

## **Télécommunications**

Atika Cohen atika.cohen@gmail.com

# **Objectifs**

Fournir les éléments de base pour comprendre

- ☐L'évolution des moyens de communication
- □les techniques de représentation de l'information
- ☐ les techniques de transmission

A. Cohen

Plan	
☐ Histoire des télécommunications	
□ Concepts généraux:	
A. Cohen	3

### Plan ☐ Protection contre les erreurs de transmission ❖ Le contrôle d'intégrité ❖ La détection d'erreur ❖ La correction d'erreur ☐ Supports de transmission: Câble coaxial Paire torsadée Fibre optique Transmission par satellite Transmission par faisceaux hertziens ■ Normalisation : UIT ❖ ISO ◆ IETF **❖** V24 A. Cohen

Chapitre 0 : Histoire des télécommunications	
A. Cohen	5

Histoire des télécommunications

remonte à 1792 → invention du premier télégraphe optique.

□ Plusieurs formes de la communication : auditive, visuelle, chimique, olfactive, etc.
□ L'être humain utilise surtout la communication auditive et visuelle - voix, sifflements, gestes, peintures, écriture, etc.
□ Quelle que soit la forme utilisée, la distance et le temps sont des obstacles à surmonter.
□ Dès l'Antiquité, la communication à distance a été perçue à la fois comme un besoin mais aussi comme une nécessité (utilisation de torches, phares lumineux, tambours, trompettes ...).

#### **Télécommunications** ☐ Définition : L'ensemble des outils et technologies numériques capable de transmettre des informations à distance ☐ Nous allons parcourir brièvement l'évolution des moyens de communication pour résoudre les problèmes de la distance et du temps entre l'émetteur et le récepteur. Système Chappe Samuel Morse -ARPANET Alexandre Téléphonie 18<sup>ème</sup> siècle Télégraphe **Graham Bell** mobile, éléctrique Téléphone 19ème Télécoms par 19ème siècle siècle satellites, Fibres optiques A. Cohen

Chapitre 0 : Histoire des Télécommunications

# Le télégraphe optique de Chappe

- ☐ C'est l'ancêtre des appareils modernes.
- ☐ Le télégraphe optique d'abord, a été conçu par l'ingénieur français Claude Chappe et ses quatre frères en 1794.
- ☐ Il s'agissait d'une tour au sommet de laquelle un mât désarticulé émettait des signaux que le gouvernement utilisait pour communiquer des ordres à distance.

#### Obstacle majeur:

- complexité du réseau (nécessité de relais tous les 15 kilomètres).
- Pas de fonctionnement la nuit, ou si mauvaise visibilité.

graprie\_opiique.jp

A. Cohen

8

Chapitre 0 : Histoire des Télécommunications

# Le télégraphe électrique de Morse

☐ En 1832 → invention du télégraphe électrique par Samuel Morse, ainsi que l'alphabet propre à son utilisation : le code Morse.



- Le télégraphe électrique marque le début des télécommunications à l'échelle planétaire.
- La nécessité d'accords internationaux aboutit à la fondation, en 1865, de l'Union Télégraphique Internationale, ancêtre de l'actuelle Union Internationale des Télécommunications (UIT).

A. Cohen

Chapitre 0 : Histoire des Télécommunications

# Le téléphone

En parallèle à la télégraphie, le 19ème siècle connaît une autre	grande
voie de développement avec le téléphone.	

☐ En 1875 → première transmission vocale par téléphone.

☐ Brevet de Graham Bell avec amélioration par Thomas Edison.

☐ Développement du réseau (filaire) téléphonique d'abord par région

puis par pays puis international

☐ Au début les communications étaient établies par des opératrices


□ En 1891 → invention du commutateur automatique (numéros de téléphone).




☐ À la mort de Graham Bell en 1922 : 13 millions de téléphones.

☐ Ensuite le réseau téléphonique sert à transmettre images (télécopies) puis des données

. Cohen





Le telex

Développement dans les années 1930 à 1950.


Telegraph Exchange = télégraphie par réseau.

Plus besoin d'opérateurs Morse grâce à des équipements appelés téléscripteurs qui convertissent les informations en signaux électriques et vice versa.

À sa création, débit de 45,5 bits par seconde avec le code Baudot.

Ensuite avec le code ASCII, la vitesse est progressivement passée à 200 bits par seconde.

Chapitre 0 : Histoire des Télécommunications  Code ASCII étendu (8 bits)																	
032	<u> </u>	048	0	064	@	080	P	096	`	112	p	128	Ç	144	É	160	á
033	!	049	1	065	A	081	Q	097	a	113	q	129	ü	145	æ	161	í
034	66	050	2	066	В	082	R	098	b	114	r	130	é	146	Æ	162	ó
035	#	051	3	067	C	083	S	099	c	115	S	131	â	147	ô	163	ú
036	\$	052	4	068	D	084	Т	100	d	116	t	132	ä	148	ö	164	ñ
037	%	053	5	069	E	085	U	101	e	117	u	133	à	149	ò	165	Ñ
038	&	054	6	070	F	086	V	102	f	118	v	134	å	150	û	166	а
038	6	055	7	071	G	087	w	103	g	119	w	135	ç	151	ù	167	0
040	(	056	8	072	н	088	X	104	h	120	x	136	ê	152	ÿ	168	i
041	)	057	9	073	Ι	089	Y	105	i	121	y	137	ë	153	Ö	169	_
042	*	058	:	074	J	090	Z	106	j	122	z	138	è	154	Ü	170	¬
043	+	059	;	075	K	091	[	107	k	123	{	139	ï	155	¢	171	1/2
044	,	060	<	076	L	092	١	108	1	124		140	î	156	£	172	1/4
045	-	061	=	077	M	093	]	109	m	125	}	141	ì	157	¥	173	i
046		062	>	078	N	094	^	110	n	126	1	142	Ä	158	P	174	«
047	/	063	?	079	0	095	_	111	0	127		143	Å	159	f	175	<b>»</b>
A. Cohen 14																	



Chapitre 0 : Histoire des Télécommunications

# Codes alphabétiques

Puisque 32 combinaisons ne suffisent pas pour représenter tous les chiffres et lettres, la même suite binaire est utilisée pour représenter soit une lettre soit un chiffre.

Dans ce cas on va utiliser des caractères spéciaux pour faire cette distinction :

Pour une lettre on envoie d'abord le caractère spécial 11111 Pour un chiffre, on envoie le caractère spécial 11011 Du coup on peut représenter 60 caractères différents.


Donner les suites binaires générées par le code Baudot pour représenter CODE-3A

A lettre 3 - chiffre E D O C lettre 00011 11111 00001 00011 11011 00001 01001 11000 01110 11111

A. Cohen

La révolution électronique

□ Tubes (lampes) puis transistors et diodes (1950) puis circuits intégrés ("chips") (1958) puis microprocesseur (1971) rendent l'électronique abordable.
□ Les ordinateurs centraux ("mainframe") deviennent puissants.
□ De plus en plus de données et besoin de les transmettre à distance.
□ Les mini & micro-ordinateurs deviennent populaires après 1981.
□ Les techniques numériques ("Digital") offrent un meilleur rapport prix/performance pour le son, CD ("compact disc", 1980) par Philips (conception du CD, lentilles permettant la lecture) et Sony (format pour numériser la musique et méthode de correction d'erreurs), puis pour l'image, DVD ("digital versatile disc", 1995).



Chapitre 0 : Histoire des Télécommunications Représentation numérique ☐ Comment les nombres sont-ils représentés dans les équipements électroniques? Les nombres binaires (ou en base 2) sont employés. ☐ Un chiffre binaire (bit) peut être représenté par un interrrupteur : ■ Valeur 0 : interrrupteur ouvert ■ Valeur 1 : interrrupteur fermé  $\square$  Un nombre de *n* bits peut prendre  $2^n$  valeurs • 2 bits: 4 combinaisons 00 01 10 11 3 bits: 8 combinaisons 000 001 010 011 100 101 110 111 8 bits (= 1 byte) 256 combinaisons 16 bits: 65 536 combinaisons 24 bits: 16 777 216 combinaisons ■ 32 bits: 4 294 967 296 combinaisons

Chapitre 0 : Histoire des Télécommunications

### Accès à l'ordinateur à distance

- ☐ Vers 1970, d'abord par lignes spécialisées ou par des lignes téléphoniques avec coupleur acoustique
- ☐ Puis en utilisant des modems (modulateur-démodulateur) pour la conversion numérique-analogique et vice versa
- ☐ Chez l'utilisateur : terminal (clavier avec écran ou imprimante)
  - Utilisation du système par ligne de commande (« command prompt »)
  - Utilisation du temps partagé (« time-sharing »)
  - Développement de langages de programmation interactifs comme Basic et APL
- ☐ Problème : comment transmettre des masses de données autrement que sur des bandes magnétiques par la poste

Cohen 20


Chapitre 0 : Histoire des Télécommunications

### **Evolution des modes de transfert**

Les différents modes se basent sur des documents pas forcément structurés

- ☐ Modes nécessitant la saisie de l'information : téléphone, courrier postal, télécopie, télex
- ☐ Modes sans nouvelle saisie mais nécessitant le transport et le traitement : supports magnétiques : disquette, bande
- ☐ Modes nécessitant seulement le traitement : réseau de communication
- ☐ Il est possible de transférer des données directement d'un ordinateur à l'autre (EDI = Echange De Données informatisée)

A. Cohen 2



Chapitre 0 : Histoire des Télécommunications

# Transmission analogique ou numérique



#### **Analogique**

- ☐ Nombre d'états quasi illimité
- Les perturbations externes ne peuvent pas être distinguées du signal original (bruit superposé)
- L'information se dégrade dans les lignes



#### Numérique

- Nombre fini et petit d'états
- La plupart des perturbations externes sont distinguables du signal original
- L'Information peut être restaurée dans des relais

A. Cohen 23

Chapitre 0 : Histoire des Télécommunications

# ISDN = Integrated Services Digital Network

- ☐ Première tentative pour intégrer la voix et les données
- ☐ Voix numérisée à 64 Kbits/s (8000 mesures/s, 8 bit)
- ☐ Connexion numérique à 64 Kbits/s excellente pour connecter un terminal à un ordinateur central
- ☐ Mais facturation au temps inadéquate pour les données
- ☐ Autres possibilités de lignes de données plus rapides (X25, ...)
- ☐ Le débit des lignes est augmenté grâce au multiplexage (superposition de plusieurs signaux grâce à des ondes porteuses distinctes)

A. Cohen

Chapitre 0 : Histoire des Télécommunications Réseaux locaux ☐ A partir de 1970 mais surtout de 1980 avec le développement des micro-ordinateurs ☐ Les LAN ("Local area network) ont été initialement introduits pour le partage d'imprimantes • le partage de fichiers (sauvegarde) ☐ Utilisation de plus en plus fréquente de l'Ethernet ☐ Mais encore besoin d'accéder à des ordinateurs à distance ☐ Donc intégration LAN-WAN ("Wide Area Network")

Chapitre 0 : Histoire des Télécommunications

### Besoin de réseaux ouverts

☐ Au début des années 1970 :
☐ Le CCITT (Comité Consultatif International pour le Téléphone et le
Télégraphe, devenu ITU pour International Telecommunication Union en
1993) et l'Organisation internationale de normalisation ISO commencent
des travaux de normalisation pour des systèmes d'interconnexion ouverts
de manière à connecter ensemble des équipements les plus variés, projet
OSI "Open Systems Interconnection"
☐ ARPA ("Advanced Research Project Agency") finance :
<ul><li>un réseau WAN pour la recherche ARPANET (1969-1976)</li></ul>

- des recherches sur l'interconnexion de LANs
- ☐ La combinaison des deux efforts ARPA résultera en l'INTERNET en 1983
- ☐ Parmi les premières utilisations : la messagerie électronique

A. Cohen

Le résultat

TCP/IP + ensemble de protocoles d'application
Ensemble de normes de communication pour l'interopérabilité de la plupart des marques d'ordinateurs.
Applicable à :
Local Area Networks
Wide Area Networks
Interconnexion de LANs par des WANs
Internet
Facilite la communication pour la communauté scientifique
Financé par le gouvernement des E.-U.


Le World Wide Web

Inventé au CERN à Genève en 1989
Donc à ne pas confondre avec l'Internet né en 1983!
Combinaison de réseaux informatiques et du concept d'hypertexte : pour faciliter la consultation de documents (articles scientifiques notamment) et de données
Liens qui relient des pages des sites entre elles
Protocole HTTP et langage HTML (« HyperText Markup Language »)
Au début en mode texte puis en mode graphique (multimédia)
Conséquence : ouverture de l'internet au grand public en 1994

Chapitre 0 : Histoire des Télécommunications

Cette partie historique est extraite de
http://www.eduki.ch/fr/doc/dossier 11 histo.pdf
Les extraits sonores sont ceux du professeur Jacques Tiberghien
Chapitre I: Concepts généraux
Chapitre I: Concepts
généraux

A. Cohen 15



## Question



Quels sont les types de données que l'on peut envoyer sur un réseau ?

A. Cohen

33


#### Chapitre I: Concepts généraux

# Transmission de données(2)

- ☐ Pour établir une communication, il faut avoir un moyen pour transmettre les données (Téléphonie, Radio, Télévision...)
- ☐ Problèmes majeurs
  - ✓ Codage de l'information
  - ✓ Numériser l'information
  - √ Adapter les signaux aux supports physiques de transmission

A. Cohen

34



# Notion de protocole

- ☐ Le protocole est l'ensemble des règles qui sont nécessaires à l'établissement, au maintien et à la terminaison d'une communication.
- ☐ Il s'agit d'un ensemble de conventions préétablies pour réaliser un échange de données fiable entre un émetteur et un récepteur.
- ☐ Lors de l'échange de données, le protocole de transfert prend en charge les tâches suivantes :
  - La délimitation des blocs de données
  - Le contrôle de l'intégrité des données
  - L'organisation et le contrôle de l'échange
  - Le contrôle de la liaison éventuellement

Cohen

### Chapitre I: Concepts généraux Liaison de Téléinformatique Jonetion Terminal ETTD ETCD Liaison de Transmission Circuit de donnée Terminal ETTD Une transmission de données met en œuvre : • les ordinateurs d'extrémité qui communiquent, appelés les ETTD (Equipement terminal de traitement de données) ou DTE • les équipements d'adaptation appelés ETCD (Equipement terminal de circuit de données) ou DCE, réalisent l'adaptation entre les ordinateurs d'extrémité et la ligne de transmission · l'interface (jonction) entre DTE et DCE • la ligne (ou support) de transmission est un élément essentiel de la liaison

Chapitre I: Concepts généraux

#### **ETTD**

### ETTD: Équipement Terminal de Traitement de Données.

- ☐ C'est l'ensemble des appareils qui permettent la communication entre les processus de traitement, les systèmes de stockage, et un équipement terminal de circuits de données.
- ☐ En général, c'est un ordinateur, un automate programmable, une station de travail
- On appelle en général ETTD : Station, Site, Machine, Hôte (Host),
   Nœud

Cohen 38

Chapitre I: Concepts généraux							
ETCD							
ETCD : Équipement Terminal de Circuits de Données							
☐ C'est l'ensemble des appareils d'une station situé entre la ligne et l'équipement terminal de traitement de données.							
☐ On appelle en général un ETCD : modem (modulateur- démodulateur), transceiver (Transmitter-Receiver)							
A. Cohen	39						

Jonction

C'est l'interface entre un ETTD et ETCD

Spécification des signaux nécessaires aux échanges et à la synchronisation entre deux appareils

Une spécification de connecteur (Norme RS232 par exemple).

## Ligne de transmission

- ☐ Support de transmission = ligne de transmission, peut comporter aussi
  - amplificateur : pour compenser l'atténuation des signaux, ou amplifier leur tension ou leur courant,...;
  - atténuateur : ayant le rôle inverse;
  - correcteur : pour éliminer les signaux parasites;
  - filtre (correcteur élaboré) : laisser passer ou bloquer certains éléments des signaux;
  - ..

A. Coher

41

Chapitre I: Concepts généraux

#### Canal


- Si le média a une réalité bien physique, le canal est un concept logique, il représente le lien établi entre émetteur et récepteur.
- □ Un canal est généralement composé de plusieurs médias successifs.
  - Une communication téléphonique par Internet entre la Belgique et les USA va utiliser un grand nombre de circuits et de techniques différentes depuis le micro de l'émetteur jusqu'aux hauts-parleur du récepteur :

USB - RESEAU LOCAL - MODEM ADSL - ATM
SATELLITE

ATM - CABLE NETWORK - USB - CARTE SON

☐ Inversement, un seul média peut supporter plusieurs canaux, c'est le multiplexage. Un seul câble de télédistribution propose plus de 30 canaux TV.

A. Cohen




Sens de transmission: Simplex

Simplex: Dans ce mode de transmission les données ne circulent que dans un seul sens sur la ligne de transmission.

• Exemple : radio / télévision/Souris vers PC
• Ce mode présente l'inconvénient de ne pas savoir si tout a été reçu par le destinataire sans erreur

## Sens de transmission: Half Duplex

☐ Half Duplex (H.D) ou Bidirectionnel à l'alternat : Ce mode de transmission n'est plus guère utilisé. Il consiste à utiliser la ligne de transmission pour transmettre des données alternativement dans un sens, puis dans l'autre.



#### Exemples:

- voie ferrée.
- Talkie-Walkie : l'utilisateur est à l'écoute et il doit couper l'écoute s'il désire parler.


Par rapport aux transmissions simplex, il est nécessaire de disposer de transmetteur (émetteur) et récepteur aux deux extrémités

A. Cohen 4:

Chapitre I: Concepts généraux

# Sens de transmission: Full-Duplex

□ Full-Duplex(F-D) ou Bidirectionnel ou bilatéral simultané:
Dans ce mode la transmission des données peut se faire dans
les deux sens à la même vitesse, la bande passante divisée par
deux ou doublement du support. Ce mode est actuellement le
plus utilisé au niveau des transmissions utilisant de lignes
téléphoniques et des modems.



■ Exemple : téléphone

A. Cohen 46

### Sens de transmission: Voie de Retour

- ☐ Voie de Retour ou Voie secondaire ou Voie de supervision:

  Dans ce mode, la transmission des données peut se faire
  dans les deux sens mais à des vitesses différentes.
  - ✓ Le sens utilisant la vitesse de transmission la plus élevée est appelée **Voie principale**.
  - ✓ Le sens utilisant la vitesse la plus faible est appelée Voie de retour.

Cohen

71. 0011011

47

Chapitre I: Concepts généraux


# Types de liaison: point à point


### ☐ Liaison point à point

Les réseaux point à point sont caractérisés par un canal de communication ne reliant que deux machines (station ou nœud). Pour arriver à sa destination, l'information doit transiter par plusieurs systèmes intermédiaires (nœuds de transfert).

On parle de réseaux maillés.

.





A. Cohen


48

## Types de liaison: multipoints

#### ☐ Liaison multipoints

Un canal est dit multipoint lorsque toutes les machines (au moins 3) sont interconnectées directement via un même et unique support de transmission. Ce type de canal implique la mise en œuvre de deux mécanismes :

- l'identification du destinataire, on parle d'adressage physique ;
- une méthode d'accès au support.




A. Coher

49

Chapitre I: Concepts généraux

# Types de transmission : Parallèle

☐ On désigne par liaison parallèle la transmission simultanée de *N* bits. Ces bits sont envoyés simultanément sur *N* voies différentes (une voie étant par exemple un *fil*, un câble ou tout autre support physique).





La transmission parallèle autorise :

- une grande vitesse de transmission mais un coût élevé (nombre de conducteurs)
- une distance franchissable limitée (réservée pour les liaisons processeur à processeur)
- Problèmes de synchronisation

A. Cohen

50





Transmission série synchrone


On transmet, en plus de l'information, une ligne spéciale appelée horloge, qui synchronise la transmission. A l'émission les bits sont transmis sur le front descendant de l'horloge.


Aucun bit de contrôle n'est rajouté à l'information. La synchronisation se passe au niveau du bit.

Information
Harloge

A. Cohen

A. Cohen





Transmission série synchrone


□ Avantages:


❖ La longueur des trames n'est plus limitée à un caractère.

❖ sans trop de risque de pertes

□ Inconvénients:

❖ on doit transmettre deux lignes : l'information et l'horloge





### Débit binaire

☐ **Débit binaire:** Le nombre d'éléments binaires (bits) émis par seconde sur le support de transmission. L'unité est le bit par seconde (bits/s).

#### D=1/T bit/s;

T = temps pris pour transmettre un élément binaire.

☐ En d'autres termes c'est le nombre de bits transmis par seconde

1 octet= 8 bits

1 Ko = 1024 octets

1 Mo = 1024 Ko

1 Go = 1024 Mo

1 TO =1024 Go

A. Cohen 6

Exemple:

On possède un fichier de 5 Go.

Combien y'a-t-il de Mo?

Combien y'a-t-il de Ko?

Combien y'a-t-il de Kb?

Chapitre I: Concepts généraux

# Temps de propagation

### □ Temps de propagation → T<sub>p</sub>

- On parle aussi de délai : Temps nécessaire pour que le signal parcourt le support d'un point à un autre de la liaison.
- Pour parvenir au récepteur, le premier bit doit parcourir la distance qui le sépare de l'émetteur.
- Ce temps dépend de plusieurs paramètres :
  - nature du support
  - · la distance
  - la fréquence du signal

A. Cohen

# Temps de transmission

### ☐ Temps de transmission →T,

Temps nécessaire pour que le message soit envoyé (totalement) sur la ligne. Il dépend du débit du canal.

$$T_t$$
=  $\frac{\text{Nombre de bits du message}}{\text{Capacit\'e du canal}}$ 

#### Exemple:

Soit un message de 10 000 bits sur un réseau Ethernet à 10 Mbit/s

$$T_t$$
= 10000/10.10<sup>6</sup>=1 ms


A. Cohen 6

Chapitre I: Concepts généraux

# Temps de transfert

#### ☐ Temps de transfert →T,

Temps total nécessaire à la transmission d'un message entre deux équipements sur une liaison est donc la somme du temps d'émission du message et du délai d'acheminement d'un bit.



A. Cohen

67

# Calcul du temps de transfert

#### **⇔** Exemple :

Calculons le temps de transfert d'un fichier de 20 koctets sur un réseau Ethernet (10 Mbit/s) avec une topologie bus et un support de transmission de type coaxial de longueur 100 m.

- $T_p \approx 4 \mu s$  / km  $\rightarrow$   $T_p \approx 4/10 \ \mu s = 0.4 \ \mu s$  (pour 100 m)
- $T_t = (20x1024x8)/(10.10^6) = 16.4 \text{ ms}$

donc le temps de transfert est  $T_r = 16.4 \text{ ms}$ 

A. Cohen 68

Chapitre I: Concepts généraux

# Exercice : calcul du temps de transfert

- ☐ Si une fibre optique a un débit D = 155 Mb/s et une longueur L = 3000 km, combien de temps faut-il pour recevoir à l'autre bout la fin d'un paquet de 512 octets ? V = 2.108 m/s.
  - A présent, on utilise une paire torsadée de débit D = 2 Mb/s. Comparer les résultats en utilisant la même vitesse de propagation.

A. Cohen 69

## **Affaiblissement**

- ☐ Un canal de transmission atténue l'amplitude du signal. Ce phénomène correspond à une perte d'énergie du signal pendant sa propagation sur le canal, et s'accentue avec la longueur de celui-ci
- ☐ L'affaiblissement s'exprime par le rapport Ps/Pe où
  - P<sub>s</sub>: puissance du signal reçu (= puissance du signal à la sortie du canal)
  - P<sub>e</sub>: puissance du signal émis (= puissance du signal à l'entrée du canal)
- ☐ Il est courant d'exprimer l'atténuation en décibels (dB) sous la forme :

$$A_f(dB) = 10 \log_{10} \frac{P_s}{P_e}$$

. Cohen

Chapitre I: Concepts généraux

### Déphasage

#### ☐ déphasage :

Le déphasage, encore appelé distorsion de phase, implique un retard du signal reçu par rapport au signal émis dû au temps de propagation de ce signal de l'émetteur vers le récepteur.




Illustration des phénomènes d'atténuation et de retardement subis pour un signal sinusoïdal traversant un canal

A. Cohen 7

# Bande Passante (BP)

- ☐ Dans un système de transmission, les signaux sont transmis avec une distorsion faible dans une bande de fréquence comprise entre une fréquence basse (fréquence de coupure basse) et haute (fréquence de coupure haute). Audelà de ces fréquences , tous les signaux sont fortement atténués.
- ☐ On appelle **Bande Passante** (*BP*) d'un système l'espace de fréquence tel que tout signal appartenant à cet intervalle, ne subisse qu'un affaiblissement déterminé par rapport à un niveau de référence.


. Cohen

Chapitre I: Concepts généraux

## Largeur de bande passante

☐ La largeur de bande passante d'un signal est la bande passante minimale que le système doit posséder pour restituer correctement l'information.

 $W = F_{max} - F_{min}$ Unité : Hertz (Hz)



#### Exemple:

ligne téléphonique  $F_{min}$  = 300 Hz

 $F_{max} = 3400 \text{ Hz}$ 

→ Bande Passante

*BP* = 3100 Hz

Le terme bande passante (BP) est utilisé :

pour désigner un espace de fréquence → BP est exprimée en Hz Pour qualifier le débit binaire du système → BP est exprimée en bits/s

A. Cohen

73

# Rapidité de modulation

- ☐ Il existe une relation étroite entre le nombre maximal de symboles (impulsions électriques) que le système peut admettre et la bande passante de celui-ci.
  - rapidité de modulation = R<sub>max</sub> = le nombre maximal de transitions qu'un système peut supporter
  - F<sub>max</sub> = fréquence de coupure du système (assimilée à la bande passante BP du canal)

Critère de Nyquist  $\rightarrow$   $R_{max} \leq 2.BP$ 

☐ La rapidité de modulation s'exprime en baud et est appelée aussi la vitesse de signalisation sur le support.

Cohen

Chapitre I: Concepts généraux

# Application au canal téléphonique

☐ La voie téléphonique est caractérisée par une bande passante (BP) allant de 300 à 3400 Hz.

$$BP = 3400 - 300 = 3100 \text{ Hz}$$

☐ La rapidité de modulation maximale est

$$R_{\text{max}} = 2$$
.  $BP = 2$ . 3100 = 6200 bauds

- ☐ Si durant un intervalle de temps significatif, le symbole de peut prendre que les valeurs 0 ou 1 :
  - → le débit binaire = rapidité de modulation

A. Cohen

75

Chapitre I: Concepts généraux

## Rapidité de Modulation et débit binaire

- ☐ Il se peut que durant un temps élémentaire, le symbole prenne plusieurs états, la quantité d'information transportée par un symbole est supérieure à 1 bit.
- → Le débit binaire se calcule en prenant en compte la valence du signal :

v = **valence** du signal = nombre d'états que peut prendre le signal durant un temps élémentaire

$$\rightarrow D_{\text{max}} = R.\log_2 v = 2.BP.\log_2 v$$

#### Remarque

Si m est le **moment =** nombre de bits de codage de l'information



A. Cohen

76

Chapitre I: Concepts généraux

## **Exemple**


- ☐ On désire transmettre par paires, les huit éléments de la suite 00100111. Nous disposons de 4 niveaux de tension : V<sub>0</sub>, V<sub>1</sub>, V<sub>2</sub>, V<sub>3</sub>.
- ☐ Calculer le moment, la valence

On transmet des dibits, donc 2 bits de codage  $\Rightarrow$  **m = 2**.

Avec 2 bits de codage, il est possible d'avoir quatre états  $\Rightarrow v = 2^m = 4$ . On transmet dans ce cas 2 bits par intervalle significatif

#### <u>Codage</u>:

- •V<sub>0</sub> pour 00
- •V<sub>1</sub> pour 01
- •V<sub>2</sub> pour 10
- •V<sub>3</sub> pour 11



A. Coher

77

37

Débit possible sur un canal TV

☐ Si un canal de TV une bande passante de 6 MHz, quel est le débit binaire possible en bit/s si on utilise un encodage de valence 4

☐ D = 24 10 6 bits/s

Chapitre I: Concepts généraux

#### Notion de bruit

Les signaux transmis sur un canal peuvent être perturbés par des phénomènes électriques ou électromagnétiques appelés **bruit**.

#### ☐ Bruit impulsionnel

 C'est un signal parasite sur le canal de transmission et qui provoque une altération d'un bloc de données.



#### ☐ Bruit Blanc

C'est le bruit naturel occupant un large spectre mais il est moins gênant. En effet, c'est un bruit dont la puissance est uniformément repartie dans toute la bande passante du canal

A. Cohen 7

Chapitre I: Concepts généraux

# Notion de rapport signal sur bruit

- ☐ La quantité de bruit présente sur un canal de transmission, est exprimé par le rapport de la puissance du signal transmis sur la puissance de bruit et prend le nom de *rapport signal sur bruit*,
- ☐ Le rapport s'écrit S/N et s'exprime en dB.
- ☐ On a coutume de l'exprimer sous la forme

$$S/N_{dB} = 10log_{10}S/N_{(en valeur)}$$

. Cohen

Chapitre I: Concepts généraux

# Capacité d'un canal perturbé

- ☐ Sur base des travaux de Nyquist, Shannon a montré qu'en milieu perturbé, le nombre maximal d'états discernables ou valence est donné par la relation :
  - onne par la relation :  $v = \sqrt{1 + \frac{S}{N}}$
- ☐ la capacité maximale de transmission d'un canal soumis à du bruit (= débit théorique maximum) s'obtient par la formule

$$C = 2.BP \cdot \log_2 n = BP \log_2 (1 + \frac{S}{N})$$

- C: capacité maximale de transmission / débit théorique
- BP : la largeur de bande (en Hz)
- S/N : représente le rapport signal sur bruit du canal.

. Cohen 8

A retenir

☐ Théorème de Nyquist (ligne non bruitée) :  $D_{max} = 2.BP \cdot \log_2 v$ ☐ Théorème de Shannon (ligne bruitée) :  $C = BP \cdot \log_2 (1 + \frac{S}{N})$ ☐ Relation entre débit binaire et rapidité de modulation :  $D = R \cdot \log_2 v$ ☐ Conversion des décibels :  $x = y \cdot dB \Rightarrow y = 10 \cdot \log_{10} x$ Rappels sur les logarithmes :

• v = v valence du signal / v = v BP = largeur de bande passante

• v = v capacité maximale sur une ligne bruitée

• v = v logv = v

Chapitre I: Concepts généraux

# Caractéristiques d'une voie de transmission

#### ♥ Exemple1 :

RTC avec S/N = 100 et une vitesse de modulation de 14400 bit/s. Calculer le débit théorique maximum?

#### ♥ Exemple 2 :

Une ligne téléphonique [300 à 3400 Hz] admettant un rapport signal sur bruit de 30 dB. Calculer le débit théorique maximum?

A. Cohen 8

Chapitre I: Concepts généraux

# Caractéristiques d'une voie de transmission

#### **Exercice**:

Calculez le débit maximal théorique d'une transmission sur une paire torsadée catégorie 5 (bande passante de 100 MHz) :

- lorsque la puissance du signal émis est de l'ordre de 100 fois la puissance du bruit émis.
- lorsque la puissance du signal émis est de l'ordre de 10 fois la puissance du bruit émis,
- lorsque le rapport signal sur bruit est de 6dB.

Théorème de Shannon :  $D = C \log_2(1+S/N)$ , S/N (dB) =  $10\log_{10}(S/N)$ . Rappel de conversion

$$Log_2(x) = N log_{10}(x)$$
 soit  $N = Log_2(x) / log_{10}(x)$   
Avec x=2  
 $N = 1/log_{10}(2) = 1/0,30109 = 3,32$ 

Cohen

## **Chapitre II: Techniques de Transmission & Codage**

# Chapitre II: Techniques de Transmission & Codage

v. Cohen 85

Chapitre II: Techniques de Transmission & Codage	
Remarque	
les communications analogiques ont cédé la place aux communications numériques	
☐ La plupart des systèmes et réseaux de communication transpo aussi bien les signaux analogiques que les données numériqu	
☐ Dans un système de communication numérique, les information doivent être codées en binaire où chaque caractère ou symbo correspond à une suite binaire unique.	
☐ La suite binaire est acheminée sous forme d'impulsions dont plusieurs types existent pour mieux les adapter aux caractéris des différents liens de communication.	tiques
A. Cohen	86

Le codage

Les réseaux informatiques se fondent sur la numérisation de l'information (=représentation des informations par des suites de 0 et de 1). Ils englobent la transmission de ces données, leur mémorisation et leur utilisation.

La première étape : ramener les informations à échanger à un ensemble d'informations binaires.

On procède alors soit au codage de l'information ou à sa numérisation

Codage de l'information

Coder l'information faire correspondre à chaque symbole une représentation binaire (chiffres, lettres d'un alphabet, lettres accentuées, symboles de ponctuation)

La longueur des codes va dépendre du nombre de caractères à représenter.

Questions:

combien de bits sont nécessaires pour représenter toutes les lettres de l'alphabet?

(en binaire avec n bits on peut représenter 2° symboles)

Quels sont les codes de longueur fixe que vous connaissez?

Codage de longueur fixe

Plusieurs codes ont été normalisés afin de rendre compatibles des équipements informatiques d'origines diverses :

□ Code Baudot : code télégraphique à 5 moment (5 bits)

□ ASCII ("American Standard Code for Information Interchange"): (7 bits + 8ème pour bit de parité, soit 128 caractères disponibles).

□ ASCII étendu: 8 bits, variantes nationales pour agencements 128 à 255

□ EBCDIC ("Extended Binary Decimal Interchange Code") (8 bits)


□ ANSI (American National Standards Institute)

■ 8 bits, à partir d'ASCII également / employé dans Windows

□ Unicode: code à 16 bits, permet de représenter tous les caractères internationaux dans un seul système de codage (code indépendant de la plateforme)

Chapitre II: Techniques de Transmission & Codage

A. Cohen 43



Codage de longueur variable

utilisés principalement pour la compression des données afin de minimiser la taille de la représentation de l'information

Exemple

code de Huffman: le nombre de bit pour chaque symbole est inversement proportionnel à l'occurrence d'apparition du symbole à coder

#### Numérisation de l'information

- ☐ La **numérisation** est l'opération qui consiste à transformer un signal analogique en des données numériques afin de les traiter par des équipements de transmission numériques. ici, c'est un capteur qui fournit une tension électrique proportionnelle à l'amplitude du phénomène physique analysé
- ☐ Echantillonnage, quantification et codage sont les trois étapes de la numérisation :
  - **échantillonner**: prélever à des instants significatifs un échantillon à intervalle régulier ( = période d'échantillonnage)
  - puis quantifier : faire correspondre à l'amplitude de chaque échantillon une valeur, cette valeur est transformée en valeur binaire (= codification)
  - Ce sont ces valeurs qui sont transportées dans le signal numérique
- **Question**:
  - combien de niveaux peut-on représenter (=coder) à l'aide de 7 bits ?

A. Cohen

Chapitre II: Techniques de Transmission & Codage

Illustration

Fechanismonoga

Reconstitution

A. Cohen

93

Numérisation de la voix téléphonique

□ La méthode la plus classique pour transformer un signal analogique en numérique par échantillonnage est :

■ MIC (Modulation par Impulsion et Codage) en Europe

■ PCM (Pulse Code Modulation) en Amérique du Nord

□ Cette opération est effectuée grâce à un codec

□ La différence entre les deux méthodes est le nombre de bits pour codifier chaque échantillon

□ En Europe, le codage s'effectue sur 256 valeurs (8bits) et conduit à un débit de 8000 \* 8 soit 64000 bits/s

□ En Amérique du Nord et au Japon, le codage est sur 7 bits et conduit à un débit de 8000\*7 soit 56000 bits/s

□ Dans les deux cas, un échantillon a lieu toutes les 125 μs

Chapitre II: Techniques de Transmission & Codage

### **Autres méthodes**



- ☐ D'autres techniques de numérisation de la parole existent :
  - En temps réel : les méthodes  $\Delta$  (Delta) et  $\Delta_{\rm M}$  (Delta Modulation) : techniques basée sur le codage d'un échantillon par rapport au précédent
    - En temps différé, technique basée sur la compression de la parole, elle occupe moins de place pour le stockage mais le temps nécessaire pour la décompression est trop long pour générer un octets toutes les 125 μs
- ☐ Grâce à ces méthodes, la parole numérique peut être transportée avec un débit de 32 voire 16 kb/s. On peut descendre jusqu'à 2 kb/s mais la parole perd de sa qualité (on obtient une parole synthétique)

. Cohen 95

# Autres informations analogiques



Toutes les autres informations analogiques peuvent être
numérisées selon le même principe : image animée, vidéo

- ☐ C'est dans le domaine de la compression où les plus grands progrès sont actuellement réalisés.
- ☐ Ils permettent de réduire considérablement le débit à transporter
- **Question**:
  - Comment calculer le temps de transmission d'un fichier ?

. Cohen


96


## Les transmissions dans les réseaux

- ☐ Pour transmettre des informations binaires sur un support de transmission, il est nécessaire de les transformer au préalable en un signal électrique mieux adapté aux contraintes physiques du système de transmission.
- ☐ Deux techniques sont envisageable :
  - la transmission dite en bande de base qui n'effectue qu'une simple transformation du signal,
  - et la transmission en large bande qui réalise une translation du spectre (modulation).

A. Cohen

97






#### Transmission en bande de base

#### ☐ Principe:

- Transmission sans transposition de fréquences
- → Les informations (données) sont transmises sans transformation du signal numérique en signal analogique.
- Ce principe est rencontré principalement dans les réseaux locaux.
- Ceci permet d'avoir :

Des circuits de données à grand débit et faible portée Ex: débit supérieurs à 100 Kbit/s pour des distances < 1 km (câble coaxial ou paires torsadées).

 Utilité de transmettre en bande de base : débits élevés et Simplicité de mise en œuvre (peu coûteux)



Cohen

100

Chapitre II: Techniques de Transmission & Codage

## Procédé de transcodage

Que se passe-t-il si on transmettait directement le message de données sur la ligne de transmission ?

- Problèmes :
  - Comment distinguer une longue suite de 1 d'une longue suite de 0
  - Comment extraire l'information horloge à partir du signal reçu



Nécessité de remplacer la suite de symboles par une autre pour supprimer la composante continue et pour créer des transitions pour rendre possible la récupération d'horloge

A. Cohen

101

Chapitre II: Techniques de Transmission & Codage Ne pas confondre codage et transcodage ☐ Codage : opération qui fait correspondre à un caractère une représentation binaire. On parle de codage à la source (A => 01000001)☐ Transcodage (=codage en ligne) : opération qui consiste à représenter les suites binaires par un signal électrique mieux adapté à la transmission. Cette transformation est réalisée par un Codeur/Décodeur bande de base (on parle aussi de ERBdB = Emetteur Récepteur Bande de Base) Signal électrique Information Codeur Décodeur numérique adapté au support numérique Principe du codage en ligne

Types de codage / transcodage

Différents codage sont utilisés pour transmettre les données en bande de base

Codage des 1 et des 0

NRZ (Non Return to Zero)

NRZI (NRZ Inverted)

Manchester

Manchester différentiel

Codage des 1 ou des 0

Miller


Bipolaire simple

Substitution d'un ensemble de n bits à un ensemble de m bits

Codes multi-niveaux

#### Le code NRZ

- Le codage NRZ (Non Return to Zéro, non retour à zéro) utilise une tension négative pour représenter un '0' binaire, et une tension positive pour un '1' binaire.
- On symétrise ainsi le signal par rapport au potentiel de référence (0 volt)
- □ Inconvénient : pas de transitions lorsque de longues successions de
   0 ou de 1 ⇒ difficulté de synchronisation des horloges
- → Représentation de la suite binaire 10011




A. Cohen

104

Chapitre II: Techniques de Transmission & Codage

#### Le code NRZ

Le signal binaire est simplement transposé en tension (pas de valeurs nulles).



T: durée d'un bit

10


A. Cohen 51

#### Le code BIPHASE ou MANCHESTER

Le principe de ce codage est de diviser la période de transmission de bit 'T' en deux intervalles égaux, ainsi chaque période de transmission comporte une transition en son milieu, ce qui facilite la synchronisation entre l'émetteur et le récepteur

- Bit de donnée à 0 : un front descendant
- Bit de donnée à 1 : un front montant
- ☐ Avantage : Permet une meilleure synchronisation du récepteur.
- ☐ Utilisation: Ethernet 10Base5, 10Base2, 10BaseT, 10BaseFL

A. Cohen 10



#### **Code MANCHESTER différentiel**



- ☐ On parle aussi de BIPHASE différentiel
- ☐ Principe :
  - Une transition est introduite au milieu de l'intervalle significatif
  - Bit de donnée à 0 : une transition au début de l'intervalle
  - Bit de donnée à 1 : pas de transition au début de l'intervalle
- ☐ Avantage : meilleur immunité au bruit

En d'autres termes :

'0' on répète le signal précédent / '1' on inverse le signal précédent.

A Cohen


111

Chapitre II: Techniques de Transmission & Codage

# 0

## **Code MANCHESTER différentiel**

- ☐ A un "0" est associé une période d'horloge ayant la même phase que la période d'horloge associée au symbole précédent.
- ☐ A un "1" est associé une période d'horloge opposition de phase avec celle de la période d'horloge associée au symbole précédent



A. Cohen

112

Le Code MANCHESTER différentiel

□ Exemple:
Coder en Manchester différentiel 10100011101.
□ Réponse:


Remarque: Le codage Manchester ou sa version Manchester différentiel sont utilisés dans la plupart des réseaux locaux et notamment dans les réseaux Ethernet.

Le code BIPOLAIRE

□ Codage à 3 niveaux
□ Principe:

■ Bit de donnée à 0 : niveau 0 volt
■ Bit de donnée à 1 : niveau +a volts et -a volts en alternance
□ Permet de grandes vitesses de transmission mais sensible au bruit.


A. Cohen 116




Le code BIPOLAIRE

Exemple : donner le signal correspondant à l'envoi du message 1100110101 avec le code Bipolaire.

A. Cohen 118






#### Codes nBmB

#### □ Principe

- Il s'agit d'un codage par bloc. On utilise une table de transcodage pour coder un groupe de n bits en m bits, avec n < m.
- Ce type de transcodage est utilisé dans les réseaux à haut débit.
- Le choix de 2<sup>n</sup> valeurs parmi 2<sup>m</sup> permet de résoudre les problèmes de composante continue, de largeur de spectre et parfois autorisent une autocorrection.



Cohen 12

Chapitre II: Techniques de Transmission & Codage

#### Codes nBmB

- ☐ Le codage 4B5B augmente la fréquence du signal. Par exemple 125Mhz pour 100Mbps. Il est utilisé dans les réseaux de type Ethernet à 100 Mbits/s et FDDI
- ☐ Par ailleurs ce type de codage laisse un nombre important de mots de 5 bits inutilisés. Même en éliminant les groupes pouvant poser des problèmes de transmission comme 00000. par exemple, il reste des mots pouvant être utilisés pour le contrôle de la transmission ou d'autres fonctions comme début ou fin de paquet.
- ☐ L'idée du précodage est de transformer des suites de bits qui peuvent donner lieu à des codages physiques sans transition, en suites de bits avec transition.

□ Symbo

Iddle: 11111, Start : 11000, 10001, Error: 00100, End : 01101, 00111

A. Cohen 12

#### Intérêt

- ☐L'intérêt de substituer à une combinaison binaire de N bits une autre combinaison généralement de N+1 ou N+2 bits permet de résoudre facilement les problèmes de composantes continue, de largeur de spectre et parfois autorise une autocorrection.
- Les combinaisons binaires sont choisies de telle manière qu'au moins une transition soit assurée pendant un intervalle de temps t dépendant de l'horloge de réception.


A. Cohen 12

Chapitre II: Techniques de Transmission & Codage

# **Utilisation des codes Lignes**

Code	Utilisation
Code NRZ	Fast Ethernet (100BaseFX), FDDI
Code MLT	Fast Ethernet (100BaseTX, 100BaseT4), ATM,
Codage 2B1Q	RNIS/ISDN, HDSL
Code Manchester	Ethernet 10Base5, 10Base2, 10BaseT, 10BaseFL
Code Manchester différentiel	Token Ring
Code Bipolaire	Lignes DS1/T1
HDB 3	E1, E3
Codage nB / mB	4B/5B : Fast Ethernet ; 8B/10B :Gigabit Ethernet

58



En conclusion

□ La bande passante, la rapidité de modulation et le rapport signal sur bruit limitent les possibilités de transmission en bande de base.
□ La transmission bande de base occupe tout le canal empêchant l'utilisation des techniques de multiplexage.
□ Néanmoins, les techniques "bande de base" restent utilisées sur des liaisons spécialisées privées, les liaisons louées par les opérateurs aux entreprises pour mettre en place des réseaux privés, les liaisons d'accès aux réseaux des opérateurs et les réseaux locaux d'entreprise. La distance maximale d'utilisation est de l'ordre de 5 km.
□ Sur des distances plus longues, on utilise un signal qui oscille en permanence, nommée porteuse. Ce signal est de forme sinusoïdale.

## La transmission en large bande

- ☐ Le spectre du signal numérique est translaté autour d'une fréquence centrale appelée **porteuse**. Cette technique résout les deux problèmes rencontrés en bande de base :
  - Dispersion du spectre (étalement du signal)
  - Monopolisation du support interdisant le multiplexgage.
- ☐ Pour mettre en oeuvre l'opération de modulation on utilise
  - (en amont du canal) un organe appelée modulateur,
  - à la sortie du canal on utilise un organe effectuant l'opération inverse de la modulation (séparation du signal en bande de base de la porteuse), cette opération s'appelle démodulation et l'organe qui l'effectue s'appelle démodulateur.

. Cohen

Chapitre II: Techniques de Transmission & Codage

#### **Transmission en Modulation**

- ☐ Le modulateur transforme un signal initial quelconque a(t) en un signal s(t) adapté au support de communication employé.
- ☐ Le signal s(t) est obtenu en faisant varier les paramètres d'une onde généralement sinusoïdale

$$A[t] = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

Les signaux analogiques peuvent être transmis à des fréquences variables.

Les solutions large bande supportent plusieurs canaux sur des bandes de fréquences différentes.

A. Cohen 129

Types de modulation

Modulation d'amplitude :

une valeur A1 représente le 1 et une valeur A2 le 0.

Modulation de fréquence :

se réduit souvent à un décalage de fréquence FSK : Frequency Shift Keying).


Modulation de phase :

les déphasages les plus utilisés sont 0, 90, 180 et 270°, chacun permettant de représenter une valeur.

Modulation d'amplitude

Chapitre II: Techniques de Transmission & Codage

- ☐ (ASK = Amplitude Shift Keying)
- ☐ l'amplitude de la porteuse est modifiée de manière à représenter les données. Par exemple, une amplitude élevée peut représenter un '1' binaire, et une amplitude basse un '0' binaire.



Exemple de porteuse modulée en amplitude

A Cohen

Modulation de fréquence


☐ FSK (Frequency Shift Keying)
☐ La modulation de fréquence consiste à modifier la fréquence de la porteuse pour représenter les données. Par exemple, on associe une fréquence f₀ pour un ' 0 ' binaire et la fréquence f₁ pour un ' 1 ' binaire. .

Temps

exemple de porteuse modulé en fréquence avec f₁ = 2f₀.

Modulation de fréquence à deux niveaux

Pour augmenter encore la vitesse de transmission, on peut coder 2 bits à la fois : associer par exemple une fréquence à 00, une à 01, une à 10 et une à 11.




Chapitre II: Techniques de Transmission & Codage

# 0

# Modulation de phase : Saut de phase

- ☐ Modulation de phase ou PSK (Phase Shift Keying):
  - Si deux bits consécutifs représente même état logique le saut de phase est égal à 0.
    - Si deux bits consécutifs représente deux états logiques différents le saut de phase est égal à 180.



Cohen

137

Chapitre II: Techniques de Transmission & Codage

# 0

# Modulation hybride


- ☐ Il est possible de combiner les différents types de modulation que nous venons de présenter à fin de transmettre un nombre important de bits par secondes. Il est ainsi fréquent d'utiliser à la fois une modulation d'amplitude et une modulation de phase
- ☐ Exemple: La modulation QAM (Quadrature Amplitude Modulation) ou modulation d'amplitude en quadrature de phase est une technique qui emploie une combinaison de modulation de phase et d'amplitude.
- ☐ Elle est largement employée par les modems pour leur permettre d'offrir des débits binaires élevés.

. Cohen 14



# Modulation amplitude/phase (QAM)

☐ Exemple : modulation de phase à 4 moments (codage de 2 bits avec les combinaisons 00, 01, 10, 11).



A Cohen

4.40

Chapitre II: Techniques de Transmission & Codage

#### **Conclusion**

- ⇒ La transmission en bande de base s'appuie sur un signal numérique : les informations circulent au moyen d'impulsions discrètes sur un médium de communication.
- □ La transmission en large bande s'appuie sur un signal analogique : en usage dans la radio et le téléphone vocal. Les informations voyagent sous forme d'onde variable de manière continue.

A. Cohen

1/13

# **Chapitre III: Multiplexage**

# **Chapitre III: Multiplexage**

Cohen

144

# Rôle du multiplexage

- ☐ Multiplexage = Transmission simultanée de plusieurs signaux
- □ Rôle : Recevoir des données de plusieurs émetteurs par des liaisons spécifiques, pour les transmettre ensemble sur une liaison unique (= voie composite). À l'autre extrémité de la liaison, il faut récupérer à partir des informations arrivant sur la voie composite, les données des différents utilisateurs, et les envoyer sur les bonnes voies de sortie, cette tache nécessite un démultiplexeur.





A. Cohen

145


Chapitre III: Multiplexage


# **Multiplexage Temporel**


- ☐ Le multiplexage temporel consiste à découper le temps en tranches qui sont affectées régulièrement à chaque émetteur.
- ☐ Les différentes sources émettrices utilisent différents intervalles de temps (IT) constants.
- ☐ Ce type de multiplexage est utilisé :
  - pour la transmission de signaux numériques,
  - en considérant la possibilité de transmettre 1 bit ou 1 caractère par IT.


Selon la méthode d'allocation du temps, on distingue le multiplexage temporel synchrone (en anglais STDM, Synchronous Time Division Multiplexing) et le multiplexage statistique


A. Cohen 14











Chapitre III: Multiplexage	
Exercice	
☐ Pour une transmission MIC sur une ligne 2048 Kbit/s, Que le débit de chaque voie?	el est
☐ Correction:	
A. Cohen	153


Chapitre III: Multiplexage


# **Multiplexage Fréquentiel**

- ☐ La bande passante de la ligne à haut débit est divisée en plusieurs bandes de plus faible largeur. Chacune des ces sousbandes est affectée à un utilisateur qui devra donc émettre dans cette bande.
- ☐ Pour limiter les interférences, et assurer une bonne transmission, on laisse une bande de fréquence non utilisée entre chaque sous-bande (on parle de bande de garde). Il s'agit surtout d'empêcher les chevauchements de signaux appartenant à des bandes voisines.
- ☐ Ce type de multiplexage est utilisé :
  - pour la transmission de signaux analogiques, par câble ou voie hertzienne,
  - pour des applications telles que le téléphone, la radio ou la télévision.

A Cohen 15

Chapitre III: Multiplexage Multiplexage Fréquentiel ☐ 1 canal physique → n bandes distinctes ■ Ex : Télévision → Plusieurs Chaînes Multiplexeur Démultiplexeur 300 - 600 Hz Signal émis Filtre Èmetteur1 MODEM 300-600 par E1 700 - 1000 Hz Signal émis Filtre Èmetteur2 MODEM par E2 700 -1000 1100 -1400 Hz Filtre Signal émis Èmetteur3 MODEM 1100 -1400 par E3 Exemple de multiplexage fréquentiel





Chapitre III: Multiplexage		
Remarques		
☐ La transmission er	n large bande est <b>unidirectior</b>	nelle.
☐ Pour permettre à	la fois l'envoi et la réception,	deux solutions :
scinder la band	le passante en 2 sous bandes	une par direction,
■ utiliser deux câ	ibles un pour l'émission et l'a	utre pour la réception,
☐ Dans chaque cas, i chaque extrémité	il faut une paire de multiplexe de la voie.	eur/démultiplexeur sur
☐ La technologie des bande	s réseaux étendus se sert de l	a transmission à large
· •	<b>multiplexage à longueur d'o</b> on Multiplexing) utilisé dans l	• •
	A. Cohen	158

# **Chapitre IV: Protection contre les erreurs de transmission**

A. Cohen 159

# La notion d'intégrité

- ☐ Durant la transmission de données, il se peut que les données reçues soient altérées.
- ☐ La modification des données est soit :
  - D'origine humaine → le contrôle d'intégrité concerne la sécurité des données
  - D'origine physique → le contrôle d'intégrité porte le nom de contrôle d'erreur

A. Cohen

Chapitre IV: Protection contre les erreurs de transmission


## Taux d'erreur binaire

- ☐ Les perturbations propres au système (distorsions, bruit, ..) peuvent modifier les informations transmises (des modifications des positions binaires, des disparitions, des adjonctions ou des inversions de bits).
- ☐ Dans la pratique, on mesure la qualité d'une liaison numérique par le taux d'erreur (BER = Bit Error Rate).
- T<sub>e</sub> = nombre de bits erronés / nombre de bits transmis
- ☐ T<sub>e</sub> = **Taux d'erreur** = probabilité qu'un bit soit erroné
- ☐ 1- T<sub>e</sub> = probabilité de recevoir un bit correct
- ☐ Si bloc de N bits:

 $P_c = (1 - T_e)^N = \text{probabilité de recevoir le bloc correct}$ 

A. Cohen 16

Chapitre IV: Protection contre les erreurs de transmission **Contrôle d'erreurs** ☐ Chaque suite de bits (trame) à transmettre est augmentée par une autre suite de bit dite de redondance ou de contrôle. ☐ Pour chaque suite de k bits transmis, on ajoute r bits. On dit alors que l'on utilise un code C(n; k) avec n = k + r. ☐ À la réception, on effectue l'opération inverse et les bits ajoutés permettent d'effectuer des contrôles à l'arrivée. ☐ Ces techniques utilise un codeur à l'émission et un décodeur à la réception. Information Bloc de Bloc de Information Bruit éventuel données émis données reçu utile CODEUR MODEM MODEM -DECODEUR Destinataire Source CANAL Emetteur Récepteur A. Cohen



Détection d'erreur : Parité simple

Parité simple : à chaque caractère, un bit est ajouté.
Exemple :

0011010 0 parité impaire
0011010 1 parité paire

Dans ce cas, on est capable de détecter une erreur de parité, mais pas de la localiser.

Chapitre IV: Protection contre les erreurs de transmission

## Détection d'erreur : Parité Double

- ☐ A chaque bloc de caractères, on ajoute un champ de contrôle supplémentaire (LRC : Longitudinal Redondancy Check, VRC : Vertical Redondancy Check)
- ☐ Exemple : pour les données 0011010 1100101 010101

00110101 11001010 01010101 10101010

parité LRC et VRC paire

☐ La combinaison de LRC et VRC permet de détecter 2 erreurs dans un seul mot ou de corriger 1 erreur.

. Cohen

165

# **Exemple**

□ Soit la suite de caractères *L*, *2*, *M* à transmettre, codée en CCITT n° 5 par les valeurs hexadécimales *4C*, *32* et *4D*. En parité paire, les bits de parité (en gras dans le texte) pour chaque caractère valent respectivement 1, 1 et 0. Le caractère de parité longitudinale est calculé comme suit :

```
      1 1 0 0 1 1 0 0 caractère L + parité VRC;

      1 0 1 1 0 0 1 0 caractère 2 + parité VRC;

      0 1 0 0 1 1 0 1 caractère M + parité VRC;

      0 0 1 1 0 0 1 1 caractère du LRC à ajouter à la fin du bloc de données comme caractère de contrôle.
```

☐ La suite des éléments binaires émise est donc 0011 0011 0100 1101 1011 0010 1100 1100, si on transmet les caractères les uns derrière les autres, en commençant par les poids faibles de chaque caractère.

A. Cohen 16

Chapitre IV: Protection contre les erreurs de transmission

# Le code de Hamming : Principe général

- ☐ La structure d'un mode de code de Hamming = m bits du message à transmettre + n bits de contrôle de parité.
- □ longueur totale :  $2^n 1$  / longueur du message :  $m = (2^n 1) n$
- $\Box$  on parle de code x –y où x = n+m et y = m.
- ☐ Exemple de code de Hamming :
  - un mot de code 7–4 a un coefficient d'efficacité de 4/7 = 57 %,
  - un mot de code 15-11 a un coefficient d'efficacité de 11/15 = 73 %,
  - un mot de code 31–26 a un coefficient d'efficacité de 26/31 = 83 %,
- Les bits de contrôle de parité C<sub>i</sub> sont en position 2<sup>i</sup> pour i=0,1,2,...
- ☐ Les bits du message D<sub>i</sub> occupe le reste du message.



Sohen 1

#### Comment retrouver une erreur


- ☐ Si les bits de contrôle de réception C<sub>2</sub>C<sub>1</sub>C<sub>0</sub> valent 0, il n'y a pas d'erreurs sinon la valeur des bits de contrôle indique la position de l'erreur entre 1 et 7.
- $\square$  Si C<sub>0</sub> vaut 1, les valeurs possibles de C<sub>2</sub>C<sub>1</sub>C<sub>0</sub> sont 001, 011, 101, 111, c'est-à-dire 1, 3, 5, 7.
- $\square$  Si C<sub>1</sub> vaut 1, les valeurs possibles de C<sub>2</sub>C<sub>1</sub>C<sub>0</sub> sont 010, 011, 110, 111, c'est-à-dire 2, 3, 6, 7.
- $\square$  Si C<sub>2</sub> vaut 1, les valeurs possibles de C<sub>2</sub>C<sub>1</sub>C<sub>0</sub> sont 100, 101, 110, 111, c'est-à-dire 4, 5, 6, 7.
- →II s'agit là des positions possibles pour une erreur.

A. Cohen

Chapitre IV: Protection contre les erreurs de transmission

# Exemple calcul d'un code de parité

- ☐ Émission pour un contrôle de parité pair.
  - C<sub>0</sub> est calculé par rapport aux bits d'indice 7, 5, 3 et sa valeur 1.
  - C<sub>1</sub> est calculé par rapport aux bits d'indice 7, 6, 3 et sa valeur 2.
  - C<sub>2</sub> est calculé par rapport aux bits d'indice 7, 6, 5 et sa valeur 4.
- ☐ On souhaite envoyer le message 1010, compléter le mot de Hamming correspondant :



ohen 16

Exemple calcul d'un code de parité

C<sub>2</sub> vaut 0 pour pouvoir rendre pair 1+0+1 (les bits d'indices 7, 6, 5)

C<sub>1</sub> vaut 1 pour pouvoir rendre pair 1+0+0 (les bits d'indices 7, 6, 3)

C<sub>2</sub> vaut 0 pour pouvoir rendre pair 1+0+0 (les bits d'indices 7, 6, 3)

C<sub>3</sub> vaut 1 pour pouvoir rendre pair 1+0+0 (les bits d'indices 7, 5, 3)

Exercices

On utilise le code correcteur de Hamming 7/4, on transmet 7 bits utiles avec 3 bits de contrôle. On transmet 1100001. Quelle est la suite effectivement transmise?
On veut envoyer le mot 1011, quels bits dois-je adjoindre et quelle séquence transmettre?
y a-t-il une erreur dans le mot suivant 1101101?
Sachant que la valeur reçue: 10110001001, contient une seule erreur, retrouver où elle a eu lieu et la suite de bits initialement transmise.

Chapitre IV: Protection contre les erreurs de transmission

# polynôme générateur

Un mot de code est représenté sous forme polynomiale dans laquelle la suite de bits à transmettre  $M=m_1m_2...m_n$  est représentée par:

$$M(x) = u_1 + u_2 x + ... + u_n x^{n-1}$$

☐ Par exemple 1100101 est représenté par:

$$1x^6+1x^5+0x^4+0x^3+1x^2+0x+1$$

$$x^6+x^5+x^2+1$$

A. Cohen 173

Polynôme générateur

En émission:

on ajoute au message à émettre un code contrôle tel le polynôme correspondant au message plus le code de contrôle soit divisible par le polynôme générateur.

En réception:

le message reçu qui contient les données et le CRC doit être divisible par le polynôme générateur. On vérifie donc par une division euclidienne en base 2 que le reste de la division est nulle.

polynôme générateur

□ Principe de détection :
□ On utilise le reste R(x) de la division polynomiale M(x) par un polynôme diviseur G(x) qui donne un quotient Q(x).
□ R(x) est calculé par l'émetteur puis transmis au récepteur.
Le récepteur fait le même calcul R'(x) en divisant M(x)+R(x) (message + contrôle).
□ Si R'=0 alors pas d'erreur, si R'<>0 alors erreur.
• M(x) − R(x) est divisible par G(x) est équivalent à M(x) + R(x) modulo 2.

#### Les standards

Les polynômes générateurs utilisés font l'objet de normalisation. Le degré du polynôme est d'autant plus important que la probabilité d'apparition d'une erreur l'est, ou que la longueur du bloc à protéger est importante. Les principaux polynômes employés sont :

- $\Box$  CRC 12: 1 + X + X<sup>2</sup> + X<sup>3</sup> + X<sup>11</sup> + X<sup>12</sup>
- $\square$  CRC-CCITT:  $1 + X^5 + X^{12} + X^{16}$  permet de détecter toutes les séquences d'erreurs de longueur égal ou inférieur à 16 bits.
- $\square$  CRC 32 : 1 + X+ X<sup>2</sup> + X<sup>4</sup>+ X<sup>5</sup> + X<sup>7</sup> + X<sup>8</sup> + X<sup>10</sup> + X<sup>11</sup> + X<sup>12</sup> + X<sup>16</sup>+ X<sup>22</sup> + X<sup>23</sup> + X<sup>26</sup> + X<sup>32</sup> utilisé dans les réseaux locaux.

A. Cohen 178

Chapitre IV: Protection contre les erreurs de transmission

# **Exemple**

- 2 octets précédents : 01001101 01101111
- $M(x) = x^{14} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + x + 1$
- $x^8 M(x) = x^{22} + x^{19} + x^{18} + x^{16} + x^{14} + x^{13} + x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8$  (on multiplie par  $x^8$  pour faciliter la division)
- $x^8 M(x) / (x^8+1) =$   $x^{22}+x^{19}+x^{18}+x^{16}+x^{14}+x^{13}+x^{11}+x^{10}+x^9+x^8$   $-x^5-x$ ou  $+x^5+x$   $x^8+1$   $x^{14}+x^{11}+x^{10}+x^8+x^5+x$
- $R(x)=x^5+x \rightarrow 00100010$  on trouve comme précédemment!!
- On transmet donc: 01001101 01101111 00100010
- Le récepteur divise le message reçu par x<sup>8</sup>+1 pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur.

A. Cohen 179

# Représentation polynomiale

$$M(X) = m_0 + m_1 X^1 + m_2 X^2 + ... + m_{k-1} X^{k-1}$$

$$X^{r}$$
.  $M(X) = Q(X).G(X)+R(X)$ 

$$T(X)=X^r$$
.  $M(X)+R(X)$ 

☐ Le récepteur divise T(X) par G(X) et examine le résultat. Si le résultat est différent de 0 alors une procédure de récupération d'erreur est lancée

A. Cohen

Chapitre IV: Protection contre les erreurs de transmission

# **Exercice d'application**

On utilisera le polynôme générateur  $x^4 + x^2 + x$ .

- 1. On souhaite transmettre le message suivant :1111011101, quel sera le CRC à ajouter ?
- 2. Même question avec le mot 1100010101.
- 3. Je viens de recevoir les messages suivants : 1111000101010, 11000101010110, sont-ils corrects ?

A. Cohen 18<sup>2</sup>

Chapitre IV: Protection contre les erreurs de transmission	
Correction : quel CRC à ajouter avant d'émettre le	
message 1111011101 ?	<u> </u>
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0	
1 0 1 1 0	
1 0 1 1 0	
0 0 1 1 1 1	
1 0 1 1 0	
0 1 0 0 1 0	
1 0 1 1 0	
0 0 1 0 0 1 0	
1 0 1 1 0	
0 0 1 0 0 0	
1 0 1 1 0	
0 0 1 1 0 0	
Le CRC est donc 1100 et le mot à transmettre 1111011101 1100	~
A. Cohen	182

Chapiti	re IV.	: Prote	ction co	ontre le	s erre	urs de	trans	missic	on							
							ajo	ute	r ava	ant (	d'éi	nett	re le			
m	iess	sage	111	101	110	1?										
	.13	$x^{12}$	<sub>T</sub> 11	x10		<sub></sub> 8	$x^7$	$x^6$		$x^4$			$x^4$	$+x^{2}$	+x	
-	.13	1		x10		1	-	-					_	12		
_		$x^{12}$				$x^8$	$x^7$	$x^6$		$x^4$			$x^9$	$+x^{8}$	+x6	
		$x^{12}$		$x^{10}$	$x^9$								$+x^{5}$	$+x^3$	$+x^2$	
				$x^{10}$	$x^9$	$x^8$	$x^7$	$x^6$		$x^4$			+x			
_				$x^{10}$		$x^8$	$x^7$									
					x9		-	$x^6$		$x^4$						
_					$x^9$		x <sup>7</sup>	$x^6$		4						
							$x^7$ $x^7$		$x^5$	$x^4$ $x^4$						
_							т-		x <sup>5</sup>	T.						
									x5		$x^3$	$x^2$				
_											<i>x</i> <sup>3</sup>	x <sup>2</sup>				
								A. Coh	nen							183

Chapitre	IV: P	rotec	tion c	ontre	les er	reurs	de tra	ansmi	ssion									
Cor	rec	etic	n:	qı	ıe1	CI	RC	à a	ijoi	ute	r a	var	ıt d	l'éi	met	tre 1	e	
mes				•														
	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0				
	1	0	1	1	0													
	0	1	1	1	0	1												
		1	0	1	1	0									_			
		0	1	0	1	1	0								•			
			1	0	1	1	0											
			0	0	0	0	0	1	0	1	0	0			•			
								1	0	1	1	0						
								0	0	0	1	0	0	0	•			
	Le (	CRC	est	don	c 10	000	et le	mo	t à tı	ransı	mett	re 1	100	010	101	1000		
								Α.	Coher	1							184	


Chapitre	e IV: Pr	otectio	on cor	tre les	erreu	ırs de	transn	nissior	1					
Corr	ectio	n:	le m	essa	ige i	eçu	111	100	010	101	0 es	t-il o	corr	ect?
	1	1	1	1	О	О	0	1	О	1	О	1	0	
	1	0	1	1	О									_
	О	1	О	О	О	О								
		0	0	1	1	0	0	1						-
		U	U	1	0	1	1	0						
			0	0	1	1	1	1	0					-
				_	1	0	1	1	0					
					О	1	0	0	0	1				-
						1	О	1	1	О				
						0	0	1	1	1	0	1		_
								1	О	1	1	О		_
								0	1	О	1	1	0	
									1	0	1	1	0	_
	T			1					, 0	0	0	0	0	
	Le reste est nul $\Rightarrow$ il n'y a pas d'erreur dans le mot transmis.													
	A. Cohen										185			

Chapitre	IV: Pi	roteci	tion c	ontre	les er	reurs	de tra	ansm	ission							
Cor	rec	ctic	n:	1e	m	ess	age	e re	eçu	1:	100	01	01	01	0110 est-il	
cor	rec	t ?														
	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0		
	1	0	1	1	0										_	
	0	1	1	1	0	1										
		1	0	1	1	0									_	
		0	1	0	1	1	0									
			1	0	1	1	0								_	
			0	0	0	0	0	1	0	1	0	1				
								1	0	1	1	0			_	
								0	0	0	1	1	1	0		
	Le r	este	est	111	0 ⇒	≻ il y	a u	ne e	rreu	r da	ns k	e mo	t tra	ınsn	nis.	
A. Cohen										186						

# **Correction d'erreur**

- ☐ La détection d'erreur suivie d'une retransmission est la solution la plus utilisée dans les réseaux informatiques.
- ☐ Des mécanismes d'accusés de réception (acquittements) permettent de confirmer à l'émetteur que les données transmises sont bien arrivées sans erreur.
- ☐ Divers types de politiques d'acquittement et de retransmission peuvent être adaptés :
  - Retransmission avec arrêt et attente
  - Retransmission continue
  - Retransmission à réception sélective

A. Cohen 18



Transmission des signaux

□ La transmission est le transport des signaux électriques ou autres d'un point à un autre
□ Ces signaux représentent l'information :

» Parole,
» Image (fixe ou animée),
» Donnée,
» Texte.

Chapitre V : Supports de transmission



# Application de la transmission

#### ☐ Le réseau téléphonique commuté (RTC)

- •Il est composé de nœuds (les commutateurs), raccordés par des liens (les artères de transmission).
- •Depuis fin 1996, les réseaux de Maroc Télécom sont entièrement numériques, mais les liaisons commutateurs /abonnés restent en grande partie analogiques.

#### ☐ Le réseau numérique à intégration de service (NUMERIS)

- •L'information est numérisée de bout en bout, jusque chez les abonnés.
- •Une ligne d'abonné peut véhiculer ainsi plusieurs canaux (1 canal à 64kbit/s est nécessaire pour transporter la voix numérisée).

#### ☐Le réseau Maghrebpac et Frame Relay

- pour la monétique et le paiement par carte
- •pour constituer des réseaux d'entreprises
- •pour échanger des courriers et des fichiers intra- et inter-entreprises à grande vitesse
- ☐Le Réseau GSM

A. Cohen 19

Chapitre V : Supports de transmission

# Les supports de transmission

- La transmission utilise un phénomène de propagation de :
  - Courant électrique dans des conducteurs (Câbles à paires symétriques (PS) ou Basse fréquence (BF)),
  - Onde électromagnétique dans un milieu guidé (Câble Coaxial),
  - Onde radio Radioélectrique dans l'espace libre (Faisceaux Hertziens (FH), Satellite),
  - Onde électro-lumineuse dans un guide (Fibre Optique (FO))

A. Cohen 19

Transmission des signaux


□ Les supports de transmission:
■ Permettent de "véhiculer" le signal.
□ Deux types :
■ supports avec guide physique : les câbles électriques (métalliques et coaxiaux), les fibres optiques, ...
■ supports sans guide physique : les ondes radio-électriques, les ondes lumineuses, les ondes hertziennes ( très courtes)


Chapitre V : Supports de transmission

#### Câble coaxial

- ☐ Peu coûteux, facilement manipulable
- ☐ Peut être utilisé sur de longues distances
- ☐ Débit jusqu'à 10Mbit/s
- ☐ Construction :
  - Gaine : protection du câble (caoutchouc, PVC ou téflon)
  - Blindage : partie métallique entourant le câble diminuant le bruit due aux parasites
  - Isolant : (diélectrique) évite le contact (court-circuit) entre l'âme et le blindage
  - Âme : brin de cuivre ou brins torsadés transportant les données

A. Cohen 193





Les paires torsadées


| Franchissement de la limite des 10Mbits/s
| Plus de bande passante
| Possibilité de travailler en Full Duplex
| Gestion plus aisée
| Permet d'avoir un câblage multi-usage (universel)
| Téléphone
| Fax
| Données...
| Inconvénients:
| Plus de câbles qu'avec le coaxial
| Câblage plus cher et prend plus de place dans les gaines
| techniques

Chapitre V : Supports de transmission

# Les paires torsadées

- Existence de 6 catégories qui normalisent le connecteur, la bande passante du câble et le nombre max. de paires pouvant être utilisées:
  - 1 : téléphone traditionnel (voix)
  - 2 : transmission des données 4Mbit/s (RNIS) [4 paires torsadées]
  - 3:10 Mbit/s max. [4 paires torsadées et de 3 torsions par pied]
  - 4 : 16 Mbit/s max. [4 paires torsadées en cuivre]
  - 5 : 100 Mbit/s max. [4 paires torsadées en cuivre]
  - 5e : 1 Gbit/s max sur 100m, utilisation des 4 paires torsadées des câbles
  - en classe D
  - 6: 2.5 Gbit/s sur 100m, 10 Gbit/s sur 25m

. Cohen 20



Chapitre V : Supports de transmission

# La fibre optique

- ☐ La fibre optique présente, en termes de transmission :
  - une faible atténuation
  - une très grande bande passante
  - multiplexage de plusieurs signaux (Fibre multimodes);
  - Un faible poids, une très petite taille, une grande souplesse.

A. Cohen 21

La fibre optique

☐ Une fibre optique est composée de 3 éléments principaux :

■ Le coeur dans lequel se propage les ondes optiques : Le signal lumineux est propagé dans et à proximité du cœur.

■ La gaine optique d'indice de réfraction inférieur à celui du coeur, qui confie les ondes optiques dans le cœur (sert essentiellement à amener le diamètre à 125µm pour des raisons mécaniques)

■ Le revêtement de protection assure la protection mécanique de la fibre

Diamètre 0,25 mm

Diamètre 0,125 mm

Cœur (Silice)

Revêtement plastique

# Type de fibres : multimode Il existe deux grands types de fibres : les fibres multimodes (les rayons de lumière suivent plusieurs chemins) généralement utilisées pour de courte distance, a pour émetteur une diode électroluminescente et des performances d'environ un gigabits/Km dont on distingue deux groupes, celles à gradient d'indice (onde de forme sinusoïdale) et celle à saut d'indice (réfraction à angle droit). Multimode Gradient d'indice Multimode Gradient d'indice

Type de fibres : monomode

□ Dans le cas des fibres monomodes (les rayons suivent un seul chemin). Ces performances sont d'environ 100 gigabits/km, l'indice de réfraction peut être constant ou décroissant.
□ Les dimensions de cette fibre sont pour le cœur de 5 à 10 microns. En conséquence, la lumière transite le long de l'axe du câble, d'où une atténuation très faible et une dispersion minimum.
□ Les fibres optiques monomodes peuvent donc être utilisées sur de plus grandes distances.

Chapitre V : Supports de transmission

#### Transmission sans guide physique

- ☐ Transmission par satellite:
  - Satellites géostationnaires (orbite à 36 000 km au dessus de l'équateur)
  - Bandes de fréquences attribuées :

→ 3.7
 → 5.925
 → 6.425 GHz
 → 12
 → 14 GHz
 → 20
 → 30 GHz

- Débits accessibles aux utilisateurs : plusieurs Mbit/s
- Délai de transmission relativement important (~250 ms)
- Puissance:

> < 10 W (satellites télécom.)

> > 500 W (satellites télédiffusion)

Technique de cryptage indispensable (maintien de la confidentialité)

A. Cohen 221

Chapitre V : Supports de transmission

# Transmission sans guide physique

#### ☐ Transmission par Faisceaux Hertziens

- Dizaines de km ( en fonction de la hauteur des antennes,...)
- Ondes radio
- Type de transmission
  - transposition de fréquence
  - plage de fréquences pour la porteuse : 2 à 40 GHz
- Émetteurs faible puissance (1 W)
- Utilisation de technique de cryptage (maintien de la confidentialité)


A. Cohen

Chapitre V : Supports de transmission

# Critères de performance des différents supports

Support de transmission	Câble	Fibre optique	
Vitesse de transmission	500 – 5000 Mbps	100 – 1000 Mbps	10 – 100 Gbps
Bande passante	350 MHz	250 MHz	10 GHz
Distance entre les répéteurs	2 – 10 km	1 – 10 km	10 – 100 km

A. Cohen 223



Chapitre V I: Normalisation	
Normes et standards : le besoin	
☐ Bénéfices ☐ permettre à des équipements hétérogènes de communiquer ☐ accroître le marché des produits adhérant aux standai	rds
A. Cohen	225

L'UIT et ses recommandations

Union Internationale des Télécommunications

rôle: émettre des recommandations techniques sur les interfaces pour le télégraphe, le téléphone, la communication de données
1865: création de l'Union Télégraphique Internationale
3 secteurs de normalisation

UIT-R (radiocommunications)

UIT-D (développement)

UIT-T(télécommunications): ex-CCITT de 1956 à 1993

Chapitre V I: Normalisation	
ĽUIT	
☐ types de membres	
☐ administrations des états membres (189)	
opérateurs privés reconnus	
organisations régionales de télécommunications	
organisations régionales ou internationales autres	
organisations scientifiques ou industrielles	
organisations intergouvernementales opérant des	
☐ Satellites, autres organisations intéressées	
☐ fonctionnement :	
☐groupes d'étude /de travail /d'experts	
A. Cohen	227

Chapitre V I: Normalisation

#### L'ISO et ses normes

#### ☐ International Organization for Standardization

- rôle: favoriser le développement de la normalisation et des activités connexes dans le monde, en vue de faciliter entre les nations les échanges de biens et de services et de développer la coopération dans les domaines intellectuel, scientifique, technique et économique
- organisation non gouvernementale, créée en 1947

A. Cohen 2

L'ISO

| fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (140 pays), à raison d'un membre par pays
| comité membre : plein droit de vote Afnor (France), ANSI (US), DIN (Allemagne), BSI (GB), JISC(Japon), MSB (Maurice), ...
| membre correspondant : pays dont l'activité de normalisation n'est pas totalement développée Liban, Seychelles, ...
| membre abonné :pays à économie très limitée Palestine, Cambodge, ...
| fonctionnement : 2850 comités techniques/ sous-comités/WG
| JTC 1/SC 6/WG 7:Technologies de l'information /Téléinformatique /Couche réseau et couche transport
| http://www.iso.ch

Chapitre V I: Normalisation

#### L'IETF et ses RFC

#### Internet Engineering Task Force

- rôle: développement et ingénierie des protocoles de l'Internet
- créé formellement en 1986
- communauté internationale ouverte
  - · concepteurs
  - opérateurs
  - · équipementiers
  - chercheurs
- organisation : domaines / groupes de travail
- fonctionnement:
  - mailing lists
  - meetings (3 fois/an)

A Cohen 23

# Références bibliographiques

- ☐ Servin C., "Télécoms, de la transmission à l'architecture de réseaux", Masson, 2003.
- ☐ Tanenbaum A., "Computer Networks, Third Edition", Prentice Hall, 1996.
- ☐ Halsall F., "Data Communications, Computer Networks and Open Systems", 4ème édition, Addison-Wesley, 1996.
- ☐ G. Pujolle, "Les Réseaux", Eyrolles, édition 2008
- ☐ <a href="http://www.eduki.ch/fr/doc/dossier 11 histo.pdf">http://www.eduki.ch/fr/doc/dossier 11 histo.pdf</a> date de consultation 19/12/2012
- ☐ Certaines parties ont été rédigées en collaboration avec M. Maizate

A. Cohen 231