



恒转矩负载

在这类负载中,负载转矩tl与转速n无关,任何转速下tl总保持恒定或基本恒定,负载功率则随着负载速度的增高而线形增加。传送带、搅拌机、挤压机和机械设备的进给机构等摩擦类负载以及起重机、提升机、电梯等重力负载,都属于恒转矩负载。

变频器拖动恒转矩性质的负载时,低速时的输出转矩要足够大,并且要有足够的过载能力。如果需要在低速下长时稳速运行,应该考虑标准笼型异步电动机的散热能力,避免电动机温升过高。W=T\*V





東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

恒功率负载

这类负载的特点是需求转矩tl与转速n大体成反比,但其乘积即功率却近似保持不变。金属切削机床的主轴和轧机、造纸机、薄膜生产线中的卷取机、开卷机等,都属于恒功率负载。





東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

\_ []

#### 流体类负载

这类负载的转矩与转速的二次方成正比,功率与转速的三次方成正比。各种风机、水泵和油泵,都属于典型的流体类负载。

流体类负载通过变频器调速来调节风量、流量,可以大幅度节约电能。由于流体类负载在高速时的需求功率增长过快,与负载转速的三次方成正比, 所以不应使这类负载超工频运行。



南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

#### 第九章

异步电机的理论分析与运行特性

- > 异步电机的基本结构
- > 异步电机的运行状态和磁场
- > 三相异步电机的等效电路
- > 异步电机的参数
- > 异步电动机的功率平衡式和转矩平衡式
- > 异步电动机的机械特性及稳定运行条件
- > 异步电动机的工作特性



南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

3

## 1. 异步电机的基本结构

▶ 异步电机: 感应电机 (Induction Machine)

- ➤ 优点:
- 结构简单,制造、使用和维护方便
- 运行可靠,价格较低
- ▶ 缺点:
- 调速和起动性能不佳
- 功率因数低,增加了电力系统的无功负担
- ▶ 主要作为电动机,应用最广、需求最大




東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

## 1. 异步电机的基本结构


- 一、异步电机的基本结构
- 按转子的结构,分成绕线型和笼型
- 主要结构部件: 定子、转子、气隙




東南大學電氣工程學院 SCHOOL OF FLECTRICAL ENGINEERING SELL

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

4









# I. 定子

▶ 定子铁芯: 磁路部分,放置定子绕组

- 一般采用导磁性能良好和比损耗小的电工硅钢 片叠成
- 为了嵌放定子绕组,在定子铁心内圆冲出许多 形状相同的槽,组成定子槽
- > 定子绕组: 电路部分,产生感应电势
- ▶ 机座: 固定和支撑定子铁芯







# II. 转子

- ▶ 转子铁芯: 磁路部分,一般由硅钢片叠成
- 在转子铁心上开有槽,以供放置或浇注转子绕组
- ▶ 转子绕组: 电路部分,产生感应电势、感应电流和电磁转矩
- > 转轴



南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

# II-1. 笼型转子

#### > 转子

- 转子铁芯特点: "外圈开槽", 槽中下多相对称绕组

1.笼型: 槽中用铜条,两头用端环焊接;

squirrel-cage rotor 现多用"铝浇铸"方法;特斯拉采用"铜转子"

注意: 转子绕组是短路的





#### ▶ 气隙

- 和其它电机相比较小,一般在零点几毫米



#### II-2.绕线型转子

- 2 、绕线型异步电机转子结构
- 和笼型感应电机定子一样,只是转子不同,其他基本相同
- 星形三相绕组,外接滑环,电阻器,铜排
- 正常工作时要短路,起动、调速时用电阻器









東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn


### 绕线式转子


▶绕线式转子wound rotor:

- 铁芯上绕有一对称绕组,和定子绕组有相同的极数,且常常制成相同的相数
- 通常采用对称的三相绕组,连接成星形
- 转子的一端装有三个集电环,各与转子绕组的三个起始端相连接。每个集电环上各有一电刷,通过电刷把转子绕组与外接变阻器相接
- 外接变阻器的目的是改善起动特性(增加起动转矩,减小起动电流)或用以调节电动机的转速



東南大學電氣工程學院





#### III. 气隙

#### 3. 气隙

定、转子之间的间隙,也 是电机主磁路的组成部分。

气隙大小对异步电机的性 能影响很大。

为了减小电机主磁路的磁阻,降低电机的励磁电流,提高电机的功率因数,气隙应尽可能小。异步电机气隙长度应为定、转子在运行中不发生机械摩擦所允许的最小值。


中、小型异步电机中,气 隙长度一般为0.2~1.5mm。


東南大學電氣工程學院





### IV. 铭牌的额定值





IP44标志电动机能 防护大于1MM的固 体异物入内,同时 能防溅水

S1是电机连续工作制的代码 短时工作制S2: 持续时间为30min和60min 断续周期工作制S3、S4、S5每一工作周期的时间为10min



東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

#### IV. 铭牌的额定值

- 额定功率  $P_N$ ,指电动机在额定方式下运行时,转轴上输出的机械功率(W或kW)
- 额定电压  $U_N$ ,指电动机在额定方式运行时定子绕组应加的线电压(V或kV)
- 额定电流  $I_N$ ,指电动机在额定电压和额定功率状态下运行时,流入定子绕组的线电流(A)
- 额定频率f,我国工业频率为 $50H_Z$
- 额定转速  $n_N$ ,指在额定状态下运行时的转子 转速(r/min)



東南大學電氣工程學院

#### IV. 铭牌的额定值

ightarrow对三相异步电动机,额定功率 $P_N$ :

$$P_N = \sqrt{3}U_N I_N \eta_N \cos \phi_N$$

- >三相异步电动机的主要技术指标
- 效率、功率因数
- 起动性能(堵转转矩、堵转电流和起动过程中的最小转矩)
- 最大转矩和噪声、振动



東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

## 2. 异步电机的运行状态和磁场

#### ▶电磁过程

- 异步电动机定子上有三相对称的交流绕组
- 三相对称交流绕组通入三相对称交流电流时,将在电机 气隙空间产生旋转磁场
- 转子绕组的导体处于旋转磁场中,切割磁力线,并产生 感应电势(判断感应电势方向)
- 转子导体通过端环自成闭合回路,流过感应电流
- 感应电流与旋转磁场相互作用产生电磁力(判断电磁力的方向)
- 电磁力作用在转子上将产生电磁转矩,并驱动转子旋转
- 根据以上电磁感应原理,异步电动机也叫感应电动机

東南大學電氣工程學院

### 2. 异步电机的运行状态和磁场

#### 异步电机的转差率

同步转速 $n_1$ ----定子绕组中流过频率为 $f_1$ 的三相对称电流,在气隙中产生的基波旋转磁场相对于定子绕组的转速为 $n_1$ 。该转速大小取决于电流的频率 $f_1$ 和绕组的极对数 $p_1$ ,转向为从超前电流相绕组转向滞后电流相绕组。

$$n_1 = \frac{60f_1}{p}$$

转子转速 n----转子的机械转速。

转差率s----同步转速n1与转子转速n2差对同步转速n1之比值

$$S = \frac{n_1 - n}{n_1}$$



東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

### 2. 异步电机的运行状态和磁场

- > 异步电机的运行状态
- 三种运行方式 转差率 s,  $s=(n_1-n)/n_1$ 
  - ❖ 电动机运行
  - ❖ 发电机运行
  - ❖ 电磁制动
- 分析时,从作用于转子上的<u>电磁力或电磁转矩</u> (*torque*)的方向,以及<u>定子电势 e 和定子电</u> 流 i 有功分量所产生的电功率的正负来判断电 机的运行状态



東南大學電氣工程學院


#### I. 电动机运行

- 电能转化成机械能
- 当一对称的三相电流通入异步电机的定子绕组,在空气隙中便产生一旋转磁场以同步转速  $n_1$  旋转
- 条件: 转子导体切割磁力线,并产生感应电势
- 转子导体中的<mark>感应电流</mark>与旋转磁场相互作用,使 转子导体上受到一电磁力  $F_e$ ,其方向与旋转磁 场的旋转方向相同
- 在电磁力的作用下形成电磁转矩,拖动转子顺着 旋转磁场方向旋转
- 東南大學電氣工程學院 school of electrical engineering, seu

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

### I. 电动机运行

- 电磁力  $F_e$  为原动力,相应的电磁转矩为驱动转矩,负载力 F 为阻力,相应的转矩为阻力矩
- 转子必须与旋转磁场保持一定的速度差



#### I. 电动机运行

10

感应电机的负载变化时,转子的转速和转差率将随之而变化,使转子导体中的感应电动势、电流和作用在转子上的电磁转矩发生相应的变化,以适应负载的需要。按照转差率的正、负和大小,感应电机有电动机、发电机和电磁制动三种运行状态,如图 5-6 所示。




图 5-6 感应电机的三种运行状态 (图中 N, S 代表气隙旋转磁场的极性, ◆ 和×表示 转子感应电动势和转子电流有功分量的方向)

a) 电动机状态 b) 发电机状态 c) 电磁制动状态



東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

## I. 电动机运行

- 在电动机状态,n 总小于同步转速  $n_1$ ,旋转磁场 切割转子的相对转速为  $n_1$ -n,称为转差速度 slip
- 转差率 s: 转差速度与同步转速的比值

$$s = \frac{n_1 - n}{n_1}$$

- 转子绕组中的感应电势的大小与转差速度成正比,即与转差率成正比
- 空载转差率: < 0.5%
- 满载转差率: <5%

# I. 电动机运行

#### 结论:

 $0 < n < n_1$  , 0 < S < 1 : 电动机状态

转子侧:  $T_{em}$ 与n同转向, $T_{em}$ 为驱动转矩, $T_{em}\Omega>0$ ,发出机械功率

定子侧: 定子绕组从电网吸收电功率

此时, 吸收电功率→发出机械功率: 电动机

東南大學電氣工程學院