单层绕组:构造方法和步骤

▶连线圈和线圈组:

- 将一对极域内属于同一相的某两个圈边连成一个线圈(一对极下共有*q*个线圈,为什么?)
- 将一对极域内属于同一相的*q*个线圈连成一个线圈组(*P*对极共有多少个线圈组?*P个*)

以上连接应符合电势相加原则



東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn


单层绕组、构造方法和步骤


▶ 构造每相绕组:

- 将属于同一相的p个线圈组连成一相绕组,并标记首尾端
- 可以串联与并联,按照电势相加原则
- ▶ 连三相绕组:
- 将三个构造好的单相绕组连成完整的三相绕组
- · △ 接法或者 Y 接法



東南大學電氣工程學院





1. 等元件绕组

- ▶ 属于a相8个槽,即 l、2、7、8、13、14、19、20
- ▶每个元件都是整距,*y=z*=6 槽,即每元件的跨距为6个槽,同为单层,每相每对极可以连接成一个元件组
- ▶ 2对极,每相2个元件组,1-7-2-8,13-19-14-20
- ▶ 元件组之间可串联或并联形成不同并联支路数
- 》 单层绕组每相有p个元件组,如串联方式连接,则并联支路a=1,相电势 $E=pE_a$,相电流 $I=I_c$


南 東南大學電氣工程學院


每相功率 P=EI=pE_qI_c


2. 链式绕组

• 链式绕组适用于 q=2, p>1的小型异步电机。 例如 m=3, p=2, Z=24, q=2, $\alpha=30$ °

$$y = 5 < \tau = 6$$








3. 交叉式绕组


• 交叉式绕组适用于 q=3 的小型异步电机例如: m=3, p=2, Z=36, q=3, 槽距角 $\alpha=p*360/Z=20$ °






3. 交叉式绕组

- ▶属于a相的元件有 1、2、3、10、11、12、19、20、21、28、29、30共 12 个元件边
- 2-10, 3-11相连, 是节距为8的(大)线圈
- 12-19相连,节距为7的(小)线圈
- 20-28, 21-29相连, 节距为8的大线圈
- 30-1相连,节距为7的小线圈
- ▶ 依次二大一小交叉布置为交叉式绕组
- ▶ b相和c相的连接规律与a相完全一样
- > α=20°,相间相差6个槽,如第2槽为a相首端, 则b相首端是第8槽,c相首端是第14槽






4. 同心式绕组

- ▶属于a相的有8个元件边
- 1与12相连构成一个大线圈
- 2与11相连构成一个小线圈
- 一大一小组成一个同心式线圈组
- ▶13与24相连,14与23相连组成另一同心式线 圈组
- ▶把两个线圈组反向串联,以保证电势相加





小结: 三相单层绕组

- 外形:元件节距可以整距、短矩或长距,合理选用绕组型式,可以节省铜线,简化工艺
- ▶ 相电势: 采用槽电势星形图。绕组型式不同只不过是元件构成方式不同、导体连接先后次序不同,而构成绕组的导体所占的槽号是相同的,都在属两个相差180°电角度的相带内
- ➤ 三相单层绕组的节距因数均为1,具有整距绕组性质
- ▶ <mark>优点:</mark> 绕组因数中只有分布因数,基波绕组因数较高,无 层间绝缘,槽利用率高
- 缺点:对削弱高次谐波不利,无法改善电势波形和磁势波形,漏电抗较大
- ▶ 使用: 一般用于10kW以下小功率电机



東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

三相双层绕组

- ▶双层——槽中有两个元件边,分为上下两 层放置
- 靠近槽口的为上层,靠近槽底部为下层
- 每个元件均有一个边放在上层,一个边放在另一槽的下层
- 元件两个元件边的相隔距离取决于节距
- ▶元件的总数等于槽数,每相元件数即为槽数的三分之一(对三相电机而言)



東南大學電氣工程學院

三相双层绕组

构造方法和步骤(举例: Z=24, 2p=4, 整距, m=3)

> 分极分相:

- 将总槽数按给定的极数均匀分开(N、S极相邻分布) 并标记假设的感应电势方向
- 将每个极域的槽数按三相均匀分开,三相在空间错开 120电角度
- > 连线圈和线圈组:
- 根据给定的线圈节距连线圈(上层边与下层边合一个 线圈)
- · 以上层边所在槽号标记线圈编号
- 将同一极域内属于同一相的某两个圈边连成一个线圈
- 将同一极域内属于同一相的《个线圈连成一个线圈组 東南大學電氣工程學院

三相双层绕组

▶ 连相绕组:

- 将属于同一相的 2p 个线圈组连成一相绕组,并标记首 尾端
- 串联与并联, 电势相加原则。 按照同样的方法构造其 他两相
- > 连三相绕组:
- 将三个构造好的单相绕组连成完整的三相绕组
- △ 接法或者 Y 接法




三相双层绕组


例: 设相数 m=3,极数 2p=4,槽数 Z=24,则每极每相槽数 q=2,槽距角 $\alpha=30^{\circ}$

步骤:

- > 绘槽电势星形图
- > 分相: 使各相电势最大, 且三相电势对称
- > 绘绕组元件平面展开图
- 画出等距离的24根平行线段以表示槽号(表示各元件的上层边)
- 在实线近旁画出虚线以表示下层元件边
- 把各槽按顺序编号,取槽号作为上层边的代号,取槽号加注上标 作为下层边代号

東南大學電氣工程學院 SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING, SEU








双层整距绕组

- 》整矩绕组:跨距 $y=\tau=6$,每个元件的上层边与下层边相距6个槽。例如第 1 槽的上层边应与第 7 槽的下层边接成一个元件。同理 2-8°、3-9°、4-10°,…相连,共计有 24个元件
- ▶ a相 8 个元件分成 4 个元件组,各元件组的连接规律为 1-7'-2-8', 7-13'-8-14', 13-19'-14-20', 19-1'-20-2', 分别用I、II、III、IV表示
- ▶ 当磁场切割绕组时,该四个元件组的电势大小相等,I、 III组电势时间上同相,II、IV组电势与I、III组电势反 相
- ▶ 各元件组可以串联、并联、或一半串联后再并联。相 绕组可以有不同连接方式,当通以电流形成4极磁场

東南大學電氣工程學院









- 短距时,在某些槽中,其上层元件边与下层 元件边可能不属一相,在这些槽中,上层与 下层之间有较大电位差,应加强层间绝缘
- 短距时,同一相的上、下层导体错开了一个 距离,用短距角 β 表示,表示一个元件的上 层导体电势和下层导体电势的相位差是 180° - β 电角度,合成电势时应计及节距因数 K_n

整距 绕组 y = r = 6;



短距绕组(y=5/6+=5





3. 绕组的感应电动势

- >线圈的电动势
- >线圈组的电动势
- ▶相绕组的电动势



南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

I. 线圈的电动势

- ▶电势决定于磁场的大小与分布以及磁场与元件间的相对运动
- 设气隙磁场按正弦规律分布,则每极磁通量


$$\phi = \frac{2}{\pi} B_{m} I \tau$$


气隙磁场每转过一对磁极,线圈中的电势便 经历一个周期,电势的频率用每秒转过的磁 极对数表示

极对数 P,转速 n (r/min),则频率 $f = \frac{pn}{60}$



東南大學電氣工程學院





I. 线圈的电动势

导体中的感应电势 e=Blv

- 设原点在转子上B=0处,即t=0时,B=0
- 分析导体a中的感应电势
 t=0时, B_a=0, e_a=B_alv

经过时间t,转动了ωt, $B_a=B_m sinωt$,

 $e_a = B_a Iv = B_m Iv sin \omega t$

有效值

$$E_{a} = \frac{B_{m}lv}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}B_{m}l\tau\frac{pn}{60} = 2.22f\phi_{m}$$



東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

I. 线圈的电动势

• 整距线圈

导体 a'与导体 a 相距一个极距,即180°电角度

• 单匝元件电势为

$$\dot{E}_{aa'(y=\tau)} = \dot{E}_a - \dot{E}_{a'} = [2.22 f \phi_m] \angle 0^\circ - [2.22 f \phi_m] \angle -180^\circ
= [4.44 f \phi_m] \angle 0^\circ$$



I. 线圈的电动势

• 短距线圈

导体a'与导体a相距非一个极距,差一短距角β

• 单匝元件电势为

$$\dot{E}_{aa'(y<\tau)} = \dot{E}_a - \dot{E}_{a'} = [2.22 f \phi_m] \angle 0^\circ - [2.22 f \phi_m] \angle - (180^\circ - \beta)$$
$$= [4.44 f \phi_m \cos \frac{\beta}{2}] \angle \frac{\beta}{2}$$





I. 线圈的电动势

• 短距线圈

导体a'与导体a相距非一个极距,差一短距角 β

• 单匝线圈电势为





 $\dot{E}_{aa'(y<\tau)} = \dot{E}_a - \dot{E}_{a'} = [2.22 f \phi_m] \angle 0^\circ - [2.22 f \phi_m] \angle - (180^\circ - \beta)$ $= [4.44 f \phi_m \cos \frac{\beta}{2}] \angle \frac{\beta}{2}$



I. 线圈的电动势

- 短距元件的电势小于整距元件的电势 设短距角为 β 电角度
- 绕组的节距因数 K_p

$$K_{p} = \frac{E_{aa'(y<\tau)}}{E_{aa'(y=\tau)}} = \frac{4.44 f \phi_{m} \cos \frac{\beta}{2}}{4.44 f \phi_{m}} = \cos \frac{\beta}{2}$$

$$E_{c} = N_{c} E_{aa'(y<\tau)} = 4.44 f N_{c} K_{p} \phi_{m}$$



東南大學電氣工程學院


南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn


II. 线圈组的电动势

- 电机采用分布绕组,每线圈组有q个线圈,线圈组电势即为q个线圈的电势之和
- 通常各线圈匝数相等,所以各线圈电势的幅值相等
- ・由于各线圈空间位置依次相位差 α 电角度,各 线圈电势的时间相位差也为 α 角度



東南大學電氣工程學院





II. 线圈组的电动势

• 绕组因数 $K_N = K_d K_p$,反映分布和短距对电势的影响

$$K_{d} = \frac{\sin\frac{q\alpha}{2}}{q\sin\frac{\alpha}{2}} \qquad K_{p} = \cos\frac{\beta}{2}$$

$$E_q = K_d q E_c = 4.44 f q N_c K_p K_d \phi_m = 4.44 f q N_c K_N \phi_m$$

 qN_c 为一个线圈组串联匝数



東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

III. 相绕组的电动势

▶ 单层绕组

- 每对极每相有1个线圈组
- *p*对极电机,每相有*p*个线圈组,可以串联、并 连或混合连接
- 如有@条并联支路,则每相电势为

$$E_{\phi} = \frac{p}{a} E_{q} = 4.44 f \frac{pqN_{c}}{a} K_{N} \phi_{m} = 4.44 f N K_{N} \phi_{m}$$

单层绕组每相串联匝数 $N = \frac{pqN_c}{r}$



東南大學電氣工程學院 SCHOOL OF FLECTRICAL ENGINEERING SEL

III. 相绕组的电动势

> 双层绕组

- 每对极每相有2个线圈组
- *p*对极电机,每相有2*p*个线圈组,可以串联、 并连或混合连接
- · 如有@条并联支路,则每相电势为

$$E_{\phi} = \frac{2p}{a} E_{q} = 4.44 f \frac{2pqN_{c}}{a} K_{N} \phi_{m} = 4.44 f N K_{N} \phi_{m}$$

双层绕组每相串联匝数 $N = \frac{2pqN_c}{r}$



東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

每相串联匝数

• 设每槽导体数为S,对单层绕组 $N_c=S$,对双层 $N_c=S/2$

$$N = \frac{pqS}{a}$$

- N 为每相物理(实有)串联匝数
- · NK_N为每相有效串联匝数
- **K**_N 反映绕组因采用<mark>短距和分布</mark>而使每相电势减小的程度

$$E_{\phi} = 4.44 fN K_N \phi_m$$



東南大學電氣工程學院

感应电势与绕组匝链磁通的相位关系

- $e = -N_c \frac{d\phi}{dt}$ 即感应电势在时间上滞后磁通 90°
- 变压器: 主磁通本身随时间变化
- 旋转电机: 气隙磁密波大小不变, 随时间围绕 绕组而旋转



東南大學電氣工程學院

绕组因数计算举例

例: 电机每极下有9槽, 试计算下列情况下的绕组分布 因数

- (1) 每相绕组分布在9槽中:
- (2) 每相绕组占每极2/3槽(即120°相带);
- (3) 三相绕组:每相三个相等绕组分布在60°相带中。 解:由题中条件,即 q=9
- (1) 绕组分布在槽中,则槽距角为 $\alpha = \frac{180^{\circ}}{9} = 20^{\circ}$

市 因数
$$K_d = \frac{\sin \frac{q\alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}} = 0.64$$
 東南大學電氣工程學院 $\frac{q\sin \frac{\alpha}{2}}{2}$ 東京 $\frac{\alpha}{2}$ 東京 Diphe Selectrical Engineering. Selectric S



绕组因数计算举例

电机每极下有9槽,试计算下列情况下的绕组分布因数

- (1) 每相绕组分布在9槽中;
- (2) 每相绕组占每极2/3槽(即120°相带);
- (3) 三相绕组:每相三个相等绕组分布在60°相带中。

解: (2) 120° 相带, q=6, $q\alpha=120$ °, $\alpha=20$ °

分布因数

$$K_{d} = \frac{\sin\frac{q\alpha}{2}}{q\sin\frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin\frac{120^{\circ}}{2}}{6\sin\frac{20^{\circ}}{2}} = 0.827$$



東南大學電氣工

绕组因数计算举例

电机每极下有9槽,试计算下列情况下的绕组分布因数

- (1) 每相绕组分布在9槽中;
- (2) 每相绕组占每极2/3槽(即120°相带);
- (3) 三相绕组:每相三个相等绕组分布在60°相带中。

解: (3) 三相绕组 60° 相带,q=9/3=3, $q\alpha=60^{\circ}$, $\alpha=20^{\circ}$

分布因数


$$K_{d} = \frac{\sin\frac{q\alpha}{2}}{q\sin\frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin\frac{60^{\circ}}{2}}{3\sin\frac{20^{\circ}}{2}} = 0.96$$



4. 谐波电动势及其削弱方法

- > 以三相凸极同步电机为例
- 磁场是由转子电流励磁产生的
- 气隙磁通密度实际是一个平顶波,可分解出基 波和各奇次谐波(由于对称性)
- 基波磁场和各次谐波磁场均随转子而旋转
- 在定子绕组中不仅感应基波电势,还感应有各

次谐滤息整理學院



4. 谐波电动势及其削弱方法

$$m{v}$$
 次谐波电势 $E_v = 4.44 f_v N K_{Nv} \phi_{mv}$ $p_v = vp$ $f_v = p_v \frac{n_1}{60} = v \frac{p n_1}{60} = v f_1$ $au_v = rac{ au}{v}$ $\phi_v = rac{2}{\pi} B_{mv} l rac{ au}{v}$ $f_v = K_{dv} \cdot K_{pv} = rac{\sin q rac{v lpha}{2}}{q \sin rac{v lpha}{2}} \cos rac{v eta}{2}$ 東南大學電氣工程學院 新聞 $f_v = \frac{\sin q \frac{v lpha}{2}}{g \sin \frac{v lpha}{2}}$

谐波电势的影响

- > 高次谐波电势对电势大小影响较小
- > 主要影响电势的波形
- 在基波电势上叠加有高次谐波电势使波形变坏
- 引起发电机损耗增加,温升增高、效率降低
- 在输电线路上,谐波电势产生高频干扰,使输电线路时近的通信设备不能正常工作
- 输电线路自身有电感和电容,在某一高频条件下,将产生自激振荡而产生过电压
- 在异步电机中产生有害的附加转矩和损耗

消除和减小高次谐波电势的方法

- 从磁场角度:使气隙磁场接近正弦分布,如采用适当的极靴宽度和不均匀的气隙长度(磁极中心气隙较小,磁极边缘的气隙较大)、改变励磁绕组的分布范围,最有效、最直接
- 从绕组方面: 采用短距、分布绕组
- 从谐波性质: 当接成<mark>星形</mark>连接时, 在线电势中 不可能出现 3 次及其 3 的倍数次谐波电势



南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

消除和减小高次谐波电势的方法

• 短距绕组

$$K_{pv} = \cos \frac{v\beta}{2} = 0$$

$$\longrightarrow \nu\beta = \pi \qquad \longrightarrow \beta = \frac{\pi}{\nu} = \frac{\tau}{\nu}$$

$$y = (1 - \frac{1}{\nu})\tau$$

• 为削弱 5 次和 7 次谐波,三相双层短距绕组



消除和减小高次谐波电势的方法

• 分布绕组

$$\begin{array}{ll} q=1 & K_{d1}=K_{d3}=K_{d5}=K_{d7}=\cdots=1 \\ q=2 & K_{d1}=0.965, K_{d3}=0.707, K_{d5}=0.259, K_{d7}=-0.259 \\ q=6 & K_{d1}=0.957, K_{d3}=0.644, K_{d5}=0.195, K_{d7}=-0.143 \\ \vdots \vdots \vdots \vdots \end{array}$$

采用分布绕组和短距绕组后,虽然基波电动 势有所下降,但对削弱或消除<mark>谐波</mark>电动势作用非

带明显像電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

小结

- 交流绕组的组成原则:获得较大的基波电势, 尽量减少谐波电势,且保持三相电势对称,同 时考虑节约铜线和具有良好的工艺性
- 分析绕组的基本方法: 槽导体电势星形图。通 过槽电势相量的分析可以了解三相绕组的形成 和特性
- 交流绕组的型式很多,应该掌握几种常用三相 单层、双层绕组的构成方式和特点。通常小功 率电机多采用单层绕组,功率较大的多为双层 短距绕组,以削弱高次谐波、改善电势和磁势

沙水 學電氣工程學院

小结

- 绕组电势的计算公式与变压器线圈电势的相类似。由于绕组型式不同,相电势计算时必须考虑分布因数和节距因数
- 由于气隙磁场并不完全按正弦规律分布,存在谐波电势,对电机运行不利



南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

作业

▶习题: p. 106-109: 6-2、6-3、6-7

▶要求:

- 1. 按时交作业,过期不改;
- 2. 书写认真,文字整齐,不抄题目,用直尺作图。

