第一篇 变压器

第二章 变压器基本作用原理与理论分析



第二章

变压器的基本原理与理论分析

- ▶ 电力变压器的基本结构和额定值
- > 变压器空载运行
- > 变压器负载运行
- ▶ 标幺值
- > 参数测定方法
- ★ 变压器的运行性能

2/24

变压器的基本结构

• 变压器的额定值





東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

变压器为什么如此重要?

> 变压器的总容量大致相当于发电机容量的三倍。


输电过程中,通常将电压升高,通过<mark>高压输电线</mark>传送到远方的城市. 经过降压变压器降为 10kV 电压,再经过配电降压变压器分配给用户。

▶输送同样的<mark>功率</mark>,电压低则电流大,一方面由于大电流在输电线路上引起损耗;另一方面大电流在线路阻抗上产生大的压降,受电端电压 很低,电能传送不出去。只有高电压能将电能输送到远方。

東南大學電氣工程學院 SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING. SEU

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

N.





I. 变压器的类别

- > 一种静止的电机
- ▶ 将一种电压的电能转换为另一种电压的电能
- > 用途分类:
 - 电力变压器, 电力系统传输电能
 - 电炉变压器, 专给炼钢炉供电
 - 整流变压器,大型电解电镀、直流电力机车 供电
 - 仪表用变压器、控制用变压器
 - 无线电变压器,仅传输信号

東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

I. 变压器的类别

- 01

- ▶ 电力变压器的变压方式
 - ·升压变压器 升高电压的变压器
 - ・降压变压器 ― 降低电压的变压器
 - 特殊变压器 如试验用高压变压器、电炉用变压器、电焊用变压器、晶闸管线路中的变压器、用于测量仪表的电压互感器和电流互感器等等




東南大學電氣工程學院

I. 变压器的类别

▶ 电力变压器的线圈数目

- ・<mark>双绕组</mark>变压器 在铁芯中有两个绕组,一个为初级 绕组,一个为次级绕组
- 自耦变压器 初级、次级绕组合为一个
- 三绕组变压器 三个绕组连接三种不同电压的线路
- •多绕组变压器 如分裂变压器





東南大學電氣工程學院 SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING, SEU:

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

I. 变压器的类别

- 01

- ▶ 电力变压器的相数
 - 单相变压器
 - ・三相变压器



東南大學電氣工程學院

I. 变压器的类别

DIE

▶ 电力变压器的冷却方式

- <mark>油浸式</mark>变压器 铁芯和绕组都一起浸入灌满了变压器油的油箱中,可以加强绝缘和改善冷却散热条件
- 干式变压器 一常用于防火、防爆等性能要求高的场所。



南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn


II. 电力变压器的基本结构


- 1


- >铁芯
- >带有绝缘的绕组
- >变压器油
- ≻油箱
- **▶绝缘套管**



東南大學電氣工程學院







绕组 — 变压器的电路


- >变压器绕组一般为绝缘<mark>扁铜线</mark>或绝缘<mark>圆铜线</mark>在绕线 模上绕制而成
- ▶为便于制造、在电磁力作用下受力均匀以及机械性能良好,绕组线圈作成
- >按照绕组在铁芯中的排列方法分类,变压器可分为 铁芯式和铁壳式两类
- >绕组的基本型式:
- · 同芯式 (铁芯式变压器)
- 交叠式 (铁壳式变压器)



東南大學電氣工程學院

铁芯式变压器

>绕组<mark>同芯</mark>套装在变压器铁心柱上,低压绕组在内层, 高压绕组套装在外层,以便于绝缘。






東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

铁壳式变压器

- >变压器的铁芯柱在中间,铁轭在两旁环绕,且把 绕组包围起来。高压绕组和低压绕组各分为若干 个线饼,沿着铁芯柱的高度交错地排列着
- >结构比较坚固、制造工艺复杂,高压绕组与铁芯 柱的<mark>距离较近</mark>,绝缘也比较困难
- ▶通常应用于电压很低而电流很大的特殊场合。例如,电炉用变压器。这时巨大的电流流过绕组将使绕组上受到巨大的电磁力,铁壳式结构可以加强对绕组的机械支撑,使能承受较大的电磁力





東南大學電氣工程學院

变压器油

D. C.

- ▶电力变压器绕组与铁心装配完后用夹件紧固,形成变压器的器芯。变压器器芯装在油箱内,油箱内充满变压器油。变压器油起两个作用:
- · 绝缘:变压器油是一种矿物油,具有很好的绝缘性能,绕组与绕组、绕组与铁心及油箱之间
- · 散热:热量通过油箱壳散发,油箱有许多散热油管,以<mark>增大散热面积</mark>。采用内部油泵强迫油循环,外 部用变压器风扇吹风或用自来水冲淋变压器油箱



東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

油箱 — 机械支撑、冷却散热

e.

- >当变压器出现故障时,产生的热量使变压器油 汽化,气体继电器动作,发出报警信号或切断电 源
- ▶如果事故严重,变压器油大量汽化,油气冲破安全气道管口的密封玻璃,冲出变压器油箱,避免油箱爆裂
- ▶变压器运行时产生热量,使变压器油膨胀,储 油柜中变压器油上升,温度低时下降
- ▶储油柜使变压器油与空气接触面较少, 减缓了变压器油的氧化过程及吸收空气中的水分的速度



東南大學電氣工程學院

绝缘套管

- ▶绝缘套管由中心导电杆与瓷套组成。导电杆穿过变压器油箱、在油箱内的一端与线圈的端点 联接,在外面的一端与外线路联接
- ▶在瓷套和导电杆间留有一道充油层—充油套管
- ▶当电压等级更高时,在瓷套内腔中常环绕着导电杆包上几层绝缘纸简,在每个绝缘纸简上贴附有一层铝箔,则沿着套管的径向距离,绝缘层和铝箔层构成串联电容器,使瓷套与导电杆间的电场分布均匀
- >套管外形常做成伞形, 电压愈高、级数愈多






東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

III. 变压器的额定值

又称为"铭牌值"



- - 即视在功率:不是有功功率,就是电压×电流;
- ・ 原副方相等 (因为效率高);
- - 单位: 伏安或干伏安, VA, kVA
- - 三相变压器:三相的<mark>总容量</mark>

ho 额定电压 U_N :由制造厂所规定的变压器在空载时额定分接头上的电压保证值,单位为 V 或 kV。

-初级侧:外加的额定电源电压 U_{1N} ;

-次级侧:初级侧加额定电压时负载端的空载电压;

-三相变压器:三相的线电压



東南大學電氣工程學院

III. 变压器的额定值






- 单相变压器,一次和二次额定电流为:

$$I_{1N} = \frac{S_N}{U_{1N}}$$
 $I_{2N} = \frac{S_N}{U_{2N}}$

-三相变压器,一次和二次额定线电流为:

$$I_{1N} = \frac{S_N}{\sqrt{3}U_{1N}}$$
 $I_{2N} = \frac{S_N}{\sqrt{3}U_{2N}}$

▶额定频率:电力变压器的额定频率是 50Hz



其它额定参数- 相数、温升、冷却等

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

東南大學電氣工程學院 SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING, SEU=

Q: 三相变压器二次侧的额定电压是指原边加额定电压时二次侧的()电压。

A 空载线 B 空载相 C 额定负载时的线 D 额定负载时的相

额定负载???



東南大學電氣工程學院

南京 四牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

24/24

作业

▶ 习题: p. 46: 2-1~2-3 (提前复习星形、三角形连接)

▶要求:

1. 按时交作业, 过期不改;

2. 书写认真,文字整齐,抄题目,用直尺作图;

3. 数据精确到小数点后两位。

