电气精品教材丛书 "十三五"江苏省高等学校重点教材 工业和信息化部"十四五"规划教材

电力电子技术 • Power Electronics

第1章 绪论

2023/10/10

录目


1.1 电力电子技术的定义

1.2 电力电子技术的发展历史

1.3 电力电子技术的应用

电力电子技术定义

电力电子技术就是利用 功率半导体器件对电能 进行高效变换的技术, 包括对电压、电流、频 **率和波形**等的变换,以 满足各种不同用电设备 的需求。




William E Newell博士给出的电力电子技术的定义

电力电子变换器分类

输入	直流	交流
直流	直流变换器	逆变器
交流	整流器	交交变频器


- **直流变换器** (DC-DC Converter),它是将一种直流电转换成另一种或多种直流电的变换器;
- 逆变器 (DC-AC Inverter), 是将直流电变为交流电的变换器, 又称直交变换器;
- 整流器 (AC-DC Rectifier), 是将交流电转为直流电的变换器, 又称交直变换器;
- **交交变频器** (AC-AC Cyclo-converter),是将一种频率的交流电直接转换成另一种频率或可变 频率的交流电,或是将频率变化的交流电直接转变为恒定频率交流电的变换器

电力电子技术发展史



- 1957年,美国通用电气公司研制出第一只**晶闸管(Thyristor**),标志着电力电子技术的诞生;
- 1904年,出现了**电子管**,它能在真空中对电子流进行控制,开启了电子技术在电能变换的先河;
- 1947年,美国贝尔实验室发明了晶体管(Transistor),引发了电子技术的一场革命;

电力电子技术发展史



- 20世纪70年代后期,以**门极可关断晶闸管、双极性晶体管、金属氧化物半导体场效应晶体管**为代表的全控型功率器件快速发展;
- 20世纪80年代,出现了**绝缘栅双极性晶体管**(Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT);
- 近10多年来,以**氮化镓**(Gallium Nitride, GaN)和碳化硅(Silicon Carbide, SiC)为代表的宽禁带功率器件发展迅猛。

■ 一般工业



电机调速




电化学工业



感应加热

■ 电力系统







高压直流输电

无功静止补偿

有源电力滤波

■ 电气化交通







高速铁路 多电/全电飞机 电动汽车

■ 信息技术产业







数据中心

移动通信

笔记本、平板

■ 新能源发电







■ 家用电器







LED照明 无线充电 平板电视