


电力系统稳态分析

东南大学电气工程学院







- ◆ 电力系统无功功率和有功功率的区别:
 - 1、电力系统有功功率电源:发电机,集中于发电厂电力系统无功功率电源:发电机、电容器、调相机、静止补偿器等,分散于各变电所
 - 2、有功功率的供应要消耗能源,无功功率电源没有直接的能源消耗
 - 3、无功功率的损耗远大于有功功率损耗
- ◆ 电力系统电压调整和频率调整的区别:

频率调整集中在发电厂,通过调整原动机功率完成;电压调整可以分散 进行,调压手段多种多样



第六章 电力系统的无功功率和电压调整

- ◆第一节 电力系统中无功功率的平衡
- ◆ 第二节 电力系统中无功功率的最优分布
- ◆ 第三节 电力系统的电压调整——电压管理和借发 电机、变压器调压
- ◆ 第四节 电力系统的电压调整——借补偿设备调压 和组合调压



第一节 电力系统中无功功率的平衡

- ◆一、无功功率负荷和无功功率损耗
- ◆二、无功功率电源
- ◆三、无功功率的平衡



一、无功功率负荷和无功功率损耗


1、无功功率负荷

- ◆ 除白炽灯照明负荷(只消耗有功功率)和同步电动机(可发出无功功率),多数用电设备均消耗无功功率。
- ◆ 工业、农业用户滞后功率因数运行,功率因数约0.6~0.9。

◆ 无功功率负荷曲线最大值可能出现在白昼,因为工业用电比重大; 有功功率负荷曲线最大值往往出现在傍晚,因为生活用电比重大;

工业用电和生活用电功率因数不同。

通常不编制无功功率 负荷曲线,只编制有 功功率负荷曲线,因 为它们性质不同。



E.E. Southeast University

无功功率日负荷曲线



一、无功功率负荷和无功功率损耗

2、变压器中的无功功率损耗

- ◆ 分为两部分: 励磁支路损耗 ≈ 空载电流 I_0 的百分值(1%~2%) (满载时)绕组漏抗损耗 ≈ 短路电压 U_k 的百分值(10%)
- ◆ 单台变压器或一级变压器网络中变压器无功功率损耗并不大
- ◆ 对于多电压级网络,变压器中无功功率损耗比有功功率损耗大得多

	所有变压器都满载	所有变压器都半载	
变压器的励磁支路损耗	7%	7%	
变压器绕组漏抗中损耗	50%	12. 5%	
变压器中总损耗	57%	19. 5%	
变压器损耗/变压器负荷	57/100	39/100	

注:设电厂10/220kV升压,网络220/110、110/35、35/10、10/0.4kV降压



一、无功功率负荷和无功功率损耗

3、电力线路上的无功功率损耗

- ◆ 分为两部分: 并联电纳的无功功率损耗,与线路电压平方成正比,容性; 串联电抗的无功功率损耗,与负荷电流平方成正比,感性。
- ◆ 线路输送有功功率>自然功率(110kV及以下线路,220kV短线路)时: 线路消耗感性无功功率;
- ◆ 线路输送有功功率<自然功率(220kV长线路)时: 线路消耗容性无功功率;
- ◆ 500kV线路输送有功功率 ≈ 自然功率




- 1、发电机
- ◆ 最基本的无功功率电源
- 2、电容器和调相机
- ◆ 并联电容器: 提供感性无功功率,与端电压平方成正比
- ◆ 调相机:只能发无功功率的发电机。既可以向系统提供感性无功(过激),也可以提供容性无功(欠激,为过激容量的50%)
- 3、静止补偿器和静止调相机
- ◆ 同属"灵活交流输电系统(FACTS)"



3、静止补偿器和静止调相机

◆ 静止无功功率补偿器(SVC):

分为晶闸管控制的电抗器型(TCR型)、晶闸管开关电容器型(TSC型)、 饱和电抗器型(SR型)。



TCR型:由TCR和若干组不可控电容器组成。电容C和电感 L_f 构成的串联谐振回路兼作高次谐波滤波器。


TSC型:以晶闸管开关取代常规电容器所配置的机械式开关。

SR型:与饱和电抗器串联的电容Csc 用于校正饱和电抗器伏安特性的斜率。 其滤波回路与TCR型补偿器相似。



3、静止补偿器和静止调相机

◆ 静止无功功率补偿器(SVC):



静止补偿器的根本缺陷: 提供的无功与 其端电压的平方成正比,在电压水平低 下时无法增加无功输出。

(a) TCR型: (b) TSC型: (c) SR型

TCR型: 仅有电容器C时,补偿器电流如虚线所示; 仅有 TCR时,电流如图点划线所示; TCR和电容器同时投入时,电流如图实线所示。

TSC型:补偿器电流正比于其端电压和投入电容器的组数n。

SR型: 电容Csc校正后的饱和电抗器伏安特性如图实线所示。




3、静止补偿器和静止调相机

◆ 静止调相机 (Statcon):

为克服SVC的缺陷,受有源元件调相机启发而产生。

以电容器为电压源,通过GTO和二极管D组成的换流器控制交流侧电压。



 $U_a > U_A/k$ 时,向系统输出感性无功; $U_a < U_A/k$ 时,由系统输入感性无功。

换流器交流侧电压完全可控,不存在SVC因端电压取决于系统电压带来的缺陷。



4、并联电抗器

用于吸取轻载或空载线路过剩的感性无功功率; 对高压远距离输电线路,提高输送能力,降低过电压。





并联电抗器图片

E.E. Southeast University



电容器、调相机和静止补偿器的比较

性能	电容器	调相机	静止补偿器		
			TCR型	TSC型	SR型
调节范围	超前	超前/滞后	超前/滞后	超前	超前/滞后
控制方式	不连续	连续	连续	不连续	连续
调节灵活性	差	好	很好	好	差
启动速度	中等	慢	很快	快	快
反应速度	快	慢	快	快	快
调节精度	差	好	很好	差	好
产生高次谐波	无	少	多	无	少
电压调节效应	负	正	正(一定范围内)	负	正(一定范围内)
承受过电压能力	无	好	中等	无	好
有功功率损耗	0.3%~0.5%	1.5%~3.0%	<1%	0.3%~0.5%	<1%
单位容量投资	低	高	中等	中等	中等
维护检修	方便	不方便	方便	方便	不常维修
其他		过负荷能力强;增 大系统短路电流			过负荷能力强; 噪声大

三、无功功率的平衡



无功功率平衡关系

$$\sum Q_{\rm GC} - \sum Q_{\rm L} - \Delta Q_{\rm \Sigma} = 0$$

◆ 电源供应的无功功率 $Q_{\rm GC}$:

$$\sum Q_{GC} = \sum Q_{G} + \sum Q_{C} = \sum Q_{G} + \sum Q_{C1} + \sum Q_{C2} + \sum Q_{C3}$$

 $Q_{\rm G}$: 发电机供应的无功功率; $Q_{\rm C}$: 补偿设备供应的无功功率;

 Q_{C1} : 调相机供应的无功功率; Q_{C2} : 并联电容器供应的无功功率;

 Q_{C3} :静止补偿器供应的无功功率。

◆ 负荷消费的无功功率 Q_{L} : 按规程规定的负荷功率因数进行计算。

◆ 无功功率损耗 △Q_Σ:

$$\Delta Q_{\Sigma} = \Delta Q_{\rm T} + \Delta Q_{\rm x} - \Delta Q_{\rm b}$$

 $\Delta Q_{\rm T}$: 变压器中的无功损耗; $\Delta Q_{\rm x}$: 线路电抗中的无功损耗;

 ΔQ_0 : 线路电纳中的无功损耗(容性,作感性无功损耗时,应为负值)

E.E. Southeast University





无功功率平衡计算的内容

- (1) 参考积累的运行资料确定未来的、有代表性的预想有功功率日负荷曲线。
- (2) 确定出现无功功率日最大负荷时系统中有功功率负荷的分配。
- (3) 假设各无功功率电源的容量和配置情况以及某些枢纽点的电压水平。
- (4) 计算系统中的潮流分布。
- (5)根据潮流分布情况,统计出平衡关系式中各项数据,判断系统中无功功 率能否平衡。
- (6) 如统计结果表明系统中无功功率有缺额,则应变更上列假设条件,重做潮流分布计算; 而如无功功率始终无法平衡, 则应考虑增设无功电源的方案。



三、无功功率的平衡

无功功率平衡计算的前提:

系统的电压水平正常,否 则系统的电压质量不能保证。

因此,应保证一定的无功功率备用,备用容量约为最大无功负荷的7%~8%。




图 6-4 无功功率平衡和系统电压水平的关系



第二节 电力系统中无功功率的最优分布

- ◆一、无功功率电源的最优分布
- ◆二、无功功率负荷的最优补偿





提高负荷自然功率因数的重要性和措施

- ◆ 若负荷自然功率因数很低,则无功功率最优分布无从谈起
- ◆ 负荷自然功率因数大约为0.6~0.9
- ◆ 异步电动机(占系统负荷大多数)无功功率表达式

$$Q = Q_0 + \left(Q_N - Q_0\right) \left(\frac{P_m}{P_N}\right)^2$$

 $P_{\rm m}$ —电动机输出有功,空载无功 $Q_0 \approx (0.6 \sim 0.7)Q_{\rm N}$

电动机负荷率越低,功率因数越低。

◆ 提高负荷自然功率因数的措施:

异步电动机容量不要过多超过被拖动机械所需功率; 限制异步电动机空 载运行; 同步电动机代替异步电动机; 将绕线式异步电动机同步化。



一、无功功率电源的最优分布

1、等网损微增率准则

◆ 无功功率电源最优分布目标函数: 降低网络中的有功功率损耗 $\min \Delta P_{\Sigma} (Q_{G1}, Q_{G2}, \dots, Q_{Gn}) = \min \Delta P_{\Sigma} (Q_{Gi})$ 其中, ΔP_{Σ} 表示网络总损耗, Q_{Gi} 表示发电机或无功补偿设备发出的无功功率。

◆ 等约束条件:

无功功率平衡
$$\sum_{i=1}^{i=n} Q_{Gi} - \sum_{i=1}^{i=n} Q_{Li} - \Delta Q_{\Sigma} = 0$$

◆ 不等约束条件:

$$Q_{Gi\min} \le Q_{Gi} \le Q_{Gi\max}$$

$$U_{i\min} \le U_{i} \le U_{i\max}$$





运用拉格朗日乘数法求解最优分布问题

- igo 建立拉格朗日函数 $C^* = \Delta P_{\Sigma}(Q_{Gi}) \lambda \left(\sum_{i=1}^{i=n} Q_{Gi} \sum_{i=1}^{i=n} Q_{Li} \Delta Q_{\Sigma}\right)$
- ◆ 求取拉格朗日函数最小值

$$\frac{\partial C^*}{\partial Q_{Gi}} = \frac{\partial \Delta P_{\Sigma}}{\partial Q_{Gi}} - \lambda \left(1 - \frac{\partial \Delta Q_{\Sigma}}{\partial Q_{Gi}} \right) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$\frac{\partial C^*}{\partial \lambda} = \sum_{i=1}^{i=n} Q_{Gi} - \sum_{i=1}^{i=n} Q_{Li} - \Delta Q_{\Sigma} = 0$$

$$\mathbf{x} \mathbf{x} \mathbf{x} \mathbf{b} \mathbf{k} \mathbf{B} \mathbf{B}$$


$$\mathbf{x} \mathbf{b} \mathbf{b} \mathbf{B} \mathbf{B}$$

$$\mathbf{m} \mathbf{b} \mathbf{b} \mathbf{B}$$

$$\mathbf{m} \mathbf{b} \mathbf{b} \mathbf{b}$$

$$\mathbf{m} \mathbf{b} \mathbf{b}$$

$$\mathbf{m} \mathbf{b} \mathbf{b}$$



E.E. Southeast University

对不等约束条件的考虑:

某一变量,如 Q_{Gi} ,逾越其上限 $Q_{Gi \max}$ 或下限 $Q_{Gi \min}$ 时,可取 $Q_{Gi} = Q_{Gi \max}$ 或 $Q_{Gi} = Q_{Gi \min}$

一、无功功率电源的最优分布



2、网损微增率的计算——转置雅克比矩阵法

- 待计算的微增率: $\partial \Delta P_{\Sigma}/\partial Q_{Gi}$ 和 $\partial \Delta Q_{\Sigma}/\partial Q_{Gi}$
- 计算的出发点: 网络损耗既是所有节点功率或电压的函数, 即 $\Delta P_{\Sigma} = F(\boldsymbol{P}, \boldsymbol{Q}) = f(\boldsymbol{\delta}, \boldsymbol{U})$

可列出
$$\left[\left(\partial \Delta P_{\Sigma} / \partial \boldsymbol{P} \right)^{t} \quad \left(\partial \Delta P_{\Sigma} / \partial \boldsymbol{Q} \right)^{t} \right] \left[\begin{array}{c} \Delta \boldsymbol{P} \\ \Delta \boldsymbol{Q} \end{array} \right] = \left[\left(\partial \Delta P_{\Sigma} / \partial \boldsymbol{\delta} \right)^{t} \quad \left(\boldsymbol{U} \partial \Delta P_{\Sigma} / \partial \boldsymbol{U} \right)^{t} \right] \left[\begin{array}{c} \Delta \boldsymbol{\delta} \\ \Delta \boldsymbol{U} / \boldsymbol{U} \end{array} \right]$$

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H & N \\ J & L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta U/U \end{bmatrix}$$

可得
$$\left[\left(\partial \Delta P_{\Sigma} / \partial \boldsymbol{P} \right)^{t} \quad \left(\partial \Delta P_{\Sigma} / \partial \boldsymbol{Q} \right)^{t} \right] \left[\begin{matrix} \boldsymbol{H} & \boldsymbol{N} \\ \boldsymbol{J} & \boldsymbol{L} \end{matrix} \right] = \left[\left(\partial \Delta P_{\Sigma} / \partial \boldsymbol{\delta} \right)^{t} \quad \left(\boldsymbol{U} \partial \Delta P_{\Sigma} / \partial \boldsymbol{U} \right)^{t} \right]$$

转置,可得
$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{H} & \boldsymbol{N} \\ \boldsymbol{J} & \boldsymbol{L} \end{bmatrix}^t \begin{bmatrix} \partial \Delta P_{\Sigma} / \partial \boldsymbol{P} \\ \partial \Delta P_{\Sigma} / \partial \boldsymbol{Q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \partial \Delta P_{\Sigma} / \partial \boldsymbol{\delta} \\ \boldsymbol{U} \partial \Delta P_{\Sigma} / \partial \boldsymbol{U} \end{bmatrix}$$

一、无功功率电源的最优分布



2、网损微增率的计算——转置雅克比矩阵法

能进 一步 简化

由上式解得
$$\begin{bmatrix} \partial \Delta P_{\Sigma}/\partial \mathbf{P} \\ \partial \Delta P_{\Sigma}/\partial \mathbf{Q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{H} & \mathbf{N} \\ \mathbf{J} & \mathbf{L} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \partial \Delta P_{\Sigma}/\partial \mathbf{\delta} \\ \mathbf{U}\partial \Delta P_{\Sigma}/\partial \mathbf{U} \end{bmatrix} \Longrightarrow \mathcal{M} \partial \Delta P_{\Sigma}/\partial \mathbf{Q} + 提取 \partial \Delta P_{\Sigma}/\partial \mathbf{Q}_{Gi}$$
由于 $\Delta P_{\Sigma} = P_1 + P_2 + \dots + P_n \Longrightarrow U_j \partial \Delta P_{\Sigma}/\partial U_j = \sum_{i=1}^{i=n} \partial P_i/\partial \delta_j$

$$U_j \partial \Delta P_{\Sigma}/\partial U_j = \sum_{i=1}^{i=n} U_j \partial P_i/\partial U_j$$

$$j = 1, 2, \dots, n$$
分别为**H**阵
和**N**阵相应
行元素之和

行元素之和

 $\partial \Delta Q_{\scriptscriptstyle \Sigma}/\partial \delta_{\scriptscriptstyle i}$ 和 $U_{j}\partial\Delta Q_{\Sigma}/\partial U_{j}$ 和L阵相应 行元素之和

注意: 计算过程应包含所有节点, 因此, 应在雅克比矩阵 的子阵H、N、J、L中补足平衡节点、PV节点无功功率对 应的行和列、使子阵阶数达到 $n \times n$ 。

E.E. Southeast University





3、无功功率电源的最优分布

- (1) 给定除平衡节点外其他节点的有功功率 P_i 和PQ节点的无功功率 $Q_i^{(0)}$ 、PV节点的电压大小 $U_i^{(0)}$;
 - (2) 作潮流计算和网损微增率 $\partial \Delta P_{\Sigma}/\partial Q_{Gi}$ 、 $\partial \Delta Q_{\Sigma}/\partial Q_{Gi}$ 、 $\frac{\partial \Delta P_{\Sigma}}{\partial Q_{Gi}}/\left(1-\frac{\partial \Delta Q_{\Sigma}}{\partial Q_{Gi}}\right)$ 的计算;
- (3) 根据求得的有功网损微增率,按如下原则调整 Q_i 和 U_i : 网损微增率大的节点减小 Q_i 或降低 U_i , 网损微增率小的节点增大 Q_i 或提高 U_i ;
- (4) 网损 ΔP_{Σ} 若可以减小,则返回步骤(2),重复以上步骤,若不能减小,则计算结束。

注意: 网损 ΔP_{Σ} 不能再减小时,各节点的网损微增率未必全部相等。 Q_i 在限额内的节点网损微增率相等;而 $Q_i = Q_{imax}$ 的节点,网损微增率小于此数值;而 $Q_i = Q_{imin}$ 的节点,网损微增率大于此数值。





1、最优网损微增率准则

- ◆ 无功功率负荷的最优补偿:最优补偿容量的确定、最优补偿设备的分布和最优补偿顺序的选择等。用于系统规划,因此精确度不用太高。
- ◆ 在节点*i*设置无功补偿设备的先决条件:

$$C_{\rm e}\left(Q_{\rm ci}\right) - C_{\rm c}\left(Q_{\rm ci}\right) > 0$$

 $C_{e}(Q_{ci})$ ——设置了补偿设备 Q_{ci} 节约的费用;

 $C_{c}(Q_{ci})$ ——设置了补偿设备 Q_{ci} 需耗费的费用。

◆ 节点i最优补偿容量的条件:

$$C = C_{e}(Q_{ci}) - C_{c}(Q_{ci})$$
 取得最大值





1、最优网损微增率准则

◆ C。表示因设置补偿设备每年可减小的电能损耗费用

$$C_{\rm e}\left(Q_{\rm ci}\right) = \beta\left(\Delta P_{\Sigma 0} - \Delta P_{\Sigma}\right) \tau_{\rm max}$$

 β — 单位电能损耗价格,元/(kW·h);

 $\Delta P_{\Sigma 0}$ 、 ΔP_{Σ} — 分别为设置补偿设备前后全网最大负荷下的有功损耗,**kW**; τ_{\max} — 全网最大负荷损耗小时数。

◆ C_c表示设置补偿设备需消耗的费用,包括补偿设备的折旧维修费,和补偿设备投资的回收费

$$C_{c}(Q_{ci}) = (\alpha + \gamma)K_{c}Q_{ci}$$

 $\alpha \, , \gamma \, - \,$ 分别为折旧维修率和投资回收率;

 K_c — 单位容量补偿设备投资,元/kVar。





◆ 做代入处理,可得

$$C = \beta \left(\Delta P_{\Sigma 0} - \Delta P_{\Sigma} \right) \tau_{\text{max}} - (\alpha + \gamma) K_{c} Q_{ci}$$

◆ 为取得最大值,令上式对 Q_{ci} 的偏导等于零,可得

最优网损微增率常为负值,表示每增加单位容量无功补偿设备所能减少的有功损耗。

◆ 最优网损微增率准则

$$\frac{\partial \Delta P_{\Sigma}}{\partial Q_{ci}} \leq -\frac{(\alpha + \gamma)K_{c}}{\beta \tau_{\max}} = \gamma_{eq}$$
 最优网损 微增率

无功补偿设备设置位置:网损微增率为负值,且小于 γ_{eq} 的节点; 无功补偿设备容量选择:以补偿后节点网损微增率仍为负,且不大于 γ_{eq} 为限; 设置补偿设备节点的顺序:从网损微增率 $\partial \Delta P_{\Sigma}/\partial Q_{ci}$ 最小的节点开始。

二、无功功率负荷的最优补偿



2、无功功率负荷的最优补偿

- ◆ 无功功率负荷最优补偿流程:
- (1)根据最优网损微增率准则,选出网损微增率最小的无功功率分点(往往为最低电压点),如节点*i*,在该节点设置一定容量的无功补偿设备,重作潮流分布计算,并求取新情况下各无功功率分点的网损微增率;
- (2) 节点*i*的网损微增率将增大,网损微增率最小的无功功率分点将转移,设转移到节点*j*,此时在节点*j*设置无功补偿设备,重复步骤(1)中的计算;
- (3)每隔几次如上计算,进行一次无功电源最优分布计算,调整已有无功电源的运行方式至最优情况;
- (4) 当各节点网损微增率约等于 γ_{eq} 时,校验各节点电压是否满足要求,若有节点电压过低,适当增大,重作如上计算。这样做保证了电压质量,但不再是经济上的最优补偿方案。
- ◆ 无功补偿设备调整范围的确定:

按前一节最优网损微增率计算方法,作一次最小负荷时无功电源最优分布的计算,某节点按最大负荷和最小负荷分别计算的补偿设备容量的差额,即此节点补偿设备应有的调整范围。

第三节 电力系统的电压调整



——电压管理和借发电机、变压器调压

- ◆一、调整电压的必要性
- ◆二、电压波动和电压管理
- ◆三、借改变发电机端电压调压
- ◆四、借改变变压器变比调压

一、调整电压的必要性



- ◆ 对发电机和变压器的影响: 电压降低时,为了防止发电机定子绕组过 热,不得不减少发电机所发功率,变压器负荷也需要减少。
- ◆ 对异步电动机负荷的影响:电压降低时,绕组电流 〕温升 〕效率 〕 寿命 〕;某些电动机驱动的生产机械功率可能迅速减少;发电厂用电动机组功率的减少将影响发电厂所发功率;电动机启动过程增长,以致烧毁。




图 6-10 异步电动机的电压特性

- ◆ 对电炉工作的影响: 电压过低使电炉有功功率下降,影响产量。
- ◆ 对电气设备绝缘的影响: 电压过高使电气设备绝缘受损,变压器和电 动机铁芯升温,影响其寿命。

一、调整电压的必要性



- 对照明负荷的影响: 电压过高, 白炽灯寿命大大缩短,电压过 低,白炽灯亮度和发光效率大 幅下降; 电压偏离日光灯额定 值时,将缩短其寿命。
- 对系统稳定的影响:系统无功 缺额导致的电压水平低下,枢 纽变电所母线电压遭受微小扰 动也会导致电压崩溃。
- 电压波动 对人类健康的影响: 引起的灯光闪烁使人疲劳。人 类视觉对2~18Hz的电压波动非 常敏感。




图 6-11 照明负荷的电压特性




图6-12"电压崩溃"现象记录



1、电压波动

◆ 一般所谓的电压调整——针对周期长、波及面大,主要由生产、生活和 气象变化引起的负荷和电压变动;

电压波动问题——冲击性或间歇性负荷引起的电压波动。

◆ 引起电压波动的负荷:

往复式泵、压缩机等(引起的电压波动频率约2~20Hz);

电弧炉、电焊机等(引起的电压波动频率约0.2~2Hz);

卷扬机、起重机等(引起的电压波动约0.5~10次/min);

通风设备、矿井水泵等(引起的电压波动约2~30次/h)。


最受关注,因其负荷电流大,且 负荷变动的频率易引发不良后果



限制这类负荷引起的电压波动的措施


- (1) 大容量变电所以专用母线或线路单独向这类负荷供电
- (2) 在发生电压波动的地点和电源之间设置串联电容器

用串联电容器抵偿线路等的 感抗,以限制电压波动幅度




(3) 在这类负荷附近设置调相机,并在其供电线路上串联电抗器

调相机向波动负荷提供波动的无功功率, 电抗器维持公共母线电压



(4) 在这类负荷的供电线路上设置静止补偿器

静止补偿器中饱和电抗器型效果 最好,几乎可以完全消除电压波动,使负荷的供电电压维持恒定







2、电压管理

- ◆ 电压调整针对的电压变动问题:生产、生活、气象变化带来的、类似讨论调频问题时的第三类负荷变动;个别设备因故障而退出运行造成的网络阻抗变化;
 - 系统结线方式改变引起的功率分布和网络阻抗变化。
- ◆ 电压中枢点: 指某些可以反应系统电压水平的主要发电厂或枢纽变电所 母线。
- ◆ 电力系统电压的监视和调整:通过监视、调整电压中枢点的电压而实现。 电力系统的电压调整问题即可转化为保证各电压中枢点的电压偏移不越 出给定范围的问题。



中枢点电压曲线的编制

- ◆ 用于确定中枢点电压的允许变动范围,即 $U_{i\min} < U_{i} < U_{i\max}$ 。
- ◆ 中枢点电压曲线编制举例(系统运行部门的电压管理工作)

*j、k*两负荷允 许的电压偏移 均为±5%




图 6-15 简单网络的电压损耗

(a) 简单网络; (b) 负荷j的日负荷曲线; (c) 负荷 k 的日负荷曲线;

(d) ΔU_{ij} 的变化; (e) ΔU_{ik} 的变化; (f) 负荷 j、k 允许的电压偏移



◆ 中枢点电压曲线编制举例

根据负荷,对电压的要求:

0~8时中枢点i应维持的电压

$$U_j + \Delta U_{ij} = (0.95 \square 1.05) U_N + 0.04 U_N$$

= $(0.99 \square 1.09) U_N$

8~24时应维持的电压

$$U_{j} + \Delta U_{ij} = (0.95 \square 1.05) U_{N} + 0.10 U_{N}$$
$$= (1.05 \square 1.15) U_{N}$$

根据负荷 k对电压的要求:

0~16时中枢点i应维持的电压

$$U_k + \Delta U_{ik} = (0.95 \square 1.05) U_N + 0.01 U_N$$
$$= (0.96 \square 1.06) U_N$$

16~24时应维持的电压

$$U_{k} + \Delta U_{ik} = (0.95 \square 1.05) U_{N} + 0.03 U_{N} \stackrel{1}{\circ}$$
$$= (0.98 \square 1.08) U_{N}$$




图 6-16 中枢点 i 电压的允许变动范围 (a) 根据负荷 j 的要求; (b) 根据负荷 k 的要求




图 6-17 中枢点 i 电压的允许变动范围 (a) 能同时满足负荷j、k的要求; (b) 不能同时满足负荷j、k的要求

1、足对的枢允围 2、下中不所电虑为个压求电变大共 7、枢足有压其同负质,压动缩情担电控荷需措时 荷量中的范小院制压制处考施。



系统规划时中枢点电压允许变动范围的确定

◆ 逆调压——高峰负荷时升高中枢点电压,低谷负荷时降低电压 适用条件:供电线路较长、负荷变动较大的中枢点 调压方式:高峰负荷时将中枢点电压升高至105%Un,低谷负荷时将其下降为Un

◆ 顺调压——高峰负荷时允许中枢点电压略低,低谷负荷时允许中枢点电压略高适用条件:供电线路不长、负荷变动不大的中枢点

调压方式: 高峰负荷时中枢点电压允许不低于102.5%Un,低谷负荷时允许不高于107.5%Un

◆ 常调压——任何负荷下中枢点电压保持一基本不变的数值

适用条件:介于逆调压和顺调压两种情况之间的中枢点

调压方式: 任何负荷下保持中枢点电压为一基本不变的数值,如(102%~105%)Un

系统发生故障时,对电压质量的要求允许适当降低,通常允许故障时的电压偏移较 正常时再增大5%

三、借改变发电机端电压调压



- ◆ 调节发电机端电压是一种不需耗费投资且最直接的调压手段,各种调压 手段中,应首先考虑这种手段。
- ◆ 同步发电机可在额定电压的95%~105%范围内保持额定功率运行。

在发电机不经升压直接用发电机向用户供电的简单系统中,如供电线路不很长、线路上电压损耗不很大,一般就借调节发电机励磁、改变其母线电压,使之实现逆调压以满足负荷对电压质量的要求。




图 6-18 发电机母线逆调压的效果 (a) 简单系统结线图: (b) 电压分布情况



三、借改变发电机端电压调压

发电机经多级变压向负荷供电时,仅借发电机调压往往不能满足负荷对电压质量的要求。




图 6-19 多电压级系统中的电压损耗

四、借改变变压器变比调压



- ◆ 双绕组变压器的高压绕组和三绕组变压器的高、中压绕组往往有若干分接头可供选择,如Un±5%或Un±2×2.5%,Un对应主接头(主抽头)
- ◆ 变压器的分接头或变比可以选择,因此,合理的选择变压器的分接头就可以调整调压。
- ◆ 降压变压器分接头的选择方法

变电所i 最大负荷时高压母线电压为 U_{Imax} ,变压器中的电压损耗为 ΔU_{imax} ,归算到高压侧的低压母线电压 U_{imax} ,低压母线要求的实际电压为 U'_{imax} 。




图 6-20 变压器分接头的选择





应选的分接头由

 $U_{\mathrm{i}\,\mathrm{max}}' = U_{\mathrm{i}\,\mathrm{max}}/k_{\mathrm{i}\,\mathrm{max}} = \left(U_{\mathrm{I}\,\mathrm{max}} - \Delta U_{\mathrm{i}\,\mathrm{max}}\right)/k_{\mathrm{i}\,\mathrm{max}} = \left(U_{\mathrm{I}\,\mathrm{max}} - \Delta U_{\mathrm{i}\,\mathrm{max}}\right)U_{\mathrm{Ni}}/U_{\mathrm{tI}\,\mathrm{max}}$ 可得为

$$U_{\text{tImax}} = \left(U_{\text{Imax}} - \Delta U_{\text{imax}}\right) U_{\text{Ni}} / U'_{\text{imax}}$$

式中, k_{imax} —— 变压器i最大负荷时应选择的变比;

 U_{Ni} —— 变压器i低压绕组的额定电压;

 U_{tImax} ——变压器i最大负荷时应选择的高压绕组分接头电压。

同理,该变压器最小负荷时应选择的高压绕组分接头电压为

$$U_{\rm tImin} = (U_{\rm Imin} - \Delta U_{\rm imin})U_{\rm Ni}/U_{\rm imin}'$$

四、借改变变压器变比调压



普通变压器有载情况下不能更改分接头,为使最大、最小负荷下变电所低压母线实际电压偏离要求的 U'_{imax} 、 U'_{imin} 大体相等,变压器高压绕组的分接头电压应取 U_{tImin} 和 U_{tImin} 的平均值

$$U_{tI} = \frac{U_{tImax} + U_{tImin}}{2}$$

最后,根据 $U_{\mathfrak{u}}$ 选择最接近的分接头,并校验低压母线实际电压是否满足要求。

通常,若

$$\frac{U_{\mathrm{i}\max} - U_{\mathrm{i}\min}}{U_{\mathrm{Ni}}} \times 100\% \leq \frac{U'_{\mathrm{i}\max} - U'_{\mathrm{i}\min}}{U_{\mathrm{Ni}}} \times 100\%$$

说明:实际电压变化小于变比决定的电压变化则恰当地选择分接头总可以 使低电压母线实际电压满足对调压的要求。





若有

$$\frac{U_{\mathrm{i\,max}} - U_{\mathrm{i\,min}}}{U_{\mathrm{Ni}}} \times 100\% > \frac{U'_{\mathrm{i\,max}} - U'_{\mathrm{i\,min}}}{U_{\mathrm{Ni}}} \times 100\%$$

普通变压器无论怎样选择分接头,低压母线的实际电压总不能满足对调压 的要求。

有载调压变压器可以解决以上问题,其可以在有载情况下更改分接头,调节范围也较大,如UN±3×2.5%或UN±4×2.0%。可以直接选择最大、最小负荷时应选的分接头,而不需要取平均值。

如系统中无功功率不缺乏,凡采用普通变压器不能满足调压要求的场合, 采用有载调压变压器都可以满足调压要求。



四、借改变变压器变比调压

◆ 升压变压器分接头的选择方法

发电厂升压变压器分接头选择方法与降压变压器的区别仅在于,由高压 母线电压推算低压母线电压时,功率是从低压侧流向高压侧的,因此,分 接头选择计算方法为:

$$\begin{split} U_{\text{tG max}} = & \left(U_{\text{G max}} + \Delta U_{\text{g max}} \right) U_{\text{Ng}} \big/ U_{\text{g max}}' \\ U_{\text{tGmin}} = & \left(U_{\text{G min}} + \Delta U_{\text{g min}} \right) U_{\text{Ng}} \big/ U_{\text{g min}}' \\ U_{\text{tG}} = & \frac{U_{\text{tGmax}} + U_{\text{tGmin}}}{2} \end{split}$$

第四节 电力系统的电压调整



——借补偿设备调压和组合调压

- ◆一、借补偿设备调压
- ◆二、几种调压措施的比较
- ◆三、几种调压措施的组合——组合调压



1、各种补偿设备的调节方式

◆ 并联电容器:包括晶闸管开关的并联电容器,都不能调节,只能分组投切以改变其供应的感性无功功率。





图 6-22 调相机和静止补偿器的调节方式 (a)调相机;(b)静止补偿器 1-投入全部电容器;2-投入部分电容器;

3一不投入电容器

- ◆ 调相机: 借改变其励磁电流 *i*_f 以改变其供应或吸取的感性无功功率。端电压为定值时,无功功率与励磁电流之间基本为线性关系。
- ◆ 静止补偿器:饱和电抗器型不可控,其工作原理已如前述,主要用以限制电压波动;晶间管控制电抗器型是借改变晶闸管的触发角α来改变电抗器吸取的无功功率,从而调节补偿器供应或吸取的感性无功功率。端电压为定值时,无功功率与触发角之间大体有余弦关系。



1、各种补偿设备的调节方式



由于调节方式不同,几种补偿设备的运行方式也不同。若要求补偿后负荷节点的感性无功功率为定值,可见,采用并联电容器无法达到这一要求。



2、补偿设备容量的计算




图 6-24 具有并联补偿设备的简单系统

◆ 根据图6-24,列出设置补偿设备后归算到高压侧的变电所低压母线电压

$$U_{i}^{2} = \left[U_{jc} + \frac{P_{j}r_{ij} + (Q_{j} - Q_{c})x_{ij}}{U_{jc}}\right]^{2} + \left[\frac{P_{j}x_{ij} - (Q_{j} - Q_{c})r_{ij}}{U_{jc}}\right]^{2}$$

$$\frac{z_{ij}^{2}}{U_{jc}^{2}}Q_{c}^{2} - 2(\frac{z_{ij}^{2}}{U_{jc}^{2}}Q_{j} + x_{ij})Q_{c} + \left[U_{jc}^{2} - U_{i}^{2} + 2(P_{j}r_{ij} + Q_{j}x_{ij}) + \frac{z_{ij}^{2}}{U_{jc}^{2}}(P_{j}^{2} + Q_{j}^{2})\right] = 0$$

$$\uparrow \qquad \qquad \uparrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \uparrow \qquad \qquad \uparrow \qquad \qquad \uparrow \qquad \qquad \downarrow \qquad$$

Q。为正值,补偿设备应供应感性无功功率:反之应吸取感性无功功率



- ◆ 前面的公式虽精确,但是不常用,实践中常用的是另一种简化算式
- ◆ 假设计算电压降落时可略去其横分量

$$U_{i} = U_{j} + \frac{P_{j}r_{ij} + Q_{j}x_{ij}}{U_{i}}$$

设置补偿设备后

$$U_{i} = U_{jc} + \frac{P_{j}r_{ij} + (Q_{j} - Q_{c})x_{ij}}{U_{jc}}$$

◆ 假设两种情况下U_i保持不变

$$U_{j} + \frac{P_{j}r_{ij} + Q_{j}x_{ij}}{U_{i}} = U_{jc} + \frac{P_{j}r_{ij} + (Q_{j} - Q_{c})x_{ij}}{U_{jc}}$$

◆ 可解得

$$Q_{c} = \frac{U_{jc}}{x_{ij}} \left[(U_{jc} - U_{j}) + (\frac{P_{j}r_{ij} + Q_{j}x_{ij}}{U_{jc}} - \frac{P_{j}r_{ij} + Q_{j}x_{ij}}{U_{j}}) \right]$$
一般不大,可略去

对于较复杂的网络, $Z_{ij} = r_{ij} + jx_{ij}$ 应为电源与装设补偿设备节点之间的等值阻抗



3、最小补偿设备容量的确定

◆ 将式(6-24) 改以变电所低压侧电压 U'_{jc} U'_j 表示

$$Q_{c} = \frac{U'_{jc}}{x_{ij}} (U'_{jc} - \frac{U_{j}}{k})k^{2} \qquad \text{T} \qquad (6-25)$$

- ◆ 可见, Q。不仅取决于调压要求,也取决于变压器变比
- ◆ 对于电容器,变压器的分接头应按照最小负荷时电容器全部退出运行的 条件考虑,即按 $U_{tImin} = U_{jmin} U_{Nj} / U'_{jmin}$ 选择,选定 U_{tImin} 后,将其代入式(6-25)
- ◆ 再按照最大负荷时的调压要求确定应设置的电容器容量。

如此,可充分利用电容器的容量,使在满足调压要求的前提下,使用的电容器最少



- ◆ 对于调相机
- ✔ 假设调相机欠激运行时的容量为过激运行时额定容量的二分之一
- ✓ 假设最大负荷时过激按额定容量运行;最小负荷时欠激按二分之一额定 容量运行

◆ 最大负荷时
$$Q_c = \frac{U'_{jc max}}{x_{ij}} (U'_{jc max} - \frac{U_{jmax}}{k}) k^2 = \frac{U'_{jc max}}{x_{ij}} (kU'_{jc max} - U_{jmax}) k$$

◆ 最小负荷时
$$-\frac{1}{2}Q_{c} = \frac{U'_{\text{jcmin}}}{x_{ij}} (U'_{\text{jcmin}} - \frac{U_{\text{jmin}}}{k})k^{2} = \frac{U'_{\text{jcmin}}}{x_{ij}} (kU'_{\text{jcmin}} - U_{\text{jmin}})k$$

◆ 两式相除,得
$$-2 = \frac{U'_{\text{jc max}}(kU'_{\text{jc max}} - U_{\text{jc max}})}{U'_{\text{jc min}}(kU'_{\text{jc min}} - U_{\text{jc min}})}$$

$$-2U'_{\text{jcmin}}(kU'_{\text{jcmin}}-U_{\text{jcmin}}) = U'_{\text{jcmax}}(kU'_{\text{jcmax}}-U_{\text{jcmax}})$$
 $\stackrel{?}{\Rightarrow}$ (6-26)

◆ 上述方法可推广适用于选择静止补偿器的容量,只需对式(6-26)等号 左侧的乘数作相应的修改





- ◆ 发电机调压:不用附加设备,不需附加投资。当发电机母线没有负荷时,一般可在的95%~105%范围内调节;发电机母线有负荷时,一般采用逆调压。
- ◆ 选择变压器变比或改变分接头调压: 一般只能在变压器退出运行的条件下才能进行。因此,借改变变压器变比调压只能理解为采用有载调压变压器或串联加压器。串联加压器需附加设备。
- ◆ 对无功功率供应较充裕的系统,采用各种类型有载调压变压器调压显得 灵活有效,尤其是系统中个别负荷的变化规律以及它们距电源的远近相 差悬殊时。
- ◆ 在需要附加设备的调压措施中,对无功功率不足的系统,首要问题是增加无功功率电源,因此以采用并联电容器、调相机或静止补偿器为宜。
- ◆ 为合理选择调压措施,应进行技术经济比较。计算折旧维修费、投资回收费和电能损耗费,三项指标之和最小的方案才是经济最优的。





1、组合调压的分析方法

- ◆ 不同调压措施各有优缺点,需分析负荷变化和各类调压措施同时调整时的综合效果,首先将有关变量分成三类:
 - (1) 控制变量:各类调压措施的调整量(包括各发电机电压、各变压器变比、各并联补偿设备容量的调整量),因为这些调压措施的调整控制着系统电压;
 - (2) <mark>扰动变量:</mark> 负荷的变化量(包括各有功、无功功率负荷的变化量), 因为正常运行时,主要影响系统电压的正是这些不断变化的负荷;
 - (3) <mark>状态变量:</mark> 节点电压和支路无功功率的因变量(包括各中枢点电压和各主干线无功功率的因变量),因为电压的变动总伴随着无功功率潮流的变动,无功功率潮流的变动又影响着有功功率网损,降低网损则始终不能忽视,需将支路无功功率的因变量也列入状态变量。



1、组合调压的分析方法

◆ 然后,列出如下的矩阵方程式(也即分析调压问题时的敏感度方程)

$$\begin{bmatrix} \Delta U \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial U}{\partial U_{\rm G}} & \frac{\partial U}{\partial k} & \frac{\partial U}{\partial Q_{\rm c}} \\ \frac{\partial Q}{\partial U_{\rm G}} & \frac{\partial Q}{\partial k} & \frac{\partial Q}{\partial Q_{\rm c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta U_{\rm G} \\ \Delta k \\ \Delta Q_{\rm c} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{\partial U}{\partial P_{\rm L}} & \frac{\partial U}{\partial Q_{\rm L}} \\ \frac{\partial Q}{\partial P_{\rm L}} & \frac{\partial Q}{\partial Q_{\rm L}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta P_{\rm L} \\ \Delta Q_{\rm L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta P_{\rm L} \\ \Delta Q_{\rm C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta P_{\rm L} \\ \Delta Q_{\rm C} \\ \Delta P_{\rm L} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\Delta U, \Delta Q, \Delta U_{\rm G}, \Delta P_{\rm L}, \Delta Q_{\rm L}}{\Delta k, \Delta Q_{\rm c}, \Delta P_{\rm L}, \Delta Q_{\rm L}} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\Delta U, \Delta Q, \Delta U_{\rm G}, \Delta P_{\rm L}, \Delta Q_{\rm L}}{\Delta Q_{\rm C}, \Delta P_{\rm L}, \Delta Q_{\rm L}}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial P_{\rm L}} = \frac{\partial Q}{\partial Q_{\rm L}} \begin{bmatrix} \Delta P_{\rm L} \\ \Delta Q_{\rm L} \end{bmatrix}$$


◆ 如果这些控制变量和扰动变量都不很大,以致式中的所有偏导数都可看作是定值,则由上式可直接得既计及各负荷的变化,又计及各调压措施的调整作用时,各中枢点电压和各主干线无功功率的变动。这就是分析组合调压的基本方法,此方法源于敏感度分析。





1、组合调压的分析方法

◆ 敏感度: 状态向量x表征的系统运行状况对控制向量u和扰动向量d的变化敏感到何种程度。



敏感度方程可简写为 $\Delta x = S_{\rm u} \Delta u + S_{\rm d} \Delta d$



2、分析组合调压时矩阵 S_{\parallel} 的各个元素

- ◆ 对于复杂系统,这一矩阵的建立可有两种途径:一运用计算机等计算工具做潮流计算,求各控制变量单独变化时所有状态变量的变化量,按列形成;二是在系统中进行实测。
- ◆ 对于简单系统,则还可以解析法求取其中各元素。




图 6-27 简单系统

(a) 结线图; (b) 简化等值网络



- ◆ 系统中采用三种调压措施:改变发电机端电压,改变变压器变比,改变 并联补偿设备的无功功率(以调相机为代表)。
- (1) $\frac{\partial U}{\partial U_{G}}$, $\frac{\partial Q}{\partial U_{G}}$ 的推导。发电厂1发电机端电压改变 ΔU_{G1} 而其他调压措施不参加调整时,由 $\Delta U_{G1} \approx \Delta Q_{1}(x_{1}+x_{2})/U_{N}$ 可得 $\Delta Q_{1} = \Delta U_{G1}U_{N}/(x_{1}+x_{2})$ 。而运用标幺制时, $U_{N}=1.0$,从而 $\Delta Q_{1} = \Delta U_{G1}/(x_{1}+x_{2})$

节点3电压的变化量为 $\Delta U_3 = \Delta Q_1 x_2 = \Delta U_{G1} x_2 / (x_1 + x_2)$




图 6-28 改变发电机端电压时网络中电压和无功功率的变化 (a) 改变 U_{G1}; (b) 改变 U_{G2}




由此可得
$$\frac{\partial Q_1}{\partial U_{G1}} = \frac{\Delta Q_1}{\Delta U_{G1}} = \frac{1}{x_1 + x_2}; \frac{\partial U_3}{\partial U_{G1}} = \frac{\Delta U_3}{\Delta U_{G1}} = \frac{x_2}{x_1 + x_2}$$
同理可得 $\frac{\partial Q_1}{\partial U_{G2}} = \frac{\Delta Q_1}{\Delta U_{G2}} = \frac{1}{x_1 + x_2}; \frac{\partial U_3}{\partial U_{G2}} = \frac{\Delta U_3}{\Delta U_{G2}} = \frac{x_2}{x_1 + x_2}$

设Q1由发电 厂1流向发电 厂2为正

(2) $\frac{\partial U}{\partial Q_{G}}$, $\frac{\partial Q}{\partial Q_{G}}$ 的推导。调相机无功功率改变 ΔQ_{c} 而其他调压措施都不参加调整时,为将 ΔQ_{c} 注入网络,调相机端的电压 U_{3} 必需提高 ΔU_{3} 。而这 ΔU_{3} 又因有 ΔQ_{1} 和 $(\Delta Q_{c} + \Delta Q_{1})$ 在 x_{1} 和 x_{2} 中流通而降落在这两个电抗中。于是得:

可解得
$$-\Delta Q_1 x_1 = \Delta U_3$$
; $(\Delta Q_c + \Delta Q_1) x_2 = \Delta U_3$
 $\Delta Q_1 = -\frac{x_2}{x_1 + x_2} \Delta Q_c$; $\Delta U_3 = \frac{x_1 x_2}{x_1 + x_2} \Delta Q_c$



E.E. Southeast University

图 6-29 改变调相机功率时网络中电压和无功功率的变化



(3) $\frac{\partial U}{\partial k}$, $\frac{\partial Q}{\partial k}$ 的推导。如将变压器变比定义为 $k=U_{II}/U_{I}$, 则当施加在变压

器一次侧的电压不变而将一次绕组的分接头向下移△k,相当于一个附加电

勢,将有 $\Delta Q_1 = \Delta k / (x_1 + x_2)$,节点3的电压将升高 $\Delta U_3 = \Delta Q_1 x_2 = \Delta k x_2 / (x_1 + x_2)$

曲此可得
$$\frac{\partial Q_1}{\partial k} = \frac{\Delta Q_1}{\Delta k} = \frac{1}{x_1 + x_2}; \frac{\partial U_3}{\partial k} = \frac{\Delta U_3}{\Delta k} = \frac{x_2}{x_1 + x_2}$$

同理得采用串联电容器补偿时调整容抗水。的效果

得
$$\frac{\partial Q_1}{\partial x_c} = \underbrace{Q_{10}}_{x_1 + x_2}$$
 调整前发电厂1向发电厂2传输的无功功率

若电容器组就装在简化等值网络中Δk的位置

得
$$\frac{\partial U_3}{\partial x_c} = \frac{Q_{10}x_2}{x_1 + x_2}$$




图 6-30 改变变压器变比时网络中电压和无功功率的变化



◆ 归纳上述各式,建立如下的敏感度矩阵S。

$$\boldsymbol{S}_{\mathrm{u}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial U_{3}}{\partial U_{\mathrm{G1}}} & \frac{\partial U_{3}}{\partial U_{\mathrm{G2}}} & \frac{\partial U_{3}}{\partial Q_{\mathrm{c}}} & \frac{\partial U_{3}}{\partial k} \\ \frac{\partial Q_{1}}{\partial U_{\mathrm{G1}}} & \frac{\partial Q_{1}}{\partial U_{\mathrm{G2}}} & \frac{\partial Q_{1}}{\partial Q_{\mathrm{c}}} & \frac{\partial Q_{1}}{\partial k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{x_{2}}{x_{1} + x_{2}} & \frac{x_{1}}{x_{1} + x_{2}} & \frac{x_{1}x_{2}}{x_{1} + x_{2}} & \frac{x_{2}}{x_{1} + x_{2}} \\ \frac{1}{x_{1} + x_{2}} & \frac{-1}{x_{1} + x_{2}} & \frac{-1}{x_{1} + x_{2}} & \frac{1}{x_{1} + x_{2}} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{x_1 + x_2} \begin{bmatrix} x_2 & x_1 & x_1 x_2 & x_2 \\ 1 & -1 & x_2 & 1 \end{bmatrix}$$

◆ 同理,对于下图所示系统




图 6-31 简单系统

(a) 结线图; (b) 简化等值网络





◆ 建立如下的敏感度矩阵S。

$$\boldsymbol{S}_{\mathrm{u}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial U_{3}}{\partial k_{1}} & \frac{\partial U_{3}}{\partial k_{2}} & \frac{\partial U_{3}}{\partial Q_{\mathrm{c}1}} & \frac{\partial U_{3}}{\partial Q_{\mathrm{c}2}} & \frac{\partial U_{3}}{\partial U_{\mathrm{G}1}} & \frac{\partial U_{3}}{\partial U_{\mathrm{G}2}} \\ \frac{\partial U_{4}}{\partial k_{1}} & \frac{\partial U_{4}}{\partial k_{2}} & \frac{\partial U_{4}}{\partial Q_{\mathrm{c}1}} & \frac{\partial U_{4}}{\partial Q_{\mathrm{c}2}} & \frac{\partial U_{4}}{\partial U_{\mathrm{G}1}} & \frac{\partial U_{4}}{\partial U_{\mathrm{G}2}} \\ \frac{\partial Q_{1}}{\partial k_{1}} & \frac{\partial Q_{1}}{\partial k_{2}} & \frac{\partial Q_{1}}{\partial Q_{\mathrm{c}1}} & \frac{\partial Q_{1}}{\partial Q_{\mathrm{c}2}} & \frac{\partial Q_{1}}{\partial U_{\mathrm{G}1}} & \frac{\partial Q_{1}}{\partial U_{\mathrm{G}2}} \\ \frac{\partial Q_{2}}{\partial k_{1}} & \frac{\partial Q_{2}}{\partial k_{2}} & \frac{\partial Q_{2}}{\partial Q_{\mathrm{c}1}} & \frac{\partial Q_{2}}{\partial Q_{\mathrm{c}2}} & \frac{\partial Q_{2}}{\partial U_{\mathrm{G}1}} & \frac{\partial Q_{2}}{\partial U_{\mathrm{G}2}} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{x_1 + x_2 + x_3} \begin{bmatrix} x_2 + x_3 & -x_1 & x_1(x_2 + x_3) & x_1x_2 & x_2 + x_3 & x_1 \\ x_2 & x_2 & x_1x_2 & x_2(x_1 + x_3) & x_2 & x_1 + x_3 \\ 1 & 1 & -(x_2 + x_3) & -x_2 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -x_1 & -(x_1 + x_3) & -1 & 1 \end{bmatrix}$$





3、几种调压措施的组合

(1) 改变发电机1电压 U_{GI} 和发电机2电压 U_{G2} 。若 $\Delta U_{GI} = \Delta U_{GI}$,则

$$\Delta U_{3} = \frac{\partial U_{3}}{\partial U_{G1}} \Delta U_{G1} + \frac{\partial U_{3}}{\partial U_{G2}} \Delta U_{G2} = \left(\frac{x_{2}}{x_{1} + x_{2}} + \frac{x_{1}}{x_{1} + x_{2}}\right) \Delta U_{G1} = \Delta U_{G1} = \Delta U_{G2}$$

$$\Delta Q_{1} = \frac{\partial Q_{1}}{\partial U_{G1}} \Delta U_{G1} + \frac{\partial Q_{1}}{\partial U_{G2}} \Delta U_{G2} = \left(\frac{1}{x_{1} + x_{2}} - \frac{1}{x_{1} + x_{2}}\right) \Delta U_{G1} = 0$$

这种组合调压可改变整个系统的电压水平,但不改变系统中无功功率的分布。

(2) 改变发电机1电压 U_{GI} 和变压器变比 k 。若 $\Delta U_{GI} = -\Delta k$,则

$$\Delta U_3 = \frac{\partial U_3}{\partial U_{G1}} \Delta U_{G1} + \frac{\partial U_3}{\partial k} \Delta k = \left(\frac{x_2}{x_1 + x_2} - \frac{x_2}{x_1 + x_2}\right) \Delta U_{G1} = 0$$

$$\Delta Q_1 = \frac{\partial Q_1}{\partial U_{G1}} \Delta U_{G1} + \frac{\partial Q_1}{\partial k} \Delta k = \left(\frac{1}{x_1 + x_2} - \frac{1}{x_1 + x_2}\right) \Delta U_{G1} = 0$$

这种组合调压可改变三绕组变压器高压侧的电压水平,但不改变中压侧的电压水平和整个系统中的无功功率分布。





(3) 改变发电机1电压 U_{GI} 和调相机功率 Q_{c} 。若 $\Delta U_{GI} = x_{2}\Delta Q_{c}$,则

$$\Delta U_{3} = \frac{\partial U_{3}}{\partial U_{G1}} \Delta U_{G1} + \frac{\partial U_{3}}{\partial Q_{c}} \Delta Q_{c} = \left(\frac{x_{2}}{x_{1} + x_{2}} + \frac{1}{x_{2}} \times \frac{x_{1}x_{2}}{x_{1} + x_{2}}\right) \Delta U_{G1} = \Delta U_{G1}$$

$$\Delta Q_{1} = \frac{\partial Q_{1}}{\partial U_{G1}} \Delta U_{G1} + \frac{\partial Q_{1}}{\partial Q_{c}} \Delta Q_{c} = \left(\frac{1}{x_{1} + x_{2}} - \frac{1}{x_{2}} \times \frac{x_{2}}{x_{1} + x_{2}}\right) \Delta U_{G1} = 0$$

这种组合调压可使三绕组变压器中压侧的电压水平随发电机1电压的改变而改变,但不改变高压侧的无功功率分布。

(4) 改变变压器变比 k 和调相机功率 Q_c 。若 $\Delta k = -x_1 \Delta Q_c$,则

$$\Delta U_{3} = \frac{\partial U_{3}}{\partial k} \Delta k + \frac{\partial U_{3}}{\partial Q_{c}} \Delta Q_{c} = \left(-x_{1} \times \frac{x_{2}}{x_{1} + x_{2}} + \frac{x_{1}x_{2}}{x_{1} + x_{2}}\right) \Delta Q_{c} = 0$$

$$\Delta Q_{1} = \frac{\partial Q_{1}}{\partial k} \Delta k + \frac{\partial Q_{1}}{\partial Q_{c}} \Delta Q_{c} = \left(-x_{1} \times \frac{1}{x_{1} + x_{2}} - \frac{x_{2}}{x_{1} + x_{2}}\right) \Delta Q_{c} = -\Delta Q_{c}$$

这种组合调压可使调相机增发的无功功率全部向三绕组变压器高压侧输送,但不改变中压侧的电压水平。





几种调压措施两两组合时的调整效果

V = 11 (V = V = V = V = V = V = V = V = V = V							
调压措施		改变发电机 1电压 <i>U</i> G1和 发电机2电 压 <i>U</i> G2	改变发电机 1电压 <i>U</i> GI和 变压器变比 <i>k</i>	改变发电机 2电压UG2和 变压器变比k	改变发电机 1电压 $U_{\rm GI}$ 和 调相机功率 $Q_{\rm o}$	改变发电机 2 电压 U $_{\Omega}$ 和调相机功率 Q $_{\circ}$	改变变压器 变比 k 和调相 机功率 Q \circ
调整效果	ΔU 3	ΔU G1或 ΔU G2	0	ΔU G2	ΔU G1	ΔU G2	0
	ΔQ 1	0	0	0	0	$-\Delta Q$ c	$-\Delta Q$ c
	条件*	ΔU G1 = ΔU G2	$\Delta U_{\rm G1} = -\Delta k$	$\Delta U_{\rm G2} = \Delta k$	$\Delta U_{\rm G1} = x_2 \Delta Q_{\rm c}$	$\Delta U_{\rm G2} = x_1 \Delta Q_{\rm c}$	$\Delta k = -x_1 \Delta Q$ c
调整特点		可改变整个 系统的电压 水平,但不 改变系统中 无功功率的 分布	可组压水改的和中变压侧平变压的 () 中压水改的和中,中压水产的水平,中压水系功布,中压水系功布	可组压水改的和中变压侧平变压的,高压个无分的整个人。	可变层侧平1电变层层外型 1 电压的发生的变压的发生的变化的变化的变形的变变无力的变变无力的变分的变分布	可变压例平2电压的变压的发生的变压的发生的变压的发生的变变的变变的变变的变变无力的变变的变变无力。	可使调相机 增发的无常生的 电线的无动向 医外外 电压水 电压水平