电气精品教材丛书 "十三五"江苏省高等学校重点教材 工业和信息化部"十四五"规划教材

# 电力电子技术 · Power Electronics

# 第3章 高频功率半导体器件

2023/11/10



### || 目录

- 3.1 功率半导体器件分类
- ★ 3.2 功率二极管
  - 3.3 双极型功率晶体管
- ★ 3.4 功率场效应晶体管
  - 3.5 绝缘栅双极型晶体管

# 功率半导体器件分类

#### 功率半导体器件分类

按可控性分类

不可控:

功率二极管

半控型:

晶闸管及其派生

全控型:

BJT, MOSFET, IGBT

按驱动信号分类

电压驱动型:

MOSFET, IGBT

电流驱动型:

BJT

按载流子导电情况

单极型:

**MOSFET** 

双极型:


晶闸管、BJT、IGBT

The state of the s

### 3.2 功率二极管

- 3.2.1 基本结构与工作原理
- 3.2.2 二极管的稳态特性
- 3.2.3 二极管的动态特性
- 3.2.4 二极管类型
- 3.2.5 二极管的主要参数

- 功率二极管由一个面积较大的PN结和两端引线以及封装组成。
- 常用于整流、续流和电压箝位等。



2023/11/10

#### ■ 两种半导体

- P型 (空穴型)
- N型 (电子型)

#### 


• 由不能移动的带电离子组成空间电荷区

#### ■ 两种运动

- 由于浓度差引起多子的扩散运动。
- 在内电场作用下少子产生漂移运动。

#### ■ 一个PN结


• 扩散运动和漂移运动的动态平衡




#### PN结示意图



#### ■ PN 结的单向导电性



- 内电场被削弱,耗尽层变窄。
- 扩散占优势。
- PN 结呈现的电阻很小,称为正向导通。



- 内电场被加强, 耗尽层变宽。
- 漂移占优势。
- PN 结呈现的电阻很大, 称为反向截止。

harden of the state of the stat

## 二极管的稳态特性

#### ■ 门坎电压 U<sub>th</sub>:


• 当外加电压大于 $U_{th}$  时,二极管导通,此后电流迅速上升。

#### ■ 反向饱和电流*I*<sub>s</sub>:

• 当外加反向电压时,二极管反向截止,只有微小 而恒定的反向漏电流*I*。。

#### ■ 击穿电压 *U*<sub>B</sub>:

- 当反向电压超过 $U_{\rm B}$ 后,二极管将被击穿,反向电流迅速增加。
- 雪崩击穿、齐纳击穿;可能导致热击穿。



#### 功率二极管伏安特性曲线


	正向导通	反向截止	反向击穿
电流	正向大	微小电流I <sub>s</sub>	反向大
电压	1V左右	反向大	反向大
阻态	低阻态	高阻态	

harden and the second of the s

## 二极管的动态特性一反向恢复

定义: 当处于正向导通的二极管突然施加反压时, 它不能立即关断, 而是需经过一段时间才能恢复反 向阻断能力并进入完全关断状态, 这个过程称为反

向恢复。




功率二极管的反向恢复过程

原理: 结电容效应


 $C_I$ : 二极管的结电容 (势垒电容+扩散电容)

Q: 结电容存储电荷




考虑结电容的二极管模型

 $[0, t_1]$ 




- 在 $t_1$ 时刻之前,二极管正向导通, $u_D=U_F$ 。
- 在  $t_1$  时刻, $U_{dc}$ 突然反向, $i_D$ 开始下降。由于回路中的电感L, $i_D$ 不会瞬时下降到零,二极管仍处于导通状态。




功率二极管的反向恢复过程



#### $[t_1, t_2]$




• 在  $t_2$  时刻,  $i_D$ 下降至零。由于结电容存储的电荷Q 并不能立即消失,  $u_D$ 仍为正向导通压降  $U_F$  。




功率二极管的反向恢复过程

#### $[t_2, t_3]$




• 在  $t_3$ 时刻,反向电流达到最大值  $I_{RP}$ ,该反向电流使存储电荷逐渐消失, $u_D$ 下降至零。




#### 功率二极管的反向恢复过程



#### $[t_3, t_4]$



• 二极管反向阻断能力逐渐恢复,反向等效电阻 迅速增大, $u_D$ 反向增大到最大值  $U_{RP}$ 后逐渐减 小至稳态值  $U_{R}$ 。当反向电流降至约  $10\%I_{RP}$ 时 ,近似认为反向恢复过程结束。



功率二极管的反向恢复过程



# 二极管的动态特性


■ t<sub>rr</sub>: 二极管的反向恢复时间

t<sub>d</sub>: 延迟时间

■ t<sub>f</sub>: 下降时间

ullet  $S_{
m F}$ : 柔度系数  $S_{
m F} = t_{
m f} / t_{
m d}$ 

- 电压与电流交叠区产生较大的反向恢复损耗。
- 选择器件时,额定电压应大于电压尖峰产生的 电压应力。



功率二极管的反向恢复过程



# 二极管类型

	普通二极管	快恢复二极管	硅肖特基二极管	SiC肖特基二极管	GaN肖特基二极管
额定电压	数干伏	数干伏	小于150V	600V~1700V	600V
额定电流	数百安	数百安	数百安	小于50A	小于10A
导通压降	大	较大	小	小	小
反向恢复时间	大于5μs	50ns~5μs	小于30ns	小10~20ns	小10~20ns
工作频率	1kHz以下	数十kHz以下	数百kHz以下	数兆Hz以下	数兆Hz以下
工作温度	低	低	低	高	高
其他特点	不建议并联	不建议并联	不建议并联	可并联 漏电流最小	商业化较少 (在研)
适用场合	电压/电流任意	高压/电流任意	低压大电流	高压中等电流	中压小电流

# | 二极管的主要参数



■ 正向导通压降 U<sub>F</sub>

在指定温度下,二极管流过某一稳态正向电流时对应的正向导通压降。

电气符号

■ 额定正向平均电流 I<sub>F</sub>

在指定结温、规定散热条件下二极管允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值。

■ 反向重复峰值电压  $U_{\text{RRM}}$ 

二极管工作时所能重复施加的反向最高峰值电压(即<mark>额定电压</mark>)。使用时,通常按电路中二极管电压应力的 1.5 倍来选取二极管额定电压。

■ 反向恢复时间 t<sub>rr</sub>

从正向电流过零到反向电流下降到其峰值10%的时间间隔。

■ 最高允许结温 T<sub>iM</sub> 结温


PN 结不损坏所能承受的最高平均温度。




### 3.3 双极型功率晶体管


- 3.3.1 基本结构与工作原理
- 3.3.2 BJT的稳态特性
- 3.3.3 BJT的动态特性
- 3.3.4 BJT的主要参数

- BJT--Bipolar Junction transistor,双极型功率晶体管。
- BJT由三层半导体、两个 PN 结构成,分为 NPN 型和 PNP 型两类。






NPN型



PNP型

- N<sup>-</sup>漂移区的电阻率和厚度决定器 件的阻断能力
- 电阻率高、厚度大,阻断能力强

- 增大了导通饱和电阻
- 降低了电流增益 (*β*=5~20)



NPN型BJT共射极电路

#### ■ 基极电流

$$I_{\rm b} = (U_{\rm b} - U_{\rm be}) / R_{\rm b}$$

#### ■ 集电极电流

$$I_{\rm c} = \beta I_{\rm b} = (U_{\rm b} - U_{\rm be}) \beta / R_{\rm b}$$

#### ■ 集-射极电压

$$u_{\rm ce} = U_{\rm c} - I_{\rm c} R_{\rm c} = U_{\rm c} - (U_{\rm b} - U_{\rm be}) \beta R_{\rm c} / R_{\rm b}$$


#### ■ 临界饱和基极电流

$$I_{\rm bs} = I_{\rm cs} / \beta$$


#### ■ 过驱动系数

$$ODF = I_b / I_{bs}$$

### BJT的稳态特性




- 与二极管 PN 结的正向伏安特 性曲线相似。
- 当 *U*ce大于 2V 后, *U*ce数值的改变对输入 特性曲线影响很小。



- 在截止区, BJT 基极电流为零, 两个 PN 结都反偏。
- 在放大区,基极电流大于零, b-e 结正偏, b-c 结反偏。
- 在饱和区,两个 PN 结都正偏。

# BJT的动态特性



2023/11/10

# BJT的主要参数

■ 额定电压  $U_{(BR)CE}$ 

指集电极-发射极之间的正向击穿电压值。

- 额定电流 (最大允许电流) I<sub>CM</sub>
- 一般根据最大集电极电流的 1.5 倍来选择额定电流。
- 饱和压降  $U_{\text{CES}}$


是指在规定集电极电流和基极电流(或 ODF)下的集-射极之间的饱和压降。

■ 最大耗散功率  $P_{\text{CM}}$ 


是指在最高工作温度下允许的耗散功率。

■ 二次击穿曲线与安全工作区 (Safe Operation Area, SOA)

二次击穿是 BJT 特有的现象。<mark>一次击穿是雪崩击穿。二次击穿是永久性损坏</mark>



NPN型



PNP型

# 二次击穿和安全工作区


#### ■ 二次击穿现象


● 一次击穿:集电极电压升高至击穿电压 *U*<sub>CEO</sub>时, /¿迅速增大,出现击穿现象(AB段),称为一次击穿。只要 /<sub>c</sub>不超过限度,一般不会损坏,工作特性也不变。


$$U_{ce} \uparrow \Rightarrow U_{ceo}, i_c \uparrow \uparrow$$

● 二次击穿:继续增加 U<sub>CE</sub>, I<sub>c</sub>急剧上升, 电压陡然下降。出现低电压, 大电流状态的跃变, 称二次击穿, 元件损坏。

$$U_{ce}$$
仍个, $i_C$ 个 $\Rightarrow$ 达C点








### 3.4 功率场效应晶体管


- 3.4.1 基本结构与工作原理
- 3.4.2 MOSFET的稳态特性
- 3.4.3 MOSFET的动态特性
- 3.4.4 MOSFET的主要参数
- 3.4.5 宽禁带半导体场效应晶体管

#### **BJT**



- 工作频率提高,BJT开关损耗增大;
- 电流控制型器件,大功率BJT的β很低,一般 在20以下,驱动功率很大;
- 存在二次击穿问题,必须仔细设置缓冲电路。

#### MOSFET D



- 开关速度快, 开关损耗小;
- 电压控制型器件,驱动功率更小;
- 无二次击穿问题。


MOSFET--Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, 金属氧化物半导体场效应晶体管。

结型

外加电场控制场效应晶体管栅-源 之间 PN 结耗尽区的宽度来控制沟 道电导

绝缘栅型

栅-源之间是用硅氧化物介质将金属电极和半导体隔离,利用外加电场控制半导体中感应电荷量的变化控制沟道电导



MOSFET--Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, 金属氧化物半导体场效应晶体管。

耗尽型


当栅极电压为零时漏源极之间就存在导电沟道。

增强型


对于N(P)沟道器件,栅极电压**大于** (**小于**)零时才存在导电沟道。


• 沟道性质

按导电沟道性质可分为P沟道和N 沟道,功率场效应晶体管主要是N 沟道增强型。



### 场效应晶体管的结构和原理







- 通常在制造时,将P型衬底和源极S短接。
- 栅极金属极板与P型半导体衬底之间由二氧化硅绝缘层隔离,相当于一个电容。
- $U_{GS}$ =0时,在漏-源之间加上正或负电压,由于漏-源之间是 N-P-N 结构,总有一个 PN 结处于 反向阻断,不可能产生电流。

2023/11/10

### 场效应晶体管的结构和原理





- 在 G-S 之间加正电压  $U_{GS}$ ,栅极极板上存储正电荷,产生的电场将 P 型半导体中的多子--空穴 推开远离栅极,将少子--电子吸引到栅极下的 P 型半导体表面上。
- 当 $U_{GS}$ 大于 $U_{T}$ (开启电压)时, 栅极下P型半导体表面的自由电子浓度超过空穴浓度,使 P型半导体反型为 N型半导体。
- 漏极和源极被反型层连通,形成导电沟道。


2023/11/10

# 功率MOSFET的结构和原理

- 场效应晶体管三个电极在一个平面上,沟道不能做的很短,沟道电阻大。
- 导电沟道是由表面感应电荷形成的,沟道电流是表面电流,载流能力差。

#### VMOSFET:

- ✓ 精确控制沟道长度, 使沟道电阻减少。
- ✓ 采用低掺杂的 N-漂移区(外延层),提 高了漏-源击穿电压。
- ✓ 沟道面积比平面结构大而短,提高了载流 能力。




# 功率MOSFET的结构和原理

• 在 VMOSFET 结构中,高击穿电压和低导 通电阻很难兼得。


#### CoolMOS:

- ✓ 超结全称为超级 PN 结, 超结器件结构的 核心在于漂移区中交替的 P/N 层结构。
- ✓ 提高了漂移区的掺杂浓度,大大降低了导 通电阻,同时不改变器件的击穿电压值。
- ✓ 具有高开关速度。



CoolMOS

## 功率MOSFET的寄生参数






输入电容 
$$C_{\text{iss}} = C_{\text{GS}} + C_{\text{GD}}$$
  $(C_{\text{DS}}$ 短接)

输出电容 
$$C_{\text{oss}} = C_{\text{DS}} + C_{\text{GD}}$$
  $(C_{\text{GS}}$ 短接)


反馈电容 
$$C_{
m rss} = C_{
m GD}$$



#### 寄生二极管(体二极管)

- 寄生二极管反向恢复时间一般较长。
- 如果在晶体管导通之前使寄生二极管导通,将晶体管两端电压箝位在0,可实现晶体管零电压导通。

### MOSFET的稳态特性



- 可变电阻区  $u_{\mathrm{DS}} \!\!<\! U_{\mathrm{GS}} \!\!-\! U_{\mathrm{T}}$
- 在可变电阻区,相当于一个电阻,此电阻随  $U_{GS}$ 的增大而减小。MOSFET 导通时即工作 在这个区域。
- 截止区  $U_{GS}$

在截止区,漏极电流  $i_D$  为零。


击穿区

当  $u_{DS}$ 加大到一定 数值以后,漏极附近 PN 结 发生击穿,漏电流迅速增大,曲线上翘,进入击穿区。

• 饱和区 $u_{\rm DS}>U_{\rm GS}-U_{\rm T}$ 

在饱和区,漏极电流近似为一个常数。


#### MOSFET的动态特性




 $U_{
m DD}$  –

## П

#### MOSFET的动态特性




 $[t_0, t_1]$ 




- 在  $t_0$ 时刻, $u_{dri}$ 变为高电平,并通过  $R_g$ 为  $C_{GS}$ 充电,栅源极电压  $u_{GS}$ 呈指数曲线上升。
- 由于  $u_{GS}$ 小于开启电压  $U_T$ ,MOSFET 尚未开通。

### Ш

#### MOSFET的动态特性




 $[t_1, t_2]$ 




- 在  $t_1$ 时刻, $u_{GS}$ 上升到  $U_T$ ,MOSFET 的导电沟道形成, 产生漏极电流  $i_D$ 。
- 在  $i_D$ 尚未达到电感电流  $i_L$ 的过程中, $D_{FW}$  维持导通,漏源极电压  $u_{DS}$ 基本保持不变, $u_{GS}$ 继续呈指数曲线上升。

#### MOSFET的动态特性




 $[t_2, t_3]$ 




- $t_2$ 时刻,  $i_D$ 与 $i_L$ 相等,  $D_{FW}$ 关断,  $u_{DS}$ 开始下降。
- 中由于  $u_{DS}$ 下降速度快,因此驱动电流中的大部分先为  $C_{GD}$ 放电,进而再为  $C_{GD}$ 反向充电。
- $C_{GS}$  所在支路电流很小,可近似忽略,因此  $u_{GS}$  基本保持不变,呈现一段平台波形,称为**密勒平台**。

#### MOSFET的动态特性



 $[t_3,t_4]$ 



- $t_3$  时刻, $u_{\rm DS}$  下降到零,MOSFET 完全导通,由于  $u_{\rm DS}$  不再变化,因此  $C_{\rm GD}$  所在支路电流很小。
- 驱动电流中的大部分继续为  $C_{GS}$ 充电,直至  $t_4$  时刻  $u_{GS}$ 达到稳态值。

# MOSFET的主要参数

■ 导通电阻 R<sub>DS(on)</sub>

导通电阻的大小决定器件的导通损耗。具有正温度系数,有利于并联均流。

■ 开启电压 U<sub>T</sub>

MOSFET开通时的栅-源电压值。

■ 漏-源击穿电压  $U_{(BR)DS}$ 

MOSFET 的最高工作电压。按电路中 MOSFET 电压应力的 1.5 倍选取。

■ 栅-源击穿电压  $U_{(BR)GS}$ 


栅极和源极之间绝缘层的击穿电压,一般在栅源极间并联电阻实现静电泄放。



按MOSFET 电流应力的 1.5 倍选取。

■ 最大允许功率损耗 P<sub>DM</sub>

最高结温不超过晶体管的最高允许结温时的允许功耗值。



$$R_{\rm D} = kU_{\rm (BR)DS}^{1.8\sim2.7}$$


$$P_{\mathrm{DM}} = \left(\frac{T_{\mathrm{jM}} - T_{\mathrm{a}}}{T_{\mathrm{jM}} - 25^{\circ}\mathrm{C}}\right) P_{\mathrm{DMT}}$$



# MOSFET的主要参数

MOSFET 导通电阻限制线,限制了器件的工作电流。

等功耗线  $P_{\rm DM}$ ,对应不同脉冲 宽度下的功率损耗限制。



最大脉冲漏极电流  $I_{DM}$ 

最大漏源击穿电压 $U_{(\mathrm{BR})\mathrm{DS}}$ 


MOSFET安全工作区

2023/11/10

# 3.5 绝缘栅双极型晶体管


- 3.5.1 基本结构与工作原理
- 3.5.2 IGBT的基本特性
- 3.5.3 IGBT的主要参数

**BJT** 




- 导通压降低
- 开关速度慢
- 驱动功率大

MOSFET D




- 开关速度快
- 驱动电流小
- 导通电阻大




绝缘栅双极型晶体管

Insulated Gate Bipolar Transistor








等效电路图

- 在重掺杂 P+衬底上生长一层 N-漂移层,再在漂移层上制造出栅极和源极。
- 在 P+和 N- 之间增加一层 N+缓冲层,降低 IGBT的导通压降。

TATION POPE OF THE POPE OF THE

### IGBT的静态特性



• 线性放大区

以 BJT 特性为主, 电压和电流都很大, 损耗也大。

饱和区


以 MOSFET 特性为主,  $u_{GE}$ 越高, 饱和电流越大。

• 反向阻断区

当  $u_{\text{CE}}$ <0时,IGBT 为反向工作状态,只有很小的集电极漏电流流过, $U_{\text{RM}}$ 是 IGBT 能够承受的最高反向阻断电压。

在电力电子变换器中,IGBT工作在开关状态, 即工作在正向阻断区或饱和区。

# IGBT的动态特性



- $t_{\text{fv1}}$ 为 IGBT 中 MOSFET 单独工作的电压下降过程,由于 MOSFET 的密勒效应,该过程中  $u_{\text{GE}}$ 基本保持不变。
  - t<sub>fi2</sub>对应 IGBT 内部 PNP 晶体管的关断过程,由于 PNP 晶体管基区载流子高注入,存储电荷无法用外加反向抽流使其迅速消失,只能靠自然复合消失。这就出现 IGBT 关断时特有的电流拖尾现象,使得下降时间加长,造成较大的关断损耗。

2023/11/10

# IGBT的主要参数

■ 饱和压降  $U_{CE(sat)}$ 

IGBT饱和导通压降,直接决定IGBT的导通损耗。一般为2~3V。

■ 最大开路电压  $U_{(BR)CEO}$ 


在实际应用中,应根据电压应力的 1.5 倍选择 IGBT 的额定电压。

■ 集电极最大电流  $I_{C(max)}$ 

实际设计时,按照 IGBT电流应力的 1.5 倍来选择额定电流。

■ 最大集电极功耗  $P_{CM}$ 

在室温 25°C的情况下,IGBT 工作时允许产生的最大耗散功率。



# 本章内容

	Diode	SCR	ВЈТ	MOSFET	IGBT
可控性	不控	半控	全控	全控	全控
驱动类型	/	电流型	电流型	电压型	电压型
导电载流子	空穴、电子	空穴、电子	空穴、电子双极型	电子单极型	空穴、电子双极型
其他特点	负温度系数、反向 恢复	开通关断条 件	导通压降与关断速度 的矛盾	导通电阻正温度系 数	电流拖尾现象
适用场合	低频~高频 小功率~大功率	低频 大功率	低频 大功率	高频(50k以上) 中小功率	中高频 (20k-100k) 中大功率