第五章 线性系统的频域分析法

第一节 频率特性

第二节 典型环节与开环系统的频率特性

第三节 频率域稳定判据

第四节 稳定裕度

第五节 闭环系统的频域性能指标

第六节 控制系统频域设计

四、开环系统的对数频率特性曲线

开环系统的幅频特性等于各典型环节幅频特性之积;

$$G(j\omega)H(j\omega) = \left[\prod_{i=1}^{N} A_i(\omega)\right] e^{j\sum_{i=1}^{N} \varphi_i(\omega)$$
一非对数幅频特性

开环系统的对数幅频特性等于各典型环节幅频特性之和;

$$L(\omega) = 20 \lg A(\omega) = \sum_{i=1}^{N} 20 \lg A_i(\omega) = \sum_{i=1}^{N} L_i(\omega)$$
 一对数幅频特性

开环系统的对数相频特性等于各典型环节相频特性之和。

$$\varphi(\omega) = \sum_{i=1}^{N} \varphi_i(\omega)$$

1. 开环系统的对数幅频特性曲线绘制方法:

1) 精确绘制对数幅频特性曲线: 求出各环节对数幅频特性后叠加

如果已知系统中几个串联环节的对数幅频特性,则系统的 开环对数幅频特性为:

$$L(\omega) = 20 \lg A(\omega)$$

$$= 20 \lg A_1(\omega) + 20 \lg A_2(\omega) + \dots + 20 \lg A_n(\omega)$$

$$= L_1(\omega) + L_2(\omega) + \dots + L_n(\omega)$$

$$\varphi(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega) + \ldots + \varphi_n(\omega)$$

开环系统对数幅频特性等于各典型环节对数频率特性之和

2) 绘制对数幅频渐近特性曲线:

$$L_a(\omega) = \sum_{i=1}^{N} L_{a_i}(\omega)$$

准备工作

典型环节的对数幅频渐近特性:

- (1) 比例,积分,微分特性曲线均为直线,直接取其为渐近线。
- (2) 一阶环节, (一阶惯性、一阶微分) 幅频特性渐近线, 交接频率为1/T。
- (3) 二阶环节, (振荡环节、二阶微分)

幅频特性渐近线,交接频率为on。

记最小交接频率为 ω_{min} ,将 $\omega<\omega_{min}$ 的频率范围定义为低频段。

绘制对数幅频渐近特性曲线的步骤如下:

- 1) 开环传递函数典型环节分解。
- 2) 确定一阶环节、二阶环节的交接频率,把交接频率标注在坐标轴上。
- 3) 绘制ω<ωmm低频段渐近特性曲线。
 - (1)在 $\omega < \omega_{min}$ 频段内,幅频渐近特性的斜率取决于 $\frac{K}{s^{\nu}}$,直线斜率为- 20ν dB/dec。
 - (2)曲线经过一个点00,确定一个点可以采用下面三种方法中的任意一种:
 - A. 在 $\omega < \omega_{\text{min}}$ 频段内,任选一点 ω_0 ,计算 $L_a(\omega_0) = 20 \lg K 20 \nu \lg \omega_0$
 - B. 取频率为特定值 $\omega_0=1$,则 $L_a(1)=20\lg K$
 - C. 取 $L_a(\omega_0)$ 为特殊值0,有 $\frac{K}{\omega_0^{\nu}}=1$,则 $\omega_0=K^{\overline{\nu}}$

若 $\omega_0 > \omega_{min}$,则点 $(\omega_0, L_a(\omega_0))$ 位于低频渐近特性曲线的延长线上。

4) 绘制ω≥ωmin中高频段的分段折线渐近特性曲线(多斜率变化折线)。

交接频率及交接后斜率变化量的确定


$$G(j\omega) = \frac{K}{(j\omega)^{\nu}} \cdot \frac{\prod_{i=1}^{m_1} (j\tau_i\omega + 1) \prod_{k=1}^{m_2} [\tau_k^2(j\omega)^2 + 2\zeta_k\tau_k(j\omega) + 1]}{\prod_{j=1}^{n_1} (jT_j\omega + 1) \prod_{l=1}^{n_2} [T_l^2(j\omega)^2 + 2\zeta_lT_l(j\omega) + 1]}$$

$$\omega_i = 1/\tau_i \qquad \text{经过}\omega_i \text{后}, \text{ 斜率变化量为+20dB/dec}.$$

$$\omega_k = 1/\tau_k \qquad \text{经过}\omega_k \text{后}, \text{ 斜率变化量为+40dB/dec}.}$$

$$\omega_j = 1/T_j \qquad \text{经过}\omega_j \text{后}, \text{ 斜率变化量为-20dB/dec}.}$$

$$\omega_l = 1/T_l \qquad \text{经过}\omega_l \text{后}, \text{ 斜率变化量为-40dB/dec}.}$$



说明: 半对数坐标系中的直线方程:

$$k = \frac{L_a(\omega_2) - L_a(\omega_1)}{\lg \omega_2 - \lg \omega_1}$$

k为直线的斜率, $[\omega_1, L_a(\omega_1)]$ 和 $[\omega_2, L_a(\omega_2)]$ 为直线上的两点。

2. 开环系统的对数相频特性曲线绘制方法:

相频特性的表达式为:

$$\varphi(\omega) = \sum_{i=1}^{m_1} \arctan \tau_i \omega + \sum_{k=1}^{m_2} \arctan \frac{2\zeta_k \tau_k \omega}{1 - \tau_k^2 \omega^2} - v \frac{\pi}{2} - \sum_{j=1}^{n_1} \arctan T_j \omega - \sum_{l=1}^{n_2} \arctan \frac{2\zeta_l T_l \omega}{1 - T_l^2 \omega^2}$$

$$\lim_{\omega \to 0} \varphi(\omega) = -v \frac{\pi}{2} \qquad \qquad \lim_{\omega \to \infty} \varphi(\omega) = -(n - m) \frac{\pi}{2}$$

定义: 若 $L(\omega_c) = 0$ dB,则 ω_c 称作截止频率,也叫0dB 频率。 截止频率对应的相角为 $\varphi(\omega_c)$ 。

例 系统开环传递函数
$$G(s) = \frac{100(0.05s+1)}{s(0.2s+1)(0.1s+1)}$$

概略绘制开环对数频率特性曲线。

解 系统开环频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{100(1+j0.05\omega)}{j\omega(1+j0.2\omega)(1+j0.1\omega)}$$

系统由5个典型环节串联组成:

1)精确绘制:分别绘制各环节Bode图,再进行合并。

$$G(s) = \frac{100(0.05s+1)}{s(0.2s+1)(0.1s+1)}$$

比例环节

$$G_1(j\omega) = 100$$

$$L_1(\omega) = 20 \lg 100 = 40 \text{dB}$$

$$\varphi_1(\omega) = 0$$

积分环节

$$G_2(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$$

$$L_2(\omega) = -20 \lg \omega$$

$$\varphi_2(\omega) = -90^\circ$$

惯性环节

$$G_3(j\omega) = \frac{1}{j0.2\omega + 1}$$

$$L_3(\omega) = -20 \lg \sqrt{(0.2\omega)^2 + 1}$$

$$\varphi_3(\omega) = -\arctan 0.2\omega$$

一阶微分环节

$$G_5(j\omega) = j0.05\omega + 1$$

$$L_5(\omega) = 20 \lg \sqrt{(0.05\omega)^2 + 1}$$

$$\varphi_5(\omega) = \arctan 0.05\omega$$

惯性环节


$$G_4(j\omega) = \frac{1}{j0.1\omega + 1}$$

$$L_4(\omega) = -20 \lg \sqrt{(0.1\omega)^2 + 1}$$

$$\varphi_4(\omega) = -\arctan 0.1\omega$$

$$G(s) = \frac{100(0.05s+1)}{s(0.2s+1)(0.1s+1)}$$

绘制出各环节的对数幅频特性和相频特性曲线,在同一频率下相加得到系统的开环对数幅频特性及相频特性。



2) 渐近线绘制:

$$G(s) = \frac{100(0.05s+1)}{s(0.2s+1)(0.1s+1)}$$

1、按典型环节进行分解

包括比例、积分、两个一阶惯性和一阶微分环节

2、确定各个一阶和二阶环节的交接频率,依次标在坐标轴上。

$$\omega_3 = 5$$
 $\omega_4 = 10$ $\omega_5 = 20$

*∞*_{min} ---最小交接频率

 $\omega < \omega_{\min}$ ---低频段

3、绘制低频段渐近线

低频段的斜率为: -20v dB/dec v=1 -20 dB/dec

特殊点: $c\omega_2 = 1$ 处, $L_\alpha(\omega_2) = 20$ lg K = 20 lg 100 = 40

4、绘制中高频段渐近线

 $\omega_3 = 5$ 一阶惯性环节 斜率由-20变为-40

 $\omega_{A} = 10$

一阶惯性环节 斜率由-40变为-60

 $\omega_{5} = 20$

一阶微分环节 斜率由-60变为-40

计算对数幅频特性纵坐标数值的方法:

$$k = \frac{L_a(\omega_A) - L_a(\omega_B)}{\lg \omega_A - \lg \omega_B}$$

$$\omega_2 = 1$$
 $L_a(\omega_2) = 20 \lg 100 = 40 \text{ dB}$

$$\omega_3 = 5$$
 $k = \frac{L_a(\omega_3) - L_a(\omega_2)}{\lg \omega_3 - \lg \omega_2}$ $-20 = \frac{L_a(\omega_3) - 40}{\lg 5 - \lg 1}$


$$L_a(\omega_3) = -20 \lg 5 + 40 = 26$$

$$\omega_4 = 10$$
 $-40 = \frac{L_a(\omega_4) - L_a(\omega_3)}{\lg 10 - \lg 5}$ $L_a(\omega_4) = -40(\lg 10 - \lg 5) + 26 = 14$


$$\omega_5 = 20$$
 $-60 = \frac{L_a(\omega_5) - L_a(\omega_4)}{\lg 20 - \lg 10}$ $L_a(\omega_5) = -60(\lg 20 - \lg 10) + 14 = -4$


$$L_a(\omega_5) = -60(\lg 20 - \lg 10) + 14 = -4$$


绘制
$$G(s) = \frac{100(0.05s+1)}{s(0.2s+1)(0.1s+1)}$$
 的 $L(\omega)$ 曲线




绘制
$$G(s) = \frac{100(0.05s+1)}{s(0.2s+1)(0.1s+1)}$$
 的 $\varphi(\omega)$ 曲线









 $\varphi(\omega_c) = \arctan 0.5\omega_c - \frac{\pi}{2} - \arctan 2\omega_c - \arctan(1/30)\omega_c = -116.4^\circ$

本次课结束

重要知识点