# 第六章 线性系统的校正方法

第一节 系统的设计与校正问题

第二节 常用校正装置及其特性

第三节 串联校正

第四节 前馈校正

第五节 复合校正


第六节 控制系统校正设计

$$G_c(s) = \frac{1 + bTs}{1 + Ts}$$

#### 3. 串联滞后校正

例:闭环系统如图所示,要求


1. 稳态速度误差系数 $K_v$ =30 s<sup>-1</sup>;



2. 相角裕度  $\gamma^{"} \ge 40^{\circ}$  ,幅值裕度  $h^{"}(dB) \ge 10dB$ ,截止频率  $\omega_{c}^{"} \ge 2.3 \text{rad/s}$ 。 分析应该如何校正系统。

解: (1)根据静态速度误差系数确定K值。

$$K_v = \lim_{s \to 0} sG_0(s) = \lim_{s \to 0} s \frac{K}{s(0.1s+1)(0.2s+1)} = K = 30$$



渐近曲线:  $\omega_c' = 11.5 \text{ rad/s}$   $\gamma'(\omega_c') = -25.5^\circ$   $\omega_x' = 7.1 \text{ rad/s}$  h'(dB) = -6 dB

问题: 1) 相角裕度和幅值裕度为负,系统不稳定;


2) 截止频率远大于要求值2.3rad/s

系统不稳定!能否采用超前校正?

采用串联超前校正,超前网络至少要提供40+25.5+5=70.5 的最大超前角。当a超过20时,对抑制高频干扰、提高系统的信噪比不利。

采用串联超前校正,系统的截止频率必然提高(右移)。原系统相位  $ext{c}\omega_c$ "附近急剧下降,大幅抵消了校正网络带来的相角超前量。

要求的截止频率 $\omega_c$ "比校正前原系统的截止频率 $\omega_c$ '小,可以在保持低频段基本不变前提下,适当降低中、高频段的幅值,截止频率必然左移(减小),相角裕度大幅增大。串联滞后网络具备此特性。



#### 串联滞后校正方法:

(1) 根据校正后系统相角裕度 $\gamma'' > 40^\circ$  的要求,并考虑校正网络在 $\omega_c''$ 处会产生一定相角滞后(通常在-12°~-5°之间)的副作用,现假定为 $\varphi_c(\omega_c'') = -6^\circ$  作为校正网络副作用对应的角度。

最终的相角裕度=原系统在 $\omega_c$ "处的相角裕度+校正网络在 $\omega_c$ "的相角(副作用)

即: 
$$\gamma''(\omega_c'') = \gamma'(\omega_c'') + \varphi_c(\omega_c'')$$

根据 $\gamma''(\omega_c'')$ 的要求(40°)和副作用 $\varphi_c(\omega_c'')$ 的大小(-6°),确定原系统在 $\omega_c''$ 处的相角裕度满足  $\gamma'(\omega_c'') = 46$ °。

原系统相角裕度的计算公式为:  $\gamma'(\omega_c'') = 180^\circ - 90^\circ - \arctan(0.1\omega_c'') - \arctan(0.2\omega_c'')$ 

要求  $\omega_c$  ">2.3,结合响应速度考虑,选择  $\omega_c$  "=2.7>2.3。

(2)当 $\omega_c$ "=2.7时, 计算未校正系统的幅频特性:

$$G(j\omega) = \frac{30}{j\omega(0.1\omega j + 1)(0.2\omega j + 1)}$$

$$20\lg A(\omega^{"}) = 20\lg \frac{30}{\omega^{"}\sqrt{(0.1\omega^{"})^{2}+1}\sqrt{(0.2\omega^{"})^{2}+1}} = 20\lg 9.44 = 19.5$$
dB 按精确值计算

若省略2个根号运算,则20
$$\lg A(\omega'') = 20\lg \frac{30}{2.7} = 20\lg 11.11 = 20.9dB$$

未校正系统的幅值为 $L'(\omega_c'')$ =19.5dB。

欲使校正后 $L(\omega)$ 曲线在 $\omega_c$ "= 2.7处通过零分贝线,幅频特性就必下压19.5dB。 所以要求滞后网络的高频段幅值满足:

$$20 \lg b + L'(\omega_c'') = 0 \implies b = 0.106$$

$$G_c(s) = \frac{1 + bTs}{1 + Ts}$$

(3) 求滯后校正网络的参数
$$T$$
:  $\omega_2 = \frac{1}{bT} = 0.1\omega_c$ 

$$\omega_c "=2.7 \implies \frac{1}{bT} = 0.27$$

$$b = 0.106$$

$$T = 35$$

校正网络为 
$$G_c(s) = \frac{1+3.7s}{1+35s}$$

$$\omega_1 = \frac{1}{T} = 0.028 \text{ rad/s}$$

校正网络的第一和第二个转折频率为

$$\omega_2 = \frac{1}{hT} = 0.27 \text{ rad/s}$$

#### (4) 验算校正后系统的相角裕度和幅值裕度

#### ▶ 相角裕度

#### 校正后系统传递函数

$$G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{30(1+3.7s)}{s(1+35s)(0.1s+1)(0.2s+1)}$$

$$\omega_c^{"} = 2.7 \,\mathrm{rad/s}$$

$$\varphi(\omega_c^{"}) = -90^{\circ} - \arctan 35\omega_c^{"} - \arctan 0.1\omega_c^{"} - \arctan 0.2\omega_c^{"} + \arctan 3.7\omega_c^{"}$$

$$= -90^{\circ} - 89.39^{\circ} - 15.1^{\circ} - 28.37^{\circ} + 84.28^{\circ}$$

$$= -138.58^{\circ}$$

$$\gamma''(\omega_c'') = 180^\circ + \varphi(\omega_c'') = 180^\circ - 138.58^\circ = 41.42^\circ > 40^\circ$$
 满足要求

$$\varphi(\omega_c^{"}) = -90^{\circ} - \arctan 35\omega_c^{"} - \arctan 0.1\omega_c^{"} - \arctan 0.2\omega_c^{"} + \arctan 3.7\omega_c^{"}$$

$$= -90^{\circ} - 89.39^{\circ} - 15.1^{\circ} - 28.37^{\circ} + 84.28^{\circ}$$

$$= -138.58^{\circ}$$

#### (4) 验算校正后系统的相角裕度和幅值裕度

#### ▶ 幅值裕度

校正后系统传递函数 
$$G(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{30(1+3.7s)}{s(1+35s)(0.1s+1)(0.2s+1)}$$

当  $\varphi(\omega_{x}^{"}) = -180^{\circ}$ 时,计算穿越频率:

高阶系统求解穿越频率有一定困难

$$-\arctan 35\omega_c^{"} \approx -90^{\circ}$$

$$3.7\omega_{x}^{"} = \frac{0.1\omega_{x}^{"} + 0.2\omega_{x}^{"}}{1 - 0.1\omega_{x}^{"} \times 0.2\omega_{x}^{"}} \qquad \omega_{x}^{"} = 6.8 \text{ rad/s}$$

$$\omega_x^{"} \approx 6.77 \text{ rad/s}$$


$$\omega_x'' = 6.8 \text{ rad/s}$$


计算幅值裕度

$$A(\omega_{x}^{"}) = \frac{30\sqrt{(3.7\omega_{x}^{"})^{2} + 1}}{\omega_{x}^{"}\sqrt{(35\omega_{x}^{"})^{2} + 1}\sqrt{(0.1\omega_{x}^{"})^{2} + 1}\sqrt{(0.2\omega_{x}^{"})^{2} + 1}} = 5.325$$

$$h''(dB) = -20 \lg A(\omega_x'') = -20 \lg 5.325 = 10.9 dB > 10 dB$$

满足要求





- > 滞后校正的结果:降低了截止频率,从而提高了相角裕度。
- ightharpoonup 应用场合:系统快速性要求不高( $\omega_c$ "降低),具有较满意的动态性能,但中、低频段对应的稳态性能不理想的情况,且对抗扰性要求较高的场合。

串联滞后校正网络的设计步骤:

- 1) 根据稳态误差要求,确定开环增益K。
- 2) 利用已确定的开环增益K,绘制校正前系统的开环对数频率特性,确定校正前系统的截止频率  $\omega_c$ 、相角裕度 $\gamma$ '和幅值裕度h '(dB)。
- 3) 写出校正前系统的相角裕度 $\gamma'(\omega)$ 公式, 计算校正前系统在不同 $\omega$ 时的 $\gamma'$ 值, 为下一步计算做准备。

可以计算出精确相频特性曲线,便于查表。也可以不逐一计算。

4) 根据相角裕度 $\gamma''(\omega_c'')$ 要求,确定校正后系统的截止频率 $\omega_c''$ 。 考虑滞后网络在新的截止频率 $\omega_c''$  处会产生一定的相角滞后 $\varphi_c(\omega_c'')$ ,按下式计算校正后的相角裕度:

$$\gamma''(\omega_c'') = \gamma'(\omega_c'') + \varphi_c(\omega_c'')$$


其中, $\gamma''(\omega_c^{"})$  为校正后系统在新截止频率处  $\omega_c^{"}$ 的指标要求,  $\gamma'(\omega_c^{"})$  为待校正系统在新截止频率处  $\omega_c^{"}$ 的相角裕度,


 $\varphi_c(\omega_c^{"})$  为滞后网络<mark>在新截止频率处</mark>  $\omega_c^{"}$  的副作用相角,一般取-14°  $\sim$ -6°。

- 5) 计算滞后网络参数b和T。
  - (1) 在新的截止频率  $\omega_c$ 上,校正后系统的对数幅频特性曲线需 要衰减到0dB,确定b值,即满足:

- - (3) 由  $T = \frac{1}{b\omega_2}$  计算出T。如果算出的T较大时(不易实际实现),则增加上面的系数,但导致相角副作用变大。 系数越小、副作用越小。
  - (4) 由  $\omega_1 = \frac{1}{T} = b\omega_2$  确定滞后网络的低频段转折频率  $\omega_1$ 。
- 6) 验算校正后系统的相角裕度和幅值裕度。


流程






$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}}$$

$$\frac{1}{bT} = (0.1 \sim 0.25)\omega_c$$






#### 滞后校正和超前校正的比较

	超前校正	滞后校正
本质	利用装置的相角超前特性	利用装置的高频幅值衰减特性
注意事项	装置的 $ω_c$	为减小校正装置带来的负相角的影响,最大滞后相角频率选在系统低频段,远离校正后的系统 $\omega_c$ "。
校正效果		$\omega_c$ "下降,相角裕度增加。向上平移曲线保持相同的截止频率,则等效低频段幅值增加。
说明	增加的超前相角一般小于65°, 否则a很大,导致校正后系统 高频幅值过大(增加20lga), 高频噪声加强,无法工作。要 考虑附加增益。	无需考虑附加增益。
改善	动态特性 (中、高频段)	稳态特性(中、低频段)
副作用相角	在截止频率 $\omega_c$ "处,原系统相角裕度减小。	在截止频率 $\omega_c$ "处,校正装置带来相角滞后。

#### 4. 滞后一超前校正

- (1) 超前网络增大系统的相角裕度,改善动态性能。
- (2) 滞后网络降低系统的截止频率,改善稳态性能。

针对待校正系统不稳定,且要求校正后系统的响应速度、相角裕度和稳态精度较高时,采用串联滞后-超前校正。



设计步骤:

$$G_{c}(s) = \frac{(1 + T_{a}s)(1 + T_{b}s)}{(1 + \alpha T_{a}s)(1 + \frac{T_{b}}{\alpha}s)}$$

- 1) 根据稳态性能要求,确定开环增益K。
- 2) 绘制校正前系统的开环对数幅频渐近特性,求出校正前系统的截止频率 $\omega_c$ 、穿越频率 $\omega_x$ 、相角裕度 $\gamma'$ 及幅值裕度h'(dB)。
- 3) 根据指标要求,确定校正后系统的截止频率 $\omega_c$ 。
  - (1) 题目指定  $\omega_c^{"}$
  - (2) 一般选校正前相角为- $180^\circ$  时所对应的角频率为 $\omega_c$ 。

$$\omega''_c = \omega'_x$$

4) 确定超前网络参数α和Το

$$G_{c}(s) = \frac{(1 + T_{a}s)(1 + T_{b}s)}{(1 + \alpha T_{a}s)(1 + \frac{T_{b}}{\alpha}s)}$$


(1) 在校正前系统开环对数幅频特性上,选择斜率从-20dB/dec

变为-40dB/dec的转折频率作为校正网络超前部分的低频段转折

频率ωb(转向20dB的频率)。

(2) 根据确定的  $\omega_c$ , 计算校正网络参数 $\alpha$ 。

 $\alpha$ 满足:  $-20 \lg \alpha + 20 \lg \frac{\omega_c^{"}}{\omega_b} + L'(\omega_c^{"}) = 0$  11



在 $\omega_c$  处 滞后网络幅值  $\Omega$  超前网络幅值  $\Omega$  原系统幅值  $\Omega$ 

(3) 根据公式  $\omega_{\rm a} = \alpha \omega_{\rm b}$  计算出 $\omega_{\rm a}$ 。

$$G_c(s) = \frac{(1 + T_a s)(1 + T_b s)}{(1 + \alpha T_a s)(1 + \frac{T_b}{\alpha} s)}$$

5)确定滞后网络的两个交接频率ωα和ω低。

根据相角裕度要求,估算校正网络滞后部分的高频段转折频率wa。

转向0dB的频率

$$\omega_{a} = \frac{1}{T_{a}} = (0.1 \sim 0.25)\omega_{c}^{"} \implies T_{a}$$

$$\omega_{\text{flet}} = \frac{1}{\alpha T_{a}}$$

6) 校验校正后系统的各项性能指标。

设 某单位负反馈系统的传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

要求 静态速度误差系数 $K_{\nu}>100$ ,相角裕度 $\gamma''>40°$ , $\omega_{c}''\approx 20$ rad/s,设计一个相位滞后-超前校正装置。

解:(1)根据静态指标有:

$$K_{v} = \lim_{s \to 0} sG_{0}(s) = \lim_{s \to 0} s \frac{K}{s(0.1s+1)(0.01s+1)} = K$$

$$K = 100$$

(2) 画出K=100时的系统开环频率特性。

$$G_0(s) = \frac{100}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

利用折线法, 计算截止频率

$$\omega_c' = \sqrt{1000} = 31.6 \text{ rad} / s$$


#### 计算相角裕度

$$\gamma = 180^{\circ} - 90^{\circ} - \arctan(0.1\omega_c) - \arctan(0.01\omega_c)$$

$$= 180^{\circ} - 90^{\circ} - \arctan 3.16 - \arctan 0.316$$

$$= 180^{\circ} - 90^{\circ} - 72.5^{\circ} - 17.5^{\circ} \approx 0^{\circ}$$

计算幅值裕度,约为0dB。



$$-20 \lg \alpha + 20 \lg \frac{\omega_c^{"}}{\omega_b} + L'(\omega_c^{"}) = 0$$

(3) 在待校正系统开环对数幅频特性上,选择斜率从-20dB/dec 变为-40dB/dec的交接频率作为校正网络超前部分的转折频率 $\omega_b$ 。

$$\omega_b = 10$$
  $G_c(s) = \frac{(1+T_a s)(1+T_b s)}{(1+\alpha T_a s)(1+\frac{T_b}{\alpha} s)}$   $\omega_b = \frac{1}{T_b} = 10$   $T_b = 0.1$ 

$$\omega_b = \frac{1}{T_b} = 10 \qquad T_b = 0.1$$

(4) 根据要求,确定校正后系统的截止频率 $\omega_c$ "为20rad/s,计算 校正网络参数 $\alpha$ ,确定超前环节参数。

根据校正要求,
$$\omega_{c}$$
"=20。  $-20\lg\alpha + 20\lg\frac{20}{10} + L(20) = 0$ 

$$-40 = \frac{L'(20) - 20}{\lg 20 - \lg 10} \implies L'(20) = 8dB \qquad 20 \lg \frac{20}{10} = 6dB \qquad \implies \alpha = 5$$

$$20 \lg \frac{20}{10} = 6 dB \qquad \Rightarrow \quad \alpha = 5$$

$$G_c(s) = \frac{(1 + T_a s)(1 + T_b s)}{(1 + \alpha T_a s)(1 + \frac{T_b}{\alpha} s)} \qquad T_b = 0.1 \qquad \alpha = 5 \qquad \frac{T_b}{\alpha} = 0.02$$

$$T_b = 0.1$$

$$\alpha = 5$$
  $\frac{T_b}{\alpha} = 0.02$ 

$$G_{c2}(s) = \frac{1 + 0.1s}{1 + 0.02s}$$

#### (5) 估算校正网络滞后部分的转折频率 $\omega_a$ 。

$$T_a = 0$$

若 
$$\frac{1}{T_a} \approx 0.1 \omega_c^{"} = 2$$
  $T_a = 0.5$ 

$$G_c(s) = \frac{(1+T_a s)(1+T_b s)}{(1+\alpha T_a s)(1+\frac{T_b}{\alpha} s)} \qquad \Box \qquad G_{c1}(s) = \frac{1+0.25 s}{1+1.25 s}$$



$$G_{c1}(s) = \frac{1 + 0.25s}{1 + 1.25s}$$

$$G_c(s) = \frac{(1+0.25s)(1+0.1s)}{(1+1.25s)(1+0.02s)} \qquad G_0(s) = \frac{100}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

$$G_c(j\omega)G_0(j\omega) = \frac{(1+0.25s)}{s(1+1.25s)(1+0.02s)} \frac{100}{(1+0.01s)}$$

一对零极点对消

#### (6) 校验校正后系统的相角裕度

计算校正后系统在 $\omega_c$ "=20处的相角裕度

$$\gamma''(\omega_c'') = 180^\circ - 90^\circ + \arctan 0.25 \times 20 - \arctan 1.25 \times 20 - \arctan 0.02 \times 20 - \arctan 0.01 \times 20$$
$$= 90^\circ + 78.7^\circ - 87.7^\circ - 21.8^\circ - 11.3^\circ$$

$$\approx 48^{\circ} > 40^{\circ}$$

- 1) 系数越小,距离 $\alpha_{c}$ "越远, 副作用越小
- 2) 系数越小, T越大, 物理 实现困难。

#### 高阶系统幅值裕度的计算比较麻烦

$$G_c(j\omega)G_0(j\omega) = \frac{(1+0.25s)}{s(1+1.25s)(1+0.02s)} \frac{100}{(1+0.01s)}$$


计算校正后系统在 $\omega_{x}$ "


$$\arctan 0.25 \times \omega_x^{"} - 90^{\circ} - \arctan 1.25 \times \omega_x^{"} - \arctan 0.02 \times \omega_x^{"} - \arctan 0.01 \times \omega_x^{"} = -180$$

$$\omega_x^{"} = 67.4 \text{ rad/s}$$

$$G_{c}(j\omega_{x}^{"})G_{0}(j\omega_{x}^{"}) = \frac{(1+j0.25\omega_{x}^{"})}{j\omega_{x}^{"}(1+j1.25\omega_{x}^{"})(1+j0.02\omega_{x}^{"})} \frac{100}{(1+j0.01\omega_{x}^{"})}$$

$$h''(dB) = -20 \lg A(\omega_x'') = 16.6 dB$$





$$\gamma''(\omega_c'') = \varphi_m(\omega_c'') + \gamma'(\omega_c') - \varepsilon_{\text{$\mathbb{R}$}}$$

#### 主要公式

	幅频特性计算公式	相频特性计算公式
超前校正	$10 \lg a + L'(\omega_c'') = 0$	$\gamma''(\omega_c'') = \varphi_m(\omega_c'') + \gamma'(\omega_c'')$
滞后校正	$20\lg b + L'(\omega_c'') = 0$	$\gamma''(\omega_c^{"}) = \gamma'(\omega_c^{"}) + \varphi_c(\omega_c^{"})$
滞后-超前 校正	$-20 \lg \alpha + 20 \lg \frac{\omega_c^{"}}{\omega_b} + L'(\omega_c^{"}) = 0$	$\gamma''(\omega_c^{"}) = \varphi_m(\omega_c^{"}) + \underline{\gamma'(\omega_c^{'}) - \varepsilon} + \varphi_c(\omega_c^{"})$
	U	$\gamma'(\omega_c)$

#### 说明:

#### arepsilon原系统减小量

- 1)  $\varepsilon$ 为超前网络的引入使 $\omega_c$ "增大而造成的<mark>原系统相角裕度减小量</mark>,一般取  $5 \sim 20$ °。正数
- 2)  $\varphi_c(\omega_c")$ 为滞后网络在 $\omega_c"$ 处会产生的相角滞后的副作用,通常在 -12 ~ -5° 之间。 负数

#### 超前校正、滞后校正和滞后-超前校正的比较

	超前校正	滞后校正	滞后-超前校正
传函	$G_c(s) = \frac{1}{a} \times \frac{1 + aTs}{1 + Ts}  (a > 1)$	$G_c(s) = \frac{1 + bTs}{1 + Ts} \ (b < 1)$	$G_c(s) = \frac{(1 + T_a s)(1 + T_b s)}{(1 + \alpha T_a s)(1 + \frac{T_b}{\alpha} s)}$ $(\alpha > 1)$
对数 频率	超前相角	滞后相角	
参数 特性	$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}} \ \varphi_m = \arcsin\frac{a-1}{a+1}$	$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{b}}  \varphi_m = \arcsin\frac{1-b}{1+b}$	零相角频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{T_a}\sqrt{T_b}}$
特点	正相移和正幅值斜率	负相移和负幅值斜率	将滞后效应设
作用	正相移和正幅值斜率改善中频段的斜率,增大了稳定裕度,提高了快速性,改善了平稳性。	低频幅值的压低使得有可能 调大开环增益,从而提高稳 态精度,提高稳定裕量。	置在低频段, 超前效应设置 在中频段,以 确保滞后校正 和超前校正优
缺点	抗干扰能力下降、改善稳 态精度作用不大。	截止频率变低、频带变窄、 快速性降低。	势的充分发挥,从而全面提高
适用	稳态精度已满足要求,但 动态性能较差的系统	稳态精度要求较高,或平稳要求严格的系统。	系统的动态性 能和稳态精度。

## 本章结束

#### 总结:

- 1. 掌握系统带宽的概念 ★★
- 2. 掌握无源超前网络和无源滞后网络特性 ☆☆☆☆



3. 掌握串联超前校正和串联滞后校正方法 ★ ★ ★



4. 熟悉滞后滞后-超前校正方法 ★★

$$6-5$$
,  $6-8$ ,

$$6-10, 6-11,$$