


1.2 电力电子技术的发展历史

1.3 电力电子技术的应用





■ 电力电子技术就是利用 功率半导体器件对电能 进行高效变换的技术, 包括对电压、电流、频 率和波形等的变换,以 满足各种不同用电设备 的需求。



William E Newell博士给出的电力电子技术的定义




東南大學電氣工程學院

输入输出	直流	交流
直流	直流变换器	逆变器
交流	整流器	交交变频器

- **直流变换器** (DC-DC Converter),它是将一种直流电转换成另一种或多种直流电的变换器;
- 逆变器 (DC-AC Inverter),是将直流电变为交流电的变换器,又称直交变换器;
- 整流器 (AC-DC Rectifier), 是将交流电转为直流电的变换器, 又称交直变换器;
- **交交变频器** (AC-AC Cyclo-converter),是将一种频率的交流电直接转换成另一种频率或可变频率的交流电,或是将频率变化的交流电直接转变为恒定频率交流电的变换器








直流变换器 (DC-DC Converter)







逆变器 (DC-AC Inverter)











整流器 (AC-DC Rectifier)





交交变频器 (AC-AC Cycloconverter)






- 1957年,美国通用电气公司研制出第一只**晶闸管(Thyristor**),标志着电力电子技术的诞生;
- 1904年,出现了**电子管**,它能在真空中对电子流进行控制,开启了电子技术在电能变换的先河;
- 1947年,美国贝尔实验室发明了**晶体管(Transistor)**,引发了电子技术的一场革命;




由英国科学家"约翰·安布罗斯·弗莱明爵士"于1904年发明的,也被称为热电子管或弗莱明阀。真空二极管由真空管制成,具有两个电极,例如阳极和阴极,它们被封装在真空管中。



带正向电压电路的真空二极管如右图所示。一旦向加热器提供热量,它就会获得一些热能。所以这个能量可以传输到阴极端子。一旦阴极端子内的电子流获得充足的能量,它们就会从阴极分离键合并移动到真空中。电子在真空中流动需要足够的动能才能到达阳极。一旦以这样的方式向真空二极管提供电压源,即二极管的阳极端子被提供给正极端子,而阴极端子被提供给负极端子,则真空中的自由电子获得足够的动能以到达阳极。这些电子将携带电流,同时从阴极端子传输到阳极。






世界上第一台电子计算机诞生于1946年2月14日。于美国宾夕法尼亚州,它的名字叫埃尼阿克(ENIAC),它由18000多个电子管组成,体重达30多吨,占地有两三间教室那么大,是一台又大又笨重地机器。它的诞生具有划时代的意义,对人类历史的发展产生了及其深远的影响。

真空二极管(电子管)



東南大學電氣工程學院





- 20世纪70年代后期,以**门极可关断晶闸管、双极性晶体管、金属氧化物半导体场效应晶体管**为代表的全控型功率器件快速发展;
- 20世纪80年代,出现了绝缘栅双极性晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT);
- 近10多年来,以**氮化镓**(Gallium Nitride, GaN)和碳化硅(Silicon Carbide, SiC)为代表的宽禁带功率器件发展迅猛。



电力电子中的宽禁带器件

- **1、何为禁带?** 电子可以处于价带和导带之间,处于价带上的电子称之为价电子,即未脱离原子核束缚的电子; 而导带上的电子称为导电子,即自由电子。电子从价带最顶层,到导带最下层的能量,称为禁带。如果禁带越宽,那就意味着电子从价带跃迁到导带所需的能量越大,也意味着材料越不容易成为导体。
- 2、何为宽禁带材料?对于一般的本征半导体材料,如硅晶体,其本征激发而产生的自由电子和空穴对数量很少,晶体共价键结构相对稳定,禁带较宽。对于SiC而言,因为C原子有2层电子,而硅有3层,因此C原子对于外层电子的束缚能力强,它的禁带比硅更宽,Si和C形成的化学键,更难被打破。同理,对于GaN
- ,尽管Ga自身比Si弱,但是N是很强的元素,单个的N原子的氧化性是很强的,因此,GaN的化学键也很强
- ,也是宽禁带材料。因而从价带激发到导带需要的能量更大,因此,它们可以耐受更高的温度和电压。
- **3、SiC和GaN** 一般来说,基于Si的IGBT,最高电压能够做到6.5 kV,然后SiC的MOSFET或者IGBT,可以做到15kV和20kV;对于GaN,通常是600 V以下,然而,GaN可以很轻易的做到100 kHz及以上。



电动汽车市场快速增长,其中高压碳化MOSFET作为电动汽车主逆变器和车载充电器的核心元器件,市场需求量巨大。尤其是用于主逆变器的1200V/100A高压、大电流碳化硅MOSFET芯片,代表了当前碳化硅电力电子芯片技术的最高水平。



中国电科产业基础研究院(13所)自2004年开始对碳化硅材料、器件进行工艺研究,与国际先进水平同步,经过多年的技术积累和艰苦攻关,突破多项关键技术,完成了车规级1200V/100A碳化硅MOSFET芯片产品批量生产,实现了多款产品的系列化,产品品质得到了国内多家车企的认可。



心状至善

■ 一般工业







电化学工业

感应加热





■ 电力系统







高压直流输电

无功静止补偿

有源电力滤波





心状至善

■ 电气化交通







高速铁路

多电/全电飞机

电动汽车





■ 信息技术产业







移动通信

笔记本、平板






心於至善

■ 新能源发电















家用电器







LED照明

无线充电

平板电视

