
看门狗定时器 (Watchdog Timer)


程晨闻 东南大学电气工程学院

> 问题

- GPIOA对应的异常编号为16,那么系统重启后,16号异常向量存储 在什么位置(具体地址)?存储这个中断向量占用多少存储空间?
- 调用GPIOIntRegister(GPIO_PORTA__BASE,IntGPIOa); 注册中断服务函数后,16号异常向量存储在什么位置(具体地址)?

Figure 2-6. Vector Table





- 原本中断向量表位于0x0000 0000(FLASH)
- VTABLE为0x2000 0000,则向量表就位于从 0x2000 0000起始的空间中(RAM)

> 系统节拍定时器原理

> 系统节拍定时器的操作方法

- 节拍控制和状态寄存器STCTRL: 配置时钟、使能、使能中断、查看状态
- 节拍计数初值寄存器STRELOAD: 计数器从这个值开始计数,向下计数, 计到零后, 又重新从这个值开始计数
- 节拍当前值寄存器STCURRENT: 计数器的当前值
- SysTickPeriodSet()
- SysTickEnable(), SysTickDisable ()
- SysTickIntEnable(), SysTickIntDisable()
- SysTickIntRegister()
- SysTickValueGet()



- > 看门狗计数器的工作原理
- > 看门狗计数器的使用




東南大學電氣工程學院

> 作用

- 用于在系统产生错误或者程序出现故障、失去响应时, 使系统复位
- > 工作原理: "定时喂狗,狗饿复位"
 - -看门狗计数器设置一定的计时时间
 - -看门狗使能后, 计数器开始向下计数
 - 当计时时间到后,则触发系统复位
 - -如果在定时时间到达之前,进行<mark>喂狗</mark>(计数器重装)动作,就不会引起系统复位



> 工作原理: "定时喂狗,狗饿复位"



- 使能后,计数器从WDTLOAD开始向下计数。
- 当看门狗定时器第一次递减到0时,产生一个超时信号,触发中断。
- 如果<mark>第一次</mark>超时的中断状态没有被清除,计数器<mark>第二次</mark>递减到零后,系 统复位。

- > TM4C控制器看门狗模块的特点
 - 32位递减计数器, 计数周期可编程
 - 可设置不同的时钟源,带使能控制 (两个WDT)
 - 可编程中断
 - 内部寄存器保护
 - 可使能/禁止产生复位信号
 - 调试时可以暂停




计数初值寄存器WDTLOAD

Watchdog Load (WDTLOAD)

WDT0 base: 0x4000.0000 WDT1 base: 0x4000.1000

Offset 0x000

Type RW, reset 0xFFFF.FFFF



Bit/Field Description Type Name Reset 0xFFFF.FFFF Watchdog Load Value 31:0 **WDTLOAD** RW

32位计数初值。


当前计数值寄存器 WDTVALUE

Watchdog Value (WDTVALUE)

WDT0 base: 0x4000.0000 WDT1 base: 0x4000.1000

Offset 0x004

Type RO, reset 0xFFFF.FFFF



Bit/Field	Name	Туре	Reset	Description
31:0	WDTVALUE	RO	0xFFFF.FFFF	Watchdog Value
				Current value of the 32-bit down counter.

32位当前计数值




> 看门狗控制寄存器 WDTCTL

Watchdog Control (WDTCTL)

WDT0 base: 0x4000.0000 WDT1 base: 0x4000.1000

Offset 0x008

Type RW, reset 0x0000.0000 (WDT0) and 0x8000.0000 (WDT1)



- INTTYPE: 看门狗产生的中断类型
 - 0: 普通可屏蔽中断; 1: 非可屏蔽中断NMI
- RESEN: 重置使能
 - 0:看门狗不能重启系统;1:看门狗可以重启系统。写1后,开门狗定时器启动。
- INTEN: 中断使能
 - 0: 关闭中断; 1: 启动中断, 一旦写1, 除非重启系统, 该位的值都不会再改变




▶ 中断清除寄存器 WDTICR

Watchdog Interrupt Clear (WDTICR)

WDT0 base: 0x4000.0000 WDT1 base: 0x4000.1000

Offset 0x00C Type WO, reset -



- 向该寄存器写任意数值,都可清除看门狗中断,并且重置看门狗 计数值为WDTLOAD


> 看门狗锁定寄存器 WDTLOCK

Watchdog Lock (WDTLOCK)

WDT0 base: 0x4000.0000 WDT1 base: 0x4000.1000

Offset 0xC00

Type RW, reset 0x0000.0000



- 向该寄存器中写入0x1ACC E551,可以解锁看门狗寄存器组,使 其可编辑
- 写入其他数值,锁定看门狗寄存器组,是其不可编辑
- 如果看门狗寄存器组已经<mark>锁定,读取该寄存器返回1。如果未锁</mark> 定,返回0



- 1. 在系统控制模块中开启看门狗模块的时钟
- 2. 解锁看门狗寄存器组
- 3. 设置看门狗计数器的计数初值
- 4. 注册中断服务函数
- 5. 使能看门狗模块的中断和重启功能
- 6. 锁定看门狗寄存器组
- -7. 在无限循环中喂狗,确保程序没有死机
- -8. 编写中断服务函数,在程序没有及时喂狗的情况下,做特殊处理



- 1. 在系统控制模块中开启看门狗模块的时钟


#define SYSCTL_RCGCBASE

0x400fe600

Watchdog Timer Run Mode Clock Gating Control (RCGCWD)

Base 0x400F.E000

Offset 0x600 Type RW, reset 0x0000.0000





用水 戸牌楼2号 http://ee.seu.edu.cn

- 2. 解锁看门狗寄存器组

```
if(WatchdogLockState(WATCHDOG0 BASE) == true){
                 WatchdogUnlock(WATCHDOG0 BASE);
bool
WatchdogLockState(uint32 t ui32Base)
    // Get the lock state.
return((HWREG(ui32Base + WDT O LOCK) == WDT LOCK LOCKED) ? true : false);
其中: #define WDT O LOCK
                                 0x00000C00 // Watchdog Lock
#define WDT LOCK UNLOCKED
                                0x00000000 // Unlocked
#define WDT LOCK LOCKED
                               0x00000001 // Locked
void
WatchdogUnlock(uint32 t ui32Base)
    // Unlock watchdog register writes.
    HWREG(ui32Base + WDT O LOCK) = WDT LOCK UNLOCK;
  其中 #define WDT_LOCK_UNLOCK
```

東南大學電氣工程學院

0x1ACCE551 // Unlocks the watchdog timer


▶ 看门狗锁定寄存器 WDTLOCK

Watchdog Lock (WDTLOCK)

WDT0 base: 0x4000.0000 WDT1 base: 0x4000.1000

Offset 0xC00

Type RW, reset 0x0000.0000



- 向该寄存器中写入0x1ACC E551,可以解锁看门狗寄存器组,使 其可编辑。
- 写入其他数值,锁定看门狗寄存器,是其不可编辑。
- 如果看门狗寄存器组已经锁定,读取该寄存器返回1。如果未锁 定,返回0。



- 3. 设置看门狗计数器的计数初值

WatchdogReloadSet(WATCHDOG0_BASE, ui32SysClock*5);

```
void
WatchdogReloadSet(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32LoadVal)
{
    //
    // Check the arguments.
    //
    ASSERT((ui32Base == WATCHDOG0_BASE) || (ui32Base == WATCHDOG1_BASE));

    //
    // Set the load register.
    //
    HWREG(ui32Base + WDT_O_LOAD) = ui32LoadVal;
}
```

WatchdogReloadSet函数通过写WDTLOAD寄存器,设置初始值。以上代码中,看门狗的超时时间是多长?

- 3. 读取看门狗计数器的计数初值

WatchdogReloadGet(WATCHDOG0 BASE);

```
uint32 t
WatchdogReloadGet(uint32_t ui32Base)
{
    // Check the arguments.
   ASSERT((ui32Base == WATCHDOG0_BASE) || (ui32Base == WATCHDOG1_BASE));
    // Get the load register.
    return(HWREG(ui32Base + WDT_0_LOAD));
```

- 4. 注册中断服务函数

WatchdogIntRegister(WATCHDOGO_BASE,WatchdogIntHandler);

```
void
WatchdogIntRegister(uint32 t ui32Base, void (*pfnHandler)(void))
{
    // Check the arguments.
    ASSERT((ui32Base == WATCHDOG0_BASE) || (ui32Base == WATCHDOG1_BASE));
    // Register the interrupt handler.
    IntRegister(INT WATCHDOG TM4C123, pfnHandler);
    // Enable the watchdog timer interrupt.
    IntEnable(INT WATCHDOG TM4C123);
```

#define INT_WATCHDOG_TM4C123 34

// Watchdog Timers 0 and 1



- 5. 使能看门狗模块的中断和重启功能

```
WatchdogIntEnable(WATCHDOG0_BASE);
WatchdogResetEnable(WATCHDOG0_BASE);
```

void

```
WatchdogResetEnable(uint32_t ui32Base)
{
    ...
    // Enable the watchdog reset.
    HWREG(ui32Base + WDT_O_CTL) |= WDT_CTL_RESEN;
}
```

- 这两个函数操作WDCTRL寄存器的INTEN和RESEN两个位
- 这两个位中的任意一个被写1后,看门狗都会自动开始运行

HWREG(WATCHDOG0_BASE + WDT_O_CTL) |= (WDT_CTL_INTEN | WDT_CTL_RESEN);

或如果直接使用寄存器操作,可以用一句代码完成上述两个功能,请写出代码 HWREG(WATCHDOGO_BASE + WDT_O_CTL) |= 0×03;




> 看门狗控制寄存器 WDTCTL

Watchdog Control (WDTCTL)

WDT0 base: 0x4000.0000 WDT1 base: 0x4000.1000

Offset 0x008

Type RW, reset 0x0000.0000 (WDT0) and 0x8000.0000 (WDT1)



- INTTYPE: 看门狗产生的中断类型。
 - 0: 普通可屏蔽中断。1: 非可屏蔽中断NMI
- RESEN: 重置使能。
 - 0: 看门狗不能重启系统。1: 看门口可以重启系统。写1后,开门狗定时器启动。
- INTEN: 中断使能。
 - 0:关闭中断。1:启动中断,一旦写1,除非重启系统,该位的值都不会再改变



WDTTEST

- 调试器暂停CPU的时候,看门狗还会继续工作,这会导致系统意外重启。
- WDTTEST寄存器可以在这种情况下,暂停看门狗的计数。

This register provides user-enabled stalling when the microcontroller asserts the CPU halt flag during debug.

```
Watchdog Test (WDTTEST)
 WDT0 base: 0x4000.0000
 WDT1 base: 0x4000.1000
 Offset 0x418
 Type RW, reset 0x0000.0000
                                                                     reserved
                                                                                                                                      RO
Type
Reset
                                  0
                                                                                                     0
                                                                                                                                      0
                                 12
                                                                                                                                      0
                                                                 STALL
                                                                                                      reserved
                               reserved
                                 RO
                                                                   RW
                                                                                                    RO
                                                                                                             RO
                                                                                                                     RO
                                                                                                                                      RO
Type
Reset
                                                           0
                                                                                                                                      0
```

WatchdogStallEnable(WATCHDOG0 BASE);

```
void
WatchdogStallEnable(uint32_t ui32Base)
{
    ...
    // Enable timer stalling.
    HWREG(ui32Base + WDT_O_TEST) |= WDT_TEST_STALL;
}
```



- 6. 锁定看门狗寄存器组
 - · WatchdogLock将看门狗寄存器锁定,不能随意更改

WatchdogLock(WATCHDOG0_BASE);

```
Void
WatchdogLock(uint32_t ui32Base)
{
    ...
    // Lock out watchdog register writes. Writing anything to the WDT_O_LOCK
    // register causes the lock to go into effect.
    HWREG(ui32Base + WDT_O_LOCK) = WDT_LOCK_LOCKED;
}
```

#define WDT_LOCK_LOCKED

0x00000001 // Locked



-7. 在无限循环中喂狗,确保程序没有死机

```
while(1)
   {
    WatchdogIntClear(WATCHDOG0_BASE);

   //do something
   ..........
}
```

```
void
WatchdogIntClear(uint32_t ui32Base)
{
    ...
    // Clear the interrupt source.
    HWREG(ui32Base + WDT_O_ICR) = WDT_RIS_WDTRIS;
}
```




> 中断清除寄存器 WDTICR

Watchdog Interrupt Clear (WDTICR)

WDT0 base: 0x4000.0000 WDT1 base: 0x4000.1000

Offset 0x00C Type WO, reset -



- 向该寄存器写任意数值,都可清除看门狗中断,并且重置看门狗 计数值为WDTLOAD



- 8. 编写中断服务函数,在程序没有及时喂狗的情况下,做特殊处理

```
void WatchdogIntHandler(void)
{
     WatchdogIntClear(WATCHDOGO_BASE);
}
```

```
#include "driverlib/watchdog.h"
```

```
• ....
```

- SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_WDOG0);
- if(WatchdogLockState(WATCHDOG0_BASE) == true){
- WatchdogUnlock(WATCHDOG0_BASE);}
- WatchdogReloadSet(WATCHDOG0_BASE, ui32SysClock*10);
- WatchdogResetEnable(WATCHDOG0_BASE);
- WatchdogIntRegister(WATCHDOG0_BASE, WatchdogIntHandler);
- WatchdogStallEnable(WATCHDOG0_BASE);
- WatchdogEnable(WATCHDOG0_BASE);
- WatchdogLock(WATCHDOG0_BASE);

```
• .....
```

```
Void WatchdogIntHandler(void) {WatchdogIntClear(WATCHDOG0_BASE); }
```



> 练习

- 利用看门狗计数器,计算主循环函数的运行时间,以us为单位, 填入float类型变量 TimePassed 中
- 假设主循环中只有一个简单的延时函数SysCtlDelay(ui32SysClock/3);

〉答案

```
定义全局变量
      uint32_t WDTCount;
      float TimePassed;
初始化:
   uint32_t ui32SysClock;
    ui32SysClock = SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ
            SYSCTL OSC MAIN
            SYSCTL USE PLL
            SYSCTL CFG VCO 480), 120000000);
   SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH WDOG0);
   if(WatchdogLockState(WATCHDOG0 BASE) == true){
       WatchdogUnlock(WATCHDOG0 BASE);
   WatchdogReloadSet(WATCHDOGO BASE, ui32SysClock*3);
   WatchdogIntRegister(WATCHDOGO BASE, WatchdogIntHandler);
   WatchdogIntEnable(WATCHDOG0 BASE);
   WatchdogResetEnable(WATCHDOG0 BASE);
   WatchdogStallEnable(WATCHDOGO BASE);
   WatchdogEnable(WATCHDOG0_BASE);
```

〉答案

```
主循环:
while(1)
{
    WatchdogIntClear(WATCHDOG0_BASE);

    SysCtlDelay(ui32SysClock/3);

WDTCount=WatchdogReloadGet(WATCHDOG0_BASE)-WatchdogValueGet(WATCHDOG0_BASE);
    TimePassed=((float)WDTCount)/120.0;
```

> 小节

- 系统节拍定时器原理
- 系统节拍定时器的操作
- 看门狗计数器的工作原理
- 看门狗计数器的使用

> 实验任务

- 用PN0和PN1驱动开发板上的两个LED灯,PN0控制D2,PN1控制D1。PJ0和PJ1接两个简单按键,USR_SW1和USR_SW2。

- 基本要求:

毎按一次USR_SW1, D2快闪三次(间隔0.33s)。毎按一次USR_SW2,D1慢闪三次(间隔2s)。(60分)

谢谢!