## 电力系统分析复习题第3,4章

节点导纳矩阵和节点阻抗矩阵各有什么特点?怎样得到? 为什么这样定义?它们相互之间有什么关系? 为什么节点导纳矩阵具有稀疏性,而节点阻抗矩阵却是个满阵?

什么是电力系统的潮流计算?潮流计算的目的是什么?

进行辐射型网络潮流计算时,如果已知始端电压和始端功率,为了得到完整和精确的全网潮流,需要进行迭代吗?

配电网与输电网各有什么 特点?配网潮流计算可采用 什么算法?

- ■快速解耦潮流算法在牛顿一拉夫逊法的基础上作了哪些简化?
- ■快速解耦潮流算法与牛顿一拉夫逊算 法相比较有什么优缺点?
- ■快速解耦潮流算法在什么条件下会导致不收敛?

为什么需将节点分类? 一般分成几类? 什么是平衡节点? 为什么一定要有且只有一个? 输电线路的电压偏差是指线路始端或末端母线的实际运行电压与线路

\_\_\_\_的数值差。

电力系统的潮流分布一般是用各节点的电压和。

调整发电机组输出的有功功率用来调整电力系统运行的\_\_\_\_。

用功率	和阻抗表示的	电压降纵分量的	表达
式为		o	
环网潮	流的自然分布	是按线路的	来
分布的	0		
潮流计	算中,PV节点	是指	的
节点。			
牛顿一	拉夫逊法	求解任意连续	可导的
非线性	代数方程		

潮流计算常用的计算方法是(  )	
①解析法 ②迭代法和牛顿法 ③积分法	
④差分法	
计算初步功率分布的目的主要是为了( )	
①寻找无功功率分点 ②寻找有功功率分点	
③寻找平衡节点 ④寻找PU节点	
电力系统潮流分布计算中,复功率 $\tilde{S}$ 的单位是(	
1)MW 2)MVar 3)MVA 4)kW	