U6
C1
R1
R2
U4
C19
C18
C2
U1
C15
C3
U5
RS-485
RS-485
5v GND IN_1
5v GND IN_2
5v GND IN_3
5v GND
5v GND
5v GND
J7
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J8