Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky


Robotika

Zadanie 1

Vizualizácia priamej kinematickej úlohy

Vizualizácia priamej kinematickej úlohy

Zadanie: Navrhnite a realizujte vizualizáciu robotického ramena uvedeného na obr. 1. Na tomto type zadania by ste si mali precvičiť implementáciu homogénnych transformácií a zafixovať tak preberané učivo Priamej kinematickej úlohy trojramenného manipulátora typu RRR. Všetko potrebné bolo odvodené na cvičeniach.



Obr. 1 Robotické rameno typu RRR

Parametre manipulátora:

 l_1 =300 [mm], l_2 =300 [mm], l_3 =200 [mm], ϕ_1 =<-160°, 160°>, ϕ_2 =<-50°, 130°>, ϕ_3 =<-30°, 60°>

V rámci riešenia zadania sa zamerajte na nasledovné úlohy:

- Vykreslenie manipulátora v 3D priestore v zvolenej konfigurácii (vyskúšajte rôzne hodnoty uhlov φ (obr. 2).
- Vykreslenie jednotlivých pomocných súradných systémov 0-k (x-červenou farbou, yzelenou, z-modrou)(obr. 2).
- Vykreslenie obálky pracovného priestoru daného manipulátora v bázovej rovine manipulátora X₀Z₀, tiež aj v rovine X₀Y₀.(obr. 3)

Teoretický úvod

Pre nastavenie manipulátora do požadovanej polohy použijeme transformačné matice, odvodené na cvičeniach

Rotačná matica okolo z-osi

$$R_z(\varphi) = \begin{cases} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) & 0 & 0 \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{cases}$$

Rotačná matica okolo y-osi

$$R_{y}(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & 0 & \sin(\varphi) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin(\varphi) & 0 & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Rotačná matica okolo x-osi

$$R_{x}(\varphi) = \begin{cases} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) & 0 \\ 0 & \sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{cases}$$

Translačná matica pozdĺž x-osi

$$T_x(d) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & d \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Translačná matica pozdĺž y-osi

$$T_{y}(d) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Translačná matica pozdĺž z-osi

$$T_z(d) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$


Nulový polohový vektor

$$p_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3

Každa matica je zodpovedná za pohyb manipulatora v priestore.

Na to aby sme dostali požiadovanú polohu každeho bodu(kĺbu) manipulatora v priestore, potrebujeme prenásobiť zodpovedajúce matice dosadiac požiadované hodnoty uhlov a zadané dlžky ramien.



Obrázok 1 – náčrt manipulatora

Nech = 30°,
$$\varphi_2$$
 = 60°, φ_3 = 45°. l_1 = 300[mm], l_2 = 300[mm], l_3 = 200[mm] podľa zadania(Obr.1).
Teda bod A = $R_z(\varphi_1) * T_z(l_2) * p_0$
bod B = $R_z(\pi/2 - \varphi_1) * T_z(l_1) * R_y(\varphi_2) * T_z(l_2) * p_0$
bod C = $R_z(\pi/2 - \varphi_1) * T_z(l_1) * R_y(\varphi_2) * T_z(l_2) * R_y * T_z(l_3) * p_0$ (Obr.1)


Vykreslenie manipulátora v 3D priestore

Skript na implementáciu riešenia v prostredí Matlab:

clc
clear
close all

```
x1 = 1;
y1 = 1;
z1 = 1;
11 = 300;
12 = 300;
13 = 200;
phi1 =30;
phi2 =60;
phi3 =45;
quiver3(x1,y1,z1,100,0,0,'r','LineWidth',1);
quiver3(x1,y1,z1,0,100,0,'g','LineWidth',1);
quiver3(x1,y1,z1,0,0,100,'b','LineWidth',1);
v0 = [x1, y1, z1, 1];
A = Rz(phi1) * Tz(11) * v0';
A = A';
plot3([v0(1), A(1)], [v0(2), A(2)], [v0(3), A(3)], 'LineWidth', 2, 'Color', 'b');
hold on;
plot3(v0(1), v0(2), v0(3), 'ro', 'MarkerSize', 6, 'MarkerFaceColor', 'r');
plot3(A(1), A(2), A(3), 'ro', 'MarkerSize', 6, 'MarkerFaceColor', 'r');
quiver3(A(1),A(2),A(3),100,0,0,'r','LineWidth',1);
quiver3(A(1),A(2),A(3),0,100,0,'g','LineWidth',1);
quiver3(A(1),A(2),A(3),0,0,100,'b','LineWidth',1);
B = Rz(phi1) * Tz(l1) * Ry(phi2) *Tz(l2) * v0'
B = B'
plot3([A(1), B(1)], [A(2), B(2)], [A(3), B(3)], 'LineWidth', 2, 'Color', 'b');
plot3(B(1), B(2), B(3), 'ro', 'MarkerSize', 6, 'MarkerFaceColor', 'r');
quiver3(B(1),B(2),B(3),100,0,0,'r','LineWidth',1);
quiver3(B(1),B(2),B(3),0,100,0,'g','LineWidth',1);
quiver3(B(1),B(2),B(3),0,0,100,'b','LineWidth',1);
C = Rz(phi1) * Tz(11) * Ry(phi2) *Tz(12) * Ry(phi3) *Tz(13) * v0'
C = C';
plot3([B(1), C(1)], [B(2), C(2)], [B(3), C(3)], 'LineWidth', 2, 'Color', 'b');
plot3(C(1), C(2), C(3), 'ro', 'MarkerSize', 6, 'MarkerFaceColor', 'r');
quiver3(C(1),C(2),C(3),100,0,0,'r','LineWidth',1);
quiver3(C(1),C(2),C(3),0,100,0,'g','LineWidth',1);
quiver3(C(1),C(2),C(3),0,0,100,'b','LineWidth',1);
axis equal;
axis([-600 600 -600 600 0 600]);
grid on;
xlabel('X');
```

```
ylabel('Y');
zlabel('Z');
function Rotatex = Rx(phi)
   Rotatex = [1 0 0 0; 0 cosd(phi) -sind(phi) 0; 0 sind(phi) cosd(phi) 0; 0 0 0 1];
function Rotatey = Ry(phi)
    Rotatey = [cosd(phi) 0 sind(phi) 0; 0 1 0 0; -sind(phi) 0 cosd(phi) 0; 0 0 0 1];
end
function Rotatez = Rz(phi1)
    Rotatez = [cosd(phi1) -sind(phi1) 0 0; sind(phi1) cosd(phi1) 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
end
function Translatex = Tx(1)
   Translatex = [1 0 0 1; 0 1 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
end
function Translatey = Ty(1)
    Translatey = [1 0 0 0; 0 1 0 1; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
end
function Translatez = Tz(1)
    Translatez = [1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 1; 0 0 0 1];
end
```




Obrázok 2 - grafické zobrazenie manipulatora v prostredí Matlab

Vykreslenie obálky pracovného priestoru daného manipulátora v rovine XZ

Vykreslenie pracovného priestoru navrhneme tak, že v cykle prejdeme rozsahmi uhlov ϕ_2 =<-50°, 130°> a

 ϕ_3 =<-30°, 60°>, ktore menia polohu manipulatora v rovine XZ . Každy raz, keď prechádzame cyklom, budeme ratať polohu bodu C v priestore a označovať bodkou.

Skript na implementáciu riešenia v prostredí Matlab:




Obrázok 3 - Vykreslenie pracovného priestoru daného manipulátora v rovine XZ

Vykreslenie obálky pracovného priestoru daného manipulátora v rovine XY

Vykreslenie pracovného priestoru navrhneme tak, že v cykle prejdeme rozsahmi všetkých uhlov ϕ_1 =<-160°, 160°>, ϕ_2 =<-50°, 130°> a ϕ_3 =<-30°, 60°> a vyratame suradnice bodu C vo všetkých možných polohách, ale vykreslíme iba pracovný priestor v rovine XY.

Skript na implementáciu riešenia v prostredí Matlab:



Obrázok 4- Vykreslenie pracovného priestoru daného manipulátora v rovine XY

Záver

V rámci riešenia zadania som navrhol jednoduchý softvér pre vykreslenie manipulátora v 3D priestore v zvolenej konfigurácii v prostredí Matlab. Okrem toho aplikácia umožnuje aj vykreslenie obálky pracovného priestoru manipulátora v bázovej rovine XZ, tiež aj v rovine XY. Pre návrh som použival znalosti a poznamky, ktoré som dostal na cvičeniach z predmetu Robotika.

Zadanie som vypracoval sám. Čestne prehlasujem, že som ho neskopíroval a nikomu inému neposkytol. Nech mi je Isaac Asimov svedkom.

Celkovy kod z Matlabu

Kod na vykreslenie manipulátora v 3D priestore:


```
clc
clear
close all
x1 = 1;
y1 = 1;
z1 = 1;
%dlzky ramien
l1 = 300;
l2 = 300;
l3 = 200;
v0 = [x1, y1, z1, 1];
%hodnoty uhlov
phi1 = 30;
phi2 = 60;
phi3 = 45;
```

```
%vykreslenie jednotlivych pomocnych suradnych systemov
quiver3(x1,y1,z1,100,0,0,'r','LineWidth',1);
quiver3(x1,y1,z1,0,100,0,'g','LineWidth',1);
quiver3(x1,y1,z1,0,0,100,'b','LineWidth',1);
%poloha bodu A
A = (Rz(phi1) * Tz(l1) * v0');
A = A';
%vykreslenie ramena l1 a klbov manipulatora
plot3([v0(1), A(1)], [v0(2), A(2)], [v0(3), A(3)], 'LineWidth', 2, 'Color', 'b');
hold on;
plot3(v0(1), v0(2), v0(3), 'ro', 'MarkerSize', 6, 'MarkerFaceColor', 'r');
plot3(A(1), A(2), A(3), 'ro', 'MarkerSize', 6, 'MarkerFaceColor', 'r');
%vykreslenie jednotlivych pomocnych suradnych systemov pre bod A
quiver3(A(1),A(2),A(3),100,0,0,'r','LineWidth',1);
quiver3(A(1),A(2),A(3),0,100,0,'g','LineWidth',1);
quiver3(A(1),A(2),A(3),0,0,100,'b','LineWidth',1);
%poloha bodu B
B = (Rz(phi1) * Tz(l1) * Ry(phi2) *Tz(l2) * v0')
B = B'
%vykreslenie ramena 12 a klbu manipulatora B
plot3([A(1), B(1)], [A(2), B(2)], [A(3), B(3)], 'LineWidth', 2, 'Color', 'b');
plot3(B(1), B(2), B(3), 'ro', 'MarkerSize', 6, 'MarkerFaceColor', 'r');
%vykreslenie jednotlivych pomocnych suradnych systemov pre bod B
quiver3(B(1),B(2),B(3),100,0,0,'r','LineWidth',1);
quiver3(B(1),B(2),B(3),0,100,0,'g','LineWidth',1);
quiver3(B(1),B(2),B(3),0,0,100,'b','LineWidth',1);
%poloha bodu C
C = (Rz(phi1) * Tz(11) * Ry(phi2) *Tz(12) * Ry(phi3) *Tz(13) * v0')
C = C';
%vykreslenie ramena 13 a klbu manipulatora C
plot3([B(1), C(1)], [B(2), C(2)], [B(3), C(3)], 'LineWidth', 2, 'Color', 'b');
plot3(C(1), C(2), C(3), 'ro', 'MarkerSize', 6, 'MarkerFaceColor', 'r');
%vykreslenie jednotlivych pomocnych suradnych systemov pre bod C
 \begin{array}{l} \text{quiver3}(C(1),C(2),C(3),100,0,0,'r','LineWidth',1);} \\ \text{quiver3}(C(1),C(2),C(3),0,100,0,'g','LineWidth',1);} \\ \end{array} 
quiver3(C(1),C(2),C(3),0,0,100,'b','LineWidth',1);
%nastavenie mriezky
axis equal;
axis([-600 600 -600 600 0 600]);
grid on;
xlabel('X');
ylabel('Y');
zlabel('Z');
%rotacne a translacne matice
function Rotatex = Rx(phi)
   Rotatex = [1 \ 0 \ 0 \ 0; \ 0 \ \cos d(phi) \ -\sin d(phi) \ 0; \ 0 \ \sin d(phi) \ \cos d(phi) \ 0; \ 0 \ 0 \ 1];
end
function Rotatey = Ry(phi)
    Rotatey = [\cos d(phi) \ 0 \ \sin d(phi) \ 0; \ 0 \ 1 \ 0 \ 0; \ -\sin d(phi) \ 0 \ \cos d(phi) \ 0; \ 0 \ 0 \ 0];
```

```
end
```

```
function Rotatez = Rz(phi1)
    Rotatez = [\cos d(phi1) - \sin d(phi1) 0 0; \sin d(phi1) \cos d(phi1) 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
function Translatex = Tx(1)
   Translatex = [1 0 0 1; 0 1 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
end
function Translatev = Ty(1)
    Translatey = [1 0 0 0; 0 1 0 1; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
end
function Translatez = Tz(1)
    Translatez = [1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 1; 0 0 0 1];
end
Kod na vykreslenie obálky pracovného priestoru daného manipulátora v rovinách XZ a XY:
clc;
clear all;
x0 = 0;
y0 = 0;
z\theta = \theta;
%dlzky ramien
11 = 300;
12 = 300;
13 = 200;
%nulovy polohovy vektor
v0 = [x0, y0, z0, 1];
figure
hold on;
%pracovny priestor XY
for phi1= -160:2:160
   for phi2= -50:10:130
        for phi3= -30:10:60
           C = Rz(phi1) * Tz(11) * Ry(phi2) *Tz(12) * Ry(phi3) *Tz(13) * vo'
           C = C'
           plot3(C(1), C(2), 0, '-o', 'Color', 'r', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', 'r');
        end
    end
end
%nastavenie mriezky
axis([-900 900 -900 900 -900 900]);
xlabel('X');
ylabel('Y');
zlabel('Z');
grid on;
figure
hold on
%pracovny priestor XZ
    for phi2= -50:2:130
        for phi3= -30:2:60
            C = Rz(0) * Tz(11) * Ry(phi2) *Tz(12)* Ry(phi3) *Tz(13) * v0'
            plot3(C(1), C(2), C(3), '-o', 'Color', 'r', 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor',
'r');
        end
    end
```

```
%nastavenie mriezky
axis equal;
axis([-900 900 -900 900 -900 900]);
grid on;
xlabel('X');
ylabel('Y');
zlabel('Z');
%rotacne a translacne matice
function Rot_X = Rx(phi)
    Rot X = [1 \ 0 \ 0]; \ 0 \ \cos(phi) \ -\sin(phi) \ 0; \ 0 \ \sin(phi) \ \cos(phi) \ 0; \ 0 \ 0 \ 1];
end
function Rot_Y = Ry(phi)
    Rot_Y = [cosd(phi) \ 0 \ sind(phi) \ 0; \ 0 \ 1 \ 0 \ 0; \ -sind(phi) \ 0 \ cosd(phi) \ 0; \ 0 \ 0 \ 1];
end
function Rot_Z = Rz(phi1)
    Rot_Z = [cosd(phi1) - sind(phi1) 0 0; sind(phi1) cosd(phi1) 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
end
function Translatex = Tx(1)
    Translatex = [1 0 0 1; 0 1 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
end
function Translatey = Ty(1)
    Translatey = [1 0 0 0; 0 1 0 1; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
end
function Translatez = Tz(1)
    Translatez = [1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 1; 0 0 0 1];
end
Jednoduchý návod na kompiláciu a spustenie kódu:
Stlačiť tlačidlo Run (Obr.5)
```



Obrázok 5 - návod na kompiláciu a spustenie kódu