

4.2 Перевозка датчика может осуществляться в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от -50 до +85 °С, с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

4.3 Датчики в транспортной таре должны храниться при следующих условиях:

- в отапливаемых и вентилируемых помещениях;
- должны быть размещены на стеллажах;
- расстояние между стенами, полом хранилища и стеллажами с изделиями должно быть не менее 100 мм;
- расстояние между отопительными устройствами хранилищ и стеллажами с изделиями должно быть не менее 0,5 м.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий, если иные условия не предусмотрены договором:

- для моделей APZ 2410, APZ 2412, APZ 2422 – не более 12 месяцев с даты продажи;
- для моделей AMZ – 36 месяцев с момента монтажа изделия, который фиксируется в паспорте, но не более 48 месяцев с даты продажи;
- для остальных моделей не более 24 месяцев с даты продажи.

5.2 В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, предприятие изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

5.3 Для ремонта обращаться по адресу ООО «Пьезус», указанному на сайте фирмы: www.piezus.ru