电源测试方法

范围

适用于 Switching Mode Power Supply(简称: S.M.P.S.)产品。

目的

统一 Switching Mode Power Supply 标准测试方法。

TEST ITEM

1.	AC(/DC) Input Current Test (AC 或 DC 输入电流测试)3
2.	Inrush Current Test (浪涌电流测试)4
3.	AC(/DC) Output Test (AC 或 DC 输入端测试)5
4.	AC(/DC) Ramp Up Test(输入 AC 或 DC 爬升测试)6
5.	AC(/DC) Ramp Down Test(输入 AC 或 DC 下降测试)7
6.	Ripple / Noise Test(纹波和杂讯测试)8
7.	Overshoot & Undershoot Test(输出电压上下冲测试) 10
8.	Dynamic Load Test(动态测试)11
9.	Step Load Test (负载递变测试)12
10.	Switch On Time Test(开机输入输出时间差测试)13
11.	. Hold Up Time Test(输出保持时间测试)14
12.	. Rise Time Test(爬升时间测试)15
13.	Power Good On Timing Test (PG 输出时间测试)16
14.	Power Good Off Timing Test (PG 下落时间测试)17
15.	Power Fail TimeTest(PG 持续时间测试)18
16.	. Sequence Test(时序测试)19
17.	Power Factor / Efficiency Test(功率因素与效率测试)20
18.	Cross Regulation Test 交错调整率测试21
19.	OCP Test(过电流测试)23
20.	Short Current Test(短路测试)24
21.	OVP Test (过电压测试)25

1. AC(/DC) Input Current Test (AC 或 DC 输入电流测试)

一. 目的:

测试 S.M.P.S. 工作中之输入(AC或DC)电流。

- 二. 使用仪器设备:
- (1). AC Source/DC Source (AC或DC 输入源)
- (2). Electronic Load or Resistance Load (电子或电阻负载)
- (3). AC/DC Power Meter (功率表)
- 三. 测试方法:
- (1). 依规格设定测试条件 (电压, 频率, Load)。
- (2). 记录 AC/DC电流值。
- 四. 测试回路图:

POWER METER



2. Inrush Current Test (浪涌电流测试)

一. 目的:

测试S.M.P.S. 实际 Inrush current 是否在规格内以免损坏输入回路元件。


- 二. 使用仪器设备:
- (1). AC Source/DC Source (AC或DC 输入源)
- (2). Electronic Load or Resistance Load (电子或电阻负载)
- (3). Storage Scope (存储示波器)
- (4). Current Amplifier (电流枪)
- 三. 测试方法:(以AC 为主描述)
- (1). 将待测各组输出负载设在 Max. Load 。
- (2). 将AC SOURCE 设定在90°开机。
- (3). Scope 的 Ch1 接上电流放大器Current Amplifier Output, 以电流探头量测 inrush current 。
- (4). Scope Ch1 阻抗匹配设定在 1Mohm, 刻度设定在 1A/DIV 。(根据具体情况而定)
- (5). Ch2 则接到 AC输入电压, Ch1作为示波器之Trigger Source。
- (6). Trigger slope 设定为 "+", Trigger Mode 设定为 "Normal"。
- (7). 找出 Trigger 动作电流值。(在90°开机时电流值)。
- 四. 注意事项:

热开机Inrush Current (Warm - Start)

- (1). 需在高温环境下且Buck Cap.电荷须放尽,以及热敏电阻亦处于高温下,然后仅能第一次开机,若需第二次开机须再待电荷放尽才可再开机测试。
- (2).需使用墙壁市电,不可使用AC Source以免造成电流受限制。
- (3). 仪器本身的电源需经隔离变压器。
- (4). 注意使用 Current Amplifier 时,每改变 A/DIV 刻度线 curve 皆须归零。亦即每次调 Current Amplifier 之 A/DIV 时,必须调 Current Amplifier 之 "ZERO ADJ" 使 scope screen 上的波形归零。(Agilent 1147A CURRENT PROBE 需消磁,先将探头合上,再直接按 PROBE 上"DEMAG"即可)。

冷开机 Inrush Current

- (1). 需在低(常)温环境下且Buck Cap.电荷须放尽 ,以及热敏电阻亦处于(低)常温下,然后仅能第一次开机 ,若需第二次开机须再待电荷放尽才可再开机测试。(2). 需使用墙壁市电,不可使用AC Source以免造成电流受限制。
- 针对DC Input 没有相位之分,不需要Voltage Dip Simulation,直接接入电流枪测试即可。注意选择的 DC Source 的输出电流值满足电源的要求。




3. AC(/DC) Output Test (AC 或 DC 输入端测试)

一. 目的:

测试 S.M.P.S.输入 AC(/DC) Output and L. N. GND 点是否正常。

- 二. 使用仪器设备:
- (1). AC Source/DC Source (AC或DC 输入源)
- (2). Electronic Load or Resistance Load (电子或电阻负载)
- (3).DC Voltage Meter(DVM) (电压表)
- 三. 测试方法:(以AC说明)
- (1). 未输入AC电源时, 用电表欧姆档量 input & output 之 L. N. GND 点是否一致。
- (2). 输入AC 电源, 照规格负载测 AC 输出电压是否正常。

四. 测试回路图:




4. AC(/DC) Ramp Up Test (输入 AC 或 DC 爬升测试)

一.目的:

測試 S.M.P.S. AC (或DC) Input Current 在 AC(或DC) Input Voltage 上升变化时是否在规格内,以免损坏输入回路元件。

- 二. 使用仪器设备:
- (1). AC Source/DC Source (AC或DC 输入源)
- (2) . Electronic Load or Resistance Load (电子或电阻负载)
- (3). AC/DC Power Meter (功率表)
- 三. 测试方法:(以AC说明)
- (1). 设定 AC Input Voltage 在规格的下限 (90Vac, 180Vac), 输出负载为Max. Load之后Power on待测品。
- (2). 将AC Input Voltage 依规定的 Step 慢慢地往上调至规格的上限 (137Vac,265Vac), 并记录每个Step 的 AC Current,且可知其变化量。 四. 测试回路图:

POWER METER




5. AC(/DC) Ramp Down Test(输入 AC 或 DC 下降测试)

一.目的:

测试 S.M.P.S. AC (或DC) Input Current 在 AC (或DC) Input Voltage 下降 变化时是否在规格内,以免损坏输入回路元件。

- 二. 使用仪器设备:
- (1). AC Source /DC Source
- (2). Electronic Load or Resistance Load (电子或电阻负载)
- (3). AC/DC Power Meter (AC或DC 功率表)
- 三. 测试方法: (以AC说明)
- (1). 设定 AC Input Voltage 在规格上限 (137Vac, 265Vac), 输出负载为 Max.Load 之后Power on 待测品。
- (2). 将 AC Input Voltage 依规定的 step 慢慢地往下调至规格的下限 (90Vac,180Vac), 并记录每个 step 的 AC Current, 且可知其变化量。

四. 测试回路图:



6. Ripple / Noise Test (纹波和杂讯测试)

一.目的:


测试 S.M.P.S. 直流输出电源之交流纹波成份(Ripple) 及杂讯 (Noise)。

二.使用仪器设备:

- (1). AC Source/DC Source (AC或DC 输入源)
- (2). Electronic Load or Resistance Load (电子或电阻负载)
- (3). Storage Scope (存储示波器)
- (4). Chamber (烤箱)
- (5). Differential Probe & Amplifier(差分放大器)

三. 测试方法:

(1).测试时按照正常之接线将 Load 和 AC(/DC) SOURCE 接上Power Supply 并Power On Unit,各种 Line 和 Load的Condition 皆需做测试,若只作 Worst Case Condition时 Low Line Max. Load 的Ripple & Noise 最大。(下图 A:Ripple + Noise B:Ripple C:Switch Ripple+Noise D:Switch Ripple E:AC Ripple F:AC Cycle Time G:Switch Cycle Time)




(2). 将 Scope Ch1 设定在 "AC" 档位, 量测各组输出。

四. 注意事项:

- (1). 需在各输出端并联一个 10uF 钽质及0.01uF 陶瓷电容,并以此为测试点。(电容值大小,如 spec. 有特别的要求,则依 spec. 定之。)
- (2). 测量Ripple / Noise 时 , 请将Probe 之地线夹尽量减短,以减少进入的杂讯干扰。最佳的方式为将地线夹去掉,直接搭接在电容引脚上。
- (3). 测试带宽依spec. 而定, 一般设在 20 MHz带宽。
- (4). 高温与常温均要测试。

ELECTRONIC LOAD



7. Overshoot & Undershoot Test(输出电压上下冲测试)


一. 目的:

测试S.M.P.S. 刚Turn On 时,其Output Voltage 会上下变动,然后再趋于稳定。此过程是否在范围内。

- 二. 使用仪器设备:
- (1). AC Source/DC Source (AC或DC 输入源)
- (2). Electronic Load or Resistance Load (电子或电阻负载)
- (3). Storage Scope (存储示波器)
- 三. 测试方法:
- (1). Scope 接到要测试的那一组。
- (2). 设定Scope 在Triggle Mode, Trigger Scope"+"。
- (3). 将S.M.P.S Turn On ,使Scope 能Hold 住Output Voltage 刚上去时之波形。
- (4).将量测Overshoot & Undershoot 之大小。

四. 注意事项:

Scope 需使用隔离变压器



8. Dynamic Load Test(动态测试)


一. 目的:

测试Output Load 在某一频率范围内变化时,看Output Voltage 是否超出 Regulation Spec.。

- 二. 使用仪器设备:
- (1). AC Source/DC Source (AC或DC 输入源)
- (2). Electronic Load or Resistance Load (电子或电阻负载)
- (3). Storage Scope (存储示波器)
- (4).DVM(电压表)
- (5). Current Probe & Amplifier(电流枪)
- 三. 测试方法:
- (1). 用Current Probe 来看做那一组Output之电流是否依Spec.指示变动。
- (2). 另一Channel则设定在AC 档,看S.M.P.S之Output Voltage 受Load 变化时之影响。
- (3). DVM设定在DC 档,来看Output Voltage 值。
- (4).将从Scope 量得之Output Voltage Wave 之Vp-p值除以2.
- (5).用DVM 量得之值加减Vp-p/2,看有无超出SPEC. 所指示之Regulation。

四. 注意事项:

- (1). 因Output Voltage受Load 变化影响而变动之量以mV为单位,因此有时 Scope测试时会受到Noise干扰, 所以,尽量避免不必要之接线。
- (2). 以 DVM 量测Output Voltage时, 需以S.M.P.S. 之Output Connctor为量测点。



9. Step Load Test (负载递变测试)

一.目的:

测试 S.M.P.S.直流输出负载 Step变化时,输出电压的变化量是否在规格内。


- 二. 使用仪器设备:
- (1). AC Source/DC Source (AC或DC 输入源)
- (2). Electronic Load or Resistance Load (电子或电阻负载)
- (3). Storage Scope (存储示波器)
- (4).Current Probe & Amplifier(电流枪)
- 三. 测试方法:
- (1). 测试时依照 spec. 之Condition 设定。
- (2). Scope 的 Ch1 接上 Current Amplifier Output, 以 Probe check output current变化是否和spec. 相同。 (Current 之 curve 需归零)
- (3). 通常Scope Ch1 阻抗匹配设定在 1Mohm, 刻度设定在 1A/DIV (根据具体的情况而定)。
- (4). Scope Ch2 设定在 "AC" 档位, 量测受 Step Load 影响的变化值是否超过 spec. 。

四. 注意事项:

注意使用 Current Amplifier 时,每改变 A/DIV 刻度 curve 皆须归零。亦即每次调 Current Amplifier 之 A/DIV 时,必须调Current Amplifier之 "ZERO ADJ" 使 scope screen 上的波形归零。(Agilent 1147A CURRENT PROBE 需消磁,先将探头合上,再直接按PROBE 上"DEMAG"即可)。

五. 测试回路图:

ELECTRONIC LOAD



10. Switch On Time Test(开机输入输出时间差测试)


一. 目的:

测试 S.M.P.S. Power On 时,输入AC(/DC)与输出之时间差。

- 二. 使用仪器设备:
- (1). AC Source/DC Source (AC或DC 输入源)
- (2). Electronic Load or Resistance Load (电子或电阻负载)
- (3). Storage Scope (存储示波器)
- 三. 测试方法:(以AC 输入,+5V输出说明)
- (1). 测试时依规格设定 AC Voltage, Frequency and Load (一般为 Low Line Max. Load和High Line Min.Load)。
- (2). Scope 的 Ch1 接 +5V 为Trigger source, Ch2 接 AC 。
- (3). Trigger Level 设定在 3.5 ~ 4.5V 之间较为妥当, trigger slope 设定在 "+" o
- (4). 用Scope Function 中 "time", 量测 AC on 至 +5V Regulation Low Limit 之时间差, Time/DIV 则视波形情况而定。

四. 注意事项:

Scope 需使用隔离变压器



11. Hold Up Time Test(输出保持时间测试)


一. 目的:

测试S.M.P.S. Power Off 时, AC 与输出能持续保持输出之时间差。

- 二. 使用仪器设备:
- (1). AC Source/DC Source (AC或DC 输入源)
- (2). Electronic Load or Resistance Load (电子或电阻负载)
- (3). Storage Scope (存储示波器)
- 三. 测试方法: (以AC 输入,+5V输出说明)
- (1). 测试时依规格设定 AC Voltage, Frequency and Load (一般为Low Line Max .Load和High Line Min.Load)。
- (2). Scope 的 Ch1 接 +5V 为Trigger Source, Ch2 接 AC。
- (3). Trigger level 设定在 3.5~4.5V 之间较为妥当, trigger slope 设定在 "-"。
- (4). 用scope function 中 "time", 量测 AC OFF 至 +5V Regulation Low Limit之时间差, Time/DIV 则视波形情况而定。

四. 注意事项:

Scope 需使用隔离变压器



12. Rise Time Test(爬升时间测试)


一. 目的:

测试S.M.P.S. Power ON时,各组输出从10%~90%之时间。

- 二. 使用仪器设备:
- (1). AC Source/DC Source (AC或DC 输入源)
- (2). Electronic Load or Resistance Load (电子或电阻负载)
- (3). Storage Scope (存储示波器)
- 三. 测试方法:(以AC 输入, +5V 输出说明)
- (1). 测试时依规格设定 AC Voltage, Frequency and Load (一般为 Low Line Max. Load和High Line Min.Load)。
- (2). Scope 的 Ch1 接 +5V为trigger source
- (3). Trigger Level 设定在 3.5 ~ 4.5V 之间较为妥当,Trigger Slope 设定在 "+"。
- (4). 用Scope Function 中 "time", 量测各组输出,从电压10%~90%之时间, Time/DIV 则视波形情况而定。

四. 注意事项:

Scope 需使用隔离变压器



13. Power Good On Timing Test (PG 输出时间测试)


一. 目的:

测试 S.M.P.S. Power On 时, P.G. 与 输出电压之时间差。

- 二. 使用仪器设备:
- (1). AC Source/DC Source (AC或DC 输入源)
- (2). Electronic Load or Resistance Load (电子或电阻负载)
- (3). Storage Scope (存储示波器)
- 三. 测试方法:(以AC 输入说明)
- (1). 测试时依规格设定 AC Voltage, frequency and load (一般为Low Line Max. Load 和 High Line Min. Load) 。
- (2). Scope 的 Ch1 接 输出电压为Trigger source, Ch2 接 P.G. 。
- (3). Trigger level 设定在 输出电压的75%-90% 之间较为妥当, trigger slope 设定 "+"。
- (4). 用 Scope Function 中 "time", 量测P.G. high level 至 输出电压 Regulation 下限之时间差,Time/DIV 则视波形情况而定。

四. 注意事项:

某些线路设计,需跨接一个电阻于+5V才有P.G. 电压。



14. Power Good Off Timing Test (PG 下落时间测试)


一. 目的:

测试 S.M.P.S. Power Off 时, P.G. 与 输出电压之时间差。

- 二. 使用仪器设备:
- (1). AC Source/DC Source (AC或DC 输入源)
- (2). Electronic Load or Resistance Load (电子或电阻负载)
- (3). Storage Scope (存储示波器)
- 三. 测试方法:(以AC 输入说明)
- (1). 测试时依规格设定 AC Voltage, frequency and load (一般为Low Line Max. Load 和 High Line Min. Load) 。
- (2). Scope 的 Ch1 接 输出电压为Trigger source, Ch2 接 P.G. 。
- (3). Trigger level 设定在 输出电压的75%-90% 之间较为妥当, trigger slope 设定 "-"。
- (4). 用 Scope Function 中 "time", 量测P.G. high level 至 输出电压 Regulation 下限之时间差,Time/DIV 则视波形情况而定。

四. 注意事项:

某些线路设计,需跨接一个电阻于+5V才有P.G. 电压。



15. Power Fail Time Test(PG 持续时间测试)


一. 目的:

测试S.M.P.S. Power Off 时, PG讯号延续之时间。

- 二. 使用仪器设备:
- (1). AC Source/DC Source (AC或DC 输入源)
- (2). Electronic Load or Resistance Load (电子或电阻负载)
- (3). Storage Scope (存储示波器)
- 三. 测试方法:(以AC 输入说明)
- (1). 测试时依规格设定AC Voltage, Frequency and Load (一般为Low Line Max.Load和High Line Min.Load)。
- (2). Scope 的 Ch1 接 P.G. 为Trigger source, Ch2 接 AC 。
- (3). Trigger Level 设定在 3.5~4.5V 之间较为妥当, Trigger Slope 设定在 "-"。
- (4). 用Scope Function 中 "time", 量测 AC Off 至 P.G.Down点之时间差, Time/DIV 则视波形情况而定。

四. 注意事项:

Scope 需使用隔离变压器



16. Sequence Test(时序测试)


一. 目的:

测试S.M.P.S. Power On/Off 时,量各组输出到达稳定和下降之时间关系。

- 二. 使用仪器设备:
- (1) AC Source/DC Source (AC或DC 输入源)
- (2). Electronic Load or Resistance Load (电子或电阻负载)
- (3). Storage Scope (存储示波器)
- 三. 测试方法:(以AC 输入, +5V/+12V/-5V/-12V输出说明)
- (1). 测试时依规格设定AC Voltage, Frequency and Load (一般为Low Line Max.Load和High Line Min.Load)。
- (2). Scope 的 Ch1 接 +5V为Trigger Source, Ch2接+12V, Ch3接-5V, Ch4接-12V,
- (3). Trigger Level 设定在 3.5 ~ 4.5V 之间较为妥当,Trigger Slope 设定在 "+"。
- (4). 用Scope Function 中 "time", 量测各组输出时间关系, Time/DIV 则视波形情况而定。
- (5).ON/OFF 各做一次比较

四. 注意事项:

Scope 需使用隔离变压器



17. Power Factor / Efficiency Test(功率因素与效率测试)

一.目的:

测试S.M.P.S. 工作中之功率因数 (Power Factor), 效率(Efficiency)。

- 二. 使用仪器设备:
- (1). AC Source/DC Source (AC或DC 输入源)
- (2). Electronic Load or Resistance Load (电子或电阻负载)
- (3). AC/DC Power Meter(功率表)
- 三. 测试方法:
- (1). 依规格设定测试条件 (电压, 频率, LOAD)。
- (2). 从Power Meter 读取 Pi 值, 并读取 output 各组 Po 及加总 。
- (3). 功率因数 = Pi / Ui * li

效率 = Po / Pi * 100% = Uo * Io / Pi * 100%

四. 测试回路图:

POWER METER



18. Cross Regulation Test 交错调整率测试

一. 目的:

测试 S.M.P.S. 在 AC Line 或DC Line 及负载多种变动时, 其输出电压跟随变动之稳定度。测试条件如例一。

二. 使用仪器设备:


- (1). AC Source/DC Source (AC或DC 输入源)
- (2). Electronic Load or Resistance Load (电子或电阻负载)
- (3). DC Voltage Meter (DVM) (电压表)
- (4). Chamber (烤箱)

三. 测试方法:

- (1). 固定输出负载 (依Spec. 规定), 变动 AC& AC Frequency或DC Input测量输出电压值是否在规格内。
- (2). 固定AC Input & AC Frequency或DC Input (依 Spec.规定), 变动输出负载,测量输出电压值是否在规格内。

四. 注意事项:

测试前先将待测品开机五分钟,待其输出电压稳定后再进行测试。



例一:

"+": Max.Load "-": Min.Load

TEMP.	Vac	Hz	OUTPUT VOLTAGE&LOAD SET			
I EIVIP.			+12V	+5V	+3.3V	+5VSB
		1 /1 // 63	-	-	-	-
			-	-	-	+
			-	-	+	-
			-	+	-	-
	90/100/		+	-	-	-
	220/264		-	-	+	+
			-	+	+	-
			+	+	-	-
			-	+	+	+
			+	+	+	-
			+	+	+	+

19. OCP Test(过电流测试)

一. 目的:

测试.M.P.S. 输出电流过高时,是否在规格内有保护动作,Latch后是否 Auto Recover,视规格而定。

二. 使用仪器设备:


- (1). AC Source/DC Source (AC或DC 输入源)
- (2). Electronic Load or Resistance Load (电子或电阻负载)
- (3). Storage Scope (存储示波器)
- (4). Current Amplifier(电流枪)

三. 测试方法:

- (1).将待测品输出负载设在Max. Load, 其它组输出负载设为Min. Load。
- (2).分别以递增方式加大输出电流至保护动作。
- (3).Scope 的 Ch1 接上 Current Amplifier Output, 以 Probe check output current。
- (4).Scope Ch1 阻抗匹配设定在1Mohm, 刻度设定在 1A/DIV。
- (5).Ch2 则接到待测输出电压, 作为Scope 之 Trigger Source。
- (6).Trigger slope 设定为 "-", Trigger Mode 设定为 "Normal"。
- (7).找到 Trigger 动作电流值。

四. 注意事项

- (1). 注意使用 Current Amplifier 时,每改变 A/DIV 刻度 curve 皆须归零。亦即每次调 Current Amplifier 之 A/DIV 时,必须调Current Amplifier之 "ZERO ADJ" 使 Scope screen 上的波形归零。(Agilent 1147A CURRENT PROBE 需消磁,直接按PROBE 上"DEMAG"即可)。
- (2). 当保护动作后,须将所加大之电流值递减,视其输出是否会自动Recover。
- (3). OCP 测试电流以 10A/S 斜率上升, 若有特别规定, 则依规格定之。



20. Short Current Test(短路测试)

一.目的:

测试 S.M.P.S. 输出端在开机前或在工作中短路时, 是否有保护动作。

二. 使用仪器设备:


- (1). AC Source/DC Source (AC或DC 输入源)
- (2). Electronic Load or Resistance Load (电子或电阻负载)
- (3). CHAMBER (烤箱)
- (4). 低阻抗短路夹

三. 测试方法:

- (1). 依规格设定测试条件。
- (2).输出连接器输出相互短路或对地短路。
- (3). Turn on short & Short turn on 各一次。(环境温度: 常温25℃与高温50℃均需要测试)

四. 注意事项:

当测试Short circuit 之后, 再启动电源视此单体是否能继续动作及测试 Overshoot 是否正常或有无零件损坏。



21. OVP Test (过电压测试)

一. 目的:

测试 S.M.P.S. 输出电压过高时, 是否在规格内有保护动作。

- 二. 使用仪器设备
- (1). AC Source/DC Source (AC或DC 输入源)
- (2). Electronic Load or Resistance Load (电子或电阻负载)
- (3). Storage Scope (存储示波器)
- (4). DC Power Supply(DC 电源)
- (5). Resistance (电阻)
- 三. 测试方法
- (1). 测试时先找到OVP线路保护点,或Control IC 回授点。
- (2).从此回授点外加电阻及DC Power 作为电压调节器。
- (3).Scope Ch1 接到OVP侦测点,量其电压之变化。
- (4).Ch2 则接到任一组输出电压,作为Scope之Trigger Source。
- (5). Trigger slope 设定为"-", Trigger Mode 设定为 "Normal"。
- (6). 找出Trigger动作电压点。
- 四. 注意事项:

Trigger Level 需调为负电压, 且不能太低, 否则会受Noise 干扰误动作。

五. 测试回路图:

ELECTRONIC LOAD

OR RESISTANCE LOAD

