Altium Designer 多个相同电路快速布局(多通道设计)

制作: 登登

修改: 守候幸福

我们在设计时经常会遇到多个相同的原理图需要绘制成 PCB, 如多网卡,驱动等等, 如我的电路中有 12 个相同的驱动电路,有没有觉得特别烦,想想就烦.

有没有办法解决呢?肯定有,本文用详细的图文解决上述问题!

下面先看下常规做法:




图 1 常规设计

如上图所示,12 个相同的模块(图中只截图了一部分太大了),按照常规设计,**我们需要原理图和 PCB 中做 12** 次相同的操作,原理图画 12 次,PCB 布局 12 次,PCB 拉线 12 次(疯了没有,小伙伴们),12 次折磨之后才可以得到我们最终的 PCB 文件,做出 PCB 布局不能保证布局完全相同,而且浪费了很多宝贵时间,严重影响我去和女神约会,这可能也是我单身的原因.

留图不留种,规矩老刘懂,下面开始我们的多个相同电路快速布局教程:

1、 现在我们采用多通道的设计方法,先新建一个原理图,把需要复用模块电路图复制到 sheet2 中,如图 2 所示;




图 2 把复用的一个模块放到新的原理图 sheet2 中

2、 把需要引出的接口添加 port, 按快捷键 P+R,其中电源部分不需要添加, 因为他是公共端;




图 3 放置好 PORT 的原理图

3、 回到 sheet1 中,在 sheet1 中添加 sheet symbol,此处我们有 12 个相同的模块我们就添加 12 个,当然也可以添加一个,采用重复的方法,有兴趣的网友可以尝试一下。




图 4 放置好 sheet symbol 的原理图

4、 修改 sheet symbol 的属性的 Designator 为 A、B、C、D...或者 1、2、3... 也就是第一个修改为 A,第二个修改为 B,以此类推.双击 sheet symbol.如下图,并修改参数.




图 5 sheet symbol 属性

5、为 sheet symbol 添加 sheet entry,并修改 sheet entry 的属性,特别说明该步不可以使用复制粘贴,一定要依次且一次完成添加,否则到时候更新模块会出现图 6 警告。




图 5 放置 sheet entry



图 6 警告



图 7 修改 sheet entry 属性

6、 为 sheet symbol 添加网络标号。使之连接到其他网络




图 8 放置网络标号

7、新建 PCB 文件并保存 PCB 文件,然后更新原理图到 PCB,可以看到每个模块放在一个 room 中,且元器件的位号为 ABCD 结尾.




图 9 更新以后的 PCB

8、 我们对 A 进行布局布线,, 并调整 room 大小, 尽量小, 只要包含了该模块中的所有器件就行了





图 10 修改好的 A 电路

9、 接下来见证奇迹的时刻了,按快捷键 D+M+C,这个快捷键是设计-room-复制 room,先点击刚刚布局布线好的 A,然后出现十字,点击想要更新的其他模块 B、C、D...,十字鼠标在的时候,就可以直接点击到最后,<mark>注意 room不要交叉,复制 room 之前把 room 之间留下足够的距离。</mark>



10、 搞定,顺利完成多个相同电路布局,是不是很容易,so easy! 最后感谢群里登登大神,枫神 指导,你们也试试吧,我和女神约会去了.再见!