1.为什么要用DMA?有什么优势?

数据传输过程由DMA控制器完成,无需CPU参与,节省了CPU资源,提高利用率

2.如何配置串口DMA接收

- 1.初始化串口
- 2.使能串口DMA接收模式,使能串口空闲中断
- 3.配置DMA参数,使能DMA通道buf半满(传输一半数据)中断、buf溢满(传输数据完成)中断

3.配置DMA时各个参数的意义

- 传输模式Mode
- 地址递增
- FIOF: FIFO存储器是一个先入先出的双口缓冲器,对连续的数据流进行缓存
- 数据宽度:数据的大小设定内存
- DMA传输类型有单次 (single) 传输和突发 (Burst) 传输。

定时器TIM

1.定时器的分类,基本定时器,通用定时器,高级定时器间的区别

1.1定时器的分类:

外设定时器: 常规定时器: 高级通用基本

专用定时器:看门狗定时器,实时时钟,低功耗定时器

内核定时器

1.2区别

• 基本:几乎没有任何输入输出通道,实现基本的定时计数功能

• 通用:有多路独立的捕获比较通道,可以完成更多功能

• 高级:有更多的高级功能,可用于电机控制和数字电源设计

2.基本定时器,通用定时器,高级定时器分别有哪些?

- 基本定时器:TIM6.TIM7???
- 通用定时器:TIM2到TIM5,TIM9到TIM11
- 高级定时器:TIM1

3.解释整个时钟树的结构:

3.1系统时钟SYSCLK可以由哪些时钟源提供?

PLL、HSI或者HSE

3.2如何由系统时钟SYSCLK得到总线时钟HCLK?

SYSCLK分频得到

3.3STM32内部有哪些时钟总线?

AHB,APB1,APB2

3.4每条总线上挂载哪些外设?

AHB:Flash 存储器; DMA; 复位和时钟控制; CRC;以太网; SDIO;

APB1:USART1; 高级控制定时器TIM1和TIM8; 模数转换器ADC1、ADC2、ADC3; 通用IO: GPIOA~G;

APB2:定时器TIM2到TIM7; RTC; WDT看门狗; 等

4.解释以下概念:

- 4.1定时器时钟源:是一个产生固定频率脉冲的器件,定时器要实现计数必须有个时钟源
- 4.2计数器时钟:等于预分频时钟CK_CLK
- 4.3计数器:对周期不确定的脉冲信号进行计数
- 4.4自动重载寄存器TIMx_ARR: 为计数器设置计数边界和重载值

5.如何计算定时时间?

T = 计数值/时钟频率 = $(ARR + 1) * (PSC + 1)/TIM_CLK(Hz)$

PWM

PWM input mode (only for TIM9)

1.什么是脉冲宽度调制(PWM)?

是一种对模拟信号电平进行数字编码的地方

实质是修改高电平持续时间

2.定时器在PWM输出模式下是如何产生PWM波的

CNT<CCR时:输出高电平

CNT>=CCR时:输出低电平

CNT=ARR时:输出高电平

然后重复此部分

3.如何产生特定频率,占空比的PWM波? (列出PWM波输出频率和占空比的计算公式)

控制ARR,PSC,TIM_CLK,CRR的值来实现

$$Period(s) = (ARR + 1)*(PSC + 1)/TIM_CLK$$

頻率 $= 1/Period$
 $Duty = (CRR/(ARR + 1))*100$