RM学习

stm32入门视频

1.控制器: 大脑

1.1MCU (微控制器)

STM32单片机

1.2外设: 协助MCU对数据和信息进行处理

外设需要根据控制器实现的功能进行选择,搭建不同的电路


1.3MCU的资源


1.3.1GPIO通用输入输出

1.3.2定时器

晶体振荡器(晶振):与芯片内部的电路相配合,以固定的频率产生信号。

2.嵌入式系统硬件





ARM处理器

传统软件框架

3.步骤

- 1.目标选择
- 2.引脚分配
- 3.外设配置
- 3.1时钟模式RCC
 - Disable:内部时钟
 - BYPASS:旁路时钟
 - Crystal:晶振/陶瓷振荡器
- 3.2调试接口配置SYS
 - SW:串行调试接口
 - JTAG
- 3.3配置GPIO

HAL库外设模块的设置方法

(定时器为例)

1.简单外设设计

简单外设设计

简单外设的设计方法

简单外设

GPIO外设使用引脚初始化数据类型GPIO_InitTypeDef来描述GPIO引脚的属性:引脚编号、工作模式、输出速度等

复杂外设


定时器外设具有三类功能:

- 定时/计数功能
- 输出比较功能
- 输入捕获功能

每一类功能都 需要单独的初 始化数据类型

复杂外设设计

- 2.外设句柄
- 3. 句柄结构组成 (定时器句柄结构的组成)
- 4.三种外设编程模型
- 5.通用接口函数



6.扩展接口函数

4.时钟设置 (时钟树)

4.1时钟源模块

- (1) 外部低速时钟LSE
- (2) 内部高速时钟LSI
- (3) 内部高速时钟HSL
- (4) 外部高速时钟HSE

4.2配置

修改时钟源频率

选择锁相环输入时钟

选择系统时钟源

设置HCLK时钟频率 (最高100)

5.工程配置 (Project Manager)

5.1project

名称,路径,环境

5.2code generator

库设置,生成文件,hal设置,模板设置

5.3advanced setting

选择HAL

6.MDK中写程序

添加的代码应位于USER CODE BEGIN 3后

接口函数:HAL_TogglePin				
函数原型	void HAL_GPIO_TogglePin (GPIO_TypeDef * GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)			
功能描述	翻转引脚电平状态			
入口参数1	GPIOx:引脚端口号,范围是 GPIOA ~ GPIOK			
入口参数2	GPIO_Pin: 引脚号, 范围是 GPIO_PIN0 ~ GPIO_PIN15			
返回值	无一概控制引用PAF对应的常用是光CDTOA。引用是光CDTOA。			
注意事项	指示灯控制引脚PA5对应的端口号为GPIOA,引脚号为GPIO_PIN5 函数调用形式:HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN5)			

接口函数:HAL_Delay					
函数原型	void HAL_Delay (uint32_t Delay)				
功能描述	延时函数,提供以ms单位的延时				
入口参数	Delay: 需要的延时时间,以ms为单位				
返回值	无				
注意事项	延时功能利用系统节拍定时器SysTick实现,将占用该定时器资源				

7.工程设置

仿真器设置(Debug)

<mark>reset and run</mark>

8.工程文件

8.1生成工程文件的内容

8.2工程框架

MDK-ARM:启动代码文件

User: 用户编辑

HAL_Driver:HAL库驱动文件

CMSIS: 系统初始化文件

4.MDK的调试

1.常规的调试方法

跟踪调试, 单步调试。

- 2.断点调试
- 3.观察窗口 (用于查看变量的值
- 4.内核外设, 片内外设查看

5.GPIO

1.端口和引脚

端口PORT:独立的外设子模块,包括多个引脚,通过多个寄存器设置引脚

引脚PIN:对应微控制器的一个管脚,归属于端口,由端口寄存器对应位置控制

2.GPIO模块

电路结构

中断

1.中断相关

- (1) 数据传输方式
 - 无条件传输
 - 查询方式
 - 中断方式: 一方申请中断和另一方传输
- 直接存储器访问
- (2) 中断: CPU在处理时间A时发生了时间B而去处理 中断发生,处理,返回
- (3) 中断的作用

中断的作用



数据的矛盾

可以解决快速的 CPU可以分时为 CPU与慢速的外 多个外部设备服 部设备之间传送 务,提高计算机 的利用率

CPU能够及时处 理应用系统的随备故障及掉电等 机事件,增强系 突发事件,提高 统的实时性

CPU可以处理设 系统可靠性

(4) 中断的优先级 (NVIC中有一个八位的中断优先级寄存器)

中断嵌套

高级中端可以打断低级中断; 低级不可以打断高级中断

(5) 中断向量

- 中断向量:中断服务程序在内存中的入口
- 中断向量表: 把系统中的中断向量集中起来 (编号) 放到存储器的某一区域叫向量表

(6) NVIC

"内核组件,管理所有中断和异常,为中断源分配中断通道"

中断通道:单个外设具备若干个可以引起中断的中断源,所有中断只能通过指定的 中断通道向内核申请中断

HAL_Init将优先级优先分组设置为第四组

2.中断程序

1.编程步骤:

- 设置中断触发条件CubeMx
- 设置中断优先等级CubeMx
- 设能外设中断Cube
- 清楚中断概念Hal库接口函数
- 编写中断程序服务Hal库接口函数

2.HAL封装处理

PPP代表外设名称

一:统一规定处理各个外设的中断服务程序HAL_PPP_IRQHandler

二:在中断服务程序HAL_PPP_IRQHandler完成了中断标志的判断和清除

由外设初始化、中断、处 理完成/出错触发的函数

三: 将中断中需要执行的操作以回调函数的形式提供给用户

3.接口函数

1 外部中断通用处理函数

接口函数: HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler				
函数原型	void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin)			
功能描述	作为所有外部中断发生后的通用处理函数			
入口参数	GPIO_Pin:连接到对应外部中断线的引脚,范围是 GPIO_PIN_0~ GPIO_PIN_15			
返回值	无			
注意事项	 所有外部中断服务程序均调用该函数完成中断处理 函数内部根据GPIO_Pin的取值判断中断源,并清除对应外部中断线的中断标志 函数内部调用外部中断回调函数HAL_GPIO_EXTI_Callback完成实际的处理任务 该函数由CubeMX自动生成 			

2 外部中断回调函数

	接口函数:HAL_GPIO_EXTI_Callback			
函数原型	void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)			
功能描述	外部中断回调函数,用于处理具体的中断任务			
入口参数	GPIO_Pin:连接到对应外部中断线的引脚,范围是 GPIO_PIN_0~ GPIO_PIN_15			
返回值	无			
注意事项	 该函数由外部中断通用处理函数HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler调用,完成所有外部中断的任务处理 函数内部根据GPIO_Pin的取值判断中断源,然后执行对应的中断任务 该函数由用户根据实际需求编写 			

3.计算机通讯

1.通信分为

1.1串行通讯

同步串行和异步串行

异步串行的两个关键点:

- 1.字符格式(数据的传输形式) 2.波特率:每一位数据的持续时间
- 1.2并行通信

2.通信速率

单位: 波特率 bit/s (bps) (每秒传送二进制码的位数)

3.串口通讯的数据传输方向


• 单工: 一个方向一个线路

• 半双工:两个方向,分时,一条线路

• 全双工:同时双向,双线

4.STM32的串口通信

4.1串口收发单元



4.2串口通信 (F411)

STM32F411芯片的UART引脚

串口号	TX引脚	RX引脚
UART1	PA9/PA15/PB6	PA10/PB3/PB7
UART2	PA2	PA3
UART6	PA11/PC6	PA12/PC7

4.3串口初始化

5.DMA (直接储存器访问)

1.DMA概述

1.1四个要素

传输原: DMA数据传输的来源传输目标: DMA传输数据的目的传输数量: DMA传输数据的数量

• 触发信号: 启动一次DMA传输数据的动作

数据流用于连接传输原和传输目标的数据通路

每个数据流可以配置为不同的传输原和传输目标,这些传输原和传输目标成为通道

例如: F411有两个控制器,一个控制器有八个数据流,每个数据流可以映射到8个通道 DMA有16字节的**FIFO**使用其后源数据先传如FIFO,达到触发阈值后在传送到目标地址

3.DMA传输数据的方式

4,接口函数

	2 串口DMA方式接收函数: HAL UART Receive DMA			
函数原型	HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_DMA (UART_HandleTypeDef *huart,uint8_t *pData, uint16_t Size)			
功能描述	在DMA方式下接收一定数量的数据			
入口参数1	huart: 串口句柄的地址			
入口参数2	pData: 待接收数据的首地址			
入口参数3	Size: 待接收数据的个数			
返回值	HAL状态值:HAL_OK表示接收成功;HAL_ERROR表示参数错误; HAL_BUSY表示串口被占用			
注意事项	1. 该函数将启动DMA方式的串口数据接收 2. 完成指定数量的数据接收后,可以触发DMA中断,在中断中将调用接收中断回调函数HAL_UART_RxCpltCallback进行后续处理 3. 该函数由用户调用。			

UART

3 获取未传输数据个数函数: __HAL_DMA_GET_COUNTER

接口函数:HAL_DMA_GET_COUNTER				
函数原型	HAL_DMA_GET_COUNTER(HANDLE)			
功能描述	获取DMA数据流中未传输数据的个数			
参数	HANDLE:串口句柄的地址			
返回值	无			
注意事项	1. 该函数是宏函数,进行宏替换,不发生函数调用 2. 函数需要由用户调用,用于获取未传输数据的个数			

5.空闲中断的特点

- 一帧数据传输结束后,通信线路将会维持高电平,此状态称为空闲状态
- 当CPU检测到通信线路处于空闲状态时,空闲状态标志IDLE将由硬件置一。若串口控制寄存器CR1中IDLEIE位为一,将会触发空闲中断
- 空闲标志实在一帧数据完成后才置位,在有效数据传输过程中不会置位,因此借助空闲中断,可以 实现不定长数据的收发

串口通信

1.阻塞时发送

当我们要发送的数据传输完了, 函数才会执行结束

2.中断方式

每发送完一个字节就会进入一次中断,来触发下一个字节的发送

中断方式:外设向cpu发出中断请求,cpu响应中断后进行数据传输。但是如果传输较多数据的情况下,cpu得一直花费时间在中断上,也会造成cpu利用率低。

3.DMA

6.定时器

1.概念

• 定时器 (计数器的一种特例) : 对周期固定的脉冲信号进行技术

• 计数器:对周期不确定的脉冲信号进行技术

2.关注的问题

1.位宽: 定时器的计数范围

2.计数值:初值终值的设置

3.处理

时钟频率: 定时器模式下, 送入定时器的周期性时钟信号频率 (一个计数值的时间)

技术周期: 1/时钟频率

3.

F411定时器详细特性

类型	名称	位数	计数 方式	预分频 系数	产生 DMA 请求	捕获/比较 通道	互补 输出	时钟 频率	挂接 总线
高级 定时器	TIM1	16	递增/递减/ 中心对齐	1~65536	是	4	支持	100M	APB2
通用定时器	TIM2/ TIM5	32	递增/递减/ 中心对齐	1~65536	是	4	不支持	100M	APB1
	TIM3/ TIM4	16	递增/递减/ 中心对齐	1~65536	是	4	不支持	100M	APB1
	TIM9	16	递增	1~65536	否	2	不支持	100M	APB2
	TIM10/ TIM11	16	递增	1~65536	否	1	不支持	100M	APB2

4.定时器的功能

1.定时技数功能

定时器模式: 计数内部时钟计数器模式: 计数外部脉冲

2.输出比较


- PWM输出
- 电平翻转
- 单脉冲输出
- 强制输出

3.输入捕获

- 捕获时保存计时器当前计数值
- 捕获时,可选择触发捕获中断
- 触发捕获的信号边沿类型可选择


5.时基单元

1.送入时基单元的时钟源



2.时基单元的三个模块

2.1预分频模块




2.2计数模块

- 核心计数器:对计数时钟CK_CNT进行二次计数
- 计数器寄存器: TIM_CNT存放核心技术器运行时的当前计数值

2.3自动重载模块

6.计数器的三种计数模式



公式



7.外部脉冲计数

选择外部时钟模式

定时器PWM

1.什么是脉冲宽度调制(PWM)?

是一种对模拟信号电平进行数字编码的地方

实质是修改高电平持续时间

2.定时器在PWM输出模式下是如何产生PWM波的

CNT<CCR时: 输出高电平

CNT>=CCR时:输出低电平

CNT=ARR时:输出高电平

然后重复此部分

3.如何产生特定频率,占空比的PWM波? (列出PWM波输出频率和占空比的计算公式)

控制ARR,PSC,TIM CLK,CRR的值来实现

$$Period(s) = (ARR + 1) * (PSC + 1)/TIM_CLK$$
 $otag = 1/Period$ $Duty = (CRR/(ARR + 1)) * 100$


4.PWM信号的两个基本参数

• 周期Period: 一个完整PWM波形所持续的时间

• 占空比Duty: 高电平持续时间(Ton)和周期时间(Period)的比值

$$Duty = (Ton/Period)*100$$

5.通道结构



关于F411

CH引脚

STM32F411定时器2的通道引脚

定时器2的通道引脚	对应GPIO引脚
TIM2_CH1	PA0/PA5/PA15
TIM2_CH2	PA1/PB3
TIM2_CH3	PA2/PB10
TIM2_CH4	PA3

2

6.功能单元作用

- 输入捕获单元
- 捕获比较寄存器
- 输出比较单元

7.工作原理

CNT<CCR时:输出高电平

CNT>=CCR时:输出低电平

CNT=ARR时:输出高电平

重复

PWM模式1

递增计数时,当TIMx_CNT(当前计数值) <TIMx_CCR(捕获/比较值) 时,通道输出为有效电平,否则为无效电平。递减计数模式则刚好相反。

PWM模式2

递增计数时,当TIMx_CNT (当前计数值) <TIMx_CCR (捕获/比较值) 时,通道输出为无效电平,否则为有效电平。递减计数模式则刚好相反。

8.PWM输出的两种模式

PWM模式1

递增计数时,当TIMx_CNT(当前计数值) <TIMx_CCR(捕获/比较值) 时,通道输出为有效电平,否则为无效电平。递减计数模式则刚好相反。

PWM模式2

递增计数时,当TIMx_CNT (当前计数值) <TIMx_CCR (捕获/比较值) 时,通道输出为无效电平,否则为有效电平。递减计数模式则刚好相反。

递增计数高电平有效时: 互补输出

- PWM1下CCR用于控制高电平持续时间
- PWM2模式下CCR用于控制低电平持续时间

9.相关函数

- 1.PWM输出启动函数
- 2.定时器比较/捕获寄存器设置函数