### 1) 计算机性能和功耗

2019年4月10日 23:06

目的:减少CPU time,可以考虑软件和硬件优化设计--- 算法程序语言编译器指令集等因素,也可从硬件本身考虑----提高frequency。

然而功率墙阻碍了频率的继续增大,考虑多处理器来提高性能

#### 为什么提高了transistor数量会提高性能

本质公式: CPU time=IC \* CPI/ Rate CPI 等于各类指令加权平均

Power= 1/2 \* capacity load \* voltage^2 \* frequency 其中capacity load

=capacity \* activity

1. Relative performance: CPU相对性能

Define Performance = 1/Execution Time

"X is n time faster than Y"

Elapsed time VS CPU time

Elapsed time 是运行时间

间和空闲时间.它决定了系统性能

CPU time 不包含I/O, 其他时间同上

算法本身有关

除了CPUtime外还包含IO,操作系统时

其不仅和CPU性能有关, 还和程序和

Clock period & Clock frequency

## CPU Time = No. of Clock Cycles $\times$ Clock Period

 $= \frac{\text{No. of Clock Cycles}}{\text{Clock Rate}}$ 

减少时钟周期数,增大频率以提高性能


#### IC和CPI

IC取决于算法程序、编译器和指令集

单个的指令CPI取决于CPU硬件实现,平均CPI取决于算法程序,语言,编译器,ISA,

和CPU硬件实现

CPU time = IC\* CPI/ Rate



$$CPI = \frac{Clock Cycles}{Instruction Count} = \sum_{i=1}^{n} \left( CPI_i \times \frac{Instruct}{Instruct} \right)$$

Performance summary

# Performance depends on

- Algorithm: affects IC, possibly CPI
- Programming language: affects IC,
- Compiler: affects IC, CPI
- Instruction set architecture: affects

#### 2. 功耗Power:

Power = 
$$\frac{1}{2}$$
Capacitive load × Voltage<sup>2</sup> ×

3. 多处理器 (并行处理)

由于功率墙的存在,我们无法继续提高frequency了

因此考虑: 多处理器

需要显式并行编程 难以针对硬件实现方式进行更优化编程 阿姆达尔定律:估计多处理器状态下的理论提速比上界

4. Benchsuites 衡量performance的标准: 基准套件 每个商家都会发布自己的衡量标准

基准套件

标准: SPEC CPU 2006:


给定程序集合 与标准机比较运行时间(I/O除外),求执行时间比的几何平均数

ion Count<sub>i</sub>

**CPI** 

s IC, CPI, T<sub>c</sub>

Frequency



SPEC POWER BENCHSUITE:

Overall ssj\_ops per Watt = 
$$\left(\sum_{i=0}^{10} ssj_{-i}\right)$$

5. 谬误:闲置花费能量更少 事实上,闲置性价比更低

# $\left(\sum_{i=0}^{10} power_i\right)$