# SimpleGUI

### 一套针对单色显示屏的开源 GUI 接口

## SimpleGUI API 文档



开源,是一种态度。

## 目录

目录	2
N 101 / 1 / 1	
文件结构	3
环境参数设置	4
数据类型定义	5
API	7

## 文件结构

Todo

## 环境参数设置

为方便用户配置和移植,SimpleGUI在 SGUI \_Config.h 文件中定义了一些列的控制和开关宏,用户可以通过打开、关闭以及修改宏定义的值来对 SimpleGUI 的一些全局属性进行修改。

#### 1、 SIMPLE GUI ENABLE ICONV GB2312

此宏定义关联文字显示 API 对非 ASCII 文字的解码方式。设置值大于 0 时有效,文字相关的 API 接口将会视输入的文字为 UTF-8 格式并转换成 GB2312 格式进行解析,若此值为 0,则视输入文字为 GB2312 格式进行解析。具体操作将会在"文字显示"章节详细阐述。

#### 2. \_SIMPLE\_GUI\_VIRTUAL\_ENVIRONMENT\_SIMULATOR\_

此宏定义关联 SimpleGUI 的运行环境,设置值大于 0 时有效。当此宏定义有效,意味着 SimpleGUI 正运行于模拟环境中,用户在移植到目标平台后,请将此宏定义的值修改为 0。

#### 3、 SIMPLE GUI ENABLE DYNAMIC MEMORY

此宏定义关联 SimpleGUI 移植目标平台的动态内存操作,设置值大于 0 时有效。当此宏定义设置为有效时,意味着目标平台已实现了动态内存管理或支持动态内存管理,且用户已经做好相应的实现或移植,此时 SimpleGUI 的相关依赖内容也会被使能,如列表项目的动态增减。

#### 4、\_SIMPLE\_GUI\_ENABLE\_BASIC\_FONT\_

此宏定义关联 SimpleGUI 的内置基础字体 ,设置值大于 0 时有效。SimpleGUI 内部存储了一组尺寸为 6\*8 像素的可见 ASCII 字符集数据 ,当此宏定义有效时 ,此套字体数据将被支持 ,且文字显示 API 将可以使用此文字数据显示基本 ASCII 字符内容。

此功能设计为,如果用户使用外部字库且外部字库出现损坏或数据异常时,可以使用 此字库数据输出一些警告或调试信息。

## 数据类型定义

#### 1 基本数据类型定义。

为避免因平台和编译器的差异造成的对基本数据类型的定义不同,进而导致代码产生不可预知的错误,SimpleGUI 在 SGUI\_Typedef.h 文件中重新定义了包括整数、字符、字符指针在内的一系列基本数据类型,在 SimpleGUI 内部的代码实现中将一致性的使用重新定义过的数据类型,用户需要在使用前明确所在平台的数据类型定义并作出相应修改,以避免因溢出或其他异常导致的错误。

具体内容请参照 SGUI\_Typedef.h 文件。

#### 2 特殊数据类型定义。

为方便 API 的实现、表达与使用, SimpleGUI 在基本数据类型的基础上, 定义了一些特殊的数据结构。

#### 2.1 矩形区域

此定义主要用于位图绘制时,标示显示区域、实际位图数据与位图数据偏移,其原型定义如下:

PosX 为矩形左上角的 X 坐标。

PosY 为矩形左上角的 Y 坐标。

Width 为矩形宽度。

Height 为矩形高度。

由于此数据结构是为绘图设计,在实际使用中,除了以上四项参数外,可能还需要 其他判断,为此,此数据类型还有相应的运算宏定义:

```
#define
              RECTANGLE_X_START(ST)
                                            ((ST).PosX)
                                            (((ST).PosX + (ST).Width - 1))
#define
              RECTANGLE X END(ST)
#define
              RECTANGLE Y START(ST)
                                            ((ST).PosY)
#define
              RECTANGLE_Y_END(ST)
                                            (((ST).PosY + (ST).Height - 1))
#define
              RECTANGLE_WIDTH(ST)
                                            ((ST).Width)
#define
              RECTANGLE_HEIGHT(ST)
                                            ((ST).Height)
#define
              RECTANGLE VALID WIDTH(ST)
((RECTANGLE_X_START(ST)>0)?RECTANGLE_WIDTH(ST):(RECTANGLE_WIDTH(ST)+RECTANGLE_X_START(ST))
              RECTANGLE VALID HEIGHT(ST)
#define
((RECTANGLE Y START(ST)>0)?RECTANGLE HEIGHT(ST):(RECTANGLE HEIGHT(ST)+RECTANGLE Y START(ST
)))
```

RECTANGLE\_X\_START 意为矩形左边界 X 轴坐标。 RECTANGLE\_X\_END 意为矩形右边界 X 坐标。 RECTANGLE\_Y\_START 意为矩形上边界 Y 坐标。 RECTANGLE Y END 意为矩形下边界 Y 坐标。 RECTANGLE\_WIDTH 意为矩形宽度。
RECTANGLE\_HEIGHT 意为矩形高度。
RECTANGLE\_VALID\_WIDTH 意为矩形的可见宽度。
RECTANGLE VALID HEIGHT 意为矩形的可见高度。

#### 2.2 实时时钟

此定义主要用于在 HMI 引擎中调用和显示实时时钟,与共通函数中的 GetNowTime 函数搭配使用,原型定义如下:

其中 Year、Month、Day、Hour、Minute、Second 分别对应年、月、日时、分、秒。

#### 1. 绘图 API

绘图 API 的实现文件位于 GUI 文件夹中,主要负责显示屏硬件的控制与屏幕绘图。

SimpleGUI 的绘图 API 名称全部遵从以下格式:

SGUI\_分类\_函数名(参数...)

所有绘图 API 均以 SGUI 开头,分类表示这个函数的用途类型,后面的函数名则是标识函数的具体用途。

#### 1.1 共通处理

共通处理函数实现在 SGUI\_Common.c 文件中,主要负责 SimpleGUI 的全局共通处理和 SimpleGUI 与外部的数据交互,函数名全部以 SGUI\_Common开始。

#### 1.1.1 SGUI Common IntegerToStringWithDecimalPoint

功能描述:将一个有符号整数转化为字符串并在指定位置插入小数点。

原型声明: SGUI\_SIZE SGUI\_Common\_IntegerToStringWithDecimalPoint (SGUI\_INT iInteger, SGUI\_UINT uiDecimalPlaces, SGUI\_PSZSTR pszStringBuffer, SGUI\_INT iAlignment, SGUI\_CHAR cFillCharacter)

#### 参数说明:

iInteger:将要被转换的数字。

uiDecimalPlaces:小数位数,如果为0则不插入小数点。

pszStringBuffer:转换输出字符串的输出缓存。

iAlignment:对其方式与宽度,单位为半角字符宽度,大于0则右对齐,小于0则左对齐。如果转换完的宽度大于对齐宽度,则以转换完的实际宽度为准。

cFillCharacter:若对其后还有留白位置,则以此字符填充,通常使用空格。

返回值:转换的字符串长度。

**注意事项**:请注意转换输出缓冲区的长度,如果发生内存越界,将产生不可预知的错误。

#### 1.1.2 SGUI Common IntegerToString

功能描述:将一个有符号整数转化为字符串。

原型声明: SGUI SIZE SGUI Common IntegerToString

(SGUI\_INT iInteger, SGUI\_PSZSTR pszStringBuffer, SGUI\_UINT uiBase,

SGUI INT iAlignment, SGUI CHAR cFillCharacter)

#### 参数说明:

iInteger:将要被转换的数字。

pszStringBuffer:转换输出字符串的输出缓存。uiBase:转换基数,只允许8、10和16进制。

iAlignment:对其方式与宽度,单位为半角字符宽度,大于0则右对齐,小于0则左对齐。如果转换完的宽度大于对齐宽度,则以转换完的实际宽度为准。

cFillCharacter:若对其后还有留白位置,则以此字符填充,通常使用空格。

返回值:转换的字符串长度。

**注意事项**:请注意转换输出缓冲区的长度,如果发生内存越界,将产生不可预知的错误。

#### 1.1.3 SGUI Common ConvertStringToUnsignedInteger

功能描述:将一个字符串的有效部分转换为一个无符号整数。

原型声明: SGUI\_UINT SGUI\_Common\_ConvertStringToUnsignedInteger (SGUI\_PSZSTR szString, SGUI\_CHAR\*\* ppcEndPointer, SGUI\_UINT uiBase)

#### 参数说明:

szString:将要被转换的字符串。

ppcEndPointer:转换结束处的字符指针,如果字符串中出现了非数字字符,则会在该处终止,同时此指针指向该处,若转换至字符串尾,则该指针也指向字符串尾的 NULL。

uiBase: 转换基数,只允许8、10和16进制。

返回值:转换的数字。

注意事项: 若输入的字符串第一个字符即为非数字,则返回值为0。

#### 1.1.4 SGUI\_Common\_ConvertStringToInteger

功能描述:将一个字符串的有效部分转换为一个有符号整数。

原型声明: SGUI\_INT SGUI\_Common\_ConvertStringToInteger (SGUI\_PSZSTR szString, SGUI\_CHAR\*\* ppcEndPointer, SGUI\_UINT uiBase)

#### 参数说明:

szString:将要被转换的字符串。

ppcEndPointer:转换结束处的字符指针,如果字符串中出现了非数字字符,则会在该处终止,同时此指针指向该处,若转换至字符串尾,则该指针也指向字符串尾的 NULL。

uiBase:转换基数,只允许8、10和16进制。

返回值:转换的数字。

注意事项: 若输入的字符串第一个字符即为非数字,则返回值为0。

#### 1.1.5 SGUI Common EncodeConvert

功能描述:字符串编码转换。

原型声明: SGUI PSZSTR SGUI Common EncodeConvert

(SGUI PCSZSTR szSourceEncode, SGUI PSZSTR szDestinationEncode,

SGUI PSZSTR szSource)

#### 参数说明:

szSourceEncode:源字符串编码。 szDestinationEncode:目标编码。

szSource: 要转换的字符串。

返回值:转换缓冲的指针。

注意事项:此函数依赖 iconv 外部库,用于在模拟器环境中使用 UTF-8 编码格式的字符串,由于示例的字符解码使用 GB2312 格式,故需要转码。由于转码库体积庞大,所以通常情况下此函数不需要在目标单片机平台上实现,届时只需要关闭 SIMPLE GUI ENABLE ICONV GB2312 宏定义即可。

#### 1.1.6 SGUI Common Allocate

功能描述:申请堆内存空间。

原型声明: SGUI Common Allocate(SGUI SIZE uiSize)

参数说明:

uiSize:要申请的字节数。

返回值:申请到的内存空间头指针。

注意事项:模拟环境中,此环境是对C标准函数 malloc 的重新封装,移植到目标平台后如果想使用此函数,请确认平台支持或用户已自行实现 MMU后, 重写此函数,并将宏 SIMPLE GUI ENABLE DYNAMIC MEMORY 有效化。

#### 1.1.7 SGUI Common Free

功能描述:释放堆内存空间。

原型声明: SGUI Common Free(void\* pFreePointer)

参数说明:

pFreePointer:要释放的内存头指针。

返回值:无。

注意事项:模拟环境中,此环境是对 C 标准函数 free 的重新封装,移植到目标平台后如果想使用此函数,请确认平台支持或用户已自行实现 MMU 后,重写此函数,并将宏 SIMPLE GUI ENABLE DYNAMIC MEMORY 有效化。

#### 1.1.8 SGUI Common MemoryCopy

功能描述: 复制内存块。

原型声明: void\* SGUI\_Common\_MemoryCopy (void\* pDest, const void\* pSrc, SGUI\_UINT\_uiSize)

#### 参数说明:

pDest:目标内存块头指针。

pSrc:源内存块头指针。

uiSize:复制内存块的大小,单位字节。

返回值:目标内存块头指针。

注意事项:模拟环境中,此环境是对 C 标准函数 memcpy 的重新封装,用户

如果不使用标准库,则需自行实现内存复制过程。

#### 1.1.9 SGUI Common MemorySet

功能描述:设置内存块。

原型声明: void SGUI\_Common\_MemorySet

(void\* pMemoryPtr, SGUI BYTE iSetValue, SGUI UINT uiSize)

#### 参数说明:

pMemoryPtr:要设置的内存块头指针。

iSetValue:要设置的每一个字节的值。

uiSize:内存块的大小,单位字节。

返回值:目标内存块头指针。

注意事项:模拟环境中,此环境是对 C 标准函数 memcpy 的重新封装,用户

如果不使用标准库,则需自行实现内存复制过程。

#### 1.1.10 SGUI Common StringLength

功能描述:测量字符串的长度。

原型声明: SGUI\_SIZE SGUI\_Common\_StringLength

(SGUI PCSZSTR szString)

#### 参数说明:

szString:字符串头指针。

返回值:字符串长度。

注意事项:模拟环境中,此环境是对 C 标准函数 strlen 的重新封装,用户如果

不使用标准库,则需自行实现字符串长度计算的过程。

#### 1.1.11 SGUI Common StringCopy

功能描述:复制字符串。

原型声明: SGUI PSZSTR SGUI Common StringCopy(SGUI PSZSTR

szDest, SGUI PCSZSTR szSrc)

#### 参数说明:

szDest: 复制的字符串缓存。

szSrc:被复制的字符串缓存。

返回值:复制的字符串缓存头指针。

**注意事项:**模拟环境中,此环境是对 C 标准函数 strcpy 的重新封装,用户如

果不使用标准库,则需自行实现字符串复制的过程。

#### 1.1.12 SGUI Common StringLengthCopy

功能描述:复制不超过特定长度的字符串。

原型声明: SGUI\_PSZSTR SGUI\_Common\_StringLengthCopy (SGUI\_PSZSTR szDest, SGUI\_PCSZSTR szSrc, SGUI\_SIZE uiSize)

#### 参数说明:

szDest:复制的字符串缓存。 szSrc:被复制的字符串缓存。

uiSize: 复制字符串的长度,单位为字节。

返回值: 复制的字符串缓存头指针。

注意事项:模拟环境中,此环境是对 C 标准函数 strncpy 的重新封装,用户如

果不使用标准库,则需自行实现字符串复制的过程。

#### 1.1.13 SGUI Common GetNowTime

功能描述:获取当前特定系统时间。

原型声明: void SGUI Common GetNowTime

(SGUI TIME\* pstTime)

#### 参数说明:

pstTime:保存时间数据的结构体。

返回值:复制的字符串缓存头指针。

注意事项:此函数需绑定系统 RTC 的处理,需要用户更具目标平台自行实现,

读取 RTC 时间并赋值到参数指定的 RTC 结构体中。

#### 1.1.14 SGUI Common RefreshScreen

功能描述:刷新屏幕显示。

原型声明: void SGUI Common RefreshScreen(void)

**参数说明:**无。

返回值:无。

**注意事项:**用于更新屏幕显示的接口,需要用户自行实现,通常用于使用了显

示缓存的情况下。

#### 1.1.15 SGUI Common ReadFlashROM

功能描述:读取外部存储中的数据。

原型声明: void SGUI Common ReadFlashROM(SGUI ROM ADDRESS

uiAddressHead, SGUI SIZE uiDataLength, SGUI BYTE\* pBuffer)

#### 参数说明:

uiAddressHead:读取的首地址。 uiDataLength:读取数据的长度。

pBuffer: 存放读取数据的缓冲区的首地址。

返回值:无。

注意事项:此函数需根据实际系统平台,实现从内部或外部 Flash 中读取数据的操作。在 SimpleGUI 中,此函数通常用于读取字模、图片或图标数据等。

#### 1.1.16 SGUI Common Delay

功能描述:延时等待。

原型声明: void SGUI Common Delay(SGUI UINT32 uiTimeMs)

参数说明:

uiTimeMs:等待的毫秒数。

返回值:无。

**注意事项**:根据实际系统平台实现的延时函数,用于 HMI 引擎中,绘图引擎不使用此函数。

#### 1.2 坐标系定义

在 SimpleGUI 的绘图操作中,以屏幕有效显示区域的左上角为坐标原点,X 轴向右为正方向,Y 轴向下为正方向,起始坐标为(0,0),以屏幕像素为单位向正方向增长。

#### 1.3 基础绘图

基础绘图函数的实现位于 SGUI\_Basic.c 文件中,主要负责 SimpleGUI 中点、线、面和位图等基本图形的绘制功能,函数名全部以 SGUI Basic 开始。

#### 1.3.1 数据类型定义

为方便基础绘图 API 的实现与使用,SimpleGUI 在此部分定义了两种数据 类型分别用于像素点颜色的说明和绘图方式的说明。

像素点颜色类型为 SGUI COLOR, 其原型定义如下:

```
typedef enum
{
    SGUI_COLOR_BKGCLR = 0,
    SGUI_COLOR_FRGCLR = 1,
    SGUI_COLOR_TRANS = 2,
}SGUI_COLOR;
```

SGUI\_COLOR\_BKGCLR 为背景色,通常指显示屏幕上未被点亮(或未被有效化)的点的颜色。

SGUI\_COLOR\_FRGCLR 为前景色,通常指显示屏幕上被点亮(或被有效化)的点的颜色。

SGUI\_COLOR\_TRANS 为透明。指忽略当前点的绘制,保持当前点(或区域)的显示状态不变。

绘图模式型为 SGUI DRAW MODE, 其原型定义如下:

```
typedef enum
{
    SGUI_DRAW_NORMAL = 0,
    SGUI_DRAW_REVERSE = 1,
}SGUI_DRAW_MODE;
```

SGUI\_DRAW\_NORMAL 为正常绘制,指根据上述 SGUI\_COLOR 类型中对点颜色的定义进行绘制。

SGUI\_DRAW\_REVERSE 为反色绘制,指在绘制是将上述 SGUI\_COLOR 类型中的 SGUI\_COLOR\_BKGCLR 与 SGUI\_COLOR\_FRGCLR 两种定义互换,绘制反色图形,此定义通常用于绘制反色位图。

#### 1.3.2 SGUI Basic ClearScreen

功能描述:清空屏幕显示。

原型声明: void SGUI Basic ClearScreen(void)

参数说明:无。 返回值:无。

注意事项:因需要适配的硬件平台不同,有的屏幕设备支持清空操作,有的则

必须手动填充,所以此函数需要用户根据实际使用的设备自行实现。

#### 1.3.3 SGUI Basic DrawPoint

功能描述:在屏幕上绘制点。

原型声明: void SGUI Basic DrawPoint(SGUI UINT uiPosX, SGUI UINT

uiPosY, SGUI COLOR eColor)

#### 参数说明:

uiPosX:要绘制点的X坐标。 uiPosY:要绘制点的Y坐标。

eColor:绘制点的颜色。

返回值:无。

注意事项: SimpleGUI 只针对单色屏幕设计, 绘制点的颜色只有"黑"和"白"两

种,分别对应像素的设置状态和清空状态,详情请参考

SGUI COLOR BKGCLR 数据类型的定义。

#### 1.3.4 SGUI Basic DrawLine

功能描述:在屏幕上绘制直线段。

原型声明: void SGUI Basic DrawLine

(SGUI\_INT uiStartX, SGUI\_INT uiStartY, SGUI\_INT uiEndX, SGUI\_INT uiEndY, SGUI COLOR eColor)

#### 参数说明:

uiStartX:线段起始点的X坐标。

uiStartY:线段起始点的Y坐标。

uiStartX:线段终止点的X坐标。

uiStartY:线段终止点的Y坐标。

eColor: 绘制线段的颜色。

返回值:无。

**注意事项**:线段起止点的坐标值可以为负值,当为负值时意为坐标位于屏幕显示区域上侧或左侧以外的区域。超出屏幕显示区域部分的线段将不会被绘制。

#### 1.3.5 SGUI Basic DrawRectangle

功能描述:在屏幕上绘制封闭矩形。

原型声明: void SGUI Basic DrawRectangle

(SGUI UINT uiStartX, SGUI UINT uiStartY, SGUI UINT uiWidth,

SGUI UINT uiHeight, SGUI COLOR eEdgeColor, SGUI COLOR eFillColor)

#### 参数说明:

uiStartX:矩形左上角点的 X 坐标。 uiStartY:矩形左上角点的 Y 坐标。

uiWidth:矩形的宽度,以像素为单位。 uiStartY:矩形的高度,以像素为单位。

eEdgeColor:矩形边框的颜色。 eFillColor:矩形内部的填充颜色。

返回值:无。

注意事项:如果只需要绘制矩形边框,不希望矩形内部被填充,则 eFillColor参数传入 SGUI\_COLOR\_TRANS 即可。超出屏幕显示区域的部分将不会被绘制。

#### 1.3.6 SGUI Basic DrawCircle

功能描述:在屏幕上绘制封闭圆形。

原型声明: void SGUI\_Basic\_DrawCircle(SGUI\_UINT uiCx, SGUI\_UINT uiCy, SGUI\_UINT uiRadius, SGUI\_COLOR eEdgeColor, SGUI\_COLOR eFillColor)

#### 参数说明:

uiCx:圆形圆心的X坐标。 uiCy:圆形圆心的Y坐标。

uiRadius:圆的半径,以像素为单位。

eEdgeColor: 圆的边框的颜色。 eFillColor: 圆的内部的填充颜色。

返回值:无。

注意事项:如果只需要绘制圆形边框,不希望矩形内部被填充,则 eFillColor参数传入 SGUI COLOR TRANS 即可。

#### 1.3.7 SGUI Basic ReverseBlockColor

功能描述: 反色矩形区域。

原型声明: void SGUI\_Basic\_ReverseBlockColor(SGUI\_UINT uiStartX, SGUI\_UINT uiStartY, SGUI\_UINT uiWidth, SGUI\_UINT uiHeight)

#### 参数说明:

uiStartX:矩形左上角点的 X 坐标。 uiStartY:矩形左上角点的 Y 坐标。

uiWidth:矩形的宽度,以像素为单位。

uiStartY:矩形的高度,以像素为单位。

**返回值**:无。 **注意事项**:无。

#### 1.3.8 SGUI Basic DrawBitMap

功能描述:绘制位图。

原型声明: void SGUI\_Basic\_DrawBitMap(SGUI\_RECT\_AREA\* pstDisplayArea, SGUI\_RECT\_AREA\* pstDataArea, SGUI\_BYTE\* pDataBuffer, SGUI\_DRAW\_MODE eDrawMode)

#### 参数说明:

pstDisplayArea:指定位图的显示区域。


pstDataArea:位图大小以及显示的偏移量,以像素为单位。

pDataBuffer: 位图数据。

eDrawMode:绘制方式(正常或反色)。

返回值:无。

注意事项:传入参数中 pstDisplayArea 指向的数据为显示位图的矩形区域,超出区域的部分将不被显示,pstDataArea 指向的数据标明了位图的实际大小以及在显示区域内的偏移量,具体逻辑关系如下图所示:



图中红色代表位图的实际尺寸,蓝色代表指定的显示区域尺寸,则实际显示时,只有蓝色区域的中的位图被显示出来。

#### 1.4 文字显示

- 1.5 消息框
- 1.6 输入框
- 1.7 进度条
- 1.8 滚动条

- 1.9 列表框
- 1.10 实时曲线
- 2. HMI 引擎