SimpleGUI

移植范例

摘要

以 Keil MDK 平台下的 STM32 工程为例,演示如何将 SimpleGUI 的演示程序移植到需要的目标平台上。

Polarix

1、 环境准备

本说明将在 Keil MDK 环境下,以 STM32 的工程为基础,对 SimpleGUI 的演示例程进行移植,并对 API 的使用做简单描述。

在开始进行移植之前,需要先建立一个可用于编译目标平台的工程,以及在目标平台上适配的,将要使用的屏幕驱动程序,屏幕驱动程序要求至少有读取、写入点的接口。此过程视最终使用的平台不同而有所不同,此处不予以详述。

在本范例中,将使用 Keil MDK 5 下的 STM32F103ZET6 工程为基础,使用 SPI 总线驱动的 SSD1306 主控制器的 0.96 寸 OLED12864 显示屏。其他实验平台请参照描述原理自行分析编写。

2、 文件结构

进入 SimpleGUI 的根目录,各目录具体描述如下:

DemoProc	SimpleGUI 应用演示代码
DemoProject	移植演示工程。
Documents	说明文档
GUI	绘图引擎接口实现
HMI	交互引擎接口实现
SimulatorEnv	模拟环境工程

其中演示工程中需要的必要资源为 GUI、MHI 和 DemoProc 三个文件夹。

3、 组织工程

打开 Keil MDK 并载入之前准备好的工程,工程需要确保有适配可用的显示屏的驱动程序。驱动程序至少需要具备读写点(像素)的接口,在对效率没有需求的前提下,其他功能均可以通过这两个接口组合实现。

由于演示工程中除了演示最基本的绘图功能,还包含有简单的屏幕更新与交互功能,所以还需要占用目标平台上的一个定时器与一个串口,定时器需要每 10ms 触发一次中断,串口也需要启用接收中断,用以模拟用户的按键操作等。此外,演示工程中还包含系统时钟的相关内容,如果目标平台上包含 RTC 功能及相关电路,且用户想实现相关效果,那么请做好相应的实装并开启 RTC 中断。

4、 驱动配置

目前市面上绝大多数的单色点阵显示屏(LCD、OLED等)都具有串行(SPI或IIC)与并行两种方式,很多屏幕在串行驱动模式下,是不支持读操作的,这时就需要在程序中为屏幕显示开辟显示缓存。而且屏幕本身也很少有支持对单一像素点的读写操作,通常以八个像素点为一个页,以页为单位进行操作,而对屏幕寄存器的读操作通常没有写操作的效率高,所以在修改像素点时,修改本地缓存然后写入屏幕通常要比读取屏幕-修改-写入的效率高很多。

以淘宝上常见的 SSD1306 主控制器的 OLED 显示屏模块为例,显示分辨率为 128*64 像素,纵向 8 像素为 1 页,全屏幕共 128*8(1024)个显示寄存器单元。这时候就可以在本地声明一个字节型 8*128 的二维数组作为显示缓存用以支持以像素为单位的屏幕操作,范例如下:

uint8_t arruiDisplayCache[128][64];

然后, 对屏幕上的像素点进行更新时, 就可以按照如下方法进行操作。

```
// 位操作宏定义
#define SET_PAGE_BIT(PAGE, Bit)
                                ((PAGE) = (PAGE) | (0x01 << (Bit)))
#define CLR_PAGE_BIT(PAGE, Bit)
                                     ((PAGE) = (PAGE) & (\sim(0x01 << (Bit)))
//写点函数
void OLED_SetPixel(uint16_t uiPosX, uint16_t uiPosY, OLED_COLOR eColor)
    if((uiPosX < LCD_SIZE_WIDTH) && (uiPosY < LCD_SIZE_HEIGHT))</pre>
    {
        // Set point data.
        if(OLED_COLOR_FRG == eColor)
         {
             SET_PAGE_BIT(arruiDisplayCache[uiPosY/8][uiPosX], uiPosY%8);
        }
         else
             CLR_PAGE_BIT(arruiDisplayCache[uiPosY/8][uiPosX], uiPosY%8);
    }
}
//读点函数
uint16_t OLED_GetPixel(uint16_t uiPosX, uint16_t uiPosY)
    if((uiPosX < LCD SIZE WIDTH) && (uiPosY < LCD SIZE HEIGHT))
         return GET_PAGE_BIT(arruiDisplayCache[uiPosY/8][uiPosX], uiPosY%8);
    else
        return 0;
    }
```

以上完成的是对显示缓存内数据的修改,要使修改的内容显示在屏幕上,需要将缓存中修改的内容同步到显示屏中,最简单的办法就是全屏刷新。此外,还可以对修改的单元及范围进行记录,局部更新屏幕以提升屏幕的刷新操作效率名用户可根据目标平台自行定制更新策略,在此不做详述。

5、 移植概要

SimpleGUI 的移植非常简单,下表中列出的是 SimpleGUI 在移植过程中需要用户修改和实现的所有函数:

文件	函数	说明
SGUI_Basic.c	SGUI_Basic_DrawPoint	绘制点:设定屏幕上一个像

		素的状态,需要用户驱动程
		京山状心,而女/// 泥坳/住 序支持。
	SGUI_Basic_GetPoint	
	3001_basic_GetFoilit	
		系的状态,而安用广亚如性
	SGUI_Basic_ClearScreen	清空屏幕:用于清除所有屏
		幕显示需要用户驱动程序支
		持,如果没有此接口,可以通
		过 SGUI_Basic_DrawPoint 接
		口实现。
	SGUI_Basic_RefreshDisplay	更新屏幕显示: 在使用屏幕
		缓存的场合下,用于将缓存
		的内容同步到屏幕上。
SGUI_Common.c	SGUI_Common_Allocate	动态内存申请:于堆或内存
		池中申请一块内存,等同于
		标准库中的 malloc 函数。
	SGUI_Common_Free	动态释放内存:释放一块已
		申请的内存,等同于标准库
		中的 free 函数。
	SGUI_Common_MemoryCopy	内存块复制: 复制指定大小
		的内存块到新地址,等同于
		标准库中的 memcpy 函数。
	SGUI_Common_MemorySet	设定内存值:设置内存块中
		所有内存单元的值,等同于
		标准库中的 memset。
	SGUI_Common_StringLength	测量字符串长度: 等同于标
		准库中的 strlen。
	SGUI_Common_StringCopy	字符串复制:等同于标准库
		中的 strcpy
	SGUI_Common_StringLengthCopy	复制指定长度字符串:等同
	ccc_ccmmen_camgeongarcopy	于标准库中的 strncpy。
	SGUI_Common_GetNowTime	获取当前时间:如果用户的
		芯片或电路中有 RTC 支持,
		可以在此函数中加入对RTC
		驱动的引用,以获取系统时
		间。
	SGUI_Common_ReadFlashROM	^{] 。} 读取 Flash 数据: 如果用户将
	3301_0011111011_INEGGI IGSI INOIVI	字库等数据信息存储与片外
		Flash 上,可以将 Flash 的驱
		ridsii 工,可以将 ridsii 的驱 动程序于此处实现,用于读
		幼柱序于此处实现,用于读 取外部数据。
	SCIII Common Dolov	
	SGUI_Common_Delay	延时函数: 简单延时, 此函数 な Simple CUL 中で有引用
	 	在 SimpleGUI 中没有引用。

通过上表可知, SimpleGUI 需要移植的内容都在 SGUI_Basic.c 和 SGUI_Common.c 两

个文件中,SGUI_Basic.c 中需要移植的是驱动程序,用于 SimpleGUI 的逻辑处理与驱动程序之间的连接,SGUI_Common.c 中需要移植的是一些系统平台的相关函数。为了防止有些情况下不方便或不能使用标准库或微库(MicroLib),SimpleGUI 中将用到的一些系统函数进行了重新封装,方便用户在必要时自行实现。

另外, SimpleGUI 中的部分机能受以下四个全局宏定义控制:

为为,simple doi 中的即为"机能文体十二十至内宏定人压制"			
_SIMPLE_GUI_ENABLE_DYNAMIC_MEMO	动态内存使能: 若此宏被定义且值大于 0,		
RY_	则 SimpleGUI 将认为所在平台能够支持		
	态申请与释放内存, 列表的列表项动态增		
	减功能将被使能。		
_SIMPLE_GUI_ENABLE_BASIC_FONT_	基础字体: SimpleGUI 内部包含了一个 6*8		
	像素的 ASCII 字库,设计目的是为了在使		
	用外部字库时,如果外部字库发生损坏,		
	还可以通过内部字库和设计保障在屏幕		
	上输出一些错误信息,有助于调试与排		
	查。若此宏被定义且值大于 0,则内部的		
	这组基础 ASCII 字库被设置为有效。		
_SIMPLE_GUI_VIRTUAL_ENVIRONMENT_S	模拟器环境: 若此宏被定义且值大于 0,		
IMULATOR_	则被认定为运行于 SimpleGUI 模拟器环境		
	中。		
_SIMPLE_GUI_ENABLE_ICONV_GB2312_	UTF-8 转码: 在模拟器环境中, 为了防止		
	在不同语言环境和系统中出现乱码等现		
	象,代码和模拟环境中的资源均使用UTF-		
	8 编码,若此宏被定义且值大于 0,那么		
	所有字符串在处理前都会被转换成		
	GB2312 编码。此宏定义仅在		
	_SIMPLE_GUI_VIRTUAL_ENVIRONMENT_S		
	IMULATOR_宏定义有效的前提下有效。		

用户可以根据上述信息,根据自己的需要配置和编译 SimpleGUI。例如如果用户对动态内容没有需求,例如不需要列表对列表项进行动态增减,则 SGUI_Common.c 中的 SGUI_Common_Allocate 函数和 SGUI_Common_Free 函数是用不到的,可以不予实现。

6、 移植演示工程

明确一直工作需要做的事情后,接下来就可以开始对演示工程进行移植了。 进入 SimpleGUI 根目录下,将 DemoProc、GUI 和 HMI 三个文件夹下的内容。将这 三个文件夹复制一份到创建好的 Keil MDK 工程目录中。

名称	修改日期	类型	大小
Core	2016/8/25 19:12	文件夹	
DemoProc	2018/8/12 0:03	文件夹	
Device	2016/8/25 19:12	文件夹	
	2016/8/25 19:12	文件夹	
- GUI	2018/8/12 0:03	文件夹	
- HMI	2018/8/12 0:03	文件夹	
Listing	2018/8/11 22:26	文件夹	

图 1 复制必要文件到工程目录

然后将 DemoProject\STM32F1\Demo 文件夹下的所有内容复制到 DemoProc 文件夹中,然后将这三个文件中的源码文件全部加入 KeilMDK 的工程。

GUI 目录下的所有文件:




图 2 GUI 文件夹下的源码文件

MHI 目录下的所有文件:




图 3 HMI 文件夹下的源码文件

DemoProc 目录下的所有文件:




图 4 DemoProc 文件夹下的源码文件




图 5 加入工程的 SimpleGUI 和演示程序

然后进入工程选项中,将添加的头文件路径加入包含列表中,以便 include 能够正常包含演示文件中的头文件。




图 6 添加包含路径

evice Target Output Listing Us		
Preprocessor Symbols	D 071400540V UD	
Define: USE_STDPERIPH_DRIVER	R, STM32F10X_HD	
Undefine:		
Language / Code Generation		
Execute-only Code	Strict ANSI C	Wamings:
Optimization: Level 0 (-00)	Enum Container always int	All Wamings ▼
Optimize for Time	Plain Char is Signed	☐ Thum <u>b</u> Mode
Split Load and Store Multiple	Read-Only Position Independent	No Auto Includes
One ELF Section per Function	Read-Write Position Independent	C99 Mode
Include Paths Misc Controls	.FWLibrary\inc;\System\inc;\User\inc;\GL	JI\inc;\HMI\inc;\DemoPi
	apcs=interworksplit_sections -l\Core\inc -l vinc -l\User\inc -l\GUI\inc -l\HMI\inc -l .	

图 7 添加包含路径

至此,演示工程需要的所有文件部署到位,可以尝试第一次编译了。按下键盘上的 F7 键开始编译。

编译后弹出的错误与警告如下。

..\GUI\src\SGUI_Common.c(36): error: #5: cannot open source input file "RTC.h": No such file or directory

..\DemoProc\src\List.c(35): warning: #177-D: variable "s_arrszEnumedValue" was declared but never referenced

..\DemoProc\src\DemoActions.c(9): error: #5: cannot open source input file "RTC.h": No such file or directory

第一个错误出现在 SGUI_Common.c 文件夹中,提示 RTC.h 文件未被包含。这是由于演示工程中有显示时间的相关代码,需要片上或片外时钟设备支持。如果用户的平台上没有此类功能或电路,可以修改此文件中的 SGUI_Common_GetNowTime 函数的实现,将输出值固定化以避免此问题。

由于我们使用的 STM32 单片机是具有片上 RTC 的,可以用于获取系统时间,所以 我们添加 RTC 相关功能的实现函数,使此功能有效化,关于 STM32 片上 RTC 的相关配 置,请自行在网络上搜索并实现,或参考配套例程,此处不再赘述。

第二个是一个警告,这是因为模拟环境与示例工程公用一套演示工程,但使用的资源文件编码并不一致,所以在此有所区分。此处是由于宏定义导致的警告,可以无视。

第三处的错误与第一处相同,第一处处理完成后,第三处也不会再出现了。

以上错误修正后,可以重新按下 F7 键,再次尝试编译。

编译后回弹出以下错误。

..\DemoProc\src\DemoActions.c(48): error: #140: too many arguments in function call

此处错误是由于示例工程自定义了串口初始化函数,由于示例工程使用了串口来代替按键输入来进行交互上的模拟,所以需要串口的支持,所以在这里需要您自行实现串口的初始化操作,并正确配置串口中断。

修正完串口的初始化与实现后,再次编译,已经没有错误,这说明基本框架已经没有了,接下来开进进行整合。

首先,需要将显示屏的读点、写点函数对应到 SimpleGUI 的接口中去。这些接口位于 SGUI_Basic.c 文件中,包括 SGUI_Basic_DrawPoint、 SGUI_Basic_GetPoint 和 SGUI_Basic_ClearScreen 三个函数,分别对应写像素点读像素点和清屏幕三个操作,如果没有专门的清屏幕操作,可以通过写点操作实现。

以下为以本范例使用平台为基础的实现:

```
//写像素点
void SGUI Basic DrawPoint(SGUI UINT uiCoordinateX, SGUI UINT uiCoordinateY,
SGUI_COLOR eColor)
{
    if((uiCoordinateX < LCD_SIZE_WIDTH) && (uiCoordinateY < LCD_SIZE_HEIGHT))
    {
        if(SGUI_COLOR_FRGCLR == eColor)
        {
            OLED SetPixel(uiCoordinateX, uiCoordinateY, OLED COLOR FRG);
        else if(SGUI_COLOR_BKGCLR == eColor)
            OLED_SetPixel(uiCoordinateX, uiCoordinateY, OLED_COLOR_BKG);
        }
    }
//读像素点
                SGUI_Basic_GetPoint(SGUI_UINT uiCoordinateX,
SGUI COLOR
                                                                    SGUI UINT
uiCoordinateY)
    if((uiCoordinateX < LCD_SIZE_WIDTH) && (uiCoordinateY < LCD_SIZE_HEIGHT))
    {
        uiPixValue = OLED_GetPixel(uiCoordinateX, uiCoordinateY);
        if(0 == uiPixValue)
        {
            eColor = SGUI_COLOR_BKGCLR;
        }
        else
            eColor = SGUI COLOR FRGCLR;
        }
    return eColor;
//清屏幕
void SGUI_Basic_ClearScreen(void)
```

```
OLED_ClearDisplay();
}
```

此处移植完成后,SimpleGUI 与显示屏设备之间的连接就基本完成了。由于对像素点的操作是通过对显示缓存中的数据进行位操作来完成,所以还需要实现缓存同步到屏幕的 SGUI_Basic_RefreshDisplay 接口,在用户全部修改完要显示的屏幕内容后,调用此接口以将修改的内容同步显示到屏幕上。

至此, SimpleGUI 的相关接口已经可以正常通过屏幕显示内容了。

接下来,在 main 函数中添加以下代码:

```
int main(void)
{
    //初始化系统
    SystemInit();
    //初始化串口
    Initialize_Serial(115200);
    //初始化显示屏
    OLED_Initialize();

    //初始化 HMI 引擎
    InitializeEngine();
    printf("HMI engine Initialized.\r\n");

    //模拟触发事件
    while(1)
    {
         DemoAction_TimerEvent();
    }
}
```

然后编译工程并烧录到单片机,就已经可以看到初步效果了。




图 8 初步移植效果

此时可以看到欢迎屏幕上的滚动文字,但是交互功能依然不能演示,接下来就需要

对交互功能进行移植。

在移植交互功能之前, 还需要用户根据自身平台, 启用一个定时器并配置相应中断, 中断需要可以查询到触发状态, 以便主程序可以根据触发状态进行相应动作。

在本演示程序中,配置并使用 STM32F103 的 Timer3 定时器,定时周期 10ms,提供 GetTimerTriggered 和 ResetTimerTriggered 两个接口函数用于查询和重置定时器的触发状态。添加定时器的相关处理后,主程序变成如下的样子。

```
int main(void)
{
    //初始化系统
    SystemInit();
    //初始化串口
    Initialize_Serial(115200);
    //初始化显示屏
    OLED_Initialize();
    //初始化 HMI 引擎
    InitializeEngine();
    printf("HMI engine Initialized.\r\n");
    while(1)
    {
        //定时器事件
        rue == GetTimerTriggered())
             DemoAction TimerEvent();
             ResetTimerTriggered();
        }
    }
```

接下来就可以开始配置串口中断了。范例程序中,用串口输入模拟用户输入,每次1字节,每字节高四位为控制键码,低四位为主键码。本范例中针对模拟简码的定义位于 DemoActions.h 文件中,定义如下

```
// 主键码.
#define
            KEY_VALUE_TAB
                                                           (0x01)
#define
            KEY_VALUE_ENTER
                                                           (0x02)
#define
           KEY_VALUE_ESC
                                                           (0x03)
#define
           KEY_VALUE_SPACE
                                                           (0x04)
#define
           KEY_VALUE_LEFT
                                                           (0x05)
#define
           KEY VALUE UP
                                                           (0x06)
#define
           KEY_VALUE_RIGHT
                                                           (0x07)
#define
           KEY_VALUE_DOWN
                                                           (80x0)
//控制键码,用于模拟 ALT/CTRL/SHIFT
            KEY OPTION CTRL
#define
                                                           (0x10)
```

#define	KEY_OPTION_ALT	(0x20)
#define	KEY_OPTION_SHIFT	(0x40)

与定时器的处理类似,串口接收中断配置完成后,也需要一个查询和重置的接口。本示例定义 GetReveivedByte 和 ResetReveivedByte 接口用于获取最后一个接收的字节和重置接收变量。添加串口相关处理后,主程序代码如下。

```
int main(void)
{
    //初始化系统
    SystemInit();
    //初始化串口
    Initialize_Serial(115200);
    //初始化显示屏
    OLED_Initialize();
    //初始化 HMI 引擎
    InitializeEngine();
    printf("HMI engine Initialized.\r\n");
    while(1)
    {
        //定时器事件
        if(true == GetTimerTriggered())
             DemoAction_TimerEvent();
             ResetTimerTriggered();
        //串口接收事件
        cbReceivedByte = GetReveivedByte();
        if(KEY_NONE != cbReceivedByte)
             printf("Received virtual key value 0x%02X.\r\n", cbReceivedByte);
             DemoAction_UsartReceiveEvent(cbReceivedByte);
             ResetReveivedByte();
        }
    }
```

至此,示例程序基本完成,重新编译工程,烧录后即可看到效果,打开串口助手,发送 0x04, 画面即变更至列表演示画面, 其他操作可以根据 DemoActions.h 文件中对键码的定义逐一实验。

7、 驱动优化

未完待续。

8、 联系开发者

首先,感谢您对 SimpleGUI 的赏识与支持。

虽然最早仅仅作为一套 GUI 接口库使用, 但我最终希望 Simple GUI 能够为您提供一套完整的单色屏 GUI 及交互设计解决方案, 如果您有新的需求、提议亦或想法, 可以联系 QQ 326684221 或电子邮件 xuyulin91@163.com, 也可以在以下地址留言:

SimpleGUI@开源中国: https://www.oschina.net/p/simplegui

SimpleGUI@码云: https://gitee.com/Polarix/simplegui

本人并不是全职的开源开发者,依然有工作及家庭的琐碎事务要处理,所以对于大家的需求和疑问反馈的可能并不及时,多有怠慢,敬请谅解。

最后,再次感谢您的支持。