


## 软件使用说明


2018年2月3日 16:49

- 1、直接运行快捷方式即可打开软件
- 2、test.txt是需要导入的测试数据
- 3、使用流程:












- 1) 在图像上点击可以显示坐标
- 2) 右键可以拖动图像
- 3) 鼠标滚轮可对图像进行缩放





计算过程: 1、导入数据

2、点击编辑->1nm采用; 点击右下角四个按钮即可计算相应的参数;



导出数据: 文件->导出

注意:导出的数据是抽样后的波长、强度、标准光谱三刺激值(共5列数据) 可以用excel来打开,验证结果软件的计算结果。