
DMA的出现就是为了解决批量数据的输入/输出问题。DMA是指外部设备不通过CPU而直接与系统内存交换数据的接口技术。这样数据的传送速度就取决于存储器和外设的工作速度。

通常系统总线是由CPU管理的,在DMA方式时,就希望CPU把这些总线让出来,即CPU连到这些总线上的线处于第三态(高阻状态),而由DMA控制器接管,控制传送的字节数,判断DMA是否结束,以及发出DMA结束信号。因此DMA控制器必须有以下功能:

- 1、能向CPU发出系统保持(HOLD)信号,提出总线接管请求;
- 2、当CPU发出允许接管信号后,负责对总线的控制,进入DMA方式;
- 3、能对存储器寻址及能修改地址指针,实现对内存的读写;
- 4、能决定本次DMA传送的字节数,判断DMA传送是否借宿。
- 5、发出DMA结束信号,使CPU恢复正常工作状态。



DMA传输将从一个地址空间复制到另外一个地址空间。当CPU初始化这个传输动作,传输动作本身是由DMA控制器来实行和完成。 典型例子---移动一个外部内存的区块到芯片内部更快的内存区。

对于实现DMA传输,它是由DMA控制器直接掌管总线(地址总线、数据总线和控制总线),因此,存在一个总线控制权转移问题

DMA传输开始前: CPU----->DMA控制器

DMA传输结束后: DMA控制器----->CPU

一个完整的DMA传输过程必须经历DMA请求、DMA响应、DMA传输、DMA结束4个步骤。

DMA方式是一种完全由硬件进行组信息传送的控制方式,具有中断方式的优点,即在数据准备阶段, CPU与外设并行工作