MQ-Turb02 数字式浊度/悬浮物传感器使用说明书

一、概述

MQ-Turb02 是一款采用 RS485 通讯接口和标准 Modbus 协议的浊度/悬浮物数字式传感器。耐腐蚀性壳体,IP68 防护等级,适用于各种恶劣工作环境;使用红外 LED 作光源,不受水样色度影响;数字调制滤波技术,消除环境光影响;长寿命红外 LED 光源,长达 10 年以上; RS485 通讯接口,标准 Modbus 协议,便于集成。

二、性能参数

<u></u>				
工作原理	透射法			
测量范围	浊度:0~4000 NTU;悬浮物(SS):0~8000mg/L			
分辨率	0.01 NTU; 0.01mg/L			
测量精度	<5%			
线性误差	<5%			
通讯接口	RS485,标准 Modbus 协议			
尺寸规格	D34mm,L207mm,电缆 3 米(可定制)			
工作环境	0~50℃(不结冰),0~1bar			
工作电压	12V~24V DC			

三、外形尺寸与配线



传感器对外接口共 4 根线,分别对应棕色接 12V~24VDC,黑色接 GND,橙色接 485A,蓝色接 485B。默认通讯参数是 9600、8、1、N。

四、传感器使用维护保养

1、 传感器清洗

传感器自带清洁刮刷,不易附着污物,每1~2年更换一次清洁刮片即可:

2、 传感器的标定

为保证测量准确、需定期进行校正。校正先清洗干净传感器、先在纯水中校正传感器空白电

- 位,再按照所需测量范围的上下限做标准液校正,如测量范围幅度较大,可采用三点校正。
- 3、 传感器的保存

传感器保存前需清洗干净,不留残水,传感器应保存在干燥的环境中。

五、通讯协议

注: Float 传输采用"小端模式 (CD AB)",低地址位在前,高地址位在后。

项目	寄存器地址	数据类型	读写	备注
传感器状态标志	0000H	UINT	R	0-OK
传感器型号标志	0001H	UINT	R	4-Turb
浊度测量值	0002H	Float	R	NTU
温度测量值	0004H	Float	R	°C
浊度信号值	0006H	Float	R	NTU
SS 测量值	0008H	Float	R	mg/L
浊度偏移修正值	000CH	Float	R/W	±500NTU
温度偏移修正值	000EH	Float	R/W	±10℃
SS 偏移修正值	0010H	Float	R/W	±1000 mg/L
浊度零点系数	0012H	Float	R	
浊度斜率系数	0014H	Float	R	
浊度测值系数	0016H	Float	R/W	0.1~10, Default: 1.00
SS 测值系数	0018H	Float	R/W	0.1~10,Default: 1.00
浊度吸光度	001AH	Float	R	Abs.
温度信号值	001CH	Float	R	mV
温度补偿系数	001EH	Float	R/W	0.0~10,Default: 1.00
SS 传感器零点	0020H	Float	R	
SS 传感器斜率	0022H	Float	R	
清洁周期	0025H	UINT	R/W	5~1440,Default: 60 Min
命令寄存器	0026H	UINT	W	29H 空白水样校正,01H 清洗动作
数位滤波设定	0027H	UINT	R/W	1-60,Default: 5
温度模式	0028H	UINT	R/W	0-ATC,1-MTC
生产批次	0029H	UINT	R	1801
传感器序号	002AH	UINT	R	1001
串口地址	002BH	UINT	R/W	1-31, Default: 1
串口波特率	002CH	UINT	R/W	0-9600,1-19200,2-115200
串口校验位	002DH	UINT	R/W	0-NONE,1-ODD,2-EVEN
串口停止位	002EH	UINT	R/W	0-1bit,1-2bit
第1点校正指令	002FH	UINT	W	命令 11H-turb,12H-SS
第1点标准值	0030H	Float	R/W	Default: 0.00
第2点校正指令	0032H	UINT	W	命令 21H-turb,22H-SS
第2点标准值	0033H	Float	R/W	Default: 400.0
第3点校正指令	0035H	UINT	W	命令 31H-turb,32H-SS
第3点标准值	0036H	Float	R/W	Default: 800.0