KURS STM32

Wojciech Olech

CZĘŚĆ VI: PRZETWORNIK ANALOGOWO-CYFROWY (ADC)

ADC

ADC (przetwornik analogowo-cyfrowy) służy do odczytywania napięcia analogowego i konwersji jego wartości na liczbę, w celu jej przetworzenia.


Najważniejsze charakterystyki ADC to:

- Rozdzielczość wyrażana w bitach, im większa tym lepiej ponieważ pozwala na dokładniejszy odczyt.
- Maksymalna szybkość samplowania (czas samplowania) im szybciej, tym lepiej, ale zazwyczaj wraz ze wzrostem szybkości tracimy dokładność pomiaru


Dodatkowo, czasami ma również znaczenie nieliniowość i szumy przetwornika.

POPULARNE RODZAJE PRZETWORNIKÓW ADC


• Direct-conversion (flash) ADC: Składa się z komparatorów samplujących sygnał równolegle. Bardzo szybki (sample rate mierzony w GHz), ale wymaga dużej ilości komparatorów (2^N-1), ma dużą pojemność wejściową, wymaga dużo mocy i jest podatny na błędy.



• Successive approximation (SAR) ADC: Działa na zasadzie sukcesywnej komparacji wartości wejściowej z wartością generowaną przez wewnętrzne źródło sygnału (DAC) krok po kroku. Wejściowy sygnał jest porównywany z generowanymi przez DAC wartościami, które z kolei są generowane na podstawie uprzednio zmierzonych wartości zaczynając od $\frac{1}{2}V_{ref}$.



• Przetwornik Sigma-delta ($\Sigma\Delta$) - modulatory sigma-delta generują impulsy o częstotliwości proporcjonalnej do napięcia wejściowego, a następnie je zliczają, co pozwala otrzymać wartość liczbową. Charakteryzują się one niskim szumem i wysoką dokładnością pomiarów.



Każdy przetwornik analogowo-cyfrowy wymaga do działania napięcia wejściowego i napięcia r eferencyjnego (lub kilku napięć referencyjnych). Napięcie referencyjne określa maksymalną (lub minimalną, w przypadku bipolarnych przetworników) wartość napięcia jaką dany przetwornik może zmierzyć, oraz jego dokładność (a co za tym idzie, błąd kwantyzacji)

Rozdzielczość napięciową przetwornika określa się wzorem $V_{res} = V_{ref} \cdot 2^{-n}$, gdzie V_{ref} to napięcie referencyjne, a n to rozdzielczość przetwornika.

Przykładowo, dla 8-bitowego przetwornika ADC z napięciem referencyjnym 5V rozdzielczość napięciowa będzie wynosić $V_{res}=5\cdot 2^{-8}=5\cdot \frac{1}{1024}\approx 4.9 \mathrm{mV}$

Oznacza to, że najmniej znaczący bit (LSB) ma wagę około $4.9 \mathrm{mV}$, czyli przetwornik może mierzyć wartości z krokiem $4.9 \mathrm{mV}$. Jeśli podamy mu do zmierzenia wartość $100 \mathrm{mV}$, to zwróci wartość 20, co po ponownym przeliczeniu na napięcie będzie wynosić $20 \cdot 4.9 \mathrm{mV} = 98 \mathrm{mV}$, co daje nam błąd kwantyzacji o wielkości $2 \mathrm{mV}$ dla tego pomiaru.

Błąd kwantyzacji można zmniejszyć zwiększając rozdzielczość napięciową poprzez zmniejszanie napięcia referencyjnego lub zwiększanie ilości bitów.


W mikrokontrolerach STM32 najczęściej używany jest przetwornik z sukcesywną aproksymacją (SAR) o maksymalnej rozdzielczości 12 bitów. Wyjątkiem jest seria STM32F37x, gdzie jest używany przetwornik z modulacją Sigma-Delta o maksymalnej rozdzielczości 16 bitów.

ADC w STM32 może mierzyć napięcie w dwóch trybach: single-ended i differential.

Tryb single-ended mierzy wartość z użyciem jednego kanału, pomiędzy nim a V_{ref} Tryb differential mierzy napięcie pomiędzy dwoma kanałami.

KONFIGURACJA ADC W DEVICE MANAGERZE

Żeby włączyć przetwornik ADC w Device Managerze, należy w zakładce "Analog" włączyć interesujące nas kanały. Można sprawdzić który pin należy do danego kanału konkretnego ADC poprzez kliknięcie na niego w widoku pinoutu, ale **zmiana trybu pinu w tym widoku nie włączy danego kanału, nadal należy to zrobić w konfiguracji ADC**.



USTAWIENIA ADC

Po skonfigurowaniu jednego z kanałów ADC możemy zmienić jego ustawienia.

- Clock Prescaler preskaler zegara jakim będzie taktowany cały ADC (nie pojedynczy kanał). Im większy, tym wolniej będzie przebiegał pomiar. Asynchroniczny preskaler pozwala na taktowanie ADC innym zegarem niż HCLK (główny zegar mikrokontrolera), synchroniczny preskaler wymusza taktowanie ADC zegarem HCLK.
- Resolution rozdzielczość bitowa ADC, im mniejsza tym szybciej następuje konwersja pomiarów przez SAR, dzięki czemu rośnie częstotliwość próbkowania.
- Continuous Conversion Mode możemy skonfigurować ADC żeby zapętlił próbkowanie, co spowoduje że po rozpoczęciu pomiaru będzie on wykonywany w kółko do momentu jego ręcznego zatrzymania.
- Overrun behaviour jeśli dane z aktualnego pomiaru nie zostaną odczytane przez procesor przed rozpoczęciem nowego pomiaru, nastąpi *overrun*. Możemy wybrać czy po jego nastąpieniu stare dane mają zostać zachowane czy nadpisane.
- Enable Regular Oversampling niektóre serie STM32 mają wbudowane w ADC oversamplery które mierzą analogową wartość kilkukrotnie a następnie ją obrabiają (na przykład uśredniają), co przekłada się na dokładniejsze pomiary. To pole aktywuje oversampler.

 Number of Conversions - ilość konwersji przeprowadzanych przez ADC. Należy pamiętać żeby ją zwiększyć i każdą konwersję (Rank) odpowiednio skonfigurować, ponieważ jeśli tego nie zrobimy to domyślnie ADC wykona tylko jedną konwersję na pierwszym skonfigurowanym przez nas kanale. Rank - tutaj możemy skonfigurować kanał (Channel) i czas samplowania (Sampling Time).

ZADANIE 1: POMIAR WEWNĘTRZNEJ TEMPERATURY MIKROKONTROLERA

Na start, zmierzymy wartość czujnika temperatury wbudowanego w mikrokontroler. W konfiguracjach ADC szukamy checkboxa *Temperature Sensor Channel* i go zaznaczamy.

Czujnik temperatury jest dość specyficznym elementem procesora z kilku powodów

- Zwraca on temperaturę **wewnątrz** opakowania. Oznacza to że nie możemy go wykorzystać do pomiaru temperatury otoczenia. Jest on również dość niedokładny.
- W bibliotekach HALa znajdują się makra które umożliwiają konwersję napięcia na temperaturę. Wartości kalibracyjne czujnika są zapisane w pamięci mikrokontrolera na etapie jego produkcji.
- Wymaga odpowiedniego czasu pomiaru żeby uzyskać poprawną temperaturę.

Wymagania dotyczące timingów oraz adresy wartości kalibracyjnych można znaleźć w datasheecie mikrokontrolera (sekcje "Temperature Sensor Characteristics" oraz "Analog to digital converter (ADC) -> Temperature sensor")

Zaczniemy od zebrania czystych danych z czujnika. W tym celu, musimy skonfigurować ADC żeby czas samplowania był większy lub równy czasowi podanemu w datasheecie.
Na stronie 110 datasheeta (https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f401cb.pdf) można znaleźć charakterystyki czujnika temperatury. Interesuje nas w tej chwili T_{S_temp}

DODATKOWE MATERIAŁY

Reference Manual do serii mikrokontrolera którego używamy

Tryby pracy ADC w STM32:

https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/c4/63/a9/f4/ae/f2/48/5d/CD00258

Jak uzyskać jak najlepszą dokładność przetwarzania oraz szczegółowy opis pracy przetwornika ADC w STM32:

https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/group0/3f/4c/a4/82/bd/63/4e/92/

Tryby pracy ADC w STM32F30x:

https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/48/64/0d/61/be/65/48/ae/DM000

Przetwarzanie audio z użyciem STM32L4:

https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/group0/24/d3/31/a0/9d/5a/4a/de