Inzicht Warmtelek

7 June, 2022 7:39

Deze notitie vormt de extra help-informatie bij het rekenblad Inzicht_Warmtelek.xlsx

Inleiding

Dit rekenblad, berekent energieverlies en temperaturen van een simpel rechthoekig huis.

Doel van dit rekenblad is om meer inzicht te verkrijgen in het warmteverlies door de verschillende elementen en de temperaturen die in de woning zullen gaan heersen.

Het huis heeft twee bewoonbare verdiepingen, een zolder, met puntdak en een kruipruimte. De tussenvloeren zijn niet geïsoleerd.

Alleen het invullen van de kleine gele velden is voldoende.

Als er een luchtstroom van beneden naar boven mogelijk is, zijn de verliezen op de bovenverdieping en zolder een stuk hoger (ook als je denkt daar niet te stoken).

Naast algemene gebruikersinformatie wordt in deze notitie ook uitgelegd welke formules zijn gebruikt om tot de getoonde resultaten te kome

Woning eigenschappen

Hieronder de invoervelden waar de belangrijkste woningeigenschappen (behalve Rc-waarden) moeten worden ingevuld

De meeste parameters spreken voor zichzelf. C D B Een 2/1-kapper is thermisch gezien hetzelfde als een 17 18 hoekwoning. Een flatwoning wordt momenteel niet ondersteund. 19 WoningType Vrijstaand 20 Breedte[m] De nok van het dak loopt evenwijdig met de "Diepte". 7 21 Diepte[m] 18 22 Tbinnen 18 23 -10 -10 Het gesuggereerde aantal graaddagen (paarse hok) is een goed Tbuiten 24 Glas [m2] 15 gemiddelde. Als je het echte gasverbruik over een bepaalde Graaddagen 25 2800 2800 periode wilt vergelijken met deze berekening, dan moet je het 26 aantal gewogen graaddagen over dezelfde periode en bij de juiste temperaturen berekenen, dit zijn de gemiddelde binnentemperatuur en de stookgrens (zie verderop) https://www.mindergas.nl/degree days calculation

De waarde die bij Tbinnen en Tbuiten moeten worden ingevuld, zijn afhankelijk van doel:

Berekenen van de juiste oppervlakte temperaturen voor vergelijking met een warmtebeeld camera	Tbinnen en Tbuiten zijn de op dat moment heersende temperaturen. Bij voorkeur moeten deze worden gemeten medezelfde warmtebeeldcamera, door de temperatuur van een blokje piepschuim te bepalen.			
Berekenen van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie	Tbinnen = de gewenste binnentemperatuur Tbuiten = -10			
Berekenen van het gasverbruik	Tbinnen en Tbuiten zijn hier niet van belang Graaddagen moet correct worden ingevuld			

Begane grond

Hier zien we een symbolische weergave van de begane grond

	A B	С	D	Е	F	G	Н	1	J	K	L	М	N
17													T
18								ካ					
19	WoningType	Vrijsta	aand			Rc	0.4						
20	Breedte[m]	7				m2	15		•			332	
21	Diepte[m]	7				Т	7.8	-6.9	9	1176			
22	Tbinnen	18	18					7					
23	Tbuiten	-10	-10										
24	Glas [m2]	15				Rc	2.0						
25	Graaddagen	2800	2800			m2	55		•			217	
26						Т	16.2	-9.4	1	770			
27													

Rechts zien we twee clusters van warmtelekken, onder het warmtelek van de muren en boven dat van de ramen. Hierin moet enkel de Rc waarde van respectievelijk de muren en het glas worden ingevuld (de gele hokjes), de rest wordt door het rekenblad berekend.

In dit geval is de Rc-waarde van de muur 2.0 en die van het glas 0.4. Die van het glas is hier ingevuld als U-waarde, namelijk in cel H19 is ingevoerd "=1/2.8".

Linksonder kun je in cel C29 het bouwjaar van het huis opgeven, waarna er suggesties verschijnen voor de Rc-waarden van de verschillende bouwdelen (deze zijn gebaseerd op het bouwbesluit uit die tijd)

~ 1		
28	BouwJaar	1988
29	Dak	2.0
30	Muur	2.0
31	Vloer	1.3

In cel H20 staat het oppervlakte van het glas op de begane grond (rechtstreeks overgenomen van cel C24).

In cel H25 staat de berekende oppervlakte van de buitenmuren op de begane grond. Hierbij worden deuren genegeerd en wordt een hoogte van 2.5 meter verondersteld. Dus :

De oranje cellen geven de oppervlakte temperaturen van muren en ramen aan, zoals je ze ook zult zien met bijvoorbeeld een warmtebeeld camera. Wil je deze waarde echt met een warmtebeeld camera vergelijken of wil je bewoners laten zien hoeveel koudestraling van een slechte ruit afkomt, dan moet je de binnen- en buitentemperatuur in cellen C22 en C23 op iets realistischere waarden instellen. Voor het berekenen van de temperaturen worden de volgende formules gebruikt (Rsi en Rse zijn genomen uit het bouwbesluit)

Tmuurbuiten = Tbuiten + (Tbinnen - Tbuiten) * Rse / Rc

Tmuurbinnen = Tbinnen - (Tbinnen - Tbuiten) * Rsi / Rc

Rechts het blauwe hok geeft het (maximaal) vernogen (in Watt) dat dit bouwelement vereist bij deze omstandigheden. Deze rij wordt onderaan gesommeerd. Wil je het benodigd vermogen van een verwarmingsinstallatie bepalen, dan moet je de buitentemperatuur op -10 graden Celsius instellen en de binnentemperatuur op 20 of 21 graden Celsius.

Vermogen = (Tbinnen - Tbuiten) * Oppervlakte / Rc


Ten slotte het grijze veld rechts geeft de jaarlijkse hoeveel gas die door dit bouwelement wordt verstookt. Wil je echt het echte verbruik vergelijken met deze berekening, dan moet de graaddagen berekenen (zie verderop) over exact dezelfde periode als waarover je het echte gasverbruik kent. Temperaturen zijn hierbij niet van belang, want die worden vervat in de graaddagen.

Gasverbruik = 24 * Graaddagen * Oppervlakte / (Rc * GasEnergie)

24 is het aantal uren in een dag, GasEnergie (8500) komt van de calorische waarde van het gas en het ketelrendement (zie verderop).

Ruimte onder het huis

Momenteel is de ruimte onder het huis vast gedefinieerd als matig geventileerde kruipruimte.




De berekening is een simplificatie die in veel gevallen redelijk zal opgaan: de echte Rc-waarde wordt met 40% verhoogd om het warmteverlies en de oppervlakte temperaturen te berekenen.

Bovenverdieping

Voor de bovenverdieping moet de oppervlakte van het glas natuurlijk apart worden ingevuld. Als er op de bovenverdieping niet (direct) gestookt wordt, moet je het veld C10 leeglaten. Het rekenblad berekent dan welke temperatuur er op de bovenverdieping zal heersen: cel D10. Het is goed om zich te realiseren dat de betonnen vloeren van huizen thermisch zo lek zijn als een mandje en nagenoeg iedereen de bovenverdieping direct of indirect stookt.

Stook je "een beetje" op de bovenverdieping, vul dan in cel C10 de actuele temperatuur in (dus vijv een graad of 5 lager dan de benedenverdieping.




Dak

Momenteel wordt alleen een schuin dak ondersteunt. De nok van het dak loopt evenwijdig aan de "Diepte" van het huis.

De zoldervloer wordt verondersteld niet geïsoleerd te zijn (Rc=0.5).

De Rc-waarde die in het gele hok wordt ingevuld is de Rc-waarde van het puntdak.



De helling van het dak wordt 45 graden verondersteld. De meeste daken hebben in Nederland een wat kleinere hellingshoek. We rekenen dus wat pessimistischer dan misschien reëel, maar we moeten ons ook realiseren dat er bij een dak en bij de muur-dak aansluitingen allerlei extra lekken zijn, die we op deze manier incorporeren.


In dit geval is de Rc-waarde van het puntdak Rc=2.0, die van de zoldervloer Rc=0.5, terwijl de effectieve Rc-waarde van puntdak plus zoldervloer slechts 1.5 bedraagt (cel I4). Het is goed om te beseffen waardoor dit komt en waardoor je dus ook goed begrijpt dan het isoleren van de zoldervloer effectiever is dan het isoleren van het puntdak. Omdat de oppervlakte van het puntdak (inclusief zijdirehoeken) een stuk groter is dan de oppervlakte van de zoldervloer, zal het warmtelek relatief ook

groter zijn.

Formules en checken !!!

Grafische weergave Gasverbruik

Rechtsboven is nog een grafische weergave van het gasverbruik per bouw element, zodat je eenvoudig kunt zien waar het meest bespaard kan worden.




We zien dat, in dit geval, het grootste warmtelek wordt veroorzaakt door de ramen op de begane grond. Als we beseffen dat hier Ug=2.8 en dit simpel te vervangen is door HR++ gals met dezelfde dikte en een Ug=1.0 (of zelfs Ug=0.8) dan mag het duidelijk zijn dat dit een van de meest effectieve maatregelen is.

Wat we hier ook zien is dat de som van de drie bovenste balken (dat wat weglekt door onverwarmde ruimten) behoorlijk hoog is. Een tweede zeer effectieve maatregel is dus het isoleren van de tussenvloer, waarbij men zich vervolgens wel moet realiseren dat het een stuk kouder wordt op de bovenverdieping.

Sommatie

Onderaan staan de capaciteiten en gasverbuik van het gehele huis. Hieruit kan het benodigde vermogen avn een CV-ketel of warmtepomp worden afgeleid.



Het "Deeltal" is het beroemde getal (variërend tussen 188 en 270), dat door veel warmtepomp installateurs en fabrikanten wordt gebruikt om op een zeer simpele manier het vermogen van een (hybride) warmtepomp in een bestaande woning te bepalen.

Vermogen Warmtwpomp [kW] = (Gasverbruik - warm_Tapwater) / Deeltal

Gemiidelde Rc waarde was bedoeld voor EPC berekeningen, maar zal vermoedelijk verdwijnen en tzt vervangen worden door de BENG-eisen.

GasEnergie

Gasverbruik:

Gasverbruik = 24 * Graaddagen * Opp / (Rc * GasEnergie)

Waarbii:

GasEnergie = Calorische_Waarde * Rendement_CV_ketel = 8500 [Wh] = 8.5 [kWh] (als rendement CV 85%)

Calorische waarde (bovenwaarde): 1m3 gas = 9.7 kWh


Stookgrens

Als de warmtetraagheid van een woning groter wordt, dan wordt de stookgrens lager, zie bijvoorbeeld: Pasted from https://umeter.nl/over-graaddagen/>

<quote>

Ook is het mogelijk om de zogenaamde stookgrens in te stellen. Doordat gebouwen warmte opnemen en later weer afgeven, zal de verwarming in het voor- en najaar niet direct aangaan ondanks dat de etmaalgemiddelde buitentemperatuur lager is dan de etmaalgemiddelde binnentemperatuur. Door de stookgrens bijvoorbeeld in te stellen op 15,5 °C worden graaddagen alleen meegeteld indien de etmaalgemiddelde buitentemperatuur lager is dan deze grenswaarde. Een lagere waarde voor de stookgrens leidt tot een verhoging van het aantal m3 gas per graaddag in het voor- en najaar Een betere isolatie aan de buitenkant van een grotere warmtecapaciteit verlaagt de stookgrens. Dus nieuwe woningen zullen in het algemeen een lagere stookgrens hebben, deze kan wel dalen tot 10 graden Celsius. Het aantal graaddagen kan daardoor wel met 10% dalen. <end quote>

In onderstaande tabel op de regel "Verwarmen tot buitentemp." staat het kengetal voor de de stookgrens als functie van de bouwjaar van het huis. We zien dat de standaard instelling van 18 graden Celsius alleen geldt voor huizen tot 1975.



ToDo

- Ventilatie toevoegen
- Warm tapwater (+ aantal personen) toevoegen
- Invoervelden glasopp 2 rows up
- Tbinnen, suggestie en default op 20 zetten
- Binnentemperatuur van de vloer is fout berekend (40% vergeten) of R140% berekenen net als bij het dak
- Plaatsjes hierboven bij Tbinnen = 20
- Gemiddelde Rc vervangen door BENG eisen

Versies

- 0.1 orginal release (1 juni 2022)

SM, juni 2022