Textul si imaginile din acest document sunt licentiate

Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND



Codul sursa din acest document este licentiat

Public-Domain

Esti liber sa distribui acest document prin orice mijloace consideri (email, publicare pe website / blog, printare, sau orice alt mijloc), atat timp cat nu aduci nici un fel de modificari acestuia. Codul sursa din acest document poate fi utilizat in orice fel de scop, de natura comerciala sau nu, fara nici un fel de limitari.

## WiFi Car Reloaded (partea a II-a)

Adăugarea unei camere video la o platformă mobilă (mașină teleghidată) oferă posibilitatea extidenterii funcționalității exploratorii – utilizatorul va putea să controleze la distanță platforma mobilă văzând efectiv mediul în care aceasta se mișcă. Această facilitate este folosită uzual la roboții teleghidați ce explorează medii periculoase (roboți de deminare de exemplu) sau medii inaccesibile omului. WiFi Car Reloaded își propune adăugarea acestei funcționalități pentru a crește cazurile de utilizare posibile.



Pentru a nu crește costul sistemului vom utiliza o cameră web USB obișnuită dar se poate modifica foarte ușor proiectul pentru a utiliza o cameră serială de exemplu. Calitatea camerei web va da performanțele de achiziție a imaginilor pentru sistem. Conectarea unei camere web USB la un sistem ce rulează OpenWRT a fost explicată în lecția "Ce putem face cu o cameră web veche?" dar vom relua pe scurt elementele principale ale configurației în cele ce urmează.



Conectarea unei camere web USB la placa LinkIt Smart 7688 Duo necesită un adaptor OTG (imagine alăturată). După conectarea fizică a camerei trebuie să verificăm recunoașterea corectă a dispozitivului USB de către sistemul de operare, se face cu ajutorul următoarelor comenzi (în consola OpenWRT):

dmesg – va afișa mesajele generate de nucleu sistemului de operare la conectarea dispozitivului USB;

```
[ 244.840000] usb 1-1; new high-speed USD device number 2 using ehci-platform
[ 245.040000] usb 1-1; no of node; not parsing pinotri DT
[ 245.040000] uvovideo 1-1;1.0; no of node; not parsing pinotri DT
[ 245.040000] uvovideo: Found UVC 1.00 device USB2.0 PC CAMERA (1908:2311)
[ 245.050000] input: USB2.0 PC CAMERA as /devices/i0lo0000.ehci/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input0
FootSmylinkic:-#
```

lsusb – va enumera dispozitivele USB conectate;

```
root@mylinkit:-# 1susb

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Found ton 1 1 root bub

Bus 001 Device 002: ID 1908:2311 GEMBIRD

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Found ton 2.0 root nub

root@mylinkit:-#
```

lsusb -s 001:002 -v | egrep "Width|Height" - ne permite identificarea modurilor video - rezoluțiilor - suportate;

```
root@mylinkit:-# lsusb -s 001:002 -v | egrep "Width|Height"

Width 640

Width 352

WHeight 288

Whidth 320

WHeight 240

Whidth 176

Wheight 144

Width 176

Wheight 160

WHeight 120

Wheight 60

Wheight 120

Whidth 01 680

Toot@mylinkit--# 680
```

ls /dev/video\* - va enumera dispozitivele video din sistem.

```
root@mylinkit:-# lm /dev/video*
/dev/video0
root@mylinkit:-# |
```

În cazul în care una dintre comenzile prezentate nu este recunoscută sau camera video nu este recunoscută ca dispozitiv USB sau video se va verifica dacă pachetele software necesare sunt instalate:

```
opkg update
opkg install kmod-video-uvc kmod-video-core
opkg install usbutils
opkg install mjpg-streamer
```

Pentru transmisia live de imagine se va utiliza programul **mjpg-streamer** . Comanda de pornire a acestuia este:

```
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y" -o
"output_http.so"
```

Accesarea imaginilor transmise se poate face la adresele:

## Flux video:

```
http://adresa_IP_sistem:8080/?action=stream
Imagini:
http://adresa_IP_sistem:8080/?action=snapshot
```

Pentru ca aplicația mjpg-streamer să pornerască în mod automat trebuie ca în fișierul /etc/config/mjpg\_streamer să configurați parametrul enabled (și alți parametrii dacă este cazul):

```
config mjpg-streamer 'core'
        option enabled '1'
        option input 'uvc'
        option output 'http'
        option device '/dev/video0'
        option resolution '320x240'
#
        option yuv '1'
        option quality '80'
        option fps '15'
        option led 'auto'
        option www '/www/webcam'
        option port '8080'
#
        option username 'openwrt'
        option password 'openwrt'
```

## și să executați comanda:


```
/etc/init.d/mjpg-streamer enable
```

Pentru mai multe informații despre configurarea programului mjpg-streamer puteți consulta materialul:

Webcam with the Linux UVC driver [OpenWrt Wiki]

https://wiki.openwrt.org/doc/howto/webcam

În acest moment mașina emite imagini live și poate fi comandată simultan prin WiFi. Pentru vizualizarea imaginilor se poate utiliza un client web (browser) sau o aplicație multimedia (VLC de exemplu – captura de ecran de mai jos).



Pentru a putea realiza o comandă mai bună a platformei robotice vom înlocui clientul telnet utilizat până acum cu o aplicație mobilă pentru dispozitivele Android: RoboRemoFree - Arduino control:




https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hardcodedjoy.roboremofree

Această aplicație a fost creată pentru proiecte bazate pe platforma Arduino și module de comunicație bluetooth sau pentru platforme bazate pe circuitul WiFi ESP8266 dar noi o vom putea utiliza fără probleme pentru platforma noastră. Mai multe despre proiectul Robo Remo puteți găsi la adresa:

RoboRemo - Customizable Bluetooth / Internet / WiFi Remote Control App <a href="http://www.roboremo.com/">http://www.roboremo.com/</a>

Pentru configurarea aplicației mobile trebuie să edităm interfața utilizator (edit ui) și să adăugăm cinci controale de tip buton pe care definim acțiunile (set press action): i, d, s, b, x. După finalizarea interfeței ne vom conecta prin rețea (Internet (TCP)) la adresa adresa\_ip\_sistem:2001 . În acest moment mașina poate fi comandată prin intermediul aplicației mobile iar timpul de reacție este mult mai bun față de varianta prin intermediul protocolului HTTP.



Un ultim sfat: pentru a scădea încărcarea sistemului OpenWRT puteți activa doar comunicația între portul 2001 și a portului serial /dev/ttyS0. În fișierul /etc/ser2net.conf se vor comenta toate liniile de după linia ce definește comunicația utilizată:

```
2001:raw:600:/dev/ttyS0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS XONXOFF LOCAL -RTSCTS #2002:raw:600:/dev/ttyS1:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS XONXOFF LOCAL -RTSCTS #2003:raw:5:/dev/ttyS2:9600 #2004:raw:5:/dev/ttyS3:115200
```

Dacă sunteți în căutare de idei suplimentare vă recomandăm și următoarele proiecte:

Wi-Fi RC Car - Qi Enabled - Arduino Project Hub

https://create.arduino.cc/projecthub/ioanniskydonis/wi-fi-rc-car-qi-enabled-b972b2

WiFi Controlled Mobile Robot | Adafruit Learning System

https://learn.adafruit.com/wifi-controlled-mobile-robot/

Arduino RC Car With FPV Camera

http://www.instructables.com/id/Arduino-RC-Car-with-FPV-Camera/

Make a remote tank with LinkIt smart 7688 Duo and MCS gamepad channel https://iamblue.gitbooks.io/linkit-smart-nodejs/content/en/cloud/gamepad.html

arduino WiFi remote control car - WiFi arduiCar

http://wiznetmuseum.com/portfolio-items/arduino-wifi-remote-control-car-wifi-arduicar/

Lukse.lt » Carambola powered robot v2

http://lukse.lt/uzrasai/2013-01-carambola-powered-robot-v2/