Wie kann ein Automatisierungssystem programmiert werden?

Thierry Prud'homme

Hochschule Luzern
Technik & Architektur

Outline

• Heute: EN 61131-3

Outline

• Heute: EN 61131-3

2 Morgen: EN 61499

Outline

• Heute: EN 61131-3

2 Morgen: EN 61499

3 Automatische Code Generierung

Lernziele

- Die Studierende k\u00f6nnen die 5 Programmierungssprachen des Standards EN 61131-3 auflisten und Ihre Spezifizit\u00e4ten erkl\u00e4ren.
- Die Studierende k\u00f6nnen die Grundidee des Standards EN 61499 erl\u00e4utern.
- Die Studierende können können das Prinzip der automatischen Code-Generierung erklären und einige Lösungen auflisten.

• Heute: EN 61131-3

2 Morgen: EN 61499

3 Automatische Code Generierung

EN 61131-3: Definition (Wikipedia)

Die EN 61131-3 (auch IEC 1131 bzw. 61131) ist die einzige weltweit gültige Norm für Programmiersprachen von speicherprogrammierbaren Steuerungen. Sie definiert die folgenden fünf Sprachen:

EN 61131-3: 5 Programmierungssprachen

IL Instruction List LD Ladder Diagram

FBD Function Block Diagram

ST Structured Text

SFC Sequential Function Chart

AWL Anweisungsliste

KOP Kontaktplan

FBS FunktionsbausteinSprache

ST Strukturierter Text

AS Ablaufsprache


AWL (IL): Anweisungsliste

```
BL Takt : BOOL;
 Qnl Zeit : BOOL;
 STOIL : BOOL;
 STOI2 : BOOL;
 FO1 : BOOL;
 FO2 : BOOL;
END VAR
VAR CONSTANT
BND_VAR
VAR INPUT
BND VAR
VAR OUTPUT
END VAR
(* Netzwerk 0*)
                LD
                         In bit 0 1
                ANDN
                         Out bit 4 1
                ANDN
                         Out bit 5 3
                s
                         Out bit 4 1
                         In bit 0 3
                         Out bit 4 1
                         In_bit_0_2
                ANDN
                         Out bit 4 1
                ANDN
                         Out bit 5 3
                s
                         Out bit 4 2
                LD
                         In bit 0 4
                         Out bit 4 2
                LDM
                         Out_bit_4_1
                ORI
                         true
                AND
                         Out_bit_4_1
                AND
                         B1 Takt
                         Out bit 4 3
                LDN
                         Out bit 4 2
                OR (
```

AWL: Merkmale

- Assembler f
 ür SPS
- Urmutter der SPS Programmierung
- Geeignet für einfachen sequentiellen Programme (keine Schleife)


KOP (LD): Kontaktplan



KOP: Merkmale

- Gut für Ersatz für eine verdrahtete Logik
- Nicht geeignet für komplexe Programme

FBS (FBD): FunktionsbausteinSprache



FBD: Merkmale

- Wird gerne bei Bit-Verknüpfungen verwendet
- Datenfluss übersichtlich
- Geeignet für einfachen sequentiellen Programme (keine Schleife)


ST (ST): Strukturierter Text

```
IF TRUE THEN
    CASE Mode OF
    1: (* einfaches rauf mit Wiederholung *)
             LLAWL(Len:=Len , BlinkBitsArray:= BlinkBitsArray);
    2: (* rauf und runter *)
             LLFUP(Len:=Len , BlinkBitsArrav:= BlinkBitsArrav);
    3: (* auf halber Laenge 2 bit rauf und runter *)
             LLKOP(Len:=Len , BlinkBitsArray:= BlinkBitsArray);
    4: (* auf halber Laenge alle bit rauf und runter *)
             LLAS(LEN:=LEN, BlinkBitsArray:= BlinkBitsArray);
    END CASE
    IF Mode <> altMode
    THEN
        FOR i := 0 TO Len DO
             BlinkBitsArray[i] := FALSE;
        END FOR
        i := 1:
    END IF
    altMode := Mode:
    (* copy to DWORD *)
    dwOut := 16#00000002;
    FOR count := 1 TO Len DO
```

ST: Merkmale

- Hochsprache (C, Pascal)
- Schleifenprogrammierung auch ohne Sprungbefehle möglich
- In Europa sehr oft gewählt

AS (SFC): Ablaufsprache



AS: Merkmale

- Grafisch
- Zustandsautomaten
- Gut lesbar
- Geignet für übergeordneter Zustandsabläufe

1 Heute: EN 61131-3

2 Morgen: EN 61499

3 Automatische Code Generierung

EN 61499: Definition (Wikipedia)

Sie stellt eine objektorientierte Weiterentwicklung der EN 61131 dar.

Sigmatek: LASAL



1 Heute: EN 61131-3

2 Morgen: EN 61499

3 Automatische Code Generierung

Simulink PLC Coder

→ Simulink PLC Coder

Beckhoff TwinCAT 3

► Beckhoff TwinCAT 3

B&R Automation Studio

→ B&R Automation Studio