Automatisierungssysteme

Thierry Prud'homme thierry.prudhomme@hslu.ch

Aufgabenserie: #4 Themen: Bibliotheken / Digitale Filter

Mit TWINCAT PLC CONTROL ist es möglich ganze Bibliotheken (Libraries) zu erstellen. Diese können neben Programmen, Funktionen und Funktionsblöcke, auch zusätzlich Datenstrukturen, Visualisierungen und Resourcen enthalten. Das Ziel dieser Uebugng ist es, eine eigene IEC-1131 Bibliothek zu entwickeln.

[Aufgabe 1] (Import/Export) Erstellen Sie ein neues Projekt. Importieren Sie Ihre Funktionsgeneratoren: SinusFunction, SquareSignal, PwmSignal und Ihren Funktionsblock EdgeDetector.

[Aufgabe 2] (*Integrator*) Fügen Sie Ihrem Projekt ein Funktionsblock Integrator hinzu, welcher ein Signal über die Zeit integriert.

[Aufgabe 3] (Tiefpassfilter) Programmieren Sie einen Funktionsblock LowpassFilter, der ein Tiefpassfilter implementiert. Das Filter ist die digitalisierte Version eines analogen PT_1 Filters:

 $G(s) = \frac{1}{1 + \tau s}$

Um diese Übetragungsfunktion zu diskretisieren müssen Sie s durch $\frac{1-z^{-1}}{T}$ ersetzen, damit Sie die z-Übertragungsfunktion erhalten. T steht für die Abtastzeit und ist in diesem Fall die Zykluszeit des aufrufenden Tasks. Aus der z-Übertragungsfunktion sollten Sie eine Differenzengleichung herleiten und diese Differenzengleichung progammieren. Diese Funktion lässt sich mit der analogen Zeitkonstante τ parametrisieren.

[Aufgabe 4] (PT_2 -Glied) Gehen Sie gleichermassen vor wie in der vorangehenden Aufgabe. Implementieren Sie einen Funktionsblock SecondOrderLag für ein schwingendes PT_2 -Glied:

$$G(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2d\omega_0 s + \omega_0^2}$$

Wählen Sie die Dämpfung d und die Eigenfrequenz ω_0 als parametrisierbare Koeffizienten Ihres Funktionsblocks.

[Aufgabe 5] (Bibliothek erstellen) Eine Bibliothek lässt sich sehr einfach erstellen, Informationen zu diesem Thema finden auf der Informationseite von Beckhoff.

Beachten Sie, dass bei der Erstellung einer Bibliothek, das ganze Projekt in die Bibliothek verpackt wird. Das heisst, auch die von Ihnen erstellten Datenstrukturen, Visualisierungen und Resourcen. Programmeinstiegspunkte sollen vermieden werden. Solange sie das MAIN-Programm nicht unbenennen, wird dieser Baustein bei der Bibliothekserstellung ignoriert. Nach einem erfolgreichen Export des Projekts in eine Bibliothek können Sie nicht mehr auf den Code der einzelnen Bausteine zugreifen. Die Bausteine liegen als Kompilat vor und es sind lediglich die Schnittstellen ersichtlich.

Ordnen Sie Ihre Bausteine mithilfe von Unterordnern, um eine übersichtliche Struktur zu erlangen. Exportieren Sie Ihr aktuelles Projekt in eine Bibliothek.

[Aufgabe 6] (Bibliothek importieren) Umgekehrt lässt sich eine existierende Bibliothek sehr einfach in ein bestehendes Projekt integrieren. Informationen finden Sie ebenfalls auf der Informationseite von Beckhoff.

Erstellen Sie ein neues Projekt und importieren Sie Ihre eigens erstellte Bibliothek.

[Aufgabe 7] ($Bibliothek\ anwenden$) In dieser Aufgabe verifizieren Sie die Funktionalität Ihrer Funktionsblöcke. Verringern Sie die Zykluszeit T Ihres Tasks auf 1 Millisekunde (T#1ms). Erfassen Sie die Daten mit TWINCAT SCOPE VIEW und visualisieren Sie die Verläufe mit MATLAB für die nachstehenden Teilaufgaben.

- a) Integrator: Integrieren Sie drei Signale aus dem PwmSignal-Block mit Duty Cycle:
 - 0.25 %
 - 0.50 %
 - 0.75 %
- b) LowpassFilter: Instanzieren Sie Ihren LowpassFilter mit $\tau=0.1$ und der richtigen Zykluszeit T. Generieren Sie drei verschiedene Signale mittels Ihrer SinusFunction. Wählen sie jeweils eine Einheitsamplitude (A=1) und eine der folgenden Frequenzen:
 - $\omega = \omega_e = 1/\tau$ (Eckfrequenz des Tiefpassfilters)
 - $\omega = \omega_e/10$ (eine Dekade tiefer)
 - $-\omega = 10\omega_e$ (eine Dekade höher)
- c) Verwenden Sie ein SquareSignal mit den selben Parametern und demonstrieren Sie das typische PT₁-Verhalten.
- d) SecondOrderLag: Instanzieren Sie Ihr SecondOrderLag-Element mit $\omega_0=10$ und d=0.2. Gehen Sie gleichermassen vor wie für das Tiefpassfilter und überprüfen Sie die folgenden Frequenzen:
 - $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 2d^2}$ (Resonanzfrequenz des PT₂-Glieds)
 - $\omega = \omega_r/10$ (eine Dekade tiefer)
 - $-\omega = 10\omega_r$ (eine Dekade höher)
- e) Verwenden Sie ein SquareSignal mit den selben Parametern und demonstrieren Sie das typische PT₂-Verhalten.