BBM – Baubesprechungsmanager

Erste Schritte

1. Nutzerdaten eingeben

Sidebar Einstellungen -> Nutzereinstellungen
Die Nutzerdaten werden auf dem Protokoll im Seitenkopf gedruckt

2. Firma anlegen

2.1. Firmen (extern) - steht projektübergreifend bereit

- Sidebar Firmen (extern)
- Name 1 (Pflichtfeld)

Kurzbez. : „Rufname“ der Firma, wird im Protokoll als „verantwortlich“ eingetragen
wird dem Projekt über Firmenpool zugeordnet

2.2. Firmen (intern) – steht projektintern bereit

- Projekt wählen
- Im Header Firmen (intern) wählen
- Name 1 (Pflichtfeld)

Kurzbez. : „Rufname“ der Firma, wird im Protokoll als „verantwortlich“ eingetragen
Ist dem Projekt automatisch zugeordnet

3. Mitarbeiter anlegen

3.1. Mitarbeiter (extern) bei Firmen (extern) hinzufügen

3.2. Mitarbeiter (intern) bei Firmen (intern) hinzufügen

4. Projekt anlegen

4.1. Sidebar ➜ Start ➜ Neues Projekt anlegen

4.2. Projekte ➜ Projekt anlegen

Bezeichnung (Pflichtfeld): Projektbezeichnung

5. Protokoll anlegen

Sidebar ➜ Projekt auswählen
Protokoll wird automatisch angelegt

➜ Neuer Titel und neue Tops werden im *geöffneten Protokoll* mit **blauem Text** angezeigt.

➜ Titel und Tops aus vorherigen Protokollen haben einen schwarzen Text

➜ Protokoll schließen beendet die Bearbeitung des Protokolls – nur noch read only

➜ Erneute Wahl des Projektes legt ein neues Protokoll an, das vorherige ist als read only eingefügt, TOPs können bedingt bearbeitet werden:

➜ Langtext: kann geändert werden (blauer Text)

➜ Fertig bis; Status; Verantw. kann geändert werden