# hhu,



# Betriebssystem-Entwicklung

1. Einführung

Michael Schöttner



- Organisation
- Lernziele und Nutzen
- Inhalte
- Literatur
- Einordnung der Veranstaltung
- Beispiel: Töne erzeugen



- 1.1 Organisation
- 1.2 Lernziele und Nutzen
- 1.3 Inhalte
- 1.4 Literatur
- 1.5 Einordnung der Veranstaltung
- 1.6 Beispiel: Töne erzeugen

## 1.1 Organisation



- Vorlesung: 1 SWS
  - Montag, 8:30–10:00Uhr, 25.12.01.51
- Übung: 3 SWS
  - Montag, 8:30–10:00Uhr, 25.12.01.51
  - Donnerstag,12:30–14:00Uhr,25.12.01.51
- Hauptziel: Jede Person baut ein eigenes kleines 64 Bit Betriebssystem für x86
   hhuTOS (TOS = Teaching Operating System)
  - Dies entsteht durch die Übungen
  - Für die verschiedenen Komponenten gibt es jeweils Vorgaben, sodass nicht alles selbst programmiert werden muss

## 1.1 Organisation



- Vorlesungs- und Übungsunterlagen: auf unseren Webseiten
- Rocketchat via ILIAS
- Kurs basiert auf einigen Unterlagen von "Betriebssystembau" von Prof. Spinczyk
- Voraussetzungen:
  - Betriebssystem-Grundkenntnisse empfohlen
  - Spaß and hardwarenaher Programmierung
  - Durchhaltevermögen

## Übungen



- Ziel: jede Person soll am Ende ein eigenes kleines Betriebssystem geschrieben haben
   → verpflichtende Abgabe
- Das Betriebssystem muss in Qemu laufen!
  - Rechner zum Testen auf echter Hardware werden in der Übung bereitgestellt
- Die Übungsblätter bauen aufeinander auf
- Die Programmierung erfolgt in GNU C++ (und GDB und Qemu); punktuell, wenn auch selten NASM
- Alternativ kann das Betriebssystem auch in Rust geschrieben werden

## Prüfung



- 5 ECTS für den Studiengang Master Informatik
- Mündliche Prüfung nach Ende der Vorlesungszeit
- Die Prüfung geht "nur" über das eigene Betriebssystem.
  - In der Prüfung muss eine Demo vorgeführt werden
  - Der Quelltext muss mindestens eine Woche vor der Prüfung abgegeben werden
  - Für die Note 1.0 müssen alle Funktionen aus allen Übungsblättern funktionieren und vorzeigbar sein.
  - Die Beantwortung der Fragen zum Projekt fließt auch in die Bewertung ein.



#### 1.1 Organisation

- 1.2 Lernziele und Nutzen
- 1.3 Inhalte
- 1.4 Literatur
- 1.5 Einordnung der Veranstaltung
- 1.6 Beispiel: Töne erzeugen

#### 1.2 Lernziele und Nutzen



- Vertiefung des Wissens von Betriebssystem-Techniken/-Konzepten
  - Funktionsweise
  - Struktur
  - Implementierung
- Grundlegende BS-Funktionen in C++ oder Rust implementieren
- Der Weg ist das Ziel: hhuTOSc / hhuTOSr
  - Entwicklung eines eigenen Betriebssystems von der Pike auf
  - PC-Technologie besser verstehen

1.2 Lernziele und Nutzen hhu.de

### 1.2 Lernziele und Nutzen



- Kenntnisse nützlich für
  - die Entwicklung von Middleware und Anwendungen
  - Entwicklung von Kernel-Komponenten und Treibern
- Zusätzliche Möglichkeiten auf der Hardware-Ebene
- Bei Bedarf Leistungsreserven der Hardware voll nutzbar



"If you want to travel around the world and be invited to speak at a lot of different places, just write a UNIX operating system" - Linus Torvalds

1.2 Lernziele und Nutzen hhu.de



- 1.1 Organisation
- 1.2 Lernziele und Nutzen
- 1.3 Inhalte
- 1.4 Literatur
- 1.5 Einordnung der Veranstaltung
- 1.6 Beispiel: Töne erzeugen

## Inhalte der Vorlesung



- 1. Einleitung (mit PC-Speaker)
- 2. BS-Entwicklung (Bootvorgang & Debugging)
- 3. x86-64 Architecture
- 4. Interrupts (PIC & APIC)
- 5. Koroutinen & Threads & Scheduling
- Synchronisierung
- 7. PC Bus Systeme
- 8. Gerätetreiber (Linux, Windows)


## Inhalte der Übungen



- 1. Ausgabe: CGA & PC-Speaker
- 2. Speicher: Heap-Verwaltung
- 3. Eingabe & Interrupts: PIC & Tastatur
- 4. Nebenläufigkeit: Koroutinen, kooperative Threads, Scheduler
- Preemptives Multi-Threading
- 6. Synchronisierung: Semaphore
- 7. Eine eigene Anwendung

## Komponenten von hhuTOS






1.3 Inhalte hhu.de

# Klassendiagramm von hhuTOS







- 1.1 Organisation
- 1.2 Lernziele und Nutzen
- 1.3 Inhalte
- 1.4 Literatur
- 1.5 Einordnung der Veranstaltung
- 1.6 Beispiel: Töne erzeugen

## 1.4 Literatur



- https://OSDev.org
- Manuals von Intel und AMD
- Hans Peter Messmer: PC Hardwarebuch, Addison-Wesley 2003
- Manuals von Intel und AMD

1.4 Literatur hhu.de



- 1.1 Organisation
- 1.2 Lernziele und Nutzen
- 1.3 Inhalte
- 1.4 Literatur
- 1.5 Einordnung der Veranstaltung
- 1.6 Beispiel: Töne erzeugen

## 1.5 Einordnung der Veranstaltung



#### Bachelor

Betriebssysteme und Systemprogrammierung, 4V+2Ü, 10 LP

Grundlagen Verteilter Systeme, 2V+2Ü, 5 LP

#### Master

Betriebssystem-Entwicklung, 1V+3Ü, 5 CP

Isolation und Schutz in Betriebssystemen, 2V+2Ü, 5 CP Betriebssystem-Entwicklung in Rust Seminar, 5CP

System-Software für Big-Data-Computing, 2S, 5 CP



- 1.1 Organisation
- 1.2 Lernziele und Nutzen
- 1.3 Inhalte
- 1.4 Literatur
- 1.5 Einordnung der Veranstaltung
- 1.6 Beispiel: Töne erzeugen

## 1.6 Beispiel: Töne erzeugen



- Lautsprecher des PCs wurde über einen Zeitgeber-Baustein angesteuert, welcher Impulse erzeugen kann
- Zeitgeber = Programmable Interval Timer (PIT)
  - Mittlerweile sind die Funktionen des PIT im Chipsatz des Mainboards integriert



- Früher erzeugt die Firmware des Mainboards mithilfe des PITs Beep-Codes bei einem Hardwarefehler
- Heute ist häufig kein Lautsprecher mehr verbaut, sondern stattdessen eine Hex-Anzeige auf dem Mainboard, um Fehlercodes so anzuzeigen →



## **Programmable Interval Timer**



- PIT hat als Basis-Taktfrequenz 1,19318 MHz → Warum?
  - 1,19318 MHz = ¼ von 4,77 MHz = Taktfrequenz des IBM PC XT
  - Warum hatte der XT genau 4,77 MHz?
  - 4,77MHz = 1/3 von 14,31816 MHz

22

■ 14,31816 MHz ist die Grundfrequenz, die für NTSC-Fernsehen benötigt
 → dafür gab es billige Quarze (Massenproduktion)

XO-43B 9 LOMHZ 5 DALE 2

- Generell haben alle Computer einen Quarz für einen Grundtakt
  - Dieser Takt wird mittels Teilern angepasst
- Heute ist der PIT immer noch für den Entzug der CPU bei preemptiven Multitasking notwendig und zur Realisierung der Systemzeit

### PIT: Aufbau



- Besitzt drei Zähleinheiten
  - Diese werden dekrementiert bei der abfallenden Flanke des Grundtakt-Signals
- Verwendung:
  - Zähler 0: periodische Unterbrechungen → Signal OUT0 an IRQ-Controller
  - Zähler 1: DRAM Refresh → Signal OUT1 an DMA-Controller (nicht mehr relevant)
  - Zähler 2: Tonerzeugung für PC-Lautsprecher → OUT2 über anderen Baustein an Verstärker
- Programmierung erfolgt über sogenannte Ports (alle 8 Bit breit)

Port	Register	Zugriffsarten
0x40	Zähler 0	schreiben/lesen
0x41	Zähler 1	schreiben/lesen
0x42	Zähler 2	schreiben/lesen
0x43	Steuerregister	nur schreiben

## PIT: Aufbau des Steuerregisters (Port 0x43)



Durch das Schreiben eines 8-Bit Steuerworts wird dem PIT gesagt werden, was er als Nächstes tun soll:


 Funktionsmodus bestimmt, wie der Zähler arbeitet und ob er mit Hilfe seiner OUT-Leitungen externe Ereignisse auslöst

Bits	Wert	Bedeutung	
	Zählerauswahl		
	00	Zähler 0	
6-7	01	Zähler 1	
	10	Zähler 2	
	11	ungültig	
	Zugriffsmodus auf oben gewählten Zähler		
	00	Zähler-Latch-Befehl	
4-5	01	niederwertiges Zählerbyte	
	10	höherwertiges Zählerbyte	
	11	niederwertiges, anschließend höherwertiges Zählerbyte	
1-3	Funktionsmodus 0 bis 5		
	Zählformat		
0	0	binäre Zählung mit 16 Bit	
	1	Zählung mit vierstelligen BCD-Zahlen	


## PIT-Modus 0: Interrupt On Terminal Count



- Alle 838ns eine Dekrementierung (1s / 1193180 Hz = 838ns)
- Wenn der Zählerwert 0 ist, wird die OUTx-Leitung auf "1" gesetzt und ein Interrupt ausgelöst
  - x = Nummer des verwendeten Z\u00e4hlers
  - Es erfolgt kein automatischer Reset des Zählers



25




Intel 8254 Dokumentation

## PIT-Modus 3: Square Wave Generator



- Rechtecksignal wird mithilfe einem internen FlipFlop erzeugt
  - Dies verdoppelt das Zeitintervall, weswegen in diesem Modus bei jeder abfallenden Flanke des Grundtaktes 2x dekrementiert wird → damit hat das ausgegebene Signal die richtige Frequenz
- Verwendet für preemptives Multitasking & Systemzeit; aber auch zur Tonerzeugung




## Tonerzeugung



- Programmierung erfolgt über Port-Assemblerbefehle: in, out
- Zuerst muss Zähler 2 über das Steuerregister konfiguriert werden.
  - → 0xB6, entspricht binär 1011 0110 und bedeutet:
  - 7ähler 2

27

- Zugriffsmodus: zuerst "Lowbyte" dann "Highbyte"
- Modus Square Wave
- Binär zählen (nicht BCD)
- Dann wird der Startwert geschrieben
- Schließlich, damit ein Ton erklingt, muss der
- Lautsprecher eingeschaltet werden → erfolgt über das Peripheral Port Interface (PPI 8255, Port 0x61)



## C++ Code-Auszug

28



```
IOport pit steuerung (0x43);
                                      // PIT Steuerregister
IOport pit zaehler2 (0x42);
                                      // PIT Zaehler 2
IOport ppi (0x61);
uint32 t grundfrequenz = 1193180; // 1,19 MHz
   uint32 t zaehler = grundfrequenz / tonhoehe;
   uint8 t status;
   pit steuerung.outb (0xB6);
                            // Zaehler2 konfigurieren
   pit zaehler2.outb (zaehler % 256); // Zaehler2 laden (Lobyte)
   pit zaehler2.outb (zaehler >> 8);  // Zaehler2 laden (Hibyte)
   // Lautsprecher ueber PPI einschalten
   status = ppi.inb();
                                      // PPI-Status lesen
   ppi.outb ( status | 3 );
                                      // Lautsprecher einschalten
```

## Rust Code-Auszug

29



```
const PORT CTRL:u16 = 0x43;
const PORT DATA0:u16 = 0x40;
const PORT DATA2:u16 = 0x42;
const PORT PPI:u16 = 0x61;
pub fn tonerzeugung (tonhoehe: f32) {
                                                // tonhoehe in Hz
   let grundfrequenz = 1193180.0;
                                                  // 1,19 MHz
   let zaehler = (grundfrequenz / tonhoehe) as u32;
   let status: u8;
   cpu::outb(PORT CTRL, 0xb6);
                                            // Zaehler2 konfigurieren
   cpu::outb(PORT DATA2, (zaehler % 256) as u8); // Zaehler2 laden (Lobyte)
   cpu::outb(PORT DATA2, (zaehler >> 8) as u8); // Zaehler2 laden (Hibyte)
   // Lautsprecher ueber PPI einschalten
   status = cpu::inb(PORT PPI);
                                                   // PPI-Status lesen
   cpu::outb( status | 3 );
                                                   // Lautsprecher einschalten
```