## 1 通信基础

#### 1.1 基本概念

#### 1.1.1 数据、信号和码元

计算机之间通信的目的是传输信息。(1) 数据 (Data)是传递信息的实体(如文字、图像,本质是比特流)。(2) 信号 (Signal)则是数据的电气或电磁表现,是数据在传输过程中的存在形式(如网线或USB线里传输的一系列高低电平)。根据取值,(1)(2)都可分为2类:

- 模拟 (Analogous)数据/信号: 某范围内取值连续;
- 数字(Digital)数据/信号:取值离散。

那么,信号如何携带信息? 我们使用一个**固定时长**的信号波形来代表一个 k 进制数字(称为k进制(3)**码元 (Symbol)**),这个**时长**称为**码元宽度**或**信号周期**。例如,在一个信号周期内出现2个信号,每个信号就对应一个二进制数,该码元携带1 bit的信息。

### 1.1.2 信源、信道与信宿

- 一个通信系统主要包括三个部分:
  - **信源 (Source)**:产生和发送数据的源头。
  - **信宿 (Destination)**: 接收数据的终点。
  - 信道 (Channel): 信号的传输媒介。一条双向通信线路通常包含一个发送信道和一个接收信道。

按照信源和信宿的交互方式,通信可分为下面3种类型:

- 1. **单向通信 (Simplex Communication)**: 只有一个方向的通信,无反向交互。如:广播。
- 2. **半双工通信 (Half-Duplex Communication)**:通信双方都可以发送或接收,但**不能同时**进行。如:对讲机。
- 3. **全双工通信 (Full-Duplex Communication)**:通信双方可以**同时**发送和接收数据。如:电话。



#### 1.1.3 速率的描述形式

数据传输速率指单位时间传输的数据量,有2种描述形式:

- 码元传输速率 (Symbol Rate),又称波特率 (Baud Rate)、调制速率。指的是单位时间(秒)内传输的码元个数。单位:波特 (Baud)。
- 信息传输速率 (Information Transfer Rate)。又称比特率 (Bit Rate)、数据传输速率。指的是单位时间(秒)内传输的二进制比特数。单位:比特/秒 (b/s)。

注:如果一个码元携带 n 比特的信息量(即代表  $2^n$  种状态),那么:比特率 = 波特率  $\times$  n。即, $R_b = R_B \times \log_2 V$ ,其中 V 是码元的离散电平数目。

#### 1.1.4 带宽和频分复用

在模拟系统中,带宽指的是一段频率范围(Hz)。如下图:



为了提升带宽利用率,我们很少将整个带宽只分配给一个用户或一种信号。相反,我们会将其**划分成多个独立的"信道"**(复用)。这样,多个用户或多种服务可以**在同一时间、同一物理介质上**进行通信而互不干扰(例如FM广播)。这就是**频分复用**。

为了实现频分复用,需要通过**调制**将多个(基带)信号搬移到**互不重叠**的高频信道上。由此,信道上传输的信号可以分为2类:

- 基带信号 (Baseband signals): 从零到某一最大频率的信号;
- 带通信号 (Passband signals): 被搬移到更高频率范围的信号。

相应的,信号传输分为:

- 基带传输:信号**不经过任何频率搬移**,直接使用原始信号(代表0和1的脉冲波形)在信道中传输。
- 带通传输:将原始的低频基带信号,通过**调制**的过程,"装载"到一个频率高得多的**载波信号** (carrier)上。

#### 1.1.5 练习:限制带宽如何限制比特率?

(来自PPT Bandwidth-Limited Signals 处)一个例子:在带宽不超过B=3000 Hz中传输数据,n=8 (即 $V=2^8$ )。易得T=8/b sec 【信息层面】,而n=8 【转化】,因此谐波的频率为 f=1/T=b/8 Hz 【物理层面】,从而至多传输B/(b/8)=24000/b 个谐波(频分复用以提升带宽利用率)。因此,当b>24000时,无法传输数据。



注意利用**单个码元携带的n 比特信息量**来进行信息层面和物理层面的转化。

#### 1.2 傅里叶级数

定理:任何**行为良好的**周期函数 g(t) 都可以表示为不同频率的正弦和余弦函数的和,这个级数称为**傅里叶级数 (Fourier Series)**。具体地,

 $g(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n e^{j2\pi f_0 nt} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n \left(\cos(2\pi f_0 nt) + j\sin(2\pi f_0 nt)\right), \quad a_n = \frac{1}{T} \int_0^T g(t) e^{-j2\pi f_0 nt} dt.$ 其中, $f_0$ 称为基频(fundamental frequency), $T = \frac{1}{f_0}$ 称为周期。

容易注意到 $a_n, a_{-n}$ 互为共轭复数(conjugate)。因此,傅里叶级数可以进一步写为:

$$g(t) = C + \sum_{n=1}^{\infty} 2A_n \cos(2\pi n f_0 t) + \sum_{n=1}^{\infty} 2B_n \sin(2\pi n f_0 t)$$
. 其中,

$$A_n = \frac{1}{T} \int_0^T g(t) \cos(2\pi n f_0 t) dt, \quad B_n = \frac{1}{T} \int_0^T g(t) \sin(2\pi n f_0 t) dt, \quad C = \frac{1}{T} \int_0^T g(t) dt.$$

注: (1) 信号在有限范围内时,需做级数的延拓; (2) 易验证 $a_n = A_n - jB_n$ . (3) 通常,信道能够传输的最高频率称为**截止频率 (Cutoff Frequency**,  $f_c$ ); 能够无显著衰减传输的频率范围称为**带宽 (Bandwidth)**。

#### 1.3 信道的极限速率

信号在信道中传输会失真,影响可靠传输的最大速率。针对无、有噪声信道,分别有下面的结论。



## 1.3.1 奈奎斯特定理 (Nyquist Theorem)

信号传输过程中,由于信道带宽有限,高频分量衰减,码元边界模糊。这种现象称为**码间串扰** (Inter-Symbol Interference, ISI)。



上图中,前后码元由于信道中噪声等影响造成**前一码元的拖尾过长与后一码元发生混叠,使得在接收端无法识别各个数字信号**。

**奈奎斯特定理 (Nyquist Theorem)**: 在**理想低通(无噪声、带宽有限)** 信道中,为了避免**码间串扰**,码元传输速率最高为 2W Baud(W 为信道带宽,单位 Hz)。

注: 奈式准则并未对每个码元携带的信息量作出限制。由奈式准则易知,数据传输速率最高为  $2W\log_2V$  b/s(V 为码元离散电平数(discrete signal levels))。

#### 1.3.2 香农定理 (Shannon's Theorem)

**香农定理 (Shannon's Theorem)**: 在**带宽受限、有高斯噪声**的信道中,数据传输速率最高为 $W\log_2(1+S/N)$  b/s ,其中S/N 为信噪比(无单位)。

信噪比表示**信号的平均功率/噪声的平均功率**,也可表示为  $10\log_{10}(S/N)$  dB。

#### 1.4 编码与调制

传输过程中,不论数字/模拟数据,都需要转化为信号。**数据转为数字信号称为编码,转为模拟信号 称为调制**。

#### 1.4.1 数字数据编码为数字信号

用于基带传输。编码的本质是:什么样的数字信号(如电平)表示数字数据0?什么样的表示1?



- 非归零编码 (NRZ): 使用高电平表示1, 低电平表示0;
- 反向非归零编码 (NRZI): 使用电平是否跳变表示0或1,上图中跳变为1 (但也有将跳变作为0的);
- 曼彻斯特编码: 在每个码元中嵌入跳变以进行时钟同步, "下阶梯"表示1, "上阶梯"表示0。
- 双极性编码(Bipolar Encoding):使用0电平表示0,正或负电平表示1(正负交替出现)。


#### 各种编码方式的trade-off:

- (1) 非归零编码(NRZ):最简单直接的编码方式,但是**会出现长时间连续的0或1,对发送、接受**端时钟同步造成挑战。
- (2) 反向非归零编码(NRZI):使用电平是否跳变表示1(或0),使得长时间连续的1(或0)不再有时钟同步问题,但是仍然没有解决长时间连续的0(或1)的时钟同步问题。
- (3) 曼彻斯特编码:在每个码元中嵌入跳变以进行时钟同步,**解决了长时间连续0或1的时钟同步问题**,但是**带来overhead:需要NRZ两倍的带宽**。
- (4) 双极性编码(Bipolar Encoding): 更符合DC balance(电气特性),但是没有解决长时间连续0或1的时钟同步问题。

#### 1.4.2 模拟数据编码为数字信号

和数字数据编码不同的是,需要先进行"采样"、"量化"、"编码"(将量化得到的离散整数转化为二进制数据)这3个步骤,将模拟数据转化为数字数据,然后再使用之前的方法进行编码。

## 1.4.3 数字数据调制为模拟信号



## 1.5 复用

## 2 传输介质

非常通识且物理,略。详见PPT。

# 3 物理层设备