# 嵌入式计算机系统与实验 | 作业 6

Shuiyuan@Noroshi

#### 1 GTPO

#### 1.1 理论知识

通用输入输出接口(General Purpose Input Output)是 MSP430 最主要的 I/0 接口,总共有 9 个,除了 P7 有 6 个管脚以外,其余的都有 8 个管脚,即总共 70 个管脚。且其中的  $P1^P4$  支持外部中断,即共有 32 个外部中断管脚。

其中,每个接口的状态,功能等都由对应的寄存器给出,这里我们需要用到的包括:

• 输入寄存器 (Px IN):

这部分寄存器反应了对应接口所接收到的信号,每位0代表接收信号为低电平,1代表接收信号为 高电平,这部分寄存器是只读的

• 输出寄存器(PxOUT):

输出芯片传递的信号, 0 代表低电平 1 代表高电平. MSP 的接口还支持配置上拉/下拉电阻使能(即默认为高电平/低电平), 防止引脚悬空

• 方向寄存器 (PxDIR):

确定接口的实际接收方向, 0为 input, 1为 output

• 上拉/下拉使能(PxREN):

(仅在输入状态下有效)确认是否启用上拉/下拉电阻,如果启用,会根据 PxOUT 的值判断上拉/下拉状态

### 1.2 利用按钮进行 LED 的控制

在我们使用的 MSP430F6638 实验箱中,右下角 S1~S5 按键分别于与 P4. 0~P4. 4 连接,右下角 LED1 LED5 指示灯分别于 P4. 5, P4. 6, P4. 7, P5. 7, P8. 0 连接

我们的目标是,通过按钮来控制 1ed 灯的开关与数量,当我们按下 s3 按钮时,每多按一次 1ed 多亮一盏,如果按下 s4 按钮,则 1ed 灯全部熄灭,重新开始流程.根据这个我们可以初步写出一版代码如下

#include <msp430f6638.h>

```
void update_leds(int count)
{
   if (count > 5)
   {
     count = 5;
   }
   switch (count)
   {
   case 0:
     P40UT &= ~0x00e0;
     P50UT &= ~BIT7;
```

```
P80UT &= ∼BIT0;
    break;
  case 1:
    P40UT |= BIT5;
    P50UT &= ∼BIT7;
    P80UT &= ∼BIT0;
    break;
  case 2:
    P40UT |= 0x0060;
    P50UT &= ∼BIT7;
    P80UT &= ∼BIT0;
    break;
  case 3:
    P40UT |= 0x00e0;
    P50UT &= ∼BIT7;
    P80UT &= ∼BIT0;
    break;
  case 4:
    P40UT = 0 \times 00 = 0;
    P50UT |= BIT7;
    P80UT &= ∼BIT0;
    break;
  case 5:
    P40UT |= 0x00e0;
    P50UT |= BIT7;
    P80UT |= BIT0;
    break;
  }
}
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P4DIR \mid = 0 \times 00 = 0;
  P5DIR |= BIT7;
  P8DIR |= BIT0;
  P40UT |= 0x001f;
  P4REN = 0 \times 001f;
  int count = 0;
  update_leds(count);
  while (1)
  if (count > 5) {count = 5;}
    if (! (P4IN & BIT4))
    {
      count++;
      update_leds(count);
      flag = 0;
    }
    if (! (P4IN & BIT3))
    {
      count = 0;
      update_leds(count);
      flag = 1;
    }
 }
}
```

我们从 main 函数的初始化部分开始看,首先关闭看门狗计时器 (WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD),防止程序运行中因为看门狗复位。随后我们配置了 led 端口的方向,P4DIR 的 0x0000 部分被设置为输出 (即 0x11100000, 也就是 P4.5 P4.7 为输出),用于控制 led 灯. P5DIR 设置 P5.7 为输出。P8DIR 设置 P8.0 为输出。之后为 P4 端口的低 5 位 (0x001f) 设置上拉/下拉电阻  $(P4REN \mid = 0x001f)$ ,并通过 P40UT  $\mid = 0x001f$  激活内部上拉电阻,即在这里,所有按钮连接的端口都是输入状态,同时,在默认状态下为上拉电压 (即按钮没有按下时这部分为高电平)。

然后进入主要的程序循环, P4IN与 BIT3 或者 BIT4 进行按位与运算, 即当对应的按钮被按下时, 按位与的结果为 0, 再加上前面的非, 也就是在对应的按钮被按下时, 就会进入条件语句. 此处第一个即是会将灯光点亮数++, 第二个时清零计数, 即让所有的灯都熄灭, 然后调用 update\_led()这个点灯辅助函数. 这个函数的作用就是点亮对应数量的 led 灯.

#### 我们可以看看效果



Figure 1: 电灯效果, 完整可见视频(1 1)

但这里我们可以发现一个很严重的问题,就是因为防抖,或者因为在上面停留过长,都会导致本来只按了一次的,但实际上计数器已经加了无数次,就会全部亮起(我保证这不是程序本身的问题,程序本身设计的时是逐步点亮的).这是因为运行频率很高,按钮按下去的时间可能已经让循环执行了无数次了,触发了条件判定(在调试时我计数发现已经溢出成负数了),所以,还得改.

这里我们首先最简单的加入一个延迟的方法, 也就是

```
if (! (P4IN & BIT4))
{
   count++;
   update_leds(count);
   __delay_cycles(1000000);
}
```

这样可以有效避免抖动和重复判定的问题.




Figure 2: 改良版电灯效果, 照片确实看不出来什么, 还是看视频效果比较好 (1-2)

但是我们从视频中仍然可以发现, 还是有问题, 也就是在稍微多按一下还是会出现连续点亮的问题, 在这里我们可以想办法让他在按钮被放开之前不进入下一次判定, 代码实现我用了一个标记的 flag 来实现

```
if ((! (P4IN & BIT4)) && flag)
{
   count++;
   update_leds(count);
   __delay_cycles(1000000);
   flag = 0;
}
if (P4IN & BIT4)
{
   flag = 1;
}
```

这里加入的 flag 作用也就是,只在按钮被松开之后,可以触发下一次计数增加,实验之后发现效果良好.



Figure 3: 算了, 还是直接看视频吧(1-3)

# 2 段式 LCD

#### 2.1 理论知识

从原理设计上, MSP430 的段式 LED 其实和我们之前的差别还挺大的, 其驱动的管脚分为了 4 个 COM 信号和常规的 12 个管脚.

当然,在实践中其实写的代码其实和之前差别不大,就是注意 a~g 和 Px. 0~Px. 6 并不是一一对应关系

## 2.2 显示日期数字串和'SJTU'字符串

由于之前的示例实验已经提供了比较底层且详细的代码, 所以数字串的显示我们可以直接调用已有的函数

```
const int date[6] = {0, 3, 0, 5, 2, 5};
while (1) // 进入程序主循环
{
   for (i = 0; i < 6; i++)
   {
      LCDSEG_SetDigit(i, date[i]);
      LCDSEG_SetSpecSymbol(4);
   }</pre>
```

这里 LCDSEG\_SetDigit()就是在对应的位数显示数字,而 LCDSEG\_SetSpecSymbol 就是显示小数点. 而显示字符串方面,虽然提供的驱动程序做不到,但我们也可以参考其写出一个

```
const uint8_t SJTU[4] = {0xbd, 0xe1, 0xe0, 0x6b};

void display_SJTU(int start_pos)
{
   int i = start_pos;
   int j;
   for (j = 0; j < 6; j++)
   {
     LCDSEG_SetDigit(j, -1);
     LCDSEG_ResetSpecSymbol(j);</pre>
```

```
for (j = 0; j < 4; j++)
{
    uint8_t mem = LCDMEM[j + start_pos];
    mem = SJTU[j];
    LCDMEM[j + start_pos] = mem;
}
}</pre>
```

首先我们写出四个字符对应的段数码, 之后我们参考之前的流程, 第一步从 LCDMEM 宏找到对应位的地址, 然后把数据赋值给他所对应的地址.




Figure 4:显示效果,包含日期和滚动的SJTU字样,亦可参加视频