- 标签与射频识别技术
  - 信息感知技术类别
    - RFID技术
  - 。 传输线理论
  - 。 谐振电路
  - 。 天线
    - 天线在RFID系统的工作原理
    - 天线种类
    - 天线的辐射
    - 天线的电参数
    - RFID系统常用天线
    - 不同频段的RFID天线技术
  - 电子标签
    - 电子标签的分类
    - 电子标签的组成结构
      - 电子标签的天线
      - 电子标签的芯片
        - 电子标签的射频前端
  - o RFID读写器
    - 读写器的功能
    - 读写器的基本构成
      - 读写器天线模块
      - 读写器射频模块
      - 读写器逻辑控制模块
      - 读写器结构形式
      - 读写器管理技术
  - · RFID相关的编码与调制技术
  - o RFID防碰撞技术

# 标签与射频识别技术

## 信息感知技术类别

- 条码技术
  - 优点:易于制作、数据输入速度快、识别准确、识别设备结构简单
  - 缺点:必须对着扫描仪才可以成功读取、条形码损坏则无法识别、只能识别制造商和产品类别
- 二维码识别
- 光学字符识别
- 磁卡技术
- IC(Integrated Circuit Card)卡
  - 接触式——芯片金属触点暴露在外,该触点直接接入IC卡接口设备,实现与IC卡中集成电路的信息 处理和交互
  - 非接触式——芯片全部封于卡内,无暴露部分,卡内嵌有一个微型天线,芯片与读卡器之间非接触方式进行通信
  - 。 非接触式IC卡的优点

- 可靠性高——读写时**无机械接触、避免接触不良**
- 操作方便、迅速——读写器可在10cm范围内可对卡片操作
- 防碰撞——有快速防碰撞机制,防止卡片之间出现数据干扰
- 可实现一卡多用
- 加密性好——序列号是唯一的
- 射频技术(RFID技术)

	信息载体	信息量	读/写性	读取方式	保密性	智能化	抗干扰 能力	寿命	成本
条码	纸、塑料 薄膜、金 属表面	小	只读	CCD或激 光東扫描	差	无	差	较短	最低
磁卡	磁性物质	一般	读/写	电磁转换	一般	无	较差	短	低
IC‡	EEPROM	大	读/写	电擦除、 写入	最好	有	好	长	较高
RFID卡	EEPROM	大	读/写	无线通信	最好	有	很好	最长	较高

### RFID技术

(字) 识别信息存放在电子数据载体中, 电子数据载体称为**标签** 

#### ♪ 技术特征

- 数据的无线读写功能
- 容易小型化和多样化的形状
- 耐环境性
- 可重复使用
- 穿透性
- 数据的记忆容量大
- 系统安全、数据安全

### ♪ 特点

- 通过电磁耦合方式实现的非接触自动识别技术
- 利用无线电频率资源,必须遵守无线电频率使用的规范
- 存放的识别信息是**数字化的**,可以通过**编码技术**实现多种应用
- 容易对多标签、多读写器进行组合建网

#### ♪ 标签分类

- 供电方式
  - o 有源RFID标签
  - o 无源RFID标签
  - 半有源半无源RFID标签
- 工作方式分类
  - 主动标签(Active Tags)
  - 。 被动标签(Passive Tags)

- 工作频率分类
  - 低频LF(30KHz-300KHz)
  - 中高频HF(3MHz-30MHz)
  - 特高频UHF(300MHz-5.8GHz)
- 射频耦合方式分类
  - · 电感耦合(磁耦合)
    - 射频载波频率为13.56MHz和小于125KHz、225KHz的频段
    - 应答器几乎都是无源的,能量从阅读器获得
    - 工作距离较近, 一般为10-20cm
    - 应答器向阅读器的数据传输采用**负载调制**,即电阻负载调制,实际是调幅(AM)
    - 阅读器向应答器的数据传输可采用数字调制方式,通常为ASK
    - 阅读器向应答器传输能量和数据**占用一个连续的间隙**,期间应答器获取能量和数据而**不传送数据**。在两次能量供应的间隙,**应答器完成向阅读器的数据传输**
  - 反向散射耦合(电磁场耦合)
    - 由于采用特高频(UHF)和超高频(SHF),应答器和阅读器的距离大于1m
    - 应答器采用完全无源方式会有一定困难,可在应答器上安装附加电池。

## 传输线理论

- **冷** 传输电磁能量的一种装置
- ♪ TEM(横电磁波)传输线
  - 双线传输线
  - 同轴线
  - 带状线
  - 微带线

## 谐振电路

- /p 解决不同物体之间的无线通信问题
- ♪ 串联谐振电路在RFID中的应用
  - 在读写器的射频前端常用到**串联谐振电路**,可以使低频和高频RFID读写器有较好的能量输出
  - 低频和高频RFID读写器的天线用于产生磁通量,该磁通量向电子标签提供能量,并在读写器和标签之间 传递信息

串联谐振电路适用于**恒压源**,即信号源内阻很小的情况。若信号源内阻很大(近似为**恒流源**),应采用**并联谐振电路** 

- /》 读写器天线构造要求
  - 读写器天线上的电流最大,以使读写器线圈产生最大的磁通量
  - 功率匹配,以最大程度输出读写器能量
  - 足够的带宽,以使读写器信号无失真输出
- /> 并联谐振电路在RFID中的应用
  - 在电子标签的射频前端常采用并联谐振电路,可以使低频和高频RFID电子标签从读写器耦合能量最大

• 低频和高频RFID标签的天线用于**耦合读写器的磁通** 

#### 了 电子标签天线的构造要求

- 电子标签天线上感应的电压最大,以使电子标签线圈输出最大的电压
- 功率匹配,最大程度耦合来自读写器的能量
- 足够的带宽,以使电子标签接收的信号无失真

### 天线

#### 天线在RFID系统的工作原理

② 在RFID系统中,读写器和电子标签之间的通信是以**无线方式完成的**,读写器和电子标签都必须有自己的天线,用来**接收和发送电磁波**,从而完成数据的传输

② RFID系统中,**读写器产生高频震荡能量**,经过传输线传送到发射天线,以电磁波形式向预定方向辐射。接受天线将收到的**电磁波能量通过馈线送到标签**,实现无线电波的传输

#### 天线种类

- 工作性质分类
  - 。 发射天线
  - 。 接收天线
  - 。 收发共用天线
- 波段分类
  - 。 长波天线
  - 。 中波天线
  - 。 短波天线
  - 。 超短波天线
  - 。 微波天线
- 结构分类
  - 。 线状天线
  - 。 面状天线
  - 。 缝隙天线
  - 。 微带天线
- 用途分类
  - 。 广播天线
  - 。 通信天线
  - 。 雷达天线
  - 。 导航天线
  - 。 RFID天线

#### 天线的辐射

② 天线可分割为无限多个**基本元**,即**基本振子**。载有交变电流和交变磁流,每个基本元上的电磁流的振幅、相位和方向均假设相同。基本元是基本的辐射单元,由**基本元的辐射叠加**即可得出各类天线的辐射特性

/ RFID天线主要由电基本振子和磁基本振子构成

♂ 标签处于读写器线圈的的近区场,特点如下

- 电场和磁场的大小随**距离增大而迅速减小**
- 电场滞后于磁场,能量没有向外辐射,因此近区场是束缚场
- ⑦ 标签处于读写器的远区场,特点
  - ullet 电磁能量离开场源向空间辐射不再返回,这种场称为**辐射场**。不同的,heta,方向上,辐射强度不同

#### 天线的电参数

/ 电参数是衡量**天线性能指标的**,是选择和设计天线的依据

#### **企 主要参数**

- 天线的效率
- 有效长度
- 频带宽度
- 输入阻抗
- 增益系数
- 极化方向
- 方向图
- ② 电参数是针对**发射状态**规定的,衡量将**高频电流能量转换成空间电磁波能量的能力**,以衡量天线定向辐射的能力
- ② 接收天线是将**无线电波能量转化成高频电流能量**,天线输入端产生电压,在接收回路产生电流。可见,天 线的发射和接收是**互逆过程**。
- 今 同一天线收发的电参数性质相同

#### RFID系统常用天线

- 对称振子天线
- 微带天线
- 天线阵

#### 不同频段的RFID天线技术

- ♂ 常用的RFID系统有 低频RFID系统 高频RFID系统 微波系统
- △ 低频工作频率125KHz 134.2KHz。保存数据量较少,阅读距离较短,读写器天线方向性不强
- ☆ RFID常用的高频频率6.75MHz 13.56MHz和27.125MHz。可以传送较大的数据
- ② 读写器和电子标签基本都采用**线圈天线**,通过**电感耦合**的方式工作,属于**近场耦合**
- ♂ 微波RFID天线与低频、高频有本质不同
  - 采用电磁辐射的方式工作,读写器天线与电子标签天线的距离较远,典型距离为1-10m
  - 电子标签较小,天线小型化称为标签设计重点
  - 天线形式多样

## 电子标签

♂ 是RFID系统中存储可识别数据的电子装置

#### 电子标签的分类

- ♂ 内部芯片大致分为──存储器标签和微处理器标签
  - 存储器——有EEPROM(有电可擦写可编程只读存储器)和只读存储器(ROM)

处理器(processor)

- 微处理器标签包括CPU EEPROM 随机存储器(RAM)和固化在只读存储器中的片内操作系统(COS)
- /字 电子标签按工作方式不同分为——**主动式标签和被动式标签** 
  - 主动式标签——具有内部电源供应
  - 被动式标签——进入读写器工作区域后,受读写器发出的射频信号的激励而耦合能量和实现通信


#### 电子标签的组成结构

/字 主要由**天线**和芯片两部分构成

### 电子标签的天线

- **企** 电子标签天线的特殊性
  - 天线的物理尺寸小。频率越高,电磁波波长越短,天线的尺寸越小。以便贴到响应的物品上
  - 电子标签天线具有**全向或半球覆盖**的方向性
  - 具有高增益
  - 阻抗匹配性好,无论标签在什么方向,天线的极化都能与读写器信号相匹配
  - 低成本

#### 电子标签的芯片



对接受信号进行解调,解码等处理,并对标签需要返回的信号进行编码,调制

- 射频前端主要用于对射频信号进行整流和反向调制
- CPU主要用于对数字信号进行编码解码以及防碰撞协议的处理
- 存储器——信息存储

#### 电子标签的射频前端

- 接收部分的主要功能——将天线接收到的幅度调制信号进行解调,从中恢复出数字基带信号,再送到 CPU解码
- 发送部分的主要功能——经CPU处理后的数字编码信号进行ASK幅度调制(负载调制),放大后送到天线端,然后发送

## RFID读写器

② 又称阅读器(取决于是否可以改写电子标签数据),是**读取和写入电子标签信息的设备** 

### 读写器的功能


- 给标签提供能量
- 实现与电子标签的通信
- 实现与计算机的通信
- 实现多个电子标签的识别,即防碰撞
- 实现移动目标识别
- 具备数据记录功能

#### 了读写器的工作方式

• 读写器先发言(Reader Talks First,RTF),接收到读写器的特殊命令才发送数据的电子标签

• 标签先发言(Tag Talks First,TTF),这是读写器的防碰撞协议方式

### 读写器的基本构成



- 射频模块
- 控制处理模块
- 天线


#### 读写器天线模块

② 读写器天线的作用是发射电磁能量以激活电子标签,并向电子标签发出指令,同时接收来自电子标签的信息

♪ 读写器天线设计

- 天线线圈的电流最大——产生最大的磁通量
- 功率匹配,最大程度利用磁通量的可用能量
- 足够的带宽,保证载波信号的传输
- 要求低剖面、小型化。
- ♂ 天线主要有──线圈型 微带贴片型 偶极子型三种基本形式

#### 读写器射频模块



#### 少 功能

- 产生射频能量,一部分用于读写器,另一部分通过天线发送给电子标签,激活无源电子标签并为其提供 能量
- 将发送给电子标签的信号调制到读写器的载频信号上,由天线发射出去
- 将电子标签返回给读写器的回波信号解调,提取出基带信号,并进行放大

#### ♪ 组成

- 调制电路
- 可变增益放大器
- 振荡器

#### 读写器逻辑控制模块

#### /》组成

- 微处理器
- 时钟电路
- 应用接口
- 电源

#### 少 功能

- 对读写器和电子标签的身份进行验证
- 控制读写器和电子标签之间的通信过程
- 对读写器和电子标签间传送的数据进行加密和解密
- 实现与后端应用程序的接口规范
- 执行反碰撞算法, 即多标签识别功能

#### 读写器结构形式

• 固定式读写器——将射频控制器和高频接口封装在固定的外壳中,完全集成射频识别的功能

• 便携式读写器


#### 读写器管理技术

- 冷 读写器管理协议——读写器的配置、监视、控制、认证和协调
- /字 基于EPC体系架构的读写器协议,分为三层——读写器层、消息层和传输层
  - 读写器层和消息层之间的接口称为**消息通道**,每个消息通道都可以在读写器层和消息层之间独立传送消息。两个基本的消息通道为——控制通道、通知通道

#### **宁** 读写器发展趋势

- 多功能
- 多制式兼容
- 多频段兼容
- 成本更低
- 多种通信数据接口
- 小型化

### RFID相关的编码与调制技术



- ♂ 信源编码与信源译码的目的是提高信息传输的有效性以及完成模/数转换等
- 合 信道编码与信道译码的目的是增强信号的抗干扰能力,提高传输的可靠性
- **企** 信号需要调制的因素包括
  - 工作频率越高带宽越大
  - 工作频率越高天线尺寸越小
  - 信道复用

#### **/** 副载波调制

在RFID应用中,电子标签先将要发送的基带编码信号(通常采用**曼彻斯特码**)调制到**副载波上**,此时得到的已调信号通常叫做**副载波调制信号**,接着再将此信号**再次用更高频的载波信号进行二次调制** 

#### 副载波调制的优点


- 电子标签是无源的,其能量靠读写器的载波提供,副载波进行负载调制时,管子每次导通时间较短,对电子标签电源的影响较小
- 调制器的总导通时间减少, 总功率损耗下降

 有用信息的频谱分布在副载波附近而不是在载波附近,便于读写器对传输数据信息的提取,但射频耦合 回路应有较宽的频带

#### ? RFID系统的耦合方式与调制

- 电感耦合系统——适用于近距离
  - 。 可分为**密耦合系统和遥耦合系统**
  - 此系统中,电子标签向读写器传输数据采用负载调制
- 电磁反向散射耦合系统——适用于远距离系统
  - 。 电磁反向散射调制——无源电子标签将数据发送回读写器时所采用的通信方式

### RFID防碰撞技术



♂ 碰撞——RFID会出现多个读写器以及多个标签的应用场合,从而导致相互干扰

#### **介** 两类碰撞问题

- 多标签碰撞问题
- 多读写器碰撞问题

### **企** 防碰撞算法要求

- 无源标签没有内置电源,标签的能量来自于读写器,因此算法在执行的过程中,标签功耗要求尽量低
- RFID系统的通信带宽有限,因此防碰撞算法应尽量减少读写器和标签之间传输信息的比特数目
- 标签不具备检测冲突的功能而且标签间不能相互通信, 因此冲突判决需要读写器来实现
- 标签的存储和计算能力有限,这就要求防碰撞协议尽可能简单,标签端的设计不能太复杂
- 解决防碰撞的方法主要包括空分多路(SDMA)、频分多路法(FDMA)、码分多路法(CDMA)和时分多路法(TDMA)

