## Introducción a los Sistemas Digitales

Hoy en día, la *transmisión*, el *almacenamiento* y el *procesado* de todo tipo de *información* se basa en la utilización de *señales eléctricas* 

Esto es debido, fundamentalmente, a razones de tipo:

- · Económico
- Tecnológico

Nuestras escuelas han seguido con lo que es su tarea más importante: enseñar a sus alumnos a expresarse claramente y con precisión de manera hablada y escrita; en otras palabras, llevándolos hacia el dominio de su propio idioma. Si fallan en esto, toda su instrucción en Matemáticas y Ciencias es una pérdida de tiempo.

Joseph Weizenbaum, M.I.T

Para representar *información* mediante una *señal eléctrica* se puede utilizar el valor de diferentes parámetros:

```
_ una tensión (≡ diferencia de potencial)

_ una corriente (eléctrica)

_ la frecuencia de una tensión o bien de una corriente

_ la fase de una tensión o bien de una corriente

_ etc.
```


En esta asignatura sólo se va a considerar el caso en el que se utiliza una *tensión* para representar *información*, sin que ello implique la menor pérdida de generalidad de los conceptos expuestos.

En esta asignatura sólo se consideran señales *continuas en el tiempo* o *en tiempo continuo*. Las cuales se caracterizan porque, en principio, tienen un valor definido para cualquier instante de tiempo *t* que se considere.

En relación al valor que puede tomar el parámetro de una señal eléctrica que representa la información, las *señales eléctricas* se pueden clasificar en:


- Señales *analógicas* (pueden tomar infinitos valores distintos)
- Señales *digitales* (sólo pueden tomar un número finito de valores distintos)

Nota: en esta asignatura se representarán señales digitales con pendientes infinitas. Realmente dichas pendientes no son infinitas, aunque tienen un valor muy elevado. Señales analógicas: el valor del parámetro que representa la información  $[v_a(t)]$  puede tomar infinitos valores distintos a lo largo del tiempo (t).




*Pregunta*: ¿Cuántos valores distintos toma la tensión  $v_a(t)$  entre los instantes de tiempo  $t_1$  y  $t_2$   $(t \in \mathbb{R})$ ?

Ejemplo de una señal analógica (tensión) generada por un micrófono durante un cierto intervalo de tiempo



Señales digitales: son un caso particular de las señales analógicas. Se caracterizan porque el valor del parámetro que porta la información  $[v_d(t)]$  sólo puede tomar un número finito de valores distintos a lo largo del tiempo.




Señales binarias: son un caso particular de las señales digitales. Se caracterizan porque sólo pueden tomar 2 valores distintos a lo largo del tiempo. Los sistemas electrónicos que se utilizan hoy en día operan con señales (digitales) binarias.

Ejemplo de señal binaria:




Nota: más adelante se verá que utilizando un número suficiente de señales o de valores *binarios* se puede representar cualquier señal o valor *digital*.

## Ejemplo de una señal digital binaria real:



señal emitida por el mando a distancia de una televisión *Sony* cuando se presiona el botón 0. El protocolo utilizado se denomina SIRC de 12 bits. La portadora es de 40KHz y la señal se ha obtenido con un TSOP4840

En general, el proceso de *transmitir información* entre un *emisor* y un *receptor* dados, mediante *señales eléctricas*, consta de los siguientes elementos:



Nota: dentro de los ordenadores no hay 1s y 0s *corriendo como locos* de un lado para otro. Hay señales eléctricas digitales binarias!

En esta asignatura, denominada *SISTEMAS DIGITALES*, se estudian los fundamentos tanto del *análisis* como de la *síntesis* (*diseño*) de circuitos electrónicos que procesan todo tipo de información codificada mediante señales digitales *binarias*.

Nota: La razón de que se hable de *sistemas digitales* y no de *sistemas binarios* es debido a que los *valores* (*información*) que procesan dichos sistemas son, <u>en general</u>, valores *digitales*. Los cuales se representan (*codifican*) mediante combinaciones de valores *binarios* para que puedan ser procesados por sistemas que operan con señales *binarias*.

A pesar de que el mundo físico es inherentemente analógico (continuo en el tiempo y en amplitud), la utilización de sistemas que operan con señales digitales binarias ( $\equiv$  sistemas digitales) presenta algunas ventajas frente a los sistemas que utilizan señales analógicas ( $\equiv$  sistemas analógicos):

- · Los sistemas digitales son mucho más fáciles de diseñar que los sistemas analógicos.
- · Los sistemas digitales permiten almacenar y operar con grandes cantidades de información de forma rápida y segura.
- Los sistemas digitales son mucho menos sensibles a los cambios de comportamiento de los componentes electrónicos y a las interferencias electromagnéticas que los sistemas analógicos.