
- 1. La respuesta corta es que la afirmación es cierta. Teniendo en cuenta que la frecuencia de una señal periódica determina el número de repeticiones en un segundo (s⁻¹, Hz) de la misma, se puede, mediante el contador, medir durante un tiempo determinado el número de repeticiones de la señal.
 - Por ejemplo: sea x(t) una señal periódica de frecuencia f = 5 Hz. Si se cuenta el número de veces que se repite la señal en un segundo, obtenemos que el intervalo entre pulsación y pulsación es de 1/5 s, lo que se conoce como el período (T) de la señal, que cumple que T = 1/f y, efectivamente, se mide en segundos.
- 2. El programa se mantendrá en el bucle mientras el convertidor AD esté realizando una conversión. Solo en el momento en que termine, el bit PIR1.ADIF tendrá el valor 1, y forzará la salida del bucle.

```
i.
ii.
    void interrupt(){
       if(INTCON.TMR0IF == 1){
          PORTC.B0 = (PORTA.B0 == 1)? 0 : PORTC.B0;
          PORTC.B0 = (PORTA.B1 == 0)? 1 : PORTC.B0;
       }
       TMR0H = (15536 >> 8);
       TMR0L = 15536;
       INTCON.TMR0IF = 0;
    }
    void main() {
       ADCON1 = 0x07;
       TRISA.B0 = 1;
       TRISA.B1 = 1;
       TRISC.B0 = 0;
       TOCON = 0x82;
       RCON.IPEN = 0;
       INTCON = 0x2C;
       TMR0H = (15536 >> 8);
       TMR0L = 15536;
       INTCON.GIE = 1;
       PORTC.B0 = 0;
       while(1);
    }
```


iii. Diagrama de flujo de estados:



3.

```
char estado = 0;
İ۷.
     void interrupt(){
        if(INTCON.TMR0IF == 1){
          if(estado){
            estado = 0;
          }else{
            estado = PORTA.B0;
          PORTC.B0 = estado;
        }
        TMR0H = (7768 >> 8);
        TMR0L = 7768;
        INTCON.TMR0IF = 0;
     void main() {
        ADCON1 = 0x07;
        TRISA.B0 = 1;
        TRISC.B0 = 0;
        T0CON = 0x82;
        RCON.IPEN = 0;
        INTCON = 0x2C;
        TMR0H = (7768 >> 8);
        TMR0L = 7768;
        INTCON.GIE = 1;
        PORTC.B0 = 0;
        while(1);
     }
```

٧.



4. i. -

- a. Un µC se escoge en función de:
 - 1. Ancho de palabra \rightarrow 4,8,16,32 bits
 - 2. Memoria secundaria \rightarrow EPROM, EEPROM, OTP, Flash, ROM; la memoria RAM suele ser SRAM, y no hay muchas variaciones entre µCs
 - 3. Convertidores A/D \rightarrow 4,8,16 canales; 8,12,16 bits
 - 4. Convertidores D/A
 - 5. Temporizador (uno o varios) \rightarrow 8,16,32 bits; contador
 - 6. Temporizador watchdog
 - 7. Sistema de interrupciones (muy común)
 - Comunicación con periféricos → computadores, displays, impresoras... mediante dispositivos de comunicación serie síncrona y asíncrona
 - 9. Distintos puertos E/S
 - 10. Unidades de generación de señales especiales → trenes de pulsos, PWM, etc.
 - 11. Distintas herramientas de desarrollo → ensambladores, enlazadores, compiladores, simuladores...
 - 12. Consumo de energía
- b. Los DSP destacan por su aplicabilidad frente a aplicaciones de procesamiento numérico intensivo a alta velocidad, y se relacionan sobre todo con algoritmos de procesamiento digital de señal como filtrado digital, análisis espectral y otros. Es práctico en sistemas que procesan señales analógicas en tiempo real.
 - Un μ C, en cambio, está destinado a tareas (sencillas y complejas) que se adaptan a un hardware que se quiere controlar (sistemas empotrados).
- c. Procesamiento de señales de audio, reconocimiento de voz, comunicaciones, multimedia, control industrial...
- d. Los criterios de selección de un DSP mostrados en el pdf parecen ser válidos.
- e. La multiplicación, mediante el multiplicador MAC.
- f. Permite mayor precisión con números flotantes. Es más preciso tratar con un tamaño de palabra mayor, pues permite considerar más decimales.
- g. De un mínimo de 24, preferiblemente 32