Introducción a los Sistemas Digitales

Desde hace tiempo, la *transmisión*, el *almacenamiento* y el *procesado* de todo tipo de *información* se basa en la utilización de *señales eléctricas*

Esto es debido, fundamentalmente, a razones de tipo:

- · Económico
- Tecnológico

Nuestras escuelas han seguido con lo que es su tarea más importante: enseñar a sus alumnos a expresarse claramente y con precisión de manera hablada y escrita; en otras palabras, llevándolos hacia el dominio de su propio idioma. Si fallan en esto, toda su instrucción en Matemáticas y Ciencias es una pérdida de tiempo.

Joseph Weizenbaum, M.I.T

Para representar *información* mediante una *señal eléctrica* se puede utilizar el valor de diferentes parámetros:

```
_ una tensión (≡ diferencia de potencial)

_ una corriente (eléctrica)

_ la frecuencia de una tensión o de una corriente

_ la fase de una tensión o de una corriente

_ etc.
```

En esta asignatura sólo se va a considerar el caso en el que se utiliza una *tensión* para representar *información*, sin que ello implique la menor pérdida de generalidad de los conceptos expuestos.

Notas:

- \cdot Se define el *potencial* (V_A) de un punto A como el trabajo que hay que realizar para llevar una carga eléctrica unitaria desde el *infinito* hasta dicho punto A. Se mide en *voltios* y su valor puede ser positivo o negativo.
- · Se define la *tensión* de un punto A como $v_A = V_A V_B$, siendo V_A el potencial del punto A y V_B el potencial de un punto B cuyo valor se utiliza como *potencial de referencia*. La *tensión* v_A se puede interpretar como el trabajo que hay que realizar para llevar una carga eléctrica unitaria desde el punto B al punto A. Se mide en voltios y su valor puede ser positivo o negativo.

Es decir, cuando se habla de la *tensión* de un punto A no se está haciendo referencia a su *potencial*, sino que se está haciendo referencia a la <u>diferencia</u> entre su *potencial* y el *potencial* de un punto B, cuyo valor (V_B) se utiliza como *potencial de referencia*.

En un circuito digital, el punto o conductor cuyo *potencial* se utiliza como referencia para establecer la tensión de cualquier otro punto o conductor del circuito se denomina terminal de *masa*. Dicho terminal tiene, por definición, una *tensión* de 0 voltios.

 $\frac{\text{conductor A}}{\text{conductor A}} \rightarrow \text{la tensión del conductor A es } v_A = V_A - V_B \text{ voltios y su potencial es } V_A$

 $\frac{\text{conductor C}}{\text{conductor C}}$ \rightarrow la tensión del conductor C es $v_C = V_C - V_B$ voltios y su potencial es V_C

conductor B = terminal de masa: su potencial (V_B) se utiliza como potencial de referencia a la hora de establecer la tensión de cualquier otro conductor en el circuito. Su tensión es $v_B = V_B - V_B = 0$ voltios.

En esta asignatura sólo se consideran señales *continuas en el tiempo* o *en tiempo continuo*. Las cuales se caracterizan porque, en principio, tienen un valor definido para cualquier instante de tiempo *t* que se considere.


En relación al valor que puede tomar el parámetro de una señal eléctrica que representa la información, las *señales eléctricas* se pueden clasificar en:

- Señales *analógicas* (pueden tomar infinitos valores distintos a lo largo del tiempo)
- Señales digitales (sólo pueden tomar un número finito de valores distintos a lo largo del tiempo)

Nota: en esta asignatura se representarán las señales digitales con pendientes infinitas. Realmente dichas pendientes no son infinitas, aunque tienen un valor muy elevado.

Nota: infinitos valores ≠ valores infinitos


Señales analógicas: el valor del parámetro que representa la información $[v_a(t)]$ puede tomar *infinitos valores distintos* a lo largo del tiempo (t).




Pregunta: ¿Cuántos valores distintos toma la tensión $v_a(t)$ entre los instantes de tiempo t_1 y t_2 $(t \in \mathbb{R})$?

Nota: $t \in \mathbb{R} \implies v_a(t)$ es una señal continua en el tiempo

Ejemplo de una señal analógica (tensión) generada por un micrófono durante un cierto intervalo de tiempo



Señales digitales: son un caso particular de las señales analógicas. Se caracterizan porque el valor del parámetro que porta la información $[v_d(t)]$ sólo puede tomar un número finito de valores distintos a lo largo del tiempo.




Señales binarias: son un caso particular de las señales digitales. Se caracterizan porque sólo pueden tomar 2 valores distintos a lo largo del tiempo. Los sistemas electrónicos digitales que se utilizan hoy en día operan con señales binarias.

Ejemplo de señal binaria:




Nota: más adelante se verá que utilizando un número suficiente de señales o de valores *binarios* se puede representar cualquier señal o valor *digital*.

Ejemplo de una señal digital binaria real:



señal emitida por el mando a distancia de una televisión *Sony* cuando se presiona el botón 0. El protocolo utilizado se denomina SIRC de 12 bits. La portadora es de 40KHz y la señal se ha obtenido con un TSOP4840

En general, el proceso de *transmitir información* entre un *emisor* y un *receptor* dados, mediante *señales eléctricas*, consta de los siguientes elementos:



Nota: dentro de los ordenadores no hay 1_s y 0_s moviéndose de un lado para otro. Hay señales eléctricas binarias! \equiv hay tensiones binarias!

En esta asignatura, denominada *SISTEMAS DIGITALES*, se estudian los fundamentos tanto del *análisis* como de la *síntesis* (*diseño*) de circuitos electrónicos que procesan todo tipo de información codificada (representada) mediante señales digitales *binarias*.

Nota: El que se hable de *sistemas digitales* y no de *sistemas binarios* se debe a que los *valores* (*información*) que procesan dichos sistemas son, <u>en general</u>, valores *digitales*. Los cuales se representan (*codifican*) mediante combinaciones de valores *binarios* para que puedan ser procesados por sistemas que operan con señales *binarias*.

A pesar de que el mundo físico es inherentemente analógico (continuo en el tiempo y en amplitud), la utilización de sistemas que operan con señales digitales binarias (\equiv sistemas digitales) presenta algunas ventajas frente a los sistemas que utilizan señales analógicas (\equiv sistemas analógicos):

- · Los sistemas digitales son mucho más fáciles de diseñar que los sistemas analógicos.
- · Los *sistemas digitales* permiten almacenar y operar con grandes cantidades de información de forma rápida y segura.
- Los sistemas digitales son mucho menos sensibles a los cambios de comportamiento de los componentes electrónicos y a las interferencias electromagnéticas que los sistemas analógicos.