中控指纹仪 SDK 开发指南 C API

版本: 2.0

日期: 2016年9月

中控指纹仪 SDK 开发指南

Copyright ©ZKTeco Inc.2016 All rights reserved.

Release history

日期	版本	备注
2016年5月21日	1.0	基础版
2016年6月1日	1.1	增加外部图像接口
2016年9月17日	2.0	更新为统一接口(保留
		1.0 接口)

目录

1	概立	<u> </u>		. 4
2	隐和	4权说明		. 4
3	系统	充需求		. 4
4	安装	吉部署		. 4
5	SDK	接口说明]	. 4
	5.1	类型是	定义	. 4
		5.1.1 常	量	. 5
	5.2	接口说	兑明	. 5
		5.2.1	ZKFPM_Init	. 5
		5.2.2	ZKFPM_Terminate	. 5
		5.2.3	ZKFPM_GetDeviœCount	. 5
		5.2.4	ZKFPM_OpenDevice	. 6
		5.2.5	ZKFPM_Close De vice	. 6
		5.2.6	ZKFPM_SetParameters	. 6
		5.2.7	ZKFPM_GetParameters	. 7
		5.2.8	ZKFPM_AcquireFingerprint	. 7
		5.2.9	ZKFPM_AcquireFingerprintImage	. 8
		5.2.10	ZKFPM_DBInit	. 8
		5.2.11	ZKFPM_DBFree	. 9
		5.2.12	ZKFPM_DBMerge	. 9
		5.2.13	ZKFPM_DBAdd	10
		5.2.14	ZKFPM_DBDel	10
		5.2.15	ZKFPM_DBClear	10
		5.2.16	ZKFPM_DBCount	11
		5.2.17	ZKFPM_DBIdentify	11
		5.2.18	ZKFPM_DBMatch	12
		5.2.19	ZKFPM_ExtractFromImage	12
		5.2.20	ZKFPM_AcquireFingerprintImage	13
		5.2.21	ZKFPM_Base64ToBlob	13
		5.2.22	ZKFPM_BlobToBase64	14
		5.2.23	ZKFPM_BlobToBase64	14
6	附身	₹		15
	6.1	附录 1	1	15
	6.2	附录:)	16

1 概述

欢迎使用中控指纹仪 SDK, 在使用前请您先仔细阅读本手册, 以便您能更快地掌握并使用中控指纹仪 SDK。

2 隐私权说明

本公司将本软件程序的使用权授权予您,但您必须向本公司作出如下保证:不在本协议规定的条款之外,使用、拷贝、修改、租赁或转让本系统获取其中的任一部分。

3 系统需求

- 1) 操作系统: Ubuntu
- 2) 适用开发语言 C、C++

4 安装部署

1) 拷贝 lib-x86/lib-x64 所有动态库到/usr/lib 下。

5 SDK 接口说明

5.1 类型定义

```
详见 libzkfptype.h
本 SDK 接口使用__stdcall.
#ifdef _WIN32
#ifndef APICALL
#define APICALL __stdcall
#endif
```

5.1.1 常量

1) 模板最大长度

[定义] #define MAX_TEMPLATE SIZE 2048

2) 指纹 1:1 阈值参数代码

[定义] #define FP THRESHOLD CODE

3) 指纹 1:N 阈值参数代码

[定义] #define FP_MTHRESHOLD CODE 2

5.2 接口说明

5.2.1 ZKFPM_Init

[函数]

int APICALL ZKFPM_Init();

[功能]

初始化资源,首先调用此接口

[参数]

无

[返回值]

0表示成功

其他表示失败(见附录)

5.2.2 ZKFPM_Terminate

[函数]

int APICALL ZKFPM_Terminate();

[功能]

释放资源

[参数]

无

[返回值]

0表示成功

其他表示失败(见附录)

5.2.3 ZKFPM_GetDeviceCount

[函数]

int APICALL ZKFPM_GetDeviceCount();

[功能]

```
获取设备数
[参数]
无
[返回值]
>=0 表示设备数
```

<0 表示调用失败(见附录)

5.2.4 ZKFPM_OpenDevice

```
[函数]

HANDLE APICALL ZKFPM_OpenDevice (int index);

[功能]

打开设备

[参数]

index

设备索引

[返回]

设备操作实例句柄
```

5.2.5 ZKFPM_CloseDevice

```
[函数]
int APICALL ZKFPM_CloseDevice(HANDLE hDevice);
[函数]
关闭设备
[参数]
hDevice
设备操作实例句柄
[返回值]
0表示成功
其他表示失败(见附录)
```

5.2.6 ZKFPM_SetParameters

```
[函数]
    int APICALL ZKFPM_SetParameters(HANDLE hDevice, int nParamCode, unsigned char*
paramValue, unsigned int cbParamValue);
[功能]
    设置采集器参数
[参数]
    hDevice
```

```
设备操作实例句柄
nParamCode
参数代码(详见参数代码表)
paramValue
参数值
cbParamValue
参数据长度
[返回值]
①表示成功
其他表示失败(见附录)
[其他]
```

5.2.7 ZKFPM_GetParameters

```
[函数]
   int APICALL ZKFPM_GetParameters(HANDLE hDevice, int nParamCode, unsigned char*
paramValue, unsigned int* cbParamValue);
[功能]
   获取采集器参数
[参数]
   hDevice
       设备操作实例句柄
   nParamCode
       参数代码(详见参数代码表)
   paramValue [out]
       返回参数值
   cbParamValue
                 [in/out]
       [in] paramValue 分配内存大小
       [out] 返回参数值数据大小
[返回值]
   0表示成功
   其他表示失败(见附录)
[其他]
```

5.2.8 ZKFPM_AcquireFingerprint

```
[函数]
int APICALL ZKFPM_AcquireFingerprint(HANDLE hDevice, unsigned char* fpImage, unsigned int cbFPImage, unsigned char* fpTemplate, unsigned int*cbTemplate);
[功能]
采集指纹,指纹模板
[参数]
hDevice
```

```
设备操作实例句柄
fpImage [out]
返回指纹图像
fpImage
fpTemplate 内存大小
fpTemplate [out]
返回指纹模板
cbfpTemplate [in/out]
[in], 预分配 fpTemplate 内存大小,建议值 MAX_TEMPLATE_SIZE(2048)
[out], 实际返回指纹模板数据大小
[返回值]
0表示成功
其他表示失败(见附录)
[其他]
```

5.2.9 ZKFPM_AcquireFingerprintImage

```
[函数]
  int APICALL ZKFPM AcquireFingerprintImage (HANDLE hDevice, unsigned char* fpImage,
unsigned int cbFPImage);
[功能]
   采集指纹图像
[参数]
   hDevice
       设备操作实例句柄
   fpImage [out]
       返回指纹图像
   cbFPImage
       fpImage 内存大小
[返回值]
   0表示成功
   其他表示失败(见附录)
[其他]
```

5.2.10ZKFPM_DBInit

```
[函数]

HANDLE APICALL ZKFPM_DBInit();
[功能]

创建算法缓冲区
```

```
[参数]
无
[返回值]
```

缓冲区句柄

5.2.11 ZKFPM_DBFree

```
[函数]
int APICALL ZKFPM_DBFree(HANDLE hDBCache);
[功能]
释放算法缓冲区
[参数]
缓冲区句柄
[返回值]
①表示成功
其他表示失败(见附录)
```

5.2.12ZKFPM DBMerge

其他表示失败(见附录)

```
[函数]
  int APICALL ZKFPM_DBMerge (HANDLE hDBCache, unsigned char* temp1, unsigned char* temp2,
unsigned char* temp3, unsigned char* regTemp, unsigned int* cbRegTemp);
[功能]
   将 3 枚预登记指纹模板合并为一枚登记指纹
[参数]
   hDBCache
       缓冲区句柄
   temp1
       预登记指纹模板 1
   temp2
       预登记指纹模板 2
   temp3
       预登记指纹模板 3
   regTemp[out]
       登记模板
   cbRegTemp[in/out]
       [in], 预分配 fpTemplate 内存大小,建议值 MAX_TEMPLATE_SIZE(2048)
       [out],实际返回指纹模板数据大小
[返回值]
   0表示成功
```

5.2.13ZKFPM_DBAdd

```
[函数]
  int APICALL ZKFPM DBAdd (HANDLE hDBCache, unsigned int fid, unsigned char* fpTemplate,
unsigned int cbTemplate);
[功能]
   添加登记指纹模板到缓冲区
[参数]
   hDBCache
       缓冲区句柄
   fid
       指纹 ID (>0的 32位无符号整数)
   fpTemplate
       登记模板
   cbTemplate
       模板长度
[返回值]
   0表示成功
   其他表示失败(见附录)
```

5.2.14ZKFPM_DBDel

```
[函数]
    int APICALL ZKFPM_DBDel (HANDLE hDBCache, unsigned int fid);
[功能]
    从缓冲区删除指定指纹 ID 的登记模板
[参数]
    hDBCache
    缓冲区句柄
    fid
     指纹 ID
[返回值]
    0表示成功
    其他表示失败(见附录)
```

5.2.15 ZKFPM_DBClear

```
[函数]
int APICALL ZKFPM_DBClear(HANDLE hDBCache);
[功能]
清空缓冲区
[参数]
```

```
hDBCache
缓冲区句柄
[返回值]
0表示成功
其他表示失败(见附录)
```

5.2.16ZKFPM_DBCount

```
[函数]
    int APICALL ZKFPM_DBCount (HANDLE hDBCache, unsigned int*fpCount);
[功能]
    获取缓冲区指纹数
[参数]
    hDBCache
    缓冲区句柄
    fpCount [out]
        指纹数
[返回值]
        0表示成功
        其他表示失败(见附录)
[其他]
```

5.2.17ZKFPM_DBIdentify

```
[函数]
   int APICALL ZKFPM DBIdentify (HANDLE hDBCache, unsigned char* fpTemplate, unsigned
int cbTemplate, unsigned int*FID, unsigned int*score);
[功能]
   指纹 1:N 识别
[参数]
   hDBCache
       缓冲区句柄
   fpTemplate
       指纹模板
   cbfpTemplate
       指纹模板数据长度
   FID [out]
       返回指纹 ID
   Score
           [out]
       返回比对分数
[返回值]
```

0表示成功 其他表示失败(见附录)

5.2.18ZKFPM_DBMatch

```
[函数]
   int APICALL ZKFPM_DBMatch (HANDLE hDBCache, unsigned char* fpTemplate1, unsigned int
cbfpTemplate1, unsigned char*fpTemplate2, unsigned int cbfpTemplate2);
[功能]
   比对两枚指纹是否匹配
[参数]
   hDBCache
       缓冲区句柄
   fpTemplate1
       指纹模板 1
   cbfpTemplate1
       指纹模板 1 数据长度
   fpTemplate2
       指纹模板 2
   cbfpTemplate2
       指纹模板 2 数据长度
[返回值]
   >=0 比对分数
   <0 错误 (见附录)
```

5.2.19ZKFPM_ExtractFromImage

```
[函数]
```

```
ZKINTERFACE int APICALL ZKFPM_ExtractFromImage(HANDLE hDBCache, const char*lpFilePathName, unsigned int DPI, unsigned char*fpTemplate, unsigned int *cbTemplate);
[功能]
```

从 BMP、JPG 文件提取模板

[参数]

hDBCache

缓冲区句柄

IpFilePathName

文件全路径

DPI

图像 DPI

fpTemplate

指纹模板

cbfpTemplate

```
指纹模板 1 数据长度
```

0表示成功

其他表示失败(见附录)

[其他]

[返回值]

仅标准版支持该功能

5.2.20ZKFPM_AcquireFingerprintImage

[函数]

ZKINTERFACE int APICALL ZKFPM_AcquireFingerprintImage (HANDLE hDevice, unsigned char* fpImage, unsigned int cbFPImage);

[功能]

采集指纹图像

[参数]

hDevice

设备句柄

fplmage

指纹图像

cbFPImage

指纹图像数据长度

[返回值]

0表示成功

其他表示失败(见附录)

[其他]

5.2.21 ZKFPM_Base64ToBlob

[函数]

ZKINTERFACE int APICALL ZKFPM_Base64ToBlob(const char* src, unsigned char* blob, unsigned int cbBlob);

[功能]

Base64 字符串转字节流

[参数]

src

Base64 字符串

blob

字节流指针

cbBlob

字节流长度

[返回值]

0表示成功 其他表示失败(见附录) [其他]

5.2.22 ZKFPM_BlobToBase64

[函数]

ZKINTERFACE int APICALL ZKFPM_BlobToBase64(const unsigned char* src, unsigned int cbSrc, char* base64Str, unsigned int cbBase64str);

[功能]

字节流转 Base64 字符串

[参数]

src

字节流

blob

字节流数据长度

base64Str

字符串缓冲区

cbBase64str

字符串缓冲区长度

[返回值]

0表示成功

其他表示失败(见附录)

[其他]

5.2.23 ZKFPM_BlobToBase64

[函数]

ZKINTERFACE int APICALL ZKFPM_BlobToBase64(const unsigned char* src, unsigned int cbSrc, char* base64Str, unsigned int cbBase64str);

[功能]

字节流转 Base64 字符串

[参数]

src

字节流

blob

字节流数据长度

base64Str

字符串缓冲区

cbBase64str

字符串缓冲区长度

[返回值]

0表示成功

其他表示失败(见附录)

6 附录

6.1附录 1

常用参数代码表

参数代码	属性	数据类型	描述
1	只读	Int	图像宽
2	只读	Int	图像高
3	读写(目前只有LIVEID20R	Int	图像 DPI(儿童建议设
3	可写)	IIIL	置 750/1000)
106	只读	Int	图像数据大小
1015	只读	4 字节 Byte 数组	VID&PID(前 2 字节
1013	八庆	4 1 b byce 3021	VID,后 2 字节 PID)
2002	读写(目前只有LIVEID20R	Int	防假开关(1 打开/0
2002	支持)	IIIC	关闭)
2004	只读	Int	低五位全为1表示真
2004	八块	1110	手指(value&31==31)
1101	只读	String	厂商信息
1102	只读	String	产品名
1103	只读	String	设备序列号
101	只写(非 LIVE2OR 需调用	Int	1表示闪白灯;0表示
101	关闭)	1110	关闭
102	只写(非 LIVE2OR 需调用	Int	1表示闪绿灯;0表示
102	关闭)	IIIC	关闭
103	只写(非 LIVE2OR 需调用	Int	1表示闪红灯;0表示
103	关闭)	IIIL	关闭
104	只写(LIVE20R 不支持)	Int	1表示开启蜂鸣;0表
107			示关闭
10001	读写(仅ISO/ANSI版本支	Int	0 表示 ANSI;1 表示
- 75-	持)	-	ISO

6.2附录 2

错误返回值描述

0	操作成功
1	已经初始化
-1	初始化算法库失败
-2	初始化采集库失败
-3	未连接设备
-4	接口暂不支持
-5	无效参数
-6	打开设备失败
-7	无效句柄
-8	取像失败
-9	提取指纹模板失败
-10	中断操作
-11	内存不足
-12	当前正在采集(设备繁忙)
-13	添加指纹模板到内存失败
-14	删除指纹模板失败
-17	操作失败(其他错误)
-18	取消采集
-20	比对指纹失败(登记过程中按不同的手指,或者按压不合理导致差异太大)
-22	合并登记指纹模板失败
-23	文件打开失败
-24	处理图像失败