



## Panduan Singkat Pengguna

### Zyrex Ultra

No. PMKG.623.09.2023  
PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk

Terima Kasih telah memilih Zyrex Ultra


Panduan ini dirangkum untuk memberi kemudahan bagi pengguna untuk mempelajari dan menggunakan produk ini dengan cepat.

Sebelumnya Kami akan memberikan pengenalan singkat tentang fitur-fitur yang terdapat pada produk ini.

## 1. Informasi Produk



- |                   |                      |                         |
|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 Kamera          | 4 Mikروفon           | 7 LED Pengunci Touchpad |
| 2 LED Kamera      | 5 LED Daya           | 8 Tombol Hidup/Mati     |
| 3 Pengunci Kamera | 6 LED Pengunci Angka | 9 Touch Pad             |



- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 10 DC IN          | 13 Tipe-C             |
| 11 USB 3.0        | 14 LED Pengisian Daya |
| 12 HDMI           |                       |
| 15 Kartu Micro SD | 18 Kombo Headphone    |
| 16 USB 2.0        | 19 Kensington         |
| 17 USB 3.0        |                       |

## 2. Petunjuk Penggunaan

- Bila perangkat tersambung ke adaptor daya AC atau jika daya baterai lebih tinggi dari ketentuan minimum, tekan sejenak tombol daya untuk menghidupkan perangkat;
- Tekan sebentar tombol daya saat digunakan untuk menangguhkan/melanjutkan/mematikan perangkat Anda.

### 1. Tombol Fungsi (Function Keys)

- Produk ini dilengkapi dengan sebanyak 12 tombol fungsi-F1-F12;
- Tombol fungsi ini memiliki kegunaan aplikasi yang berbeda, silakan merujuk pada petunjuk penggunaan berikut ini:

- |               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| <b>Fn +F1</b> | : Tombol panel sentuh          |
| <b>Fn +F2</b> | : Tombol lampu latar layar     |
| <b>Fn +F3</b> | : Bisu                         |
| <b>Fn +F4</b> | : Tombol lampu latar keyboard  |
| <b>Fn +F5</b> | : Menurunkan volume            |
| <b>Fn +F6</b> | : Meningkatkan volume          |
| <b>Fn +F7</b> | : Membagi layar                |
| <b>Fn +F8</b> | : Menurunkan kecerahan layar   |
| <b>Fn +F9</b> | : Meningkatkan kecerahan layar |

### 2. Catu daya dan pengisian daya

- Produk ini dapat menggunakan baterai lithium atau adaptor daya AC;
- Setelah mengeluarkan dari isi kemasan, sambungkan adaptor daya AC ke komputer untuk mengisi daya terlebih dahulu;
- Baterai lithium tidak memiliki "efek memori", sehingga Anda tidak perlu menunggu sampai baterai hampir habis sepenuhnya untuk mengisi daya;
- Saat mengisi daya baterai, jika Anda masih menggunakan perangkat, durasi pengisian daya akan memakan waktu lebih lama;
- Jika Anda ingin mengisi daya baterai secara lebih cepat, diamkan sejenak perangkat, atau matikan perangkat saat pengisian daya;
- Untuk memperpanjang masa pakai baterai lithium, baterai akan diisi saat daya <95%, dan berhenti mengisi daya saat daya ≥ 95%;

- Saat baterai hampir habis, layar akan menampilkan informasi baterai sebagai pengingat, baterai akan terus bekerja hingga daya terlalu rendah dan akhirnya *hang*, pada saat hal itu terjadi data mungkin tidak disimpan oleh laptop, harap isi daya tepat waktu. Setelah menghubungkan ke adaptor, Anda dapat menggunakan laptop kembali secara normal;
- Silakan gunakan adaptor daya yang asli/original untuk menghindari kerusakan pada laptop;
- Baterai adalah zat beracun dan berbahaya, harap daur ulang baterai sesuai dengan peraturan perlindungan lingkungan, jangan membuang baterai sembarangan untuk menghindari pencemaran lingkungan.

### 3. Pembersihan, pemeliharaan dan penyimpanan

- Matikan sistem dan cabut adaptor sebelum membersihkan produk;
- Seka kerangka produk dengan handuk basah dan keringkan dengan kain lembut;
- Dilarang membersihkan dengan cairan pembersih yang bersifat korosif;
- Jangan merendam produk di dalam air atau cairan lain;
- Setelah dibersihkan, simpan di tempat yang kering dengan permukaan datar.

### 3. Penggunaan pernyataan keamanan oleh pengguna:

Sebelum Anda menggunakan produk ini, harap membaca panduan berikut dengan cermat dan patuhi peraturan ini, sehingga dapat membantu Anda memaksimalkan masa pakai produk ini dan menghindari adanya kerusakan atau pelanggaran hukum.

### Catatan

- Untuk mencegah laptop terlalu panas, pastikan ventilasi tidak terhalang;
- Jangan menekan layar secara keras;
- Jangan letakkan laptop di atas permukaan yang tidak rata atau tidak stabil;
- Jika Anda bepergian dengan membawa laptop, harap membawanya dengan tas khusus;
- Jangan gunakan laptop Anda dalam kondisi yang kasar;
- Jangan letakkan atau jatuhkan benda apapun di atas laptop;
- Jangan letakkan laptop di bawah medan magnet;
- Jangan biarkan laptop terpapar sinar matahari langsung;
- Jangan gunakan laptop di lingkungan yang terlalu panas atau terlalu dingin;
- Jangan biarkan laptop terkena hujan atau embun;
- Jangan letakkan laptop di tepi sumber api atau sumber panas lainnya;
- Jangan mengotak-atik baterai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak;
- Jangan biarkan laptop terkena debu atau bahan kimia bersifat korosif;
- Jangan memaksa membuka layar laptop, atau mengepit layar saat hendak mengangkat laptop;
- Jangan semprotkan air atau cairan kimia lainnya secara langsung ke layar laptop;
- Dilarang keras menggunakan baterai non-asli atau jenis baterai lainnya, jika tidak, kemungkinan akan terjadi risiko ledakan.

## 4. Pemecahan Masalah

Masalah umum dapat diselesaikan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Matikan laptop;
2. Pastikan adaptor daya AC tersambung ke laptop dan dan soket catu daya telah terisi daya;
3. Pastikan semua perangkat eksternal yang tersambung telah terkoneksi, dan Anda juga dapat memutuskan sambungan perangkat tersebut agar tidak menyebabkan sumber kerusakan;
4. Sebelum membuka atau menghidupkan ulang laptop, pastikan laptop sudah dimatikan selama lebih dari 10 detik, dan periksa apakah tahapan booting berjalan normal;

## 5. Daftar Isi Paket

1. Panduan Singkat Pengguna \*1
2. Adaptor \*1
3. Unit Laptop \*1
4. Kartu Garansi \*1

Diproduksi oleh PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk

### Customer Service :

Jalan Daan Mogot No.59  
Jakarta 11470  
Indonesia  
Telepon : +6221 5694 1555  
Email : cs@zyrex.com

### Informasi lain bisa dilihat di :

 [www.zyrex.com](http://www.zyrex.com)  [zyrex.id](https://www.instagram.com/zyrex.id)  [zyrex.indonesia](https://www.facebook.com/zyrex.indonesia)

7.425 cm

10.5 cm

**zyrex**

**Panduan Singkat  
Pengguna**

**Zyrex Ultra**

No. PMKG.623.09.2023  
PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk

Terima Kasih telah memilih Zyrex Ultra

Panduan ini dirangkum untuk memberi kemudahan bagi pengguna untuk mempelajari dan menggunakan produk ini dengan cepat.

Sebelumnya Kami akan memberikan pengenalan singkat tentang fitur-fitur yang terdapat pada produk ini.



**93010/SDPPI/2023**

**2576**