

# НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

Факультет прикладної математики

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем

## Лабораторна робота № 3


з дисципліни «Периферійні пристрої»

Викон	ав: Стецюренко I. C,
(	Студент групи КВ-03
Іеревірив(ла):	

#### Лабораторна робота №3.

#### Мікропроцесорна система управління на 18255 і 18253

#### Функціональна схема



**Рис.** 8 МПСУ на I8255 i I8253

#### Умова

- 1. Побудувати функціональну електричну схему мікропроцесорної системи керування ПЗО якої реалізовано на МС I8255.
- 2. Записати алгоритм керування з урахуванням схемотехніки МПСУ (алгоритм орієнтований на асемблерну реалізацію). Порти I8255 РУС 1Fh, I8253 РУС 1Bh, витримка апаратна на MCI8253, константа витримки CB70H.
- 3. Записати програму керування на асемблері
- 4. Реалізувати систему на екрані комп'ютера за допомогою мови програмування Delphi. Високий і низький рівні функціонування системи показати за допомогою переключення кольорів на лініях об'єкта.

#### Опис об'єкта

Об'єкт має один елемент індикації, що відображає включений або виключений стан лінії «Керування». Кнопка "Start" відповідає запуску системи, тобто при натисканні Start на лінії "Готовності" з'являється високий

рівень по якому система починає функціонувати. При натисканні кнопки Stop на лінії "Готовності" з'являється низький рівень і система виключається.

#### Алгоритм функціонування системи

- 1. Ініціалізація І8255. Мол. тетрада КС на введення,
- ст. тетрада КС на виведення.
- 2.Ініціалізація І8253 Лічильника 0.
- 3.Запис константи в Сч0 CB70h.
- 4. Перевірка наявності сигналу "Готове" (чекання).
- 5. Формуємо сигнал Gate Cч0.
- 6.Включити об'єкт лінію "Керування";.
- 7. Перезапуск Лічильника 0.
- 8. Чекання сигналу Out Cч0 (PC(1)=1).
- 9.Виключити лінію (розряд РС(4) у 0).
- 10.Перезапуск Лічильника 0.
- 11. Чекання сигналу Out Сч0.
- 12.Перевірка " чи не виключена система ?" якщо ні, то відбувається перехід до пункту №6, інакше до пункту №13.
- 13.Кінець.

### Програма керування на ассемблері

```
; установка режиму роботи схеми 18255
mov al, 10000001b; 81h
out 1Fh, al
; установка режиму роботи схеми 18253
mov al, 00110000b; 30h
out 1Bh, al
; запис константи в Сч0
mov al, 70h
out 18h, al
mov al, CBh
out 18h, al
; перевірка сигналу "готовності"
label1:
in al, 1Eh
test al, 01Hx
jz label1
label2:
; формуємо сигнал Gate CTO
mov al, 00001011b ;0Bh
out 1Fh, al
; включення лінії
label6:mov al, 00001001b ;09h
```

```
; перезапуск Ст0
mov al, 00110000b; 30h
out 1Bh, al
; чекання сигналу Out Cч0 (PC(1)=1)
label3:
in al, 1Eh
test al, 02h
jz label3
label4:
; виключити лінію
mov al, 00001000b; 08h
out 1Fh, al
; перезапуск Ст0
mov al, 00110000b; 30h
out 1Bh, al
; чекання сигналу Out C \pi 0 (перевірка PC(1) )
label5:
in al, 1Eh
test al, 02h
jz label5
; Перевірка " чи не виключена система ?"
in al, Eh
test al, 01h
jnz label6
end
Код основного модуля моделюючої програми, реалізованої на Delphi10:
unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
  Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, ComCtrls, Vcl.Imaging.pngimage;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Image1: TImage;
    Image2: TImage;
    Image3: TImage;
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    TrackBar1: TTrackBar;
    Timer1: TTimer;
    Label1: TLabel;
    Timer2: TTimer;
    Image4: TImage;
    Label3: TLabel;
    Image5: TImage;
    procedure TrackBar1Change(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Timer2Timer(Sender: TObject);
```

out 1Fh.al

```
private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
  k1:boolean;
  k:integer;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.TrackBar1Change(Sender: TObject);
begin
Timer1.Interval:=trackbar1.Position;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
image1.Visible:=false;
image2.Visible:=true;
timer1.Enabled:=true;
timer2.Enabled:=true;
k := 0;
end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
if k=0 then begin
k := 1;
image4.Visible:=false;
image5.Visible:=false;
end else if k=1 then begin
k := 0;
image4.Visible:=true;
image5.Visible:=true;
end else if k=2 then begin
timer1.Enabled:=false;
image4.Visible:=false;
image5.Visible:=false;
end;
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
k := 0;
k1:=false;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
image1.Visible:=true;
image2.Visible:=false;
image3.Visible:=false;
timer2.Enabled:=false;
if k=1 then timer1.Enabled:=false else k:=2;
```

```
end;
procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject);
begin
if k1=false then begin

image2.Visible:=true;
image3.Visible:=false;
k1:=true;
end else begin

image2.Visible:=false;
image3.Visible:=true;
k1:=false;
end;
end;
```

#### end.

