

ZAW LIN (YOUTH)

Over 50 % cover of

Over 300
Pages



Certification
Exam

ကုန်ပညာတောင်း
အသာ:ရိပ်ပါဝေ . .

Computer Hardware
Maintenance
&
System Administration

ကျမိုးကြီး

Major Acknowledgement

- The McGraw Hill Companies'

A+ Certification (All In One Exam Guide)

Michael Meyers, Scott Jernigan

ဤအားလုံးသည် အထက်ပါ The McGraw Hill Companies' A+ Certification (All In One Exam Guide) Michael Meyers, Scott Jernigan စာအုပ်မှ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ကျန်တော်သိယာသမျှ၏ ကျန်တော့ အတွေ့အကြံများကို ရေးချေရန် အမိန့်ကောင်း၊ ဖို့မြေားထားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ယခုစာအုပ်တွင်ပါဝင်သော Company Name များ၊ TradeMark များ၊ Trade Name များသည် သက်ဆိုင်ရာ Company များမှာ သုတိသက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်ကြပါသည်။

‘မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌သာရောင်းချရန်’



စာအုပ်မှာ

- ❖ သတိထားခဲရာ ဖုတ်ချက်တွေကို အမည်းရောင်ဘာင်ဆတ်ပြီးပြထားပါတယ်။

ဗိုလ်လင်း (YOUTH Computer Co., Ltd) မှရေးသားထုတ်ဝေပြီးသောစာအုပ်များ

- (က) Music Creation with Cakewalk Pro Audio 9
- (ဂ) Modern & Traditional Music Creation with FL Studio 4
- (ရ) Computer Network Study Guide
- (ဂ) Computer in Details (Over 60% Covered of Comptia A+ Exam) (ယခုစာအုပ်)

YOUTH Computer Co., Ltd မှဖန်တီးထုတ်ဝေသော စီဒီများ

- (က) ကွန်ပူးတ္ထားမြင့် မြန်မားဂိတ်သံများဖန်တီးရန် One Shot အဖြစ်အသင့်ပြုလုပ်ထားသော မြန်မားတူရိသာသံများပါဝင် သောစီဒီ
- (ဂ) ကွန်ပူးတ္ထာဝက်ပိုင်းနှင့်စနစ်များအကြောင်းလေ့လာခြင်း
- Computer Hardware & System Study Guide Interactive CD-Rom (Hello Computer)
- (ရ) ကွန်ပူးတ္ထာဖြင့်ရိုက်နိုင်ထားသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မြှင့် Music Sheet များပါဝင်သည့် Rock Guitar တီးနည်း စီဒီ (ညီညီထွေး Rock Guitar Study Guide)

၁၁၆၃: သူ၏ အမှာစာ (ဖတ်ပြခိုင်းဆိုလိုပါသည်)

ကျွန်တော် ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ ကွန်ပူတာနှင့် စတင်ရင်းနှီးပါတယ်။ ပြီးတော့ကွန်ပူတာပြင်သမားဇဲး ဘဝကိုလည်းဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်။ ကွန်ပူတာကွန်ယက်တွေလည်းလိုက် ဆင်ဖူးပါတယ်။ ပြောရင် ကွန်ပူတာရဲ့ Hardware ပိုင်းရော System ပိုင်းပါတော်တော်လေး လုပ်ကိုင်ရ တဲ့အချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီလိုဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေမှာပြသုနာ ကြီးကြီးမားမား မရှိပေါ်မယ့် ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းလေးဖွံ့ဖြိုး ကွန်ပူတာ သင်တန်းဆရာ လုပ်တဲ့အခါဝက်ပြင်သမားဘဝနဲ့ မတူညီတဲ့အချက်ကလေးတွေရှိလာပါပြီ။ ဒါကတော့ခက်ပြင်သမား ဘဝတုန်းကတော့ဘာဖြစ်ရင် ဘာလုပ်မယ် ဒါဆိုပြန်ကောင်းသွားမယ် လက်တွေသဘောကိုသိနေပြီးသား၊ စာသင်တော့ဒါမျိုးသွားလုပ်လိုမရဘူး Why? ဆိုတာကရှိလာတယ်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ဂယ်ကာန သိဖို့လိုလာတယ်။ အသေးစိတ်သိဖို့လိုလာမယ်။ ဒီတော့ကိုယ်ပြုခဲ့ဖူးတဲ့စက်ပြင်အတွေ့အကြောင်းနဲ့တော့ မလုပ်လောက်ဘူး။ စာတွေသဘောရာနဲ့အကြောင်း အရာတစ်ခုရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် Definition ကိုပါသိဖို့လိုလာပါပြီ။ ဒီနေရာမှာစာတွေ့ရောလက်တွေ့ပါ သိထားရင်အကောင်းဆုံးပါ။ လက်တွေပဲသိလိုအလုပ်မဖြစ်ဘူးလိုခိုလိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်ခုစုလုံး သိထားရိုင်ထားရိုင်မကောင်းသွားလား။

ဒီအချက်ကြောင့်ပဲဒီစာအုပ်ကိုရေးတာပါ။ ယနေ့ခေတ်ကွန်ပူတာကိုထိတွေနေရသူတိုင်း စက်ပြင်သမားမဟုတ်ဘူးဆိုပေါ်မယ့် ယခုစာအုပ်က စက်ပြိုမြို့သက်သက်မဟုတ်ဘဲကွန်ပူတာရဲ့ Background Knowledge ကိုပေးတာပါ။ စက်ပြင်သမားဟုတ်သည်ဖြစ်စေ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ အကြောင်းအရာတစ်ခုရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုသိသွားမယ်။

ဒီနေရာမှာအမိန့်ကထားပြီးပြောရမယ့်အချက်တစ်ခုရှိတယ်။

ကိုယ်က Hardware အကြောင်းကိုသိပြီးသာပါ။ ဒါလိုလူမျိုးဒီစာအုပ်တွေပတ်ဖို့မလိုပါဘူးဆိုတဲ့ စိတ်မထားကြပါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ယ်ဘဝကလည်းဒီအတိုင်းပဲ။ အင်လိပ်လိုရေးထားတဲ့စက်ပြင်စာအုပ်တွေ ခေါင်းစဉ်ကြည့်လိုက်တယ်။ ပြော့ ဒီစိတ်မျိုးသားမဖတ်ဘူးဆိုကျော်လိုက်တယ်။ အင်လိပ်လိုဆိုတော့ဖတ်ရမှာ လည်းများတော့ပျော်းတာနဲ့သိပြီးသားဆိုကျော်လိုက်တာ အပုန်တော့သေချာဖတ်ကြည့်မှုကိုယ်သိပြီးသား လို့ထင်တဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကိုယ်မဖော်သေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ ဒါကြောင့် ပြောရအုံးမယ်။ အချေရေးတဲ့စာအုပ်မျိုးအင်လိပ်လိုစာအုပ်တွေရှိတယ်။ ကြံ့ဖူးကြံ့ဖူးပါ။ ဝယ်ပြီးမှုမဖတ်ဖြစ်တဲ့ သူတွေအများကြီး ဖတ်ရင်လည်းအသေးစိတ်ဖတ်လိုမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဖတ်ရင်နဲ့ပျော်းလာတယ်။ သိပြီးသားလို့

ထင်တဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုမဖတ်တော့ဘူး။ သေချာဖတ်ကြည့်ရင်တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်သိတာနဲ့တောင်လွှဲနေတတ်။

ဒါကြောင့်ပြောပါရေစာ၊ မသိသေးရင်ဖတ်ပါ ဖတ်ရင်လည်းကော်မဖတ်ပါနဲ့။ တစ်နေ့ကိုတစ်နိုင်ပဲ့။ နောက်ပြီးကိုယ်ကသိပြီးသားပါ။ ဒါမျိုးဖတ်ဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုရင်လည်း အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအမိန့်ဖျော်ဖွံ့ဖို့ကြည့်ပါ။ ယောင်အမ်းအမ်းဖြစ်နေရင် သင်ဟာဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလက်တွေ့ပဲသိသေးတာ။ ဘူး Definitions ကိုမသိသေးဘူး။ တစ်နည်းအားဖြင့် Background Knowledge မရှိသေးဘူး၊ ဒီတော့ ဒါက ကိုယ်တို့မြှုံးရတယ်၊ မျိုးဆက်သစ်တွေကို ကိုယ့်လိုပြစ်ခေါင်တာရယ် IT နဲ့မကင်းတဲ့သူတွေရယ် ပြောရရင် ...

- အိုဗျာ ကွန်ပူးတာကိုင်နေရတဲ့သူတိုင်းကိုဖတ်ခေါင်ပါတယ်များ။ အနည်းဆုံးတော့
- ၁။ ကွန်ပူးတာစက်ပြင်သမားတွေ။
 - ၂။ IT စိတ်ဝင်ဘားတဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ။
 - ၃။ အင်းပါတော့သိတားမှုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ IT လုပ်ငန်းအသီးသီးမှုသူတွေအတွက် ဒီစာအုပ်ကို ပြရ ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။

နောက်ပြီး သားသမီးကို ကွန်ပူးတာဝယ်ပေးထားပြီး ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ကမအားလုံး ကွန်ပူးတာ သင်တန်းသွားမတတ်နိုင်တဲ့ မိဘတွေကိုလည်း အချိန်ရရင်ရသလိုဖတ်ခေါင်ပါတယ်။ ဒါမှာလည်းမိဘက သားသမီးကိုထိထိရောက်ရောက်ပုံပိုးပေးနိုင်မှာပါ။

သေချာတာကတော့ ဒီစာအုပ်ဟာ ကွန်ပူးတာ စက်ပြင်ဘာဝ နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုမယ့် သူတွေအတွက်ပဲဆိုတာလုံးဝယဟုတ်ပါဘူး။

စေတနာများစွာဖြင့်

ဖော်လင်း

Technical Writer

YOUTH Computer Co., Ltd

မှတိကာအကျဉ်း

Part I : The Concept

Unit 1	:	Introduction	- 3
Unit 2	:	The Basic	- 19

Part II : The Main

Unit 3	:	Microprocessor	- 41
Unit 4	:	RAM	- 51
Unit 5	:	Microprocessor in Details	- 67
Unit 6	:	BIOS & CMOS	- 85
Unit 7	:	Motherboards	- 101
Unit 8	:	Expansion Bus	- 113
Unit 9	:	Floppy Drive	- 143
Unit 10	:	Hard Drive	- 155

Part III : The Others

Unit 11	:	Power Supply	- 177
Unit 12	:	CD & DVD Media	- 191
Unit 13	:	Video & Monitor	- 203
Unit 14	:	Printer	- 219
Unit 15	:	Sound Card	- 241
Unit 16	:	SCSI	- 255

Part IV : The System

Unit 17	:	Operating System	- 267
Unit 18	:	Installing & Upgrading Windows	- 281
Unit 19	:	Maintenance & Troubleshooting	- 303

ජාතිකාණකයි

Unit 1
Introduction

1.1	:	Computer	- 4
1.2	:	Hardware & Software	- 4
1.3	:	Program	- 5
1.4	:	Overview of PC	- 6
1.5	:	Process of PC	- 6
1.6	:	PC Manufacturer	- 8
1.7	:	Consultancy	- 10
1.8	:	Microprocessor	- 11
1.9	:	RAM	- 15
1.9.1	:	Byte	- 15
1.10	:	Hard Drive	- 16
1.11	:	Monitor	- 17

Unit 2
The Basic

2.1	:	CPU	-20
2.2	:	CPU Troubleshooting	-20
2.3	:	RAM	-22
2.4	:	Motherboard	-23
2.5	:	Casing	-24
2.6	:	Power Supply	-24
2.7	:	Floppy	-25
2.8	:	Hard Drive	-26
2.9	:	CD-Rom Drive	-27
2.10	:	Connector	-29
2.11	:	Sound Card	-32
2.12	:	Video Card	-33
2.13	:	Network Card	-33
2.14	:	Keyboard	-34
2.15	:	Mouse	-35
2.16	:	Modem	-35
2.17	:	Printer	-36
2.18	:	Serial Port	-36
2.19	:	Parallel Port	-37

Unit 3
Microprocessor

3.1	:	External Data Bus	-42
3.2	:	Code & Register	-43

3.3	:	Clock	-44
3.4	:	Clock Speed	-45
3.5	:	System Crystal	-46
3.6	:	Over Clock, Underclock	-47
3.7	:	Early Pentium CPU	-48
3.8	:	P4 CPU	-48

Unit 4 : RAM

4.1	:	RAM	-52
4.2	:	Random Access	-53
4.3	:	Bit, Byte	-54
4.4	:	Ram Stick	-54
4.5	:	Dipps	-55
4.6	:	30 pin Sipps	-55
4.7	:	30 pin Simm	-55
4.8	:	72 pin Simm	-56
4.9	:	Capacity	-56
4.10	:	Parity	-57
4.11	:	Access Speed	-58
4.12	:	Dimm	-59
4.13	:	EDO	-59
4.14	:	SDRam	-60
4.15	:	Double Pumping	-62
4.16	:	RDRam	-62
4.17	:	DDR SDRAM	-63
4.18	:	ECC	-64
4.19	:	Ram Recommandation	-65
4.20	:	Mixing Speed	-65
4.21	:	Install Memory	-65
4.22	:	Checking RAM	-65

Unit 5 : Microprocessor II

5.1	:	MCC	-68
5.2	:	Address Bus	-69
5.3	:	Refresh & Wait State	-70
5.4	:	Cache	-72
5.5	:	L1 & L2 Cache	-73
5.6	:	SRAM	-74
5.7	:	On Chip L2 Cache	-75
5.8	:	Front Side, Back Side Bus	-75
5.9	:	MMX	-76
5.10	:	Pipeline	-76
5.11	:	Clock Speed, Multiplier	-77

5.12	:	CPU Voltage	-80
5.13	:	CPU VRM	-80
5.14	:	Split Voltage	-82
5.15	:	Model & Package	-82

Unit 6 : BIOS & CMOS

6.1	:	Chipset	- 86
6.2	:	Keyboard Controller	-87
6.3	:	BIOS	-88
6.4	:	CMOS	-91
6.5	:	CMOS Setup Utility	-92
6.6	:	Battery	-92
6.7	:	ROM Chip	-93
6.8	:	Flash ROM	-94
6.9	:	NVRAM	-94
6.10	:	BYOB & Option ROM	-95
6.11	:	CMOS Setup Utility	-95
6.12	:	Standard CMOS Setup	-96
6.13	:	POST	-98
6.14	:	Boot Process	-100

Unit 7 : Motherboard

7.1	:	Motherboard	-102
7.2	:	Variety of Motherboard	-103
7.3	:	Layout	-103
7.4	:	Chipset	-103
7.5	:	Expansion Slot	-103
7.6	:	Components	-103
7.7	:	Form Factor	-104
7.8	:	AT & ATX Motherboard	-104
7.9	:	Chipset	-105
7.10	:	Southbridge	-106
7.11	:	Super I/O	-106
7.12	:	Chipset Manufacturer	-107
7.13	:	Branded Motherboard	-107
7.14	:	Wires	-108
7.15	:	Troubleshooting Motherboard	-109

Unit 8 : Expansion Bus

8.1	:	Expansion Bus	-114
8.2	:	Expansion Bus Crystal	-115
8.3	:	Bus Width & Speed	-116
8.4	:	16 Bit ISA	-117

8.5	:	System Resources	-118
8.6	:	I/O Address	-118
8.7	:	Interrupts	-123
8.8	:	DMA	-128
8.9	:	Memory Address	-131
8.10	:	Modern Bus	-132
8.11	:	VL Bus	-132
8.12	:	PCI Bus	-132
8.13	:	AGP	-134
8.14	:	Install Expansion Card	-134
8.15	:	Plug & Play	-134
8.16	:	Working PnP	-136
8.17	:	Device Driver	-137
8.18	:	Device Manager	-137
8.19	:	Device Properties	-140
8.20	:	PCI-X, PCI Express	-142

Unit 9 : Floppy Drive

9.1	:	Floppy Drive	-144
9.2	:	Drive Letter	-144
9.3	:	Floppy Disk	-145
9.4	:	Size of Floppy Drive	-146
9.5	:	Floppy Disk Capacity	-147
9.6	:	Apply of Flippy Disk	-147
9.7	:	Install Floppy Drive	-148
9.8	:	Install Ribbon Cable	-149
9.9	:	Install Mini Connector	-151
9.10	:	CMOS Setup	-152
9.11	:	Formatting Floppy Disk	-152
9.12	:	Troubleshooting Floppy Drive	-153
9.13	:	USB Flash Memory Drive	-154

Unit 10 : Hard Drive

10.1	:	Hard Drive	-156
10.2	:	CHS	-158
10.3	:	Before Install Hard Drive	-159
10.4	:	Install PATA Drive	-159
10.5	:	SATA	-162
10.6	:	Install SATA Drive	-163
10.7	:	CMOS Setup	-164
10.8	:	Partitioning Hard Disk	-164
10.9	:	FAT 16 VS FAT 32	-171
10.10	:	Disk Management	-172

10.11	:	Formatting Hard Disk	-173
-------	---	----------------------	------

Unit 11 : Power Supply

11.1	:	Power Supply	-178
11.2	:	Conductor	-178
11.3	:	Volt	-178
11.4	:	Amp	-178
11.5	:	Watt	-178
11.6	:	Ohm	-179
11.7	:	Fuse	-179
11.8	:	Ground Wire	-180
11.9	:	AC & DC	-180
11.10	:	Power Supply	-181
11.11	:	IEC 320	-181
11.12	:	ATX Power Supply	-182
11.13	:	AT Power Supply	-183
11.14	:	ATX Vs AT	-184
11.15	:	Device Power Supply	-186
11.16	:	Computer Wattage	-187
11.17	:	Heat & Computer	-187
11.18	:	Troubleshooting Power Supply	-188
11.19	:	UPS	-189

Unit 12 : CD & DVD

12.1	:	CD & DVD	-192
12.2	:	Working CD-Rom	-192
12.3	:	CD-Rom Speed	-193
12.4	:	CDR	-193
12.5	:	CDRW	-195
12.6	:	DVD	-197
12.7	:	Install CD-Rom	-198
12.8	:	Burning CD-Rom	-200

Unit 13 : Video & Monitor

13.1	:	Monitor & Display Adapter	-204
13.2	:	CRT Monitor	-204
13.3	:	Refresh Rate	-205
13.4	:	Phosphor & Shadow Mask	-206
13.5	:	Pixel	-207
13.6	:	Resolution	-207
13.7	:	Dot Pitch	-208
13.8	:	Bandwidth	-208
13.9	:	LCD Monitor	-209

13.10	:	The Video Card	-209
13.11	:	Color	-210
13.12	:	Mode	-211
13.13	:	VGA	-211
13.14	:	SVGA	-212
13.15	:	Color Depth & Memory	-213
13.16	:	Accelerated Graphic Port	-213
13.17	:	Install Driver	-215
13.18	:	Display Properties	-216
13.19	:	3D Graphic & Game	-217
13.20	:	Direct X	-218

Unit 14 : Printer

14.1	:	Introduction	-220
14.2	:	Dot Matrix Printer	-220
14.3	:	Apply Dot Matrix	-221
14.4	:	Inkjet Printer	-222
14.5	:	Laser Printer	-224
14.6	:	Working Laser Printer	-228
14.7	:	Benefits of Laser Printer	-230
14.8	:	Printer Connection	-230
14.9	:	Parallel Connection	-230
14.10	:	Printer Language	-232
14.11	:	ASCII	-233
14.12	:	Postscript	-233
14.13	:	PCL	-233
14.14	:	Windows GDI	-233
14.15	:	Install Printer	-233
14.16	:	Print Spooler & Buffer	-234
14.17	:	Problems of Laser Printer	-234
14.18	:	Problems of Dot Matrix Printer	-237
14.19	:	Problems of Inkjet Printer	-238
14.20	:	Add Printer	-239

Unit 15 : Sound Card

15.1	:	Sound Card	-242
15.2	:	Recording	-244
15.3	:	Sampling Rate	-244
15.4	:	Sound	-245
15.5	:	Bit Depth	-246
15.6	:	Sound Format	-246
15.7	:	Other Format	-247
15.8	:	MIDI	-247

15.9	:	Sound Card Processor	-249
15.10	:	Speaker	-250
15.11	:	Audio Cable	-251
15.12	:	Install Sound Card	-252
15.13	:	After Installed	-252
15.14	:	Computer Shutdown	-254

Unit 16 : SCSI

16.1	:	SCSI	-256
16.2	:	SCSI Vs IDE	-257
16.3	:	Install SCSI	-258
16.4	:	SCSI Numbers	-260
16.5	:	SCSI Termination	-262
16.6	:	Variety of SCSI	-263
16.7	:	SCSI 1	-263
16.8	:	SCSI 2	-263
16.9	:	SCSI 3	-264
16.10	:	SCSI Cable & Connector	-264

Unit 17 : Operating System

17.1	:	DOS	-268
17.2	:	Filename & Format	-269
17.3	:	DOS Command	-272

Unit 18 : Installing & Upgrading Windows

18.1	:	Installing & Upgrading Windows	-282
18.2	:	Windows 98/Me Install Recommend	-285
18.3	:	Setup Disk	-286
18.4	:	Text Mode	-286
18.5	:	Install Wizard	-287
18.6	:	Prompt for Component Option	-287
18.7	:	Prompt for Product Key	-288
18.8	:	Prompt for Installation Directory	-289
18.9	:	Prompt for Startup Disk	-289
18.10	:	Network Option	-290
18.11	:	Save System Files	-290
18.12	:	Hardware Detection	-291
18.13	:	Installing & Upgrading Win2000	-291
18.14	:	Hardware Requirement	-291
18.15	:	Upgrading Windows 2000	-292
18.16	:	Disk Partition & File System	-292
18.17	:	FAT	-292
18.18	:	NTFS	-293

18.19	:	Installing & Upgrading Windows XP	-293
18.20	:	Hardware Requirement	-293
18.21	:	Windows XP Installation Process	-294
18.22	:	Graphics Mode	-294
18.23	:	Troubleshooting	-294
18.24	:	Understanding Windows GUI	-297
18.25	:	Login	-298
18.26	:	Taskbar	-299
18.27	:	My Computer	-299
18.28	:	Windows Explorer	-300
18.29	:	My Documents, Video, Pictures	-300
18.30	:	Recycle Bin	-300
18.31	:	My Network Places	-302

Unit 19 : Maintenance & Troubleshooting

19.1	:	Scandisk	-304
19.2	:	Disk Defragmenter	-305
19.3	:	Disk Cleanup	-306
19.4	:	System Information	-307
19.5	:	System Restore	-307
19.6	:	Control Panel	-309
19.7	:	Device Manager	-310
19.8	:	Add or Remove Program	-310
19.9	:	Computer Management	-311
19.10	:	User Accounts	-311
19.11	:	The Registry	-312
19.12	:	Swap File	-315
19.13	:	Boot & Configuration File	-316
19.14	:	Features of NT,2000,XP	-321
19.15	:	Service Pack	-323

PART I




Unit - 1 Introduction

Unit - 2 The Basic

The Concept

Unit 1

Introduction



အခန်း ၁ တာ ကွန်ပူးတာ အကြောင်းလုံးဝမသိသေးသူတွေအတွက်ပါ။
သိပြီးသားသူတွေဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ အမြစ်နှင့်ဗုံးနဲ့ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။


အခန်း ၁
ပြတ်ဆက်

၁.၁ Computer ဆိပ်

ကွန်ပူးတာဆိတာလျှပ်စစ်ပစ္စည်းတစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ TV, ရေခဲသေတ္တာတို့လို သာမန်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာပြင်ပကကီးဘုတ်တို့မှုပိုက်ထည့်လိုက်သော အကြောင်းအရာ အချက်အလက်အမိန့်တွေကိုလုပ်ကြနိုင်မယ်။ အမိန့်တွေကိုလုပ်ခံပြီးရင်ဖြေရှင်းနိုင်မယ်။ အချက်အလက်တွေကိုသိမ်းဆည်းပေးထားနိုင်မယ်။ ပြီးတော့လိုချက်တဲ့အချိန်မှာရာဖွေနိုင်မယ်။ ပြန်ထုတ်ကြည့်နိုင်မယ်။ ကဲ စုစုည်းပြီးပြောရရင် လက်ခံနိုင်မယ် (Input), အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်(Process), သိမ်းဆည်းထားနိုင်မယ် (Store), ပြန်ထုတ်ကြည့်နိုင်မယ် (Output), ဒါတာကွန်ပူးတာပါပဲ။

ကွန်ပူတာဆိတာ ဒီလိုသဘောတရားရှိတယ်ဆိတာသိသွားပြီ ဒါပေမဲ့ ကွန်ပူတာဆိတာ ကျွန်တော်
တို့မြင်နေကျ၊ သုံးနေကျ ကွန်ပူတာတွေပဲရှိတာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မြင်နေကျ ကွန်ပူတာတွေကို
Micro Computer လို့ခေါ်ပါတယ်။ တစ်ကြိမ်မှာ တစ်ဦးပဲသုံးနိုင်တာကြောင့် Personal Computer (PC)
လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ တစ်ကြိမ်မှာ Terminals တွေခဲ့ပြီး လူတွေအများကြီးသုံးနိုင်တဲ့ Mini Computer,
Mainframe Computer တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ အောက်ပုံတာ Mainframe Computer ပုံပါ။

१०८



၁၁ | **Hardware & Software** ဆိတာ (ရုပ်နည်းဘမ်)

ကွန်ပူးတာမှာ Hardware ဆိုတဲ့အမာတည်၏ Software ဆိုတဲ့အပျော်ထည်ရှယ်ဆိုပြီးရှိသူမှာ၊ ကွန်ပူးတာရဲ့ လက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်ထိတွေ့လိုဂုဏ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းမှန်သူမျှကို Hardware လိုက်ခြေပြီး ကိုင်တွယ်

ထိတွေ့လို့မရတဲ့ Program တွေ ဥပမာ စာရိုက်တဲ့ Program (Word Processing - Microsoft Word) စာရင်းယေားဆွဲတဲ့ Program (Spreadsheet, Microsoft Excel) စတာတွေပေါ့။ သူတို့ကကိုင် ကြည့်လိုမရ ပေမယ့် အသုံးချုလိုရတယ်။ သူတို့ကိုသုံးပြီးကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စတွေကိုလွယ်ကူစွာနဲ့ပြီးမြောက်စေနိုင်တယ်။ ဒါကို Software လိုအပ်တယ်။ ဒီတော့ကျန်တော်တဲ့ ကွန်ပူးတာတွေသုံးတယ်ဆိုတာ ဒါ Software တွေကိုအသုံး ချတာ။ သူတို့ကိုအသုံးချုပြီးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ပြီးမြောက်စေတာ။ ဒါပေသိ Software ရှိရုံနဲ့ပြီးဘူး။ ကွန်ပူးတာဆိုတဲ့ Hardware ကြီးကရိုရအုံမယ်။ ဒီလိုပဲ Hardware ကြီးရိုရနဲ့မပြီးပြန်ဘူး။ Software ရှိရအုံမယ်။

ဆိုလိုတာက တစ်ချို့ ကွန်ပူးတာရှိရင်အားလုံးလုပ်လို့ပြုလားတဲ့။ လုပ်လိုရတယ်မရဘူး ဆိုတာ အဲဒဲ ကွန်ပူးတာဘူးထည့်သွင်းထားတဲ့ Software တွေနဲ့ဆိုင်တယ်။ ကွန်ပူးတာတိုင်းဟာသူမှာရှိတဲ့ Software ပေါ်မှတ်လိုပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်ကြတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့စောက်မှာ Engineering Drawing Software ရှိရင် ပုံဆွဲလို ရေယ်။ ဒါပေသိ ကိုယ့်စောက်မှာရှိတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်အလုပ်စက်မှာရှိချင်မှုရှိမယ်။ မရှိရင် ဒါ Software ကိုဝယ်ပြီး ထည့်သွင်းရမယ်။ Install လုပ်ရမယ်ပေါ့များ။ အဲဒီတော့ ကွန်ပူးတာ က Hardware ရယ် Software ရယ် ပေါင်းမှသာအလုပ်လုပ်လိုရတာပါ။ ဒါဟာသိပ်ထူးဆန်းတဲ့ ဖြစ်ပိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် တို့လူတွေ ကလည်း ရုပ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိမယ်။ စိတ်ဆိုတဲ့နာမ်တရားရှိမယ်။ ဒီတော့ Hardware နှင့် Software တစ်နည်းအားဖြင့် ရုပ်နှင့်နာမ်ပေါ့များ။ ဒါ ဥပမာအဖြစ်ဖြောပြတာပါ။

၁.၃ Program ဆိုတော်။


က အပေါ်မှာပြောခဲ့တယ်။ စာရိုက်တဲ့ Program ဆိုတာကို။ က ဒီတော့ Program ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတာကိုသိမိုလိုလာပြီ။ Program ဆိုတာအမိန့်တွေကိုခုဝေးထားတာ။ Set of Instruction ပေါ့။ ရုတ်တရက်နားမှုလည်းရုပ်ဆိုလေးတော်။

ဥပမာ ပြောပြုမယ်။ ဒါမိမှုစိုင်းကူးချက်ဖို့ ဒါမိဖော်တစ်ယောက်ကိုငှားလိုက်မယ်။ မနက်လင်းတော့ သူကကိုယ့်ထက် အရေနှီးပေမယ့် ဘာမှုမလုပ်ထားဘဲထိုင်နေမယ်။ က ဒီလိုပြစ်ရအောင် မနက်မင်းအရှင်ထ မီးဖွေး၊ ရေနွေးအီးထည်ထားလိုက်လိုပြောထားမယ်။ က တုတ်ပြီ မနက်လင်းတော့ မီးဖွေး၊ ရေနွေးအီးတည်ပြီး တော့ သူဘာမှုဆက်မလုပ်တော့ဘူး။ မီးတွေအားနေမယ်။ ကိုယ်ကလည်း မန်းသေးဘူး။ ဒီလိုဆိုလည်း မဖြစ်ပြန်ဘူး။ ကဲဒီတော့ ဒီနောကတည်းက ဘာလုပ်ရမယ်။ ဘာပြီးရှင်ဘာလုပ်ပါ။ ဒါကိုစာရွက်ထဲမှာရေးမယ်။ ပြီးတော့ မနက်ကျရင်သူမြင်အောင် မြင်သာတဲ့နေရာမှာ ကပ်ထားပြီးမှုအပ်မယ်။ ဒါဆို မနက်ကျရင် စာရွက်ထဲကအတိုင်းသူလုပ်သွားလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုစောင့်စရာမလိုတော့ဘူး။ ဒီစာရွက်ထဲမှာ ဘာတွေပါသဲလဲ။


ပထမဦးဆုံး မီးဖွေးပါ။ ရေဒွေးအိုးတည်ပါ။ ရေဒွေးအိုးတည်ထားခိုက်မှာ ထမင်းအိုးတည်လို့ ဆန်ဆေးထားပါ။ ရေဒွေးအိုးကျရင် ခဲ့တဲ့ဘူးထဲတည်ပါ။ ထမင်းအိုးတည်ပါ။ ထမင်းအိုးတည်နေတုန်း ကော်မြို့ဖျော်ပါ။ ပေါ်မှန်းကို ယိုသုတ်ထားပါ။ ဦးရင် အဝတ်တွေလျှော့စွဲ ရေးရိမ်ထားပါ။

တွေ့လား၊ ဒီစာရွက်မှာ အမိန့်တွေပါတယ်။ ဒီအမိန့်တွေကာလည်း ကစ်စွဲကလားမြှင့်နေလို့မရဘူး။ သေချာစိစဉ်တကျဖြစ်စွဲလိုတယ်။ ဟုတ်တယ်။ ဒါဟာ အမိန့်တွေကိုစဉ်လည်းထားတဲ့ A Set of Instruction ဆိုတဲ့ Program ပဲ။

ပုံ ၁.၂



ပုံ ၁.၃



၁.၄ Overview of PC (အကျဉ်းပုံ လေ့လာမည်)

ကွန်ပူးတာတစ်လုံးရဲ့ ပြင်ပပုံသဏ္ဌာန်ဟာ အောက်ပါပုံစံအတိုင်းယေဘုယျအားဖြင့် ရှိနေတတ် ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကွန်ပူးတာမှာ ပပါမပြစ်တဲ့အခြေခံပစ္စည်းတွေလည်းပြုပါတယ်။ တစ်ခြားကွန်ပူးတာ ဆက်စပ်ပစ္စည်း (Accessories or Peripherals) ဆိုတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။


ကိုးဘုတ်ဆိတာ Input Device ပါ။ ကွန်ပူးတာထဲကို အမိန့် Instruction (သို့) အချက်အလက် Data တွေထည့်သွင်းလိုပါတယ်။ Mouse ကတော့အမိန့်တွေထည့်သွင်းဖို့ပါ။ System Unit ကတော့ အထဲမှာ အမိကအစိတ်အပိုင်းတွေထည့်သွင်းထားတဲ့ ပုံး ပါ။ သူကတော့ အမိကပေါ့။ တွက်ချက်တာတွေ သိမ်းဆည်းတာတွေ လုပ်ပေးမယ်လေး။ Monitor ကတော့ပြန်ကြည့်ဖို့အတွက်ပေါ့။ သူကတော့ Output Device ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံ ၁.၃ ကိုကြည့်။

၁.၅ Process of PC (အကြမ်းဖျွှေ့အလုပ်လုပ်ပုံ)

မိမိဟာအလုပ်တွေကိုပြီးမြောက်စေစွဲ အချက်အလက်နဲ့ အမိန့်တွေကို ကိုးဘုတ်နဲ့မောက်စိုး

အသုံးပြုဖြစ်ရှိကြတည့်ပါပယ။ ဒီနေရာမှာ ကိုဆွဲတဲ့က အချက်အလက် (Data) နဲ့ အမိန့် (Instruction) တွေကိုရှိရှိထည့်နိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ရှိရှိထည့်လိုက်တဲ့ အချက်အလက်နဲ့အမိန့်တွေဟာ ကွန်ပူးတာထဲက မှတ်ဘာနှင့် (RAM) ကိုရောက်သွားကြပါတယ်။ RAM ဟာအချက် အလက်တွေကို ယာယိသိမ်းဆည်းလိုက်ပြီး တစ်ခါတည်း ရှိရှိထည့်သွေး Monitor မှာမြင်ရအောင်ပြုပေးပါတယ်။ RAM ဟာအမိန့်တွေကိုတော့ CPU ဆိုတဲ့ Microprocessor ဆိုကိုဖို့ပြုတယ်။ ပြန်ထွက်လေတဲ့အဖြေတွေကိုအချက်အလက်အဖြစ်နဲ့ RAM ဟာယာယိသိမ်းဆည်းပြီး Monitor မှာပြုပြန်ပါတယ်။ ဒါလို့ အလုပ်လုပ်နေပြီး လူဟာ ဒီအကြောင်းအရာ တွေကိုသိမ်းပါ Save လုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါန်မှာတော့ Storage Device တွေဖြစ်တဲ့ Floppy Disk ဒါမှုမဟုတ် Hard Disk ပေါ်မှာသိမ်းဆည်းဖို့ RAM ဟာလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဒါတော့ RAM ဟာသူဆိုမှာ ယာယိသိမ်းဆည်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေကို အမြှတ်မြှုပ်းဆည်းရာ စွာနြှုပ်စွာ အမြှတ်မြှုပ်တဲ့ Floppy Disk ဒါမှုမဟုတ် Hard Disk ဆိုကိုပြောင်းရွှေ့သိမ်းဆည်းလိုက်ပါတယ်။ အူဒါလို သိမ်းဆည်းပြီးလိုက်တဲ့အခါန်မှာ ကွန်ပူးတာဟာ Power Off ဖြစ်သွားလဲကိုစွဲမရှိတော့ဘူး။ စိတ်ကသိမ်းပြီးသွားပြီလေ။ အူဒါလို Floppy Disk တို့၊ Hard Disk တို့မှာ သိမ်းထားလိုက်တာဟာ ဒီပစ္စည်းကြီးမပျက်သရွေး ကိုယ်ကအဲဖြတ်တို့ မပျက်သရွေး အဲ နောက်ပြီး Virus မကိုက်သရွေးပေါ့မှာ ဒီဖြတ်တွေဟာရှိနေမှာပြုပါတယ်။ ဒီကြောင့် သူတို့ကို အမြှတ်မြှုပ်းဆည်း ပေးရာနှင့် Permanent Storage လိုပေါ်ပါတယ်။ RAM ကတော့ကွန်ပူးတာဆိုတဲ့အား Power On နေတဲ့အခါန်ပဲ Data တွေကို Handle လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီကြောင့် RAM ဟာ Temporary Storage ဖြစ်ပါတယ်။

ပုံ ၁၄



Floppy Disk, Hard Disk တွေမှာကျတော့ သိမ်းထားပြီးသမျက် လိုချင်တဲ့အခါန်မှာ လိုအပ်သလို ပြန်ခေါ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအပြင် လိုအပ်ရင် Hardcopy (Printer မှုတဆင့် Print) ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုအချက်အလက်တွေဟာ စာရွက်ဖော်မှာ ပြန်မြင်မှာပါ။

၁.၆ PC Manufacturer (ကွန်ပူးတော်မျိုးအဓိုဒေးများ၊ ထွေတိပုံးသူများ)

မီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ အထောက်အကြဖြစ်စေမယ့် Business Machine တွေကိုထုတ်ပေးနေတဲ့ IBM - International Business Machine ဆိုတဲ့ Company ပြီးကနေထုတ်လုပ်တဲ့ IBM ကွန်ပူးတော်တွေ ရှိသလို Apple Company ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ Mac ဆိုတဲ့ Macintosh ကွန်ပူးတော်လည်းရှိပါတယ်။ သူတို့နှစ်ခုဟာ စနစ် System ချင်းမတုကြပါဘူး။ ဒီစာအုပ်မှာ IBM မျိုးဆက်ကွန်ပူးတော်အကြောင်းများနှင့် ပတ်သက်သမျက်ပါပဲဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

ကွန်ပူးတော်အမျိုးအစားတွေကိုမပြောခင်မှာ ကွန်ပူးတော်ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအကြောင်းကို အနည်းငယ်အရင်ပြောပြလိုပါတယ်။ ကဲ ခုက IBM ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးကထုတ်လုပ်တဲ့ ကွန်ပူးတော်တွေရှိမယ်။ နောက်ပြီး ဒီနည်းပညာကို လိုက်တုထားတဲ့ ကွန်ပူးတော်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ သူတို့ကိုတော့ IBM Compatible လို ခေါ်ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ ဥပမာ အနည်းငယ်မျှပြောရရင် Compaq, Dell, HP, AST, IPC တို့ပါ။ ဒီတွေက ကုမ္ပဏီနာမည်တွေပါ။ ပြောရရင်တော့ အများကြီးပါ။


ဒီတော်ယောက်အုပ်မလဲဗျာ။ Compaq မှာမ သူထုတ်တဲ့ Model အလိုက် Series တွေရှိပါသေးတယ်။ ဥပမာ Compaq Presario တို့ Compaq Prolinea တို့ပေါ်မှာ။ ဒီတွေကတော်တော့ မထူးဆန်း မရှုပ်ထွေးပါဘူးများ။ ရှုပ်တယ်လိုထင်ရင် ပိုရှုပ်သွားလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ Toyota ကားကုမ္ပဏီရှိသလို Nissan, Mazda တို့ရှိသလိုပေါ်မှာ။ တုတ်တယ်မဟုတ်လား။ ဒီ Toyota မှာမ Hilux, Publica, Mark II, Carina, Corona စတာတွေရှိမယ်။ အဲဒီလိုပဲ Nissan မှာလည်း Laurel, Cefiro, Sunny, စတားတွေရှိမယ်။ ကွန်ပူးတော်မှာလည်းဒီသောပေါ်ပေါ်မှာ။ Dell, Compaq, HP, Digital, AST, IPC စတာ တွေဟာ ထုတ်လုပ်သူ ကုမ္ပဏီနာမည်တွေဖြစ်ကြပြီး သူတို့ကိုချင်းစီကနေ Model တွေဟာ Series အလိုက် ပြန်ထွက်လာတာပါ။

အခုပြောခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ကွန်ပူးတော်တွေဟာ IBM ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးကနေထုတ်တာမဟုတ် ပေးမယ့်လည်း IBM အလားတူဖြစ်နေတာကြောင့် ရှုံးတို့ကိုလည်း IBM မျိုးဆက်ကွန်ပူးတော်များလိုပဲ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ IBM အပါအဝင်ငါးတို့ဟာ ကဲ့သွားနာမည်ကျော်ကြားလှတာကြောင့် Branded

ကွန်ပူးတာတွေလိုလည်း၏ပါသေးတယ်။ အဲဒီလိုကွန်ပူးတာတွေအပြင် ကိုယ့်ဘသာကိုယ်စိတ်ကြိုက်တပ်ဆင်လိုရတဲ့ Local Assembly ကွန်ပူးတာတွေလည်းမျိုးပြန်ပါသေးတယ်။ ဒါတွေကိုတော့ Clone System လို၏ပေါ်တယ်။ ဥပမာ ကျွန်တော်တိ YOUTH က ကွန်ပူးတာတွေ ဆင်ပြီး ရောင်းမယ်။ ဒါ Clone ပဲ့။ Clone ဆိတ် Casing ဆိတ်ပုံးစွဲတစ်ခုဝယ်လိုက်မယ်။ လိုအပ်တဲ့အတွင်းပစ္စည်းတွေကိုလည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပစ္စည်း၊ တံဆိပ်စိတ်ကြိုက်ဝယ်ပြီး တပ်ဆင်မယ်။ Clone ဟာကိုယ်စိတ်ကြိုက် ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းရွှေးဝယ်ပြီး တပ်ဆင်လိုရတယ်။ ရွေးလည်းသက်သာတယ်။ Branded ထက်စာရင်ပဲ့။ ဒါပေသိ Clone မှာအားနည်း ချက်ရှိတယ်။ သူဟာပစ္စည်းပေါင်းစပ်ကိုတပ်ဆင်ရတာကြောင့် တနဲ့တစ်ခုလုံးကအဆင်ပြေ ဖြစ်ပြီး ကွန်ပူးတာက Hang တာတို့ဘာတို့ပြုပြစ်တတ်တယ်။ အမြတ်တော့မဟုတ်ဘူး။ ဒါကိုယ်မချုပ်ဘူး။ Unreliable လို့၏ပေါ်တယ်။ တကယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေ့ကွဲကြေးထက်အလုပ်ကိုပိုးစားပေးတာကြောင့် Reliable မဖြစ်တဲ့ Clone System တွေကိုမသုံးဘဲ စိတ်ချုရတဲ့ Branded တွေကိုပဲရွေးကြီးပေးပြီးဝယ် သုံးကြတယ်။

Branded တွေဟာစက်ရုပ္ပါယာ တစ်ခါတည်းတပ်ဆင်စင်းသပ်ပြီးမှ ရေးကွက်ကိုတင်တာဖြော့နဲ့
ထိတ်ချေရတယ်။ နောက်ပြီး သူဟာ သူကျမ်းအဲ သူနည်းပညာနဲ့သူပဲ။ Clone လိုအစုပုလုံ ဟိုနေရာက
ဟိုတံဆိပ်ဝယ်လာ ဒီနေရာကအဲတံဆိပ်ဝယ်လာပြီး တပ်ဆင်တာမဟုတ်ဘူး။ နောက်ပြီး Branded က Model
အလိုက် Series နာမည်တွေခဲ့တားသလို အပြင်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကလည်း Model တစ်ခုဆုံး ဘယ်လိုပုံ နောက်
Model တစ်ခုဆုံး ဘယ်လိုပုံ စသည်ဖြင့် ခွဲ့မြှုပ်နှံတုတ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Clone တွေဟာလည်း IBM
နည်းပညာကိုလိုက်တုထားတာဖြော့နဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ Clone ဖြစ်စေ IBM မျိုးဆက်တွေပဲဖြစ်တယ်။ ဒါတော့
ခုနက ပြောခဲ့တဲ့ IBM, Dell, HP, Compaq, AST, IPC ဒါတွေဟာ ကွန်ပူးတာကို အလုံးလိုက်ပြီး
ထုတ်ကြတာဖြစ်တယ်။ ဒါ ကွန်ပူးတာထဲမှာပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ Chipset လေးတွေ၊ Microprocessor
တွေ၊ Hard Drive စသည်တစ်ခုချမှတ်ကို ထုတ်လုပ်တဲ့ ကူမနီတွေရှိသေးတယ်။ ဒါတွေကို
သက်ဆိုင်ရာအခန်းကျေမှုဖော်ပြုဖယ်။

१०६



IBM 300 GL അഭിരൂപ്താക്കലാജിസ്റ്റ്



Compaq Prolinea 590 အမြိုးအစား

၁.၇ Consultantcy (ကွန်ပူးတာဘယ်လိုဝယ်ခြေမဲ့)

ကွန်ပူးတာတစ်လုံးကိုဝယ်ယူတဲ့အသေဖြစ်ရခဲ့၊ သူအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောတဲ့အသေမျှဖြစ်ရခဲ့၊ ကွန်တော်တို့ဟာ ကွန်ပူးတာ၏ Model ကိုဘယ်လိုပြောကြမှာလဲ။ ဥပမာ Compaq Prolinear တစ်လုံးကွန်တော်ဝယ်ထားတယ်လိုပြောမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ဝယ် ထားတဲ့ကွန်ပူးတာက Clone ဆိုဘယ်လိုပြောမှာလဲ။ YOUTH ကရောင်းရင် YOUTH တံဆိပ်လေးကွန်ပူးတာမှာကပ်ထားမယ်။ ကွန်တော် YOUTH Computer တစ်လုံးဝယ်ထားတယ်လိုပြောမှာလား၊ ဒါလိုဘယ်ပြောလိုရမှာလဲ။


တရာ့များပြောတာကြားများတယ်။ သူကကြားချင်တော့ အိမ်ကကွန်ပူးတာက Philips တဲ့။ Philips ဆိုတာ Monitor ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ သူအိမ်ကကွန်ပူးတာက Clone ဖြစ်မှားတယ်။ ရန်ကွန်မှာက Clone တော်တော်များများက Philips ကမွထိကထုတ်တဲ့ Monitor နဲ့ ဆင်တာများတယ်။ မင်းအိမ်ကကွန်ပူးတာကဘာအမျိုးအစားလဲလိုပေးတော့ လူတွေများ အိမ်မှာကွန်ပူးတာသာ ဝယ်ထားတာ သူကရိုက်ပူးတာဘာအမျိုးအစားများသူမသိဘူး။ ဒါတော့ ပျော်ပျော်လွှဲပြုရနေရတဲ့ Monitor က Philips ဆိုတဲ့ တံဆိပ်ကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တာ။ သူမြင်တာသူ့ပြောတာပေါ့လေ။ ဒါတော့ အဲသလိမ့်းတွေမဖြစ်ရ လေအောင် အချုပ်းပြုချင်ပါတယ်။

သူ့စိတ်ထဲမှာထင်နေတာက ကွန်ပူးတာကို အိမ်က TV လိုထင်နေတာ။ TV ဆိုပြီးပြီ Philips 21 လက်မလိုပြောရင် လုံလောက်သွားပြီ။ ကွန်ပူးတာမှာက အဲသလိုပြောရင်မလုံလောက်ပါဘူး။ နောက် ဥပမာ တစ်ခုနဲ့ပြောရင် အိမ်ကကားက ဆလွန်းကားလေ 90 Model Nissan Supersaloon ပျော်။ ဒါမှမဟုတ် 90 Model Nissan Laurel ပျော်။ ဒါဆို ကားဝယ်ရောင်းမှုမဟုတ်ရင် တော်တော်လုံလောက်သွားပြီ။ ကွန်ပူးတာ မှာက ဒီလိုအပြင်ပန်မှာရှိတဲ့ တံဆိပ်တွေကို ပြောရှုနဲ့မလုံလောက်တော့ဘူး။

အိမ်ကကွန်ပူးတာက Compaq Prolinea လေ။ ဒါမျိုးပြောရင်လည်းမလုံလောက်ဘူး။ သူ၏ Microprocessor ကဘယ်လောက် အမြန်နှစ်နှစ်ယှဉ်လဲ။ ဥပမာ P4 2.8 GHz (အသံထွက် Gigahertz) ပျော်။ မှတ်ဥျက် RAM ပမာဏ ဘယ်လောက်ရှိယာလဲ ဥပမာ 256 MB (အသံထွက် Megabyte) ပျော်။ အချက်အလက်တွေ သိမ်းဆည်းရော့နှုန်းပါ။ ဥပမာ Hard Disk ၏ အချက်အလက်သိမ်းဆည်းပေးနှုန်းယုံ အကျယ် အဝန်းပမာဏက ဘယ်လောက်ရှိယာလဲ ဥပမာ 80 GB (အသံထွက် Gigabyte) ပျော် စသည်ဖြင့် အနည်းဆုံး ဤ ၃ ခုတော့ ပြောဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒီထက်ပိုသိရင်တော့ Monitor က ဘာတံဆိပ် နောက်ပြီး Viewable Size ကဘယ်လောက် Inches ပျော်။ ဆိုလိုချင်တာက Philips 15 Inches ဒါမျိုး။ ဒါတော့ Branded ပြုခြင်ဖြစ် Clones ပြုခြင်ဖြစ် အဲသလောက်တော့ပြောဖို့လိုပါတယ်။ နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောရင် လုံးဝအနည်းဆုံး Micro-

croprocessor ရဲ Speed လောက်တော့ပြောတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါတော့ ယခုအခန်းမှာ ကွန်ပူးတာဝယ်ဖို့ပြစ်ရေး ပျက်လိုဆိုင်သွားပြင်တဲ့အခါ Technician နဲ့ စကားပြောတဲ့အခါပြစ်ရေး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကွန်ပူးတာအကြောင်းပြောကြပို့ဆို အခြေခံမျှလောက်သော သိသင့်သည့်အကြောင်းအရာများကို ကနိုးပိတ်ဆက်အနေနဲ့ ပြောပါသွားမှုပြစ်ပါတယ်။

६८



၁.၈ Microprocessor (ကြံးပျောက်၊ ပိုးနောက်)

ပထမုဒ္ဓားအနေဖြင့် CPU (Central Processing Unit) လိုလည်း၏တဲ့ Microprocessor အကြောင်းကိုပြောပြုသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ငြင်းကို ကွန်ပျူတာရဲ့ ဦးနောက်လိုပဲ လွယ်လွယ်မှတ်ထားရအေ။ အသေးစိတ်ကိုနောက်အခန်းတွေဟာဆက်ရေးမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ အချေပေါင်းတော်များနောက်ပေါ်၏ တုန်းကတည်းကရှိခဲ့တဲ့ Model တွေအတိုင်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Microprocessor ချည်းသီးသန်ထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေရှိတဲ့အထက နာမည်ကြီး ကုမ္ပဏီစံခြော်ပြု၏တဲ့ Intel နဲ့ AMD (Advance Micro Devices) ရုထ်တ်ကုန်တွေကိုပဲဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ၁၉၉၈-၉၉ တိုးကျင်လောက်ကတော့ Cyrix ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီ ကထုတ်တဲ့ Microprocessor တွေရော်နဲ့တော်များပါသေးတယ်။ အခြေတွေ့ ဒီမှာ ဈေးတွေကိုလောက်မရှိတော့တာကြောင့်ပါ။

XT (eXtended Technology) Series -

8088, 8086

- 4.77 MHz තුළුවන්

AT (Advance Technology) Series -

80286	- 10, 12, 16, 20 MHz စန်းကျင်
80386 SX, SL, DX	- 20, 33 MHz စန်းကျင်
80486	- SX 33 MHz, DX 50 MHz, DX2 66 MHz, DX4 100 MHz

ဒီပေါ် ဒီနေရာမှာသိရာက Intel 486 SX ဆိတာလည်းရှိသာလို AMD 486 SX ဆိတာလည်းရှိမယ်။ Cyrix 486 SX ဆိတာလည်းရှိမယ်။ ဆိတ္ထိချင်တာက အဲဒါတုန်းက 486 လိုပြောရန်မလုံလောက်ဘူး။ သူကို ဘယ်ကထုတ်တာလဲ Intel ကလား၊ AMD ကလား၊ Cyrix ကလား၊ ဥပမာပြောရရင် ကားမှ Pickup ကားဆိတာရှိမယ်။ Pickup ကားလိုပြောရန်မလုံလောက်ဘူး။ Toyota ကထုတ်တဲ့ Pickup လား၊ Nissan ကထုတ်တာလား၊ Mazda ကထုတ်တာလား၊ ဒီလိုပဲ့။ အဲသလို Pickup တွေထဲမှာ Toyota ကထုတ်တဲ့ Pickup ကလူတိုက်အများဆုံး။ အဲသလိုပဲ့ Microprocessor စာက Intel ကထုတ်တဲ့ Processor ကိုလုပ်ကြရအများဆုံး နာမည်လည်းအကြိုးဆုံး။ ဒီကြောင့် 486 လိုပြောရန့်မလုံလောက်ဘူး။ ရွှေကန် Intel, AMD, Cyrix စသည်ဖြင့် ထည့်ပြောရတယ်။ ဘာလို့လဲ ရေးကွာသွားလို့ ပစ္စည်းအရည်အသွေးလည်းကွာသွားတယ်။ ဒီကြောင့်ပြည့်အစုဝါစေခဲင်တယ်။ မဟုတ်ရင် ပြဿနာက တက်လွန်လို့

ဘယ်လိုတက်တာလဲ ဒီမိကကွန်ပူးတာကလည်း 486 ပဲ သူငယ်ချင်အိမ်က ကွန်ပူးတာကလည်း 486 ပဲ။ ဒီပေမယ့် ရေးလေးနည်းနည်းကွာနေတယ်။ ဒီဆိုင်က ယုံလို့သွားဝယ်ပိုပါတယ်။ နောက်သွားမဝယ်နဲ့ အဲဒီဆိုင်ကို။ အဲဒီ ပြောချင်တာ အဲဒီ။ ဒီတွေက တကယ်ဖြစ်ခဲတာ။ ဖတ်လို့ကောင်အောင် လျှောက်ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး။

တစ်ခုဗျားစင်က 486 ဆိုပေမယ့် Cyrix ဖြစ်နေမယ်။ သူစင်က 486 ဆိုပေမယ့် Intel ကထုတ်တာ၊ ဒီကြောင့် ရေးကနည်းနည်းကွာနေတာ။ ဒီကြောင့် ပြည့်ပြည့်စုစုပို့ပြောစို့လိုတယ်။ ပြည့်စုအောင်ရှုံးပြုလိုက်မှ ပို့ရှုံးသွားပြီးလေး။ မရှုံးပါနဲ့များ။ လွယ်လွယ်လေးပါ။ ပစ္စည်းတစ်ခုဗျား ဘယ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ် ထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ မတူရင် ပစ္စည်းရော ရေးရော ကွာသွားတတ်တာပဲ။ အားလုံးကတော့ အသစ်ချင်း Model ချင်းတူပေမယ့် ကုမ္ပဏီ မတူရင် ဒီလိုသဘောလေး တွေရှိတယ်ဆိတာသိစေခဲင်လို့ ပြောပြတာပါ။

ဥပမာပြောပြမယ်နော်။ ဒီနေရာမှာ Intel ကစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားမယ်။ Processor ထုတ်တဲ့အထဲမှာ ခါက နာမည်အရဆုံး ဒီပေမယ့် တွေား ကုမ္ပဏီတွေက Model တူလိုက်ထုတ်တော့ ရေးတွေကိုမှာ ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်စေတယ်။ ဒီတော့ Intel ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ 486 Series လွန်တဲ့အခါ 586 ဆိုပြီးဆက်မထုတ်ဘဲ နာမည်အသစ်တစ်ခုနဲ့ သူ၏ Processor တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်ပါတော့တယ်။ ဒီ နာမည်လေးကတော့

Pentium (အသံတွက် ပန်တိယံ) တဲ့။ ဒိုင်ဝါးသားတရှိကတော့ ပန်ချိန် လိုထွက်တာကြားဖူးပါတယ်။ ဒီအခါန်မှာ AMD ကတော့ 586 ဆိပ်းဆက်ထုတ်ပါတယ်။ Cyrix ကတော့ နောက်ပိုင်းမှာ MII 6x86 ဆိပ်းဆက်ထုတ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေက ဖြောရင် အရှည်ကြီးဖြစ်နော့လို့ သိသိမှုပါတိုက်တာတွေကိုပဲ အောက်မှာဖော်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး လိုအပ်တာလေးတွေလည်း သူအန်နဲ့သူပါလာ ပါလိမ့်အံ့ပါယ်။

Manufacturer	- Model	Speed
Intel	- Pentium	60, 75, 100, 120, 133, 150, 166, 200 MHz
AMD	- 586	133 MHz ဖူးအစပ်၍ နောက်တော့ K6 Model ကိုထုတ်
Intel	- Pentium Pro	200 MHz နှင့် Pentium II ကြားခဲ့သောကာလ
Intel	- Pentium II (PII)	233, 266, 300, 333, 350, 400, 450, 500 MHz

ဗုတ်ချက်။ ။ PII နောက်တော့တွေ၏ ယခင် Pentium ကို PI လိုပူးတွေကနဲ့တော့။ ။ PII ဆိပ်းကြောင်း၊ PII Celeron ဆိုတာကို Intel ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်သေးကြောင့် PII တွင်နောက်တော့တွေ၏ အာမျိုးမျိုး ပြုပြီး ယခင်ဗုတ်သာ ပြုသေး။ PII ကို PII Classic တွင် လုပ်နိုင်ရသည် (Clock Speed) MHz ခုံး လုပ်ထွေးတွေ၏ ကြားချက်ကို သက်ဆိုရာ အနေးတွေပြုပြီးမည်။

AMD	- K6, K62, K623DNow	ရှင်းတို့ကို MHz အနီးမျိုးပြင့်ထုတ်လုပ်သွား
Intel	- Pentium III (PIII)	450, 500, 550, 633, 733, 866, 933 MHz, 1.0, 1.2 GHz စသိမ်း
AMD	- K7 Athlon Thunderbird	- 700 MHz ကိုထုတ်၊ PIII ကိုယျို့ဖြော်ပြု
AMD	- K7 Duron	- PIII EB ကိုယျို့ဖြော်ပြု
Intel	- Pentium 4 (P4)	1.2 GHz ဝန်းကျင်ကနေထုတ်လာလိုက်တာ ယနေ့ 3.2 GHz ကိုရောက်ရှိ

ဗုတ်ချက်။ ။ PIII အာလည်း၊ PII တို့တော့ Celeron ကိုထုတ်သလိုပဲ PIII EB ဆိုတဲ့ CPU တော်မျိုးအင်ကုတ်ပါသေးတယ်။ PIII နဲ့ PIII EB တို့လည်းကောင်းချက်တွေရှိပါသေးတယ်။ နောက်ပြီး AMD တော်မျိုး၊ Intel နဲ့ Product တွေကိုလိုက်ယုံးက အတော်လေးတဲ့ လုပ်ယဉ်ပါတယ်။ Athlon Series နဲ့ Intel PIII ဆက်သွေ့စွာကြောင်းတော်မျိုးလည်း ပြောသံ့ကြားပါဘယ်။ AMD ဟာ ရန်ကုန်ရေးကွက်မှာတော့ အိမ်ရောန်းမှတ်လှပါဘူး။ ကျွန်ုတော့အောင်တော့ ရှင်း CPU ဟာ

အပူဇာကိုယ်သားထုတ်လွှဲဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်စာသီဥတုကပ္ပါတာရယ်၊ ရန်ကုန်စာ ကုန်ပူးကာဘိုး၊ အယားကုန်အနေးထဲမှာ မရှိဘာရယ်ကြောင့် ဒေါ်အဗျာနိုင်ပြို့ဘက်လာတဲ့အခါးဖြူး၊ CPU အတွက်၊ အပူဇာန် ဆိုးကျူးဟွေများမှာဖို့လို့ထင်ပါတယ်။

ပုံ ၁၇

Intel
486 SX
33 MHz

AMD
486 SX
33 MHz

Cyrix
486 SX
33 MHz

CPU ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများ ကွဲပြားသွားပုံ

အ တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ AT (Advance Technology) Series မပေါ်ခင်တုန်း ကတော့ XT (eXtended Technology) Series (8088, 8086) ဆိုပြီးရှိပါသေးတယ်။ သူတို့မြို့မှု AT 80286 ဆိုတာဖြစ်လာတာပါ။ ခုံနှိပ်မှာ ဒီတွေဟာ Obsolete ပျောက်ကွယ်ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုပေမယ့် ပတ္တသုတေသနတွေတော့ အဖြစ်တော့သိတော့သင့်ပါသေးတယ်။ ဇောက်ပြီး ယနေ့ခေတ်ပြုတဲ့နည်းပညာတွေဟာ အဲဒီအပေါ်မှာ အခြေခံလုပ်ပြီးချုတ်လာတယ်ဆိုတာကိုလည်း သိတော့ရမှာပါ။

ဒီတော့ ဒီနေ့ခေတ်ရေပန်းစားနေတဲ့ CPU က P4 3.2 GHz မှတ်ထားရမှာက CPU ရဲ့ အကြောင်းကို ပြောရင် Unit က Hertz (Hz) ပါ။ ဒီပေါ်သိ CPU ကမြန်လွှန်းတော့ Hz နဲ့ဖော်ပြည့်ရပဲ MegaHertz (MHz) နဲ့ဖော်ပြည့်ရမှုဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် Latest CPU Model များကတော့ မြန်လွှန်းတော့ MegaHertz နဲ့ပြောရင် ငက်န်းတွေကြေားမှားကြီးခံပြောနေရမှာဖို့ GigaHertz (GHz) နဲ့ပြောပါတယ်။ တကယ်တော့ 3200 MHz ဟာ 3.2 GHz ပဲပေါ့။ သူညာ ရ လုံးကို Giga ဖွဲ့လိုက်တာ။


က ပြောပြီးသားစကားထပ်ပြောပါအံးမယ်။ ဒီအခန်းဟာလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကွန်ပူးကာ အကြောင်းတွေပြောကြတဲ့အခါး အဆင်မပြောတော့ရှိနေတာကြောင့် ဒီမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ဖော်ပြထားတဲ့ သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ အခုံ ဘာမှုမသိသေးဟဲ့ စာပတ်သူကိုတစ်ခါတည်းအလွတ်ရသွားစေခဲ့တော့ CPU အကြောင်းပြောရင် သူရဲ့ Unit က Hz နဲ့ဆုံးတယ်။

ထပ်ပြောပြီးမယ်။ လူတစ်ယောက်က မိမိကို CPU အကြောင်းမေးလာခဲ့ရင် Hz ပါတာ CPU ပဲ။ ဘာဖြစ်လို့အကြောင်းကိုအကျယ်တဝ်ဖြောနေရလဲ။ ဒီမှာက သိတဲ့အတိုင်း မိဘကသာ သားသမီးကိုဖြစ်စေ

ချင်လို ကွန်ပူးတာဝယ်ထားပေးတာ တရာ့မိဘတွေ အလုပ်မအားလုံး ကွန်ပူးတာသင်တန်းမတက်နိုင်ဘူး။ ဒီတော့ ဒီလိုဘအုပ်လေးများ အချိန်ရရင် ရသလိုဖတ်နိုင်စေဖို့ ဒီဘအုပ်ကိုရေးတာ။ ကဲ ပိမိစက်ပျက်လို ဆိုလာပြုသနအပြောသူတစ်ယောက် ခုနကပြောတဲ့ မိဘဆိုပါ။ ဆိုင်က Technician ကမေးမယ့်ဆိုကြော်ပါ။ အိမ်ကစက်ကဘာအမျိုးအစားလဲ ဘာ CPU လဲ ဒီတော့ မိဘကပြန်ဖြတယ် မသိဘူးများ 40 GB ဆိုလားပဲ။

ဂွဲပြီး၊ Technician များဆက်မေးပြီးနေ့မယ့်အစားလိုတာလေးတွေမှန်ပြီး အိမ်လိုက်ခဲ့ရပဲပေါ့။ 40 GB ဆိုတာ Hard Drive ရဲ့ Size ကိုပြောတာ၊ ဒါကြောင့် တစ်ခုချင်းရဲ့ Unit လေးတွေကိုမှတ်ထားစေ ချင်တာ။ CPU ဆိုကတည်းက MHz ဆို GHZ နဲ့ အဆုံးသတ်ရမှာပါ။ ဒီလောက်ဆို CPU အကြောင်းပြားကြတဲ့အခါး တိုးမိခေါက်မိ ရုံးတင်မဟုတ်ဘဲ သေချုပ်သွားလောက်ပါပြီ။

ပုံ ၁.၈



၁.၉ RAM အကြောင်းပြားကြရာဝယ်

ကွန်ပူးတာရဲမှတ်ဌာန၏ Memory လိုလည်းပြောကြတဲ့ RAM ရဲ့ Unit ကတော့ Byte ပါ။ ယနေ့ခေတ် RAM တွေကတော့ Megabyte (MB) ပါ။ လိုးအရင်တန်းကတော့ Kilobyte (KB) ပါ။ Personal Computer (PC) တွေရဲ့ RAM ဘာ 640 KB ကနေစတင်ခဲ့ရာ ယနေ့ခေတ် ကွန်ပူးတာတွေမှာ အနည်းဆုံး 128 MB နဲ့ စံအပြောင် 256 MB လောက်တော့ရှိသွဦ့ပါတယ်။

၁.၉.၁ Byte ဆိုဘာ

ယေသုယျအားဖြင့် အင်္ဂလာ စာလုံးတစ်လုံးကို 1 Byte လိုပေါ်ပါတယ်။ အင်္ဂလာပို့ဆိုရင်တော့ 1 Character ပေါ့။ ကွန်ပူးတာ အပေါ်အပေါ်အရ ဆိုရင်တော့ 1 Character လိုမပေါ်ဘဲ 1 Byte လိုပေါ်ပါတယ်။

ဖွဲ့စည်းပုံအရဆိုရင်တော့ 8 bit မှ 1 Byte ရှိပါတယ်။ ဆန် တစ်ပြည်မှာ နိုတ်ခွက် ရှစ်လုံးရှိသလိုပေါ့များ။ ကွန်ပူးတာက အချက်အလက်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ 1 bit နဲ့အလုပ်လုပ်တာများ။ လူတွေက bit နဲ့ဆို တွက်ချက်ရခက်လို့ ကွန်ပူးတာများ အချက်အလက်တွေကို ကိန်းဂဏ်နဲ့ပြုမယ်ဆိုရင် Byte ဖွဲ့
ပြုပြန်ပြနေရတာ။ အဲသလို Byte နဲ့ပြနေရာကနေ အရေအတွက်များလာတဲ့ အခါ သူည့် ၃ လုံးကို ဖွဲ့တော့
Kilo ရတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက 1000 ဆိုတာ 1 Kilo ပဲပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကွန်ပူးတာများက 1024 မှ 1 Kilo ပဲ။

သံ့ဗျာမှာ $1000 = 1 \text{ Kilo}$ ကွန်ပူးတာမှာ $1024 = 1 \text{ Kilo}$ ပဲ။

ဒါတော့ အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ 640 KB ဆိုတာ တစ်နည်းအားဖြင့် $640 \times 1024 \text{ Byte}$ ပဲ။ အဲသလိုနဲ့
သူည့်တွေများတိုင်းတို့အောင် ဖွဲ့လိုက်တာ သူည့် ပြောက်လုံးဆို MegaByte (MB) ပဲ။ ဒါတော့ အပေါ်က
ပြောခဲ့တဲ့ 128 MB ဆိုတာ $128 \times 1,048,576$ ပဲ။ တစ်ချို့ Graphic Workstation တွေဆို Ram 1GB
အထိတောင်ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါတော့မှတ်ထားပေးပါအေား။

Ram ရဲယူနစ်က Byte ပဲ။ ဒီနေ့ဇူးတော့ Megabyte ယခင်ကတော့ Kilobyte (KB) ပဲ။

၁.၁၀ Hard Drive အကြောင်းပြောကြရာဝယ်

နောက်တစ်ခု Hard Drive (Hard Disk Drive) ကအချက်အလက်တွေကိုသိမ်းဆည်းပေးမယ့်
ပစ္စည်းသူ့နဲ့ Data တွေကိုဘယ်လောက်တောင်သိမ်းနိုင်သလဲ။ Capacity ပဲ့ ဒါကိုဒီဇိုင်းခေတ်မှာ Gigabyte
(GB) နဲ့တိုင်းတယ်။ ယခင်တုန်းကတော့ Megabyte (MB) နဲ့တိုင်းတယ်။ ဒါတော့မှတ်ထားပေးပါအေား။

Hard Disk ရဲယူနစ်က Byte ပဲ။ သူက RAM နဲ့သွားတူနေပေမယ့်ကြပြားတဲ့အချက်က RAM
ဒီနေ့ဇူးအရ MB ပဲ HDD ကယောက်အရ Gigabyte (GB) နဲ့မတူဘူး။ စက်အဟောင်းတွေဆိုရင်
ဒီလိုပြုနိုင်သေးတယ်။ RAM က 16MB, Hard Disk က 850 MB အဲဒီကျတော့ယူနစ်ချွှင်းသွားတူနေတယ်။
သေချာချွှေားလေ့လာပြီးရှင်တောင်နောင်များစရာ့ရှိပါဘူး အချုပ်လောဆယ်ခွဲတတ်အောင်နောက်ဥပမာ
တစ်ခုပြုပါဆိုရင်တော့ RAM 2MB, 4MB, 8MB, 16MB, ဒါမျိုးနှင့်ဆ ဒီတတ်လာတာ၊ ဒါတော့ RAM
က 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, ပဲ့။ ဒါ Hard Disk Capacity
နဲ့ကွားများတဲ့အချက်ပဲ 32MB နဲ့ 64MB ကြား 48 MB ဆိုတာကွန်ပူးတာတွေမှာတွေ့ရဲတယ်။

ဒီလိုပဲ 256 နဲ့ 512 အကြား 384 MB ဆိုတာလည်းတွေ့ရဲတယ်။ ဒါကြောင့် RAM ရဲ့ Capacity
တွေဟာ အထက်ပါဂဏ်းများပဲဖြစ်နိုင်တော့ Hard Disk ရဲ့ Capacity တွေနဲ့များစရာအကြောင်းမရှိပါ
ဘူး။ အသေးစိတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစိကတော့သက်ဆိုင်ရာအခန်းများပြန်ပါလာမှာပါ။

၁.၁၁ Monitor အနေဖြင့်မြှုပ်ရာဝယ်


နောက်တစ်ခုက Monitor, Monitor ကတော့ 14 လက်မလား 15 လက်မလား 17 လက်မလား စသည်ဖြင့်တိုင်းတာပါတယ်။ အဲဒီလိုတိုင်းတာတဲ့ နေရာမှာထောင်ဖြတ် Diagonal တိုင်းတာပါ။ သူက ကွန်ပူးတာမှာထင်ရှားနေတတ်တော့ မသိတဲ့ သူတွေက Monitor ရဲတံဆိပ်ဟာ ကွန်ပူးတာရဲတံဆိပ်လိုပဲ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ Philips, Samsung, LG, စတဲ့တွေပါ။ ဒီတော့မိမိအမိမကကွန်ပူးတာရဲ လော်နိတာဟာ Philips ဆိုရင်အဲဒီ Monitor ပဲ Philips ကထုတ်တာပါ။ ကျွန်တဲ့ အတွင်းပစ္စည်းကတော့ သူသက်ဆိုင်ရာအလိုက်ထုတ်လုပ်တဲ့ သူတွေကိုရှိပါတယ်။ အထက်ကရှင်းပြုခဲ့သလိုပေါ့။ အဲဒီလိုပစ္စည်းပေါ်းစုံကို ပုံးစွဲ Casing ထဲထည့်ပြီး တပ်ဆင်တာ (Local Assembly) ပါ။ ဒါကို Clone System လိုပေါ်တာပါ။ ပြီးမှာရောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီအလိုက်တံဆိပ်တပ်လိုက်တာပါ။ ကွန်ပူးတာရဲပုံးပန်းသဏ္ဌာန်ပေါ်မူတည်ပြီး ကွန်ပူးတာရဲပါဝင်သောပစ္စည်းများ ရေးများကိုသတ်မှတ်လိုပေါ်ပါ။ အတွင်းပစ္စည်းများပေါ်မူတည်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်စွဲအတွက်ဖန်သားပြုပါမယ်။ နိုင်စွဲလက်နှုပ်စက်ခလုတ်ဆုံးပါမယ်။ နောက်တော့ ဟောက်လိုပေါ်တဲ့ ဟောလေးပါမယ်။ ဒီဘက်ဟာပုံးတစ်ခုပါမယ်။

အသိအမိမာ စုရိုက်စက်ပါမဲ့ လေးသိန်းပဲကျေတယ် ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လိုက်နပ်ပူးတာ အရောင်းဆိုင် ပိမိကျွေးလေးတွေမှာအမြဲကြံရတဲ့ ကိုစွဲပါ။ ဆိုင်ကြီးကျတော့ လူဆိုတာကခက်သားလားများ သိပ်ရှင်းပြုစရာ မလိုဘူးယုံတယ်ပူး။ ဆိုင်သေးကြတော့ သူလည်းဒီလိုပုံးနဲ့ ရေးကာဘာလို တစ်သိန်းကျော်ကျော်လေးပါ။ ဟုတ်မှုတုတ်ပုံးမလားပေါ့။

Branded ကျတော့ ဒီ Model ဆိုဒီပုံးအထဲမှာဒီပစ္စည်းပါမယ်။ သူကိုနာမည်နဲ့လိုပေးထားတယ် ဟို Model ကျဟိုပုံး သူထဲမှာအခု Model နဲ့မတူတဲ့ ပစ္စည်းပါတယ်။ သူကိုအခြားနာမည်တစ်ခုပေးထားတယ် ပုံးပန်းသဏ္ဌာန်ကြည့်ပြီးအကြမ်းဖုန်းပြောလို့ဆိုလို ကောင်းတယ်။ Branded ဆိုတာကြတော့ ရေးကြပြာခဲ့တဲ့ IBM, Dell, HP, Compaq, AST, IPC, စသည်ဖြင့်တံဆိပ်တွေကိုပြောတာပါ။ ကဲကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကွန်ပူးတာကိုအခုံမှုစလေ့လာတဲ့ သူများ ကွန်ပူးတာကိုကားတစ်စီးလို အပေါ်ယူကြည့်ပြီးရေးနှုန်းသတ်မှတ်တာမျိုးတို့စကားပြောဆိုတာမျိုးထင်အတွင်းကပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းများကိုသာအစိကထားရော ဖြစ်ကြောင်းလို ပြောရင်းဒီအခန်းနှုဂုံးချုပ်ပါတယ်။

Unit 2

The Basic



အခန်း၂ မှာ ဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာများဟာ အမယ်သာစုံတာ၊
အသေးစိတ်ဖော်ပြထားခြင်းမျိုးပါဘူး။ အသေးစိတ်လိုအပ်တာမျှနှင့်သူ
သူ အခန်းနဲ့ သူ ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။


အခန်း၂
အကြောင်း

J.1 CPU ဆိတာ

ကွန်ပူးတာ System Unit ထဲက Motherboard မှာ Attach လုပ်ထားပါတယ်။ သူကို Micro-processor လိုအပ်ပါတယ်။ သူဟာတွက်ချက်မှုတွေအားလုံးကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ CPU ဟာပုံသဏ္ဌာန်အားဖြင့်လေးထောင့်ကျပြီးအရွယ်အစားကတော့အမျိုးမျိုးပါတယ်။ CH1 တိုးကလည်း CPU အကြောင်းကိုအတော်အသင့်ပြောထားပူးပါတယ်။

CPU ရဲ့ Performance ကို Clock Speed နဲ့တိုင်းပါတယ်။ Clock ဆိတဲ့အကြောင်းအရာကိုလာမည့်သင်ခန်းစာများမှာတွေ့ရှုဖြစ်ပါတယ်။ Clock Speed ကို MegaHertz နဲ့တိုင်းပါတယ်။ PC တွေမှ သုံးတဲ့ပထမဦးဆုံး CPU တွေရဲ့ Clock Speed တာ 4.77 MHz ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် PC တွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့ CPU တွေရဲ့ Clock Speed တာ Gigahertz နဲ့တိုင်းတာရလောက်အောင် ပြန်နေပြီပြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက MegaHertz ဆိတာ ($1,048,576$) 10^6 ပါ။ ဒါတော့ $4.77 * 10^6$ Hz ပြစ်ပါတယ်။ ပြစ်ပါတယ်။ Cyrix MII CPU တွေရဲ့ Clock Speed တာ Pentium Giga ကတော့ 10^9 ပြစ်ပါတယ် ယခုအားဖြစ်နေခိုင်ဒေသးကွက်နာအမြှင့်ဆုံးပြုနေတဲ့ CPU တာ Pentium 4 3.2 GHz (3200 MHz) ပြစ်ပါတယ်။

ဦး J.1



J.2 CPU နဲ့ ပြုလော့ရှိသည့်များ

အခုလို CPU တွေဟာမြန်သထက်မြန်လေလေ CPU တာ တရှုနိတိုး ပူတတ်လေပြစ်ပါတယ်။ အခုလို CPU တွေဟာမြန်သထက်မြန်လေလေ CPU တာအပူးတွေအများကြီးထုတ်လွှာတို့ပါတယ်။ CPU တာအပူးမျိုးမြင့်တတ်လာပြီးသူရဲ့ ဆိုလိုချင်တာက CPU တာအပူးတွေအများကြီးထုတ်လွှာတို့ပါတယ်။ CPU တာ ပူးမျိုးအလုပ်မလုပ်နိုင်ပြစ်လာမယ်။ ကြာရင်ပျက်စီးမယ်။ အပူးမျိုးကသူ့ကိုပြန်ပြီးအကွာပေးပါတယ်။ CPU တာ ပူးမျိုးအလုပ်မလုပ်နိုင်ပြစ်လာမယ်။ CPU ရဲ့အပေါ်မှာ Heat Sink ကိုတပ်ပေးရပါတယ်။ Heat Sink ရဲ့အပေါ်မှာ ဒီတော့သူရဲ့ အပူးတွေကိုထိန်းစိုး CPU ရဲ့အပေါ်မှာ Heat Sink ကိုတပ်ပေးရပါတယ်။


အပူတွေကို Air Flow ရဖိုပန်ကာတစ်လုံးတပ်ပေးရပါတယ်။ တကယ်တော့ Fan နဲ့ Heat Sink ကတဲ့လျှက်ပါ။ CPU ခဲ့အပူတွေကို Air Flow ရအောင်ပေးတဲ့ Fan ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အပတ် ရေအတိုင်း လည်ပတ်နေဖို့လည်းလိုပါတယ်။ ဖုန်တွေပိတ်ခဲ့နေအောင်ဖြစ်နေတဲ့ CPU Fan ဟာကောင်းမွန်စွာလည်ပတ် နိုင်မှုဗာမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအခါ CPU ခဲ့အပူကိုထိန်းမထားနိုင်တော့ပါ။ ဒီအခါ CPU တာအလုပ် မလုပ်နိုင်တော့ကြောင်း၊ (Hang ဖြစ်ကာ) ကွန်ပူးတာဟာသုံးမရှားရပ်သွားပါလို့မယ်။ ဒီအခါလူဟာသမာ ရိုးကျေရှင်တယ်ထင်ပြီး၊ (Reset စက်ကိုအစားပြန်စစ်ဆေးခြင်း) လုပ်ပြီးပြန်သုံးပါလို့မယ်။ မကြာခင် မှာခဲ့ပျိုးထပ်ပြီးရှုပါလို့မယ်။ ဒီအခါရဲးစမ်းပို့လိုလာပါပြီ။ ဒီလိုမှုမဟုတ်ဘဲ Reset လုပ်ပြီးထပ်သုံးမယ်ဆိုရင် CPU ပျက်သွားတဲ့အထိအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့စက်ကိုပိတ်မယ်အဖူးဖွံ့ဖြိုးမယ်။ ပြီးရင်စက်ကိုပြန်ပွဲပါ။ ဒီအခါ CPU ခဲ့ပန်ကာဟာရပ်နေသလား၊ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လည်ပဲလား၊ ဒီတွေကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်တွေရှုံးနေရပ်ဖုန်တွေကိုစုတ်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပန်ကာကို Power ပေးတဲ့ကြိုးကလေးတွေပျက် နေရပ်ပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။

မှတ်ချက်။

။ ကွန်ပူးတာဟာအလုပ်လုပ်နေရင်းရပ်သွားတိုင်းဒီပြုသာနာပဲလိုတရားသေးမူယူဘာသုံး။

CPU Fan တွေကဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားကိုပြောတာပါ။

ဦး J.J



J.-P. RAM ရှိယာ


Random Access Memory (RAM) සිංහල තොරතුවේ CPU ගාලයෙන් පූර්වීතුවේ Program තොක්කු Data නැවත ගාලයෙන් තොක්කුවියියා නැවත පූර්වීතුවේ නැවත පූර්වීතුවේ නැවත පූර්වීතුවේ නැවත පූර්වීතුවේ නැවත පූර්වීතුවේ නැවත පූර්වීතුවේ

RAM ရဲသဘောတရားကိုပြီးနားလည်လွယ်အောင်ရှင်းပြုအုံမယ်။ ဥပမာကုန်သည်တစ်ယောက်
ပျော်။ သူကမိတ်ပေါ်တယ်။ အဆက်သွယ်ကောင်းမယ်။ သူမှာဂိုဏ်ပေါင်တစ်လုံးရှိမယ်။ အောက်ဖြန့်မာပြည်ကလာ
တဲ့ ကုန်တွေကိုအထက်မြန်မာပြည်ကိုမဖို့ခိုင်တဲ့မှာသိလျောင်ထားမယ်။ အထက်မြန်မာပြည်ကလာတဲ့ကုန်
တွေကိုအောက်မြန့်မာပြည်ကိုမပို့ခိုင်သိလျောင်ထားမယ်။ ဒီတွေ့ဂိုဏ်ပေါင်တဲ့မှာပစ္စည်းတွေကျပ်နေမယ်။ ဝင်တဲ့
ကုန်နဲ့ ထွက်တဲ့ကုန်နဲ့ ဒဲအပြင် အပြင်မှာမိုးတွေ့ချေနိုင်ကုန်ကားတွေကိုအောင်ထဲပြီးအတင်အချလုပ်မယ်
ကုန်ပစ္စည်းတင်ပေးမယ့် ကရိန်းကားအသေးလေးကလည်းအလုပ်တွေရှုပ်နေမယ်။ ဒဲဆိုရင်ဂိုဏ်တဲ့မှာ
ပြည့်ကျပ်နေမယ် ဟိုဘာက်လှည့်မရ ဒီဘာက်လှည့်မရနဲ့ အလုပ်မတွင်ကျယ်ဘူး။ ဒီတွေကိုပြောလည်းခေါ်ရင်
ဂိုဏ်ကိုကြီးကြီးဆောက်ပေးရမယ်။

ဒီလိပ ကွန်ပူးတာကို Heavy Duty တွေသာမာန်ထက်ပိုမိုင်းချင်မယ့် Graphic Works တွေ Audio Works တွေ Networking Server တွေအနေဖြင့်ဟာ အပေါက်ဥပမာလိုက်ခေါ်ဖြစ်တဲ့ RAM ပမာဏ သာမာန်ခဲက်တွေထက်ပိုမျှဖို့လိုပါတယ်။

RAM ရုပ်မာဏကို Bytes နဲ့တိုင်းတာပါတယ်။ Bytes နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ ကိုရှေ့သည်ခန်းစာများဖော်ပြပြီးခဲ့ပါပြီ။ ယနေ့ခေတ်စက်တွေရဲ့ RAM ပမာဏဟာ Megabyte (MB) နဲ့တိုင်းတာရပါတယ်။ RAM Chips လေးတွေပါဝင်တဲ့ RAM အချောင်းတစ်ချောင်းကိုတော့ RAM Stick လိုအပ်ပါတယ်။ ပုံ J.R ဟာ RAM Stick ဖြစ်ပါတယ်။


१२




J-9 **Motherboard** ជីថាម

Motherboard ကိုအမျိုးမျိုးအပြားပြားသောကြပ်နဲ့ပါတယ်။ တရာ့က Mainboard, တစ်ခါ System Mainboard တဲ့ ကဲဘယ်လိုပေါ်ခဲ့တဲ့ Motherboard ဆိုတာ Motherboard ဆိုတဲ့အတိုင်းကုန်ပူတာ System Unit အတွင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းဟာ Motherboard မှာတိုက်ရှိတဲ့ သို့မဟုတ် သွယ်စိုက်ပြီး တန်ည်းနည်းနဲ့လာရောက်ချိတ်ဆက်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Motherboard ဟာလေးထောင့် Circuit Board ပြီးတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ System Unit အတွင်းမှာရှိတဲ့အဓိကအပိုင်းတွေလာရောက် တပ်ဆင်ဖို့အတွက် Sockets တွေ Slot တွေပါရှိပါတယ်။ ပြောရရင်ပြင် Microprocessor တပ်ဖို့အတွက် Sockets တွေ၊ RAM စိုက်ဖို့အတွက် Sockets တွေ၊ Power Connection လေးဖို့ Sockets တွေ၊ Floppy တို့ Hard Drive တို့ချိတ်ဖို့အတွက် Connections တွေ၊ ပြင်ပမှုလာရောက်ချိတ်ဆက်ကြမယ့် Mouse တို့ Keyboard တို့ Joysticks တို့ Printer တို့အတွက် Connectors တွေစသည်ဖြင့်ပါရှိပါတယ်။

१९



Socket 7 Board



Slot 1 Board


ဒါတင်ဘယ်ကအုံမလဲများ Motherboard ပေါ်မှာတစ်ခါတည်းအသေခဲဆောင်ထားတဲ့အပိုင်းတွေ
လည်းပါရှိတယ်။ ဥပမာ Transistor လေးတွေ Capacitor အသေးလေးတွေ စသည်ဖြင့်ဖော့။ အဲဒီအပြင်
ရည်ရွယ်ချက်အပါးများနဲ့နောက်ထပ်ပစ္စည်းတွေထပ်ချိတ်နိုင်ဖို့ ဒါ Motherboard ပေါ့မှ Expansion Slots
ဆိတ်တွေပါရှိပြန်ပါတယ်။ Expansion Slots ဆိတ်တာလည်းအထူးထူးအပြားပြားရှိသေးတယ်ပျော်။ ဒါကိုတော့
နောက်သင်ခန်းစာတွေဖော်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါ Expansion Slots နာသက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အသုံးပြုဖို့
Expansion Card တွေလာစိုက်ကျေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဘယ်လို့ Card မျိုးတွေလည်း
ဆိတ်တော့အသုံးထွေကိုဖို့ အသုံးပြုပတ်သက်တဲ့ အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ Sound Card ကွန်ယက်ချိတ်ဖို့ Network

Card အင်တာနက်ချိတ်စွဲ Modem Card စသည်ဖြင့်ပေါ်မျှ Expansion Slots တွေဟာအမျိုးမျိုးရှိတာ ကြောင့် ငါးတို့ဘိုက်ရမယ့် Cards တွေဟာလည်းခိုက်မယ့် Slot နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ Card တွေဖြစ်ရပါတယ်။

J.9 Casing ဆိတ္တာ

အပေါက်ပြောခဲ့တဲ့ Motherboard အပါအဝင်တွေးပစ္စည်းတွေအားလုံးတစ်ခုတစ်စည်းတည်း သွင်းစိုရာပုံးတစ်ပုံးတော့ရှိရမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို Casing လိုအပ်ပါတယ်။ System Unit လိုလည်းသော်လည်းကောင်းမြန်ပါတယ်။ Casing များမှာ ပုံသဏ္ဌာန်အားဖြင့် Compact Casing (ပိုပြားပြုလွှာလျက်) Tower Casing (ထောင်လျက်) ဟူ၍ရှိပါသည်။ Compact Casing ကတော့ရှုံးစန်းကျဉ်းတွေအတွက်ကောင်းမြန်ပါတယ်။ (ထောင်လျက်) တူရှုံးရှိပါသည်။ Compact Casing ကတော့ရှုံးစန်းကျဉ်းတွေအတွက်ကောင်းမြန်ပါတယ်။ Space သိပ်မယူဘူးပေါ့။ ဒါ Casing ပေါ်မှာ Monitor လေးတစ်လိုက်ရုပ်ပဲ ဒါပေသိ သူကအထဲကအစိတ် အပိုင်းတွေဟာ သိသုတေသနပိုင်တပ်ဆင်ထားတာဆိုတော့ တစ်ခုဖြစ်လိုအပ်ရတပ်ရမယ်ဆိုလက်ပေါက်ကပ် တယ်ပူး။ အဲ နောက်ပြီးပစ္စည်းတွေအများကြီးလည်းခိုက်မနိုင်ဘူး။ ဥပမာ Hard Drive အများကြီးချိတ်မယ်။ Tower ဒုံးအတွက် နေရာပုံ့စုံပူး။ Hard Drive တစ်လုံး CD-ROM တစ်လုံးအဲသလောက်ပဲနေရာရှိတာ Tower Casing ကတော့အမြင့်အမျိုးမျိုးရှိတာကြောင့်ကိုယ်ခိုက်ဆက်မယ်။ Hard Drive, ROM, Writer တွေပေါ်မှုတည်ပြီး Casing ကိုအနိမ့် အလတ် အမြန်ကြိုက်ရာရွေးဝယ်နိုင်ပါတယ်။

ပုံ J.9





J.10 Power Supply ဆိတ္တာ

ကွန်ပျူးတာတစ်လုံးလုံးအလုပ်လုပ်စိုရာလိုအပ်တဲ့ Electrical Power ပုံစိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မီး Plug ပေါက်ကလာတဲ့ကြိုးကို Power Supply မှာတစ်လိုက်တဲ့အခါ ငါး Power Supply ဘာ

လိုအပ်တဲ့ AC (Alternating Current) ကိုရှိသွားပါတယ်။ ရန်ကုန်မျာကတော့ 220 Volt ပဲ့။ အခါး နိုင်တွေကျတော့ 110 Volt ပဲ။ ဒါ Power Supply ရဲနောက်မှာ 220 နဲ့ 110 ပြောင်းလိုရတဲ့ ဆလုတ် သေးသေးလေးပါတယ်။ သူကိုလိုအပ်သလိုပြောင်းလိုရပါတယ်။ ဒီလိုအပ်တဲ့ Voltage ရတဲ့အခါး မှာ ငှါး Power Supply ဘာ Direct Current (DC) အဖြစ် 12-Volts, 5-Volts, 3.3-Volts အဖြစ်ပြောင်းလဲ ပေးပါတယ်။

ဒီလို AC ကို DC အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတာကိုက သူရဲ့အစိကတာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ Power Supply ကနေမှ Motherboard ဆိုကိုလည်းကောင်း၊ တစ်ခြားပစ္စည်းတွေဆိုကိုလည်းကောင်း Power ထုတ်ပေးဖို့ Connector တွေလည်းပါရှိပါတယ်။ ပုံ J.4 မှာ Power Supply ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။

ပုံ J.4




J.9 Floppy ဆီတာ

Floppy Drive ဆိုတာ Floppy Disk ကိုရေးဖို့ဖတ်ဖို့ Operate လုပ်ဖို့ပါ။ ယနေ့ခေါ် PC တွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့ Floppy Disk ဘာယခင်ကလိုအမျိုးမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲအရွယ်အစားအားဖြင့် 3.5" ရှုံး၊ 1.44 MB သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ Floppy Disk ဖြစ်ပါတယ်။ Floppy Disk ရဲ့အားသာချက်ကတော့ PC ထဲမှာရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကိုတို့မှုသည်ပဲ သယ်ယူ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးမှာမပြီးသေးတဲ့ အလုပ်တွေကို Floppy Disk နဲ့အိမ်ကိုသယ်သွားပြီးအိမ်ကကွန်ပူးတာမှာအလုပ်လုပ်နိုင်သလို အိမ်မှာလုပ်ပြီး သွားတဲ့အလုပ်တွေကို ငှါး Floppy Disk နဲ့ပြန်သယ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ ဒါ Floppy Disk ကို Drive ကနေထုတ်ယူသွားနိုင်တာကြောင့်သူကို Removable Disk လိုအပ်ပါတယ်။ Floppy Drive နဲ့ Motherboard ပေါ်ရှိ Floppy Controller ကို Ribbon Cable ဆိုတာနဲ့ဆက်သွယ်ရပါတယ်။ Ribbon Cable က Data တွေကိုသယ်ယူဖို့ပါ။ Floppy Drive အလုပ်လုပ်စိုးအတွက် Power Supply မှာ Power Cable တစ်ခုကို

Floppy Drive မှာတင်ပေးနိုလိုပါသေးတယ်။ Floopy Drive ရဲ့ Ribbon Cable တပ်ဖိုအတွက် Connector တာ Pin အရေအတွက် 34 ရှုပါတယ်။

ပုံ J-၁



J.၁ Hard Drive ဆိုဘာ

နောက်နဲ့အမျှအသုံးပြုနေတဲ့ Program တွေ Data တွေဟာလတ်တလောအသုံးမပြုမိ အချင်မှာ ဒါ Hard Drive ထဲမှာသိမ်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Hard Drive ကို Hard Disk လိုပဲခေါ်၏ Hard Disk Drive လိုပဲခေါ်၏ရုပါတယ်။ HDD လိုလဲအတိုကောက်ခေါ်ကြပါသေးတယ်။ သူက Floppy Drive လို Disk ကသတ်သတ် Drive ကသတ်သတ်မဟုတ်ပါဘူး။ Hard Disk က Disk နဲ့ Drive နဲ့တွဲလျက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Disk အပြားကိုပဲထုတ်ယူသွားမယ်ဆိုမရပါဘူး။ ဒါကြောင့် Hard Disk က Fixed Disk အပျိုးအဆားဖြစ်ပါတယ်။ Non-Removable ဖော်။ နောက်ပြီး Floppy Disk ထက်စာရင်လဲ အချက်လက်တွေကိုအခေါင်းများစွာသိမ်းဆည်းနိုင်တယ်လေး။ Hard Disk တစ်လုံးရဲ့အချက် အလက်သိမ်းနိုင်တဲ့ ပေါက်လိုတော့ Byte နဲ့ပဲတိုင်းတာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ယနေ့ခေတ် Hard Disk တွေက Gigabyte နဲ့တိုင်းတာရလောက်အောင် ကြိုးမားကြပါတယ်။ ယနေ့ချေးကွက်မှာရနိုင်တဲ့အငယ်ဆုံး Hard Disk တာ 40 GB သို့မဟုတ် 80 GB ဖြစ်ပြီး 160 GB အထိ ရန်ကုန်ချေးကွက်မှာရနိုင်ပါပြီ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကွန်ပူးတာတစ်လုံးမှာ Hard Disk တစ်လုံးအနည်းဆုံးရှိကြပြီး Hard Disk အများဆုံးလေးလုံးအထိတပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ယခုနောက်ပိုင်း Hard Disk တွေရဲ့ လည်ပတ်နှုန်းဟာ အရမ်းမြင့်လာတာကြောင့် Hard Disk တာအလုပ်လုပ်နေခိုင်မှာအပူခိုင်ပြင့်တက်လာပါတယ်။ ပုံမှန် Hard Disk တစ်လုံးတာ လည်ပတ်နှုန်း 5400 RPM (Rotation or Revolution Per Minute)

- ၂၇ -

ရှုပြုလည်ပတ်နှင့်ဖြင့်တဲ့ Hard Disk တွေဟာ 7200 အမြင် 10000 RPM အထိရှုပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက Hard Drive ထဲက Disk တွေဟာ 1 မီနှစ်လျှင်အပတ်ရေး 7200 လည်ပတ်နေပါတယ်။ အပတ်ရေး 7200 RPM နှင့်အထက် Hard Disk တွေဟာ Hard Drive Cooling Fan လိုအပ်ပါတယ်။

Hard Drive ဘာ Motherboard ပေါ်၍ Hard Drive Controller ကို Data Ribbon Cable နဲ့သိတ်ဆက်ရပါတယ်။ အဲဒီအပြင် Hard Drive Operate လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ Power ကို Power Supply မှ Connector ဖြင့် Hard Drive မှာတပ်ဆင်ပေးရပါတယ်။ Hard Drive မှာ Data Ribbon Cable တပ်ဖို့အတွက် Connector ခဲ့အရေအတွက်ဟာ Pin 40 ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Hard Drive မှာ တဗြားသောတပ်ဆင်နည်းတွေရှိပါသေးတယ်။ သူတို့ကတော့ Pin 40 မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကိုနောက်ပိုင်းသင်ခန်းတတွေမှာ ဆက်လက်လေ့လာရပါမယ်။ ပုံ ၂၈ မှာ Hard Drive ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။

ပုံ ၂၈



၂.၉ CD-ROM Drive ဆိုင်


PC မှာ CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) Discs တွေကို Access လုပ်ဖို့ရှာ CD-ROM Drive ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ CD ROM Drive ဘာ CD-ROM Disc တွေကိုရေးဖတ် Operate လုပ်တဲ့နေရာမှာတစ်ခြား Floppy Drive, Hard Drive တွေလို Magnetic Field ကိုအသုံးပြုပြီး Laser အလင်းတန်းကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ယနေ့တွေ PC တွေမှာ CD-ROM Drive ကိုအသုံးပြုရာဝါယ အမိကအား ဖြင့် (၁) ပိုင်ဆိုပါတယ်။ အဲဒီကတော့ -

(၁) Program အသစ်တွေကို PC အတွင်းသို့ထည့်သွေးခြင်း (Installation)

- (J) Entertainment ဖျော်ဖြေရေး ဥပမာ Game ဆွဲမယ်။ တော်သီးချင်းနားထောင်မယ်။ Video CD ကြည့်မယ်။
- (K) Academic သင်ခန်းစာတွေသင်ကြုံမယ်။ ဥပမာ အင်လိပ်စာ ကွန်ပူးတာသင်ခန်းစာရေးကြောင်းပညာသင်ခန်းစာစသည်ဖြင့်ဖော်။
- CD-ROM ဟာ Read Only Memory ဆိုသည့်အတိုင်းတစ်ခါရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကို ကြိမ်ဖန်များစွာဖတ်လိုက်ပါတယ်။ အခုခေတ်မှာတော့ PC တွေမှာ CD-ROM တွေကိုကိုယ်တိုင် Record လုပ်နိုင်တဲ့ Recordable CD-ROM Drive တစ်နည်းအားဖြင့် CD-Writer တွေကိုတပ်ဆင်အသုံးပြု လာကြပါတယ်။ ငါး CD-Writer တွေဟာ Recordable CD လိုခေါ်တဲ့ CD-ROM တွေကို ကိုယ့်စိတ်ပြောက် Data တွေကို တစ်ကြိမ်ရေး (Burn) လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါကိုပြန်ရှက်လိုမှာတဲ့ကြိမ်ဖန်များစွာဖတ်လိုက်ပါတယ်။ အကယ်၍ CD တစ်ခုပြုကိုရေးပိုက်ရှက်လိုက်ပြန်ရေးလိုက်အသုံးပြုချင်ရင်တော့ CD-ROM ဆိုတဲ့ Compact Disc Rewritable ကိုအသုံးပြန်ပို့ပါတယ်။ ငါး CD-Writer တွေမှာရေးထားတဲ့ $52 \times 32 \times 52 \times$ ဆိုတာ Read, Rewrite & Write Speed တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ 1x ဟာ Data Transfer Rate 150 KB/Sec ရှိပါတယ်။

အခုအခဲ့မှာ PC တွေဟာ CD-ROM Drive အပြင် Digital Video Disc (DVD) တွေကို ဖတ်မယ့် DVD Drive တွေကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုလာကြပြန်ပါပြီ။ DVD ဟာ CD ထက် စာရင်းအချက် အလက်တွေ Video ရုပ်ရှင်တွေကို ပိုမြစ်းသိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် DVD Writer တွေတောင် ပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ ဘယ်အချင်မှာရောန်းစားလာကြအုံမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြအုံမှာပါ။

ပုံ ၂၉




၂.၁၀ Connector နဲ့ ပတ်သက်လို့

PC မှာ Connector အမျိုးအစားတွေကအများကြီးပါ။ အောက်မှာတစ်ခုချင်း လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။

- DB Connector

DB Connector ဆိတာ Data Bus Connector လို့ပြောချင်တာပါ။ သူဟာတစ်ဘက်ကအကျယ်တစ်ဘက်ကအကျဉ်းနဲ့ D Shape ပုံသဏ္ဌာန်ရှိပါတယ်။ ပြောင်းပြန်တပ်လို့မရအောင်လိုပါ။ DB Connector တွေဟာ Pin အရေအတွက် 9 Pin ကနေ 37 Pin အထိရှိတတ်ကြပေမယ့်အပြင်လောကမှာတော့ 9 Pin နဲ့ 25 Pin တွေကိုသာအများဆုံးတွေရပါတယ်။ DB Connector တဲ့ Male လည်းရှိပါတယ်။ Female လဲရှိပါတယ်။ ပုံ ၂.၁၀ မှာ 24 Pin နှင့် 9 Pin DB Connector များကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။

ပုံ ၂.၁၀




25 Pin Female DB Connector

9 Pin Male DB Connector

- DIN Connector

DIN Connector ရဲ့ပုံစံဘာအပိုင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ငြင်းဘာအမြဲတမ်း Female ဖြစ်ပါတယ်။ DIN မှာ အချယ်အစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ DIN နဲ့ Mini DIN ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပုံ DIN ဘယ်၊ Mini DIN ဘယ်။


ပုံ ၂.၁၁



- Centronics Connector

Centronics Connector ရဲ့ Shape DB Connector လို့ D Shape ပုံသဏ္ဌာန်ပါ။ ဒါပေသိ သူက DB လို့ Pin တွေနဲ့အပေါက်တွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၍ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။

ဗုဒ္ဓဘာ




- **RJ Connectors**

RJ Connectors ဆိုတာမြင်ဖူးမှာပါ။ တယ်လီဖုန်းကြိုးထိပ်မှာရှိတဲ့ ခေါင်းလေးတွေပဲ့။ နာမည်နဲ့သာတဲ့ မသိဘူးနေမှာပါ။ အဲဒီတယ်လီဖုန်းခေါင်းကလေးတွေကို RJ Connectors လိုအပ်တယ်။ PC မှာတော့ Networks Card နဲ့ Modem မှာအသုံးပြုတယ်။ Networks Card အတွက် Connectors ကို RJ 45 လိုအပ်ပြီး Modem အတွက်ကျတော့ RJ 11 လိုအပ်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာ ၄၂၇ Port နှစ်ခုမှာ ညာဖက်က Port တဲ့ RJ 45 ဖြစ်ပါတယ်။

- **BNC Connectors**

BNC (Bayonet Navy Connector or Bayonet Connector) တွေကို တစ်နည်းအားဖြင့် Co-axial or Coax Connectors လိုအပ်တယ်။ ဘာလိုလဲဆိုတော့ ငါး Connector တွေဟာ Co-axial ကြိုးနဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုလိုပါပဲ။ Coaxial ကြိုးဆိုတာတော်းမဟုတ်ပဲဘူး။ TV အင်တာနာကြိုးပါပဲ။ ကွန်ပူးတာမှာသုံးတဲ့ Coaxial က ကွန်ပူးတာကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ဖို့။ ငါးဟာခန်ကပြောတဲ့ TV အင်တာနာ ကြိုးနဲ့ တူတူပဲဆိုပေယ့် Ohm မတူပါဘူး။ BNC Connector တွေကို Network Card တွေမှာတွေ့ရှုပါ။ ဒီကနေကွန်ပူးတာကွန်ယက်တွေမှာ Coaxial Cable ကိုအသုံးပြုပြီး BNC Connectors နဲ့ချိတ်ဆက်တေတွေ တာမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဗုဒ္ဓဘာ ၄၂၇ Port နှစ်ခုမှာ ဘယ်ဖက်က Port ဟာ BNC Connector ဖြစ်ပါတယ်။

ဗုဒ္ဓဘာ



- **Audio Connectors**

Audio Connectors ကိုတော့ ပုံးဖြေထားတဲ့ အတိုင်းတွေရဲမှာပါ။ သူကချွေဖြောနေတဲ့ Connect-

tors တွေမှာအပိုးရင်းဆုံးပါပဲ။ လူတော်တော်များများနဲ့လည်းထိတွေ့ဘူးတော့မြို့ Mini Connectors တွေ အကြောင်းကာဘာမှာပြောစရာမရှိတော့ပါ။

ပုံ ၂၁၅



Joysticks/MIDI

Audio Mini Connector


- USB Connectors

Universal Serial Bus ဆိတဲ့ USB Connectors တွေကတော့ ယနေ့တော် PC တွေမှာ ရည်ရွယ်ချက်အပိုးမျိုးနဲ့ Connectors ရအောင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်အပိုးမျိုးဆိုတာဒီလို့ ဥပမာ RJ 11 ဆို Modem အတွက် RJ 45 ဆို Network အတွက် BNC ဆို Network အတွက်shielded မဟုတ်လား။ USB Connectors ကျတော့ Mouse လဲရှိမယ်။ Printer တို့ Camera တို့ရှိမယ်။ ဒါကြောင်းသူကို Universal လိုပေါ်တာ။ အဲဒီအဗြိုင် USB မှာထူးခြားတဲ့အချက်ရှိသေးတယ်မျှ။ အဲဒီက USB ပစ္စည်းတစ်ခု ကွန်ပူးတာကို တပ်လိုက်မယ်။ ဖြုတ်လိုက်မယ် အဲသလိုလုပ်တိုင်းကွန်ပူးတာကို Restart ပြန်လုပ်စရာမလိုဘူး။ ကွန်ပူးတာကို Restart လုပ်စရာမလိုဘဲ တပ်လိုက်ရင်တွေ့မယ်။ ဖြုတ်လိုက်ရင် ပျောက်သွားမယ်။ တစ်ခြားပစ္စည်းတွေဆို တပ်လိုက်ရှုံးနဲ့ မရသေးဘူး ကွန်ပူးတာကို Restart ပြန်လုပ်ပေးရ သေးတယ်။ USB ကလုပ်စရာမလိုဘူး။ ဒါကို Hot - Swappable လိုပေါ်တယ်။

ပုံ ၂၁၆



USB Jack



USB Port

- Firewire Connectors


အင်မတန်မှုအဲသို့ကောင်းလိုက်တဲ့အမြန်နဲ့နဲ့ Data တွေ Transfer လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ၂.၁၅

Firewire ကိုသုံးရမှုဖြစ်ပါတယ်။ Firewire တို့ IEEE 1394 (Institute of Electrical & Electronics Engineer) လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ Firewire တာ Data တွေကို 100 ကနေ 400 Megabyte Per Second အထိ Transfer လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ Digital Video Camera နဲ့ ရိုက်လာတာတွေကွန်ပူ၏တာ Hard Disk ပေါ်လှမ်းတင်တဲ့အခါး Firewire ကိုအသုံးပြုမှုသာဖြစ်မှုပေါ့။ Firewire မှာတို့မြေဆောင်းပါဝင်ပါတယ်။ တဒ္ဒါ၏ PC တွေမှာ Firewire Ports တွေတစ်ခါတည်း Built-in ပါပြီးသားဖြစ်ပြီး မပါခဲ့ရင်တောင်မှ Firewire Adapter Card တွေခိုက်လို့ရပါတယ်။

J.၁၁ Sound Card နဲ့ ပတ်သက်လို့

ကဲဆိုမယ် တီးမယ် နားထောင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအတွက် PC မှာ Sound Card ရှိမှုရပါတယ်။ Sound Cards တာ ကွန်ပူ၏တာထဲမှာ Digitally သိမ်းထားသောအကြောင်းအရာတွေကိုအသုံးအဖြစ် ပြောင်းပြီး Speaker မှုတဆင့်ထုတ်ပေးပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Sound Card ရဲ့ Line in, Mic တိုကဗျာတစ်ဆင့်ပြောင်းထည့်၊ ဆိုထည့်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Digital အဖြစ်ပြောင်းလေးပေးရပါတယ်။

ပုံ J.၁၆



Sound Card မှပါလာတဲ့ Port တွေကတွေ-

- | | | |
|-----|------------|---|
| I | Speaker - | Speaker တပ်ရန် (သိမှုမှုသာအသုံးကြားရမည်) |
| II | Line in - | တူရိုယာ (သို့) တစ်ခြား Recorder များမှ အသုံးကွန်ပူ၏တာပေါ်တပ်ရန် |
| III | Mic - | Microphone တပ်ရန် Vocal ဆိုရန်
တူရိုယာများဟာ Mic မှာမတပ်သင့်ပဲ Line မှာတပ်ရမှုဖြစ်ပါတယ်။ |
| IV | Line Out - | ကွန်ပူ၏တာထဲက အသုံးတွေကို တခြား Recorder တွေသိကိုပို့စ်ဖြစ်ပါတယ်။ |


၅။ Joystick/Midi - 15 Pin 2 rows Female Ports တာ Game ဆွဲနိုင် Joystick တစ်လိုက်ယလိုပြင်ပကတူရှိယာများဟာ Midi (Musical Instrument Digital Interface) ဆိုတဲ့ကြိုးကို အသုံးပြုပြီးငြိုးMidi Ports မှာချက်ကာတီးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်တိုးလိုက်တဲ့ Notes တွေကွန်ပူးတာထဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

တစ်ချို့ Sound Card မှာတော့ 5.1 Surround System ပါရှိတာကြောင့်အထက်ဖော်ပြုပါ Audio Connectors တွေအပြင်တစ်ခြား Audio Connectors တွေပါရှိပါသေးတယ်။

၂.၁၂ Video Card နဲ့ ပတ်သက်လို့

အင်း PC တစ်လုံးမှာ Video Card ကတော့မရှိလိုဘယ်ဖြစ်မလဲ၊ ဒါရိုမှ Output ရှိမှာပေါ့၊ အကြောင်းအရာတွေ Monitor ပေါ်မှာဖြင့်ရတော့မပေါ့၊ ဒါပေါ် ဒီနေ့ခေတ်တရှိကြွန်ပူးတာတွေက Video Card မပါတော့ဘဲငြင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လုပ်ဆောင်မယ့် Video Chips ကို Motherbord မှာ Built-in တစ်ဆင်လာကြပါတယ်။ Video Connector ကို VGA Port လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ သူဟာ 15 Pin 3 Rows Female Port ဖြစ်ပါတယ်။ တရှိ Video Card တွေဟာ Digital Video Interface ဆိုတဲ့ DVI Connectors ပါရှိပါတယ်။

၂.၁၃




၂.၁၃ Network Card နဲ့ ပတ်သက်လို့

ကွန်ပူးတာကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ပို့အတွက် Network Card ဆိုတာရှိရပါမယ်။ Network Card က Network Interface Card (NIC) လို့ခေါ်ပါသေးတယ်။ Network Card တွေဟာ BNC, RJ 45

Connector တွေအပြင် DIX Connector ဆိုတာပါရှိပါသေးတယ်။ အသံများတဲ့ RJ 45 Connector တွေဟာ Motherboard တွေမှာ Built-in ပါလာတဲ့ Network Chip နဲ့အတူ ယနေ့စော် PC တွေမှာ Built-in ပါလာ ဖြို့ဖြစ်ပါတယ်။


ပုံ J.၁၈



J.၁၉ **Keyboard နဲ့ ပတီသက်လို့**

Keyboard ရှိမှုသာလျှင်အချက်လက်တွေကို ကွန်ပူးတာထဲထည့်သွင်းလို့ရှုံးဖြစ်ပါတယ်။ Keyboard ဘာ Input Devices ဖြစ်ပါတယ်။ Keyboard ဘာဘယ်လိုပဲပုံသဏ္ဌာန်အပိုးမျိုးအချက်အတာ အပိုးမျိုးနဲ့လာကြပါတယ်။ Connectors အနေနဲ့ ကတော့နှစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်မျိုးက DIN ဖြစ်ပါတယ်။ သူက AT Keyboard လို့လဲဆောင်ပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးက Mini Din ပါ။ သူကတော့ PS / 2 Keyboard လို့ဆောင်ပါတယ်။ အချက်အတာနေနဲ့ကတော့ Din က Mini Din ထက်ပို့ကိုးပဲတယ်။


ပုံ J.၂၀



J.၁၅ Mouse နဲ့ ပတ်သက်လို့

Mouse ဟာ Input Device ဖြစ်ပါတယ်။ Instruction တွေကို Input လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Mouse ဟာ Serial Port မှာတဆင့် PC ကိုဆက်သွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ထိုင်း Mouse တွေဟာ Serial Port ကနေမသွားဘဲသီးသန် Mini DIN Connector နဲ့ဆက်သွားပါတယ်။ ဒါကို PS/2 လို့ချေပါတယ်။ USB နဲ့သွားတဲ့ Mouse တွေလည်းရှိပါတယ်။


ပုံ ၂၂၀



J.၁၆ Modem နဲ့ ပတ်သက်လို့

Modem ကိုအသုံးပြုပြီးတယ်လိုအန်းကြီးမှာတဆင့်သင်ဟာ Email တွေ Internet နဲ့ On Line ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရယူသုံးဆွဲနိုင်ပါတယ်။ Modem မှာ Internet Modem နဲ့ External Modem ဆိုပြီး (၂) မျိုးရှိပါတယ်။ Internal Modem ဆိုတာကတော့ Circuit ပြားတစ်ပြားသာဖြစ်ပြီးကွန်ပျူးတာ Motherboard မှာတိုက်ရှိက်ချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်။ ငြင်းရဲ့ RJ 11 Port မှာတယ်လိုအန်းကြီးကိုလာ တပ်လိုက်ရှုပါပဲ။ External Modem ကတော့သီးခြား Own Box လေးနဲ့ပါ။ ငြင်းဟာကွန်ပျူးတာရဲ့ ပြင်ပမှာ သီးခြားရှိနေတာကြောင့်တယ်လိုအန်းကြီးကို ငြင်းမှာလာတပ်ရုံးမပြီးသေးမျှ။ ကွန်ပျူးတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးစိုးလိုပါသေးတယ် ကွန်ပျူးတာနဲ့ အဲဒီ External Modem ကို Serial Port နဲ့ချိတ်ဆက်ရပါတယ်။ Modem တွေဟာကွန်ပျူးတာကနေ Digital Signal တွေကို Telephone Line ပျော်စိုး Analog Telephone Signal အဖြစ်ပြောင်းပေးပါတယ်။ အဲဒီကို Modulate လုပ်တယ်လို့ချေပါတယ်။ ဒါလိုပဲ ပြင်ပက Analog Telephone Signal တွေကိုကွန်ပျူးတာလက်ခံနိုင်စွာ Digital Signal အဖြစ်ပြန်ပြောင်းပေးပါတယ်။ အဲဒီကို Demodulate လုပ်တယ်လို့ချေပါတယ်။ ဒါတော့ Modem ဆိုတာ Modulate & Demodulate ပဲဖြစ်ပါတယ်။


ဦ.၂၂၁



J.၁၇ Printer နဲ့ ပတ်သက်လို့

Printer ဆိတ်စာရင်စက်ပါပဲ။ ကွန်ပျူတာထဲကအကြောင်းရာတွေကို အပြင်ကစာချက်ပေါ်မှာမြင်လာစေခြင်ရင် Printer ထုတ်မှုရပါတယ်။ ဒီလို Printer ထုတ်ဖို့ Printer ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို Printer ထုတ်တာကို Hard Copy ထုတ်တယ်လို့သော်ပါတယ်။ Printer ဘာ Parallel Port ကိုအသုံးပြုပြီး တော့ PC နဲ့ချိတ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။ USB နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ Printer တွေလည်းရှိပါတယ်။

ဦ.၂၂၂




J.၁၈ Serial Port နဲ့ ပတ်သက်လို့

Serial Port ဘာ Data တွေကို Wire တစ်ခုထဲမှပင်တန်းလိပ်းပို့တာဖြစ်ပါတယ်။ Serial Port မှာ 25 Pin 2 Rows Male DB Connectors နဲ့ 9 Pin 2 Rows Female DB Connectors တူးပြုပါတယ်။

Serial Port ကို Com Port 1 & 2 ဆိုပြီးသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာ Serial Port တာအသုံးပြုမှုနည်းပါးလာပါတယ်။ ယခင်တူန်းကဆို 25 Pin 2 Rows Male နဲ့ 9 Pin 2 Rows Male နှစ်ခုစလုံး PC များတွေမှာပါပဲတယ်။ ယခုတော့ 25 Pin 2 Rows Male တာမတွေရှာလောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။ 9 Pin 2 Rows Male DB Connector ပဲပါပဲတော့တယ်။ Serial Port ကို Mouse စိုး Modem တို့အသုံးပြုပါတယ်။

ပုံ ၂၂၃




25 Pin Serial

9 Pin Serial

J.၁၉ Parallel Port နဲ့ မတို့လက်လို့

Parallel Port တာ Serial Port လို့ Wire တစ်ခုထဲမှာ Data တွေတန်ဆိုပြီးလို့တာမဟုတ်ဘဲ Wire တွေအများကြီးနဲ့ Data တွေကို အပြိုင် Transfer လုပ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Parallel တာ 25 Pin 2 Rows Female DB Connector ဖြစ်ပါတယ်။ Parallel Port ကို Printer အသုံးပြုပါတယ်။

ပုံ ၂၂၄



အခန်း (၂) ကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါဗာဓာတ်သုတေသနပူးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ အကော်ယံ့ကိုအတော် လေးသိသွားလောက်ပါပြီ။ ဒါ အခန်းဟာဘာကိုမှ အသေးစိတ်မပြောပြသေးတဲ့အပြင် ကွန်ပူးတာစက်ပိုင်း ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ မသိသေးသူတွေအတွက်သက်သက်သာရည်ရွယ်ထားပါတယ်။

PART II



Unit - 3 Microprocessor

Unit - 4 RAM

Unit - 5 Microprocessor II

Unit - 6 BIOS & CMOS


Unit - 7 Motherboard

Unit - 8 Expansion Bus

Unit - 9 Floppy Drive


Unit - 10 Hard Drive

The Main



Unit 3

Microprocessor



အခန်း ၃ တာ ကွန်ပူတာရဲ Microprocessor အကြောင်းနဲ့ တပ်ဆင်ပုံတွေ
အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတာပါ။ Microprocessor အကြောင်းအသေးစိတ်ကို
အခန်း ၅ မှာ ထပ်ရှင်းပြအုံများဖြစ်ပါတယ်။

အခန်း ၃
အမိန္ဒ တွက်ချက်သူ

Microprocessor ဆိတ့ CPU ဟာ ကွန်ပျူတာမှာအတော်လေးအမိန့်ကျပါတယ်ဆိတာကိုသိပြီး ခဲ့ကြပါပြီ။ ဒါအခန်းကတော့အဲဒါ Microprocessor ဆိတ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာရမယ့်အခန်း ပြစ်ပါတယ်။ Microprocessor နဲ့ ဆက်စက်နေတဲ့အပိုင်းတွေကို အရင်လေ့လာရအောင်။

၃.၁ External Data Bus ဆိုဘာ


CPU ဟာသူနဲ့သူရဲ့ပြင်ပကအခြားသောအမိတ်ပိုင်းတွေကို External Data Bus နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး အချက်လက်များကို အသွင်းအထုတ်ပြုလုပ်ပါတယ်။ ဒါနေရာမှာ External Data Bus ဆိတာကြီးကို မရှင်းပြခင်မှာ Bus ဆိတာလေးကိုကြားဖြတ်ပြေပါရအောင်။ Motherboard ပေါ်မှာ ဟိုမှ ဒီမှ အချက်လက် (Information) နဲ့ Data တွေပိုတဲ့ လမ်းကြောင်း Electronic Pathway ကို Bus လိုပေါ်ပါတယ်။ ဒါ Bus ဂဲ အမိန့်ဆင်ကို ကန်း၊ အကြောင်းမျဉ်း မှတ်ထားပေးပါ။ Bus လိုပြောလိုက်တာနဲ့ Bus မှာ Width နဲ့ Speed နဲ့ရှိတယ်ဆိတာကိုလည်းမှတ်ထားပေးပါအောင်။ ဒါ Bus ဂဲ Width နဲ့ Speed ဆိတာရှိတယ်ဆိတာကိုထားမှု ဒု External Data Bus အကြောင်းကို ရှင်းတဲ့အခါပြီးနားလည်ပါဝါမယ်။ ငါး Width နဲ့ Speed ကိုတော့ နောက်သင်ခန်းစာကျမှုရှင်းပြပါမယ်။

CPU ရယ် CPU ဂဲ ပြင်ပက အခြားအမိတ်ပိုင်းတွေဟာ သီးခြားစီရှိနေတယ်လို့ ပထမဆုံးယူဆ ထားကြရအောင် CPU ဟာအခြားသူတွေကို တစ်စုံတစ်ခုပြောချင်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ တခြားသူတွေ ကလည်း CPU ကိုအချက်လက်တွေပေးချင်ရင်ဘယ်လိုပေးမလဲ။ က မြစ်ခြားနေတယ်ပေါ့များ။ မြစ်ဂဲ ဒီဘက်မှာ CPU ဟိုဘက်မှာ အခြားသောအမိတ်ပိုင်း . .

က မြစ်ဆိုမှတော့ တံတားထိုးလိုက်မယ်။ ဟုတ်ပြီ ဒီတံတားဟာ External Data Bus ပဲ။ အဲဒါ တံတားမှာကားသွားမှာမဟုတ်ဘဲအချက်လက်တွေသွားမှာပြစ်တဲ့အတွက် ကားလမ်းအတား Wire ကြီး တွေလိုပြန်ထားမယ် ဟုတ်ပြီ CPU နဲ့ CPU ပြင်ပကပစ္စည်းတွေကို Wire ကြီး စ ကြီးပါတဲ့တံတားတစ်ခုနဲ့ ဆက်သွယ်လိုက်ပြီး ဟိုပက်ဒီပက် လူလိုအော်ပြောလိုတော့ ဖြောက်နိုင်ဘူး။ ဒီတော့ ဘယ်လိုပြောမလဲ Wire ကို Voltage ပေးလိုက်မယ်။ ဒါဆို On လို့သောထားရအောင် Voltage မရှိတဲ့ Wire ကို Off လို့မှတ်ရ အောင်။ ဒီတော့ CPU ပြင်ဘက်ကသူက CPU ကိုပြောတဲ့အခါ ဒီ Wire ကြီးကို Voltage ပေးလိုက်တာပါ။ Voltage ကို ဒီ Wire ကြီး စ ကြီး မှာ Pattern အလိုက်ပေးတာပေါ့။ ဆိုလိုချင်တာက On On Off Off Off On Off Off ဖြောက်ပါ။ ဒီတော့ Pattern တွေအများကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့။ က On .ဆိတာက 1လို့ယူပါမယ်။ Off ကိုတော့ 0 လို့ယူပါမယ် ဒီတော့ On On Off Off On Off Off ဆိတာ 11000100 ပဲပေါ့။ ဒီတော့ကလိုထားရမှာက ကွန်ပျူတာမှာက 1 နှင့် 0 ဆိတ့ Binary System ကိုပဲအသုံးပြုတယ်။ ဒါလေးကို

ကြားဖြတ်မှတ်ထားပေးပါ။ ပုံ ၃.၁ တဲ့ အခြားသောအစိတ်အပိုင်းများမှ အချက်အလက်များ External Data Bus ကိုအသုံးပြုပြီး CPU ဆိုကိုရောက်ရှိလာပုံဖြစ်ပါတယ်။ အချက်အလက်တွေဟာ 1,0 Binary Format နဲ့ရောက်လာတာပါ။ Wire 8 ကြိုးမှ Charge လုပ်ခဲ့တဲ့ Wire တဲ့ 1 ဖြစ်ပြီး Charge မလုပ်ထားတဲ့ Wire က 0 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ 1,0 ကဲ့အားမှတ်လုံးဟာအမိန့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခိုင်ရရင် 00000000 ကနေ 11111111 အထိကြားထဲများအဆင့်ဘယ်နှစ်ဆိုရှိမလဲဟုရှင်တဲ့ချရေးကြည့်ပါလား။ ဥပမာ-00000001, 00000010, 00000100 etc., ဒါလို့ရှစ်လုံးတစ်တွဲဟာအမိန့်တစ်ခု(သို့)အချက်အလက်တစ်ခု။

ပုံ ၃.၁



၃.၂ Code နှင့် Register

ကဲ External Data Bus အကြောင်းကို အရင်းချုပ်ပြီး ပြန်ဖော်ပါမယ်။ CPU တဲ့ သူနဲ့သူပြုပါက အစိတ်အပိုင်းတွေကိုဆက်သွယ်နဲ့ External Data Bus ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ငါး Wire ကြိုး ၈ ကြိုး External Data Bus ပါပဲ။ ဘယ်လို ဆက်သွယ်သလဲဆိုတော့ Wire တွေကို Voltage ပေးပြီးဆက်သွယ်ပါတယ်။ Wire တဲ့ Voltage ပေးခဲ့ရင် On ဖြစ်ပြီး Voltage မရင် Off ဖြစ်ပါတယ်။ Wire ကြိုးကို Voltage On/Off Pattern ပေးခြင်းပြု 1&0 ဆိုတဲ့ Binary Pattern ပြု၍ CPU အတွေးနှင့်အပြင်အဆက်အသွယ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲအဆက်သွယ်ရေားတာတွေ့ဟုတ်ပါပြီ အပြင်ကနေ CPU ဆိုပို့လိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာဘာတွေလဲဆိုတာကို CPU က ဘယ်လိုနားလည်ပါလာလဲ။ ဟုတ်ပြီ ဒါအတွက် CPU မှာ External Data Bus ကနေလာတဲ့ မတူညီသော 1&0 Pattern တွေကို အမိုးယ်ဖော်နဲ့ Codebook တစ်ခုရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။


CPU တဲ့ External Data Bus ကိုအသုံးပြုပြီး ပြင်ပက္ခာနဲ့ အဆက်သွယ်ရေားပါပြီ။ အဲဒဲ့ အပြင် External Data Bus ကနေပို့လိုက်တဲ့ 1&0 Pattern တွေကိုနားလည်နိုင်မယ့် Codebook လှုပို့နေပြီ။ & System Administration Computer in Details (A+ Guide)

ဥပမာ 10111010 ဆိတာ

The next Line of code is a number put that number into the Dx register
လိုအစိုးက်ရတယ်။

က အဲဒီ External Data Bus ကလာတဲ့ 1&0 ဆိတဲ့ Different Pattern တွေတိုင်းအတွက်
သက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ Codebook ထဲမှာရှိနေတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် CPU မှာရောက်လာတဲ့
Pattern တွေကို Codebook မှာကြည့်ပြီးနားလည်ရှုနဲ့ မဖြီးသေးဘူး။ ဖြော်ပေးစရာရှိတာတွေ ဖြော်ပေးရ
အုံမယ်။ ဒါကြောင့် CPU မှာ အလုပ်စားပွဲရှိထိုလာပါပြီ။ ဘုတ်ပါပြီ အဲဒီ အလုပ်စားပွဲလေးတွေကို Register
လို ဝေါပါတယ်။ CPU တွေမှာ Registers တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျုံချုပ်ချက်ပေါင်းစုံ
အသုံးပြုနေတဲ့ ဘုံးသုံး Registers လေးခုကတော့ AX, BX, CX, DX တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Register တစ်ခုစီမှာ
16 Wire ရှိပါတယ်။ တန်းအားဖြင့်ပြောရရင် 16 Bit Registers ပေါ့။

ပုံ ၃.၂



၃.၃ Clock ဆိုတာ


က CPU ဆိုတဲ့ Data တွေ Command တွေကို External Data Bus ကနေတစ်ဆင့် ပို့လိုက်ပါပြီ
တဲ့ CPU ကသူဆိုတဲ့အဲတွေရောက်လာမှန်းဘယ်လိုပါလဲ။ နောက်ပြီးအလုပ်တွေရောက်လာပြီး အလုပ်ကိုစာ
တင်လုပ်ဖို့ကောသူဘယ်လိုပါမလဲ။

ကောင်းပါပြီ။ ဒါတော့ CPU ရောင်းတော့ အလုပ်လုပ်ဖို့အခိုင်တန်ပါပြီ ဆိုပြီးပြောစိုး CPU
မှာနောက်ထပ် Wire ကြိုးတစ်ကြိုးလိုပါတယ်။ ဒါကို Clock Wire လို ဝေါပါတယ်။ ဘုတ်တယ် External

Data Bus ကနေ ရောက်ရှိလာတဲ့ Command တွေကို အလုပ်လုပ်စီ Clock Wire ကို Voltage ပေးလိုက်ရ ပါတယ်။ ဒါ CPU ကိုအလုပ်လုပ်တော့လိုပြောလိုက်တာနဲ့တူတူပါပဲ

အထက်ကပြောခဲ့သူမျှကို အနှစ်ချုပ်ပြီးပြန်ပြောပြီးမယ်။ CPU ဆိတ် External Data Bus ဆိတ့ Wire ကြိုးမှတစ်ဆင့် Data & Command တွေဟာ Wire ကို Voltage ပေးခြင်းမပေးခြင်းဖြင့် On/Off ဖြစ်ကာ 1&0 Pattern အနေဖြင့်ရောက်ရှိလာကြမယ်။ ဒါအခါန်မှာ ငါး Pattern တိုင်းဟာဘာကို ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာသိမေးစွဲ CPU မှာ Codebook တစ်ခုရှိနေမယ်။ အလုပ်လုပ်စီအလုပ်စားပွဲဖြစ်တဲ့ Register တွေရှိနေမယ်။ အခုတစ်ခုပိုလာပြီ။ အလုပ်လုပ်ချိန်တန်ပါပြီ။ ရောက်ထပ်ရောက်ထပ်ရောက်ရှိလာတဲ့ Command တွေဟာမင်းအလုပ်လုပ်ပေးလို့အောင်နေကြပါပြီလိုနဲ့ဆောင်ပေးတဲ့သူပါ။ ဒါဟာ Clock Wire ပါပဲ။ CPU အလုပ်လုပ်စီ Clock Wire ကို Charge လုပ်ရပါတယ်။ အဲဒါလို Clock Wire ကို Charge လုပ်တဲ့အခါန် Charge လုပ်လိုက်တဲ့ Voltage အနည်းအများပေါ်မှတည်ပြီး Clock Cycle တွေဖြစ်လာပါ တယ်။ CPU ဟာ အမိန့်တစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အနည်းဆုံး Clock Cycle နှစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ ဆိုလိုရင်တာက CPU ဟာ အမိန့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါလိုအပ်တဲ့ Clock Cycle ဟာတစ်ကြိမ်နဲ့ တစ်ကြိမ်မတူပါဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ Clock Cycle နှစ်ခုလိုပြီးတော့ ဒီထက်ပိုတဲ့အခါတွေရှိတယ် လိုပြောချင်တာပါ။

ပုံ ၃၃



၃.၄ Clock Speed ဆိုတာ

CPU အလုပ်လုပ်စီ Clock Wire ကို Charge လုပ်လိုက်တဲ့အခါ Clock Cycle တွေဖြစ်ပေါ်လာ ပါတယ်။ သိတော်းရမှာက CPU ဟာ(သတ်မှတ်ထားခိုန်တွင်) အမြင်ဆုံးသူလက်ခံနိုင်တဲ့ Clock Cycle & System Administration

Computer in Details (A+ Guide)

အရေအတွက် ကို Clock Speed လိုက်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် Clock Speed ဆိတ် CPU ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကသူတို့ CPU အမြင့်ဆုံးအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Speed ကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ CPU တွေဟာထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ ထုတ်တဲ့ Model ပေါ်မှုတည်ပြီး Clock Speed တွေအများကြီးကွဲပြား သွားပါတယ်။ CPU တွေရဲ့ Clock Speed ကို CPU ပေါ်မှုတင်တွေချိန်ပါတယ်။

ကျွန်ုပ်တယ်။ CPU ဖော်ပြုခဲ့သူ Clock Speed မှာ 4.77 MHz ပဲရှိသေးသူ။ 4.77 MHz ဆိုတာခုန်ကပြောတဲ့ Clock Processor ရဲ့ Clock Speed က 4.77MHz ပဲရှိသေးသူ။ 4.77 MHz ပဲတာခုန်ကပြောတဲ့ Clock Speed ဆိုတာလေး။ 4.77 MHz ဟာ တစ်နည်းအားပြင့် တစ်ဝက္ခန့်မှာ Cycle ပေါင်း 4.77 သန်းပြိုင်ပေါ်နေ Speed ဆိုတာလေး။

တယလွှဲပြောချင်တာပါ။ 4.77 MHz = 4.77 Million of Cycle Per Second ဖြစ်ပါတယ်။ အင်းဒီဇိုင်းတော်ပါ CPU တွေရဲ့ Clock Speed နဲ့ဆိုရင်တော့ မိုးနဲ့မြှုလိုက္ခာပြီပေါ့။ ဘာလိုလည်းဆိုတော့ ယနေ့တော်မှာ CPU ရဲ့အမြင့်ဆုံး Clock Speed တို့ 3.2 GHz (3200 Million Cycles Per Second) or (3.2 Billion Cycle Per Second) အထိရရှိပြီလေ။

ପାଠ୍ୟକ୍ଷର

1 Hertz (HZ) = 1 Cycle Per Second

1 Megahertz (1 MHZ) = 1 Million Cycles Per Second

1 Gigahertz (1 GHZ) = 1 Billion Cycles Per Second

၃.၅ System Crystal ဆိတ်


လိုက်ရပ်ရှင်တစ်ကားကြည့်ရသလိုပါပဲ။ အတ်ကားဟာအရှင်ပြောတာနဲ့ အမျှ အတ်ကောင်းသိ
ကွောက်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ပေါ်လာတယ်။ အခုလည်းဒီလိုပါပဲ။ တစ်ခုထပ်ထွက်လာပြန်ပါပြီ။ အဲဒါ

ကတေသန System Crystal တို့

ကဲ CPU အလုပ်လုပ်ဖို့ Clock Wire ကို Charge လုပ်ရတယ်။ Charge လုပ်တဲ့အခါ Clock Cycle တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ Clock Cycle တွေအနည်းဆုံးဖြစ်ပေါ်မှုတာ Clock Wire ကို Charge လုပ်တဲ့ Voltage အနည်းဆုံးပေါ်မှုတည်တယ်။ ကဲဒီဇားရုံးစားကြည့်ရအောင် CPU တာအလုပ်တစ်ခု ကိုလုပ်ဖို့အတွက်မည်ဖျေသော Clock Cycle တွေလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူကသတ်မှတ်ပေးသလဲ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် CPU ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ Clock Speed အတွက်မှာသူတာလက်ရှိ အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ မည်သည့် Speed နဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုတော်ကို ဘယ်သူကသတ်မှတ်ပေးသလဲ။

ဟုတ်ကဲပါ။ System Crystal ဆိတ်ပုဂ္ဂိုလ်က CPU ကိုဘယ်လောက် Speed နဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ် ဆိတ်ကိုသတ်မှတ်ပေးပါတယ်။ အေဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးဟာ CPU ဘယ်လောက် Speed နဲ့ အလုပ်လုပ်ရမယ် ဆိတ်ကိုသတ်မှတ်ပေးရုတ်ပကသေးဘဲ ကျွန်ုတ် အစိတ်အပိုင်းတွေပါ မည်သည့် Speed နဲ့ လုပ်ဆောင်ရပယ်ဆိတ်ကိုပါသတ်မှတ်ပေးပါတယ်။ System Crystal ဟာလက်ပတ်နာရီမှာပါတဲ့ Oscillator နဲ့ ခုပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ Oscillator တစ်ရုံးပါပဲ။ သူကို Motherboard မှာတစ်ခါတည်း၏ခေါ်ဆောင်ထားရေးအားလုံးဖြစ်ပေးနေတာပဲဖြူ။ ဂိတ်ကားနဲ့ ပြောရရင်သီချင်းတစ်ပုံမှာတဲ့ခတ်တဲ့သူတွေလီလီညာညာ Rhythm ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ Timing ၏ပေးတဲ့ တစ်တောက်တစ်တောက်မိနေတဲ့ Box လေးကို Metronome လို၏ပေးတယ်။ အေဒီ Metronome လိုပါပဲ။

१२९



System Crystal

၃.၆ Over Clock, Under Clock ဆိတ်

CPU တာသူရဲ့ Clock Speed အတွင်းမှာပဲ အလုပ်လုပ်ဆောင်စေချငတာကို Under Clocking လိုပေါ်ပါတယ်။ အဲသလိုမဟုတ်ဘဲ CPU ကိုသူရဲ့ Clock Speed ထက်ပိုပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်းမယ် ဆိုရင်တော့ဒါကို Over Clocking လိုပေါ်ပါတယ်။ CPU ကို Over Clocking လုပ်နိုင်းမယ်ဆိုရင် CPU

ဟာပူလာမြို့ အလုပ်လုပ်တရာ်တန်သွားပါလိမယ်။ CPU ကိုဒုက္ခဖြစ်စေတော်ကြောင့် Over Clocking မလုပ်သင့်ပါဘူး။ တန်ရာတန်ကြေးနိုင်းတာက Under Clocking ပါ။


ဒါပေသိတစ်ခါတရံ လူဆိတ်တာတန်ရာတန်ကြေးထက်ပိုမီးချင်ကြတယ်။ ဈေးဝယ်တာတောင် ရှုတ်သီးမိမ်းဆိုမဝယ်ချင်ဘူး။ ငရ်တ်သီးမိမ်းလေးနည်းနည်းလောက်အဆင်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါမျိုး။ ဒါပေသိတစ်ခါတရံ အဲဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေအတွက် Over Clock Utilities တွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ Over Clock ဘဲ CPU ကိုဝန်ပိုဝေါတယ်။ နောက်မြို့ နောက်မြို့ System Unstable ဖြစ်တတ်ပါတယ်။

၃.၇ Early Pentium CPU အကြောင်း

Pentium CPU တွေ၏ External Data Bus ဘာခုနကပြောသလို 8 Wire 8 bit Bus မဟုတ် တော့သိပိုမြို့တော့ ကျယ်ပြန်တဲ့ Bus ဖြစ်လာပါတယ်။ Address Bus ဘာလည်း 32 bit အကျယ်ရှိပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ စားပွဲကလည်း 16 bit မဟုတ်ဘဲ 32 bit ဖြစ်လာတော်ကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ 32 bit Processor တွေဖြစ်လာပြီး 32 bit Processing ဖြစ်လာပါတယ်။ အခုခိုရင်တော့ 64 bit Processing ပေါ်များ


၃.၈ P4 CPU အပိုအင်ပုံး အဆင့်ဆင့်

ံ ၃.၉



အဆင့် (၁)

- CPU Socket ကိုမြင့်တွေ့ရှုပဲ
- ဘေးနားကအမဲဘောင်က CPU Fan ထိုင်ဖို့




အဆင့် (၂)

- CPU စိတ်ရန် ဟောင်းတံတို့မလိုက်ပဲ
- ဂုင်းဟောင်းတံကို Zero Insertion Force (ZIF) လိုအပ်ပါတယ်။




အဆင့် (၃)

- CPU ကိုစိတ်သည့်အခါ ကြိုက်သလိုစိတ်ရှုမရ။
- ဂိုင်းပြထားတဲ့အတိုင်း သူ့အောင်နဲ့သူဖြစ်မယူ။
- မဝင်တာကို အတင်းထိုးထည့်ရင် Pin လေးတွေ ကောက်သွားတတ်။



အဆင့် (၄)

- CPU ကို သေချာစွာ စိုက်ပြီးသည့်အခါ ZIF ကိုစနစ်တကျ၊ ကျအောင် ပြန်ပိတ်။
- CPU ကိုသေချာမတပ်ခဲ့ပါက ကွန်ပျုံတာတာ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်မလုပ်နိုင်။



အဆင့် (၅)

- CPU Fan ကို ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းတပ်လိုက်ပါ။
- CPU Fan ရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်ကမောင်းတံ့ကို အလိုက်သင် ဟိုဖက်ဒိုက်စီချလိုက်ပါ။
- CPU Fan ကို Power ပေးပါ။

Unit 4

RAM




အခန်း ၄ ဟာ ကွန်ပူးတာရဲ့ RAM အကြောင်းကို အသေးစိတ် ရှင်းပြထားတာပါ။ ဒါပေမယ အခန်း ၅ မှာ CPU အကြောင်းနဲ့ တွဲပြီး ထပ်ရှင်းပြအုံးများဖြစ်ပါတယ်။

အခန်း ၄
အဓိက သီမီးဆည်းသူ

၄.၁ RAM ဆိတ်

RAM ဆိတ်သည်က ကွန်ပူးတာမှာ လက်တလောအသုံးပြုနေတဲ့ Program တွေကိုသိမ်းပေးပါတယ်။ တကယ်တော့ Program တွေ Data တွေဟာ Hard Drive ထဲမှာသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Hard Drive ထဲက Program တွေကို Run လိုက်တဲ့အခါ Data တွေကိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါ ငါးတို့၏ Copy ဘာ Hard Drive မှာတစ်နှင့် RAM ကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ ဥပမားပြောရရင်များ ကျွန်တော်တို့က Windows ထဲမှာ Program Icon တစ်ခုကို Mouse နဲ့ Double Click နိုင်လိုက်မယ်။ Program Loading လုပ်လိုက်တယ်ပဲ့။ ဒါဆုံးရင်အဲဒီ Program ရဲကော်ပါဟာသူတည်ရှုတဲ့ Mass Storage (Floppy Disk, Hard Disk, CD-Rom) ကနေ RAM ကိုရောက်ရှိလာပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ Run တာဖြစ်ပါတယ်။

ပုံ ၄.၁



ဟုတ်ပါတယ် CPU ဘာ RAM ဆိတ် Data တွေကိုလှုစုံပြီးယူနိုင်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ (အဆင့်ဆင့်က CH-5 တွင်လာပါမည်) သို့သော် CPU ဘာသူလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Hard Drive ကနေတိုက်ရှိက် ဖတ်နိုင်ပါ။ ဒါပေသိ CPU က Hard Drive ကို ပထမဆုံး ဘာတွေလိုချင်လဲဆိုတော့ပြောပါလိမ့်မယ်။ Hard Drive ကအကြောင်းရာရဲ့ Copy ကို RAM ပေါ် သိတင်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်လတ်တလော Run နေတဲ့ Program တွေ CPU အသုံးပြုနေတဲ့ Data တွေဟာ RAM ထဲမှာရှုနေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော် တို့ကွန်ပူးတာလောကမှာ RAM လိုပြောရင်မတိကျပါဘူး။

RAM မှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။

DRAM ဆိတ် Dynamic Random Access Memory ရယ် SRAM ဆိတ် Static Random Access Memory ရယ်ဆိုပြီးရှိပါမယ်။

SRAM အကြောင်းကို CH-5 မှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။

အခုံကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ RAM ဆိတ်ဟာ လူတော်တော်များများသိနေတဲ့ Memory ဆိတ်ကိုး

၃။ RAM ကို Memory ထိုလည်းလူသိများကြတယ်။ Main Memory ထိုလည်းလူသိများကြတယ်။ အဲဒေါက်
ပူးတာမှာ အဓိကမှတ်ဥ္တာ၏ Main Memory အဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ RAM ဆိုတဲ့ကနေးဦး မိတ်ဆက်ကို သင်ခန်းတဲ့
၂-၂ မှာပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။

ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒီ RAM ဆိုတာကိုတိတိကျကျပြောရင် DRAM ပါ။ ကျန်တော်တိုကအလွယ် ခေါ်နေလိုပါ။ တကယ်တမ်း RAM လိုပြောရင်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပေးပါအော်။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စကားပြောကြတဲ့အခါး DRAM ရယ်လို့တော့ ပြောစရာလလိုပါ။ RAM လိုပြောရနဲ့ လုံလောက်ပါတယ်။ Technically အရသာ ကျန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ RAM ဆိုတာ DRAM လိုသိထား ရင်ရပါပြီ။

မှတ်ချက်။ ။ RAM တို့ Mass Storage ဖြစ်တဲ့ Hard Disk တို့ Floppy Disk တို့ထွေးပေါ်နေ၏။ ထူတိတဲ့ Data တို့ Permanently ကိုယ်ပျက်ပါသည့်အမြတ်ဆုံးပေးတာ။ RAM ဆိုတာကလုပ်ထားလေ၏ အသုံးပြုကြောက်ပဲ သိမ်းထားပေးတာ။ နောက်ပြီးကိုယ်တဲ့ Power Off လိုက်ရင် RAM ထဲက အကြောင်း အရေတွေကပြောက်ပါသူများရှုရာ။ ဒါပေမယ ဘာဝဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းအရေတွေက RAM တို့အရင် ရောက်တာကြောင့် RAM တဲ့ အဓိကသိမ်းဆည်းဘူး (Primary Storage) လို့ အော်ပြုပါတယ်။

9.1 Random Access ဆိတ်

ပစ္စည်းတစ်ခုဟာ Program တွေ Data တွေကိုသိမ်းထားပေါ်။ CPU ကလိုအပ်ရင်ထုတ်ပေးမယ်။ ဒါဆိုပေါ်ပစ္စည်းကို Memory လိုအပ်တယ်။ ဒါပေမယ ရှေ့က Random Access ဆိုတာကိုးကရှိသေးတယ်။ ဘုတ်ပြီ၊ ဒါဆို Random Access ဆိုတဲ့ အမိပျိုးကိုရှင်းပြပါမယ်။

RAM ဆိတာကြီးကိုလျှပ်စစ်ပစ္စည်းတစ်ခုလိုအပြင်ဘဲစာရင်းယေားတွက် (Spreadsheet) ကြိုးတစ်ခုလိုမြှင့်တည်ပါ။ Microsoft ကထုတ်ပဲ Excel Program ကိုလုံးဖူးယူပါ။ အဲဒေါ် Excel ထဲမှာစာရင်းတွေနှင့်ဖို့ ယေားကွက် သံကောက်တွေနှင့်တယ်မဟုတ်လာ။ Spreadsheet ဆိတာအဲဒေါ်ကိုဆိုလိုချင်တာပါ။ ကတစ်ကန်းမှာအကွက် 8 ကွက်ရှိပယ် အဲသလိုအတန်းတွေအများကြိုးရှိပယ်။ ဒီလိုယေားကွက်ကြီးမျက်စိတ်မြင်ထားလိုက် RAM ဆိတဲ့အရာဝတ္ထာကြိုးကိုမြင်နဲ့ ဟုတ်ပြီ အဲဒေါ်အကွက်တွေမှာ အတန်းတွေမှာ Data တွေရှိပယ်။ CPU ဟာအဲဒေါ်အတန်းတစ်တန်းလုံးကိုယူပြီးဖတ်တယ်။ ကြိုက်တဲ့အတန်းကိုဖတ်နိုင်တယ်။ အမိအစဉ်လိုက်ဖတ်ရှုပယ်လိုပို့တွေ့။ အတန်းနံပါတ် (၁) ကိုဖတ်နေရင်နဲ့ အတန်း (၂၀) ကိုခုန်ဖတ်လိုရှုတယ်။ ချက်ချင်းပဲတိုက်တဲ့အတန်းကိုဖတ်လိုရတာကို အင်လိပ်လို Random လိုခေါ်တယ်။ Data တွေကိုဖတ်တာကျ

တော့ Access လိုပေါ်တယ်။ ဒါကြောင့် RAM ကိုအရာဝတ္ထုလိုမြင်ဘဲ Spreadsheet တစ်ခုလိုမြင်လိုက်ပြီး အဲဒီ အထဲကကြိုက်တဲ့အတန်းကိုဖတ် နောက်တစ်ခါးနောက်ကြိုက်တဲ့အတန်းကိုဖတ် ဒီလို Random Access လုပ်လိုရတဲ့ Memory ဖြစ်တော်ာင့် သူကို Memory ဆိတ်ကနေနေ့ကုတ်ထူးဆောင် Random Access လိုထည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက ကတ်ဆက်တိတ်ခွဲကို Random Access လုပ်လိုရသလား။ မရဘူး။ အလိုအဓိုက်နားထောင်ရမယ်။ ရေ့ဂါးရှင်ချင်ရင် Fast Forward လုပ်ရမယ်။ နောက်ကိုရှင်ချင်ရင် Rewind လုပ်ရမယ်။ Memory ကိုလိုမဟုတ်ဘူးအလိုအဓိုက်မဟုတ်ဘူး ပြီးကြိုက်တဲ့နောက်လိုရတယ်။ ဒါ Random Access ရဲ့ အမိပါယ်ပဲ။

ပုံ ၄.၂



1	0	1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	0

၄.၃ Bit Byte ရောွက်ပုံ

ဒါနေရာမှာ RAM နဲ့ပတ်သက်လိုအသေးစိတ်မပြောင် RAM ရောွက်ပုံကိုအရှင်ပြုချင်ပါတယ်။ က အပေါ်က ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း RAM ဟာ Spreadsheet တစ်ခုလိုမြင်လိုက်ရင်သူမှာသံကောကွက်တွေလို ဖြစ်နေမယ်။ အတန်းတွေရှိပါယ် Cell အကွက်တွေရှိပါယ်။ အတန်းတိတ်တန်းမှာ Cell 8 ကွက်ရှိပါယ်။ Cell တကွက်ချင်းစီမှာ 0 or 1 တစ်ခုချို့မယ်။ အဲဒီ Cell တွေကို ရောွက်ရင် 0 ပဲဖြစ်ဖြစ် 1 ပဲဖြစ်ဖြစ် သူတိရှိတဲ့ Cell တကွက်ကို 1 bit တစ်တန်းမှာ 8 ကွက်ရှိတဲ့အတွက် 8 bit ပဲ့။ 8 bit ကို 1 Byte လို သတ်မှတ်ပါတယ်။ 1 Byte ဟာမျှမှုမျှခြင်းအားဖြင့်အင်းလိပ်စာလုံး 1 လုံးပဲ။ 1 byte=1 Character ပါ။ ဒါတော့-


$$8 \text{ bit} = 1 \text{ Byte}$$

$$(1 \text{ KB}) 1 \text{ Kilobyte} = 1,024 \text{ byte}$$

$$(1 \text{ MB}) 1 \text{ Megabyte} = 1,048,576 \text{ byte}$$

$$(1 \text{ GB}) 1 \text{ Gigabyte} = 1,073,741,824 \text{ bytes}$$

ပုံ ၄.၃



၄.၄ RAM Sticks ဆိုဘာ


DRAM Chips လေးတွေကို Hold လုပ်ထားတဲ့အချောင်းလေးတွေကို RAM Sticks လိုပေါ်ပါတယ်။ ဒါနောက်ကျန်တော်တို့မြင်တွေ့ဘူးတဲ့ RAM အချောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ Chip တစ်ခုချင်းခါးဘာ DRAM

Chip လေးတွေဖြစ်ပြီး အဲဒီအချောင်းလေးကို RAM Stick လိုအပ်တာပါ။ ဒါပေသိ RAM ဟာထိုအရင်တုန်းက ယနေ့စောင်လို RAM Stick နဲ့မဟုတ်သေးဘူးမျှ။ ပြီးမှ RAM Stick နဲ့ဖြစ်လာတာ။ ကဲ လေ့လာကြည့် ရအောင်။ ပုံ ၄၃ မှာ RAM Stick ပေါ်က RAM Chip တွေကိုအနီးကပ်ပြပေးထားပါတယ်။

၄.၅ DIPPs ဆိုတာ

Dual In-Line Pin Package ပါ။ သူကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းငါးရဲ့ဘေးတပက်တစ်ချက်မှာ Pin လေးတွေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သူကအရမ်းကိုရေးကျတဲ့ DRAM ဖြစ်တဲ့အပြင် သူတာ Motherboard ပေါ်မှာတိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ Dipp တွေဟာ 8088 နဲ့ 8086 Motherboard တွေမှာတွေရပါတယ်။ ကျွန်တော်တိုက္ခန်ပူးတာလောကထဲရောက်တော့ သူတို့ကို ဖိုလိုက်ပါသေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဒါ Dipp တွေက Motherboard ပေါ်မှာအသေတပ်ထားတော့ ဒီနေ့စောင်လို Memory တွေ အလွယ်တကူတိုးလိုမရဘူး။ ပုံ ၄၄ DIPP မှာ ကိုတွေ့နိုင်တယ်။

ပုံ ၄၄



၄.၆ 30 Pin SIPPs ဆိုတာ

Single In-Line Pin Package လိုအပ်တဲ့ Sipp ကတော့ ခြေတစ်ပေါင်ကျိုးပုံစံမျှ။သူက 80286 Motherboard တွေမှာသူအတွက် Socket ပါလာတယ်မျှ။ အဲဒီမှာ စိုက်ရတာ။ ဒါပေသိ Pin လေးများမတော် တဆက်းသွားလိုကတော့ သက်သက်မဲ့ဆုံးရုံးရမယ်။ ထို့ကိုနိုင်ဖွေယ်လည်းရှုတယ်။

၄.၇ 30 Pin Simm ဆိုတာ

Single In Line Memory Module တဲ့။ သူက Sipp လိုမဟုတ်တော့ဘူး။ Pin လေးတွေနဲ့ မဟုတ်တော့ဘူး။ အပြေားလိုက်ဖြစ်သွားပြီး Edge Type ပျော်။ Contact လိုလည်းပြောကြတယ်။ သူက Sipp Socket မှာစိုက်မရဘူး။ သူအတွက် Simm Socket ရှိရတယ်။ ဒါ 30 Pin Simm တွေလည်းဒီနေ့စောင် မှာ မသုံးတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က သော့တွဲမှာတောင်အလုပ်တိုးလိုက်သေးတယ်။

ပုံ ၄၅



၄.၉ 72 Pin Simm အိုဘ်

72 Pin Simm က 30 Pin Simm လိုပံ့စီးပါး သူက 30 Pin ထက်စာရင်တွေ့ပို့ရည်လာတာပေါ့။ နောက်ပြီး Memory Stick ရဲ့ အလယ်မှာအချင့်လေးလပါလာတယ်။ Simm Socket မှာသောကျနစွာ စိုက်မိစေဖို့ပေါ့။ 72 Pin Simm တွေဟာ သူဆိုက အချက်အလက်တွေကို CPU ဆီကိုပို့ပေးမယ့် Northbridge Chip ဆိုတဲ့ Chip ဆီကိုတစ်ခါပို့ရင် 32 bit ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဒါတော့ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒါ 32 bit 72 pin Simm တွေဟာ 32 bit ကျယ်တဲ့ Data Bus တွေရှိတဲ့ 386 နဲ့ 486 CPU တွေအတွက် စတင်ဖြစ်ပေါ့ပါတယ်။ ဒါနောက်မီလို Bit တွေထည့်ပြောတာကတ္ထားမဟုတ်ပါဘူး RAM Stick တစ်ခုရဲ့ Capacity ကိုတွက်တက်အောင်လိုရယ် Memory စိုက်တဲ့ Bank မှာ Bank ပြည့်အောင်စိုက်တတ်စေဖို့ရယ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ Memory Stick or RAM Stick စိုက်တဲ့ Slot ကို Bank လိုပေါ်ပါတယ်။ ပုံ ၄၆ မှာ Bank နှင့် Bank မှာ RAM Stick စိုက်ထားပုံတို့ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။

၄.၉ 72 Pin Simm တွေ၏ Capacity ရော့ကြိုး

72 Pin Simm တွေဟာ Bus အကျယ် 32 bit ရှိတာကြောင့် ငါး RAM Stick မှာ x 32 လိုပြုပါလိမယ်။ အကယ်၍ ငါး RAM Stick ကဲ Error Check လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Parity Bit ပါတဲ့ Stick ဆိုရင်တော့ x 36 ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက 1x32 လိုရေးထားရင် ဒါဟာ Parity မပါတဲ့ 4 MB ပါ။ 1x36 ဆိုရင်တော့ 4 MB ပေးမယ့် Parity ပါဝါတယ်။ ဒါလိုပါပဲ 2x32 ဆိုရင် Parity မပါတဲ့ 8 MB Stick ပဲ့။ 4x32 ဆိုရင်တော့ 16 MB ပါ။ 8x32 ဆို 32 MB ပါ စသည်ဖြင့်ပေါ့။

ဒါနောက် Bit ပေါ်မှတ်သိပြီး Bank ပြည့်အောင်စိုက်ရပုံတို့ရှင်းပြုပါမယ်။ ဥပမာ Pentium CPU ကဲ 64 bit External Data Bus ရှိပါတယ်။ ဒါတော့ 32 bit အကျယ်ရှိတဲ့ ဒါ 72 Pin Simm တွေကို သွားတပ်မယ်ဆို 64 bit ထွက်စေဖို့ 72 Pin Simm ၂ ချောင်းစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချောင်းထပဲစိုက်ထားမယ်ဆိုရင် Bank မပြည့်ပါဘူး။ ဒါဆိုအလုပ်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဝိုင်းမှာတော့ 64 bit အကျယ်ရှိတဲ့ RAM Stick တွေထွက်ပေါ်လာတာကြောင့် ၁ ချောင်းထပဲစိုက်ရှိနဲ့ Bank ပြည့်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Bank ပြည့်အောင်စိုက်ဆိုတာ -


One Bank=CPU ရဲ့ External Data Bus အကျယ် Simm or Dimm ရဲ့ အကျယ်

ဒီတော့ ဥပမာ Pentium CPU မှာ Simm စိုက်မယ်ဆိုရင်


One Bank = 64 divided by 32

One Bank = 2 (နှစ်ချောင်းစိုက်မှာ Bank ပြည့်မယ်)


ပုံ ၄၆



72 Pin



30 Pin



72 Pin Simm Bank တွင်

72 Pin Simm များ

တပ်ဆင်ထားပုံ

30 Pin နှင့် 72 Pin Simm Bank များတွေမြှင့်ရပုံ

၄.၁၀ Parity ရှင်းလင်းချက်

အရင်တန်းက RAM တွေမှာပျော်များ၊ Parity ဆိုတဲ့ Error Checking ပါရှိပါတယ်။ Data တွေ သယ်ယူတဲ့အခါးမှာ ပို့လေ့ပို့ထိုရာကနေ နောက်ဆုံးမှာ အပို့ 1 bit ထည့်ပေးလိုက်တယ်လှု။ ဒီတော့ ကိုချုပ်မြှောက် 9 bit ဟာ Parity Bit ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ RAM တွေကို Control လုပ်တဲ့ Northbridge Chip တာ ဒီ Parity Bit ကိုကြည့်နိုင်း Error Checking လုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခုနက ရှင်းလင်းချက်မှာ x 32 ပတ္တ်ဘဲ Parity ပါတဲ့ Stick ဆိုရင် 4 ပို့နေ့ပြီ x 36 ဖြစ်နေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ Parity ပါတဲ့ RAM Stick ကိုသုံးဖို့ရာ Northbridge ကိုယ်တိုင်ကလည်း Parity ပါတဲ့ RAM Stick နဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ဖို့ထွင်ထားရပါတယ်။ Motherboard တိုင်း Parity ပါတဲ့ RAM Stick စိုက်၍မရပါ။ ဒီတော့ ဒီ Board တာ Parity ပါလားမပါလားဆိုတာ CMOS Setup ရဲ့ Advance Setup မှာ Parity Error Check ဆိုတဲ့ Feature ပါမပါပေါ်မှုတည်ပါတယ်။ ဒါအကြောင်းအရာတွေက ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဗဟိုသုတလောက်တော့ သိထားသင့်ပါတယ်။

အခိုက်နှင့်ကပ္ပါး၊ စက်တစ်လုံးပျက်လိုသွားပြောတာ စက်ကို Power On လိုက်တယ်။ ဘာမှမပေါ်ဘူး၊ ဒါနဲ့ ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ ပိုင်ရှင်ကိုမေးတယ်။ ဒါတော့ သူက CMOS Setup Utility ထဲဝင်ကလိတယ်။ ပြီးတော့ အခုပြုဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါလိုနဲ့ သံသယဖြစ်မိတာက ဒါ RAM Stick ကိုပဲ။ လက်ရှိ RAM Stick ကိုဖြေတိုး Parity ပါတဲ့ RAM Stick ကိုတပ်ပြီးစက်ကိုဖွင့်လိုက်မှ စက်ကပြန်တက်လာတယ်။ ပြီးတော့ CMOS ထဲဝင်ပြီး Parity RAM Stick မတပ်ထားဘူး (Disable) လိုဝင်ပြောပြီး နို့ RAM Stick တွေပြန်တတ်ပေးလိုက်ရတယ်။

၄.၁၁ Access Speed ဆိုဘာ


ကျွန်တော်တို့ ဟိုအရင်တုန်းက RAM တွေဟာ သူတို့ရဲ့အမြန်နှင့်ကို ဒီနေ့စေတဲ့ RAM တွေလို Bus Speed နဲ့ပြတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ 66 MHz, 100 MHz, 133 MHz သာည်ပြုခြင်းမရှိဘေးပါဘူး။ အခိုအချိန်ကအမြန်နှင့်ကို (Nanosecond) နဲ့ပြတာပါ။ ဥပမာ 60ns, 70ns, 80ns သာည်ပြုပါ။ အပေါ်ယူ ပြောမယ်ဆိုရင် ဒါ RAM ရဲ့အမြန်နှင့် Access Speed ပဲ့။ Access Speed ကိုအသေးစိတ်ပြောမယ် ဆိုရင်တော့ အခိုက်နှင့်က RAM တွေက Clock Speed နဲ့အလုပ်လုပ်ကျေတာမဟုတ်ဘူးပဲ့။ ဆိုလိုချုပ်တာက CPU ဘာအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက် Speed နဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို Clock ကသတ်မှတ်ပေးတယ်။ အခို့ Clock အကြောင်းက Ch 5 ကျေရှင်ပါလာပါလိမ့်မယ်။ အခို့ System Clock (ကွန်ပူးတာ၏ Windows မှာပါတဲ့ စာရင်းကိုပြောတာမဟုတ်ပါ) က CPU အလုပ်တစ်ခုလုပ်တိုင်းမှာဘယ်လောက် Speed နဲ့ လုပ်ပါဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပေးရုံးတော်များတွေကို အစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံး ဟန်ချက်ညီညီဖြစ်အောင် Timing ကိုက်ပေးရတာပါ။

ဒါပေါ် အခိုက်နှင့်က RAM တွေကအဲဒါ့ Clock နဲ့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးပဲ့။ ဒါ RAM တွေကို Memory Controller Chip (MCC) ဆိုတဲ့ Northbridge က Control လုပ်တာ။ ဒါတော့ Memory ဆိုက အချက်အလက်တစ်ခုကိုလိုချုပ်ရင် Northbridge က Memory ကို ဒီနေရာက Data ပါယူမယ်ပေါ့ ဒီလိုပြောလိုက်လို့ Memory က Data ကို Northbridge ဆိုလိုလိုက်လို့ Northbridge ကလက်ခံရှိဘူးပြီ။ အခို့လို လိုချုပ်တာတွေပြောလိုက်ပြီးအောက်တဲ့အား Data တွေကိုရှိပြီး အခိုအချိန် လေးကို Access Time (Access Speed) လိုအပ်ပြီး Unit ကတော့ Nanosecond (ns) ဖြစ်ပါတယ်။ 60ns, 70ns, 80ns သာည်ပြုခဲ့အသေးသို့ကြပြီးကိုနှင့် အကောင်းနည်းသူကရှိပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုတ်ပါတယ်။ မင်းတို့ရောက်စွာက်သွားပေါ်ပြီးနဲ့ဆိုပြန်လာခဲ့လိုကာလေးနှစ်ယောက်ကိုပြောမယ်။ အရင်ရောက်လာတဲ့ကလေးဟာအောက်ရောက်လာတဲ့ ကလေးထက်ကြာမြင့်ချိန်ဟာနည်းနေမယ်မဟုတ်လာဘူး။

ကဲ အချင်းပြနေတာက Access Speed ပါ။ ဒါပေမိတာခါတည်းတွဲသိရမှာက ဂင်းလိုအလုပ်လုပ်တဲ့ RAM တွေကို FPM (Fast Page Mode) RAM အမျိုးအစားလိုပေါ်ပါတယ်။

ပုံ ၄၇ မှာ RAM Chip ဖောက် Access Speed ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။

ပုံ ၄၇



ကဲ တစ်လက်စထဲ RAM အမျိုးအစားတွေကို ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။

၄.၁၂ DIMM ဆိုတာ

ကဲ Simm ပြီးတော့ Dimm လာပြီ။ Dimm ပြီးရင်ဘာလားအုံးမလဲမသိဘူး။ ထုတ်လဲထုတ်နိုင်ကြပါပေတယ်။ Dimm ဆိုတာက Dual In-Line Memory Module လက်ရှိဖိန္ဇာခေတ်အသုံးပြုနေတာကတော့ Dimm တွေပဲ့။ Dimm ကဲ Desktop ကွန်ပူးတွေမှာတော့ 168 Pin ဒီမှုမဟုတ် 184 Pin စသည်ဖြင့်ရှိပါတယ်။ Simm နဲ့ ပုံစံအနည်းငယ်ကွဲပြားသွားပါတယ်။ နည်းပညာလည်းကွဲပြားသွားပါတယ်။ Dimm တွေဟာ Simm တွေထိ 32 bit မဟုတ်တော့ဘဲ 64 bit အကျယ်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် 64 bit နဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ CPU သို့မဟုတ် Motherboard တွေမှာ Bank ပြည့်အောင်တစ်ရောင်းပဲစိုက်ပေးလိုက်ရင် ရပါတယ်။

၄.၁၃ EDO ဆိုတာ

[Dipp တို့ Sipp တို့ Simm တို့ Dimm တို့ဆိုတာ Package ကိုဖြေတာ။] ပိုသဏ္ဌာန် အချယ်အစား တိုကိုပြောတာ။ FPM တို့ EDO တို့ဆိုတာ နည်းပညာကိုပြောတာပါ။ ရောမပြစ်လိုက်ပါနဲ့ဖော်။ ကဲအခုံ FPM ဆိုတာကြိုးနောက်မှာ EDO ဆိုတာဖြစ်လာပြန်ပါတယ်။ RAM တာသူထဲမှာ Data တွေရှုတည်နှစ်း

Charge Prelinkလုပ်ရပါတယ်။ ဒါကို Refresh လုပ်တယ်လို့မေးပါတယ်။ ဒီ Refresh အကြောင်းကို CH 5 မှာအသေးစိတ်ရေးပေးထားပါတယ်။ ဒီလို့ RAM တာ Refresh လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချင်းမှာ Northbridge တာ RAM ဆိုတာ Data တွေကိုလုပ်ဖူးလို့မရသေးဘဲ ခဏတော့ရပါတယ်။ ဒီလို့တောင့်နေရတာဟာ ကွန်ပူးတာရဲ့ Speed ကိုလျော့ကျခေါ်ပါတယ်။ တုတ်ပါတယ် ဒါကြောင့် [EDO (Extended Data Output) ဆိုတဲ့ RAM တာ အဲဒဲ့ Refresh လုပ်တဲ့ကြာချိန်ကိုလျော့ချထားပါတယ်။]

EDO RAM က FPM ထက်အများကြီးပြန်လာတယ်ရယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ခန်ကပြောတဲ့ Refresh Time ကိုလျော့ချထားတာအမိကထူးခြားချက်ပါပဲ။ EDO တွေဟာ 72 Pin Simm နဲ့လာတတ်သလို Dimm အနေနဲ့လည်းလာတတ်ပါတယ်။ EDO တွေဟာ ကွန်ပူးတာတိုင်းမှာတပ်ဆင်လို့မရပါဘူး။ 486 DX4 ဝန်းကျင်နဲ့ Pentium ခေတ်ပိုးမှာပဲအသုံးပြုခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ကြတုန်းက စာတွေ့ဒီလောက် မသိခဲ့ဘူးဗျာ 486 DX တွေမှာ EDO တွေကိုသွားတတ်ဖူးတယ်။ မတက်ဘူး DX4 မှာကျတော့တက်တယ်။ ဒီလို့ နဲ့သိတော့ဘူး။ ခုတော့စာအုပ်စာပေတွေကပေါ်လာတော့ အရင်ကထက်စာတွေအများကြီးပို့သိလာတာ ပဲ့။ ခုတော့ FPM တို့ EDO တို့ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူး။ ပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ။ ကွန်ပူးတာအလောင်းဆုံး တွေမှာတော့ရှိပါသေးတယ်။ EDO ကာ FPM နဲ့ပုံပုံချင်တူနေတာအပြင် EDO ရယ်လို့ Label မပါတာကြောင့် FPM နဲ့ခုခုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အင်တုန်းကဆုံး EDO ဆိုပြီး ကိုယ့်ဘာသာကို Label လုပ်ပြီးကပ်ထားရပါတယ်။

၄.၁၄ SDRAM ဆိုတာ


EDO ပြီးတော့သိမ်းကြာပါဘူး။ SDRAM (Synchronous DRAM) ဆိုပြီးပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ ဒါဟာ နည်းပညာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာပြန်ပါတယ်။ တုတ်ပါတယ် SDRAM တာဘာတွေနဲ့ Synchronous (အလွယ်ပြောရရင် ချိတ်ဆက်ထားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်) လုပ်ထားပါသလဲဆိုရင် System Clock ဆိုတာကြီးနဲ့ပဲ။ Access Speed တုန်းကတစ်ခါရှုံးပြုခဲ့ပြီးပါပြီ။ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ FPM တို့တာဒါ System Clock နဲ့ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ Northbridge ကနေတစ်ဆင့် CPU ဆိုကို Data သယ်ပို့တာပါ။ ဒီလို့ Northbridge ဆိုကို Data ပို့တဲ့ကြာဖြင့်ချိန်ကို Access Speed လို့ချော့တာပါ။ ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။

အခါ SDRAM က System Clock နဲ့ချိတ်ဆက်ထားခြင်းကြောင့် SDRAM မှာ Access Speed ဆိုတာမရှိပါဘူး။ Access Speed အတား Clock Speed ဆိုတာပဲရှိပါတယ်။ Clock Speed 5 မိုးချိန်ပါတယ်။ 66, 75, 83, 100, 133 MHz တို့ဖြစ်ပြုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာကြိုက်တဲ့ Speed နဲ့တပ်ဆင်လို့မရပါဘူး။

Motherboard တဲ့ 66MHz External Data Bus ဆိုရင် 66 MHz ရှိတဲ့ SDRAM ကိုအသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ PIII ရဲ့ Front Side Bus တဲ့ 133 MHz ရှိတာကြောင့်ငြင်းမှာ 133 MHz SDRAM ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တခုတော့ရှိပါတယ်။ SDRAM ရဲ့ Speed တဲ့ Motherboard ရဲ့ Speed ထက်မြန်ရင်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူး။ အသုံးပြုချိရပါတယ်။ အဲဒီအခါကျဲ့ Motherboard ရဲ့ Speed နဲ့အလုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

ကဲအခါ SDRAM တဲ့ FPM, EDO တို့နဲ့ကျော်များတဲ့အချက်ကိုပို၍အသေးစိတ်ကျင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် Northbridge တဲ့ CPU ဆိုကိုပို့ဖို့ FPM, EDO DRAM တွေဆိုတာ Data တွေယူမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီး ရင်အားလုံးတွေတဲ့အချက်များတဲ့ CMOS Setup Utility အပြုမဟုတ် Northbridge တို့က ကွန်ပူးတာ Boot လုပ်တိုင်းသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟောင့်ရမယ့်အချက်ဟာခန့်မှန်းခြေမှုပဲသတ်မှတ် နိုင်ကြတာပါ။ အတိအကျမဟုတ်ပါဘူး။ လိုအပ်တဲ့အချက်အလုက်တွေဟာ DRAM မှာအသုံးအနေထားဖြစ် နေသည့်အခါ Northbridge ကလှမ်းယူပို့လုပ်ပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက နှစ်ယောက်တိုင်မင်မကိုက်တဲ့အခါ မတိကျတဲ့အခါတော်ရတဲ့အချက်တွေ ဟောင့်နေရတဲ့အချက်တွေက အလုပ်ကိုနေးကျွေးဆောင်ပေါ်တယ်။ အချက်ပုပ် တယ်ပေါ့များ။ ပုံ ၄.၈ မှာ SDRAM Bank/Slot ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။

ပုံ ၄.၈




SDRAM ကျတော့နိုင်လိုမဟုတ်ဘူး။ CPU ရယ် Northbridge ရယ် SDRAM ရယ်က System Clock နဲ့ချိတ်ထားတော့ Northbridge ကဘယ်အချက်မှာ SDRAM ဆိုကအချက်အလုက်တွေကို လျမ်းယူမယ်ဆိုတာသိတယ်မျှ။ ဒါတော့ခုနကလို့ အချက်တွေမပုပ်တော့ဘူးပေါ့များ။ ဒါအချက်ဟာ FPM နဲ့ EDO တို့ထက် SDRAM မြန်လာစေတဲ့အချက်ပဲ SDRAM ငါးတို့ထက်လေးဆမှုခြောက်ဆလောက်အထိ ပိုမြန်လာပါတယ်။

၄၁၅ Double Pumping ပုံစံ

နောက်ထပ်ဘယ်လို RAM တွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာကိုပြောမပြုခင်မှာ CPU နဲ့ Northbridge အကြားမှာ Speed Pumping ပြုတော်လာတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြချင်ပါသေးတယ်။ Double Pumping ဆိုတာ Clock Cycle တစ်ခါးဖြစ်တိုင်းမှာ Data ပိုတာကိုနှစ်ဆတင်လိုက်တာပါ။ ဒါတော့ CPU ရယ် Northbridge ရယ် DRAM ရယ်ရှိယယ်။ Northbridge နဲ့ RAM နဲ့က 100MHz ဆုံး CPU နဲ့ Northbridge ကြားထဲက 200MHz, ဒါ Double Pumping RAM နဲ့ Northbridge ကြား 133MHz ဆုံး CPU နဲ့ Northbridge က 266MHz ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ Pentium 4 ကျတော့လေးဆုံး။ RAM နဲ့ Northbridge ကြားမှာ 100 ဆုံး CPU နဲ့ Northbridge ကြား 400 MHz နောက်ပိုင်းမှာတော့ 533 MHZ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒဲ့ လို CPU နဲ့ Northbridge အကြားမှာ Speed Pumping ဆန်လာပြီးတဲ့နောက်ထပ်လုပ်သူတွေဟာ Northbridge နဲ့ RAM နဲ့အကြားကိုလည်းမြန်လာဖော်အတွက် RDRAM နဲ့ DDR RAM တိုကိုဆက်လက်တို့တွင်ပါတော့တယ်။

१९८

System Clock ၁၃၃ MHz နဲ့ Run နေတဲ့အခါန CPU နဲ့ North Bridge အကြား Double Pumping နှင့်အလုပ်လုပ်ပဲ ...



၄၁၆ **RDRAM** ဆိတာ

Intel က CPU နဲ့ Northbridge အကြား (Quad-Pumped) Speed လေးဆတင်လိုက်တဲ့အခါင်း Speed ကို SDRAM တွေကမထိန်းနိုင်ပျိုးသိတဲ့အခါ SDRAM နေရာမှာအစားထိုးဖို့အလွန်တရာ လျှပ်မြန်ကျတဲ့ Rambus DRAM (RDRAM) ကိုထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ RDRAM ဘာ Speed ကို 800 MHz အထိ Handle လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Simm တို့ Dimm တို့လို့ RDRAM ပါတဲ့ Stick ကို Rimm ရယ်လို့အလိုက်သင်ဒေါ်နိုင်ပါတယ်။ Rimm ဘာ Desktop ကုပ်ပါတဲ့တော့အတောက်လာတဲ့ Size က 184

Pin ပြစ်ပါတယ်။ Rimm ဟဲ Dimm လိုပုံစံပြစ်ပေါ်ပေါ်၍ Rimm Stick ရဲ့ အလည်ဖာအချင့်နှစ်ခုပါခြင်းပြင့် Slot မားမတတ်မိအောင်ပျော်ထားပါတယ်။ RDRAM တွေကို 64, 128, 256, 512 MB ရှုံးဆိုပြီး ရန်ပါတယ်။ အမြင်နှင့်တွေကတော့ 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 1066 MHz ဆိုပြီးရန်ပါတယ်။

RDRAM တွေမှာသိမ်းရောအချက်လေးတွေရှိနေပြန်ပါတယ်။ ပထမတစ်ချက်က RDRAM တွေက အဂ်စ်အရမ်းကိုပါပါတယ်။ ဒါကြောင့်အပူ ပြန်စေတဲ့ Heat Spreader တို့ Rimm မှာတိုက်ရှိက်တပ်ပေးထားရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Rimm ရဲ့ သဘောက Rimm Slots ရှိယောက် Stick တွေထိက်ထားရပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက Rimm Slot နှစ်ခုရှိမယ်ဆိုပါစို့။ Slot တစ်ခုမှာ Rimm တစ်ချောင်းလိုက်မယ် ဆို မသုံးတဲ့ ဟိုပေါက် Slot မှာ Continuity Rimm ဆိုတဲ့ CRimm ဆိုတာကိုလိုက်ပေးရပါတယ်။

၄.၁၇ DDR SDRAM ဆိုတဲ့

DDR ဆိုတဲ့ Double Data Rate SDRAM ပေါ်လေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတရားစံကတော့ RD RAM ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ RDRAM တွေဟဲ RAMBus Corporation ဖုန်းဖြစ်တာကြောင့်ထုတ်လုပ်သူ တွေဟဲ RAMBus ကိုလိုစင်ကြေးပေးရမှာပြစ်ပါတယ်။ ဒါအချက်ကြောင့်သေခြားတာက ကုန်ကျေစရိတ် ထုတ်ကုန်စရိတ်မြင့်မားတော့မှာပြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Rambus နဲ့ Intel ကနည်းပညာအရထိနှင့် ပူးကြောင့် RDRAM ဟဲ Intel ထုတ် Northbridge ရှိတဲ့ Pentium 4 Systems တွေမှာပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါအချက်ကြောင့် တစ်ခြား AMD CPU နဲ့ အမြား Chipset ထုတ်လုပ်တဲ့ VIA, SIS တို့အတွက် RDRAM မတူတီးသောအခြားမြန်ဆန်သည့် RAM တစ်ခုရှိဖို့လိုလာပါတော့တယ်။ ဒါဟဲ DDR ဖြစ်ပေါ်လေတဲ့ အချက်ပဲပေါ့။

DDR ဆိုတာ Clock Cycle တိုင်းမှာလုပ်ဆောင်ချက်ကို နှစ်ဆတင်လိုက်တဲ့ SDRAM တွေပါပဲ။ DDR SDRAM တွေဟဲ Dimm တွေပဲဖြစ်ကျပြီး ပုံမှန် 168 Pin SDRAM Dimm တွေနဲ့မတူတူတဲ့အချက်က သူဟဲ 184 Pin Dimm ဖြစ်ပါတယ်။ Pin ကသာ 184 Pin နဲ့ 168 Pin ကဲ့တာအချင်းလာပါတော့တယ်။

ပုံ ၄.၁၀




DDR တွေရဲ့ Speed က 200, 266, 333, 400 MHz ဆိုပြီးအသိုးသိုးရှိကြပါတယ်။ ဒါပေါ်သူက သူရဲ့ Speed ကိုလူတွေပို့စိတ်ဝင်စားအောင် MHz နဲ့ မဖော်ပြတော့ဘဲ 1 ဓာတ်နှုန်း Data ဘယ်လောက်ပို့စ် & System Administration

သလဲဆိတ္တနဲ့ဖော်ပြပါတယ်။ ဒီတော့သူဖော်ပြမှာက Bytes Per Second DDR က 64 bit အကျယ်ရှိတယ်။ Bit ကို Byte ဖွဲ့ရမယ်။ ဘာလိုလဲဆိတ္တတော့သူက Byte Per Second ကို။ ဒီတော့ 64 Bit က 8 Byte ရတယ်။ Bus Speed ကနဲ့ Data Rate ကိုတွက်တော့ 1 MHz ကို 8 Byte ရတယ်။ ဒီတော့ 200 MHz ရတယ်။ Bus Speed ကနဲ့ Data Rate ကိုတွက်တော့ 1600 Bytes Per Second ဆိတ္တရှိတယ်။ ဘုတ်ပါတယ် အဲဒီ 1600 ရွှေမှာ PC ဆိုတဲ့ ဆိတ္တတော့ 1600 Bytes Per Second ဆိတ္တရှိတယ်။ ဘုတ်ပါတယ် အဲဒီ 1600, နောက် PC 2100, PC 2700 နဲ့ PC 3200 ဆိုပြီးဖြစ်လပါတယ်။ ဒီတော့ PC 3200 ဘဲ DDR 400 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် 400 MHz ရှိတဲ့ DDR SDRAM ပဲဖြစ်ပါတယ်။

ခုချိန်မှာ DDR ဟာအသုံးအများဆုံး၊ ပေါ်ပြုလာအဖြစ်ဆုံး SDRAM ဖြစ်နေပြီး RDRAM နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Motherboard တွေ Chipset တွေကို 2004 မရောက်ခင်ကတည်းက Intel ကဆက်မထုတ် တော့တာဖြစ်ပါတယ်။

ပုံ ၄၁။

System Clock ဘဲ 133 MHz နဲ့ Run နေတဲ့အချိန် RAM နှင့် North Bridge အကြား DDR SDRAM ကြောင့် 266 MHz နှင့်အလုပ်လုပ်ပုံ



၄.၁၈ ECC ဆိုတာ

အရမ်းကိုအဆင့်ပြင့်တဲ့ Networking Server ကိုနဲ့ တစ်ခြား High End ကွန်ပူးတွေမှ အသုံးပြုတဲ့ Error Correction Code (ECC) ဘဲ DRAM တွေမှာပါတယ်။ အဆင့်ပြင့် Error Checking ပဲဖြစ်ပါတယ်။ RAM တွေဟာတကယ်တော့ Error ဖြစ်ပဲပါတယ်ဆိုပေမယ့် ဂုဏ်ရုံးတွေ့ဖြစ်တတ်တဲ့ Error တွေကြောင့် Data Loss ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါလို Data တွေသယယူပို့ဆောင်နေရင်းနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပြဿနာကြောင့် Data Loss မဖြစ်စေရန် ECC ဘဲ အော်လို့ Data သယယူသွားနေချဉ်အတွင်းမှာပဲ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ECC ဘာဘယ်လို့ RAM အမျိုးအစားကိုမှာမဆိုအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုပေသဲ အဲလေဆိုပေမယ့် 168 Pin Dimm တွေမှာတွေ့ရတာများပါတယ်။ နောက်ပြီး ECC ကသုံးချင်တိုင်းသုံး

လိုမရပါဘူး။ Motherboard က Support လုပ်မှုရတာပါ။ ECC ဟသာမန်အိမ်သုံး၊ ရုံးသုံးထက်စာရင် တကယ့်ကို Heavy Duty တွေလုပ်မယ့် ကွန်ပျူတာတွေမှာသာသုံးသင့်ပါတယ်။ ဒီလို ကွန်ပျူတာတွေမှာသာ တွေရတတ်ပါတယ်။ ပုံ ၄၁၅ ကိုဖြည့်။

၄.၁၉ **RAM ဘယ်လောက်လိုအပ်သလဲ**

Operating System	Minimum	Recommend	End User
Windows 98/SE	64 MB	128 MB	256 MB
Windows ME	128 MB	256 MB	512 MB
Windows 2000	128 MB	256 MB	512 MB
Windows XP	256 MB	512 MB	1 GB


၄.၂၀ **Mixing Speed အကြောင်း**

မတူညီတဲ့ Speed နှင့်တဲ့ RAM တွေကို ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်းမှာရောနောပြီးစိုက်ခြင်းဟာ System ကိုမတည်ငြင်စေပါဘူး။ ဒါကြောင့် Speed ရောပြီးမသုံးသင့်ပါဘူး။

၄.၂၁ **Memory တပ်ဆင်ခြင်း**

ကဲ ယနေ့စောင်မှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ DDR SDRAM တစ်ဆင်ပုံကို ပုံ ၄၁၂ မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။

ပုံ ၄၁၂




၄.၂၂ **Memory ဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်မှာ ပြည့်ရမလဲ။**

Windows ထဲတဲ့ My Computer မှာ Right Click နိုင်ပါ။ ပြီးရင် Pop-up Menu မှာ Properties လိုပြောပါ။ ပုံ ၄၁၄ ပေါ်ဘပါလိမ့်မယ်။ ဂိုင်းပြုထားတဲ့နေရာမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။


- 66 -



६८६




፭፻፲፭



Unit 5

Microprocessor II



အခန်း ၅ ဟာ Microprocessor နှုပ်တ်သက်လို့ သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို ထပ်မံ
ဖြည့်စွက်တပ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အခန်း (၄) နဲ့ အခန်း (၅) ဟာ
နှစ်ခန်းစလုံးဖတ်ပြီးမှ ပိုမိုနားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။

အခန်း ၅
အမိန့် တွေကိုသုက္ခာသူ (အသေးစိတ်)

ဒါအခန်းဟာ CPU Model အပျိုးအစားတွေအကြောင်းပြောပြချင်တာရယ်၊ CPU နဲ့ RAM တို့အကြား ဘယ်လိုဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပေးမယ့်သင်ခန်းဟာဖြစ်ပါတယ်။


ကဲ ပြီးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းတဗ္ဗာတုန်းက RAM တာဘယ်လိုမိုးလဲဆိုတာကိုသွားပြီ။ အခုံ CPU နဲ့ RAM အကြားဆက်သွယ်မှုကိုစတင်ပြီးဖြေပြပါမယ်။

၅.၁ MCC-Memory Controller Chip ဆိုဘာ

CPU ဟာ RAM နဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ပြုသောတစ်ရပ်ရှိပါတယ်။ CH-3 သင်ခန်းတဗ္ဗာတုန်းက CPU ဟာသူ့နဲ့ သူ့ရဲ့ ပြင်ပကို External Data Bus နဲ့ဆက်သွယ်ထားတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်နော်။ အခုံ CPU ဟာ RAM ကို External Data Bus နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်မယ်။ အဲဒီလိုမရပါဘူး။ CPU နဲ့ External Data Bus တာတွဲလျှက်ကြီးဆိုပေမယ့် RAM နဲ့ External Data Bus နဲ့ ဆက်သွယ်ထားမှုမရှိပါဘူး။

ဥပမာ ပြောပြပါမယ်။ ရထားတွဲတွေဟာရထားသံလမ်းပေါ်မှာရှိလင့်ကား၊ ရထားသံလမ်းပေါ်ကားတက်လိုမရပါဘူး၊ ဆိုလိုချင်တာက ကားပေါ်မှာသစ်လုံးတွေရှိမယ်။ ရထားသံလမ်းပေါ်ကာရထားဟာ ကားပေါ်ကသစ်လုံးတွေကိုယူပြီး ခနီးဆက်ဖို့ရှိနေမယ်။ ဒီနေရာမှာရထားတွဲဟာ CPU ဖြစ်တယ်။ ရထားသံလမ်းဟာ External Data Bus ဖြစ်တယ်။ သစ်လုံးတင်ကုန်တင်ကားဟာ RAM ဖြစ်ပြီးတော့ သစ်လုံးတွေဟာ RAM ပေါ်က CPU လိုချင်တဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်တယ်။ မျက်စိတဲ့မြင်ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ ကားပေါ်က သစ်လုံးတွေရထားတွဲပေါ်ရောက်ဖို့ကြားခံကရိုးကားတစ်စီးရှိဖို့လိုပါတယ်။ အဲသလို့ ပဲ RAM ပေါ် CPU လိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ကြားကနေတစ်ဆင့်လျမ်းယူပေးမယ့် ပစ္စည်းတစ်ခုရှိဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီကို Memory Controller Chip လိုပေါ်ပါတယ်။ အခုံလောလောဆယ့်သူကို Northbridge Chip လိုဖွှတ်ထားရအောင် Motherboard ပေါ်မှာအစိက Chip နှစ်ခုပါရှိတယ်။ အဲဒီလို နှစ်ခုတစ်ခုဖြစ်ဖော်တဲ့ Chipset ထဲက Chip တစ်ခုပေါ်။


ပုံ ၅.၁



အနှစ်ရုပ်ပြန်ပြောပါအံ့ဖယ်။ ကမ်းနားပေါ်မှာသစ်လုံးတွေရှိဖယ်၊ နောက်မြင်ရှိဖယ်၊ မြင်အောက်က ချာဟာ ငှုံးသစ်လုံးတွေကို အလိုက်နောက်။ ကဲ သစ်လုံးတွေကိုအလိုက်နေတဲ့ဆာက CPU မြစ်က External Data Bus ကမ်းနားက RAM ကမ်းနားပေါ်ကသစ်လုံးတွေက CPU အလိုက်နေတဲ့ RAM ပိုကအချက်အလက်တွေ။ သစ်လုံးတွေကို ကမ်းပါးပေါ်ကနေမြင်ထဲမှာရောင်ဖော်စုံ ကမ်းပေါ်ကတွေနံချေပေး နေတဲ့ ဆင်က Northbridge ဆိုတဲ့ MCC ပါ။ ငှုံးသစ်ဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေကို မြစ်ဆိုတဲ့ EDB (External Data Bus) က CPU ဆိုတဲ့ရွှေလေးဆိုသယ်သွားပေးလိမ့်ပယ်။

ကဲ အချိုင်းပြလိုက်တာက သစ်လုံးတွေကိုတွေ့ချေပေးနေတဲ့ ဆင် ဆိုတဲ့ MCC အကြောင်းပါ။

ဦး၂၂




၅.၂ Address Bus ဆိုင်

နောက်တစ်ခါလာပြန်ဖြို့ဟေ့ ဆိုသလိုပါပဲ။ CPU လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို Northbridge က RAM ဆိုကနေလှမ်းယူပြီး EDB ပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်။ အဲ ဒါပေမဲ့ CPU က RAM ဆိုက ဘယ်လိုအချက်လက်တွေလိုချုပ်ပါတယ်။ RAM ရဲ့ ဘယ်နေရာက အချက်အလက်တွေလိုချုပ်ပါတယ် စသည်ဖြင့် Northbridge ကိုဖြောပြီးလိုအပ်သောတယ်။ ဒါမျှလည်း Northbridge က CPU ဘာ RAM ရဲ့ ဘယ်နေရာက အချက်အလက်ကိုယူချင်တာလဲဆိုတာသိပြီး ယူပေးလိုရတော့မပေါ့။ ဒါတော့ CPU နဲ့ ဒါ Northbridge အကြား ပထမ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ External Data Bus အပြင်အခဲ့ Address Bus ဆိုတာပါတယ်ခုတိုးလာပါတယ်။ ဒါတော့အချိုင်းပြုးသလောက် CPU နဲ့ Northbridge ကြေားမှာ External


nal Data Bus နဲ့ Address Bus ဆိုပြီးမျိုးပါတယ်။ External Data Bus ကတော့ Data တွေသယဖြူမြှင့်ပြီး Address Bus ကတော့ CPU ဘာ RAM ဆိုက ဘယ် Data တွေလိုချင်တယ်ဆိုတာကို Northbridge ကိုပြောဖို့ Bus ဖြစ်ပါတယ်။

ဦး၅၃



CPU က RAM ဆိုကမည်သည့် Data များရယူလိုကြောင်း North Bridge ကိုပြောရန် Address Bus လိုအပ်ပဲ

ဦး၅၄




၅.၃ Refresh & Wait States ဆိုဘာ

ဒီဇာတ်များ အလျင်သင့်လိုပြောချင်တာက CPU ဘာအချက်လက်တွေလိုလာပြီးဆုံးရင် Mass Storage ဖြစ်တဲ့ Floppy Disk, Hard Disk, CD-Rom တို့ကနေ အချက်အလက်တွေကို RAM ပေါ်ထဲဆောင်ပါတယ်။ ဤများ RAM ကနေမှတ်ဆင် CPU ဘာအချက်အလက်တွေကိုရယူတာဖြစ်ပါတယ်။

Data တွေကိုမလိုတော့လို Write ပြန်လုပ်ချင်ရင်လည်းခနကအတိုင်းပြောင်းပြန်ပြန်လုပ်ပါတယ်။ CPU တဲ့ RAM ထက်ပိုမြန်ပါတယ်။ RAM ဟဲ Hard Drive ထက်ပိုမြန်ပါတယ်။ ကဲ RAM တဲ့ Hard Drive ထက်ပိုမြန်ပါတယ်ဆိုပေမယ့်သူမှာအားနည်းချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။

DRAM တဲ့ ရေးသာက်သာတယ်။ သေးငယ်တယ်။ အတော်လည်းမြန်တယ်။ ဒါကြောင့် DRAM ကိုယဲနောက် PC တွေမှာသူတို့ Main Memory (RAM) အဖြစ်အသုံးချက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခနကပြောခဲ့တဲ့ အားနည်းချက်ဆိုတာလေးပြောရအုံမယ်။ ဒီလို့ အဲဒီ DRAM ဆိုတာတကယ်တော့ Microscopic Capacitor တွေဗျာ။ ကဲ Capacitor မှာ Charge လုပ်ထားတဲ့ Capacitor က 1, Charge မလုပ်ထားတဲ့ Capacitor က 0 တစ်နည်းအားဖြင့် Discharge ဖြစ်နေတဲ့ Capacitor က 0 အဲ ပြောချင်တဲ့ပြဿနာက Capacitor တွေက Charge လုပ်ထားပြီးရင် Battery အိုးတွေလို ၆၈ တစ်နှစ်မခံဘူးဗျာ။ ပျမ်းမျှခြင်း 16 Milliseconds လောက်ပံ့သူဗျာ။ ဒီတော့တစ်ခုပြန်ပြီး Recharge လုပ်ပြန်ရော့။ အသလို Refresh လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။

ပုံ ၅၅



အကယ်၍များ Refresh မလုပ်ရင်တစ်နည်းအားဖြင့် Charge ပြန်မလုပ်ရင် DRAM မှာ Data တွေဟာဘယ်ရပ်တည်နိုင်မလဲ။ ပျောက်သွားမှာပဲ့။ ဒီတော့ထားပါတော့များ 16 Milisec ပဲ့။ အဲဒီ 16 Milisec တိုင်းမှာ Northbridge က RAM ဆိုကို Refresh လုပ်ဖိုး Refresh လုပ်ပါတယ်။ အသလို Refresh လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ Northbridge ဟဲ DRAM ဆိုက Data တွေကိုလှမ်း Access & System Administration

Computer in Details (A+ Guide)

လုပ်လိုမရပါဘူး။ Refresh လုပ်ချိန်မှာလောင့်နေရပါသေးတယ်။


ဒါကို Wait State လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါတော့ CPU က RAM ထက်ပိုလည်းမြန်သေးတယ်။ RAM က Refresh လုပ်လို CPU က တစ်ခါတောင့်နဲ့ CPU ကတောင့်နေရတဲ့ဘက်ကြီးကပဲဖြစ်နေတယ်။ ဒါတော့ မြန်စိတဲ့နည်းလေးတစ်ခုကိုဆက်ပြီးကြည့်ရအေ၏ CH-4 တုန်းကပြောဆဲဘူးပါတယ်။ RAM လိုပြောရပ်ပြီးဘူး။ RAM မှာ DRAM နဲ့ SRAM ဆိုပြီးရှိတယ်။ အချင်းပြုမယ့် Cache ဆိုတာ SRAM ပဲ့။ ကျွန်တော်တို့က DRAM ကို RAM လိုအပ်ဆဲနေလိုပါ။ Cache ဆိုသည်ကပြီးခဲ့လုပ်ခဲ့ပြီးသောအချက်အလက်တွေထဲ ကအောက်ဆုံးအချက်အလက်တွေကို ရှုတာရက်ပြန်လိုချင်ရင် အမြန်ရအောင်သိမ်းထားပေးတဲ့ ကိုရိုယာလေးဖြစ်ပါတယ်။

၅.၄ Cache ဆိုတာ

Cache မှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒီက RAM Cache (RAM နဲ့ CPU) အကြားနဲ့ Disk Cache (RAM နဲ့ Hard Disk) အကြားဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ RAM Cache အကြောင်းကိုပဲပြောကြ ရအောင်။

ကဲခုနက ပြောခဲ့တဲ့ Wait State ဆိုတာကြီးက ကွန်ပူးတာကိုနေးသွားပေါ်ပါတယ်။ ဒါတော့ အခုလိမ့်းမျိုး Wait State ကိုချေဖျက်တဲ့သောမျိုး၊ ကွန်ပူးတာကို Speed တင်ပေးမယ့်သူကတော့ Cache ပဲဖြစ်ပါတယ်။ က ပထမရှင်းပြတ်နဲ့က CPU ရယ် RAM ရယ် Hard Drive ရယ် အခု CPU ရယ် Cache ရယ် RAM ရယ် Hard Drive ရယ်၊ ဟုတ်ပြီ CPU တာအချက်အလက်တွေကိုလိုတဲ့အခါ Cache ကိုကြည့်မယ်။ ရှိရင်ယူသုံးမယ်မရှိမှု RAM ကိုကြည့်မယ်။ ရှိရင်ယူသုံးမယ်မရှိမှု Hard Drive လို Mass Storage တွေမှာကြည့်မယ်။ ဒါလိုဆိုတော့ ပိုမြန်လာတာပေါ့။

ပုံ ၅.၄





Cache မှာန်စီးရှိမယ်။ Internal Cache လိုခေါ်တဲ့ Level 1 Cache (L1) ဆိုတာရှိမယ် External Cache လိုခေါ်တဲ့ Level 2 Cache (L2) ဆိုတာရှိမယ်။ Pentium CPU တိုင်းလိုလို၍ အတွင်းမှာ Internal Cache 16 KB ပါ၍ကြပါတယ်။ Pentium II လိုပြောသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ကဲအေဒီလို Pentium CPU ထဲမှာ 16 KB စာ Internal Cache ရှိနေခြင်းတာ လိုအပ်တဲ့ အမိန့်နဲ့အချက်လက်တွေကို ထည့်ထားလိုကြောင့် CPU တာ Wait States ဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာတောင်ရှုံးတောင်ရှုံးရှုံးလိုဘဲ ဆက်လက် ပြီးအလုပ်လုပ်နေနိုင်ပါတယ်။

၅.၅ L1 & L2 ဆိုတာ

က ဒါကသော့ချက်ပဲ။ Cache ကိုနားလည်ပါပြီလား။ ဘာကြောင့် Cache ကိုလိုအပ်လဲ။ Cache ကြောင့်ကွန်ပူးတာဟာဘာလိုပြန်လာလဲဆိုတော်အချက်ပါပဲ။ ဒီထက်ပိုပြီးကြည့်ရအောင် CPU နဲ့ RAM အကြား Wait State ကိုပြောလည်အောင် CPU ထဲမှာ Internal Cache ဆိုတာပါလာပြီ။ ဒုံးအပ်ငါးပြီးတော့ အကျိုးထူးလာအောင် Pentium CPU တွေဟာ External Cache ကိုပါအသုံးပြုလာကြတယ်။ ပထမကော် စောင့်းကတွက်ရှိလာတဲ့ External Cache တွေဟာ Motherboard ပေါ်မှာရှိနေကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်း မှာတော့ On Chip L2 Cache ဆိုပြီး CPU နဲ့အတူတွဲပါလာတယ်။ ယနေ့ခေတ် CPU တွေမှာ L1 ဆိုတဲ့ Internal Cache တာ 128 KB ထိတောင်ပါလာတတ်ပြီး L2 ဆိုတဲ့ External Cache တာ 256 KB, 512 KB နဲ့ 1 MB အထိတောင်ပါလာတတ်ပါတယ်။ ဗုံး၉.၅ မှာ Motherboard ပေါ်က L2 ကိုတွေ့နိုင်။

ဗုံး၉.၅



Cache ကိုအနှစ်ချုပ်ပြန်ပြောပါ့မယ်။ Cache မှာန်စီးရှိပါတယ်။ L1 (Level 1, Internal Cache) နဲ့ L2 (Level 2, External Cache) ပါ။ L1 က CPU နဲ့တွဲလျက်ပါလာပြီး L2 ကတော့ Motherboard ပေါ်မှာပါ။ ဒါက တည်နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့။ နောက်တစ်ခုက အလုပ်လုပ်ပုံကိုကြည့်ပါအံ့ဌား။ CPU တာအချက်

အလက်တွေကိုလိုအပ်ရင် L1 ကိုကြည့်ပါတယ်။ ရှိရင်လုပ်ပါတယ်။ မရှိရင် L2 ကိုကြည့်ပါတယ်။ ရှိရင်လုပ်တယ် မရှိရင် RAM ကိုကြည့်ပါတယ်။ RAM မှာမရှိဘူးဆိုမှ Hard Drive ကိုကြည့်ပါတယ်။


ဆိုလိုချင်တာက အီမ်းမှာခေါင်းလိမ်းသိကုန်လိုသွားဝယ်ယူရင် ဘာလိုချေးကိုသွားမှာလဲ။ ချေးသွားနေရင်ကြာနေအုံမယ်။ လမ်းထိပ်ကကုန်ခုံဆိုင်မှာဝယ်လိုက်၊ မြန်တာပျော်။ ကုန်ခုံဆိုင်မှာမရှိဘူးဆို ချေးမဟုတ်တဲ့ Agent ဆိုင်လေးတွေမှာဝယ်လိုက်။ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ချေးသွားဝယ်ယူရင် ချေးမှာမှ မရှိဘူးဆိုရင်ယူနေပလာအထူးတော့မှာပဲ။ တဖက်က မြန်ကြည့်ရင် Cache ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် CPU ဟာအကယ်၍မှားပြီးခဲ့သော Data ကိုရှုတ်ချည်းမြန်လိုချင်ပါက အမြန်ဆုံးပြန်ရန်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Wait State ကိုလည်းရှောင်လို့ရတာပျော်။

၅.၆ SRAM ဆိုတာ

SRAM ဆိုတာ Static RAM ပါ။ SRAM တွေဟာ DRAM တွေလို Capacitor နဲ့ ပြုလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲ Flip-Flop ဆိုတဲ့ Special Circuit ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ SRAM တွေဟာ DRAM ထက်ဝိမြန်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် CPU သကဲ့သိမြန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် SRAM ကရေးကြီးတယ်။ DRAM လောက်ရေးမှာသက်သွား၏ ဒီတော့ SRAM တာ DRAM နဲ့ကွားတဲ့အချက်ကရေးကြီးတယ်။ မြန်တယ်။ ဒါပေသိ DRAM လောက် Capacity များများမလိုဘူး။ DRAM လို 256 MB တဲ့ 512 MB တို့ရှိနေဖို့မလိုဘူး။ သူက အများကြီးသိလောင်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ လိုအပ်တာလေးတွေကိုပဲရွှေးထုတ်ပြီးသိမ်းထားတာ၊ ခုနက်ပြောသလိုပေါ့များ။ လမ်းထိပ်က ကုန်ခုံဆိုင်ကရေးကြီးတစ်ခုလို ပစ္စည်းမစုစုလုံးလို ရေးတစ်ခုလိုဆိုင် ရဲ့ ရောက်ကြီးဖို့မလိုဘူး။

မှတ်ချက်။ L2 Cache တာ Stick နဲ့လည်းလာပါသေးတယ်။ ငြွှေးကို Cache on a Stick (Coast) လိုပေါ်ပါတယ်။ ဒုံးခဲ့ရ မှာ Coast စိုက်မယ့် Slot ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။


ပုံ ၅.၈



၅.၇ On Chip L2 Cache ဆိတ်

အရင်တုန်းက L2 Cache ဆိတ် External Cache က Motherboard ပေါ်မှုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ L1 ရော့ L2 ပါန္တ်ခုစာလုံး CPU မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေါ် L2 က CPU အတွင်းထဲမှာပါလာတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ On Chip ဆိတ်အတိုင်း Chip ပေါ်မှာပဲ။ တစ်နည်းအားဖြင့် Chip တစ်ခုထဲမှာပဲ L2 ကနေရာပဲယူထားတဲ့သဘော။ L1 ကသာ CPU မှာတခဲ့တယ်။ Built in ပါလာတာ။ L2 က On Chip ပဲ။ ဆိုလိုချင်တာက CPU နဲ့ L2 ဟာ Chip တစ်ခုထဲပေါ်မှာပဲ။ သို့သော်ရှင်ပိုင်းဆိုင်ရာကပဲ Chip တစ်ခုထဲပေါ်မှုရှိတာလျှပ်စစ်နည်းအရပြောရင် သက်သက်ဆိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံ ၅.၉ မှာ On Chip L2 Cache ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။


ပုံ ၅.၉



၅.၈ Front Side နှင့် Backside Bus

ကအခုလို L2 က CPU ပေါ်တတ်ပြီးနေရာယူလိုက်တော့ အဲဒီ L2 ရယ် CPU ရယ် Northbridge ရယ်ဟာ ဘယ်လိုဆက်သွယ်သမှုပြုကျသလဲဆိတာကို သိနိုလိုလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကဲဟုတ်ပါပြီ။ CPU ရယ် L2 Cache ရယ်ဟာ Backside Bus နဲ့ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ တုတိပြု Backside Bus ကြောင့် CPU နဲ့ L2 တို့အဆက်သွယ်ရာဘားပြီ။ ဒါပေါ် CPU နဲ့ Northbridge, Nothbridge နဲ့ RAM ကြားထဲက Address Bus ရော့ External Data Bus ရောကို Frontside Bus ဆိုပြီးတစ်ပေါင်းတည်းခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာသိထားရမှာက Northbridge နဲ့ RAM အကြား Bus ကိုသီးစွာနာမည်နဲ့ ခေါ်လေ့မရှိပါဘူး။ RAM Interface ဆိုပြီးတော့ပြောလေ့ပြောထတော့ရှိပါတယ်။

५७०



၅၉ MMX အကြောင်း

MMX ဆိတ် Multimedia Extensions ဖြစ်ပါတယ်။ 1996 ခုနှစ်ထဲမှာ Intel ဘာ ငါးရဲ့ Pentium CPU တွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေစွဲ အသစ်တိတွင်လိုက်တဲ့ Feature ပဲဖြစ်ပါတယ်။ MMX ဆိတ်နည်းပညာအရေဖြာရရင် CPU ထဲမှာ Multimedia နံပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်စွဲ Register အသစ်လေးခုထည့်ပေးထားပါတယ်။ အဲဒီအပြင် CPU ရဲ့ Codebook ထဲမှာလည်း ငါးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမိန့်အသစ် ၅၅ ကိုလည်းထည့်သွင်းပေးပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာခေါ်ငြင်းဟာ Multimedia အမိန့်အသစ် ၅၅ ကိုလည်းထည့်သွင်းပေးပါတယ်။ Graphics, Games တွေဟာများစွာကြိုးမားသောပြောင်းလဲမှုကြိုး၊ တိုးတက်မှုကြိုး လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ Feature အောင်တစ်အောင်ထဲမှာဖတ်ဖူးပါတယ်။ ကြာတွေ့ကြာပြုပဲ့။ အဲဒီ MMX ဖြစ်ပေါ်ခေါ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာဖတ်ဖူးပါတယ်။ ကြာတွေ့ကြာပြုပဲ့။ အဲဒီ MMX ဆိတ်ပေါ်ခေါ့ပါတယ်။ CPU ၂ Multimedia လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို MMX ပါတဲ့ CPU ထက် ၈ ဆိတ်ပါတဲ့ CPU ၂ Multimedia လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို MMX ပါတဲ့ CPU ထက် ၈ ဆိတ်မြန်အောင် လုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ Cyrix နဲ့ AMD တို့ဘာ MMX ကိုယူတို့၏ CPU တွေမှာပါအသုံးပြု ကြပါတွေ့တယ်။


၅.၁၀ Pipelines အကြောင်း (ပြီးမြန်မာနိုင်းဟင်းချက်ပယ်)

CPU တိုင်းဟာအမိန့်တစ်ခုကိုအလုပ်လုပ်ဆောင်ဖြောင်းဖို့အတွက် ပထမဆုံးဘာအရင်စလုပ်မယ် ပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်မယ်စသည်ဖြင့် အဆင့်တွေကိုတန်းလိုပါတယ်။ CPU ဟာကိန်းဂဏာန်းနှင့်ခုကိုပေါင်းလို့ အဖြေတစ်ခုထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့ အသေးအာများကအစ ဒီလို (Step) အဆင့်တွေရှိပါတယ်။ သပမာ-ပြီးဆဲတဲ့ သင်န်းစာတွေတို့ကပြောခဲ့တယ်။ CPU ဟာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက် Clock

Wire က Charge လုပ်ရတယ်။ အသလိမ့်ဖဲ့ Charge လုပ်မယ်။ ပြီးရင်လည်း အသလို Other Step တွေရှိနေတယ်။ အဲခါကို Pipeline လိုခံပါတယ်များ -

ဟင်းတင်ချက်ချက်ရအောင် သားတီးဆေးမယ် အရွယ်တော်လေးတွေတို့နဲ့ထား ရှုတ်သီးထောင်းထား၊ အသားတွေဆားဆန်းနှယ်ထား၊ ဒီကတစ်ဆင့်။ ပြီးတော့ ဆီသတ်ဒီကတစ်ဆင့်။ ဆီသတ်ပြီးရင် အသားတွေရောလိုက်ဒီကတစ်ဆင့်။ ကျက်ရင်ပန်းကန်ထဲထည့်ဒီကနာက်ဆုံးအဆင့် ဒီနေရာများ(ဟဲတဲ့ဟင်းချက်ဖူးလားမသိဘူး) မချက်ဖူးလည်းသိမျာပါ။ ဆီသတ်မပြီးသေးဘဲ (ဆီမကျတ်သေးဘဲ) သားတီးထည့်လို့ မကောင်းဘူး။ ဟင်းမကျက်သေးဘဲပန်းကန်ထဲထည့်လို့မရဘူး။ အဆင့်ကျော်လို့မရဘူးပေါ်များ။ ဒီလိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် Series လိုက်ဖြင့်နေတာကို Pipeline လိုခံပါတယ်။ ကဲချက်ရမယ့်သားတီးတွေတို့ပြီးသားအများကြီးရှိမယ်။ ဒီးဒီကတစ်ဖို့တယ်အယ်အိုးကလည်းတစ်ဒယ်ထဲရှိမယ်ဆိုတစ်ဒယ်ကျက်မှ တစ်ဒယ်တစ်ရှိမယ်။ ဒီးဒီနှစ်ခု ဒယ်အိုးနှစ်ခုရှိမယ်ဆိုတို့ပြီးသားအသားတွေကို နှစ်ဒယ်ပြိုင်ချက်နိုင်မယ်။ ဒီဆိုပိုမြန်သားတာပေါ့။ ဒီကို Dual Pipeline (Multiple Pipeline) လို့ ခေါ်ပါတယ်။

ပုံ ၅.၁၁



Pentium CPU တွေဟာ Dual Pipeline တွေဖြင့်ပါတယ်။ ဒါပေါ် Pentium နောက်ပိုင်းမှာ Quad Pipelining တစ်ပြိုင်တည်းသီးခြားလေးလိုင်းအလုပ်လုပ်ပါတော့တယ်။

၅.၁၁ Clock Speed နှင့် Multipliers

CPU တွေဟာတစ်နောက်ခြား Model အသစ်တွေပေါ်ပြီးမြန်ပြီးရင်းမြန်သထက်မြန်လာပါတယ်။ ဒါပေါ် CPU တွေနဲ့တွဲဖက် အလုပ်လုပ်ဆောင်ကြမယ့် တွေားပစ္စည်းတွေကတော့ဒီ CPU ရဲ့ အမြန်နှစ်းလောက်မမြန်ကျပါဘူး။ ဒီတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ အဆင်ပြောဘူး။ တွဲလုပ်ရမယ့်သူနှစ်ယောက် မှာတစ်ယောက်ဆိုတဲ့ CPU ကမြန်ပြီးတစ်ယောက်ကနေးနေတော့ ဘယ်လို့မှာလုပ်မလုပ်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။

ဆိုလိုချင်တာက Clock Speed မှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ CPU ဟာသူဘာသာသူ Internally & System Administration

Computer in Details (A+ Guide)

အလုပ်လုပ်တဲ့ Clock Speed တစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒီ အပြင်တစ်ခြားဆီကိုခနီးဆက်ဖို့ External Data Bus နဲ့ Address Bus ဓတဏတွေနဲ့တွဲအလုပ်လုပ်တဲ့ Clock Speed တစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Clock Speed နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပြောရတာပါ။

ဒီပြဿနာတာ 486 မတိုင်ခင်ကမရှိသေးပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီတိုးက CPU တွင်းမှာ သာမက အားလုံးသော Chip တိုင်းမှာ Chip တွေဘယ်အမြန်နှင့်နဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ Clock Chip တွေပါရှိနေ လိုပါပဲ။ ဒီတော့ CPU ရောတစ်ခြား Chip တွေရော Clock Chip ပါတာကြောင့်သူတို့အားလုံးဟာတူညီတဲ့ Speed နဲ့အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ 486 မှာကျတော့ CPU ကတစ်ခြား Chip တွေထက်ပိုမြန်လာတယ်။ ဒီတော့ Clock Speed ကိုမြှင့်ပေးရတယ်။ အဲဒီတိုးကတော့ 486 CPU နဲ့တေားသူတို့ဟာ Speed မြင်းသိပ်မကွာကျသေးဘူး။ နှစ်ဆယ်လုပ်ပေးလိုက်ရင်ရတယ်။ ဒါကို Clock Doubling လိုပေါ်ပါတယ်။ Clock Multiply ဆိုတာအဲဒီ Clock Doubling ကလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ Clock Doubling ဆိုတာ ဥပမာ - CPU က 66 MHz နဲ့အလုပ်လုပ်မယ့် 486 CPU ဆိုပါတော့။ Motherboard ပေါ်က Bus တွေက 33MHz နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်။ ဒီတော့ Clock Speed မတူကြဘူး။ ဒါကြောင့် ခုနကပြောတာ Clock Speed နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဆိုတာ CPU က Internally 66MHz အလုပ်လုပ်မယ်။ တေားတို့ဆက်ဆံတဲ့အခါ 33 MHz နဲ့လုပ်မယ်။ တေားသူတွေက 33 MHz ထက်ပိုမာလုပ်နိုင်ဘူး။ ဒီတော့ CPU က Internally 66MHz လုပ်စွဲ 33MHz ကို Double လုပ်လိုက်တာ။ ဒါ Clock Doubling, 2 နဲ့မြှောက်လိုက်တာပဲပူ။ အဲသလိုမှုမဟုတ်ရင်လည်း CPU ဆိုတဲ့အရာကြီးကမြန်လာတိုင်း တေားပစ္စည်းတွေကပါလိုက်မြန်ပေးရမယ်။ အဲသလိုမှုမဟုတ်ရင်လည်း CPU ကတေားပစ္စည်းတွေရဲ့အမြန်နှင့် အတိုင်းပဲတို့ ဥပမာ Motherboard က 33 MHz ဆို CPU ကိုလည်း 33 MHz ပထုတ်နဲ့အပူ။

တစ်ပက်ကမြန်နေတယ်။ တစ်ပက်ကနေးနေတယ်။ ဒါကြောင့် နေးတဲ့သူကလည်းသူ Speed နဲ့သူလုပ် CPU ကလည်းနည်းပညာ အသစ်ပေါ်တိုင်းမြန်ချင်တိုင်းပြန်ပေါ်။ ဒါကြောင့် Clock Speed ကိုနှစ်မျိုး ခွဲလိုက်တာ၊ အဲခုနောက်ပိုင်းကျကွာခြားမှုကတိုးမားလာတယ်။ ဒါကြောင့် Clock Doubling နှစ်ဆတ်ရှုန့်မရ တော့ဘူး။ ဆတိုးမြှောက်မှုရတော့မယ်။ ဒါကို Clock Multiplier လိုပေါ်ပါတယ်။

ဥပမာ - External Speed 66 MHz နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ Motherboard ပေါ်မှာ Internal Speed 300 MHz ရှိတဲ့ CPU ကိုတပ်ရင် 4.5 နဲ့မြှောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Pentium 4 3.06 GHz ရှိတဲ့ CPU က External Speed 133MHz နဲ့ဆိုရင်တော့ 23 နဲ့မြှောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ က ဘယ်လိုမြှောက်ရ မလဲ။ CPU ကို Motherboard ပေါ်မှာတပ်လိုက်ပါ။

ပြီးတော့ Calculator ကြီးကိုပို့ပြီးမြှောက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Motherboard ပေါ်မှာ Jumpers

လေးတွေရှိပါတယ်။ Jumper ဆိုတာသံငြတ်လေးတွေကို အပေါ်က Cap လေးစွတ်ထားလိုက်တာပါ။ Cap လေးအတွင်းက Copper ပါ။ လျှပ်ကူးတာပါ။ ဒီတော့သံငြတ်ဆိုတဲ့ Jumper ကို လျှပ်ကူးတာနဲ့မကူးတာ ပေါ်မှုတည်ပြီး Setting တွေသတ်မှတ်သွားတာပါ။ ဥပမာ Motherboard ပေါ်မှာ Jumper တွေအများကြီး ရှိမယ်။ ဒီတော့ Jumper တွေကိုနံပါတ်ပေးထားရတယ်။ Jumper No 1 နှာ Pin ငြတ်လေး ၃ ခုရှိမယ်။ ၁ ၂ ၃ ပဲ့။ Pin နံပါတ် ၁ နှင့် ၂ ကို Cap လေးအုပ်ပြီးထားရင် ၄.၅ ဖြောက်တယ်ဆိုပါမျိုး။ Pin 2 နှင့် ၃ ကို Cap လေးအုပ်ပြီးထားရင် ၅ နဲ့ဖြောက်မယ် စသဖြင့် Setting တွေရှိတယ်။ ငါး Setting ကို Motherboard ပေါ်မှာထော်လေးနဲ့ရေးထားတယ်။ Motherboard Manual စာအုပ်တွေမှာလည်းပါတယ်။ ကဲ Motherboard ကိုစဉ်ကတည်းကို Motherboard ဘာ ၆၆ MHz နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိနေမယ်။ မသိလည်းစာအုပ်ဖတ်ကြည့်ခြင်းဖြင့်သိနေမယ်။ ဒါကတစ်ခုကို -

CPU ဝယ်လာတယ်။ CPU က ၃၀၀ MHz ဆိုပါမို့။ ကဲ ဒီဆို ၃၀၀ MHz CPU ကို ၆၆ MHz ဆိုတဲ့ Motherboard မှာစိုက်လိုက်ပြီ။ သူတို့နှစ်ခုညီအောင် ၄.၅ နဲ့ ဖြောက်ပေးရတော့မယ်။ ဒီဆို ခုန်က Motherboard ပေါ်က Jumper နံပါတ် ၁ မှာ Pin 1 နှင့် ၂ ကို Cap လေးနဲ့အုပ်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ။ CPU ၏ Clock Setting ကို Jumper Setting ချိန်ပေးတယ်ဆိုတာအဲပါပဲ။ ပုံ ၅.၁၂ မှာတွေနိုင်ပါတယ်။

ပုံ ၅.၁၂





ဒီထက်ပိုတိုးတက်လာတော့ခလုတ်ခုံသေးသေးလေးတွေ (Switch Setting) တွေဟာ Jumper တွေကိုအသားထိုးဝင်ရောက်လာတယ်။ သူကော်လို့ခလုတ်လေးခုလောက်ခလုတ်ခုံမှာပါမယ်။ On On Off Off ဆို ခီာယ်လောက် Speed, On On On Off ဆို ဘယ်လောက် Speed တစ်ခါတည်းချိန်ပေးရုံပဲ။ Jumper တည်နေရာခလုတ်တည်နေရာဘယ်လိုပို့ဆုံးရမယ်ဆိုတာ ဘယ်လောက် ဖြောက်ရမယ် ဆိုတာ Motherboard ၏ Manual စာအုပ်မှာ Table တွေ Diagram တွေမှာတွေနိုင်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း Motherboard တွေဟာ Auto တွေဖြစ်သွားပါပြီ။ Motherboard ပေါ်မှာ CPU တပ်လိုက်ရင်ရာဘားပါပြီ။ Multiply မလုပ်ရတော့တာမဟုတ်ပါ။ ဘာ Jumper ဘာ Switch မှုချိန်ပေးစရာမလိုတော့ဘဲ Auto Multiply လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။

၅.၁ CPU ကို Voltages ဖော်

CPU တွေဟာယခင်တစ်ခေတ်ကတော့ 5 Volts ယူဝါတယ်။ အခုတော့ 5 Volts အောက်ပဲယူဝါတယ်။ ဘာဖြစ်လိုပါလိမ့်။ CPU Voltage ပို့ယူလေ CPU ကပို့ယူလေဖြစ်ပါတယ်။ Heat တက်ပြီး Hang လေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး CPU ကဲ Transistor ကိုအများကြီးအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ CPU တွေရှိပြီးမြန်သထက်မြန်လာအင် Transistor တွေပို့အသုံးပြုလေ CPU တွေဟာပို့ယူလေဖြစ်ပါတယ်။ တွေ့ရှိပြီးမြန်သထက်မြန်လာအင် Transistor တွေပို့အသုံးပြုလေ CPU တွေဟာပို့ယူလေဖြစ်ပါတယ်။ CPU Heat လည်းကျေားအောင်ဆိုပြီး CPU တွေဟာနောက်ပိုင်းမှာ 5 Volt တောင်မယူတော့တာဖြစ်ပါတယ်။

CPU တွေအများကြီးနှိုးလို့ CPU တွေရဲယူတဲ့ Voltage ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီပါဘူး။ ဒီတော့ CPU ပေါင်ခုံအတွက်လိုအပ်တဲ့ Voltage တစ်ခုချင်းအတိုက် Power Supply ကဘယ်ထုတ်ပေးနိုင်ပုံမလဲ။ CPU ပေါင်ခုံအတွက်လိုအပ်တဲ့ Voltage တစ်ခုချင်းအတိုက် Power Supply ကနေ 5 Volt လာမယ်။ CPU က 5 Volt မလိုအပ်ဘူးဆိုရင် အဲဒ္ဓါ 5 ဆိုလိုချင်တာက Power Supply ကနေ 5 Volt လာမယ်။ CPU က 5 Volt မလိုအပ်ဘူးဆိုရင် အဲဒ္ဓါ 5 Volt ကို CPU ဆီမရောက်ခင် Motherboard ပေါက Voltage Regulator တွေကဖြတ်တောက်ပြီး ယူလိုက်တာပါ။ Voltage Regulator ဆိုတာက Motherboard ပေါ်မှာရှိတဲ့ Transistor တို့ Capacitor ယူလိုက်တာပါ။ ငါးတို့တိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကပို့နေတဲ့ Voltage တွေကိုဖြတ်တောက်ယူထားလိုက်ပြီး တို့ပါ။ ငါးတို့တိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အဲသလို Voltage အတိအကျ CPU ဆီရောက်သွားခေါ် CPU ကိုလိုအပ်တဲ့ Voltage ပေးလိုက်တာပါ။ အဲသလို Voltage အတိအကျ CPU ဆီရောက်သွားခေါ် CPU ကိုလည်း Jumper ချိန်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ 2.2 V ယူတဲ့ CPU ဆိုဘယ်လိုချိန် 2.7 ဆိုဘယ်လိုချိန် ကိုလည်း Jumper ချိန်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ CPU တွေကိုလည်းချပစ်နေပါတယ်။ ပုံ ၅.၁၃—Voltage Regulator

ပုံ ၅.၁၃





၅.၁၄ CPU တစ်ခုချင်းမိုးတွေကို VRM

CPU တွေဟာအပူချိန် လျော့စွဲခြုံကြီးစားလာတာနဲ့အပူ၍ Voltage တွေကိုလည်းချပစ်နေပါတယ်။

ဒီတော့ Voltage အပျိုးမြှုပ်နှံတော့ပဲ။ ဒီတော့ Motherboard တစ်ခုဟာ CPU မျိုးစုံလုပ်းတက်နိုင်းဆိုသူဟာ Voltage ခိုင်ဖို့ Jumper Setting တွေအတွက် Design ဆွဲရာက်နေတော့ပဲ။ သဘောပေါက်လားမသိဘူး။ Motherboard တစ်ခု CPU တစ်လုံးပဲစိုက်နိုင်တယ်ဆိုလုပ်ကြိုက်ဘယ်များမလဲ။ CPU မျိုးစုံတပ်နှင့်အောင်လုပ်ပြန်တော့လည်း CPU တွေဟာ Voltage တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှတုကြတော့ Voltage Setting တွေအများကြီးလုပ်ပေးနေရတော့ပဲ။ ဒီတော့ Motherboard ထုတ်တဲ့ကူးမှုဖော်တွေက Intel ကို ဖွံ့ဖြိုးပြုလုပ်တယ်။ CPU တစ်ခုတိုင်းမှာသူနဲ့အံကိုက်ပြစ်မယ့် Voltage ကိုဖျက်တောက်ယူပေးမယ့် ကိုပြားလေးတစ်ခုပဲ တွဲရောင်းပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီကိုပြားလေးကို Voltage Regulator Module (VRM) လိုပေါ်တယ်။ ဒီ CPU ဆို ဒီ VRM ဟို CPU ဆို ဟို VRM ပဲ။

တွဲလျက်ပါတဲ့ ဒီ VRM ဆိုတဲ့ Circuit ကိုပြားလေးကို Motherboard ပေါ်က VRM Slot နှင့်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဒီတော့ Motherboard ထုတ်တဲ့ကူးမှုဖော်တွေကရင်းတို့၏ Motherboard ပေါ့မှာ Voltage Setting တွေအများကြီးထားစရာမလိုတော့ဘဲ VRM Slot လေးပဲတည်ဆောက်ပေးထားလိုက်ရုံပဲ။ အသုံးပြုတဲ့သူက ဒီ CPU အတွက်အတူပါလာတဲ့ VRM ကို VRM Slot မှာလိုက်လိုက်ရုံပဲပဲ။

ပုံ ၉.၁၄



၅.၁၄ CPU Voltage နဲ့သက်ပြီးထပ်သော Split Voltage


CPU Voltage တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခါတည်းတစ်ပါတည်းပြောပြုခဲ့တာပါ။ များသောအားဖြင့် Pentium CPU တွေဟာ 3.3 Voltage လူပါတယ်။ ခုနှစ် 5 Voltage ဆိုတာကတော့ဒီမပိုင်ဆင် CPU တွေတန်းကာ၊ ခုနှစ်ရှိုင်း CPU တွေကျတော့ 3.3 Volt အောက်ပဲယူတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ CPU ဟာ တွေတန်းကာ၊ ခုနှစ်ရှိုင်း Chip တွေကိုဆက်သွယ်စွဲ 3.3 Volt ကိုယူပြန်သေးတယ်။ ဒါတော့ 3.3 Volt ရယ် သူတကယ်ဘုံးတဲ့ Volt ရယ်ဆိုတော့ Voltage ကနှစ်ခုပြစ်နေတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်မတူညီတဲ့ Voltage နဲ့ခုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကို Split Voltage လိုပေါ်တယ်။

မှတ်ချက်။ အခုပြောခဲ့တဲ့ Voltage နဲ့ပတ်သက်သူ့ အကြောင်းအရာတွေဟာပြီးနဲ့တဲ့ အပြောင်းအရှုံးတွေရဲ့ လက်ရှိဖြစ်နေတာတွေရောမြောက်ထားတယ်။ များသောအားဖြင့်အခုနှစ်ရှိုင်းမှာ CPU တွေရှုံးဆင်ရာမှာ Voltage တွေဟာ Auto လွှာပြုသွားပါ၏။

၅.၁၅ CPU Model နှင့် Package များ




Intel 486 DX - 33



Socket 3




Intel 486 DX4-100




Socket 3

- 5th Generation CPU
- External Speed Range 50-66 MHz
- Internal Speed Range 66-200 MHz
- Multiplier Range x1- x3
- L1 Cache - 16 KB
- L2 - N/A
- Package - SPGA
(Staggered Pin Grid Array)
- Socket - Socket 5



Intel Pentium-100




Socket 5

- 5th Generation CPU
- External Speed Range 50-75 MHz
- Internal Speed Range 60-150 MHz
- Multiplier Range x1.5- x2
- L1 Cache - 16 KB
- L2 - N/A
- Package - SPGA
- Socket - Socket 7




Cyrix MII 6x86




Socket 7

- 5th Generation CPU
- External Speed Range 66-75 MHz
- Internal Speed Range 166-200 MHz
- Multiplier Range x2.5- x4.5
- L1 Cache - 32 KB
- L2 - N/A
- Package - SPGA
- Socket - Socket 7




Intel Pentium 200




Socket 7

- 6th Generation CPU
- External Speed Range 66-100 MHz
- Internal Speed Range 233-450 MHz
- Multiplier Range x3.5- x4.5
- Package - SEC (Single Edge Contact)
- L1 Cache - 32 KB
- L2 - 512 KB
- Socket - Slot 1


Intel Pentium II




- 6th Generation CPU
- External Speed Range 100-133 MHz
- Internal Speed Range 450-1260 MHz
- Multiplier Range x4- x10
- Package - SEC-2, PGA
- L1 Cache - 32 KB
- L2 - 256KB or 512 KB
- Socket - Slot 1, Socket 370



Intel Pentium III at 550 MHz



Socket 370 Intel Pentium III 1.2 GHz




Slot - 1

- 6th Generation CPU
- External Speed Range 66-100 MHz
- Internal Speed Range 533-700 MHz
- Multiplier Range x8- x11.5
- Package - PGA
- L1 Cache - 32 KB
- L2 - 128 KB
- Socket - Socket 370



Intel Pentium III
Based Celeron 1.2




Socket 370

- 7th Generation CPU
- External (Quad Pump) 100, 133, 200
- Internal Speed Range 1.3 -3.2 GHz
- Multiplier Range x13- x23
- Package - 423, 478 PGA
- L1 Cache - 128 KB
- L2 - 256 or 512 KB or 1MB
- Socket - Socket 423 or 478



Intel Pentium 4 2.4



Socket 478

Unit 6

BIOS & CMOS



အခန်း ၆ ဟာ ကွန်ပျူတာ အကြောင်းအနည်းအကျင်းသိထားသူများတောင်
နည်းနည်းစိမ်းနေဖတ် သင်ခန်းလာအချို့ ပါဝင်နေပါတယ်။
ဒီ အခန်းဟာလည်း အရေးကြီး အခန်းတစ်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။

အခန်း ၆
အခြေခံဆက်သွယ်ခြင်း


၆.၁ Chipset မျိုး

ကွန်ပူဗြာတစ်လုံးမှာရှိကြတဲ့ Input Device တွေဖြစ်ကြတဲ့ Keyboard, Mouse, အဲဒီအပြင် Output Device ဖြစ်တဲ့ Monitor တို့ Sound Card တို့ဟာအလုပ်လုပ်ဆောင်နေပဲ့ယူတစ်ခု နဲ့ တစ်ခု အဆက်သွယ်ရှိနေကြတယ်။ ဒါလိုပါပဲ ကွန်ပူဗြာတော်းပိတ်လိုက်တဲ့အခါ အချက်လက်တွေ့ဖျောက်ပျက်အောင် အမြဲထိန်းသိမ်းထားနိုင်မယ့် Hard Disk တို့ CD တို့စာတွေကလည်းတစ်ခြားပစ္စည်းတွေနဲ့တွဲဖက် အလုပ်လုပ်ကြရတယ်။ ကဲတို့တို့ပြောရအောင်။ ကွန်ပူဗြာတဲ့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာ CPU ဆီကို အဆက်လက်တွေ့ဘယ်လိုပြုကြမှုလဲ။ CPU ဆီကနေဘယ်လိုပြန်လက်ခံမှာလဲ။ နောက်ပြီး CPU ကရော ငါးတို့ကိုပြောရရှိတာတွေ ဘယ်လိုအကြောင်းကြားမလဲ။


တူတိပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေနဲ့ CPU ဘန်ဆက်သွယ်ကြမှုလဲ။ ဒါလိုဆက်သွယ်ဖို့အတွက် ကျွန်တော် တို့ဟာ Northbridge လိုပါ နောက်ထပ် Chip တစ်ခုလိုအပ်လာပါတယ်။ အဲဒီကိုတော့ Northbridge လိုပါ Southbridge လိုမှတ်ထားရအောင်။

Northbridge က တစ်နည်းအားဖြင့် Memory Controller Chip ပါ။ Memory ကို Control လုပ်မယ်။ Southbridge ကတော့ ကွန်ပူဗြာတာတဲ့ ပစ္စည်းပေါင်းစဉ်၏ Input Output ကိုတွေ့အားလုံးကို လုပ်ပေးရပါတယ်။ ဒါတော့ Northbridge ဆိုတဲ့ Chip နဲ့ Southbridge ဆိုတဲ့ Chip နှစ်ခုဟာ Chip တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် Chipset လိုပေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Motherboard ပေါ်ကပြောပြောနေတဲ့ Chipset ဆိုတာသူတို့တို့ပြောတာပါ။ ဒါ (Chipset) သူတို့နှစ်ခုဟာ အတူတက္ကအလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်လုပ်ကြတယ်ဆိုပေမယ့် သက်သက်ဆိုဖြစ်နေကြတာမဟုတ်ဘူး။ Northbridge က Southbridge ဆီကို External Data Bus နဲ့ဆက်သွယ်ထားပြီး Southbridge ကအခြားပစ္စည်းတွေဆီကို တစ်ခါ အဲဒီကို External Data Bus နဲ့လိုက်ချိတ်လိုက်တဲ့အခါ CPU က ပစ္စည်းတွေအားလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်မိသွားတော့တာပဲ။

ပုံ ၆.၁




North Bridge with Heatsink



South Bridge

ပုံ ၆.၁ အဆင်




ဒီဇိုင်ရာမှာ Chipset ကို Northbridge နဲ့ Southbridge လိုပြောနေဖေယ့် တစ်ကယ်တမ်းမှာ Motherboard ပေါ်က Chip မှာ Northbridge ရယ် Southbridge ရယ်လို ရေးထားမှုမဟုတ်သလိုတွေ့ရ မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ တချို့ Motherboard Manual စာအုပ်တွေမှာတော့ Northbridge ရယ် Southbridge ရယ်ဆိုပြီးအတိအလင်းဖော်ညွှန်းထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ နိုင်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရင် Northbridge ဆိုတာ RAM အတွက်ဖြစ်ပြီး Southbridge ဆိုတာအန္တာပစ္စည်းတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။

၆.၂ **Keyboard Controller ဆိုဘာ**

BIOS အကြောင်းကိုရှင်းပြနိုင် ပထမဆုံး Keyboard Controller အကြောင်းကိုအနည်းငယ် ရှင်းပြုမှုဖြစ်မှာပါ။ Keyboard ကရိုက်လိုက်သမျှကို Keyboard အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ Scan Chip က Scan လုပ်ပြီး 1 & 0 Pattern အဖြစ်ပြောင်းလဲကာ Motherboard ပေါ်၍ Keyboard Controller ဆိုကို ပိုလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလို Scan Chip ကနေ Keyboard Controller ဆိုကိုပိုလိုက်တဲ့ 1 & 0 Pattern တွေကို Scan Code လိုပေါ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Keyboard ပေါ်ကဆလုပ်တိုင်းမှာမတူညီတဲ့ Scan Code တွေရှိကြတယ်။ အဲဒီ Scan Code တွေကို Keyboard Controller ကသူရှုရိုက်ထိုင် Register ထဲမှာထိုးထားလိုက်ပါတယ်။ Register ဆိုတာကိုမှတ်မိဘေးလား။ CPU ထဲမှာရှုတာလေး။ အဲဒီ Register ဆိုတာ CPU ထဲမှာမ ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ Chips တော်တော်များမှားဘာကိုယ်ထိုင် Register ရှိကြတယ်။ Keyboard Controller ကသူမှာ ကိုယ်ထိုင် Register ရှိရှုတာမကဘူးဘူး။ ကိုယ်ထိုင် Codebook လည်းရှိဘေးတယ်။ ကဲ ထားပါတော့။ CPU ဟာ Keyboard Controller ထဲမှာရှိနေတဲ့ Scan Code ကိုသိချင်နေပါတယ်။ ဒီဇိုင်ရာမှာ Keyboard Controller ထဲက Scan Code ကို External Data Bus ပေါ်တင်ပေးလိုက်ရင် CPU ကဖတ်ရှုလိုရမှာပါ။ အဲဒီလို Scan Code ကို Keyboard Controller မှတ်ဆင့် External Data

Bus ပေါ်ရောက်စိန့်တစ်နည်းအားဖြင့် CPU သာ Keyboard Controller နဲ့အဆက်အသွယ်ရလေ့ကြားခံ
Program လေးတစ်ပုဒ်လိုအပ်ပါတယ်။

ပုံ ၆.၂



ဒီဇန်ရာမှာ Keyboard Controller ဆိတ်အရင်တွဲးကပဲပါတယ်။ အရင်တွဲးက Motherboard ပေါ်မှာ Keyboard Controller ဆိုပြီးသိုးခြား Chips တစ်ခုရှိပါတယ်။ အခုံဘဏ္ဍာ ဒီ Keyboard Controller Function သာ Southbridge ထဲကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီဇန်ရောက်တွဲးက Motherboard မှာ Keyboard Controller သိုးခြားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။

၆.၃ BIOS ဆုံးကြောင်းဆက်သွယ်မှု

BIOS ဆိုတဲ့ Basic Input Output Service/System အကြောင်းမပြောခင် အပေါ်က အကြောင်း အရာကို ပြန်ဆက်ရအောင်။ CPU သာ Keyboard Controller နဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ကြားခံ Program တစ်ခုလိုတယ်လိုပြောခဲ့တယ်။ တုတ်ပါမြို့။ အဲဒီ Program လေးကို Programmer တစ်ယောက်ကရေးယယ်။ ဒီဇန်ရာသို့ရာက Keyboard Controller ဆိုတဲ့ Chip ကတော်မျိုးတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဘူး။ 8042 ဒီဇန်ရာသို့ရာက Keyboard Controller Chip တဲ့ 1978 ကတည်းကစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ကြားမှာအများကြီး ဆိုတဲ့ ဒီ Keyboard Controller Chip တဲ့ 1978 ကတည်းကစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ကြားမှာအများကြီး Update လုပ်ကျသေးတယ်။ ဒါတော့ အကြောင်းဆုံး Program ကဘယ် Keyboard Controller Chip အတွက်ရေးမှာလဲ။ Keyboard Controller Chip တွေကအများကြီး နောက်တစ်ခုက အဲဒီ Program လေးကိုဘယ်မှာသိမ်းမှာလဲ။ ဒါကတစ်ချက်။

ဆိုလိုချင်တာက ဒီ Program လေးက RAM မှာသိမ်းမှာလား။ မဖြစ်စိန်ဘူး။ RAM မှာသိမ်းရင် ကွန်ပူးတဲ့ Power Off ဖြစ်သွားရင်ပျောက်သွားမှာပေါ့။ ဒီလိုဆို Hard Drive မှာသိမ်းထားရင်ရော ကွန်ပူးတဲ့ Power Off ပေးလိုက်လို့ ကွန်ပူးတာကို Power ပေးလိုက်လို့ ကွန်ပူးတာဟာ Hard Drive တဲ့ Floppy Drive တို့ကိုအသိအမှတ်မပြောခင် CPU နဲ့ Keyboard ကအဆက်အသွယ်ရမို့လိုနေပါမြို့။ ဒါကြောင့်

ဒါ Program လေးကို Hard Disk တို့ Floppy Disk တို့မှာသိမ်းထားလိုလည်း ဖြစ်ပြန်ပါဘူး။

က ဒီအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ အချက်နှစ်ချက်ထဲက အပေါ်ကအချက်တစ်ချက်ကပြသာသိမ်းမရှိဘူး။ ဘာလိုလဲဆိုတော့ Keyboard Controller တွေ ဘယ်လောက်ပဲအများကြီးရှိရှိ Motherboard ထုတ်တဲ့ သူတွေက ငါးတို့ထဲကတစ်ခုကိုပဲ Motherboard ပျော်တပ်ဆင်ထားမှာလေ။ ဒါကြောင့် ဒါ Keyboard Controller တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုခေါင်းထဲကထုတ်လိုက်ပြီး ဒါ Motherboard မှာတပ်ထားတဲ့ တစ်ခုအတွက် လိုအပ်တဲ့ Program တစ်ခုကိုပဲသုံးရှုပါပဲ။

ဒီတော့ အုတိယအချက်ကလည်း သေချာပြန်စဉ်ထားကြည့်၏ ဒါ Program လေးဟာ Motherboard ပျော်ရှိနေခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ တုတ်ပါပြီ ဒါ Program လေးကို Motherboard ရဲ့ဘယ်နေရာမှာ ထားမှာလဲ။ တကယ်တော့ ဒါ Keyboard Controller Program အပြင်တစ်ခြားအခြော့ကျလှုတဲ့ ပွဲစွဲလည်းတွေ ကိုဆက်သွယ်ပေးဖို့ အဲဒီလို Program သေးသေးလေးတွေအများကြီးလည်း ငါးလိုသိမ်းဆည်းဖို့ နေရာလို အပ်နေပါတယ်။ သူတို့အားလုံးအတွက် Perfect Place ကတော့ Motherboard ပေါ်ကအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ROM (Read Only Memory) Chip ကလေးပါပဲ။ ROM ဆိုတာက RAM လိုပါပဲ။ Data တွေကိုသိမ်းပေး နိုင်ပါတယ်။ RAM လိုပဲ Spreadsheet ပုံစံနှင့်တာပါ။ ဒါပေသိ ROM က RAM နဲ့ တွာတဲ့အချက် နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီက ROM က RAM လိုသိမ်းထားပြီးရင် ပျော်ပျက်မသွားဘူး။ အဲဒီက Non-Volatile လိုပေါ်ပါတယ်။ ROM က Non-Volatile ပါ။ RAM က Volatile ပါ။ Volatile ဆိုတာကမတည် ဖြတူးပေါ့။ ဒီတော့မပျော်ပျက်သွားခေါ်တဲ့ အကြောင်းတွေကို ROM ထဲမှာ သိမ်းထားလိုက်တာပေါ့။ အောက်တစ်ချက်က ROM က သူထဲမှာသိမ်းထားပြီးသားအကြောင်းအရာတွေကို ပြောဖန်မှားစွာ ပြန်ခေါ်လို ပေးပေါ်ပြန်ပြင်လို့မရတွေပါဘူး။ ဒါပေသိ ကိုစွဲမရှိဘူးလေ။ ဒါ Motherboard ကြီးရှိနေသမှု ဒီပေါ်က Keyboard Controller လှုပေါ်မှာပါ။ ဒါ Keyboard Controller အတွက် ဒါ Program ဘာလည်း ROM ထဲမှာရှိနေပြီး ဘယ်အခါမှုပြန်ပြစ်စရာမလိုတော့တာ။

က ဒီတော့ CPU ဟာ Keyboard Controller ကိုတစ်ခုတစ်ခုပြောချင်တဲ့အခါ CPU ဟာ ROM Chip ဆိုကိုသွားပြီး ငါးထဲကသက်ဆိုင်ရာ Program တွေကိုအလုပ်လုပ်ပေါ်ပါတယ်။ သဘောပေါက်ရဲ့လား မသိဘူး။ မပေါက်ရင်အကြောင်းကြောင်းပြန်ပြောဖတ်ကြည့်ပါ။ အာရုံထဲမှာပုံဖော်ကြည့်ပါ။

က ROM Chip အကြောင်းပြန်ပြောရအောင်။ ဒါ ROM Chip ထဲမှာ Keyboard Controller အတွက်လိုအပ်တဲ့ Program တွေတင်မကပါဘူး။ စွန်ပျော်တာထဲကအခြားသောအခြော့ကျတဲ့ ပစ္စည်းတွေ Floppy Drive, Hard Drive, Monitor တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ Program တွေအားလုံးရှိနေပါတယ်။ ဒါလိုအဆက်အသွယ်ရစေတဲ့ပြောက်မြှားစွာသော Program ထောက်လေးတွေကို သိမ်းထားတဲ့ ROM Chip

လေးဖြစ်နေတာကြောင့် သူကို System ROM လိုခေါ်ပြီး အဲဒီ System ROM ထဲကမြှောက်ဖြားစွာ သောသေးယော်တဲ့ Program လေးတွေတစ်ခုတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတာကိုတော့ Basic Input Output Services (BIOS) လိုခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့အပြင်မှာ BIOS ကို Basic Input Output System လိုလည်းခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီ ROM Chip ထဲကသေးယော်တဲ့ Program တစ်ခုချင်းကိုတော့ Services လိုခေါ်ပါတယ်။


မှတ်ချက် ၁ ။ ။ ။ ရေးလိုအုပ်လိုဂုဏ် (Storage Media) သိမ်းဆည်းတဲ့အနေရာမှာသိမ်းဆည်းထားလာ၍
Program တွေကို Software လိုအပြုံး အဲနဲ့လို ROM ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ Program တွေကို Firm-
ware လိုခေါ်ပါတယ်။

မှတ်ချက် ၂ ။ ။ ။ System BIOS ရှိခဲ့ Motherboard ပါဝါ ROM Chip ဆောင်ရွက် System
ROM အဲမှတ်တဲ့ ROM BIOS လှုပါနဲ့တော်။

ပုံ ၆.၃



Older ROM



Typical ROM

နိဂုံးချုပ်ပြောရရင် --

CPU ဟာ ကွန်ပျူဗာတာထဲက Hardware အလိတ်အပိုင်းပျော်သမျှနဲ့ အဆက်အသွယ်ရရေးနဲ့
လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ CPU ဟာ Sound Card ကို ဒီသို့ချင်းလေးပွဲ့ပေးပါ။ ဒါမှာဟုတ် Video Card
ကိုပြောမယ်။ ဒီပုံရိပ်ကိုတော့ Monitor ပေါ်မှာပြောပေးပါ။ စသည်ပြင့် CPU ဟာ Hardware
အလိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရနေဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီလိုအဆက်အသွယ်ရရေးမှာ CPU ဟာသူမှာ
နိဂုံကတည်းက ပါလာပြီးတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမိန့်တွေ့မရှုပါဘူး။ ဒါတော့ CPU ဟာဇုန်းတို့နဲ့အဆက်အသွယ်ရရှိ
ဒီနေရာမှာ ငါးတို့ဆိုတာက သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီနဲ့ပေါ့ - အဆက်အသွယ်ရရှိ သက်ဆိုင်ရာ
ဒီနေရာမှာ ငါးတို့ဆိုတာက သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီနဲ့ပေါ့ - အဆက်အသွယ်ရရှိ သက်ဆိုင်ရာ
ဒီ Program လေးတွေလိုအပ်တယ်။ အဲဒီ Program လေးတွေဟာ ROM BIOS ထဲမှာပါဝါကြတာပေါ့။ ဒီ
Program လေးတွေအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် IBM ဟာကွန်ပျူဗာတာရဲ့ RAM (Memory) 1MB ကို 384

KB နဲ့ 640 KB ဆိုပြီးခွဲထုတ်ပါတယ်။ 384 KB ကတေသာခုနကပြောတဲ့ Program လေးတွေအတွက်ပါ။ ဒါကို နည်းပညာအရပြောရရင် ဒါ 384 KB ဘဲ System BIOS ရဲ့ Memory Address Space ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုတ် 640 KB ကတေသာ RAM ရဲ့ Memory Address ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ 640 KB ကိုတေသာ Base Memory ဒါမှုမဟုတ် Conventional Memory လို့ခေါ်ပါတယ်။ 384 KB ကတေသာ Upper Memory လို့ခေါ်ပါတယ်။

၆.၄ CMOS ဆိုတာ

ကွန်ပူးတာတစ်လုံးမှာရှိတဲ့ Hardware ပစ္စည်းတိုင်းဟာ CPU နဲ့ အဆက်အသွယ်ရရှိ လိုသေးတယ်တဲ့။ Program များတစ်ခုတစ်ခုည်းတည်းရှိနေခြင်းကို BIOS လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါ BIOS ဆိုတာကြီးဟာ ROM Chip ထဲမှာရှိပါတယ်။ ဒါလို Hardware ပစ္စည်းတိုင်းအတွက်လေးယောတဲ့ Program လေးတွေစုစုပေါင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့အပ်ရ (Unchangeable), နဲ့ပြောင်းလဲတဲ့အပ်ရ (Changeable) ဆိုပြီးတော့ပါ။ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့အပ်ရဆိုတာကတစ်ခြားမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ Keyboared, Keyboard ဆိုတာဘယ်လို Keyboard ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ ဘယ်လိုအမျိုးအစား Keyboard ပဲဖြစ်ဖြစ် Keyboard ဘဲ Keyboard ပဲ။ ဆိုလိုချင်တာက ဒါ Keyboard ဆိုရင် ဆက်သွယ်စွဲ။ Program ကတစ်မျိုး ဟို Keyboard ကို Control လုပ်ရမဲ့စုစုပေါင်းရယ်လို့မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ဒါ Keybaord နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Controller ကိုတောင်အချောက်ရိုင်းမှာ Keybaord Controller ရယ်လို့ သီးသန့်မထားတော့ ဘဲ Southbridge ထဲထည့်လိုက်တာပါ။ ဒါကြောင့် ဒါလိုပြောင်းလဲတဲ့အပ်ရစိတ်တွေပါ။ နောက်တစ်ခုက ကွန်ပူးတာထက် System Speaker လိုဘာမျိုးပေါ့။ သီချင်းနားထောင်တဲ့ Speaker ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။

ဒဲ နောက်တစ်ခုကပြောင်းလဲတတ်တဲ့အပ်ရ (Changeable) ပေါ့။ သူကဘယ်လိုပစ္စည်းတွေလဲ ဆိုတော့ ဥပမာ Hard Drive ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ Hard Drive ကပျက်သွားလို့အသစ်တစ်လုံးထပ်ပြည့်မယ်။ ဒါဆိုရင် Hard Drive နဲ့တူချွဲမှတဲ့မယ်။ ဒါမှုမဟုတ် Hard Drive အသစ်တစ်လုံး ထပ်ထည့်မယ်။ ဒါတော့ Hard Drive တစ်လုံးရဲ့ Parameter နဲ့နောက် Hard Drive တစ်လုံးရဲ့ Parameter ကမတူဘူး။ ဒါတော့ပုံးသော Hard Drive တစ်လုံးရဲ့ Parameter ကိုပဲသိမ်းထားလို့မရတော့ဘူး။ နောက်ပြီး Floppy Drive တို့ RAM တို့လည်းဒီအတိုင်းပဲ။ RAM ဆိုလည်းထပ်ပြီးတိုးချင်တိုးမှာပဲ။ ဒါတော့ဒီလိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ အပ်ရစိတ်ပစ္စည်း တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကို သိမ်းဆည်းထားဖို့နေရာတစ်နေရာလိုလာပါတယ်။ ကျွန်ုတ်

ပြောပြတာ သဘောပေါက်ရဲလားမသိဘူး။ ဥပမာဏာ ကိုယ့်ဝက်မှာ Seagate 20GB Hard Drive တစ်လုံးတပ်ထားမယ်။ ပျက်သွားလို့နောက်ထပ် Hard Drive အသစ်တစ်လုံးတပ်လို့ကိုတာ Seagate 40GB ဒီလိုပြောင်းလည်းတာကြောင့် Hard Drive နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Parameter တွေကိုအသေသိမီးထား ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ပြောင်းလတိုင်းပြန်ပြည့်းသိမီးထားနိုင်ယုံ နေရာတစ်နေရာလိုလာပါတယ်။ အဲဒီကတော့ Memory Chip တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ CMOS တာပစ္စည်းတွေရဲ့ Parameter အချက်အလက်တွေကိုသိမီးဆည်းထားပေး ပိုင်ပြည့်းသိမီးဆည်းထားမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်။ အဲဒီအပြင် CMOS Chip လေးဟာ ရုက်ခွဲနဲ့နာရီကိုလည်း နာရီ ပြောအိန်သုဖွယ်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ CMOS Chip ဟာ 64KB စာ Data တွေသိမီးနိုင်ပါတယ်။

၆.၅ CMOS Setup Utility အကြောင်း


ကဲ အပေါက်ပြောခဲ့တဲ့အခါဗာ သတိထားမိလား၊ ပစ္စည်းတွေရဲ့ Parameter အချက်အလက်တွေ ကိုပြည့်းသိမီးလို့ရှုတယ်လို့ပြောတယ်နော်။ အဲဒီလိုပြည့်းသိမီးဖို့အတွက် Program တစ်ခုထပ်လိုပြန်ပါတယ်။ အဲဒီ Program လေးကို CMOS Setup Utility လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကဲ ဒီ Program လေးကရောဘယ်မှာ နေ့မှာလဲ။ CMOS Chip မှာလား၊ CMOS Chip ကအချက်အလက်ပဲသိမီးတာပါ။ Program သိမီးပါဘူး။ ဟူတ်ပါတယ်။ ဒီ CMOS Setup Program လေးဟာ အပေါက်ပြောခဲ့တဲ့ System ROM ထဲမှာပဲရှိပါတယ်။ ဒီ CMOS Setup Program တွေဟာ BIOS ထဲမှာပဲရဲ့ BIOS ထူတ်တဲ့ Company တွေပေါ်မှတ်ည့်း CMOS Setup Program တွေရဲ့ပုံစံဟာပြောင်းလတ်ပါတယ်။ သဘောတရားခြင်းကတော့တူတူပါပဲ။ ဒီ CMOS Setup အကြောင်းကို ပြီးမှုပြောပြီးယူပါတယ်။

၆.၆ Battery

ဒီ CMOS Chip လေးဟာ BIOS ထဲက CMOS Setup Program လေးနဲ့ပြုပြင်ထားသောမျှ အချက်အလက်တွေကိုသိမီးဆည်းပေးထားသော်လည်း ကွန်ပူးတာ Power Off လိုက်တဲ့အခါဗာ CMOS ထဲကအချက်အလက်တွေပေါက်ပျက်မသွားစေဖို့ CMOS Chip ကို Charge လုပ်ပေးထားတဲ့ Battery လေးတစ်လုံး Motherboard ပေါ်မှာရှိပါတယ်။ အကယ်၍ Windows ထဲက Calender မှာ January တစ်ရက်နေ့မဟုတ်ဘူး၊ Windows တက်လာတိုင်း January တစ်ရက်နေ့မြှောဖြစ်လာဖို့ရင် ဒါဟာ Battery အားကုန်နေလိုပြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို Battery အားကုန်သွားလို့ CMOS Chip ကို Battery

မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် CMOS ဟာသူ့ထဲမှာပြင်ထားတဲ့ Setting တွေအားလုံးကိုစက်ရုံကတွက်လာတဲ့အခါက ရှိနေတဲ့အတိုင်း Factory Default ပြန်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဟာ ကွန်ပူးတာကို Power On လိုက်တဲ့အခါန်တိုင်းမှာအမြပ် CMOS Setting တွေကိုဖျက်ပေးရတွေ့မှာပြစ်ပါတယ်။ ဒါတော့ ဒီလိုမြေစဉ်ရ လေအောင် Battery ကိုအသစ်လဲပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်။

၆.၄



၆.၅ ROM Chip မှားပြောင်းလဲလာပုံ

အခုံပြောနေတဲ့ကွန်ပူးတာထဲက ROM လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာလေးတွေရှိနေပြန်ပါတယ်။ ROM ဆိုတာက Read Only Memory မဟုတ်လား။ ROM ထဲမှာရှိတဲ့ BIOS ဆိုတာကို ကြိုးပြန်မှားစွာဖတ်လို့ရွှေ့ပေးမယ် ငါးရုံးကိုပြန်မှုကိုပြီးအသစ်ပြန်ရေးချင်ရင်တော့ လုပ်လို့ရွှေ့မဟုတ်ပါဘူး။ အသစ်ပြန်ရေးမြို့ရောလိုလိုလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်။ ဒါကဒီလိုပါ။ နည်းပညာဆိုတာအမြတ်စွာပြောင်းလဲ နေတော့ ကိုယ့်ဆိုမှုရှိတဲ့ BIOS ကိုအဆင့်ပြုင်ချင်တယ်ဆုံး ROM Chip ပြီးပြုတို့ပြီးအသစ်လဲတပ်လိုက် ပုဂ္ဂိုလ်မြောက်ပယ်။ ဒါတော့က နောက်ပိုင်းမှာ ဒါ ROM ကွန်ပတ်သက်ပြီး တိုးတက်မှုတွေအများကြီး ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ROM ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖျက်ပြီး အသစ်ပြန်ရေးနိုင်တယ်ဆုံးတိုးတက်မှုတွေပေါ့။ အဲဒါတွေကတော့ -

EPROM - Erasable Programmable ROM ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဘာသူ (ROM) ထဲက အကြောင်း အရာတွေကိုအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ စက်တစ်ခုကနေ Ultraviolet Light ပြု ဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။

EEPROM - Electrically Erasable Programmable ROM ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ EEPROM ထို့ကောင်းပါတယ်။ သူကတော့ သူ (ROM) ထဲကအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်မှုကိုဖြုံးဖြတ်ဖို့အတွက် Ultraviolet အစား Electric ကိုအသုံးပြုပါတယ်။

Flash ROM - Flash ROM ကတော့ EEPROM လိုပါပဲ။ ဒါပေးမယ့် သူကသူ (ROM) အတွင်းက အချက်အလက်တွေကိုဖျက်ပြီးပြန်ရေးတဲ့နေရာမှာ EEPROM ထို့ကောင်မြန်သေးတယ်။

EEPROM လို BIOS ကို Upgrade လုပ်ချင်ရင် Motherboard ကြီးတစ်ခုလုံးထဲတို့လုပ်သူဆီ ယူသွားစရာမလိုဘူး။ ကိုယ်စက်မှာပင် Floppy Disk နဲ့ Boot လုပ်ဖြီး Command အချိန်ကိုဖြော်ပြုးဖြောက် စေတယ်။

၆.၈ Flash ROM မှားပြောင်းလဲသောမျုံ

ယနေ့ခေတ် Motherboard တွေဟာဆိုလိုရှိရင် ROM Chip ကို Flash ROM အဆေးတိုးသုံးစွဲ လာကြပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် BIOS ကဲ Flash ROM ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခုက္ခကြော့ခဲ့ သလိုပါပဲ Flash ROM ဟာဟိုအရင်တစ်ခေတ်က ROM တွေလိုအတွင်းမှာရှိထဲအကြောင်းအရာကို အပြောပါမဲ့ ထားလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အသာဝ်ပြန်ရေးလိုကာရေးနိုင်ကြပါတယ်။ အကယ်၍သင်ဟာ Flash ROM ထဲက BIOS ကို Upgrade လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ရွှေ့က်မှာ Floppy Disk နဲ့ Boot လုပ်ဖြီး ROM ထဲက BIOS ကို Upgrade လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ရွှေ့က်မှာ အပြောပါမဲ့ အသာဝ်တော့ရှိနေရမှာပဲ့။ Command တရှိနဲ့တင် BIOS ကို Upgrade လုပ်လိုရှုပါတယ်။ ဒေါ် BIOS အသာဝ်တော့ရှိနေရမှာပဲ့ BIOS ကို Upgrade လုပ်မယ့်သူများဟာမလုပ်ခင် ယခင် BIOS ကို Backup တစ်ခုဗွားထားပြီးမှ လုပ်သင့် ပါတယ်။ အကယ်၍မှားလုပ်မိပါက Motherboard ကြိုးပါလွှာ့ပို့ပို့ပါတယ်။ တကယ်တော့ သင့်ရွှေ့ BIOS ကဘာမှာဖြစ်ရင် ဘာမှုမလုပ်ပါနဲ့။

ဒီလိုဗျာ။ တစ်ချို့ Virus တွေက ဒီ Flash ROM ထဲက BIOS ကိုဖျက်စီးပော်လိုက်နိုင်တဲ့ စွုံးရည်၌ ကြပါတယ်။ အသလို Virus က Flash ROM ထဲက BIOS ကိုဖျက်စီးပော်လိုက်ရင် ကွန်ပူးတာကဘာမှာလုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ အဲဒီအခါကျတော့ ကိုယ် Motherboard ရွှေ့ထဲတို့လုပ်သူဆီမှာ BIOS ကို Copy ယူပြီးပြန် Write လုပ်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းသွားရော့။ အဲဒီလို့မှ မလုပ်ရင်အဲဒီ Motherboard ကိုလွှာ့ပို့ပို့ပါတယ်။

၆.၉ NVRAM ဆိုတာ


CMOS Setup Program ကနေပြုပြင်လိုက်တဲ့ Setting တွေ၊ ပစ္စည်းတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေ အားလုံးကို CMOS Chip ထဲမှာသိမ်းတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်။ အခြောက်ပိုင်း PC တွေမှာ ဒီ CMOS Chip ကိုမသုံးတော့ဘဲဘူးအား Non-Volatile RAM (NVRAM) လိုအောင်တဲ့ SRAM တစ်ချိုးကိုသုံးစွဲလာ ကြပါတယ်။ လူတွေကတော့ CMOS Chip ရယ်ပဲလိုက်ကြိုးနေကြတယ်ပါ။ တစ်ချို့ PC တွေမှာ ကွန်ပူးတာ ကို Power On လိုက်လို့ Boot မလုပ်ခင်မှာ Checking NVRAM ဆိုပြီးပေါ်တယ်။ တွေ့မှုးတဲ့သူ တွေ့ရှိချင်ရှိမှာ အဲဒီ NVRAM ဆိုတာက Non-Volatile လိုဆိုပေမယ့် Non-Volatile (ကတ်အားမရသော လည်းအချက်အလက်တွေမဖောက်ပျက်နိုင်) စစ်စစ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး။ Non-Volatile ROM လိုလည်း

မဟုတ်သလို Volatile ဖြစ်တတ်တဲ့ RAM လိုလည်းမဟုတ်ဘူး။ သူတိနှင့်ချကြားပံ့ချိုးပေါ့။ NVRAM အတွက်လိုအပ်တဲ့ Charge ကို Battery လေးကထုတ်ပေးနော်ပါ။ အကယ်၍ NVRAM ဘာ Charge ဖြစ်ခဲ့ရင် တစ်နည်းအားဖြင့် Lose Power ဖြစ်ခဲ့သော NVRAM ထဲက CMOS အကြောင်းအရာတွေဟာ Factory Default ဖြစ်သွားမှာပါ။

၆.၁၀ **BYOB နှင့် Option ROM ဆိတ်**

BYOB ဆိတ် Bring Your Own BIOS တဲ့ တုတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတိုင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ Program တွေဘယ်လိုပြည့်စုံအောင်လိုက်လုပ်နိုင်မယဲ။ ဒါကြောင့် တစ်ချို့ပစ္စည်းတွေဟာ သူတို့ BIOS နဲ့ သူတို့လာကြတယ်။ ဒါတော့ အဲဒီ BIOS ပါတဲ့ ROM လေးလည်း အဲဒီ ပစ္စည်းပေါ်မှာပါလာတာပေါ့။ အဲဒီ ROM လေးကို Option ROM လို့ချော်ပါတယ်။


ပုံ ၆.၅



၆.၁၁ **CMOS Setup Utility အကြောင်း**

ပုံ ၆.၅ ကတော့ CMOS Setup Program ထဲကိုဝင်တဲ့အခါ မြင်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ CMOS Setup Program ထဲကိုဘယ်လိုဝင်ရမယဲ။ ကွန်ပူးတာကို Power On လိုက်မယ်။ ပြီးရင် Keyboard ကနေ DEL Key နိုင်ပါ။ ကွန်ပူးတာကို Power On လိုက်ပြီး Windows မတက်ခင်အချိန်အထိ ဘုံး POST (Power On Self Test) လုပ်နေတယ်လို့ချော်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ Monitor မှာမြင်နေရတဲ့ မြင်ကွွဲ့အောက်မှ Press DEL to Enter Setup လိုပေါ်နေလိမ့်မယ်။ ပုံ ၆.၆ ဖဲ့ တွေရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ DEL Key ကိုနှိပ်လိုက်ပါက CMOS Setup Program ထဲရောက်သွားပြီး ပုံ ၆.၇ ကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ပုံ ၆.၆



ဒါ DEL Key ကလည်းတရေးသေတွေ့မဟုတ်ပါဘူး။ BIOS ကိုထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေပေါ်မှတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။

၆.၁၂ Standard CMOS Setup အကြောင်း

ငါးတွင်ပါသော Menu များဟာ Motherboard အမျိုးအစားပေါ်မှတည်ပြီး တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထဲ တူထင်မှုတူဖှုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သဘောတရေးကတော့ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ Setting တွေဟာ Auto ချိန်ထားပြီးသားဖြစ်တော်ကြောင့် လိုအပ်တဲ့ Feature များကိုပဲပြောသွားပါမယ်။ ပထမဆုံး Standard CMOS Features ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။ ဘယ်လိုဝင်မလဲဆိုတော့ Highlight ကသူ့အပေါ် တည့်တည့်ရောက်နေပြီ ဆိုရင် Enter နှင့်ရပါမယ်။ Highlight လိုအပ်ရင် Arrow Key များနဲ့ရွှေ့ရပါမယ်။

ပုံ ၆.၈ ကတော့ Standard CMOS Features ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ငါး Features ထဲတွင် နေ့စွဲ အချိန်များကိုလည်းပြင်လိုရပါတယ်။ ဒါကအမိန့်မဟုတ်ပါဘူး။ ပြင်ချဉ်ရင်တော့ Page UP/Page Down ချို့မဟုတ် +/- Key များကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ Features ထဲမှာအမိန့်တကျတော့ Hard Disk, CD-Rom နှင့် Floppy Drive များကြည်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Hard Disk နှင့် CD-Rom ကြည်းအတွက်ကတော့ IDE Primary Master/Slave, IDE Secondary Master/Slave ဆိုပြီး နေရာလေးနေရာရှိပါတယ်။ ငါးနေရာများပေါ်တွင် Enter တည့်တည့်ရောက်ပါ။ တပ်ဆင်ထားသည့် Hard Disk, CD-Rom များကိုလာပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ None ဟုပြုနေပါက ငါးနေရာတွင် တပ်ဆင်

◆ Standard CMOS Features	◆ Frequency / Voltage Control
◆ Advanced BIOS Features	◆ Load Fail - Safe Defaults
◆ Advanced Chipset Features	◆ Load Optimized Defaults
◆ Integrated Peripherals	◆ Safe Supervisor Password
◆ Power Management Setup	◆ Set User Password
◆ PnP/PCI Configurations	◆ Save & Exit Setup
◆ PC Health Status	◆ Exit Without Saving

ESC: Quit

↑↓: Select Item

F8 : Q Flash

F10 : Save & Exit Setup

ထားသောပစ္စည်းမရှိပါဟုဖော်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တရာ့ BIOS များမှာဆိုရင် Enter ခေါက်စရာမလိုဘဲ Auto လုပ်ပေးပါတယ်။ Floppy အတွက်ကတော့ Drive A နှင့် Drive B ဆိုပြီးနေရာနှစ်နေရာရှိပါတယ်။ အများသောအားဖြင့် Floppy ကို Drive A မှပဲတပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ငြင်းနေရာတွင် 1.44M, 3.5" ကိုရွှေ့ပေးပါ။ Hard Drive နှင့်ပတ်သက်တော့ Floppy Drive နှင့်ပတ်သက်တော့ သူအန်နဲ့သူ ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဘယ်လိုကြညာရာလဲဆိုတာကိုပဲပြောပြီ့မှာပါ။

ပုံ ၆.၆ ကတော့ Advanced BIOS Features ပဲဖြစ်ပါတယ်။ First Boot Device ဆိုတာက တော့ ပထားဆုံး Boot သွားလုပ်မယ့်ပစ္စည်းကိုရွှေ့ဆိုမြင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ကတော့ Hard Disk ကနေပဲ Boot လုပ်ရမှာဖြစ်တာကြောင့် HDD-0 ကိုရွှေ့ထားရပါမယ်။ အကယ်၍ Hard Disk နှင့် Boot လုပ်၍မရသည့်အခြေအနေများတွင်ကတော့ Boot Files များရှိသည့် CD-Rom ဒါမိမဟုတ် Floppy ကိုရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Second နှင့် Third Boot Device ဆိုတာကတော့ First Boot Device တွေ့ Boot လုပ်၍မရပါက Second, Second တွေ့မရပါက Third အတိုလိုက် Boot လုပ်သွားမည့် ပစ္စည်းများကို ရွှေ့ဆိုမြင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။

ပုံ ၆.၁၀ ကတော့ Advanced Chipset Features ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ Features ကတော့ Motherboard တွင်ပါဝင်သော Onboard Chipset (ဥပမာ-VGA, Sound, LAN, USB) များ၏ Setting များကိုချိန်ရပါတယ်။ IDE Channel 0 နှင့် 1 ကတော့ Standard CMOS တွင်ပြောခဲ့သည့် Primary နှင့် Secondary ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ IDE Channel 0 ကို Disabled လုပ်ထားပါက Primary

ပုံ ၆.၈

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2005 Award Software Standard CMOS Features		
Date (mm : dd : yy)	Fri, Feb 18 2005	Item Help
Time (hh : mm : ss)	22: 14: 29	Menu Level Change the day, month, year
IDE Primary Master	[ST320014A]	
IDE Primary Slave	[SAMSUNG CD-R/RD DRIV]	
IDE Secondary Master	[None]	<Week> Sun. to Sat.
IDE Secondary Slave	[None]	
Drive A	[None]	
Drive B	[None]	<Month> Jan. to Dec.
Floppy 3 Mode Support	[Disable]	
Halt On	[All, But Keyboard]	<Date> 1 to 31 (or maximum allowed in the month)
Base Memory	640K	
Extended Memory	223M	
Total Memory	224M	<Year> 1999 to 2098

↑↓←→: Move Enter : Select +/-PU/PD: Value F10 : Save ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Value F6: Fail Safe-Defaults F7: Optimized Default

mary နေရာကိုဖျောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အဲဒီနေရာမှာတပ်ထားသည့် Device များကို
တွေ့ဖော်တော့ပါ။ Enabled ဆိုတာကတော့ဒီနေရာကိုယူယ်တွေပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် En-
abled နဲ့ Disabled ဆိုတာကိုနားလည်သွားပြီထင်ပါတယ်။ Setting များကိုပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် ဒါ
Setting များကိုလိုချင်ပါက Save & Exit နဲ့ ထွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မလိုချင်ရင်တော့ Exit Without Saving
နဲ့ထွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

၆.၁၃ POST ဆိုဘာ

ကွန်ပူးတာကို Power On ဆိုပါတယ် Reset လုပ်လိုက်တဲ့အခါ့ဗာ POST ကိုလုပ်ပါတယ်။ POST
ဆိုတာ ROM ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ Special Program လေးတစ်ခုပါပဲ။ သူက ကွန်ပူးတာကို Power On/
Reset လုပ်လိုက်တိုင်း Operating System မတက်လောင် ကွန်ပူးတာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုစစ်ဆေးပေး

		Item Help
First Boot Device	[HDD-0]	Menu Level
Second Boot Device	[HDD-1]	Select Boot Drive Priority
Third Boot Device	[CDROM]	
Password Check	[Setup]	
Limit CPUID Max. to 3	[Disable]	
		[Floppy] Boot From Floppy
		[LS120] Boot From LS120
		Hard Disk [HDD-0] Boot From First HDD
		Hard Disk [HDD-1] Boot From Second HDD

↑↓←→: Move Enter : Select +/-PU/PD: Value F10 : Save ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Value F6: Fail Safe-Defaults F7: Optimized Default

ပါတယ်။ စစ်ဆေးတယ်ဆိုတာကတာကယ်တော့ သူကဆရာကြီးမျှ၊ ပြောရရင် ‘အားလုံးသောပစ္စည်းတွေ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်အစိတ်အပိုင်းကိုယ်စိတ်ကို တို့လူကတော့ ကွန်ပျူးတာကို Power On လိုက်ပြီ။ မင်းတို့ ပစ္စည်းမင်းတို့စိတ်ကို ဘာကိုစစ်ရမယ်ဆိုတာတော့ မင်းတို့ကိုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ဓကရုံကမှာလိုက်တဲ့အတိုင်း ပျော်။ အဆင်ပြောရင် Error Code ထုတ်ပေး။ ဒါကို တို့လူဆိုတပ်ပြေပေးမယ်။’ အဲသလိုမျှ။

အဲဒိုအဆင်ပြောပြီတဲ့အခါထုတ်ပေးတဲ့ Error က POST Error ပျော်များ။ သူကနှစ်မျိုးရှိတယ်။ အသံနှင့်ထုတ်ပေးတယ်။ Monitor မှာစာနဲ့ပြုတယ်။ စာနဲ့ပြုတာကျတော့လွယ်တယ်မျှ၊ Floppy Controller Failure ဆို ကွန်ပျူးတာကိုပိတ်ပြီး Floppy Drive ကိုစစ်ဆေးရုံပျော်။ အသံထုတ်ပေးတဲ့ Beep ကျတော့ ဒီမှာမပြောပြတော့ပါဘူး။ ထုတ်ပေးတတ်တဲ့အသံများထဲက များသောအားဖြင့် CPU, RAM နဲ့ Video Card တွေပျက်ရင် လွတ်ရင် ပေးတဲ့အသံပါပဲ။ အသံဆက်တိုက်ဆို CPU နဲ့ RAM ဖြစ်ပြီး၊ အသံတို့ ၃၊ ၄

ပုံ ၆.၁ၦ

**CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2005 Award Software
Integrated Peripherals**

		Item Help
OnChip IDE Channel 0	[Enabled]	
OnChip IDE Channel 1	[Enabled]	
AC97 Audio	[Audio]	Menu Level
VIA Onboard LAN	[Enabled]	
USB 1.1 Controller	[Enabled]	
USB 1.2 Controller	[Enabled]	If a hard disk controller card is used, set is Disabled
USB Keyboard Support	[Disabled]	
USB Mouse Support	[Disabled]	
Onboard Serial Port 1	[3F8/IRQ]	
Onboard Serial Port 2	[2F8/IRQ3]	
Onboard Parallel port	[378/IRQ7]	
Parallel Port Mode	[SPP]	

↑↓←→: Move Enter : Select +/-/PU/PD: Value F10 : Save ESC:Exit F1:General Help

F5: Previous Value F6: Fail Safe-Defaults F7: Optimized Default

ချက်ဆို Video Card/Cable ဖြစ်ပါတယ်။


၆.၁၄ Boot Process ဘီးဘာ

ကုန်ပူးတာကို Power On လိုက်တဲ့အချင်း CPU တဲ့ Power Good ဆိုတဲ့ Wire မှတ်ဆင့် Power Supply မှလုံးလောက်သော Voltage ကိုထွေတဲ့ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိကာ POST လုပ်ငန်းစဉ် ကိုစတင်ပါတော့တယ်။ POST လုပ်ပြီးတာနဲ့ (Boot or Operating System Loading) လုပ်ဖို့အတွက် Operating System ကို Advance CMOS ထဲက Boot Sequence အတိုင်း Operating System ကိုရှာဖွေကာ Boot လုပ်ပါတော့တယ်။

ပုံးပုံးမျှတဲ့။ || Reset လုပ်တာကို Cold Boot လိုပေါ်ပြီး Keyboard တဲ့အား CTRL+ALT+DEL နှင့်ဘာဘူး Warm Boot လိုပေါ်ပါတယ်။

Unit 7

Motherboard




အခန်း ၅ ဟာ ကွန်ပူးတာထဲက အမိကမိန်းဘုတ်အကြောင်းကို
ရှင်းပြော ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ပိန်းဘုတ်ကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့
ဘယ် Chips က ဘာဆိုတာကာအစ သိသွားမှာပါ။

အခန်း ၅
အမိက ပိန်းဘုတ်

၇.၁ Motherboard ချို့သာ

PC တစ်လုံးမှာ Motherboard ဟာအခြေခံအကျဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအားလုံး သော Hardware ပစ္စည်းတွေ မှန်သမျှအားလုံးဟာ Motherboard မှာတိုက်ရှိက သို့မဟုတ် သွယ်စိုက်ပြီး လာရောက်ချိတ်ဆက်ထားကြတာချဉ်းပါပဲ။ Motherboard ပေါ်မှာ Data တွေ အမိန့်တွေဟာသာယ်လို လုပ်ပြီးတစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ ဘယ်လိုသွားကြသလဲ။ Wire ကြိုးတွေကနေတစ်ဆင့်သွားပါတယ်။ Wire ကြိုးတွေဟုတ်လား၊ Motherboard ပေါ်မှာ Wire ကြိုးတွေရှိလိုလား၊ တစ်နေရာကနေတစ်နေရာကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်းလေးတွေ တွေ့တယ်မဟုတ်လား၊ Motherboard ပေါ်မှာလော့ အဲဒဲ့ Wire ကြိုးတွေကိုယ်တားရှိနေတာ။ သူတို့ကို Trace လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါ Trace တွေကြောင့် Motherboard တာ အရပ်ပါဝိရိရိနှင့်သပ်သပ်ရပ်ပြုနေတာ။ အဲဒဲ့ Trace အတိုင်း Wire ကြိုးတွေကိုခဲ့ဆောင်လိုက်ရင် အဲဒဲ့ Motherboard ပေါ်မှာ ကြိုးတွေရှုပ်ပွဲနေမှာပါ။ အဲဒဲ့လို Trace တွေပါတဲ့ Board ကို Printed Circuit Boards (PCBs) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ခု ဒီဘက်ခေါ်က Motherboard တွေတာ ဒါ Trace တွေကို PCB ပေါ်မှာအလွှာလိုက်ရှိက်ထားတာပါ။ အင်မတန်ကို ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ဒီချိတ်ဆက်မှု Trace တွေဟာကျွန်တော်တို့ ထင်ထားတာထက် ပိုရှုပ်ထွေးလှတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ Motherboard ပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့ Trace တွေတစ်မကပါဘူး။ အလွှာလိုက်ပြုလုပ်ထားတာပါ။ နှစ်လွှာမှန်လွှာအထက်ရှုကြပါတယ်။ အဲဒဲ့လိုအလွှာလိုက် Trace တွေကိုလုပ်ထားတာဟာ Signal တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အကျင့်ယူက်မှုပရှိပဲ သွားနိုင်လာနိုင်တာပါ။ အဲဒဲ့ အပြင် Motherboard တာအလွှာလိုက်ပြုနေတာကြောင့် ပြုပေါ်လာတဲ့အထူးထူးထူးတွေ့မဖြစ်နိုင်အောင်ပါ ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်သွားတာပေါ့။

ပုံ ၇.၁



Motherboard ပေါ်တာ Traces များ

Motherboard နဲ့ပတ်သက်လိုကတော့အထွေအထူးပြောစရာသိပ်မရှိဘူးပျါး။ ဘယ်လဲဆိုတော့ Motherboard ပေါ်မှာရှိတဲ့ အဓိတ်အပိုင်းတွေကို ဒီလာအပ်မှာတစ်ခန်းပါရင်းပြောဘူးမှာမိန့်ပို့ပါ။ Motherboard ပေါ်မှာရှိတဲ့ Slot တွေ၊ Chip တွေ၊ RAM တွေ၊ RAM Slot တွေ၊ CPU နဲ့ CPU Socket တွေ။ တော်းခဲဆောင်ထားတာတွေအားလုံးဒီလာအပ်မှာအန်းလိုက်သိုးပြောစီပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်။

၇.၂ **Motherboard တွင်ပြေားတတ်သော အချက် (၄) ချက်**

Motherboard တွေမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဲပြားတတ်တဲ့အကြောင်းအရာ (၄) မျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒေါတွေ ကတော့ (Layout) - ပုံပန်းသဏ္ဌာန် နှင့် အရွယ်အလား (Chipset) တစ်ဆင်ထားသော Northbridge နှင့် Southbridge (Expansion Slots)၊ ပါဝင်တဲ့ Slot နဲ့အရေအတွက် (Component) ပါဝင်တဲ့အဓိတ်အပိုင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။

၇.၃ **Layout**

Layout – လို From Factor လိုလည်းပြောလေ့ရှိပါတယ်။ သူဟာဒီ Motherboard ဘာဘယ်လို Casing မျိုးမှတပ်မှုရမယ်ဆိုတာရယ်။ Expansion Slot အများဆုံးဘယ်လောက်ပါဝင်မလဲဆိုတာကို သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။

၇.၄ **Chipset**

Chipset – သူကတော့ ဒီ Motherboard မှာဘယ်လို Processor မျိုးတပ်ဆင်အသုံးပြုရတယ်။ ဘယ်လို RAM မျိုးတပ်ဆင်ရမယ်ပဲ။ နောက်တစ်ခုက ဒီ Motherboard မှ Built-in တရီတည်းတွဲလျက်ပါ မယ့်ပစ္စည်းတွေ၊ Expansion Slot တွေကိုသတ်မှတ်ပေးပါတယ်။

၇.၅ **Expansion Slot**

Expansion Slot – သူကတော့ Expansion Cards နဲ့ RAM တွေကိုနောက်ထပ် ထပ်ပြီး တိုးပြောင့်လိုရမလား၊ ချွဲထွင်လိုရမလားဆိုတာတွေကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။

၇.၆ **Components**

Components – ကတော့ Motherboard ရဲ့ ကျွန်တဲ့အဓိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ ထပ်မံတိုးခဲ့မှုမှုတို့ကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။

ၧ.၇ From Factor


Motherboards တွေမှာ From Factor နှစ်မျက်နှာရှိပါတယ်။ From Factor ဆုတေလွယ်လွယ်ပြောရင် Layout ပုံပန်းသဏ္ဌာန်အနေအထားပါပဲ။ From Factor နှစ်မျက်နှာတော့ AT ဆုတေနဲ့ ATX ဆုတေပါ။

ၧ.၈ AT Motherboard နဲ့ ATX Motherboard

AT ဆုတေဒီဇိုင်းမေတ်မှာ အသစ်မထွက်တော့ဘူးပျော်။ တို့တုန်းကပေါ်တာ။ ခုသုံးနေတာတွေက ATX ၏ ATX က ရှုတ်တရက်ပြောရရင်ဆိုပါတော့ ကွန်ပျော်တာကိုသုံးနေတယ်။ သုံးပြီးလို့ဂိန်ပျော်တာကို Shut Down လုပ်လိုက်တဲ့အခါးမှာ Power Switch ကိုပိုစ်စရာမလိုတော့ဘဲသူ့ဘယာသူ၏ Off ဖြစ်သွားရင် ATX။ Power ကို On တုန်းကလိုပဲ ပြန်နိုင်ပေးရရင် AT ၏ AT Motherboard အတွက် Power ပေးတဲ့ System နဲ့ ATX Motherboard ကို Power ပေးတဲ့ System မတူဘူး။ ဒါကြောင့် Casing လည်းမတူတော့ဘူး။ AT Motherboard အတွက်ဆို AT Casing , ATX Motherboard အတွက်ဆို ATX Casing ..

ကဲ ကဲ AT Motherboard နဲ့ ATX ကွားတဲ့နောက်အချက်တွေက Keyboard ပျော်။ AT Keyboard က ဒေါ်အကြီး။ DIN Type, ATX က Mini DIN ဒေါ်အသေးပျော်။ ဒါ AT Motherboard ကြီးတွေက Size အတော်ကြီးတယ်ပျော်။ နောက်တော့ထုတ်လုပ်သူတွေက ဒီထက် Size နည်းနည်းသေးတဲ့ Motherboard ကိုထုတ်လာကြတယ်။ AT တော့ AT ပဲ။ ဒါပေမယ့် သူက Baby AT တဲ့။


ၫ၇၂




Baby AT

AT နဲ့ ATX ကွာတဲ့နောက်တစ်ချက်က AT Motherboard မှာရှိတဲ့ Power Connector က P8 နဲ့ P9, Power Supply ကထွက်တဲ့ကြီးကို P8 နဲ့ P9 မှာလာတပ်တဲ့အခါ P8 ကတစ်ခု P9 ကတစ်ခု P8 က Ground ကြီးအမဲနဲ့ P9 က Ground ကြီးအမည်းကိုအလယ်မှာပူးကပ်ပြီး P8 နဲ့ P9 မှာတပ်။ Power Supply အခန်းကျရှင်ပြောပြုအံးမယ်။ ATX Motherboard ကျတော့ P8 နဲ့ P9 မဟုတ်တော့ဘူး။ P1 Socket တဲ့ Power Supply ကလာတဲ့ကြီးက P8 နဲ့ P9 လိုနှစ်ခုမဟုတ်ဘဲ တစ်ခုထပဲ။ သူ့ကို P1 Socket မှာစိုက်လိုက်ရှုပဲ။ နောက်ပြီး ATX က ATX Casing ကနေ Motherboard ပေါ်ကို Soft Power ဆိတ္တဲ့ကလေးနဲ့ဆက်သွယ်ရတယ်။ AT ကတော့ AT Casing က Power On တဲ့ Switch နဲ့ ငါး Casing က Power Supply Box နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ထားတာ။ AT မှာ Power On မယ်ဆို Casing က Switch ကို Power On လိုက်ရင် Power Supply က P8 နဲ့ P9 မှတစ်ဆင့် Motherboard ကို Power ပေးတယ်။

ပုံ ၇.၃



ATX Motherboard



A microATX Motherboard

ATX ကျတော့ ATX Casing နဲ့ ငါး Casing က Power Supply Box ကြားမှာ ဘာကြိုးမှ ဆက်သွယ်မထားဘူး။ Casing က Soft Power ကြီးက Motherboard ဆိုဆက်သွယ်ထားတာကနေ Switch On တာကိုသိပြီး Power Supply က Power ကို P1 ကလွမ်းယူတာပါ။ ဒါကွာမြားချက်ပဲ။ Power Supply အကြောင်းကနောက်ပိုင်း Power Supply အခန်းကျမှုရှင်ပြုမယ်။

၇.၉ Chipset

Chipset ရဲလုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ CPU အသေးစိတ်သင်ခန်းစာများ တော်တော်

ပြောပြခဲ့ပြီးပြီ။ အပေါ်ယံပြောရရင်တော့ Chipset ဆိတ် Motherboard မှာသာ CPU သုံးမယ်။ RAM ကာာယ်လောက်ထိတ်လိုရမယ်။ ဘယ် RAM ကိုတ်မှုရမယ်။ အတွင်းနဲ့အပြင်ဘာပစ္စည်းတွေသုံးလိုရ မယ်ဆိတ်မျိုးတွေကို Chitset ကသတ်မှတ်ပေးပါတယ်။

ဒီဘက်ခေတ် Motherboard တွေမှာပါတဲ့ Chipset မှာအမိကအားဖြင့် Chip နှစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒေါကတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း Northbridge နဲ့ Southbridge ဆိတ်ဘူးပဲ။ Minor အနေနဲ့ကတော့ အဲဒေါကတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း Northbridge ဆိတ် ပဲ။ Device တွေအတွက် Legacy Support လုပ်ဖို့အတွက် Super I/O PNP (Plug and Play) မဟုတ်တဲ့ Device တွေအတွက် Legacy Support လုပ်ဖို့အတွက် Super I/O Chip ပါရှိပါတယ်။ Northbridge ဆိတ် ပဲ။ Chip ဟာပြောပြခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်း CPU ဟာ RAM နဲ့အတူ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ကူညီပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း Motherboard တွေမှာပါတဲ့ Northbridge ဟာအလုပ်တာဝန် တွေများလွန်ခဲ့၍ ဒါ Chip ဟာအလွန်ကဲလာပါတယ်။ ဒါတော့ ဒီအပူဇားကိုကာကွယ်ဖို့ ဒါ Northbridge တွေများလွန်ခဲ့၍ ဒါ Chip ဟာအလွန်ကဲလာပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ပုံ ၆.၁ ကိုပြန်ကြည့်ပေးပါ။ Heat Sink တပ်ပေးထားရပါတယ်။


၆.၁၀ Southbridge

Southbridge ဟာ Mass Storage Device တွေဖြစ်တဲ့ Hard Drive နဲ့ Floppy Disk Drive တို့ကိုထိန်းချုပ်ပေးရမှုမက အချို့သော Expansion Slot များကိုလည်းထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။ ဒါ တို့ကိုထိန်းချုပ်ပေးရမှုမက အချို့သော Expansion Slot များကိုလည်းထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။ ဒါ Southbridge Chip ဟာများသောအားဖြင့် Expansion Slot နဲ့ EIDE, FDD Controller တို့ကြားမှာတည်ရှုတတ်ပါတယ်။ ဒါ Chip ပေါ်မှာတစ်ခါတစ်ရုံထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ဆိပ်ကိုလည်း တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ပုံ ၆.၁ ကိုပြန်ကြည့်ပေးပါ။

၆.၁၁ Super I/O

Super I/O Chip ကတော့ Input/Output ဖြစ်တဲ့ Serial နဲ့ Parallel Ports တွေကို ထိန်းချုပ်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ တခါး၊ Super I/O တွေဟာ Infrared Connection။ အချို့သော Keyboard Function နဲ့ Modem တို့ကိုင်တွေယ်ပေးပါတယ်။

ပုံ ၆.၁



၇.၁၂ Chipset နှင့်သူများနှင့်သူတို့၏ပေါ်မည့်များ:

Chipset တွေကိုအနိကထားပြီး ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီခြောက်ခုကတော့ Intel, VIA, AMD, SiS, ALi နဲ့ NVIDIA တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတစ်ခုစာဖတ်သူကိုသိခေါင်တာက Motherboard ကိုထုတ်လုပ်တဲ့သူကသက်သက် Chipset ကိုထုတ်လုပ်သူကသက်သက်နော်။ Motherboard ထုတ်တဲ့သူ တွေက Chipset ထုတ်တဲ့သူတွေကို Order မှာထားပြီးသားပါ။

Chipset ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေဟာသူတို့၏ Chip တွေကိုအမြတ်အမြတ် Northbridge, Southbridge ဆိုတဲ့အောင်တွေသုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့် Intel ရဲ့ 875 P Chipset မှာဆိုရင် Northbridge ကို 82875 P (Memory Controller Hub) ဆိုပြီးသော်လိမ့်မယ်။ အဲဒါ Chip ရဲ့ Southbridge ကိုတော့ ICH5 (I/O Controller Hub) ဆိုပြီးသော်လိမ့်မယ်။ AMD-760 Chipset ဆိုရင် Northbridge ကို AMD-761 System Controller လိုပေါ်ပြီး Southbridge ကို ADM-766 Peripheral Bus Controller ဆိုပြီးသော်လိမ့်မယ်။

မှတ်ချက်။ Motherboard တစ်ခုကိုဝယ်တိုင်းမှာ ငါး၊ Motherboard ဗုံးထဲမှာ အဲဒါ Chipset ကားကို Driver တွေအပြင်တွေားကောင်းနဲ့ရာရာတွေပါတယ်တဲ့ Driver CD တစ်ခုကိုပါပါလမ်းမယ်။ အဲဒါ Driver CD တို့အသုံးပြုပြီး Windows မှာ Chipset တွေအတွက် Driver Install လုပ်ပေးအနုပါတယ်။


၇.၁၃ တော်ဦးပို့မှုး Motherboard များ:

ကျွန်ုပ္ပါတာအလုံးလိုက်ထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ IBM, Dell, Compaq နဲ့ HP အစာသြားဖြင့်တို့ ထဲက တစ်ခုဖြေတွေဟာကိုယ်ပိုင် Motherboard ကိုထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ Motherboard ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေဆိုက Motherboard ကိုယူမသုံးကြတဲ့အပြင် သူတို့ထုတ်တဲ့ Motherboard တာလည်း အပြင်ကိုထုတ်ရောင်းဖို့မဟုတ်ဘဲ သူတို့ ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်တဲ့ ကျွန်ုပ္ပါတာတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Motherboard တွေရဲ့ ယေဘုယျသဘောတရားတွေကအချင်းပြုခြားပြီးတဲ့ Motherboard တွေနဲ့အတူတူ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေသိအဲသလို Motherboard တွေပျက်ပြီးဆိုလိုကတော့ သူတို့၏ Authorize Service , Centre တွေမှာသွားပြင်မှုရနိုင်ပါမယ်။ အတူးသြားဖြင့် ဒီ Motherboard တွေကိုပေးထားတဲ့ Power Supply ကလည်းပုံမှန်နဲ့ကွားတာကြောင့်ပြုပြင်ရောက်ခဲလုပါတယ်။ ကျွန်ုတ်ကိုယ်တိုင်လည်း Compaq အဟောင်းလေးတစ်လုံးဝယ်သုံးဖူးပါတယ်။ တစ်နေ့ Power Supply ပျက်သွားပါတယ်။ ကျွန်ုတ်အားလုံး ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေသိ Power Supply ကဘာနဲ့မှာအားထိုးမရတာကြောင့်ဒီကိုကသုံးလို့ရတဲ့ Hard

Disk ထို Monitor တိုကို မြတ်ပြီသုံးလိုက်ရပါတွေတယ်။

မှတ်နှုပ်။ ၂။ တကယ်တော့ Clone ထက်စာရင် Branded တအများကြီးအားသာမျက်ရှုပါဘယ်။ ကျွန်ုင်ကိုပဲအပေါ်တောားတော်ပဲ Barnded မာတိ စာဖတ်သူအထင်လဲသူတုံးမယ်။ ဘေးထဲမူးကျွန်ုင်လောင်းတဲ့ IT လောကမှာ Branded စာအများကြီးတိုးသုံးရှုံးဖြန့်အသင်ဆလဲပဲ၏။ ကျွန်ုင်ကိုပဲ။ တကယ်လည်းမှတ်ယူနေပါလိမ့်မယ်။

ပုံ ၇၅




Compaq Prolinea 590 အဲ
Motherboard ဂေါ်ပြု Expansion Card
ရားဝိုင်ပဲ့ဖာ Clone နှင့်တွေ့ပဲ့ပဲ့

ၧ.၁၄ Motherboard ပေါ်မှာ Wire ဖြေားများ

Motherboard ပေါ်မှာ Casing စဲ LED (Light Emitting Diode) နဲ့ ခလုတ်အချို့လာရောက်တပ်ဆင်ဖို့အတွက် Wire Connector လေးတွေရှိနေပါတယ်။ သူတို့ကတော့-

Soft Power, Reset Button, Speaker, Hard Drive, Activity LED, Power LED တို့မြတ်ကြပါတယ်။ သူတို့က Motherboard နဲ့အတူပါဘာတဲ့ Manual စာအပ်မှာပုံးနှင့်တက္ကဘယ်ကြေားများတပ်ဆိုတာပါတယ်။ ဒါအတိုင်းတပ်ပေးလိုက်ရှုပါပဲ။

ပုံ ၇၆




ၧ.၁၅ Troubleshooting Motherboard

အကယ်၍များကွန်ပူးတာ၏ Monitor ပေါ်မှာဘယ့်ပေါ်ဘူး။ ကွန်ပူးတာကတက်မလာဘူးဆိုပါစွဲ။ အဲဒီအချိန်မှာကွန်ပူးတာ၏ System Speaker လေးသာအလုပ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် CPU ဓာတ်တာလား။ RAM ကလည်း Video Card ကလား။ Post Beep လေးတွေထုတ်ပေးနေမှာပါ။ ဒါကို BIOS သင်ဆန်းစာတုန်းကပြာခဲ့ပြီးပါဖြစ်။ အကယ်၍များ System Speaker လေးကကောင်းရှက်သားနဲ့ ဘာသံမှုလည်းမဖြည့်ဘူးဆိုရင် ဒါဟာ Motherboard (သို့မဟုတ်) Power Supply ပျက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။


ဂိက္ဗိုဇ်းသေခြင်ရင်တော့ Motherboard ပေါ်ကပစ္စည်းတွေရော Power Supply ရောအခြားစက်မှာလဲမမူးကြည်ပေါ့။ အားလုံးကောင်းနေပြီးဆိုရင် Motherboard ပျက်စိုးဖြစ်နိုင်ပြီ။ Motherboard တွေပျက်တတ်တာဟာ ဖုံတွေကြောင့်ရယ်၊ ရေ့နွေ့ရှိကိုလိုရယ် တစ်ခြားအကြောင်းအရာတွေရယ်ကြောင့်ပါ။ Electrostatic ကြောင့်လည်း ပျက်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကကွန်ပူးတာအပူးကိုဖွံ့ဖြိုးပြီး Motherboard ကိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကိုင်တွယ်ထိတွေ့တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်ခွာကိုယ်က Static Charge ကြောင့်ပါ။ ဒီလိုအကြောင်းကြောင့်ပျက်တဲ့ Motherboard တွေဟာ Physically ဘာပျက်စီးပွားရှုတဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ အကောင်းကြီး။ ဒါပေသိ သုံးလို့မရတော့ဘူး။

မိုးရာသီတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအရရှိထိုင်းပွဲကြောင့် Motherboard တွေဟာအလုပ်မလုပ်ဘဲ ပျက်သလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုအောင်းသလဲဆိုတော့ Motherboard ကိုဖြုတ်ပြီး မီးလုံးနဲ့အပူးပေးလိုက်ရင် ပြန်ကောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကအတွေ့အကြံပါ။ Theory အရတော့ ပုန်ကန်နှုန်းမျှရှုပ်ပုံပါလိမ့်မယ်။

ပုံ ၇၇




- | | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 1. PS/2 (Mouse) | 4. Parallel Port | 7. Game/MIDI |
| 2. PS/2 (Keyboard) | 5. Serial Port | 8. Speaker |
| 3. USB Ports | 6. Video | 9. Line-in |
| | | 10. Microphone |



CC
C
C


- CCC -



GIGABYTE RZ Series Motherboard
8VM533M-RZ Mother Manual မှတ်တမ်းနည်းလုပ်
ကြောင်း Motherboard ကြောင်း Block Diagram


Northbridge = VIA P4M266A/P4M533
Southbridge = VIA VT8235/VT8237R
I/O Control = IT8705
Network Chip = VT6103

ပုံ ၇၁၀



Server များတွင်အ သံဃားများသော Dual Processor Motherboard ကိုတွေ့ရပုံ ငါး Motherboard များသည် CPU ကို တစ်ခုတည်းခိုက်လဲ ရသည်။ နှစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်း ခိုက်လဲရသည်။ သို့သော Speed တူဖိုလိုသည်။ လေးခုထိရု များလည်းရှိရသည်။

ပုံ ၇၁၁



ယခုစာအပ်ရေးနေစဉ်အတွင်းထွက်ရှိလာသော Socket 775 P4 Motherboard ကိုတွေ့ရစဉ်၊ ယာပုံမှာ Socket 775 ကိုအနီးကပ်တွေ့ရပုံ ပုံငါးထားသော Connector ဖြစ်သော SATA Hard Disk အတွက်ဖြစ်သည်။

Unit 8

Expansion Bus



အခန်း ၈ မှာ သင်သိပြီးသားလိုလို မသိသေးတဲ့အချက်တွေအများကြီးပါနိုင်ပါတယ်။
တစ်ချို့အကြောင်းအရာတွေဟာ အခုံစလေ့လာမယ့်သူအနေနဲ့ တစ်ခါးဖတ်ရုံး
နားလည်စို့မလွယ်ပါဘူး။

အခန်း ၈
ထပ်မံချိတ်ဆက်နိုင်ရန်

၈.၁ Expansion Bus

IBM တာကွန်ပြုတာတွေကိုထိလုပ်တဲ့နေရာမှာ PC တွေရဲ့ရှေ့ရေးကိုပါအတော်လေးထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ဟန်တူပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက PC တွေမှာနောက်ထပ် Function အသစ်တွေထပ်ထည့်ပြီးသုံးနှင့်အောင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့လိုပါပဲ။ IBM PC တွေဟာ PC အတွင်းက Motherboard ဖဲ့ Function အသစ်တွေလုပ်ဖို့အတွက် Expansion Card များစိုက်ရန် Expansion Bus Slot တွေကိုထည့်သွင်းခေါ့ပါတယ်။ ဒါတော့ကိုယ်က PC ကို Function အသစ်လုပ်ဆောင်ခေါ်ပိုင်း ဒါ Function လုပ်တဲ့ Expansion Card ကို စိုက်လိုက်ရှုပဲပေါ့။ တိုတိုန်းက PC တွေပေါ်ကာဝတ်န်းက PC တွေမှာသိချင်းမှုဖွင့်လိုပော့။ နောက်တော့ Sound Card ကို Expansion Slot မှာစိုက်ပြီး PC မှာ Music တွေ Play လုပ်လာနိုင်တယ်လေ။ ဒါလို PC တွေမှာရှိတဲ့ Expansion Slot တွေမှာ Expansion Card တွေလာစိုက်တဲ့နေရာမှာ အဆင်ပြေခေါ်ထွေးထွေးအတွက် Expansion Card ထုတ်လုပ်သူတွေဟာ အောက်ပါအချက် (၃) ချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါတယ်။ အဲဒါတော့ကတော့-

- Connectivity (အဓိပ္ပာဇာတ်)

Expansion Card တွေဟာ အထူးသြားမြင့် IBM PC တွေရဲ့ Expansion Slot မှာတပ်ဆင်နိုင်းမြှုလုပ်ရပါမယ်။


- Communication (ဆက်သွယ်ခြင်း)

ဒါ Expansion Card တဲ့ CPU နဲ့အပြန်အလှန်အမိန့်များလက်ခံခြင်း၊ အချက်အလက်များပေးပို့ခြင်းအတွက် CPU ဆီကို တစ်နည်းနည်းနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ နည်းလမ်းရှိရပါမယ်။

- Drivers (အိန္ဒိုးချုပ်ခြင်း)

ဒါတပ်ဆင်လိုက်တဲ့ Expansion Card ကို Operating System မှာတပ်ဆင့်အသုံးပြုသူက ထိန်းချုပ်နိုင်း Program (Driver) ဝါရှိရပါမယ်။ Expansion Slot Bus တွေဟာ PC မှာရှိတဲ့အစိတ်အရိုင်းအားလုံးကို Chipset ဖဲ့ တစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပါတယ်။ တရာ့က Southbridge ကနေဆက်သွယ်တယ်။ တရာ့က Northbridge ကနေဆက်သွယ်တယ်။ Expansion Bus အရားမျိုးပါတဲ့ Motherboard တွေမှာကျတော့ Expansion Bus တဲ့ Northbridge ရေး Southbridge ကနေရေးဆက်သွယ်ကြတယ်။ ဒါတော့ Expansion Slot တွေဆီကို Chipset တွေဟာ Address Bus နဲ့ Data Bus တွေတိုးခဲ့ပြီးချိတ်ဆက်ပေးရ

အားတော်မျိုး။ ပုံ ၈.၁ မှာ North Bridge နဲ့ South Bridge က Expansion Bus တွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားပုံ
တွေဖြစ်ပါတယ်။




၈.၂ Expansion Bus Crystal ဆိုင်


CPU သင်ဆုံးစာတုန်းကပြောခွဲ့လဲတဲ့ System Crystal အကြောင်းကိုဖြတ်မိသေးလား။ System Crystal တာ CPU ကို Clock Wire နဲ့ဆက်သွယ်ထားတယ်ဆိုတာ CPU တစ်ခုတည်းဆက်သွယ်ထားတာမဟုတ်ဘဲ ကွန်ပျူးတာထဲမှာရှိတဲ့ Chip တိုင်းကိုဆက်သွယ်ထားတာပါ။ ဒီမှာလည်းအေးလုံးတစ်ညီတစ်ညီတိတည်းအလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖော်။ ဥပမာ - 100 MHz နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ Motherboard မှာ 100 MHz နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ Northbridge နဲ့ Southbridge ရှိကြပြီး System Crystal က အေးလုံး 100 MHz နဲ့ အလုပ်လုပ်အောင်ချိန်ကိုက်ပေးထားတာဖော်။ ဒီပေါ်ထိသိတာမှာက Motherboard တွေရဲ့ Speed က Crystal ပေါ်မှုတည်ပြီးပြောင်းလဲလာလိုက်တာ 100 MHz လရှိမယ် 133 MHz လည်းရှိမယ်။ ဒီတော့ Motherboard ပေါ်မှုတိုက်ရိုက်ခဲ့ဆောင်ထားတဲ့အစိတ်အမိန်းတွေကပြဿနာမရှိပေါ်မယ့် Expansion Slot မှာလာခိုက်မယ့် Expansion Card တွေကနိုင်လို့ Speed အမျိုးမျိုးအတွက်တယ်ထုတ်ပေးနိုင်မှာမလဲ။

ဥပမာ - 100 MHz Motherboard ရဲ့ Expansion Slot မှာလာခိုက်မယ့် Sound Card က 100 MHz တစ်ခု 133 MHz Motherboard ရဲ့ Expansion Slot မှာ လာခိုက်မယ့် Sound Card က 133 MHz ။ ဒီလို့ Speed အမျိုးမျိုးနဲ့ Sound Card တွေဘာယ်ထုတ်နိုင်မှာလဲ။ ဒီတော့ IBM တာ PC

ပုံ ၈.၂



ပုံ ၈.၃



တွေကိုဘယ်လို Design ထုတ်ထားသလဲဆိုတော့ ဒါ Expansion Slot တွေ၏ External Bus ကိုသီးခြား သတ်မှတ်ထားတဲ့ Speed နဲ့ အလုပ်လုပ်ပေါ်တယ်။ ဒါတော့ IBM ဘာ PC တွေမှာ CPU တို့ RAM တို့ တစ်ခြား Motherboard မှာခဲ့ဆောင်ထားတဲ့အမိတ်အပိုင်း တွေအတွက် System Crystal ဆိုတာထားရှိပေး

ထားတဲ့အပြင် Expansion Bus တွေအတွက် Expansion Bus Crystal ဆိုတာကိုပါထပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါ Expansion Bus Crystal က Expansion Slots အတွက် External Data Bus တွေကိုတူည့်တဲ့ Speed နဲ့ အလုပ်လုပ်ပေါ်တယ်။ ဆိုလိုချင်တာက CPU တို့ဘာတို့ Motherboard ပေါ်မှာတိုက်ရှိက်ခဲ့ဆောင်ထားတဲ့အမိတ်အပိုင်းတွေဟာဘယ်လောက်ပဲမြန်မြန် အလုပ်လုပ်နေကျပါစေ Expansion Slots အားလုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့ ခုံနှံမြန်မြန်မှုပြစ်ပါတယ်။


၀.၃ Bus Width နဲ့ Speed

Bus လို့ပြောလိုက်ရင် Bus မှာ Data သယ်နှင့်တဲ့ Width နဲ့ သယ်နှင့်တဲ့နှင့် Speed ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ IBM ၉၂ ၈၀၈၈ Processor ဘာ 4.77 မှုန်းနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီး 8 bit External Data Bus ရှိပါတယ်။ IBM ဘာ ဒီပထမဆုံး PC တွေမှာ ဒါ External Expansion Slot တွေ၏ Bus Speed ကို CPU Speed ထက်ပိုမြန်တဲ့နှင့်နဲ့ အလုပ်လုပ်ပေါ်ချင်ပါတယ်။ ဒါတော့ IBM 8088 Processor (CPU) နဲ့ ပထမဆုံး PC တွေမှာ CPU ထက်မြန်တဲ့ 7 MHz နှင့် Standard Expansion Bus Speed နဲ့ Expansion Bus ရှိပါတယ်။

pansion Slot တွက် ဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။


ဒီ Expansion Bus ကို PC Bus အမှားဖျက် XT Bus လို့ခေါ်ပါတယ်။ Bus Width ကတေသ့ 8 Bit ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ PC Bus ဘဲ IBM ကိုယ်ပိုင် စိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သူတာ ကွန်ပူးတာ Clone ရေးကွက်ကြီးဖြစ်ပေါ်လေစေခဲ့အတွက် ဒီနည်းပညာတွက်ထုတ်ဖော်ပြန်ဖြူးပေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒို့အတွက် IBM ဘဲ Industry Standard ဖြစ်တဲ့ Bus ကို IBM ဘာတိတွင်ထုတ်လုပ်ပြီး Clone Market အတွက်နည်းပညာဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း Compaq တို့ Dell တို့စသည်ဖြင့် Clone Maker တွေအမှားကြီးပေါ်လာပြီး IBM Generation ဆိုတဲ့ IBM Compatible ကွန်ပူးတာမှားဟာ ကျယ်ပြန်လာပြီး ကမ္ဘာကိုစိုးမိုးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍သာ IBM ကဒီလိုနည်းပညာတွေသာ မဖြစ်ပေးခဲ့ရင် IBM ဘာကြီးထွားမလာဘဲ Apple ကကြီးထွားကောင်းကြီးထွားလာနိုင်ပါတယ်။ Apple ကြီးထွားမလာခြင်းကလည်းဒီလိုမူပိုင်ခွင့်ထိန်းချုပ်ထားလိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

ပုံ ၇.၄



ၦ.၅ Sixteen Bit ISA

ပုံ ၇.၅



Intel ဘဲ 286 Processor ကိုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါ IBM ဘဲ 16 bit External Data Bus ရှိတဲ့ Expansion Bus ကို ယခင်ထုတ်ခဲ့တဲ့ 8 bit အတိုင်းထုတ်လုပ်ပါတော့တယ်။ ဒီ ISA 16 bit Bus တွေကို AT Bus လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ AT Bus တွေတာ ယခင် PC Bus တွေလိုပဲ 7 MHz Speed ရှိပါတယ်။ AT Bus ဘဲ AT (Advance Technology) Computer တွေမှာစတင်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့က XT မှာသုံးတဲ့ PC Bus နဲ့ AT မှာသုံးတဲ့ AT Bus ကိုနှစ်ခုပေါင်းပြီးစံထားကာ (ISA) Industry Standard Architecture လိုပေါ်ပေါ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ISA မှာ 8 Bit ISA နဲ့ 16 Bit ISA

ဆိုပြီးဖြစ်လာတော်း။

၈.၅ System Resources

ဟိုတိန်းကပေါ်ခဲ့တဲ့ Expansion Card ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခုလက်ရှိအသုံးပြုနောက်တဲ့ Expansion Card ပဲဖြစ်ဖြစ် Expansion Card တိုင်းဟာ CPU ဆိုကအမိန့်တွေကိုလက်ခံစွဲနဲ့ CPU ကကိုယ့်ကို အလျဉ်းပေးပြီး ကိုယ့်ကိုဂုဏ်ပေးအတွက် အောက်ပါ System Resources တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက် ပိုမြို့း အသုံးပြုရပါတယ်။ အဲဒီ System Resources တွေကတော့-

- I/O Addresses (Input/Output Address) များ
- IRQ (Interrupt Requests) များ
- DMA Channels (Direct Memory Access) Channel များ
- Memory Address တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ Expansion Slot တစ်ခုမှာ Expansion Card တစ်ခုကိုလိုက်တိုင်းထိ (၄) ခုကို Configure လုပ်ပေးရပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတော့အဲတွေဟာ Driver တင်လိုက်တာနဲ့အလိုအလျောက် Configure လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။

၉.၆ I/O Addresses


ကွန်ပူးတာထဲမှာ Address Bus များနဲ့ Data Bus များဟာအစိတ်အပိုင်းအားလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုတာ အချက်အလက်တွေအမိန့်တွေသွားလာနေတာကို အစိတ်အပိုင်းတိုင်းကမြင်တွေ့နောက်တယ်။ ဒီလိုသဘောထားရအောင်။ မျက်စိတဲ့ပို့ကြည့်ရအောင်။ ဒီအခါမှာစဉ်းစားစရာ အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်။

တစ်ခုက CPU ဟာသူ့ပြောချင်တဲ့ပစ္စည်းကို ဘယ်လိုနည်းဘယ်လိုဟန်နဲ့ပြောလဲ။ နောက်တစ်ခုက အပြောခံနေရတဲ့ စစ်ဆေးကလည်းသူရှိပြောနေမှန်ဘယ်လိုလိုလဲ။ ဒီမေးခွန်းနှစ်ခုဟာတစ်ကယ်တော့အိပ်ဗျာ၍ တစ်ခုလဲပါပဲ။ ငြင်းအမိပ်ဗျာ၍ Address Bus ပေါ်မှုတည်နေပါတယ်။ ကျွန်ုတ်တို့ Address Bus အကြောင်း CPU အနေးမှာပြောခဲ့ကြတယ်။ Memory ထဲကဘယ်အကြောင်းအရာကိုတော့ဖြင့် ငါလိုချင်တယ် ကွာဆိုပြီး CPU ဟာ Northbridge ကိုလှမ်းပြောတဲ့အသီ Address Bus ကိုသုံးပါတယ်။ တကယ်ဇဲ့တွေ Address Bus ရဲ့ တာဝန်ဟာဒါတင်မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ အဲဒဲ့ကပစ္စည်းတွေအစိတ်အပိုင်းတွေကိုရှိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ပဲ။

ကျွန်ုတ်တို့အောင်မှုရှုပ်တွေးတဲ့နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားပေါ့ အရှင်တိုန်းက ၈၀၈၈ မှာသုံးခဲ့တဲ့အယူအဆအတိုင်းထပ်တူထပ်မှုပြစ်တဲ့ အကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒီတော့ အယူအဆတူနေတာကြောင့်

ဒီဇိုင်းတော်အကြောင်းကို မရှင်းဘဲ 8088 တိုးကအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြန်ပြေချင်ပါတယ်။ 8088 CPU မှ I/O Mem ဆိုတဲ့ Input/Output Memory Wire ဆိုတာကိုအသုံးပြုသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ I/O Mem Wire ကို Charge လုပ်လိုက်တာနဲ့ Wire 20 ရှိတဲ့ Address Bus မှာ 16 ခုသော Wire က အလုပ်လုပ်ပါတွေ့တယ်။ ဒါ 16 ခုသော Address Bus မှာ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် Address ပါလာတာဖြေား။

ပုံ ၈.၆




တစ်နည်းအားဖြင့် I/O Mem Wire ကို Charge လုပ်လိုက်တာဟာပစ္စည်းတွေကို ‘အပေါင်းအသင်းတို့ရေး Address Bus ကိုကြည့်ကြ၊ အဲဒီမှာ 0, 1 Pattern တစ်ခုတင်ပြီးလွတ်လိုက်တယ်’။ အဲဒီ 0, 1 Pattern တွေကပစ္စည်းတစ်ခုကိုတစ်ဖူးနဲ့တစ်ဖူးမတူအောင်လုပ်ထားတာ။ ဒါ Address Bus ပေါ် Pattern ကိုကြည့်ပြီးတွေ့ပစ္စည်းတွေက ‘ဟာ ဒါ့ကိုပြောနေတာပဲ’ ဆိုပြီးသိကြတယ်။ လူတွေလို နာမည် ပေးထားတာဖြေား။ ဒါပေါ်လူတွေလိုနာမည်တူမရှိဘူး။ သိုးမြားမတူညီတဲ့ 0, 1 Pattern တွေရှိကြတယ်။ ဒါလိုပစ္စည်းတွေသိကို Address Bus မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ခြင်းကို I/O Addressing လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ အသုံးပြုဘားတဲ့ Pattern တွေကိုတွေ့ 1/O Addresses လို့ခေါ်ပါတယ်။

ငြိုး I/O Address တွေဟာ 16 Wire ကို Voltage On/Off လုပ်တာကြောင့် Voltage On (Charge) ဖြစ်ရင် (1) ဖြစ်ပြီး Charge မလုပ်ရင် (0) ဖြစ်တော့ (0, 1) တွေ (16) လုံးထွက်လာတာဖြေား။ ဒါတော့ Wire အားလုံး Off ရင် 0000000000000000 (0) 16 လုံးရပြီး Wire အားလုံး Charge ရင် 1 ပါ 16 (လုံး) 1111111111111111 လုံးရပါတယ်။ ဒါကို Binary အတိုင်းရေးထားတွေ့အဓိက (0) 16 လုံး အဆုံးက (1) 16 လုံးကြားမှာမတူညီတဲ့ Pattern 65536 ရတာဖြေား။ ဒါတော့ ဒီဇိုင်းမှာထပ်ပြီးသိရမှာက ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစိကိုအတူညီတဲ့ I/O Address တွေတစ်ခုမကရောက်လာပါတယ်။ ဘယ် Pattern က

ဘယ်ပစ္စည်းဘာလုပ်ပါဆိုပြီးတော့ပါ။ ဒီနေရာမှာဂဏန်းမြေလုံးကိုရေးရတာရည်တာမို့ Binary နဲ့မပြတဲ့ Hexadecimal ဖွံ့ဖြိုးပြုပါတယ်။

ပုံ ၈.၈



CPU က ဘယ်သူကိုပြောချင်သလဲဆိတ် Address Bus မှတ်ဆုံး I/O Address ကိုသုံးပြုပြောပါတယ်။ အဲဒါလို Address Bus မှာ 1/O Address တင်လွှတ်လိုက်တာကို သူတို့သိအောင် I/O Mem Wire ကို Voltage ပေးပြီးသိပေါ်ပါတယ်။

ၦ.၆.၁ Binary Format မှ Hexadecimal သိမြောင်းမြင်း

ဒီတော့ဂဏန်း ၁၆ လုံးကို ၄လုံး ပါအောင်စွဲပဲ။ ဥပမာ - 0000 0001 1111 0000 ဆိုတာကို လေးချိန်ပွဲတော့ 0000, 0001, 1111, 0000 ဆိုပြီးစွဲလိုက်ပြီးရင်အောက်ကယေးကိုကြည့်ပြီး Hexadecimal ဖွဲ့ကြည့်ရအောင်။

မှတ်ချက်။ Binary မှာ 0 နဲ့ 1 ပဲရှုတယ်။ Decimal မှာ 0 နဲ့ 9 အထိရှုတယ်။ Hexadecimal ဆုံးရင် 0 ထဲမှာ, မြို့ဝေး 15 အထိကို 10 မဟာဘဲ A, B, C, D, E, F ဆိုပြီးယေား၏ Octal ဆုံးရင် 0 ထဲမှာ 7 ထဲရှုတယ်။

ကဲ တစ်ဖက်ပါယေးအရာအပ်က 0000,0001, 1111,0000 တဲ့ 0000 တဲ့ 0 ဖြစ်ပြီး 0001 တဲ့ 1 ဖြစ် ကဲ 1111 က F ဖြစ်ပြီး 0000 က 0 ဖြစ်တာကြောင့်ငြင်းကို Hex ဖွဲ့တော့ 01F0 ရပါတယ်။ ဒီတော့ Binary အရ 16 Wire မို့ 0000000000000000 ကနေ 1111111111111111 အထိရော်လည်း Hex နဲ့ပြောတော့ 0000 မှ FFFF အထိဆိုပြီးရပါတယ်။ ဒါက Address Bus မှာ 20 Wire ရှိတဲ့အထဲက 16 Wire ကိုသုံးပြုး Voltage ပေးတဲ့ Wire ကိုပေး မပေး Wire တဲ့ကိုမပေးနဲ့ 01 Pattern တွေဖြစ်လတဲ့ ကိုစိတ်ကူးယဉ်ပြီး Address Bus ကို 4 Wire ပဲရှုတယ်ဆိုကြပါ၌။ ဒါဆို 4 Wire ဆိုတော့ ဂဏန်းလုံးရှိမယ်။

ပုံ ၈.၈	Binary Number	On/Off Pattern of Wires	Hexadecimal Value
	0000	All Wires Off	0
	0001	Only 4th Wire On	1
	0010	Only 3rd Wire On	2
	0011	3rd & 4th Wire On	3
	0100	Only 2nd Wire On	4
	0101	2nd & 4th Wire On	5
	0110	2nd & 3rd Wire On	6
	0111	1st Wire Off	7
	1000	1st Wire On	8
	1001	1st & 4th Wire On	9
	1010	1st & 3rd Wire On	A
	1011	2nd Wire Off	B
	1100	1st & 2nd On	C
	1101	Only 3rd Wire Off	D
	1110	Only 4th Wire Off	D
	1111	All Wires On	F

ဒီတော့ Wire အားလုံး Off တော့ 0 ကနေ Wire အားလုံး On တော့ 1111 ရမယ်။ ဒီကြားထဲမှ Binary ရဲ့သဘောအရ 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110 နဲ့ 1111 ဆိုပြီး (16) ခုရမယ်။ ဒီတော့အကယ်၍ သာကွန်ပူးတာမှ Address Bus 4 Wire သုရှိမယ်ဆိုရင်မတူညီတဲ့ Pattern (16) ခုရမယ်။ ဒီလိုဆိုတယ်လိုလိုအလုပ်ဖြစ်ပလဲ။ ဒု 8088 မှတောင် 16 Wires ဆိုတော့သူညာ 16 လုံးကနေ၊ တစ် 16 လုံးကြားမှာမတူညီတဲ့ 65536 Pattern ရှိတော့ မတူညီတဲ့အမိန့်တွေအများကြီးရတာဖော့။ ဘယ်ကွန်ပူးတာမှလည်း Address Bus 4 Wire နဲ့မရှိပါဘူး။ လွယ်အောင်တွေကိုကြတာပါ။ Address Bus တွေက 16, 20, 24, 32 (နှင့်) 64 လိုဆိုပြီး ဒီနေ့တော် အထိ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာကြတယ်။ ဒီနေရာမှာ I/O Address ငှုံး Binary နဲ့မပြား Hex နဲ့ပြားတာက တို့သွားအောင်လို့ ပေါ်ပြုရလွှာယွားအောင်လို့ပါ။

I/O Address နွဲပတ်သက်ရှုသိမှတ်စရာများ

- အေးလုံးသောပစ္စည်းတိုင်းဟာ I/O Address ရှိကိုရှုရပါမယ်။
- အချိုပစ္စည်းတွေဟာ I/O Address ကိုတစ်ခုထက်ပိုသုံးကြတယ်။
- ကွန်ပူးတော်လုံးမှာ I/O Address တစ်ခုကိုစွဲဝေသုံးစွဲခွင့်မရှိပါဘူး။

၁၆.၂ I/O Address Map

ပုံ ပြ	I/O Address Range	Usage
	0000-000F	DMA Controller
	0020-002F	Master IRQ Controller
	0030-003F	Master IRQ Controller
	0040-0043	System Timer
	0060-0060	Keyboard
	0061-0061	System Speaker
	0064-0064	Keyboard
	00C0-00CF	DMA Controller
	00E0-00EF	Reserved
	00F0-00FF	Math Coprocessor
	0170-0177	Secondary Hard Drive Controller
	01F0-01F7	Primary Hard Drive Controller
	0200-0207	Joystick
	0210-0217	Reserved
	0278-027F	LPT2
	02B0-02DF	Secondary EGA
	02E8-02EF	COM4
	02F8-02FF	COM2
	0378-037F	LPT1
	03B0-03BF	Mono Video

03C0-03CF	Primary EGA
03D0-03DF	CGA Video
03E8-03EF	COM3
03F0-03F7	Floppy Controller
03F8-03FF	COM1

ဒီအပေါ်ကယောကိုကြည့်ရင် ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ I/O Address တွေအများကြီးလွတ် နေသေးတယ်။ နောက်ပြီးအောက်ဆုံးမှာ 03FF မှာဆုံးတယ်။ ဒီတော့သူ့နောက်မှာ 0400 နဲ့ FFFF အထိလွတ်နေသေးတယ်။ ဒီနေရာမှာရှေ့က 0 ကိုထည့်မပြောဘဲ 3F0 လို့ပြောလည်းရတယ်။


၈.၅ Interrupt Request (ကြားပြုတို့မယ့်)

ကွန်ပူးတာမှာ Keyboard က CPU ရေလုပ်ပါအေး။ အသုံးပြုသူက (Keyboard) တဲ့ကိုနိုင်နေပြီး Mouse လည်း CPU ရေမျင်းဘာတွေလုပ်နေလဲ။ အသုံးပြုသူကတော့ Mouse ကိုလုပ်နေပြီး ဒီတော့ CPU ဘာတွေလုပ်နေသလဲ။ ကောင်းပြီ CPU ကဘာတွေပဲလုပ်လို့ လက်ရှိအလုပ်ကိုခဏာရပ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကာပြာနေတာကိုခဏာရားထောင်ပါအေး။ ဒါကိုဖြတ်တောက်ပြီးဝင်ရောက်လာတယ်။ (Interrupt) လို့ခေါ်တယ်။ ကွန်ပူးတာရဲ့ CPU တိုင်းဟာ Clock Wire, IO/ Mem Wire အခုလာပြန်ပါပြီ။ INT Wire တဲ့သူနဲ့ချိတ်ဆက်ထားရပြန်ပါတယ်။ ဒီ Wire ဟာ Charge ပေးခြင်း ခံလိုက်ရတာနဲ့ CPU ဘာလုပ် လက်စအလုပ်တွေကိုခဏာရပ်ပြီးကြားဖြတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ CPU ဘာသူ့အချိန်ကိုဖူးပေးရ ပြန်ပါတယ်။ နားလည်ရဲ့လားမသိဘူး။ ဥပမာဗျာ။ CPU ကအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေမယ်။ အသုံးပြုသူက Keyboard ကတစ်ခုခုကိုနိုင်လိုက်ရင် Keyboard က CPU နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ INT Wire ကို Charge လုပ်လိုက်တာပေး။ ဒီတော့ CPU ကသူလုပ်လက်စအလုပ်ကိုရပ်ပြီး Keyboard ကိုအချိန်ဖူးပေးရတယ်။ ဒါဆိုသောပေါ်လောက်ပါပြီ။ ကဲနောက် တစ်ဆုံး ထပ်ရှင်းမယ်။

ဒါပေါ်ကွန်ပူးတာမှာက CPU ရဲ့ Attention လိုချင်တာ Keyboard တစ်ခုတည်းမှုမဟုတ်ဘူး။ ပစ္စည်းတွေကအများကြီးလော့။ INT Wire ကိုလုပ်ရမလိုပြုနေပြီး ဒီတော့ CPU ဘာလုပ်ပြုပုလိုပ်သဖွယ် အလုပ်လုပ်ပေးမယ့်ပစ္စည်းကို INT Wire ကြားခံပြီး ချိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒါပစ္စည်းနဲ့ CPU ကြားကို INT Wire နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တယ်လို့ပြောတာ။ အဲဒါပစ္စည်းလေးကတော့ကြားဖြတ်ဝင်ရောက်လာမဲ့ Interrupt တွေအရထိနဲ့ချုပ်ပေးမယ့် 8259 Chip ပါပဲ။ ဒါ 8259 ကနေ ဒါ 8259 Chip တစ်ခုတည်းမလုံ လောက်လိုနှစ်ခုထည့်လိုက်တော့ Dual 8259 ဒါပေါ်ဒီနောက်မှာတော့သူကို APIC (Advanced Pro-

grammable Interrupt Controller) လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါတေသာမြန်မာ APIC ကိုပြောမယ့်အဟားကနား၊ စကင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ 8259 အကြောင်းကိုပြန်ပြောရအောင်။

ပုံ ၈.၁၀




၈.၉.၁ 8259 Chip (လမ်းပြုမှုလိပ်)

8259 ဟာတစ်ဖက်မှာ CPU မဲ့ INT Wire နဲ့ဆက်သွယ်ထားပြီးအခြားတစ်ဖက်မှာ ပွဲည်းတစ်ခု ချင်းစိကိုသို့မြှေး IRQ (Interrupt Request) ပေးနိုင်ဖို့ Wire ကြီး 8 ကြိုးရှိပါတယ်။ ဒါ 8 ကြိုးနဲ့ပွဲည်း 8 ခုကိုဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ ပွဲည်းရှုံးရှုံးခုဆိုပေးမယ့်မှတ်ထားရမှာ က IRQ တာအမြတ်များ 0 ကစတာမို့ IRQ 0 to 7 အထိရှိပါတယ်။ IRQ 0 to 7 မှာဘယ်ကွန်ပူးတာပဲဖြစ်ဖြစ် IRQ 0 တဲ့ System Timer ဖြစ်ပါတယ်။ System Timer တဲ့ RAM ကိုဘယ်အချင်းမှာ Refresh လုပ်ရမယ်။ ဘယ်သူကဘယ်အချင်းမှာ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပေးရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သွေက အရေးကြီးဆုံးမြတ်ဆုံးက IRQ 0 ကိုယူထားတာပါ။ ဆိုလိုချင်တောက IRQ 0 ကအမြင်ဆုံးပါ။ ပြီးတော့ အသုံးပြုသူနဲ့တွေ့မှုအများဆုံး Keybaord ကတော့ IRQ 1 ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုတဲ့ 2 to 7 ကတော့ဘာ မဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

ဒါလို Wire ကြီး 8 ကြိုးဘာသီးမြှေးပွဲည်းတစ်ခုချင်းစိနဲ့ရှိပါတယ်။ ဒါတေသာ CPU မဲ့ Attention ကိုလိုအပ်ရင်ရင်း Wire မှတ်ဆင့် 8259 ကိုဆက်သွယ်ပါတယ်။ ဒါ 8259 ကတစ်ခါ INT Wire မှတ်ဆင့် CPU ကိုဆက်သွယ်ပါတယ်။ ဒါတေသာမှ CPU ကလူလိုပါပဲလိုပြောကြရအောင်။ ‘ဟိတ် 8259 ရေးဘယ်သူလဲကဲ စုံကိုအလိုကြုံတာ’ ဒါတေသာ 8259 က CPU ကိုဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတော့မှာ CPU တဲ့ BIOS ထဲက သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ကိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလိုနဲ့ ကွန်ပူးတာထဲမှာဆက်သွယ်မှုတွေ့ရပြီး လည်ပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။

IRQ နှုံးပတ်သက်ပြီးသေားရမယ့်အချက်က ပစ္စည်းတိုင်းလိုလိုတာ IRQ ရှိဖို့အပ်ပါတယ်။ ဥပမာ Motherboard ပေါ်မှာတိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ထားပြီးသားပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ် Expansion Slot မှာလာတပ်တဲ့ ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်။

ပုံ ၈.၁၁



နောက်တစ်ခုကများသောအားဖြင့် ပစ္စည်းနှစ်ခုဟာ IRQ တစ်ခုထဲကိုခွဲဝေယူစေလိုမရပါဘူး။ ပစ္စည်းတစ်ခုဟာ IRQ ငါးခုယူထားရင်နောက်ပစ္စည်းအသိတစ်ခုကိုကွန်ပူးတာမှ တပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ မီဒ္ဓည်းသာစ်ဟာလွှတ်နေတဲ့ IRQ ကိုယူရပါတယ်။ မဟုတ်ဘဲ IRQ ငါးခုကိုသွားယူလိုက်ရင် IRQ တိုက်တယ်။ Conflict ဖြစ်တယ်လိုပေါ်ပါတယ်။ ဒါဆို Windows တက်လာတဲ့အချိန်မှာများသောအားဖြင့်နောက်အသိတပ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းဟာအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Driver လည်းတင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကလည်းဖြစ်ပေါ်တယ်။ ဒါလိုဖြစ်ရင် Windows တဲ့က Device Manager သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းမှာ Right Click နိုင် Properties ပြောပြီး Resource Tab မှာတစ်ခါန်ပေါ်ကာပေါ်လာတဲ့ Resource Setting မှာ Automatic Configuration / Setting ကိုဖြေတိပြီးကိုယ်ဘာသာကိုယ်လွှတ်တဲ့ IRQ ကိုခွဲပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါလိုမှ မဟုတ်ဘဲစက်ကိုပြန်ပိတ်ပြီးကိုယ်တပ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကို Slot ပြောင်းစိုက်လိုက်ရင်လည်းရသွားတတ်ပါတယ်။

ဒီလိုမဖြစ်အောင်လိုတော့ IBM တာ IRQ Map ဆိုပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့အယားကလေးကို ကြည့်ကြည့်ပါအေး။ ပုံ ၈.၁၂ ကိုကြည့်ပါ။

အဲဒီတုန်းကတော့ Sound Card တွေဘာတွေမပေါ်သေးတော့သူလို့အတွက် IRQ မပါသေးပါဘူး။ Hard Drive တောင်မပေါ်သေးဘူး။ Floppy Drive နဲ့သုံးရတဲ့ခေတ်ပေါ့။ အဲဒီမှာ Reserved လုပ်ထားတဲ့ IRQ 2 ကတော့ PC တွေကနေ Mainframe Computer ကွန်ပူးတာကိုလှမ်းသိတဲ့ Network Card အတွက် IRQ လွှတ်ထားပေးတာပါ။

ပုံ ၈၁၂ IRQ	Default Function
IRQ0	System Timer
IRQ1	Keyboard
IRQ2	Reserved
IRQ3	COM, COM4
IRQ4	COM1, COM3
IRQ5	LPT2
IRQ6	Floppy Drive
IRQ7	LPT1


၀.၇.၂ ၂ x 8259 Chip (မှတ်ပို့တစ်ယောက်တည်းဖွံ့ဖြိုးတော်)

တစ်ဖြည့်ဖြည့်နဲ့ပုံစွဲမျဉ်းအသစ်တွေပေါ်လာတဲ့အခါရနက IRQ 2 to 7 ဆိတာက IRQ ခြေက်ချက်ထဲက ကာယ်လောက်တော့မလဲ။ ဒါတော့ 80286 AT ကွန်ပူးတာတွေခေတ်ရောက်တော့ IBM နောက်ထပ် 8259 (ပုဂ္ဂိုင်) တစ်ယောက်ထပ်ထည့်လိုက်တယ်။ ပထမ 8259က တစ်ဖောက်မှာ CPU နဲ့ INT Wire ကိုသုံးပြီးချိတ်ထားတယ်။ တစ်ဖောက်မှာ တစ်ခြားပစ္စည်းတွေအပါအဝင် နောက်ထပ် 8259 ကိုထပ်ချိတ်လိုက်တယ်။ ဘယ် Wire နဲ့ချိတ်သလဲဆိုတော့ IRQ 0 နဲ့ 1 ကိုဖယ်တော့ IRQ 2 Wire နဲ့ 8259 နောက်ထပ်ချိတ်လိုက်တယ်။ ဒါလို IRQ 2 က နောက်ထပ် 8259 ကိုချိတ်လိုက်လို့ IRQ တွေထပ်ပဲရှုံးလာပေမယ့် ခက်တာက ဒီမတိုင်ခင်တုန်းကထုတ်ထားဘဲပစ္စည်းတစ်ချို့က IRQ 2 ကိုသုံးတယ်။ ဒါတော့ ပစ္စည်းကိုသာ ကွန်ပူးတာမှာတပ်လိုက်ရင် IRQ 2 မရှိတော့ဘွဲ့ရောက်မယ်။ ဒါတော့ IRQ 2 က 8259 နောက်ထပ်ချက်ထပ်ချိတ်လည်းချိတ်လည်းချိတ်လို့ရှောင်ပစ္စည်းဟောင်းတွေကွန်ပူးတာမှာလာတပ်လို့ IRQ 2 ကိုတောင်းရင်ပေးလို့လည်း ရအောင် IRQ 2 ကို IRQ 2 နောက်အတားထိုးသွားလိုက်တယ်။ ပုံကြော်ရင်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်။ ဒါတော့ IRQ 2 ရယ် 9 ရယ် လို့တော့သီးနှံးမရှိတော့ဘူး။ သူ့အတား IRQ 2 အတား IRQ 2/9 ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်။ IRQ 9 ကတော့မရှိတော့ဘူး။ ပုံ ၈၁၃ IRQ Map ကိုကြည့်လိုက်ရင်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။

၀.၇.၃ Modern System တွေမှာ APIC

ခုနောက်စိုင်း Modern System တွေအကြောင်းကိုတိုက်ရှိကိုပြောရတဲ့အကြောင်းကနည်းပညာ သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ 8259 အကြောင်းရော 8259 နှစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအရာသိခေါ်လိုပါ။ အခုခေတ်မှာတော့မီ IRQ တွေဟာ Automatic ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒါကို Plug and Play လိုပေါ်တယ်။

ပုံ ၈.၁၃



ပုံ ၈.၁၄ IRQ

Default Function

IRQ0	System Timer
IRQ1	Keyboard
IRQ2/9	Open for use
IRQ3	COM, COM4
IRQ4	COM1, COM3
IRQ5	LPT2
IRQ6	Floppy Drive
IRQ7	LPT1
IRQ8	Real-Time Clock
IRQ10	Open for Use
IRQ11	Open for Use
IRQ12	Open for Use
IRQ13	Math Coprocessor
IRQ14	Primary Hard Drive Controller
IRQ15	Secondary Hard Drive Controller

ဒီအခန်းများပါလာမှာပါ။ သူတို့ဟာ ဒီ Interrupt နဲ့ပတ်သက်လို့ Controller နှစ်ခုကိုအသုံးပြုပါတယ်။ တစ်ခုက 8259 Programmable Interrupt Controller (PIC) ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုက Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC) ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုတပ်လိုက်ရင်ဒီ Controller နှစ်ခုတာ Motherboard တပ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်း Operating အသုံးပြုတဲ့ Operating System ပေါ်တည်ပြီးအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်သွားပါတယ်။ ခုစွမ်းကွန်တော်တို့ ပစ္စည်းတွေဟာ I/O Address တွေ IRQ တွေထုံးပြီး CPU ဆိုကို ငါးကိုအချင်ဖော်ပါအောင်လို့ ပြောတာတွေ၊ အမိန့်တွေ၊ လက်ခံတာတွေ၊ အချက်အလက်တွေပေးပါဆိုတဲ့ဆက်သွယ်မှုအကြောင်းတွေကို သိသွားပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ပစ္စည်းတရီးက ဒီ I/O Address နဲ့ IRQ ကိုအသုံးပြုရှုံးစာင်မကဘူး။ Direct Memory Access ဆိုတဲ့ (DMA) နဲ့ Memory Addresses ဆိုတဲ့ System Resources ကိုပါသုံး သေးတော်ကြောင့် ကွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာလိုက်ကြရအောင်။


ၧ.ၧ Direct Memory Access (DMA)

ကွန်တော်တို့ရဲ့များကိုး CPU ကတကယ့်ကိုအလုပ်ရှုပ်တာများ၊ သူမှာက BIOS နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Operating System နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Application နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တွေရှုပ်နေတာပေါ်များ၊ နောက်ပြီး I/O Address တွေ Interrupt တွေကိုလည်း Handle လုပ်နေရသေးတယ်။ ဒီအပြင် CPU ဘာ Data တွေကို ဟိုနေရာမှုအိန္ဒိရာမှုဟိုနေရာစာသည်ဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းများအလုပ်ကိုလည်းလုပ်နေရသေးတယ်။ ဥပမာ Scanner ဖတ်လိုက်လို့ရတဲ့အချက်အလက်တွေကို RAM ဆိုပိုမို RAM တွေ Data မှာ Hard Drive သိမ်းဖို့ RAM က Data တွေ Printer ဆိုပိုမိုစာသည်ဖြင့် အလုပ်တွေရှုပ်နေတာပေါ်များ၊ အဲဒီအပြင်သူဘာသာ သူတွက်ချက်ရတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းရှိရသေးသေများ၊ အဲသူဘွဲ့ချက်နေလို့မအားတော့ဘူးဆိုရင်သူနဲ့ဆက်သွယ် ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကစောင့်နေရသေများ၊ ဒီတွေအချင်ပုံပိုတာပေါ့။

ကဲဒီတွေ CPU ရောင်းဘာသာများတွက်ပရာရှိတာတွေတွက် ပါလိုချင်တဲ့ Data က RAM ထဲမှာရှိတယ်။ ဒီတော့များကိုယ်တော်များတို့များတို့မှာ တစ်ယောက်ကို RAM ထဲက Data တွေထဲဆိုပိုမိုပေးကြား၊ ဒါမျိုးဖြစ် လာတယ်။ ဒီတော့ CPU ကိုပြောမနေတော့ဘာ RAM ဆိုကိုတိုက်ရှိက် Access လုပ်သလိုဖြစ်သွားတယ်။ ဒါကြောင့် DMA (Direct Memory Access) လိုပေါ်ပါကယ်။ ဒါလို DMA ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဟာသာယ်လေက် ကောင်းမွန်သလဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ DMA က CPU လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကို အနောက်အယျက်မဖြစ်စေဘဲ နောက်ခံ Backgrond Application တွေ Run ပေးနိုင်တယ်။ ဥပမာ Hard Drive ကဖြစ်စေ၊ Floppy Drive ဖြစ်စေ Data တွေကို RAM ထဲကိုပြောင်းရွှေ့တဲ့အခါး Game တွေရဲ့နောက်ခံအသုံးတွေဖော်တိုး

တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ DMA ဟာ CPU မလိုအပ်ဘဲ လုပ်ဆောင်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်။

ပုံ ၈.၁၅




CPU အလုပ်ရှုပ်နေချိန်တွင် Sound Card မှလိုအပ်သောသီချင်းစိုင်ကို Northbridge မှ CPU ကိုမထိခိုက်စေဘဲ RAM ထဲမှသီချင်းစိုင်ကိုယူကာ Sound Card သို့ပေးလိုက်ပုံ


ကဲဟုတ်ပါပြီ။ DMA ရဲ့သဘောကိုနားလည်သွားပါပြီ။ ဒါဆို DMA ဆိုတာဘာလဲ။ DMA ဆိုတာတကာကယ်တွေ CPU အငယ်ဘားလေးပါပဲ။ CPU ရဲ့ပြန်းပေါ်များ။ အတိအကျပြောရရင်တွေ 8237 ဆိုတဲ့ Chip လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခုနက IRQ က၊ 8259 ခု DMA က 8237၊ ဒါ 8237 က 8259 လို Idea ပဲ။ ကွန်ပျူတာမှာက CPU ရဲ့လုပ်ဆောင်ပေးမဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကိုစောင့်နေသူကတစ်ခုတည်းမှုမဟုတ်တာ ဒါကြောင့် DMA နဲ့ပတ်သက်တော့အားလုံးလုပ်ဖို့ 8237 Chip လေးကို IBM ကထည့်ပေးလိုက်တာပဲ။ ဒါလိုကြောင့် CPU ဟာတစ်ခြားအရေးကြီး သူလုပ်မှုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအတွက် ပိုမိုအချိန်ရရှိသွားပါတွေတယ်။

CPU သူဘာသာသူတွက်ချက်နေလို့ External Data Bus မသုံးတဲ့အချိန်တွေမှာ DMA Chip က External Data Bus ကိုအသုံးပြုပြီး Data တွေပို့ပါတယ်။ DMA 8237 Chip တာ IRQ 8259 Chip လိုပါပဲ။ 8237 ရဲ့တစ်ဖက်မှာ CPU ဟာ Wire တစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်ထားမယ်။ နောက်တစ်ဖက်က Wire လေးခုတွက်မယ်။ ISA Slot နဲ့ဆိုတ်ဆက်ထားမယ်။ ငါး Wire လေးခုကို DRQ 0 to 03 ဒါမှုမဟုတ် DMA Channel လိုပေါ်ပါတယ်။ ဒါ DMA Channel ကရောက်ရှိလာတဲ့အလုပ်တွေကို 8237 ကလုပ်နေရလို့ External Data Bus ကမအားတဲ့အကြောင်းကို 8259 က CPU ဆီဆက်သွယ်ထားတဲ့ Wire နဲ့အကြောင်းကြားပါတယ်။ DMA နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိထားရမှာက 286 ကနေယနေဖို့ DMA နှစ်ခုသုံးထားပါတယ်။ IRQ လိုပါပဲ။ ပုံ ၈.၁၆ မှာကြည့်လိုက်ရင်နားလည်သွားမှာပါ။

ပုံ ၈.၁၆



ပုံ ၈.၁၇



၈.၈.၁ DMA မှာလည်းကန်သတ်ချက်ရှိခြင်းပါတယ်။

DMA မှာလည်းကန်သတ်ချက်ရှိနေပြန်ပါတယ်။ တစ်ခုက DMA က ISA Bus မှာခိုက်ထားတဲ့ Card တွေကပဲ Run လိုရတယ်။ ဒါတော့ DMA က Speed တိုအမြန်ဆုံး 8MHz ပဲရှိရမယ်။

နောက်တစ်ခုက 8237 တစ်ခုလည်း (8 Bits) ပဲသယ်နိုင်တယ်။ တိုတိုးကတော့ကွဲပွဲတဲ့ တွေကလည်းနေးသေးတော့အဲတော့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးပေါ်များ။ ဒါပေါ်ကွဲပွဲတဲ့တွေကတစ်ဖြည့်းဖြည့်း မြန်လာကတော့အဲလို Modern ကျတဲ့ကွဲနဲ့တော့ DMA ဘာရှင်သနနေဖို့ နောက်ထပ် Process တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာပြန်ပါတယ်။ ဒါကို Bus Mastering လိုခေါ်ပါတယ်။

၀.၉.၂ Bus Mastering

ဒီနေ့စောင်မှာ ပစ္စည်းအများစုံတဲ့ DMA ကိုအသုံးပြုနေသော်လည်း 8237 နဲ့ CPU ကို Access မလုပ်ပါဘူး။ ဒီလို 8237 နဲ့ CPU ကို Access မလုပ်ဘဲ DMA ကိုအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းကို Bus Masters လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီ Bus Mastering တဲ့ Hard Drive ရေပန်းအတော်ဆုံးပြုပါတယ်။ ဒါကို Ultra DMA လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါတော့ Ultra DMA မဟုတ်တဲ့ကနဲ့ေးပြောခဲ့သော DMA ကိုဘယ်သူတွေ့ဆုံး နောက်သလဲဆိုတော့ System အများစုံမှာ Floppy Drive တစ်ခုသာလျှင်ကနဲ့ေး DMA ကိုအသုံးပြုပါတယ်။

ပုံ ၈.၈ DMA	TYPE	FUNCTION
DRQ0/4	8 Bit	None
DRQ1	8 Bit	Open for use
DRQ2	8 Bit	Floppy Drive Controller
DRQ3	8 Bit	Open for use
DRQ5	16 Bit	Open for use
DRQ6	16 Bit	Open for use
DRQ7	16 Bit	Open for use

၀.၉ Memory Addressed

BIOS သင်ခန်းစာတုန်းကပြောခဲ့တယ်။ တစ်ချို့ Expansion Card တွေပေါ်မှာကိုယိုယိုင် ROM လေးတွေပါလာတတ်တယ်။ ဒါကို Option ROM လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ Option ROM တွေမှာ BYOB (Bring Your Own BIOS) ဆိုပြီးကိုယိုယိုင် BIOS တွေပါလာတွေပါတယ်။ သူတို့က သူတို့ဒီ Card မှာရှိတောင်းကိုသူတို့ဘန်နဲ့ဖော်ပြုတွေပါတယ်။ ဒါကိုကွန်ပူးတာဖွံ့ဖြိုးတွေမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒါ Option ROM တွေဟာကွန်ပူးတာရဲ့ Main Memory (RAM) ရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော IMB မှာရှိတဲ့ Upper Memory Block လိုအပ်တဲ့ UMB မှာနေရာယူပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဘက်စောင်မှာတော့ Motherboard ပေါ်မှာ တိုက်ရှိက်တပ်ဆင်တဲ့ပစ္စည်းတွေများလာတာကြောင့် ဒါဘက်စောင်လူထိတွေအဖို့ Card ပေါ်မှာ ROM မို့တွေ့ဖို့ခဲ့ယဉ်းသွားပါတယ်။ ဒါ Memory Address ကလည်း I/O Address လိုပါပဲ။ ခွဲဝေသုံးခွဲလိုပေါ်ဘူး။ Windows ထဲက Device Manager မှာ Memory Address တွေကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။


၈.၁၀ ပြောက်ခေတ် Bus များ

ဒီအစိန်းရဲ့ ရွှေ့ပိုင်းမှာ ISA 8 Bits နဲ့ 16 Bits အကြောင်းရှင်းပြပြီးခဲ့ပါပြီ။ ဒီ ISA မဟုတ်တဲ့ Bus တွေရှိပါသေးတယ်။ အဲဒီတွေကတော့ MCA လိုဘဲ့တဲ့ Micro Channel Architecture နောက် EISA ဘဲ့တဲ့ Extended ISA နောက် VL - Bus လိုဘဲ့တဲ့ VESA Local Bus နဲ့ PCI လိုဘဲ့တဲ့ Peripheral Component Interconnect တို့ပြုပါကြပါတယ်။ ဒီနောက်မှာ VL Bus နဲ့ PCI Bus အကြောင်းကိုပဲပြောပါ မယ်။ တကယ်တော့ ဒီနေ့တွေမှာ PCI Bus ကိုပဲသုံးတော့တယ်ပါ။

၈.၁၁ VL Bus ဆိတ်

Microsoft တဲ့ Windows ကိုပြောင်းလဲစတင်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်းပဲ Windows တဲ့ GUI လိုဘဲ့တဲ့ Graphic User Interface ကိုအသုံးပြုတယ်ပါ။ ဒါတော့ ISA Video Card (Monitor Card)တွေဟာ Windows မှာပြုမယ့် Video Graphic ပုံရိုင်တွေ ကိုပြန်လည့်စွာမှုးမရှုပါဘူး။ ဒါကြောင့် Video Electronics Standard Association လိုဘဲ့တဲ့ (VESA) ကနေ ဒီ VESA Local Bus (VL-Bus) ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တော်ဖို့တယ်။ ဒီ VL Bus တဲ့ Data သယ်ယူတဲ့ Speed ရေးပေးပို့ခြင်းရောနှစ်ခုစလုံးကိုပြုရှင်းကာ Windows ရဲ့ GUI ကို Support လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ VL Bus တဲ့ ISA Slot ရဲ့ရွှေ့မှာရှိတာ။ ISA တစ်ဝက်ပါတယ်။ ပုံမှန်ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် VL Bus တဲ့ ISA Bus ကိုတစ်ဝက်ပြန်သုံးထားတာကြောင့်သူမှာစိုက်လိုက်တဲ့ Card တွေက Manually Configure လုပ်ပေးရတယ်။ ဒါပေါ့ VL Bus က Bus Width 32 Bits ရှိပြီး 33 MHz Bus Speed ရှိပါတယ်။

ပုံ ၈.၁၉



VL Bus


၈.၁၂ PCI Bus ဆိတ်

Intel ကစတင်လိုက်တဲ့ PCI (Peripheral Component Interconnect) ဆိုတဲ့ Bus နည်းပညာ

ဟာ Pentium Processor တွေရဲ့ပြီးထွက်နဲ့အတူပေါက်ဖွားလာတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Intel ဟာ PCI ကို ကိုယ်စိုင်ဆတ်နဲ့ချုပ်ထားဘဲ ထုတ်လုပ်သူတွေသိကိုနည်းပညာပြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် PCI တာယန္တခေတ် Motherboard တိုင်းမှာစံအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ Bus တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ PCI တာယခင် Bus တွေထက် ပိုမိုပြန်ဆန်ပါတယ်။ ဒါပေသိကန်း Bus Width က 32 Bits ဖြစ်ပြီး Bus Speed က 32 MHz ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုတယ်ဆိုတာက PCI ဟာ Manually Configured လုပ်စရာမလိုဘဲ။ PCI မှာစိတ်လိုက်တဲ့ Card ကို Auto Configuration လုပ်ပေးပါတယ်။ နောက်ပြီး PCI Bus က ကန်း DMA မဟုတ်တဲ့ Bus Mastered DMA ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

PCI Bus တာတစ်ခြား Bus တွေနဲ့ထူးအချက်က PCI Bus ရဲ့ Function တွေဟာ Bus Master ကြောင့် CPU ပေါ်မြို့နေသလို Flexible လဲဖြစ်တယ်၏။ Apple Macintosh တောင် PCI Bus ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ နောက်ပြီး PCI Bus ဟာ ISA Bus နဲ့တွဲပါတယ်။ PCI ဟာ Front Side Bus နဲ့တစ်ခြား ISA Bus ကြားမှာရှိနေတာကြောင့် Mezzanine အလယ်၌ရှိသော Bus လိုလည်းခေါ်ပါတယ်။ PCI တာကန်း 32 Bits, 33 MHz ဆိုပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ 64 Bits, 64 MHz နဲ့ 64 Bits 33 MHz ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ PCI တွေကို Northbridge ကတာဝန်ယူပြီးတော့ ISA Slot တွေကျတော့ Southbridge ကတာဝန်ယူပါတယ်။

ပုံ ၈.၂၀




PCI Bus တွေဟာဘယ်လောက်ပဲစွမ်းစွမ်း Interrupts နဲ့ I/O Address ကိုတွေ့လိုအပ်ဆဲပါပဲ။ ဒါပေသိယင် Bus တွေလို Manually လုပ်ပေးစရာမလိုဘဲ Automatic ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုသိမှာက PCI ဟာ Interrupt ကို ကန်းရှင်းပြဲခဲ့တဲ့ Interrupt လိုမသုံးဘဲ ခွဲဝေအသုံးပြုလိုရတဲ့ Interrupt Channel တွေဖြစ်တဲ့ INTA, INTB, INTC, နဲ့ INTD တို့ကိုသုံးပါတယ်။

၉.၁၃ AGP ဆူးတော်

ယနေ့ခေတ်ရဲအန်မတန်ကောင်းမွန်လှတဲ့ Graphic တွေကို PCI လည်းမတတ် နိုင်ပါဘူး။ ဒါတော့ ဒီလို High End Graphic တွေကို Handle လုပ်နိုင်ဖို့ရာ Intel တဲ့ Super PCI Slot ကိုထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ငါးတဲ့ AGP ဆိုတဲ့ Accelerated Graphic Port လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတော့ AGP ဆိုတာလည်း PCI ပါဝဲ။ ဒါပေသိ PCI က Northbridge နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်။ AGP တဲ့ PCI ပဲဆိုပေမယ့် AGP က Graphic Card အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခြား Card တွေလာခိုက်လို့ ရပါဘူး။ ဒါအကြောင်းကို Video Card သင်ခန်းစာများထပ်လေ့လာရအုံမှာပါ။

ပုံ ၈.၂၁



၉.၁၄ Expansion Card များတစ်ဆင့်ပဲ

ဒီနေ့ခေတ်မှာ Expansion Card တွေခိုက်တာဆိုလို များသောအားဖြင့် AGP ပဲရှိပါတွေ့တယ်။ ကျိုးကျတ်တော်များများက On Board (Built-in) တွေဖြစ်ကုန်ကျပြုကို။ ဒါပေသိ Power User တွေကတော့ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက် Sound Card, Network Card, Capture Card etc., စသာဖြင့် စိုက်နေရအုံမှာပါ။ Card တွေတပ်ဆင်တာကတော့ သက်ဆိုင်ရာ Card တဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Slot အလိုက်ပဲ စိုက်လို့ရပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်အရသိရင်တော့ AGP နဲ့ PCI တွေပဲခိုက်ရှုံးမှု များစရာအကြောင်းတော့ သိပ်မန္တိပါဘူး။ Card တွေကိုကိုင်တွယ်တဲ့အခါဂရပြုကိုင်တွယ်ပါ။ Card တွေကိုခိုက်တဲ့အခါကျရင် အများကို အရင် Slot ထဲစိုက်ပြီးမှာရင်းကိုခိုက်ပါ။ Screw ကိုသေချာကြပ်ပါ။ ပုံ ၈.၂၂ ကိုတွေ့ပါ။

၉.၁၅ Plug and Play ဆူးတော်

အရင်တူန်းကတော့ Expansion Slotမှာ Card တွေခိုက်လိုက်ရင် I/O Address တွေ IRQ တွေစသည်ဖြင့် Configure လုပ်ရပေမယ့် PnP ဆိုတဲ့ Plug and Play ဟာရင်းတို့ကိုအသုံးပြုသူက လုပ်ပေးစရာမလိုဘဲ သူ့ဘာသာသူ Setting (Configure) လုပ်သွားတော့တာကြောင့် ကက်ဆက်တစ်လုံးကို

Plug and Play လုပ်လိုက်သလို Card စိတ်ပြီးတာနဲ့တန်းသိုးလို့ရတယ်ဆိုပြီးအလွယ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ PnP ဆိုတာ I/O Address, IRQ နဲ့ DMA စတေတွေကိုသူ့ဘာသာသူ Configure လုပ်သွားနိုင်အောင် စံထားနိုင်တဲ့ Design တွေပါဝင်တဲ့ Services တစ်ခုပါပဲ။

PnP အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အချက်(ခ)ချက်လိုအပ်ပါတယ်။ နံပါတ်တစ်ကဲ

ကွန်ပျူးတာရဲ့ Motherboard မှာပါတဲ့ BIOS က PnP BIOS ဖြစ်ရမယ်။ ကိုယ့်ဆိုက BIOS ဟာ PnP BIOS ဟုတ် မဟုတ်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ကိုယ့်စက်ဟာ Pentium ဒါမှုမဟုတ် Pentium နောက်ပိုင်းဆိုရင် ဒါဟာ PnP BIOS ပါတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။

ဒုတိယက PnP အလုပ်လုပ်စွဲ Windows 9x (9x ဆိုတာ 95, 98) စသည်ဖြစ်ရှိရမယ်။ ဒါမှုမဟုတ် Windows 2000/XP စတဲ့ Operation System တွေဖြစ်ရမယ်။ အဲဒါလိုမှာဟုတ်ဘဲ Dos တို့ Windows 3.X တို့ဆိုရင်တော့တစ်ခြား Special Driver တွေ Utility Program တွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။

နောက်တစ်ခုကတော့ ပစ္စည်းကိုယ်၌ကိုက PnP ဖြစ်ရပါမယ်။ အချို့နှင့်မှာတော့ထုတ်သမျှပစ္စည်း တွေဟာ PnP ဖြစ်နေကြပါပြီ။ Sound Card လား Network Card လား Modern လား အားလုံးဟာ PnP Support လုပ်ပါတယ်။ ဒါ PnP နဲ့ပတ်သက်လိုပါ။

ပုံ ၈.၂၂



PnP မဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ပြတိက်ထဲရောက်နေပါပြီ။ PnP မဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို Legacy လိုခေါ်ပါတယ်။ Legacy ဆိုတာ Non-PnP မှန်သမျှအားလုံးကို Legacy လိုခေါ်ပါတယ်။ ဥပေါ် PnP မဟုတ်တဲ့ Motherboard , PnP မဟုတ်တဲ့ ExpansionCard , PnP မဟုတ်တဲ့ Operating System ဒါတွေအားလုံးကို Legacy လိုခေါ်ပါတယ်။ Legacy Motherboard , Legacy Card , Legacy Operating System စသည်ဖြစ်ပေါ့။ ယော်ယျားဖြင့်တော့ ISA Card တွေက Legacy တွေပါဝဲ။ Card & System Administration


Computer in Details (A+ Guide)

တစ်ခုမှာ I/O Address နဲ့ IRQ တွေအတွက် Jumper တွေကိုတွေ့ရပြီဆိုရင်တော့ဒါတာ Legacy Card ပလိုသမုတ်နိုင်ပါတယ်။

၈.၁၆ PnP အဆုံးလုပ်ပုံး

PnP တွေဟာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ကြသလဲ။ အကယ်၍သာကုန်ပူးတာမှာ PnP နဲ့ Legacy System Resources တွေရေးနောက်ဆိုရင် ကွန်ပူးတာက PnP BIOS ဘာ Postလုပ်ပြီးတာနဲ့ PnP Device တွေကို 'ဖော်တောင်တွေဖြစ်ပြုဖော်တော်' မင်းတို့ရှိတာဆိုတယ်။ ဒါက်မှာ Legacy Device တွေရှိသေးလား ဆိုတာဆိုတော်ထိုက်အံ့ဩ' ဆိုပြီး Legacy Device တွေကိုရှာပါတယ်။ ပြီးတော့အောင်ခန်းစာရွေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ System Resources တွေကို Legacy Device ကဘာတွေသုံးထားတယ်။ ဒါတော့ PnP Device တွေအတွက်သာ Resources တွေကုန်သေးတယ်စသည်ပြုဆုံးပြတ်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ Legacy Device တွေဟာ Card ပေါ်မှာ I/O Address နဲ့ IRQ တွေကို Jumper နဲ့တစ်ခါတည်းချိန်ထားပြီးမှ ကွန်ပူးတာမှာ ဖိုက်လိုက်တာဆိုတော့သူက System Resources ကိုယူတားပြီးသားလေး။ ဒါကြောင့် PnP BIOS က PnP Device တွေအတွက်လွှတ်နေတဲ့ System Resources တွေကို PnP Device တွေမှာသုံးဖို့လုပ်ဆောင်ရွက်တယ်လို့ပြောတာပါ။ ဒါပေါ် CMOS Setup မှ PnP/PCI Configuration မှ Resources Controlled By မှာ Auto လား Manual လားရွေးလို့ရပါတယ်။ Auto ဆိုရင်တော့ BIOS ဘာဒီ System Resources တွေကိုဘယ်သူကိုဘေးရေးမယ်ဆိုတာတွေကို Operating System ကိုပဲ ဆုံးပြတ်ပေါ်ပါတယ်။ အကယ်၍ Manual ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ IRQ တွေ DMA တွေကို PCI/ISA PnP ဆိုမှတုတ် Legacy ISA မှာကိုယ်စိုင်ကိုယ်ကျေကြော်ဖော်လို့မယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ခုက်မှာ Legacy မရှိရင် Auto နဲ့သာလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနေ့ခေတ်မှာလည်း Legacy ကစက်အဟောင်းတွေမှာတော် ရှုဖိုးယဉ်းသွားပါပြီ။

ပုံ ၈.JP




အချင်းပြနေတာက Card ကိုပထမလိုက်လိုက်တယ်။ ဒြီးတော့အချေပြုတဲ့ Auto ထားတယ်။ အဲရင်းပြတာမဟုတ်လား။ တကယ်တမ်းမှာဒီလိုဂျင်းပြတာက Legacy ဝင်ရှုပ်နေလို့မဟုတ်ရင်ဒီအဆင့်ကိုဘာမှ လုပ်စရာမလိုဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီအဆင့်ကိုဖို့ယူလိုသောထားမယ်ဆိုရင် ပထမအဆင့် Card စိုက်ဒြီးတာနဲ့ ဒုတိယအဆင့်ကိုဘာမှုမလုပ်ဘဲ တတိယအဆင့် Driver တင်တာလုပ်ပေးရမှာပါ။

၈.၁၇ Device Driver တင်ပုံ



BIOS သင်ခန်းစာတုန်းကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ ပစ္စည်းမှန်သမျှအားလုံးဟာ BIOS ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ Expansion Slots မှာစိုက်တဲ့ Card တွေကျတော့ BIOS ဘာ ဒါ Card တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့သူကပုံပိုးပေးလိုက်တဲ့ Driver CD က Device Driver ကနေပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတော့ Card တစ်ခုကိုစိုက်ပြီးတိုင်း Device Driver တင်ရမယ်ဆိုတာမှတ်ထားပေးပါ။ လွယ်လည်းလွယ်ပါတယ်။ ငုံမှာလည်းပြထားပါတယ်။ Screen မှာပေါ်နေတဲ့အတိုင်းလုပ်သွားရှုပါပဲ။ တင်ပြီးသွားတဲ့အခါကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကောင်းမကောင်း တက်မတက်ဆိုတာကိုဒီဒေါ်းစိုက်ပြီးနောက်တစ်ချိန်တဲ့ Device Manager မှာသွားကြည့်ရပါတယ်။ အကယ်၍ Driver မတက်တာတို့ မကိုက်ညီတာတို့ မတင်ချုပ်တော့တာတို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲဒါ Device Manager မှာ Uninstall ပြန်လုပ်လိုရပါတယ်။ ငုံမှာလည်းပြထားပါတယ်။ Driver Roll Back ဆိုတာလည်းတင်ပြီးသား Driver ကိုဖြေတိုးနှစ်ရှိတဲ့ Driver ကိုပဲပြန်တင်ထားပေးတာမို့ ငါးကိုလုပ်လည်းရပါတယ်။ ငုံမှာပြထားပါတယ်။

ပုံ ၈.၂၄





၈.၁၈ Device Manager မှုပြန့်ကြည့်ခြင်း

Device Manager ဆိုတာကတော့ Device တွေကို Diagnostic (စစ်ဆေးခြင်း) နှင့်အပြိုင်ရှာဖွေခြင်းတို့အတွက် Windows Operating System ရဲ့ Tools တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုကို Driver တင်ပြီးတိုင်း OK လား မ OK လားဆိုတာ Device Manager မှာလာစစ်ရပါတယ်။ Device Manager မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမတက်ရပ်ပြုတတ်တဲ့သေကိုတွေကိုဖော်ပြန့်လိုက်ပါတယ်။ ပုံ ၈.၂၅ ကိုကြည်။



(၁) အဝါရောင်အပိုင်းလေးပေါ်မှာအမဲရောင် Exclamation Mark လေးကတော့ Windows တာဒီပစ္စည်းကိုအသိအမှတ်မပြုနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါဟာ Device Driver တင်တဲ့နေရာမှာတင်ပေးတဲ့ Driver မဖွုန်တာတွေမျှန်သော်ဖြေားလည်း Driver ပြီးအောင်မတင်နိုင်တာတွေ Driver File ချက်နေတာတို့တွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။





- (၂) အနိဇာဂျက်ခြေထိကတော့ပစ္စုးကိုခဏ Disable လုပ်ထားတာပါ။ ကိုယ့်ဘာသာဒီပစ္စုးကိုခဏ Disable လုပ်ထားတဲ့အခါ ဒီမဟုတ်ပစ္စုးတွေ မကောင်းတဲ့အခါမှာ ဒီမှမဟုတ် System Resources တွေသွားတိုက်တဲ့အခါ (Conflict) မှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရှေ့မှာ Conflict ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရတယ်ဆိုတော်ပြုခဲ့ပူးပါတယ်။
- (၃) အမြှေပေါ်မှာအပြောရောင် ပုံစံလေးကတော့ Error မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီပစ္စုးနဲ့ပတ်သက်လို့ Information ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။
- (၄) အစိမ်းရောင် ? ကတော့ Windows Me မှာပဲပြတတ်တဲ့သက်တပါ။ သူကတော့ Windows ဘာဒီပစ္စုးကိုသူ Drive နဲ့သူမတင်ထားဘူး။ အလားတူ Driver နဲ့တင်ထားတယ်။ ပစ္စုးကတော့တက်သွားပြီ။ တစ်ချို့ Function တွေသုံးလို့ရချင်မှုရမယ်။

၈.၁၉ Device ဓမ္မချွေးပို့သက်သမျှ


Device Manager(ပုံ ၈.၂၆) မှာ ကိုယ်ဖြောင်းပေးရယုံးလွှာ၏ Expand လုပ်ပြီး ငြင်းအပေါ် Right Click နိုင်၍ Pop up Menu ပေါ်လာပါက Properties ကိုဖွေးပါ။

ပုံ ၈.၂၆





ဒုက္ခရာ ပစ္စည်တင်ပဲ။ Driver ထို့ Uninstall လုပ်ဖို့
ပြောတော် လော့၏ Driver ထို့ Update (Update Driver)
လုပ်မယ်။ အုပ်စုတင် ပြောတော် လုပ်လိုက်တဲ့ Driver
လိုပြန်မြတ်ပဲ။ ဒုက္ခ ပြန်ထားလေးပါ။
သို့၏ Roll Back Driver လိုပေါ်ပါတယ်။



Device Manager ပဲ။ ဝတ်ဆွဲက ပစ္စည်တင်ပဲ။
ပြောတော် Resources Setting ပြန်ထား။
လိုပေါ်၏ Memory Range, IRQ, I/O Range စာညည်တဲ့
ဒီ၏ Setting တို့တွေ၏ လုပ်အပြင် အရေးကြီး
နောက်တင်ခဲ့တဲ့ No Conflicts ဆိတာတွေလား။
လုပ်ထွေတော် ခဲ့တဲ့ IRQ, Mem or I/O Range
တို့တော်နောက်သော်လည်း တို့တော်နောက်ပြုလေးပါ။


ပုံး၏ အတွက်အတိုင်း ဆိုင်ရာဆိုင်ရာတွေ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကြည့်ရှုခြင်းများပြုလုပ်လိုပါတယ်။

ၧ.၂၀ PCI-X နှင့် PCI Express

PCI နှစ်ပုံသဏ္ဌာန်တူဖြစ်တဲ့ PCI-X ဆိုတာရှိပါသေးတယ်။ Macintosh တွေမှာသုံးတယ်။ PCI-X ဘဲ PCI တွေလိုပဲ Bus Width 32 bitနဲ့ 64 bit အထူးပြုသော်လည်း Speed ကတော့ PCI-X 2.0 Standard မှာဆိုရင် PCI-X 66, 133, 266, နဲ့ 533 MHz ထိရေးတယ်။ 266 နဲ့ 533 ကတော့မကျယ်ပြန်သေးပါဘူး။ နောက်ပြီးသူတို့က 5V PCI နွဲလည်းအလုပ်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ 3.3V နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တယ်။ PCI-X ကို Speed လိုအပ်တဲ့ Server တွေ Workstation မှာသုံးပါတယ်။


PCI Express ကတော့ Bus တွေ၏ Parallel သွားတွဲနည်းပညာကိုမသုံးဘဲ Serial Interface နဲ့ပါ။ ခုံကြုန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ PCI တွေလို Parallel မဟုတ်ပါဘူး။ PCI-Express ကတော့ Bandwidth 16GBps အထိရေးတယ်။ Data Transfer ကလည်း Point to Point ပါ။ Hot Plug လည်းရေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ PCI-X လို့ထွက်ရှိပြီးမဟုတ်ဘဲအကောင်အထည်ဖော်နေသေးတာပုံရှိပါသေးတယ်။ Intel ကတော့အခုံတွက်ရှိလာတဲ့ Chipset တွေဟာ PCI Express ကို Support လုပ်ပြီလို့ကြညာထားပါတယ်။

ၧ.၂၀



Unit 9

Floppy Drive



အခန်း ၉ ဟာ ကွန်ပူးတာ ရဲ Floppy Drive အကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့
အခန်းဖြစ်ပါတယ်။ သိတေးပြီးသူများ ခပ်မြန်မြန်ဖတ်လိုကဗွဲပတ်နိုင်ပါတယ်။

အဓိုဒ် ၉
အသုံးနည်းဆွားသော်လည်းအရေးပါခဲ့သည်

၉.၁ Floppy Drive

Floppy Disk ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် Floppy Drive ဆိုတရှုရမှာပါ။ Floppy Drive က ကွန်ပူးတာမှာတပ်ထားတာ Floppy Disk က Floppy Drive ဖျာအသုံးပြုပြီးရင် ငှါးကို Drive ထဲကနေ ထုတ်ယူသွားလိုက်ရတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက Drive ကသက်သက် Disk ကသက်သက် Hard Drive လို မဟုတ်ဘူးပေါ်များ။ Hard Drive ဆိုတာက Drive နဲ့ Disk နဲ့ကတွဲလျှက်ကြီး Disk ကိုထုတ်ယူသွားလို မရဘူး။ Floppy ကတော့ Disk နဲ့ Drive နဲ့သက်သက်ဆိုဖြစ်တာကြောင့် Disk ကို Drive ထဲမှာသုံး နေစဉ်ပထည့်ထားရမှာပြီးရင်ပြန်ထုတ်ယူသွားရဲ့ပဲ။ ဒါကြောင့် Floppy Disk ဟာ Removeable Disk အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Hard Disk Drive ကတော့ Disk က Drive နဲ့တွဲလျှက်ကြီးဖြစ်နေတာကြောင့် တစ်နည်းအားဖြင့် Floppy Disk လို Hard Disk ကို Drive မခွဲထုတ်ယူသွားရဲ့မရသောကြောင့် Hard Disk Drive ကိုကျတော့ Fixed Disk (Unremoveable Disk) လိုပေါ်ပါတယ်။

Floppy Drive ထဲမှာထည့်အသုံးပြုတဲ့ ခါတ်ပြားကို Floppy Disk သို့မဟုတ် Diskette လို ပေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ထိုယ်ယောက်တိုးက ငှါးကိုအသံထွက်ပေါ်မှုတည်ပြီး Disk Card ရယ်လိုထင်မိ ကြုပါတယ်။

ပုံ ၉.၁



၉.၂ Floppy Drive ကိုယ်စားပြု Drive Letter


ကျွန်တော်တို့ကွန်ပူးတာထဲမှာ Floppy Drive, Hard Drive, CD-Rom Drive စသည်ဗြိုင်း Drive တွေရှုပါတယ်။ အဲဒဲ့ Drive တွေကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားသလဲ။ သူတို့ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ Drive Letter YOUTH Computer Co., Ltd

Computer Hardware Maintenance

ter တစ်ခုရှိမျိုးပါတယ်။ လူလိုပေါ့များ နာမည်မရှိလိုဘယ်ရမလဲ။ နာမည်မရှိရင်သူကိုဘယ်လိုပေါ်မလဲ။ ဒီလိုပါပဲ ကွန်ပူးတာမှာလည်း ငါး Drive တွေအတွက် Drive Letter ဆိုတာရှိရမယ်။

တုတ်ပါတယ်။ Floppy Drive က ကွန်ပူးတာတစ်လုံးမှာ Drive နှစ်ခုတပ်လိုကြပဲတဲ့အတွက်ကြောင့် သူကို Drive Letter နှစ်ခုဖယ်ပေးထားရပါတယ်။ အဲဒီကတော့ A: နဲ့ B: ပါပဲ။ (:) Colon ကိုမမေ့ပါနဲ့။ A လိုပဲပြောလိုရေးလိုမပေါ်ဘူး။ A: လိုပဲပြောရပါမယ်။ ကွန်ပူးတာတစ်လုံးမှာ Floppy Drive နှစ်ခုတပ်လိုကြပဲ ဆိုပေမယ့် ဒီနေ့ခေတ်ကွန်ပူးတာတွေမှာတစ်ခုပဲတပ်ပါတော့တယ်။ ဒီလိုတစ်ခုပဲတပ်ထားတဲ့ Floopy Drive ဟာ A: ထားမှာလား B: ထားမှာလားဆိုတာ ကိုယ်ကြိုက်သလိုထားလိုရပါတယ်။ A: ပဲထားထား B: ပဲထားထားပေါ့။ ဒီပေါ် A: ပဲ ထားကတာများပါတယ်။ ဟို အရင်တစ်ခေတ်က ကွန်ပူးတာတွေမှာ Floppy Drive နှစ်ခုတပ်တိုနဲ့ကတော့ A: ရော B: ရော ရှိနေတာပေါ့။ A: B: ဘယ်လိုသိမှတ်သူလဲဆိုတာ ရယ်ဘာကြောင့်တစ်ခုတည်းရှိတဲ့အခါး Drive A: လိုပဲသတ်မှတ်ကြရသလဲဆိုတာကိုတော့ပြီးရင် ဆက်ပြောပြုပါမယ်။

ပုံ ၆.၂



၆.၃ Floppy Disks ဘမ္မားများ

Floopy Disk အမျိုးအစား (၃) မျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒီတွေကတော့-

- ၁။ Double-Sided Double Density အတိကောက် (DD) လိုပေါ်ပါတယ်။
- ၂။ Double-Sided High Density အတိကောက် (HD) လိုပေါ်ပါတယ်။


၃။ Double-Sided Extra High Density

ဒီမဲတိုင်စင် အချိန်တွေတွေနဲ့တော်မျက်နှာပြင်တစ်ဖက်ပဲပတ်တယ်မျှ။ ဒါကြောင့် အခု Floppy Disk တွေကမျက်နှာပြင်နှင့်ဖက်ဖတ်နိုင်တာကြောင့် Double Sided လို့ခေါ်ပါတယ်။ Double Density ဆိုတာကတော့ တစ်ချိန်တွေနဲ့ကထက်သိပ်သည်မူပိုလာတယ်။ ပိုပြီးတော့သိမ်းတားနိုင်တယ်။ နည်းပညာတိုးပြီးလိုပိုသိမ်းလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာပါ။ ဒီနေ့ခေါ် ကွန်ပျူးတာမှာအသုံးပြုနေတဲ့ Drive တွေဟာ DD ပဲဖြစ်ဖြစ် HD ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးနိုင်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ အရင်တစ်ခေါ်က ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမျှ။ Disk မှာ DD နဲ့ HD ကဲ့သလို Drives မှာလည်းကွဲတယ်။ DD ကိုပဲဖတ်တဲ့ Drive မှာ DD Disks ကိုလာအသုံးပြု လို့မရပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက Disk အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ဒီနေ့ခေါ်မှာ HD (Double Sided High Density) ဆိုတဲ့ Disk တစ်မျိုးပဲရှုပါတွေတယ်။ ကျွန်တာတွေကတော့ ယနေ့ခေါ်မှာဖျောက်ကွယ် သွားပြုဖြစ်ပါတယ်။

၆.၄ Floppy Drive အရွယ်အစား

ကန်ရှိုး Floppy Drive တွေရဲ့ အရွယ်အစား 5.25 လက်မအကျယ်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က သူကို 5 $\frac{1}{4}$ (Five & Quarter) လိုအသံထွက်ပါတယ်။ ငှါး Floppy Drive ရော၊ ငှါးနဲ့အသုံးပြုမယ့် Floppy Disk ရော ဒီနေ့ခေါ်မှာကွယ်ဖျောက်သွားပြုဖြစ်ပါတယ်။

ပုံ ၉၃



နောက်အချယ်အတားတစ်ခုကတော့ ၃.၅ လက်မအကျယ်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တိုကသူကို ၃½ (Three & Half) လိုအသံထွက်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာအသံးပြုနေတဲ့တွေဟာ ငါး ၃½ တွေပါ။ ၅½ Drive တွေမှာအသံးပြုတဲ့ Floppy Disk ရဲ့ အပြင် Cover ဟာအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြောင့် ငါး Floppy Disk ဘာဖွဲ့ဖြေ့ဖော်းဖော်းရှိတာကြောင့် ဒီ Floppy ဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ် ၃½ Drive တွေမှာသံးတဲ့ Disk တွေရဲ့ အပြင်အခွဲကတော့မာကျာတယ်။ ဒီကြောင့် ၅½ Disk လိုက်နဲ့ကလျ တော့မဟုတ်ဘူး။ ဒီပေါ် Floppy ဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်ကနှုတ်ကိုးနေပြီးမဲ့ ငါး ၃½ Disk တွေကိုလည်း Floppy လိုပဲဆက်လက်ခေါ်နေတာပါ။ ကျွန်တော်တိုကတော့ ၃½ ကိုရိုကြိုက်ပါတယ်။ အကျိုးဆိုတဲ့ထည့်သွားလို လည်းရတယ်။ နောက်ပြီး Disk Cover ကအမာဆိုတော့ တစ်ခုနဲ့ ထိမိခိုက်မိုလည်း ၅½ လေက် မထိခိုက်လွယ်၊ မကိုးလွယ်တော့ဘူး။

၉.၅ Floppy Disks ၏ အကျင်းဆလက်သိမ္မိန္ဒီး

အမျိုးအတား	5½ အချယ်အတား	3½ အချယ်အတား
Double Sided Double Density	360 KB	720 MB
Double Sided High Density	1.2 MB	1.44 MB
Double Sided Extra Density	N/A	2.88 MB

ယနေ့ခေတ်ဘောင်ခတ်ပြထားသော တစ်မျိုးတည်းသာအသံးပြုတော့သည်။

၉.၆ Floppy Disks ကိုအသံးပြုခြင်း

Floppy Disk ကိုဘယ်နေရာတွေမှာ အသံးပြုပေါ်သလဲလို မျိုးဆက်သစ်လေးတွေမေးလာရင် - အရင်တစ်ခေတ်ကတော့ Hard Drive တွေမပေါ်ခင်မဲ့ Program တွေရော Data ရော Floppy Disk မှာပဲသိမ်းဆည်းရပါတယ်။ အသံးပြုရရှိပါတယ်။ နောက် Hard Drive တွေပါလာပြီး CD-Rom တွေမပေါ်ခင်မှာကျတော့ Program တွေ Data တွေ Hard Drive ထဲမှာသိမ်းတယ်ဆိုပေမယ့် Hard Drive ထဲကို Install လုပ်မယ့် Program တွေက ဒီနေ့ခေတ် CD ဆိုင်တွေမှာ Program တွေ CD ထဲထည့်ရောင်းသလိုမဟုတ်သေးဘူး။ ငါး Floppy Disk တွေနဲ့လာတာ။ ဥပမာ Adobe Page Maker Version 4 ဆို ၃½ 1.44 (၄) (၅) ချပ်လောက်ရှိပါတယ်။ Disk 1 လို့ Label ကပ်ထားတာကိုထည့်ပြီး Install လုပ် Install လုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲ Disk 2 လို့ Label ကပ်ထားသော Disk ကိုထည့်ပါ။ ၃ ကိုထည့်ပါ။ သူကတောင်းတဲ့အတိုင်းထည့်ပေးရတာ။ အခုတော့ ဒီခေတ်ပုဂ္ဂိုတော့ဘူး Program Install

လုပ်စိအားလုံး CD Rom နဲ့ CD Drive ကိုပဲသုံးတယ်။ နောက်တော့ CD-Rom တွေပေါ်လာပြီး ဒီဇာတ်လျှင် Program တွေ CD နဲ့တင်တဲ့ဆောင်ရောက်လာတဲ့အချင်ကျတော့ Floppy Disk တွေကို Driver Disk တွေအဖြစ်သုံးလာကြပြန်ရော့ ဥပမာ Network Card သွားဝယ်တယ်။ ငါး Network Card နဲ့ Disk တွေအဖြစ်သုံးလာကြပြန်ရော့ ဥပမာ Network Card အတူ Driver Software ပါလာတယ်။ ငါး Driver ကို Windows မှာတင်ပေးမှ ငါး Network Card က အလုပ်လုပ်မှာ ဒီလို Driver Software တွေကို ဒီ Floppy Disk နဲ့ပေးတာ။ ဘာလိုလဲ။ ဒီဆောင်က CD-Rom Drive တွေက စက်တိုင်းမတက်ကြသေးဘူးလော့ ဒီတော့ ပစ္စည်းတွေဝယ်လို့ Driver ကို CD နဲ့သွားပေးရင်အခက်တွေမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် Floppy နဲ့ပေးတာအခါးဆောင်မှာတော့ ငါး Driver တွေကိုလည်း CD နဲ့ပဲပေးတော့တယ်။ လူတိုင်း CD-Drive ကိုသုံးလာကြတာကိုး။ ဒါကြောင့်ဒေါ်ဆောင်မှာ Floppy Disk ကိုအသုံးပြုမှနည်းတော့နည်းလာတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ သုံးသေးသလဲဆိုတော့ ဥပမာ Floppy Disk ကိုအသုံးပြုမှနည်းတော့နည်းလာတယ်။ ရုံးကဆင်းပြီး ဒီတော့လုပ်လက်စကို မနက်ဖြန်အဓည်းအဝေးမှာ တပ်ပြန်စိုးရုံးမှာတော်စာရင်းတစ်ခုလုပ်နေတယ်။ ရုံးကဆင်းပြီး၊ Floppy Disk နဲ့ငါးကို အိမ်ကို ကူးသွားလိုက် အိမ်ရောက်လို့ရောင်းချိုး ထမင်းစားပြီးမှုအိမ်ကကွန်ပျူးတာထဲ ငါး Floppy Disk ကတိုင်ကိုကူးထည့်ပြီးရင်အလုပ်ဆက်လုပ်။ အလုပ်ပြီးသွားရင် Floppy Drive ကနေ Floppy Disk ထပြီးသွားတဲ့ဖို့ကပြန်ကူးမှ မနက်ဖြန်ရုံးရောက်တော့ ငါး Disk ကတိုင်ကိုရုံးကကွန်ပျူးတာထဲပြန်ထည့်လိုက်။ ဒါ File Transfer ပဲ့။ ဒီလို File Transfer တစ်မျိုးထဲလောက်ပဲသုံးဟော့တယ်။ ဒါတော် CD-R ဆိုတဲ့ Recordable CD တွေက ဈေးသက်သာနေပြီး ကနိုးဈေးပြုတဲ့ CD Writer က ယနေ့ခေတ် (၃) သုံးသောင်းဝန်းကျင်ပြုနေလို့။ သူသာဈေးကျသွားလို့ ကတော့ Floppy Disk အစား CD-R ကိုပဲသုံးတော့မလားပဲ။

၉.၁ Floppy Drive မှားကိုတော်ဆင်ပြီး


Floppy Drive တွေကို ကွန်ပျူးတာမှာတပ်ဆင်တဲ့အခါး Floppy Drive ကိုကြိုးနှစ်ကြိုး တင်ရပါတယ်။ တစ်ကြိုးကတော့ Power ကြိုးပြုပါတယ်။ Floppy Drive အလုပ်လုပ်တဲ့အခါးလိုအပ်တဲ့ Power ကိုပေးဖို့ပဲ။ နောက်တစ်ကြိုးကတော့ Data တွေအသယယူလုပ်စိုး Data Cable ခါး Ribbon Cable ဆိုတာကိုတပ်ပေးဖို့ဖြေပါတယ်။

Floppy Drive ကို Operating System (Windows) က A:, B: လိုပဲသတ်မှတ်ပါတယ်။ တစ်ခြား အခေါ်အဝေါ်သတ်မှတ်ပေးလို့မရပါဘူး။ Drive A:, B: ဘယ်လိုသတ်မှတ်ပေးရသလဲဆိုတာ အခုလိုတပ်ဆင်တဲ့ နေရာမှာသတ်မှတ်ပေးရတာပါ။

၉.၁ Ribbon Cable ကမ်းဆင်ခြင်း

Ribbon Cable တဲ့ Floppy Drive နဲ့ Motherboard ကို Connection လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Floppy Drive မှထုတဲ့ Pin လေးတွေရဲ့ အရောအတွက်ဟာ 34 Pin ရှိတာကြောင့် Motherboard ပေါ်က Floppy Drive ကတပဲမဲ့ Connector ကလည်း 34 Pin ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတော့ Ribbon Cable ကလည်း 34 Pin ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ 34 Pin Ribbon Cable မှာထိပ်ပိုင်းနားလေးမှာ Wire ကြိုး 7 ကြိုးဟာလိမ်ထားပါတယ်။ ဘုတ်ပါပြီ။ ဒါ Ribbon Cable မှာခေါ်း (Connector) 3 ခုပါပါတယ်။ တစ်ခုက Motherboard မှာတက်ဖို့တစ်ခုက Drive A: အတွက်နောက်တစ်ခုက Drive B: အတွက်ပါ။ ဘုတ်ပါတယ်။ ဒါနေရာမှာ ခေါ်း (၃) ခုမှာနှစ်ခုက လွန်စွာနီးကပ်နေပြီး တစ်ခုက ငါးတို့ အနည်းငယ်ဝေးပါတယ်။ ဝေးနေတဲ့ခေါ်းဟာ Motherboard မှာတပ်ရမှာဖြစ်ပြီး နီးနေတဲ့ခေါ်းနှစ်ခုမှာ ကြိုးလိမ်ထားတဲ့နားက ခေါ်းက Drive A: အတွက်ပါ။ ကျန်တာက Drive B: ပဲပေါ့။ Drive A:, B: ကိုသတ်မှတ်ပေးတော့ ကြိုးလိမ်ထားတာလေးကို အလွယ်မှတ်ထားလို့ရပါလိမ့်ယယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာ Floppy Drive ကိုဘယ်သူမှာ ကွန်ပူးတာတပ်လုံးမှာ နှစ်ခုမှတပ်ကျတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခု Ribbon Cable တွေဟာ ခေါ်းနှစ်ခေါ်းပဲ ပါပါတော့တယ်။ ကြိုးလိမ်ထားတာလဲမရှိတော့ပဲ။ တစ်ခေါ်းကို Motherboard ပေါ်မှတ် တစ်ခေါ်းကို Floppy Drive မှာတပ်လိုက်ရုံပါပဲ။


ပုံ ၉.၄



အဲသလိုတပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ သူက Drive A: ပဲပေါ့။ ဘုတ်ပြီ ရွှေမှာ ပြောခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့် A: နဲ့ B: မှာ ဘာဖြစ်လို့ တစ်ခုတည်းဆို A: ပဲထားသင့်သလဲဆိုတာလေးရှင်းပြုအုံးမယ်။ များသောအားဖြင့်

ကွန်ပူးတော်က Boot (Operating System ကော်တင်ခြင်း) လုပ်တဲ့အသီးမှာ Boot Files တွေကို Drive A: နဲ့ Hard Drives ဖြစ်တဲ့ Drive C: ကိုပဲ Check လုပ်တာများပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကွန်ပူးတာတစ်လုံးမှာ Floppy Drives နှစ်ခုတပ်ထားလို့ Drive A: ရယ် B: ရယ်ဆိုပြီးနိုင်တာ အကြောင်း မဟုတ်ဘူး။ တစ်ခုထဲကျတော့ Drive B ထားလိုက်ရင် ကွန်ပူးတာ Boot လုပ်တဲ့အခါ Drive A: နဲ့ C: ကိုပဲစစ်တာ။ ကံအကြောင်းမလှလို့ Drive C: ပျက်နေတဲ့အချင်ဆို PC က Boot လဲလုပ်ရေး Drive C: ကလည်းပျက်နေ Drive A: လှမ်း Check လုပ်တော့လည်းမတပ်ထား Drive B: ကို Boot လုပ်တဲ့အခါ Check လုပ်တာမဟုတ်တော့ ဘယ်လောက်ပဲ Drive B: ထဲမှာ System Boot File ပါတဲ့ Disk ကို ထည့်ထားတာ သူက Check လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကွန်ပူးတာတစ်လုံးမှာ Floppy Drive တစ်ခုပဲ တပ်မယ်ဆိုရင် Drive ကို A: ပဲထားသင့်ပါတယ်။



ပုံ ၉.၅



နောက်တစ်ခုပြောစရှိပါသေးတယ်။ ဒီ Ribbon Cable ရဲ့ အစွမ်းတစ်ဖက်မှာ အနီးရောင် အဆင်းကြောင်းတစ်ခုပါရှိပါတယ်။ ဒီအနီးရောင် Stripe လေးက Pin 1 လိုဆိုလိုချင်တာပါ။ ဒါတော့ ဒီ Ribbon Cable ကို Motherboard မှာ တပ်တဲ့အခါ ပြောင်းပြန်မတပ်မိမေစိုးဘယ်က Pin 1 လဲ ဘယ်က Pin 34 လည်းဆိုတာသိမေစိုး အနီးရောင် Stripe လေး Ribbon Cable မှာပါရှိတာပါ။ အထူးသဖြင့် Motherboard ပေါ်မှာ Ribbon Cable တပ်ရာတွင် Connector ရဲ့ အလယ်မှာဘုက္ကလေး (Notch) ရှိ နေတာကြောင့်ပြောင်းပြန်တပ်မိမရှိပါဘူး။

မှတ်ချက်။ Floppy Drive ကိုတပ်ဆင်ရာမှာ Ribbon Cable ကိုပြောင်းပြန်တက်ပါရင် Floppy Drive ကို Read/Write Access ကိုဖြတဲ့ LED မီးလုံးလေးက ကွန်ပူးတာဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Floppy Drive ကိုအသုံးမပြုသည့်တိုင်အမြဲလင်နှောဖို့မယ်။


ပုံ ၉.၆



၉.၆ Mini Connector အပိုဆင်ခြင်း

Floppy Drive ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့ရာ Power ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပူးတာ၏ Power Supply ကနေထွက်လာတဲ့ Power ကြီးတွေထဲမှာ Mini Connector လေးတွေနှင့်ချလောက်ပါလာလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ Floppy Drive ကို Power ပေးတဲ့ Connector လေးတွေကို Mini Connector လိုအပ်ပါတယ်။ သတိထားရမှာက ဒီ Mini Connector တွေဘာ Molex Connector (ဘေးနှစ်ဖက်တောင်းလေးတွေရှိတဲ့ Connector တွေလိုမဟုတ်တာကြောင့် များတပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလိုက်သင့်ကလေးထိုးထည့်လိုက်ရုံးရတဲ့ Mini Connector ကိုအတင်းကြီးမိတ်းနေရပြီဆိုရင်တော့ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒီတစ်ချက်ကိုရပြုပြီးတပ်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ပုံ ၉.၇



၉.၁၀ တစ်ဆင့်း Floppy Drive အား CMOS အွင်ကြညာပြီး

Floppy Drive တို့ CMOS မှာတပ်ဆင်ထားလိုက်ရန်ဖြီးသေးပါဘူး။ CMOS Setup Program ထဲကိုသွားပြီး Floppy Drive တပ်ဆင်ထားကြောင်းပြောပြန့်လိုပါသေးတယ်။ ကဲ ကွန်ပျူးတာကို Power On လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ CMOS ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။ ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Standard CMOS Setup ကိုဝင်လိုက်ပါ။ ရိုင်းပြုထားတဲ့နေရာမှာကြညာပေးရမှာပါ

ပုံ ၉.၈

CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2005 Award Software Standard CMOS Features		
Date (mm : dd : yy)	Fri, Feb 18 2005	Item Help
Time (hh : mm : ss)	22: 14: 29	Menu Level Change the day, month, year
IDE Primary Master	[ST320014A]	<Week> Sun. to Sat.
IDE Primary Slave	[SAMSUNG CD-R/RD DRIV]	<Month> Jan. to Dec.
IDE Secondary Master	[None]	
IDE Secondary Slave	[None]	
Drive A	[1.44 M, 3.5 in]	
Drive B	[None]	
Floppy 3 Mode Support	[Disable]	
Halt On	[All, But Keyboard]	<Date> 1 to 31 (or maximum allowed in the month)
Base Memory	640K	
Extended Memory	223M	
Total Memory	224M	<Year> 1999 to 2098

↑↓←→: Move Enter : Select +/-/PU/PD: Value F10 : Save ESC:Exit F1:General Help
F5: Previous Value F6: Fail Safe-Defaults F7: Optimized Default


၉.၁၁ Floppy Drive အား Format ခြုံး

Floppy Disk တွေကို အရင်တစ်ခေတ်တုန်းက ဝယ်လာပြီးရင် ချက်ချင်းသုံးလိုမရသေးဘူးမျှ။ Floppy Disk တို့ Drive ထဲထည့်ပြီး Format ချရသေးတယ်။ Format ချတယ်ဆိုတာကို Hard Drive

အခန်းမှာသေချာရှင်းပြထားပါတယ်။ အဲခဲတော့ Format ခုတာကိုအကြမ်းဖျင်းပဲ နားလည်ထားရအောင် Format ခုလိုက်မှ ငါး Floppy Disk မှာ Track တွေ Sector တွေ ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲ။ ဒီလို Track တွေ Sector တွေဖြစ်လာမှုလဲ Data တွေကိုသိမ်းလိုက်တာပဲ့ဖူ့။ ဒါကြောင့် Floppy Disk ကိုဝယ်လာပြီးရင် ချက်ချင်းသုံးလို့မရသေးဘဲ။ Format ချပြီးမှ သုံးလို့ရသူပဲ။ ဒီနေ့စောင့်မှာတော့ Floppy Disk ကိုဝယ်ပြီး ရင်ချက်ချင်းသုံးလို့ရပြီ့ပဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Formatted Floppy Disk (စက်ရုံကတွက်လာကတည်းက Format ချပြီးသား) ဖြစ်နေလို့ပဲ။

ဒဲပေသိ Floppy Disk ကိုသုံးနေရင်းကနေ Floppy Disk ဟာသိပ်အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ သိပ်မကောင်းချင်တော့ဘူး။ အသစ်ဝယ်ဖို့ကလည်း ညဖက်ဆိုင်တွေပိတ်နေပြီ၊ ဒဲဆိုင်း Floppy Disk ကို ReFormat ပြန်ချပြီးယာယိသုံးထားလို့ရပါတယ်။

ပုံ ၉.၆



၉.၁၂ **Floppy Drive တွင်ပြစ်တတိယောပြုသူများ**

Floppy Drive တွေကိုဖုံးတွေမဝင်အောင်အမိကထားပေးပါ။ Floppy Disk စား Drive မှာ ဖတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်-


ပထမဆုံး – Floppy Disk ကကောင်းတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Floppy Disk က တစ်ချို့တစ်ဝက်ဖတ်လို့ ရနေသေးရင် Format ချုပြုပြန်သုံးလို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် လုံးဝမကောင်းလို့ Format ပြန်ချုပြု သုံးလို့မရတော့ သည်အထိလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။

ဒုတိယ – Format Disk ကကောင်းပြီး Floppy Drive ဘက်ကလည်းချို့ယွင်းနိုင်တာပါးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ Floppy Drive ဘက်ကဆိုတဲ့နေရာမှာပို့ဆုံး CMOS Setup Program မှာကြညှာ ထားမထားကြည့်ပါ။ အားလုံးမှန်တယ်ဆိုရင် Ribbon Cable အပိုဂျိရင်လဲစမ်းကြည့်ပါ။ Floppy Drive ကို Head Clean လုပ်တာနဲ့ဆေးကြည့်ပါ။ အားလုံးမရတော့မှာ Floppy Drive ကိုလဲဖို့စဉ်းစားပါ။

မှတ်ချက်။ ။ Ribbon Cable ရဲ့ 34 Wire ဟာ Floppy Drive နဲ့ Disk ပြောင်းလိုက်လာ။ မေပြုင်ဆူးလာမှုကြောင့်သေးတယ်။ အကယ်၍ 34 Pin ချောက် Wire အလုပ်မလုပ်တော်ရင် Windows ထဲမှ ပြောင်းလိုက်ဖော်လောင်းချောင်းလောင်းမှာ နောက်တိုင်း Floppy Drive ထဲမြောင်းဆုံးလိုက် လဲဆိုပဲပုံနေဖာ်ဖြစ်ပါတယ်။

မှတ်ချက်။ ။ ဒီနေ့စောင်းမှာ Floppy Disk ကို File Transfer အပြင်နှစ်းတယ်လုံးပြောခဲ့တယ်နော်။ CD Writer ထွေးခွာထွေးထွေးရင် CD-R တွေကိုလုပ်ဆွဲထွေးလာတော်းပေါ်။ Floppy Disk နဲ့ File Transfer လုပ်မယ့်အမား CD-R နဲ့ပဲ လုပ်ကော်မှာ ဖွဲ့လိုပြောခဲ့တယ်နော်။

ပုံ ၉.၁၀



၉.၁၁ USB Flash Memory Drive

ဒီနေ့စောင်းမှာ File Transfer လုပ်ဖို့လောက်ကလည်ပင်းလေးမှာဆွဲထားပြီး Style ကျွတဲ့ USB Flash Memory Drive တွေကိုအသုံးပြုလာကြပါပြီ။ သိတယ်မဟုတ်လား။ တစ်ချို့ File အကြိုးကြီး တွေက Floppy Disk နဲ့ မဆန္ဒနိုင်ဘူးလော့။ ဒီ USB Flash Memory Drive တွေက အခုနောက်ပိုင်း 2GB အထိတောင်သိမ်းဆည်းနိုင်ဖို့ရှိလာတယ်။ ငါးကို USB Port မှာ တပ်လိုက်တာနဲ့ Windows ထဲက My Computer မှာ Drive တစ်ခုထပ်ပေါ်လာမည်။ အောက်မှာ File အသွင်းအထုတ်ပြုလုပ်သွားမှာပါ။

၅၅ -
တိလို
အော့


ပည်း
ခြော့ပြား
Drive

လာမာ
Win-
Drive
ပွဲနော်။
Transfer

USB
တွက
2GB
ထဲက
ပါ။
ance

Unit 10

Hard Drive



အခန်း ၁၀ ဟာ ကွန်ပျူးတာ ရဲ့ Hard Drive အကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့
အခန်းဖြစ်ပါတယ်။ Third Party အကြောင်းထက် Traditional ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကို
အလေးပေးဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းကတော့ မဖြစ်မနေသိမော်လိုပါပဲ။

အခန်း ၁၀
သီမီးဆည်းရာ

၁၀.၁ Hard Drive

Hard Drive ဆိတ် Data တွေသိမ်းဆည်စီ Disk ပြား (Platter) တွေကို Servo Motor နဲ့ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Actuator Arms ပေါ်က Read/Write Head နဲ့အတူပြုပါကလေယောင်အောင် အလုပ်တိတေးတဲ့ ပူးတစ်ပူးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါထဲက Platter တွေဟာ Aluminium နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးမျက်နှာပြုပေါ်မှာတော့ အလွန်ပါးလွှာတဲ့ သံလိုက်ရည်သုတေသနပါတယ်။ ငြင်း Platter ရဲ့အပေါ်နောက်မျက်နှာပြုတစ်ပေါ်တစ်ချက် ဒါကိုဖတ်စီ Read/Write Head တွေရှိကြပါတယ်။ Platters တွေရဲ့မျက်နှာပြုတဲ့ Read/Write Head တွေနဲ့ ထိတွေ့နေခြင်းမရှိဘဲလွှတ်လပ်စွာလည်ပတ်နေခြင်းကြောင့် သူတို့ရဲ့တစ်မိန့်လည်ပတ်နှစ်း (Rotation per minute) တဲ့ 3500 မှ 10,000 ထိရှိတတ်ပါတယ်။ မြန်မြန်လည်နိုင်တောာ့ Data ဖတ်နှစ်းကိုမြန် တော့ပေါ့။ ဒါ Disk ရဲ့မျက်နှာပြုနဲ့ Read/Write Head နဲ့တော့အကွာအဝေးကမသိရင် ထိနေတဲ့အတိုင်းပဲ။ အရမ်းကိုကပ်နေတော့ပေါ့။ ဒါပေါ်ထိတွေ့ထိမနေဘူး။ (ယုံလား၊ မယုံလိုခိုပြီး Hard Disk ကြီးသွားမဖွင့် ကြည့်နေရေး၊ Hard Disk အဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ရင် ပြင်ကလေဝင်ရောက်ပြီး Hard Disk ဖျက်သွားနိုင်ပါတယ်) Head နဲ့ Disk မျက်နှာပြုတော့ပိုပြီးနဲ့သတ်နဲ့လေ Data တွေကိုပိုပြီးကျင်လပ်စွာသိမ်းနိုင်လေဖြစ်ပါတယ်။ ရောက်ပြီး Hard Disk တွေမှ ပြင်ပကလေနဲ့ အတွင်းကလေ့သားညီမျှစေရွိ အပေါက်သေးသေးလေးပါရှိ တတ်ကြပါတယ်။ ဒါအပေါက်လေးကို အလွှာပါးပါးလေးနဲ့ပိုတ်တော့ပိုတ်ထားတာပဲ။ ဒါပေါ်ကျွန်တော့ Hard Disk တစ်လုံးပုဂ္ဂက်ဆိတ်ဝင်သွားလို့ အောင်မယ် ဒီဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂက်ဆိတ်ကမခေါ်ဘူးဗျာ။ သူကအောင်ရော တော့လုံးခြုံခိုပြီး အဖော်တွေသွားပြောလားမသိဘူး။ ကျွန်တော့ Hard Drive ကိုတက်လိုက်မတိုက်လိုက် ဖြစ်နေလို့မသာကိုတာနဲ့ဖြုတ်ကြည့်ခိုန်မှာ ငော်သားတစ်ကောင်ကို Hard Drive ပေါ်မှာတွေ့သူဗျာ။ ဒါနဲ့ဖြစ်ချင် ရာဖြစ်ခိုပြီး အပုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ ဘာပြောကောင်းမလဲ Hard Disk မျက်နှာပြုပေါ်မှာပြီးနေကြတာ။ သေခြားဆရာ၊ Hard Disk မျက်နှာပြုတော့ အလွန်တရာသေးယောက်တဲ့ အမျိန်ကလေးတော် တော်ကြီးတစ်ခု Data ဖတ်တဲ့ Head လမ်းကြောင်းမှာပေါ်ပေါက်လာသလိုဖြစ်တာကလား။ ဒါနဲ့ အသေအချာကြည့်လိုက်မှုလား၊ ငော်သားတွေ အောက်ဆုံး Platter အောက်မှာအများပြီး ပြုပြီးနေကြတာ။ Hard Disk လဲပျက်သွားတော့တာပါပဲ။ မယုံသွားလား။ ဒါရွှေ့စာမျက်နှာက Hard Disk ပေါ်ဗျာ။


ကျွန်တော့အိမ်ကကျိုးတော့ မိမိရောင်နေရာအလွတ်မှာ ကိုပူးတာကိုထားတာကလား။ ဒါကြောင့် ပုဂ္ဂက်ဆိတ်လမ်းကြောင်းဖြစ်သွားတာကို။ ဒါအကြောင်းကို Hard Disk ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကြားရင်ခေါင်းရှုပ်သွားမလားမသိဘူး။

ကဲ့ထားပါတော့။ ဒါအကြောင်းကို YOUTH ကထုတ်တဲ့ Hello Computer Interactive Learning CD မှာလည်းဖော်ပြုဖူးခဲ့တယ်။ အခု Hard Drive ရဲ့ Data ဖတ်တဲ့လက်မောင်းတဲ့တွေအကြောင်းကို YOUTH Computer Co., Ltd

ဆက်လက်လွှဲလာကြည့်ရအောင်။

ရေးတဲ့ပတ်တဲ့ Head တွေဟာ Actuator Arm လိုက်ခံတဲ့လက်မောင်းတံတိပ်များနေကျပြီးတော့ Hard Disk ရဲမျက်နှာပြင်ကိုထောင့်ဖြတ်သွားလာလှပ်ရှားကြပါတယ်။ ဒါ လက်မောင်းတံတိလှပ်ရှားဖို့ရာ Hard Drive တွေဟာယခင်ကတော့ Stepper Motor ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးယနေ့စေတဲ့ Hard Drive တွေဟာ Voice Coil Motor ကိုအသုံးပြုထားတဲ့လက်မောင်းတံတိဟာ Hard Disk ရဲမျက်နှာပြင်ကိုထောင့်ဖြတ်ရွှေ့လှားရာမှာ လိုအပ်သလိုကြိုက်သလိုရွှေ့လှားလို့မရဘဲ သူသတ်မှတ်ထား

ပုံ ၁၀.၁



တဲ့ အကွာအဝေးတောင် တစ်ထစ်ချင်းရွှေ့လှားသွားရပါတယ်။ ဒါတော့ ငါး Head ဟာအောက်က Data လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတည့်မတ်စွာရောက်ခြင်းမရောက်ခြင်းပေါ်မှတည်ပြီး အချက်အလက်များပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပျက်ဆီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်လေ့ရှုပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒါ Head တွေဟာ Hard Drive ကိုအသုံးမပြတဲ့အခါန်မှာ ဆို Disk ရဲ့ Data မရှိတဲ့နေရာမှာ Parking သွားထိုးပေးရတယ်။ ဒါလိုလှပ်စိုး Park ဆိုတဲ့ Program လဲရှိ ရတယ်။ အကယ်၍များ Head Parking မထိုးခေါ်ကွန်ပူဗ္ဗာ Power Off ဖြစ်သွားပါက Disk မျက်နှာပြင်များ ပျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်။ အခါတော့ဒါတွေဟာအိပ်မက်လိုဖြစ်သွားပါပြီ။

ဒါနေ့စေတဲ့ Hard Drive တွေဟာ Linear Motor ဆိုတဲ့ Voice Coil Motor ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ သူဟာ Actuator Arm ရဲ့ Coil ပတ်ပတ်လည်မှာသံလိုက်တွေ့ရှုပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ဖို့လျှပ်စီးရောက်လာတဲ့အခါ Coil ဟာ Magnetic Field ကိုဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ Actuator Arm ကိုလှပ်ရှားခေါ်ပါတယ်။ ဒါလက်မောင်းတံတိကိုသာယ်သာက်ကိုရွှေ့လှားမလဲဆိုတာ Coil ကိုဖြတ်စီးတဲ့လျှပ်စီးရဲ့ Polarity (+,-) ပေါ်မှတည်ပါတယ်။ Voice Coil ကထုတ်လွှတ်တဲ့ Magnetic Field ကြောင့် Actuator Arm ကလှပ်ရှားနေပေါ်ယွှေ့ Voice Coil နဲ့ Actuator Arm ဘာထိနေခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် Stepper Motor လိုပေးပော်တဲ့နေရာမှာ Data လမ်းကြောင်းဂွဲပြီး Data Error ဖြစ်ခြင်း၊ နောက်ပြီး Parking ထိုးစရာမလိုခြင်း၊ ကွန်ပူဗ္ဗာ Power & System Administration

Off ဖြစ်သွားလိုက်နည်းအားဖြင့် Hard Disk Power မရတော့တဲ့အခါန်မှာ Head တွေဟာအလိုအလျောက် Parking ထိုးပေးခြင်းကြောင့်မျက်နှာပြင်ပျက်စီးခြင်းများမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်။

၁၀.၂ CHS နည့်စီးခြင်း:

Hard Drive ပဲဖြစ်ဖြစ် Floppy Drive ပဲဖြစ်ဖြစ် Data တွေကိုသိမ်းဆွဲ Track/Sector တွေရှိရ ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဖြေသာစ်တည်ပယ်ဆိုပြေတွေကိုအရင်အကွက်ရှိက်ရာလိုပဲ့။ ဒါမှာလမ်းမကြိုး လမ်းသွေးသွေး၊ မြေကွက်စသာည်ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးလူတွေနေလိုရမယ်။ ဒီလိုပဲ Track/Sector တွေအဲည်းပေးမှ သာလျှင် ဒီ Hard Disk မျက်နှာပြင်မှာ Data တွေသိမ်းလိုရမယ်။ ပြန်ချေလိုရမယ်။ ဒါပေသိ Hard Disk က Floppy Disk ထက်ပိုလာတာအပဲ Track/Sector တွေကိုသိရန်မပြီးဘဲ Head နဲ့ Cylinder အကြောင်း ကိုပါသိမြိုလိုပါတယ်။


- **Track**

Track ဆိုတာ Concentric Circle လိုပေါ်တဲ့ ဗဟိုတူစက်ပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ Disk မျက်နှာပြင် အလယ်မဟိုကနေအပြင်ဖက်အထိဖြစ်ပါတယ်။

- **Sector Per Track Vs Sector**

Sector per Track ဆိုတာ ဒီမျက်နှာပြင်ကို Pie Shape ကိတ်ဖုန်လိုးသလိုပြန်ပိုင်းထားတာ ကိုခေါ်ပါတယ်။ Sector ဆိုတာ Hard Disk ရဲ့အသေးဆုံးသောအလိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Track နဲ့ Sector per Track တို့နှစ်ခုပေါင်းပိုင်းလိုက်လိုရှုလာတဲ့အသေးစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ 1 Sector = 512 Bytes

ပုံ ၁၀.၂



Cylinder

Cylinder ဆိတ် ဒီ Track တွေအပေါ်အောက်တစ်ခုကိုဖော်တာပါ။ Hard Disk ကာ Platter တစ်ပြားဆိုလှကုန်ဖြင့်ဖက်ရှိမယ်။ နှစ်ပြားဆိုလေးဖက်ရှိမယ်။ ဒီ မျက်နှာပြင်တိုင်းမှာ Track တွေအပေါ်အောက်ရှိမယ်။ ဒီ အပေါ်အောက်တစ်တန်းတည်းကျနောတဲ့ Track တစ်ခုကို Cylinder လိုပေါ်တယ်။

Cylinder, Head, Sector သုံးခုကိုစွဲစဉ်လိုက်ရင် Hard Drive တစ်လုံးရဲ့ Capacity ကိုထိန်းပါတယ်။ ဥပမာ – 1024 Cylinder x 16 Heads x 63 Sectors/Track x 512 Bytes/Sector=504MB

၁၀.၃ Hard Drive မတပ်ဆင်ခဲ့

Hard Drive မတပ်ဆင်ခဲ့ Hard Drive ကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်၊ ဆက်သွယ်လိုချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကိုအရင်လေ့လာကြည့်ရအောင်။ Hard Drive ကိုတပ်ဆင်တဲ့နေရာမှာ SCSI နှင့်တပ်မလား၊ IDE နှင့်တပ်မလား၊ SCSI ကတော့သီးချားအခန်းနှင့်ပြောမို့ ဒီနေရာမှာ IDE အကြောင်းကိုပဲပြောပြုမှုပြင်ပါတယ်။ IDE မှာပုံပုံတစ်ပုံးတည်းရှိနေရမှ ၂၀၀၁ ခုနှစ်လောက်ကနေဝါး (Serial ATA, SATA) ပေါ်လာတော့်အခုန်ရင် IDE မှာပုံပုံတစ်ပုံးနှင့်ပြုရှိပါတယ်။ ကျွန်ုတ်တို့အမြတ်တစ်ဦးအသုံးပြုနေကျား၊ ယခင်ကတည်းကတပ်ဆင်နေကျတပ်ဆင်ပုံးဟာ (Parallel ATA, PATA) ပြစ်ပါတယ်။ ဒီကြောင့်သင်ဟာ ယနေ့ကွန်ပူးတာတစ်လုံးကိုဆင်မယ်ဆိုရင် Hard Disk ကို PATA သုံးမလား၊ SATA သုံးမလားစုံးလားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ATA ဆိတ် AT Attachment ကိုဖော်တာပါ။ ၁၉၉၉ လောက်ကပေါ်ပေါ်လာတာပါ။ ဒီမှတ်၍ခင်တုန်းက Hard Drive Controller တွေဟာ Hard Drive ကိုပဲချိတ်ဆက်ခွင့်ပေးပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာ Hard Drive ရော CD-ROM ရောတစ်တွဲတည်းချိတ်ဆက်နိုင်တာဟာ ATA ကြောင့်ပါ။

၁၀.၄ PATA Hard Drive ကြိုးဆိုမဲ့

Hard Drive မတပ်ဆင်ခဲ့ Hard Drive နှစ်လုံးရှိနေမယ်ဆိုရင် ငါး Hard Drive နှစ်လုံးကို Ribbon Cable တစ်ကြိုးထဲမှာချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်တစ်လုံးကို Master Setting ထားပြီး တစ်လုံးကို Slave Setting ထားပေးရပါတယ်။ Motherboard တစ်ခုမှာ Hard Drive Connector ကာ Primary Secondary ဆိုပြီး Connector နှစ်ခုရှိတာကြောင့် ငါး Hard Drive နှစ်လုံးကိုငါး Connector နှစ်ခုမှာ ကြိုးတစ်ကြိုးပါပြင့် သီးချားချိတ်ဆက်မယ်ဆို Master Slave လုပ်ပေးစရာမလိုပါ။ အကယ်၍ Primary Connector မှာပဲ Cable တစ်ကြိုးထဲနဲ့ Hard Drive နှစ်လုံးကိုချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင် တစ်လုံးကို Master ထားပါ။ တစ်လုံးကို Slave ထားပါ။ အဲသလိုမဟုတ်ဘဲ နှစ်လုံးစလုံး Master ဖြစ်သွားရင် Hard Drive


တွေအလုပ်၊ လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အခန့်မသင့်ရင်တောင် တစ်လုံးပျက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ Master ထားယယ့် Hard Drive ကိုဘာမျှချိန်ပေးစရာမလိုသည့်တိုင် Slave လုပ်မည့် Hard Drive ကို Jumper Setting ချိန်ပေးရပါတယ်။ ပုံ ၁၀.၃ မှာ Jumper Setting ကိုတွေဖြင့်နှစ်ဦး၊ ပုံ ၁၀.၄ ညာမှာ Jumper Setting ချိန်နေတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။

ပုံ ၁၀.၃




ဒဲ Cable တစ်ခုထဲမှာ Hard Drive နှင့် CD-Rom ချိတ်မယ်ဆို Hard Drive ကို Master ထားပြီး CD-Rom ကို Slave ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံ ၁၀.၄ အုပ်စုမှာ Hard Drive တစ်ဆင်ပုံကို အဆင့်ဆင့်ပြုထားပါတယ်။


ပုံ ၁၀.၄





40 Pin Wire



80 Pin Wire (ATA 66,100)





Hard Disk တွေရဲအချက်အလက် 3.5 လက်မရှိပြီး Data Capacity ကတေသုနေ့စေတာ ရေးကွက်မှာ အသေးဆုံး 40 GB ရှိပြီး 160 GB ထိရနိုင်ပါတယ်။ ယနေ့စေတာ Hard Disk တွေဟာပုံမှန် 7200 RPM ရှိတယ်ပြီး RPM 10,000 ရှိသော Hard Drive များလည်းရနိုင်ပါတယ်။ 7200 RPM ကနေစုံပြီး Hard Drive ဟာ Hard Drive Cooler လိုအပ်ပါတယ်။

Hard Drive တွေကိုဆက်သွယ်ပေးတဲ့ Ribbon Cable ဟာ 40 Pin, 40 Wire နဲ့ 40 Pin, 80 Wire ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ယနေ့စေတာ Ribbon Cable ဟာ 40 Pin, 80 Wire ဖြစ်ပြီး Ultra DMA Data Transfer Mode ကို Handle လုပ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးအပိုပါလာတဲ့ Wire 40 ဟာ Ground Conductor အဖြစ်အသေးဆုံးပေးဖူးကြောင့် Crosstalk (အလွယ်ပြောရရင် အချင်းချင်းစကားများပြီးအလုပ် မတွင်ကျယ်ခြင်း) ဖြစ်ပြီးမှာကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် Data ပိုတဲ့စနစ်ဟာပုံစိတောင်မွန်ပါတယ်။

ယနေ့ခေတ် Hard Drive တွေ၏ Data Transfer Rate သာ UDMA (Ultra DMA) ဆိုတဲ့ ပြပါတယ်။ ယခင်တစ်ခေတ်ကတော့ PIO (Programmable Input/Output Mode) ပါ။ ဒါတော့ လိုအပ်တဲ့ Transfer Mode လိုပဲဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။

UDMA Mode	Transfer Rate (Mbps)
ATA 33 @ Mode 2	33 Mbps
ATA 66 @ Mode 4	66.7 Mbps
ATA 100 @ Mode 5	100 Mbps
ATA 133 @ Mode 6	133 Mbps

၁၀.၅ SATA ဆိုတာ

SATA ဆိုတာ Serial ATA ပါ။ Serial ATA ဆိုတဲ့အတိုင်း Data တွေကိုသယ်ပို့ Transfer လုပ်တဲ့နေရာမှာ Serial နဲ့ Transfer လုပ်ပါတယ်။ PATA ကတော့ Parallel နဲ့ Data Transfer လုပ်ပါတယ်။ ဒါတော့ ကျွန်တော်တို့အရင်သိထားတာက Serial နဲ့ Parallel မှာ Data Transfer လုပ်တဲ့နေရာမှာ Parallel ကပိုမြန်တယ်။ Serial ကနေးတယ်။ Parallel ကအပြည့်စုတာကိုးမျှ။ Serial ကျတန်းပါပြီးသွားတော့ ကြာတာပေါ့။ ဒါပေါ် ‘အဟမ်’ ပြောမယ်နော်။ လုံးဝ ခြင်းချက်။ ဒီနေရာမှာ Serial ကပိုမြန်တယ်။ လုံးဝဒေါ်ရာပဲကိုပြောတာ။ တစ်ခြား Serial ပပါဘူး။ ပြောရင် SATA နဲ့ PATA မှာ SATA ကပိုမြန်တယ်။ ဘယ်လောက်တော်မြန်သလဲဆို သိအိုရိအရ အကြိမ် ၃၀ မီမြဲန်တယ်။ အချေးကွက်ထဲမှာရနိုင်လောက် အထိကတော့ SATA Hard Disk ဟာ 150 MBps အထိ Data Transfer လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရွေးကတော့ PATA ထက်ပိုကြီးတာပဲ။

တကယ်တော့ SATA က PATA ထက်ပိုမြန်ရုပ်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။ သူမှာ PATA ထက်သာတဲ့ အချက် (၃) ချက်နှင့်သေးတယ်။ အဲဒီက -

၁။ ·SATA ၏ Data Cable သည် PATA လို 40 Wire မဟုတ်ဘဲ 7 Wire ဖြစ်သောကြောင့် ကွန်ပူးကဲ Case အကွင်းတွင်အပူများအောင်းမနေခဲ့ရန် Air Flow ကိုပို့ရနိုင်သည်။

၂။ ·SATA Cable သည် PATA Cable ထက်နှစ်ဆက်ပိုရှည်သည်။ PATA Cable သည် ၁၈ လက်မသာရှိပြီး SATA Cable သည် ၃၉-၄ လက်မရှိသည်။

၃။ ·နောက်ပြီး SATA က Hot Swappable ရတယ်။ ကွန်ပူးတာကို Shut Down လုပ်စရာမထိုဘဲ တပ်ဆင်ခဲ့စေ၊ ပြန်ဖြေပြတ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်တယ်။ ဒါတော့ အထူးသဖြင့် Disk Striping (RAID) လုပ်တဲ့ နေရာမှာသိပ်ကိုအသုံးတည်ကောင်းမွန်သွားပါတယ်။


(RAID အကြောင်းကိုဘန်တော်ရေးသားပြီးခဲ့သော Computer Network Study Guide with Microsoft Windows NT 4.0 တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြပြီး)

နောက်တစ်ခုက SATA က Point to Point ချိတ်တာဖူး၊ ဆိုလိုတာက Hard Disk တို့ CD-ROM တို့ကို Daisy Chain ပံ့ချိတ်တာမဟုတ်ဘူးဖူး၊ ကျွန်တဲ့ Hard Drive နည်းပညာပိုင်းကတော့ PATA နဲ့အတူတူပဲဖူး၊ SATA က Backward Compatibility လဲရတယ်။ ဆိုလိုတာက ကိုယ့်မှာ PATA Hard Drive ရှိမယ်ဆိုရင် ငါး PATA Hard Drive မှာ SATA Bridge ခံပြီးချိတ်လို့ရတယ်။ ဒါမှာမဟုတ် ကိုယ့်မှာ SATA Hard Drive ရှိပြီး Motherboard မှာ SATA Connector မရှိဘဲရင် SATA Connector ပါတဲ့ PCI Expansion Card ကို Slot မှာစိတ်ပြီး SATA Hard Drive ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။

၁၀.၆ SATA Hard Drive ကော်ဇား



SATA အကြောင်းကိုသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ SATA Hard Drive ကိုတပ်ဆင်ပုံကိုဆက်လက် လေ့လာကြည့်ရအောင်။ ပုံ ၁၀.၅ အုပ်စုကိုကြည့်ပါ။

ပုံ ၁၀.၅



SATA Drive တွေကိုတပ်ဆင်ရတာဟာ PATA Hard Drive တွေကိုတပ်ဆင်ရတာထက်တောင် လွယ်ပါသေးတယ်။ သူမှာက Point to Point ချိတ်တာကြောင့် SATA Connector တစ်ခုမှာ Drive တစ်ခုပဲချိတ်လို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူမှာ Master/Slave Setting တွေမလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့် Jumper Setting ချိန်စိုးလည်းမလိုပါဘူး။ တစ်ဖက်က ပုံ ၁၀.၅ အဆက်တွေမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။

ပုံ ၁၀၅ အဆင်



၁၀.၂ Hard Drive ခြက်နှုန်း

Hard Drive တွေကိုတပ်ဆင်ပြီးသကာလ Hard Drive တွေတပ်ဆင်ထားကြရင်ကို CMOS ထဲမှာကြောလေးပြုနပါတယ်။ ဒါကို သင်ခန်းစာ ၆.၁၂ နှင့် ပုံ ၆.၈ မှတ်နှုန်းကရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီးကျေးဇူးပြု၍အော်ပြန်ကြည့်စေလိုပါတယ်။ ဒီနေ့စေတဲ့ Hard Drive တွေကို CMOS ထဲမှာ Auto ကြော်လေးတာ ကြောင့် CMOS ထဲမှာ အက်အခဲကြီးမားစွာကြုံတွေ့စရာမရှိပါဘူး။ ယင် BIOS အဟောင်းတွေဆိုရင် Auto Detection HDD ဆိုရိုး Hard Drive Specification ကို Auto Detect ဝင်လုပ်လေးရပါတယ်။

30.6 Hard Disk Partition

Hard Drive တွေကိုတပ်ဆင်ပြီး ကြေထဲပြီးသကာလ Hard Drive တွေကအသစ်တွေဖြစ်နေတာ ကြောင့် Hard Disk တွေကို Format ချရအုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Format မချခဲ့လုပ်စရာတဲ့ခုရှုပါ

သေးတယ်။ အဲဒီက ဘယ်လိုပေါ်မလဲဖြူ – အင်း ပြောရရင် Hard Drive ကို Drive Letter C: လို့သတ်မှတ်တယ်မဟုတ်လား။ တကယ်တော့ Hard Drive ကိုပစ္စည်းတစ်ခုလိုပြင်ကြည့်မယ်။ သူဟာ Drive C: မဟုတ်သေးဘူး။ ပစ္စည်းသတ်သတ်ချည်း။ ဒါကို Partition ပိုင်းလိုက်မှ Drive C: ရယ်လိုဖြစ်လာပြီး Format ချလိုရတာဖြူ။ တချိုကာဘယ်လိုထင်သုလဲဆိုတော့ – မိမိရဲ့ဂွန်ပျော်ဘာ Physically အရ Hard Drive တစ်လုံးတည်းရှိသော်ငြားလည်းနှစ်ပိုင်းပိုင်းထားမယ်။ Drive C: ရယ် Drive D: ရယ်ဆိုပြီးတော့ပါ။ ဒါဆို Partition ပိုင်းရတော့မယ်။ ပုန်တော့ပုန်တယ်။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဒီလိုအစ်ပိုင်းသုံးပိုင်း ပိုင်းမှ Partition လုပ်ရတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ခုက Hard Disk ကိုပစ္စည်းတစ်ခုလိုပြု၏။ ဒါဆို သူမှာ C: ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းတောင်မရှိသေးဘူး။ ဒီလို အပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်လာစေခို Partition ပိုင်းရတာ။ ဒါကြောင့် Drive C: ရယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာဖို့ Hard Disk အသစ်တိုင်း Partition ပိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။

Partition ပိုင်းလိုက်တဲ့အခါးမှာ Drive Letter ဖြစ်လာတဲ့အတူ MBR (Master Boot Record) နဲ့ Partition Table တို့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ Master Boot Record ဆိုတာ Operating System ရှိတဲ့ Partition ကိုရှာပေးရတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Partition Table မှာ ဘယ် Partition မှာ ဘယ် Operating System ရှိတယ်ပေါ့။ အဲဒီအထဲက ဘယ် Operating System ရှိတဲ့ Partition ကနေ ကွန်ပျော်တော်ကို Boot လုပ်ပဲမယ်ဆိုပြီးရှိရတယ်။ ငါးကို Active Partition လိုပေါ်တယ်။ နောက်ရှိသေးတယ်။ အဲဒီက Boot Sector တဲ့။ သူက Partition တွေဟူရှိတဲ့ Operating System တိုင်းရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ Boot File တွေရှိမယ့်နေရာကိုသိမ်းထားပေးတယ်။

ဒီလို Hard Disk တွေကို Partition ပိုင်းတဲ့နေရာမှာ Microsoft Windows OS နဲ့အတူပါလာတဲ့ Fdisk.exe ကိုအသုံးပြုပုံပိုပိုပျော်ပြုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့အသိတစ်ယောက်ကြော်များတယ်။ ကျွန်တော်တို့ YOUTH Computer သင်တန်းရဲ့ Practical A+ Course မှာ ဒီ Fdisk.exe ကိုသင်တာအရမ်းကိုခေါ်နောက်ကျကြောင်းဘားဖူးတယ်။ လူတွေကအဲခါးက်တယ်။ Partition လုပ်စီ Third Party Program တွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာလို့ Fdisk.exe ကိုသင်ရလဲ။ စာဖတ်သူတို့သိကြလား။ ဒါကအခြားပဲ့ပိုးကို သိပြီးမှ Third Party ကိုသင်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ နောက်ပြီး A+ လို နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုစာဖော်တွေက Third Party ကိုမယေးဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ပြောတာပေါ့။ သင်တန်းသားတွေကို အခြားကျကြသင်ပေးနေတဲ့ YOUTH Computer သင်တန်းမှာသင်တန်းတက်ပါလို့။

ကဲချင်းမယ်။

Dos ကနေ Partition ပိုင်းရန်အတွက် Fdisk.exe File လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီ File ဘာ External Dos Command ဖြစ်တဲ့အတွက် Windows တင်ထားပြီးသားစက်တိုင်းကနေ Copy ကူးလိုပါပါတယ်။

C:\windows\command ဒဲမှုမဟုတ် C:\windows\system32 အောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါး Fdisk.exe ကို Boot လုပ်ပေးမယ့် Floppy Disk ထဲကို Copy ကူးထည့်ထားလိုက်ပါ။ ငါးနဲ့အတူ Format.com ကိုပါ Copy ကူးထည့်ပါ။ ပြီးရင် ကွန်ပူးတာရဲ့ Floppy Drive ထဲကိုင်း Boot Disk ကိုထည့်လိုက်ပြီး ကွန်ပူးတာကိုဖွင့်ပါ။ DOS တက်လာပြီး A Prompt ရှိနေတဲ့အချင်းမှာ Fdisk ကို Run စော့ Fdisk လို ပိုက်ထည့်ပြီး Enter ပိုက်ပါ။ အောက်ပါ Message ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။

Your computer has a disk larger than 512 MB. This version of Windows includes improved support for large disks, resulting in more efficient use of disk space on large drives, and allowing disks over 2 GB to be formatted as a single drive.

IMPORTANT: If you enable large disk support and create any new drives on this disk, you will not be able to access the new drive(s) using other operating systems, including some versions of Windows 95 and Windows NT, as well as earlier versions of Windows and MS-DOS. In addition , disk utilities that were not designed explicitly for the FAT32 file systemwill not be able to work with this disk. If you need to access this disk with other operating systems or older disk utilities, do not enable large drive support.

Do you wish to enable large disk support (Y/N)? []

ဒါဘကြောင်းဟာ File System ကိုမေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Y နဲ့ဝင်ရင် Fat 32 ရှိပါး N နဲ့ဝင်ရင် Fat 16 ရပါတယ်။ Y နဲ့ဝင်ကြည့်ရအောင်။ ငါး FAT 32, 16 အကြောင်းကိုသိုးသနပြန်ရှင်းပါအံ့ဌားမယ်။ အောက်ပါမြင်ကွင်းကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။

ပုံ ၁၀.၆

Microsoft Windows 98
Fixed Disk Setup Program
(C) Copyright Microsoft Corp. 1983-1998
FDISK Options

Current fixed disk drive: 1
Choose one of the following:

1. Create DOS Partition or logical Dos Drive
2. Set active partition
3. Delete partition or logical Dos Drive
4. Display partition information

Enter choice: [1]
Press Esc to exit FDISK

Partition ပိုင်းချင်ရင် No.1 နဲ့ဝင်ရပါမယ်။ No.2 ကတော့ဘယ် Partition ဖြစ်သလဲ။ Operating System တင်မလဲဆိုတာကို Active လုပ်ခိုင်း၊ ရွှေးခိုင်းတာပါ။ ဥပမာ Hard Disk ကိုနှစ်ပိုင်းထားလို C: , D: ဖြစ်နေရင် C: က Operating System နဲ့ Boot လုပ်မလာ။ D: မှ Operating System နဲ့ Boot လုပ်မလားဆိုပြီးရွေးတာပါ။ Partition ဖျက်ချင်ရင် No.3 နဲ့ဝင်ပြီးဖျက်ရပါတယ်။ Partition ဘယ်နှစ်ပိုင်းရှိလဲ သိချင်ရင် No.4 နဲ့ဝင်ရပါတယ်။ ကဲ Partition စိုင်းကြည့်ရအောင်။ မပိုင်းခေါင် Partition ပိုင်းပြီးသားရှိမရှိ No.4 နဲ့ဝင်ကြည့်မယ်။ 4 ရှိက်ပြီး Enter နိုင်ပါ။ No Partition Defined ဆိုရင် Partition ပိုင်းပြီးသာမရှိပါ။ ပိုင်းထားပြီးသားရှိရင်တော့ ရှိတဲ့အပိုင်းကိုဖော်ပြပါလိမ့်မယ်။ Partition နှစ်ပိုင်း၊ သုံးပိုင်းရှိပါက Logical Drive များကိုဖော်ပြရမလားလို့ ဖေးပါလိမ့်မယ်။ Y နဲ့ဝင်ပြီးကြည့်ရပါမယ်။ Partition တစ်ပိုင်းမှုမရှိဘူးလိုယူဆရအောင်။ (Partition ပိုင်းပြီးသားရှိပါကပြန်ဖျက်ပြီးမှပိုင်းရုံးမှုလိုပါ။ Partition ဖျက်တာကို နောက်မှဖော်ပြပါမယ်။) တစ်ခြားထဲသို့ဝင်ထားမိပါက Main Menu ရောက်အောင် Esc နဲ့ပြန်ထွက်ထားပါ။ Main Menu ရောက်ရင် 1 ရှိက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။ ပုံ ၁၀.၈ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။

ပုံ ၁၀.၉

Display Partition Information
Current fixed disk drive: 1

No Partitions defined

Press Esc to continue

ဒီနေရာမှာ Partition အမျိုးအစားများကိုသိရပါမယ်။ ပထမဆုံးမပိုင်းရင် Primary Dos Partition ကိုပိုင်းရပါမယ်။ Primary က C: ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင့် 1 နဲ့ဝင်ရပါမယ်။ ပုံ ၁၀.၉ ပေါ်လာပါမယ်။

ပုံ ၁၀.၉

Create DOS Partition or Logical DOS Drive

Current fixed disk drive: 1

Choose one of the following:

1. Create Primary DOS Partition
2. Create Extended DOS Partition
3. Create Logical DOS Drive (s) in the Extended DOS Partition

Enter choice: [1]

Press Esc to return to FDISK Options

ပုံ ၁၀.၉

Create Primary DOS Partition

Current fixed disk drive: 1

Do you wish to use the maximum available size for a Primary DOS Partition
(Y/N)? [N]

Press Esc to continue

ဒီစာကြောင်းကတော့ Partition တစ်ခိုင်းထဲတော်းပြီး ဒီအခိုင်းကို Boot လုပ်မယ့်အပိုင်းဟု Active လုပ်ပေးရမလားလို့မေးတာပါ။ များသောအားဖြင့်တစ်ခိုင်းထဲခိုင်းတာမို့ Y နဲ့ဝင်ရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် Hard Disk ရဲ့ Size အကုန်ကို C: ဟုသတ်မှတ်ပြီးပိုင်းလိုက်မှာပါ။ တကယ်လို့ N နဲ့ဝင်ရင် Primary ကိုဘယ်လောက် Size ပေးမလဲလို့လာရိုက်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ % ခါမှာမဟုတ် MB နဲ့ကိုယ်လိုချင်သလောက်ကို ရိုက်ထည့်လိုပါတယ်။ 50% လိုရိုက်ထည့်ပါ။ ပုံ ၁၀.၁၀ ကိုကြည့်ပါ။

ပုံ ၁၀.၁၀

Create Primary DOS Partition

Current fixed disk drive : 1

Total disk space is 40000 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)
Maximum space available for partition is 40000 Mbytes (100x)

Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (X) to
create a primary DOS Partition: [20000]

No partitions defined

Press Esc to return to FDISK Options

Hard Disk ရဲ့ Size တစ်ဝက်ကို C: ဟုသတ်မှတ်ပြီးပိုင်းပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် Extended ထပ်ခိုင်းပါ။ သူ့ကို လည်း 50% လိုရိုက်ရပါမယ်။ ဒီမှာသိရမှာက Extended ဆိုတာ D: ဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက Primary နဲ့ Extended နှစ်ခုပေါင်းခြင်းဟာ Hard Drive တစ်ခုလုံးရဲ့ Size အပြည့်ပြန်ဖော်ရပါမယ်။ (ဥပမာ Primary ကို 75% ပေးပါက Extended ဟာ 25% ဖြစ်ရပါမယ်။) ပုံ ၁၀.၁၁ ကိုကြည့်ပါ။

နောက်တစ်ခါ Logical ခိုင်းပါမယ်။ Logical Drive တွေဟာ Extended ရဲအောက်မှာပိုင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Logical Drive ကိုပေးမယ့် Size ကိုလောရိုက်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ Logical Drive ဟာ D:

ပုံ ၁၀.၁၁

Create Extended DOS Partition

Current fixed disk drive: 1

Partition	Status	Type	Volume Label	Mbytes	System	Usage
C: 1	PRI	DOS		20000	UNKNOWN	50%

Total disk space is 20000 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)

Maximum space available for partition is 20000 Mbytes (50%)

Enter partition size in Mbytes or percent of disk space (%) to
create an Extended DOS Partition [20000]

Press Esc to return to FDISK Options

ဖြစ်ပါတယ်။ Extended ရဲ Size အကုန်ကို Logical ပေးမှာမြတ်လို 100% လိုရှိပေးပါ။ ဒါဆိုရင် Hard Disk Size တစ်ဝက်ဟာ C: ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်တစ်ဝက်ဟာ D: ဆိုပြီးလိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။ Logical Drive တွေဟာ Extended ပိုင်းသဲပိုင်းလိုပါပဲဘူး။ ပုံ ၁၀.၁၂ ကိုကြည့်ပါ။

ပုံ ၁၀.၁၂

Created Logical DOS Drive (s) in the Extended DOS Partition

No Logical drive defined

Total Extended DOS Partition size is 20000 Mbytes (1 Mbytes = 1048576 bytes)
Maximum space available for logical drive is 20000 Mbytes (100%)

Enter Logical drive size in Mbytes or percent of disk space (%) [100%]

Press Esc to return to FDISK Options

ဒါကြောင့် Partition ပိုင်းတဲ့အခါ Primary ပြီးမှ Extended ပြီးမှ Logical အဆင့်လိုက်ပိုင်းသွားရော့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါထိ Hard Disk ကနှစ်ပိုင်းဖြစ်နေရင် ဘယ်အပိုင်းမှာ Windows တင်မလဲဆိုတာကို Active လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် No.2 နဲ့ဝင်ပါမယ်။ Active လုပ်ပေးမယ့် Partition ရဲနဲ့ပါတ်ကိုရှိပိုင်းပါလိမ့်မယ်။ C: မှာတင်မှာမို့ သူရဲနဲ့ပါတ်ဟာ 1 ဖြစ်နေတဲ့အတွက် 1 လိုရှိပြီး Enter ခေါ်ပါ။ C: ရဲ Status မှာ A လိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပုံ ၁၀.၁၃ ကိုကြည့်ပါ။

Partition ပိုင်းပြီးသွားရင် Restart လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ Partition မျက်ချင်ရင်တော့ No.3 နဲ့ဝင်ပါ။

Partition မျက်ရင်တော့ Partition ပိုင်းတာနဲ့ပြောင်းပြန် Logical ကိုအရင်မျက်ပါမယ်။ ပြီးမှာ Extended, Primary ကိုမျက်ပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ မျက်မယ့် Drive Latter ကိုပေးပါလိမ့်မယ်။ C: , D: , E: စသည်ဖြင့်ရှိပါမယ်။ ပြီးရင် Volume Label ရှိရင်သူအတိုင်းတူအောင်ရှိပါမယ်။ နောက်ဆုံးမျက် & System Administration

Computer in Details (A+ Guide)

ပုံ ၁၀.၁၃

Set Active Partition

Current fixed disk drive : 1

Partition	Status	Type	Volume Label	Mbytes	System	Usage
C: 1	A	PRI DOS		20000	UNKNOWN	50x
2		EXT DOS		20000		

Total disk space is 30000 Mbytes (1Mbyte4 = 1048576 bytes)

Enter the number of the partition you want to make active [1]

မလား။ Data တွေပျက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီ။ Warning လာပေးပါလိမ့်မယ်။ Y ဖြေ၍ Enter ခေါ်ရင်ပျက်သွား
ပါပြီ။ Non Dos Partition ဆိတာကတော့ FAT မဟုတ်တဲ့ NTFS Partition တိုဘာတို့ ငြုံးတိုကိုဖျက်ချင်
ရင် Non Dos Partition တိုရွှေ့ပြီးဖျက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံ ၁၀.၁၄ နှင့်ဝိုးပုံ ၁၀.၁၅ ပေါ်လာကဖျက်ရ
မှုဖြစ်ပါတယ်

ပုံ ၁၀.၁၄

Delete DOS Partition or Logical DOS Drive

Current fixed disk drive: 1

Choose one of the following:

1. Delete Primary DOS Partition
2. Delete Extended DOS Partition
3. Delete Logical DOS Drive (s) in the Extended DOS Partition
4. Delete Non-DOS Partition

Enter choice: [3]

Press Esc to return to FDISK Options

ပုံ ၁၀.၁၅

Delete Extended DOS Partition

Current fixed disk drive : 1

Partition	Status	Type	Volume Label	Mbytes	System	Usage
C: 1	A	PRI DOS		20000	UNKNOWN	50x
2		EXT DOS		20000		50x

Total disk space is 30000 Mbytes (1Mbyte4 = 1048576 bytes)

Cannot delete extended DOS partitions while logical drive exist/

Press Esc to continue

Hard Disk တွေကို Partition ပိုင်းပိုင်ထွက်ပြီးချက်ချင်း Format ချလိုမရပါဘူး။ Boot ပြန်လုပ်ပါ။ ပြီးမှ Format ချပါ။

၁၀.၉ **FAT 16 Vs FAT 32**

FAT 16 နဲ့ FAT 32 တွေမြေးချက်တွေကိုအသည်အသန္တုံးပြန်ဖော်တွေသိပို့စေတဲ့ ပါဘူး။ FAT 32 ပေါ်ကစတုန်းကဆိုသူရဲ့အားသားချက်တွေကိုရှင်းပြရတာအမော့။ အခြေခံတော်မှာက FAT 32 ထက် NTFS ကိုသုံးဖို့ပြင်ဆင်လာကြပြီလေ။ ကဲ ထားပါ။

FAT 32 က ကျွန်တော်တို့နဲ့ စတင်ထိတွေတာက ၁၉၉၈ လောက်က။ Windows 95 OSR2 နဲ့ပါလာတာ။ သူက Hard Drive ကို 2 TeraByte ထိ Handle လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပြန်ပြောရရင် အဲဒို့ဆောင်တုန်း က 2 GB Hard Drive ကအကြိုးဆုံးပျော်။ နောက်တွေ့ 3.2 GB နဲ့ 4.3 GB Hard Disk တွေပေါ်လာတယ်။ ကျွန်တော်မှတ်မိနေတယ်။ မနေ့တ်နောကလိပါပဲ။ အဲဒို့အခါး FAT 16 က Hard Disk ကို 2 GB ထို့ Handle လုပ်နိုင်ဘူး။ ဒီတွေ့ 2 GB ထက်ပိုကြိုးလာတဲ့ Hard Disk တွေကို FAT 16 နဲ့သုံးရင် Partition တစ်ပိုင်းဟာ 2 GB သာရတာကြောင့် 4.3 GB Hard Disk မှာ Partition နှစ်ပိုင်းပိုင်းမှာသာဖြစ်ပါလို့ မယ်။ မဟုတ်ရင် 2 GB ဆုံးရုံးနေပါလိမ့်မယ်။ ဒီအတွက် တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် Hard Disk Size အကြိုးတွေကို Handle လုပ်ဖို့ FAT 32 ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။

နောက်တစ်ခုက FAT 32 က FAT 16 ထက်စာရင် Cluster Size ဂိုလ်သေးတယ်။ Hard Disk တစ်လုံးမှာအသေးဆုံးသော Size ဟာ Sector ဖြစ်တယ်။ Cluster ဆိုတာ Sector တွေကိုပြန့်ဖွဲ့စည်းတာ။ ဥပမာ FAT 16 မှာ ပျော်မျှခြင်း Cluster Size ဟာ 32 KB ရှိပါတယ်။ ဒီတွေ့ Sector တစ်ခုမှာ 512 Bytes ရှိတယ်ဆိုတော့ကာ ငြင်း Cluster မှာ Sector 64 ချပါဝင်တယ်။ ဒီ Hard Disk ကို FAT 32 နဲ့သာ သုံးမယ်ဆို Cluster Size ဟာ 4 KB ပဲရှိတယ်။ ကဲ ဒီတွေ့ ရှင်းပြေမယ်။ ဖိုင်တစ်ခုဟာ 25 KB ရှိတယ်ဆိုပါ၌။ ငြင်းကို FAT 16 နဲ့သိမ်းရင် ဒီ 25 KB ရှိတဲ့ဖိုင်ဟာ 32 KB ရှိတဲ့ Cluster တစ်ခုထဲမှာဆန့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး 7 KB ပို့နေပါတယ်။ နောက်ဖိုင်တစ်ခုကိုသိမ်းတဲ့အခါး နောက် Another/Next Cluster မှာသိမ်းရတာပါ။ ဒီတွေ့ ပထမ Cluster ကပို့နေတဲ့ 7 KB ဟာဆုံးရုံးသွားပါတယ်။ ဒါကို Lost Cluster လို ခေါ်ပါတယ်။ ဒီ ဆုံးရုံးမှုကြောင့် Hard Disk တစ်လုံးတိုင်းဟာပျော်မျော်း ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မသိမ်းရဘဲ ဆုံးရုံးပါတယ်။ ဒီ 25 KB ရှိတဲ့ဖိုင်ကို FAT 32 Hard Disk မှာသိမ်းမယ်ဆိုရင် FAT 32 ခဲ့ Cluster Size ဟာ 4 KB ပဲရှိတာကြောင့် Cluster (၇)ခု ရှိအပ်ပါမယ်။ ၇ × ၄ ဆိုတွေ့ 28 KB ရှိပြီး 3 KB သာဆုံးရုံးပါတယ်။ ဒါကြောင့် Hard Disk တိုင်း Lost Cluster ဆိုတာရှိပြီး Cluster သေးသူက


ဆုံးရုံးမှုနည်းပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Cluster Size သာ Hard Disk ရဲ့ Size ပေါ်လည်းမှတည်ပါသေးတယ်။ အောက်ပါယေားနှစ်ကိုလွှဲလာကြည့်ပါ။

Partition Size (FAT 16)	Clusters တစ်ခုတွင်ပါဝင်သော Sectors	Cluster Size
2GB ထုတေသန	64	32 KB
Partition Size (FAT 32)	Clusters တစ်ခုတွင်ပါဝင်သော Sectors	Cluster Size
8GB အထိ	8	4 KB
16GB အထိ	16	8 KB
32 GB အထိ	32	16 KB
32 GB နောက်ပိုင်း	64	32 KB

၁၀.၁၀ Disk Management

Windows ထဲက Disk Management အကြောင်းကိုဆက်လက်လွှဲလာကြည့်ရအောင်။ သူက Windows Version တိုင်းတွေ့မပါပါဘူး။ သူကိုဝင်ရှင်ရင် Control Panel အောက်က Administrative အောက်က Computer Management အောက်ဖူးရှုပါတယ်။

ပုံ ၁၀.၁၆



သူက ခုနကရှင်းပြဲတဲ့ Fdisk ထဲကလို Windows ထဲမှာ Partition ပိုင်းလို့ရတယ်။ ဥပမာ Hard Disk တစ်လုံးကို Partition တစ်ပိုင်းပိုင်းခဲ့မယ်။ Size ကိုတော့ ဒါ Hard Disk ရဲ့ Size အတိုင်းအပြည့် ပိုင်းခဲ့နော်။ ထပ်ပြီးရှင်းပြုအုံမယ်။ Hard Disk တစ်လုံးက 40 GB ရှိမယ်။ 20 GB ကို Partition ပိုင်း ခဲ့မယ်။ ဒါဆို 20 GB ကျွန်ုသေးတယ်။ ဒါကို Extended, Logical ပိုင်းခဲ့နဲ့။ ဒါဆို ငါးကို Unpartition Space လို့ဖော်တယ်။ အဲဒါ Unpartition Space ကိုအခုပြာဖော့ Windows ထဲက Disk Management နဲ့ Windows ထဲရောက်မှ Partition တွေစိတ်ကြိုက်ပြန်ပိုင်းလို့ရတယ်။ စိတ်တော့မရှိနဲ့ဘူး။ အဲဒါ အကြောင်းအသေးစိတ်ကို ကျွန်ုတော်ရေးသားပြီးထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ Computer Network Study Guide with Microsoft Windows NT 4.0 စာအုပ်မှာဖော်ပြုခဲ့ပြီးပြီ။

၁၀.၁၁ Format

Format ချလိုတ်မှ Track/Sector တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီး Hard Disk ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Format ချမှတ်အတွက် ခုနက Boot Disk ထဲက Format.com ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ပုံ ၁၀.၁၇

A:> format c: /s

WARNING: ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK
DRIVE C: WILL BE LOST!

Proceed with Format (Y/N) y

အိမ်မှာ ဒီတော်ကိုဖတ်ပြီးလုပ်ဖို့ကတော့ သင်မှာ Hard Disk တစ်လုံးအပိုဂိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ က ပုံ ၁၀.၁၇ အတိုင်း A Prompt ပေါ်နေချိန်မှာ format e: /s လိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Format ချတယ်ဆိုတာ Hard Disk ရယ်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ Floppy လည်းချလိုရပါတယ်။ Floppy ကိုချမယ်ဆိုရင်တော့ format a: ပေါ့။ /s ဆိုတာကတော့ Format ချမြှုံးရင် ငါးDisk ထဲကို System File တွေထည့်ပေးပါလို့ ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။



Youth Computer Co., Ltd.

Sales & Service, Training, Networking

ଆଏନ୍ତିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖିଲୁଛି ଯାହାରେ ଆଜିର ପରିମାଣରେ ଦେଖିଲୁଛି ଯାହାରେ ଆଜିର ପରିମାଣରେ ଦେଖିଲୁଛି ଯାହାରେ ଆଜିର ପରିମାଣରେ ଦେଖିଲୁଛି ଯାହାରେ ଆଜିର ପରିମାଣରେ ଦେଖିଲୁଛି

Centre III- ດີຕັບ(ງູ) ແລະ ອາວົ້າ(ດອນ) ເປັນ B Block ໄດ້ກົດຕົກ ຍຸດຊະເນົາ ໂດຍມີເຫັນວ່າ ພັນ-ງານຂອງພວກເຮົາ

ଓଳକ୍ଷଣି - ଆର୍ଦ୍ଧପୂର୍ବଇଶ୍ଵର ଓଳକ୍ଷଣିଙ୍କୁ ଅଛି- ଦୂପ-ପାତ୍ରରୀ ଦୂପ-ପାତ୍ରି

ବ୍ୟାକ୍‌ରୀଃ - ଶୁଣିଗାନ୍-ଦ ॥ ବ୍ୟାକ୍‌ରୀଃବ୍ୟାକ୍‌ରୀଃ ଫ୍ୟାର୍କ୍‌ରୀ (୮) ॥ ବ୍ୟାକ୍‌ରୀଃବ୍ୟାକ୍‌ରୀଃ ॥

Since 1997

**Windows 98 (Office XP Application) - Windows 98 Operating System,
Microsoft Word 2002, Microsoft Excel 2002, Adobe PageMaker 7, Print Shop, Explorer
Microsoft Paint, Windows Explorer**

DTP & Design Course (Print Shop, Page Layout with PageMaker 7, Corel DRAW 10)

မြန်မာစက်ကက်တို့တွင်းတောင်ညွင်မြန်မာရှိတ်ထာ်စေရန်အထူးဂဏီပြုသင်္ကားပေးသည်။

Digital Graphics Design Course - Corel DRAW 10, Adobe Photoshop 7,

MetaCreations Bryce 5, Color Scanner Handling

Special Effects Course - Logomotion, Infini-D 4.5, Poser 5, Morphing, Adobe After Effects 5

Video Editing Course - Adobe Premiere 6 - සිංහල තෞරුණ ප්‍රාග්ධන විද්‍යාත්මක මෙහෙයුම්

Eng Drawing (Auto CAD 20002 (Civil & Mechanical) 2D/Iso/3D/Light/Surface)

ကျွန်ုပ်။ တာဖြင့် အင်ဂျင်နီယာ ပုံမှနားတေးဆွဲခြင်း

Programming (C, C++ (OOP), Visual Basic 6.0) - ට්‍රිංඡඩ්මායිල්ස් මාත්‍රාකාශය

Eng Drawing with Graphics (Auto CAD 20002 (Civil Specialized) 2D/Iso/3D),

Adobe Photoshop, MetaCreatins Bryce 5

ACCPAC Plus 6.1A (General Ledger, Accounts Receivable/Payable, Inventory Con-

ware Maintenance & System Administration

ကျော်ပုံစံအမြင် အရှင်ခိုးယူ ပဲမားကို သုတေသနပုဂ္ဂိုလ်၊ ကျင်မားလိုက်ပါ၏ ပုံစံခြင်း

ACCPAC Plus 6.1A (General Ledger, Accounts Receivable/Payable, Inventory Con-

Hardware Maintenance & System Administration (A+)

ଗନ୍ଧପାତ୍ରାଳଗପିତାଶୀର୍ଣ୍ଣା ଫର୍ଦ ଲକ୍ଷତପିତାଶୀର୍ଣ୍ଣା ପିପିର୍ଣ୍ଣ ଯିଶ୍ଵମିଷା ଯାହିଁବୁଦ୍ଧି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆହୁର୍ମତ୍ତା

Computer Networking - Peer Network, Client Server Network with Microsoft Windows
NT 4.0 Server & Station Admin, Install, Service, Handling 2000 Advance Server

PART III



Unit - 11 Power Supply

Unit - 12 CD & DVD Media


Unit - 13 Video & Monitor

Unit - 14 Printer

Unit - 15 Sound Card


Unit - 16 SCSI

The Others



Unit 11

Power Supply



အခန်း ၁၁ ဟာ ကွန်ပူးတာ ရဲ့ Power Supply အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတာဆိုပေမယ့်
လျှပ်စစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခါးအဝေါးတွေကိုလည်းထည့်သွင်းရင်းပြထားပါတယ်။

အခန်း ၁၁
လျှပ်စစ်နဲ့ပြထားသက်ရှု

၁၁.၁ Power Supply မီဒီယက်

ကွန်ပူးတာကိုပေးမယ့် လိုအပ်တဲ့ Power Supply အကြောင်းကိုမရှင်းပြုခဲ့မှာ စာဖတ်သူတွေကို လျှပ်စစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အခေါ်အဝေါ် အနည်းငယ်လောက်ရှင်းပြုချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့လျှပ်စစ်ဆိုတာ Electrons လိုအပ်တဲ့ Negatively Charge ဖြစ်နေတဲ့ Particles တွေစီးဆင်း (Flow) ဖြစ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

၁၁.၂ Conductor (လျှပ်ကြေး)

အရာဝတ္ထုတစ်ခုမှာ Electrons တွေလွှတ်လပ်စွာရွှေ့လျှေားနေပြီဆိုရင်တော့ငါးအရာဝတ္ထုကို Conductor လိုအပ်ပါတယ်။ မြန်မာလိုတိုက်ရိုက်အခေါ်အဝေါ်ကတော့ လျှပ်ကြေးပေါ့များ။

* ဥပမာ – Copper Wire ကြိုး

၁၁.၃ Volt (V) (အီလက်ဓရနှင့်များ၏ ပီအား)

Volt ဆိုတာလေးကိုမပြောပြုခဲ့ လျှပ်စစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အနည်းငယ်ပြောစရာရှိနေပြန်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဆိုတာရေးလိပ်စာတိုင်းမှတစ်ဆင့် ပြန်ပြီးသူက အိမ်တိုင်ရာရောက်လိုက်တာအီအား (Pressure) နှုန်းလိုက်တာပါ။ ရေတွေကလိုက်လိုင်းတစ်လျှောက်မှာရှိနေပြီး ဘုံးဘိုင်းလိုက်တာနဲ့ ရေတွေထွက်ကျလာမယ်။ ဒီလိုပါပဲလျှပ်စစ်ဖြန့်ပြုးတဲ့အောက်အောက်တွေပါရိုက်လိုက်လျှပ်စစ်တွေဟပါယာကြိုးမှတဆင့်အီအား (Pressure) နှုန်းရောက်လာပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဆလုပ်ကိုဖွံ့ဖြိုးလိုက်တာနဲ့လျှပ်စစ်ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပြု။ ဒီတော့ Wire ကြိုးထဲမှ Electron တွေကိုပေးလိုက်တဲ့မီအား (Pressure) ကို Voltage လို ခေါ်ပြီး ငါးရဲ့ Unit ကတော့ Volt (V) ဖြစ်ပါတယ်။

၁၁.၄ AMP (A) (အီလက်ဓရနှင့်အရောင်း)

Wire ကြိုးမှတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်ကိုထုတ်ယူအသုံးပြုနေစဉ်မှာအဲဒီလိုသုံးယူလိုက်လိုရွှေ့လျှေားလာတဲ့ Electrons အရေအတွက်ကို Current ဒီမှာဟတ် Amperage လိုအပ်ပြီး ငါးကိုတိုင်းတဲ့ Unit ကတော့ Amperage (Amps or A) ဖြစ်ပါတယ်။

၁၁.၅ Watts (W) (လျှော့အား အီလက်ဓရနှင့် အရောင်း)

Volts နဲ့ Amp နဲ့ မြောက်ရင် Watt (W) ကိုရရှိပါတယ်။ $VA=W$ ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုဟာ

အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ Volts နဲ့ Amp အရေအတွက် (Amount) ကို Wattage (Watts or W) လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။

မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော်တိုင်ငံမှာအိမ်မီးပလ်ပေါ်ကထွက်တာ 220 V ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲအမိန္ဒာ နဲ့အားဖြူ၏ပုံမှန်ဖြစ်အင်္ဂာတာပုံမှန်ဖြစ်စသည်ကိုယ့်အဖတ်သူတို့တွေဖေးချင်တွေဖေးချင်မှုပါ။ အဲဒါ Volt Meter နဲ့ Amp Meter ကိုလေ့။ Volt Meter ကတော်ဘဝင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကျော်မယ်။ ဥပမာ 220 V သော 200V လားသလြှုပြုဖြစ်ဖော်မယ်။ ဒေါသနနှင့်အမြတ်အမြတ် Hot Plate (လျှပ်စင်ရဲ့မှု) ဖွံ့ဖြိုးလိုက် Amp Meter က 10 Amp လိုက်ဖြစ်ဖော်မယ်၊ ပို့ပို့လိုက်။ Amp ဖြစ်ဖော်မယ်။ မိုးချော်မျှဖွံ့ဖြိုးလိုက်မယ်။ Amp နှင့်နည်းတက်လာမယ်။ တွန်ပူးကာ 230 Watt လောက်သုံးလာမယ်။

ဒေဝါး $V = W / A$ ဆိုတော့ A ကိုထဲမျက်ရင် $220V \times A = 230W$ ပါ။ ဒါပေမာ A = $230W / 220V$ ဖြစ်သွားမယ်။ ဒါသူ Amp = 1.....။ ဘာထို Amp တိုတိုက်ပြုရသလဲဆိုတော့ အိုးကိုတိုက်မှုပါ၍ ရှိတယ်။ မတ်ရုံသုံးမဟုတ်တဲ့ရိုးရိုးအိမ်သုံး Meter အဗျားရှင် 10 to 30 Amp ထဲပဲ စုံအားကိုခို့နိုင်တယ်လေ့။

၁၁.၆ Ohm (Ω) (လျှို့အမီတဲ့ ဓာတ်ကိုသွေ့နဲ့ ဆောင်ရွက်မှု)

ရော်ကိုတွေမှာရောတွေဟာဘယ်လိုပဲရောမွေ့ဇာစီးဆင်းပါဝေ ပွတ်တိုက်မှုဆိုတဲ့ (Friction) ကတော့ ရှိစမြဲပါ။ ဥပမာ လေယာဉ်ပုံဘာကားတို့ရထားတို့ထက်ဘာကြောင့်ပိုမြန်ပြန် ခနိုးရောက်သလဲဆိုတဲ့အချက် ထဲမှာလေယာဉ်ပုံဘာကားတို့ရထားတို့လိုလမ်းနဲ့ပွတ်တိုက်မှု (Friction) မရှိလိုပါ။ ဒီလိုပါပဲဘယ် Conductor မှာမဆိုလျှပ်စစ် Wire ကြိုးဘာ Electron တွေစီးဆင်းမှုကို (Resist) ခံပါတယ်။ တုတ်ပါတယ်။ ဒီလို့ Electrons တွေ စီးဆင်းမှုကို Resist လုပ်တာကို Resistance လို့ခေါ်ပြီး ငှါးကို Ohm (Ω) နဲ့တိုင်းပါတယ်။

၁၁.၇ Fuses (အကိုခြော်)

Wire ကြိုးတိုင်းဟာလျှပ်စစ်ကိုသယ်နိုင်တဲ့ Amperage Rating ရှိကြပါတယ်။ ဥပမာ - 10A ပဲသယ်နိုင်တယ်။ 15A ပဲသယ်နိုင်တယ်စသလြှုပါ။ အကယ်၍၍ ကျွန်တော်တို့ဟာ 10A ပဲသယ်နိုင်တဲ့ Wire ကို 12A, 15A စသလြှုပါ၍ သူသယ်နိုင်တာထက်ပိုသယ်နိုင်းမယ်ဆိုရင် ငှါး Wire ဘာပူးမြို့း အရှည်ပျော်ဆင်း သွားချင်ဆင်းသွားမယ်။ ဒါမှာမဟုတ်မိုးနီးတွေတွေက်လာမယ်။ စီးပန်းတွေတွေက်လာမယ်။ ကြိုးပေါ်ကြိုး Electron တွေအပြင်တိုတွေက်လာမယ်။ ငှါးတို့ကိုထိပို့ရို့မှုတော်ဆင်းလူတွေကို ဒါမှာမဟုတ်လျှပ်ကူးတစ်ခုမှတစ်ဆင့်လူတွေကို & System Administration

လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မီးပန်းတွေထွက်လာခြင်းဖြင့် မီးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်မယ်။ ဒီလိုဘေး
အန္တရာယ်ဖြစ်သော်လျှပ်စစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ ကျွန်ုတ်တို့ Fuse လေးတွေခံပြီးသုံးကြတယ်။

Fuse ဆိတာသတ်မှတ်ထားတဲ့ Amp အတိအကျဖြတ်သန်းစီးဆင်းနိုင်တဲ့ Wire ကြီးလေးကို Oxygen မရှိတဲ့ (Vacuum Tube) လေဟန်ယံမှာတပ်ဆင်ထားတာပါ။ ဥပမာ - 10 Amp Wire ကြီးအတွက် 10 A Fuse ကိုတပ်ထားမယ်ဆိုပါ၍ 10A ထက်ပိုတဲ့လျှင်မိုးသိတဲ့ အနေဖြင့် 10A Fuse ကိုတပ်ထားမယ်ဆိုပါ၍ 10A ထက်ပိုတဲ့လျှင်မိုးသိတဲ့ Fuse ကမခိုင်ဘဲတောက်ကနဲ့ မြည်ကာပျက်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုပျက်သွားတော့လောလောဆယ် လျှပ်စစ်ကိုအသုံးပြုလိုတော့မရတော့ဘူးပေါ့။ ဒီပေသိသူက အန္တရာယ်ကင်းမေတာယ်။ ဘာလိုပဲဆိုတော့အခင်း ဖြစ်သွားတဲ့နေရာက Oxygen မရှိတဲ့ Vacuum Tube ထဲမှာဆိုတော့ မီးမလောင်နိုင်ဘူးလေ။ ဒီတော့ ဖြစ်သွားတဲ့နေရာက Oxygen မရှိတဲ့ Vacuum Tube ထဲမှာဆိုတော့ မီးမလောင်နိုင်ဘူးလေ။ ဒီတော့ Fuse ကိုအသုံးပြန်လဲပြီးဆက်သုံးရဲပေါ့။ ကျွန်တော်တို့အကြောင်းတွေမသိခင်တုန်းကအီမာ့မှာ Fuse တွေပျက်ရင်နောက်မပျက်အောင်ဆိုပြီး Wire ကြီးပိုတုတ်တာကိုထည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့တောင်ပွားဟောင်ပွားလုပ်လိုက်သေးတယ်။ ဒီ Fuse ဒီလောက်တောင်ပျက်တာခံနိုင်ပါးလား။ ဒီတော်ခါမပျက်တော့ဘူး ဘယ်ပျက်မလဲ ဒီထက် တောင့်တဲ့ Wire ကြီးထည့်လိုက်တာကိုး၊ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကလဲသိမှာ သေခါး။

၁၁.၉ Ground Wire (အမြစ်ချုပ်စီ)

Ground Wire ဆိုတာအကယ်၍များမတော်တဆ အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ရင် Electron တွေကို
ပြောကြီးထဲ၌ထည့်ပေးဖို့ပါ။ ဗဟလိုတော့ အပ်ခုတယ်ပျော်မှာ။


၁၁။၉ AC နှင့် DC (အော်မြို့နှင့်ဘက်ထရိမိ)

AC, DC ဆိတာ ဟို နိုင်ပြားကတိုးဂိုင်းအဖွဲ့မဟုတ်ဘူး။ AC ဆိတာ Alternating Current ဖြစ်ပါး DC ဆိတာ Direct Current ဖြစ်ပါတယ်။ Alternating Current ဆိတာကျွန်တော် အလွယ်ပြောရရင် ပြစ်ပါ။ DC ဆိတာ Direct Current ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပေါက်က (+) ဆိတ်ပေါက်က (-) တစ်လျှို့ဝိထွက်တယ်။ တည့်တည့် ပြောရရင် AC ဆိတာ Electrons တွေးစွင်းတဲ့အခါ လားရဲ (Direction) နှစ်ဖက်ရွှေ့နောက်တစ်လျှို့ သွားတာပါ။ Direct Current ဆိတာ Electron တွေးစွင်းတဲ့အခါ လားရဲ (Direction) တစ်ဖက်တည်း သွားတာပါ။ အလွယ်ပြောရရင် Battery ကထွက်တာ DC ဖြစ်ပါး၊ အိမ်မီးပလ်က ထွက်တာ AC ဖြစ်ပါတယ်။

၁၁.၁၀ Power Supply အကြောင်း

ကွန်ပူးတာရဲ့ System Unit မှာအောက်ဖက်ကြည့်ရင်အပေါ်ဖက်နားမျာပန်ကာတစ်လုံးရှိတယ်။ ဒီ System Unit ကို အပြင် Cover အဖွဲ့ကိုဖွံ့ဖြိုးကြည့်လိုက်ရင် ငါးပန်ကာဟာ System Unit (Casing) နဲ့အတူတွဲပါလာတဲ့ Power Supply Unit Box လေးရဲ့ အတွင်းမှာပဲဆိုတာသိနိုင်မယ်။ ကဲဟုတ်ပြီ အခုပြာ ချင်တာဒီ Power Supply Unit ဆိုတဲ့ Box လေးအကြောင်းပဲ။ ဒီ System Unit ထဲကလိုအပ်တဲ့အဓိက အပိုင်းမှန်သမျှကို ဒီ Box လေးကပဲ တာဝန်ယူပြီး Power ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Power Supply ဆိုတဲ့ Box လေးဟာ အိမ်မီးပလပ်ပေါက်ကရရှိလာတဲ့ AC ကို ကွန်ပူးတာ System Unit ထဲကအဓိက အပိုင်းတွေလိုအပ်တဲ့ DC ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးရတဲ့ တာဝန်ကိုယူပါတယ်။ ဒါလို AC ကနေ DC အဖြစ် ပြောင်းတယ်ဆိုတော့ ဟုတ်ပါပြီ AC ဘယ်လောက Volt ကိုရယူတာလဲ DC ဘယ်လောက Volt ပြန် ထုတ်ပေးတာလဲ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအရ AC 220 Volt ကိုယူပါတယ်။ ဂုပ်နိုင်ငံလိုမျိုးဆိုရင်တော့ AC 110 Volt ကိုသုံးပါတယ်။ ဒါတော့ ဒီ Power Supply Unit Box လေးရဲ့ နောက်မှာ Switch အသေး လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ 220 နဲ့ 110 ပြောင်းလိုရတဲ့ Switch လေးပဲ။ DC ဘယ်လောက်ပြန်ထုတ်ပေးသလဲ ဆိုတာကိုတော့ နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့သီးခြားဖော်ပြုပေးသွားပုံးမယ်။

ပုံ ၁၁.၁



၁၁.၁၁ IEC 320 အကြောင်း

ဒီ Power Supply Unit Box ရဲ့နောက်ဖက်မှာပန်ကာရှိမယ်။ On/Off ခလုတ်ရှိမယ်။ 110 နဲ့ 220 ပြောင်းတဲ့ခလုတ်လေးရှိမယ်။ အဲ နောက်ပလပ် (Plug) တစ်ခုရှိမယ်။ အဲဒီ Plug ကို IEC 320 လိုပေါ်ပါတယ်။ IEC 320 မှာ အပြန်အလှန်ငြတ် (R) ခုနဲ့လာတစ်မယ့်ကြိုးမှာ အပေါက် (L) ပေါက်ရှိပါတယ်။ ငါးအပေါက်

(၃) ပေါက်ကတော့ Hot ရယ်၊ Neutral ရယ်၊ Ground ရယ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Hot Wire ကလျှပ်စီးကို သယ်ဆောင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ 220 ဆို 220, 110 ဆို 110 ပဲ့၊ Neutral ကတော့လျှပ်စီးပတ်လင်း ပြည့်စွဲခွဲအတွက်ပါ။ Ground Wire ကတော့ ရွှေးကပြောခဲ့သလိုပြောကြီးထဲအန္တရာယ်ကင်းစွာပြန်လည်စီးဝင် ဖော်ပြုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ရာမှာအိမ်မီးပလပ်ပေါက်ကလာတဲ့ AC 220 ကို ထြုံးကနေတစ်ဆင့်ကွန်ပူးတာဆို မဝင်ခင်ပါတာတိုင်းချင်သပါဆိုရင်မိတာထောက်နှစ်ခုကိုတစ်ခုကို Hot မှာထားတစ်ခုကို Neutral မှာထား ချိမှုမဟုတ်တစ်ခုကို Hot မှာထားတစ်ခုကို Ground မှာထားပြီးစမ်းသေပ်လို့ရပါတယ်။

ပုံ ၁၁၂



၁၁.၁၂ ATX Motherboard ကို Power ပေးပြီး


ATX နှင့် AT Motherboard အကြောင်းကို Motherboard အခန်းမှာရှင်းပြုခြုံပြီးဖြေဆော်။ အခု Motherboard တွေကို Power ပေးတဲ့နေ့ရာမှာ ATX ကိုပေးတာနဲ့ AT ကိုပေးတာနဲ့မတူဘူး။ ဘာဖြစ် လိုလဲဆိုတော့ ATX Motherboard ပေါက Power Supply ကလာမယ့် Power Socket ကိုလက်ခံမယ့် Power Socket က AT Motherboard ပေါက Power Socket နဲ့မတူလိုပါပဲ။ အခုတော့ ATX အကြောင်းကို အရင်ရှင်းပြပါအုံမယ်။

ATX က နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျာ။ P4 ပေါ်ခေါင်နှင့်ပေါ်ခြုံးလိုခဲ့ခြားမှတ်နိုင်ပါတယ်။ P4 ပေါ်ခေါင်တုန်းက ATX Motherboard တွေမှာ Power ကိုလက်မခံစွဲ Socket တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဂုံးမှာတွေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ Socket ကို P1 Socket လိုပေါ်ပါတယ်။ ထပ်ပြီးပြောပါအုံမယ်။ P4 ပေါ်ခေါင်အချိန်ထိက ATX မှာ P1 Socket ဆိုတာတစ်ခုတည်းရှုပါတယ်။ Power Supply ကနေ Motherboard ကိုပေးမယ့် Connector ကို P1 မှာတိုးလိုက်ရှုပါပဲ။

ဒါပေသိ P4 ATX Motherboard တွေအတွက်ကျတော့ ငါး P1 Socket အပြင်နောက်ထပ်

Connector လာတပ်စီ Socket ပိုလိုပါတယ်။ လာတပ်မယ့် Connector ကို 12 V ထပ်ပေးမယ့် 4 Wire Connector ဖြစ်ပါတယ်။ သူကို P4 Connector လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါတော့ P4 Motherboard တွေနာကျတော့ Power Socket ကနှစ်ခုရှုပါတယ်။ P1 Socket ရယ် P4 Socket ရယ်ပါ။


ပုံ ၁၁.၃




P1 Socket



P4 Socket



Red = +5
Orange = +3.3
Black = Ground
Gray = Power OK
Green = Power Supply On
Yellow = +12, Blue = -12
White = -5, Purple = +5 Standby




P4
Connector

၁၁.၃ AT Motherboard ကို Power ပေးပဲ

AT Motherboard ဆိတာယန္တေတာ်မှာအပောင်းဆိုင်မှာတောင်ရှားရှားပါးပါးတွေပဲတွေ့ရတော့ မယ်။ ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်နေပါပြီ။ ယန္တေတာ်အသုံးပြုနေတဲ့ Motherboard နဲ့ အသစ်ထွက်လာသမျှ

Motherboard တွေတာ ATX တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ AT Motherboard အတွက် Power Supply ကနေ Power Connector နှစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီကတော့ P8 နဲ့ P9 Connector ပဲဖြစ်ပါတယ်။ P8 နဲ့ P9 ဘယ်နေ့ စောင်သုံး ATX P1 လို့ 3.3 Volt မပေါ်ဘူး 12 Volt နဲ့ 5 Volt ကိုသာထုတ်ပေးပါတယ်။ P8 နဲ့ P9 Connector ကို Motherboard က P8,P9 Socket မှာသွားတပ်ရတာ ATX P1 လောက်မလွယ်ကူပါ။ ကဲပြောပြုပါမယ်။ P8 P9 နှစ်ခုမှာ Ground Wire ဖြစ်တဲ့ အမဲရောင် Wire ကိုကိုအလယ်မှာပူးလိုက်ပါ။ ပြီးမှ P8 နဲ့ P9 Socket မှာသွားတပ်ပါ။ ပြောင်းပြန်ဆိုရင်လို့မရပါ။

ပုံ ၁၁၄



+5V	+5V	+5V	-5V	Ground	Ground	Ground	Ground	-12V	+12V	+5V	PW-OK
-----	-----	-----	-----	--------	--------	--------	--------	------	------	-----	-------

၁၁၄ ATX နဲ့ AT မှာခြားချက်

ပြောရင်ကွားချက်ကအတော်လေးရှိတယ်။ အခြေခံအားဖြစ်စွာပြောရင် ATX က Soft Power ကိုသုံးတယ်။ ကွန်ပူးတာကို Power On ချင်တဲ့အခိုင်အခါလိုက်၊ ပိတ်ယယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ အားလုံး သိပြီးသား Windows ကို Shut Down လုပ်လိုက်တာနဲ့ ကွန်ပူးတာ Power Off ဖြစ်သွားမယ်။ Power Button ကိုထပ်နိုင်စရာမလိုဘူး AT ကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ AT Switch ကSoft Power လို မဟုတ်ဘူး Power On ပြီးတဲ့အခါပြန်ပိုတ်ချင်ရင် Windows ကို Shut Down လုပ်ပြီးတဲ့အခါ ငါး Power Switch ကိုပြန်နိုင်ပေးလိုက်မှ Power Off ဖြစ်သွားမှာပါ။

ဒါတော့ ATX Power တပ်ဆင်ပုံက Power Supply ကလေတဲ့ P1 Socket အတွက် Connector ကို P1 Socket မှာတင် 12V 4 Wire Connector ကို P4 Socket မှာတင်၊ ဒါဆို Power

Supply က Power တွေ Motherboard ပေါ်ဆက်သွယ်ပြီးဖြဲ့၊ ဒါပေသိ Casing က Power Switch နဲ့ Casing က Power Supply တို့အဆက်သွယ်မရှိသေးဘူး၊ ဘာလုပ်ပေးရအံးမလဲဆိုတော့ Casing မှာ Power Switch တို့ Reset Switch တို့ HDD အလုပ်လုပ်တာပြတဲ့ LED မီးလုံးတို့ Power ဖွင့်ထားကြောင်းပြတဲ့ မီးလုံးတို့ရဲ့အနောက်မှာ ငှါးတို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Wire ကြိုးတွေပါတယ်။ ငှါးတို့ကိုတပ်ဖို့အတွက် Motherboard မှာ Jumper အပ်စုလေးရှိတယ်။ အဲဒီမှာ Casing ရဲ့ Power Switch နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Wire ကြိုးကခေါ်းလေးမှာ Soft Power လိုပေးထားလိမ့်မယ်။ အဲဒီ Wire ကြိုးလေးကိုခုနက Motherboard ရဲ့ Jumper အပ်စုလေးမှာ Soft Power နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Jumper မှာသွားတပ်ပေးလိုက်ရှုပါပဲ။ ဒါတော့ Casing က Power Switch ကိုနိုင်လိုက်ရင် Motherboard ရဲ့ ခုနက Jumper မှာ Short သွားဖြေပြီး Power Supply ဆီမှု Power ကိုလှမ်းယူလိုက်ပါတော့တယ်။ AT ကျေတော့ Power Supply ကနေလာတဲ့ P8 P9 Power Connector တွေကို Motherboard က P8 P9 Socket မှာတပ်လိုက်ရှုပါပဲ။ Power Supply နဲ့ Casing က Switch က အဆက်သွယ်ရထားပြီးသားပါ။ Casing ဝယ်လိုက်တာနဲ့ သူက Casing ထဲမှာ တစ်ခါတည်းတပ်ထားပြီးသားပါ။

ATX မှာသိထားစရာတစ်ခါက ကွန်ပူးတာကိုမသုံးတော့ဘူးဆိုရင် ဒါမှုမဟုတ် ကွန်ပူးတာကိုပြုပြင် စရာရှုရို့အတွင်းပိုင်း Hardware ပိုင်းတွေကို ကိုင်တွယ်ထိတွေ့တော့မယ်ဆိုရင် အိမ်မီးပလပ်ပေါက်မှု Power Source ကိုပိုတ်ထား ဒါမှုမဟုတ် Power ကြိုးဖြေတ်ထားရမှာပါ။ အကယ်၍ကွန်ပူးတာကို Shut Down ပဲလုပ်ထားပြီး အိမ်မီးပလပ်ပေါက် Power Source မှာခလုပ်မပိုတ်ထားရင် ATX တို့ရဲ့ သဘောတရားအရ Motherboard ကို 5V Power ရောက်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ATX ရဲ့ သဘောတရားအရကွန်ပူးတာ ကိုမသုံးတော့ဘူးဆိုရင် Power ဖြေတ်ထားပါ။ ဘာဖြစ်လိုလည်းဆိုတော့ Power ကြိုးမဖြေတ်ထားရင် ခုနကပြောသလို Motherboard က Power ဝင်နေပါတယ်။ မတော်လို့မှားမိုးကြိုးပေါ်တဲ့အခါ Power Supply အပြင်တစ်ချားအဓိကအပိုင်းတွေပါပျက်စီးကောင်းပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။



နောက်တစ်ခါကသင်ဟာကွန်ပူးတာကိုပြုပြင်နေတယ်ဆိုပါတော့။ ဒီအချိန်မှာ System Unit ထဲက ပစ္စည်းတွေဟာ Casing ရဲ့ အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေမယ်။ တစ်စီမံပြစ်နေမယ်၊ သင်ဟာအမိတ်အပိုင်းတွေကိုဖြေတ်လိုက်တပ်လိုက်နဲ့လုပ်နေမယ်။ တပ်ပြီးလို့ Power On တဲ့အခါ Case (Casing) ကဖြုတ်ထားတာ ဆိုတော့ Power Switch နဲ့အဆက်အသွယ်မရှိတော့ ဖွံ့ဖြိုး ခလုတ်မရှိဘူးဖြစ်နေမယ်။ ဒါတော့ Motherboard ပေါက Soft Power Wire ကြိုးလေးလာတပ်တဲ့ Jumper ကို Short လုပ်ပေးလိုက်ရှုနဲ့ပဲ Power Switch မလိုတဲ့ ကွန်ပူးတာအဖွင့်အမိတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။

၁၁.၁၅ အောက်တော်မြိုင်ကူး Power ပေးခြား

Motherboard ကို Power ပေးပြီးတဲ့အခါ အချားအလိုက်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ Hard Drive တို့ Floppy Drive တို့ CD-Rom Drive တို့ စသည်ပစ္စည်းတွေကို Power ပေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးတို့ကို Power Connector ပေးတဲ့ Power Connector ကိုတော့ Molex Connector လို့ခေါ်ပါတယ်။ Molex Connector မှာ Wire ကြီးလေးကြီးပါရှိပြီးတော့အနိဇာုံးတော်မြိုင်ကူးက +5V ဖြစ်ပြီး အဝါရောင်ကတော့ +12V ဖြစ်ပါတယ်။ အနက်ရောင်ကတော့ Ground ဖြစ်ပါတယ်။ Molex Connector တွေရဲ့ဘေးဟာ (Chamfer) တစ်ဘင်း ပြစ်နေတာကြောင့် ပစ္စည်းမှာ မှားထိုးပါမြို့ယဉ်းပါတယ်။

Floppy Drive ကို Mini Connector နဲ့ Power ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါ်းအသေးပေါ်များ။ သူက Molex Connector နဲ့ကြိုးအရောင်ပေးတဲ့ Voltage တူတူပါပဲ။ ဒါပေသိသူက Chamfer ဆိုတဲ့ ဘေးတွေမရှိတော့ Floppy Drive မှာ အတင်းကြိုးထိုးလိုက်ရင်ပြောင်းပြန်ဝင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါလေး သတိထားပါ။

ပုံ ၁၁.၅



Sub
Mini Connector

နောက်တစ်ခုက Wire ကြီးနှစ်ခုပဲပါတဲ့ Connector ။ သူကဟိုအရောင်တုန်းက CPU Fan တွေ Power ပေးတာ၊ နောက်ပြီး LED ပီးလုံးလေးတွေ အဲဒီလို Wire ကြီးနှစ်ခုထပဲပါတဲ့ Power Connector က Sub-mini Connector လို့ခေါ်ပါတယ်။

နောက်တစ်ခုက တစ်ခါတစ်ရုံ ပို့ကွန်ပူးတာမှာ ပစ္စည်းတွေမှာရှိပြီး Power ပေးလို့မလောက်တော့ဘူး၊ Molex Connector မလောက်ဘူးပေါ်များ။ ဒါဆို တရာ့ Y Cable လို့ပြောကြတဲ့ Splitter Connector တွေကိုဝယ်တပ်နိုင်ပါတယ်။ သူက Molex တစ်ခုမှာတပ်လိုက်ရင် ပစ္စည်းနှစ်ခုကို Power ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် Molex Connector တစ်ခုမှာ ပစ္စည်းတစ်ခုပဲတပ်လို့ရတာပါ။

၁၁.၁၆ ကွန်ပျူော် Watt ဘယ်လောက်ဆွဲသလဲ

ဒီသင်ခန်းစာ ရဲ ရှေ့ပိုင်းမှာ Volt, Amp, Watt စတာတွေကိုရှင်းပြုခြုံပြီးပြီးနော်။ ကွန်ပျူော်တာဟာ Watt ဘယ်လောက်ဆွဲသလဲဆိုတာသိမြို့လိုပါတယ်။ ဘယ်လောက် Amp ဆွဲလည်းသိမြို့လိုပါတယ်။ ဒါမှ အိမ်မှာဖိတာက ဘယ်လောက် Amp ခံနိုင်လဲ၊ ဘယ်ပစ္စည်းတွေက ဘယ်လောက် Amp ဆွဲလဲ အားလုံး တစ်ပြိုင်တည်းဖွင့်လိုက်ရင် ဝန်ကြု ခံနိုင်ပါမလား။ စသဖြင့် တွက်ချက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ လျှပ်စင် မီးဖိုလိုရင် 7 Amp နှီးပါးဆွဲပါတယ်။ Watt နဲ့ ပြောရင် Watt 1500 လောက်ဆွဲပါတယ်။ မှတ်မိသေးလား $VA=W$ လော့။ ကွန်ပျူော်တာက 230 Watt လောက်ဆွဲပါတယ်။ $V=220$, $W=230$, $A=?$ မျမှုပြုပြင်း 1 Amp ကျော်ကျော်ပဲဆွဲပါတယ်။ ဆိုလိုချက်တာက ကွန်ပျူော်တာက တစ်ခြားမီးပူ မီးဖိုလိုနဲ့ မယျဉ်သာလောက်အောင် Power နည်နည်းပဲယူပါတယ်။ ပုံ ၁၁.၆ မှာ Hard Disk တစ်လုံးဘယ်လောက် Amp ယူသလဲဆိုတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။

ပုံ ၁၁.၆



၁၁.၁၇ အဗုံနှင့်ကွန်ပျူော်

ကွန်ပျူော်နဲ့ အပူဘာမတည်းအတူနေတွေပါ။ ကွန်ပျူော်အတွက်အပူဘာအဖော်ကောင်းမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေသိ လျှပ်စင်ပစ္စည်းတိုင်းအပူထုတ်တာရို့ အပူနှင့်တွေ့မက်ငါးနိုင်ပါ။

Power Supply မှာကိုယ်ပိုင် Fan တစ်ခုပါရှုပါတယ်။ သူဟာ Power Supply ကထွက်တဲ့ အပူတွေကို အေးအောင်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သတိထားရမှာက ကြံဖြူးတာလေးပေါ့နော်။ Power Supply Fan ဖုံးတွေကိုယ်ပိုင်းပါ။ ဒါခိုအာနရယ်ပါပါတယ်။ ကြာလာရင် Heat တက်လာပြီး Power Supply ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Power Supply Fan ကိုယ်၌ကလည်းပျက်စီးနေတတ်တာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါအခါ Power Supply Fan ကို Power Supply box ကို မဖွေ့ကဲ့ဖို့များကို

Blower နဲ့ မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့်ရင်း Power Supply Box ကိုဖြောင်ပေးခြင်းဖြင့်လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်နားလည်သူမဟုတ်ရင် Power Supply Box ကိုမဖွံ့ောင့်သင့်ပါ။
လုံးဝသွားမဖွံ့ောင့်ပါနဲ့။

Power Supply Box ထဲမှာ လူကိုသောဓောတဲ့ Capacitor ကိုတွေဟာ Power မပေးထား သော်လည်း Power ကို Store လုပ်ထားဆိုပါ။ ဒါကြောင့် လျှပ်စစ်အနေရယ်ကြောင့် လျှပ်စစ်ကျမ်းကျင်သူ မဟုတ်ရင် Power Supply Unit box ကိုမဖွံ့ောင့်သင့်ပါ။ အပူနှင့်ပတ်သက်လို့တစ်ဆက်တည်းပြောချင်တာက Power Supply Fan အပြင် Casing အတွင်းကပစွဲည်းတွေထုတ်သမျှအပူတွေကို Casing ရဲ့အပြင်လေကို ရရှိမယ့် Case Fan ကိုတပ်မယ်ဆိုရင်လည်းတပ်နိုင်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ Casing တွေမှာပါကိုယိုင် Case Fan တစ်ခုပါလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုမီးအလှုလေးပါ ပါပါသေးတယ်။

တစ်ချို့ Power Supply Unit Box တွေမှာ ပန်ကာဟာတစ်ခုထဲမဟုတ်ဘဲ အများကြီးပါတယ်သလို Casing တွေမှာလည်း တစ်ခုမကပန်ကာတွေပါတတ်ပါတယ်။ Casing မှာပါတဲ့ ပန်ကာတွေဟာ CPU ပန်ကာတို့ Graphic Card မှပန်ကာတို့အပြင် Casing အတွင်း အောင်းနေတယ့် အပူကိုအေးသွားအောင် ပြင်ပလေကို Flow ဖြစ်မော်ဖြစ်ပါတယ်။

၁၁.၁၇ Power Supply နှင့်ပြောတို့သောပြီသောများ

Power Supply တွေဟာဘယ်အချိန်မှာပျက်တတ်ပါသလဲ။ ခန်ကလိုပုံတွေပန်ကာမှာရှိနေပြီး ပန်ကာမလည်တာကိုမသိဘဲ ကွန်ပူးတာကိုသုံးမြှုပ်သော ဆိုရင် ရေဇွှောက်မယ်ဆိုရင် မီးအားစောင့် တတ်တဲ့ အခါန္တာမှာ၊ မီးအားအတတ်အကျောက်အကျောက်ဖြစ်နေခြင်းတွေမှာ၊ မိုးကြီးပစ်တဲ့ အချိန်တွေမှာ ပျက်နိုင်ပါတယ်။ ပျက်တယ့်အခါမှာ ဖုန်းဆိုပြီးမီးထွက်သွားပြီးပျက်နိုင်သလို ကြည့်လိုက်ရင် အကောင်းပဲ ဒါပေမယ့် Power မထုတ်တော့ဘူးဆိုတယ့် Physically Damage မဟုတ်ဘဲ Power Supply Circuit ကြောင်ပြီးပျက်တာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါတော့ ပြောရင် Power Supply ဟာ အခုကောင်းတော်ကြားမကောင်းတော့ ဘူးဆိုတယ့် ရတ်တရက် ပျက်လီးသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်သလို Power Supply တာလုံးဝပ်တန်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အမိတ်အပိုင်းတစ်ခုတစ်ခုလေခွဲတွေ့ယွင်းသွားတတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆိုလိုချို့တာက Power Supply တာလုံးဝပျက်သွားပြီး ကွန်ပူးတာကဖွံ့ောင့်လိုက်မရတော့တာ တစ်မျိုးပါ။ နောက်တစ်ခု က ကွန်ပူးတာကဖွံ့ောင့်ရင်တက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် Power Supply ကမူမမှန်တော့ဘူး တုတ်လားလုံးလုံးပျက် သွားတာဆိုကိစ္စမရှိဘူး။ Power Supply တစ်လုံးအတော်ထိုးလိုက်ရှုပဲ။ အဲသလိုမဟုတ်ဘဲ Power Supply က အစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့မကောင်းတာဆိုရင် ဆုံးဖြတ်ရတော်ခက်ပါတယ်။ Power

လည်းထုတ်ပေးနေသေးတယ်။ ကွန်ပူးတာလည်းစွင့်လို့ရနေသေးတယ်။

- ဒါပေသိ_ အောက်ပါအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ သိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော့။
- ၁။ ကွန်ပူးတာကိုစွို့လိုက်တယ့်အခါန်မှာ ကွန်ပူးတာဘာ Post လုပ်ပြီး Boot မလုပ်ဘဲရပ်နေပါတယ်။ CTRL+ALT+DEL နှစ်ခုသုံးခါလောက်နိုင်ပြီးမှတတ်လာတယ်။
- ၂။ တစ်ခါတစ်လေး ကွန်ပူးတာဖွင့်လိုက်ရင် Post လုပ်တယ့်အခါ Error တစ်ခုပေးကောင်းပေးနိုင်မယ်။ ဒါတော့ပြန်ပြီး Boot လုပ်ရင် နောက် Error တစ်ခုဗျားထပ်ပေးပြန်ပါတယ်။
- ၃။ ကွန်ပူးတာကိုသုံးရင်နဲ့ ကွန်ပူးတာဟာရပ်သွားပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေး တစ်နာရီတွင်မှာ ဒါမျိုးနှစ်ခုသုံးခါဖြစ်တတ်ပါတယ်။

ဒီလိုဖြစ်နေရင် Power Supply ကိုစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ကောင်းတာက Power Supply တစ်လုံး အစားထိုးကြည့်ပါ။

၁၁.၁၀ UPS (ဗြားပြတ်မဝင်းရောက်နိုင်းအောင်ပြုလုပ်ထားခြင်း)


Power Supply အကြောင်းနဲ့အတူတစ်ခါတည်းတွဲရှင်းပြချင်တာကတော့ UPS ဆိုတယ့် (Uninterruptible Power Supply) အကြောင်းပါပဲ။ ကွန်ပူးတာကို Power ပေးတယ့်နေရာမှာ Plug ကိုအိမ်မီး Plug ပေါ်ကုန်တိုက်ရှိက်မတတ်ဘဲ UPS ဆိုတဲ့ပစ္စည်းမှာတပ်ပါပယ်။ UPS အတွက် Power ကိုတော့ အိမ်မီး Plug ပေါ်ကုန်ယူနှစ်ပယ်။ ဆိုလိုချုပ်တာက အိမ်မီး Plug က Power က UPS ကိုရောက်ပယ်။ UPS ကမှာတစ်ဆင့် ကွန်ပူးတာကိုရောက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ UPS ရဲ့ အတွင်းမှာ Battery ပါရှိပါတယ်။ အချွေ အစားကတော့ ဒီးကရာက်သူးနှစ်သူးစာအရွယ်ရှိပါတယ်။ UPS ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတော့ အိမ်မီးပေလုပ်ကလာတဲ့ AC နဲ့ Battery ကိုအားသွင်းတယ်။

Battery ကမှာတစ်ဆင့် ကွန်ပူးတာကိုလိုအပ်တဲ့ Voltage ပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒါတော့ အကျိုးနှစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ခုက မီးပျက်သွားရင် ကွန်ပူးတာက Power Off မဖြစ်သွားပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကွန်ပူးတာက လိုအပ်တဲ့ Power ကို Battery ကရနေလိုပါ။ ဒါကြောင့် မီးပျက်သွားရင် Data Lost မဖြစ်နိုင်ပါ။ အောက်တစ်ခုကမီးအားအတက်အကျော် ဖြစ်ရင်လည်း ဖြစ်တဲ့ အတက်အကျော်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲ ကွန်ပူးတာကို အမြှတ်များ 220 Volt ပဲထုတ်ပေးပါတယ်။



Unit 12

CD & DVD



အခန်း ၁၂ ဟာ မာလိတိမီဒီယာ ကန္တတွေမှာ တွင်ကျယ်လာတဲ့ CD နဲ့ DVD
အကြောင်းကိုရှင်းပြထားစားဖြစ်ပါတယ်။

အခန်း ၁၂
၀၃ | ဒုပ္ပါဒ် မိမိယာ

၁၂.၁ CD နှင့် DVD မီတီဆက်

CD ဆိုတဲ့ Compact Disc ကတော့အချက်အလက်တွေကို Vinyl နဲ့သိမ်းဆည်းခဲ့တာကို လွန်ခဲ့တဲ့အနေ၏ Jōgei၏က အစားထိုးဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CD Media ဟာ အသံတွေ၊ အချက်အလက်တွေကိုသိမ်းဆည်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလိုကြော်မြောက်တွေ၊ DVD ဆိုတယ့် (Digital Versatile Disc) ကနေရာယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး DVD ဘာပိုမိုသိမ်းဆည်းနိုင်တယ် Media အဖြစ်နဲ့ကဗျာလည်းတွင်ကျယ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။

CD ဆိုတဲ့နေရာများမှာ CD-Rom, CD-R, CD-RW စတေတွေရှု၍ DVD မှာလည်း DVD, DVD + RW ဆိုပြီးရှိပါတယ်။

၁၂.၂ CD ROM အလုပ်လုပ်ပုံ

CD-Rom (Compact Disc Read Only Memory) ဆိုတယ့်အတိုင်း CD-Rom တွေတာ CD ချပ်ကိုကြိမ်ပန်များစွာဖတ်နိုင်ပေါယ့် ဖုက်ပြီးအသံပြိုနေးချင်ပေါယ့်ရေးလို့မရပါ။ CD-Rom တွေတာ မျက်နှာပြင်တစ်ပက်ထဲသိမ်းဆည်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကက်ဆက် Tape သား Vinyl လို ဘိုဖက်ဒီဇိုင်းနှင့်အတိုင်းဆည်းရှုံးမရပါ။ Master မဟုတ်တဲ့ ပြုပတိကြောက်မြားစွာဖြန့်ပေါ့ CD-Rom တွေတာ Plastic နဲ့ပြုလုပ်ပြီးတော့အရောင်ပြန်ပေါယ့် Metallic Coat လုပ်ထားပါတယ်။ CD-Rom တွေမှာ ဘက်နှုန်းကိုရှိမယ်။ တစ်ဖက်က Label ကပ်ထားမယ်။ တစ်ဖက်က Data ဖတ်မယ့်ပြောင်လက်နေတဲ့ ဖက်ပျော်။ Data ကပြောင်လက်နေတဲ့ ဖက်နားမှာမဟုတ်ဘူး။ Label ဖက်နားမှာ၊ ဆိုလိုချင်တာက Data ဘာပြောင်လက်နေတဲ့ဖက်နားမှာမရှိဘူး။ Label ဘက်အွန်းနားမှာရှိတာ။ ဒါကြောင့်ပြောင်လက်နေတဲ့ ဖက် CD မျက်နှာပြင်မှာ အစင်းကြောင်းတွေထင်နေရင် CD ပျက်ပြီးလို့မထင်လိုက်နဲ့အုံး။ ဒါအစင်းတွေပျောက်တဲ့ Polish နဲ့သုတေသနလိုက်ရင် အစင်းတွေပျောက်သွားပြီး ပြန်ဖတ်ကြည့်ရင် ဖတ်နေပါလိမ့်အုံးမယ်။ ဘာလိုလဲဆို တော့ခုနကပြောသလို CD ကမျက်နှာပြင်အပြောင်က Data ဖတ်တဲ့ဘက်ဆိုပေါယ့် Data ကဟိုဘက် အွန်းမှာရှိတာ။ ဒါတော့ တကယ်တမ်းသတိထားရမှာက Label Side မှာ CD Soft Pen ကလွှာလိုက်ခြားသွားနဲ့မှုလျောက်မခြင်ပါမို့လိမ့်မယ်။ CD-Rom Drive တွေတာ CD Rom ပေါ်ကအချက်အလက်တွေကို Laser နဲ့မှန်ကိုအသုံးပါပြီးတော့ ဖတ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Laser အလင်းတန်းက အလင်းပို့မှန်ရလာတဲ့ Pattern တွေကို CD-Rom က Binary 1 နဲ့ 0 အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါလို့ Data အဖြစ်ရှိရလာပါတယ်။ CD-Rom ကတစ်ချပ်မှာ အချက်အလက်ပေါင်း 650 MB သိမ်းနိုင်ပါတယ်။ ယနေ့ခေါ်မှာတော့ CD Rom တစ်ချပ်မှာ 750 ကနေ 850 MB လောက်အထိသိမ်းနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ CD-Rom တွေ ကန်းပို့များ YOUTH Computer Co., Ltd

Computer Hardware Maintenance

ပေါ်လာတုန်းက Music CD အဖြစ်ဖြေပါ။ ဒီလို CD ထဲမှာ Music File သိမ်းတယ့် Format တို့ CD-Digital Audio (CD-DA) လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ုတ်တို့ကတော့ CDA လိုအပ်ကြပါတယ်။ သိပ်ရှုပ်မသွားပါဘူး။ ကျွန်ုတ်တို့ Music စိုင် ဥပမာ Paradise ဆိုတယ့် သိချင်းလေး၊ ကွန်ပူဗ္ဗာတာ Hard Disk ထဲမှာ Paradise.wav ဆိုပြီးရှိနေပါမယ်။ ဒီဖိုင်ကို CD-R မှာ Burn (CD) ရှုက်တယ့်အခါး Audio File အနေနဲ့ ရှုက်ပေးပါလို့ ပြောလိုက်ရင် ငါးဟာ CD မှာ Paradise.wav အတား Paradise.cda ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီအတိုင်းသိချင်း 10 ပုံးကို Burn လိုက်ရင် သိချင်း 10 ပုံးပါတဲ့ Audio CD ဖြစ်သွားပြီ။ ဒါဆိုးမီ Audio CD ကိုကွန်ပူဗ္ဗာတာတွင်း သာမက ကုန်ဆက် CD တွေမှာပါဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ငါး Paradise.wav တို့ ကွန်ပူဗ္ဗာတာကနေ CD ပေါ်တင်တဲ့ နေရာမှာ Audio အနေနဲ့မတင်ဘူးဆိုရင် ငါးဟာ CD ပေါ်မှာ Paradise.wav အနေနဲ့ရှိနေပြီ။ ကွန်ပူဗ္ဗာပဲပြန်ဖွင့်လို့ရှိမှာပါ။ ဒါဆိုးမီ Audio CD မတုတ်ဘဲ Data CD ပဲဖြစ်ပါတယ်။

၁၂.၃ CD ROM Speeds

CD-Rom Drive တွေဟာမူလ CD-Audio Format ကနေ Copy ကူးတာတွေအလုပ်လုပ်တဲ့ အခါးတွေမှာ တစ်စက်နဲ့၍ 150 Kilobyte နှင့်နဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီနှင့်နဲ့ကို ကျွန်ုတ်တို့က လူတွေနဲ့ မရင်းနှီးမှာစိုးလို့ 150 KB/Sec လို့မပြောဘဲ 1x လို့ အလွယ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ရွှေ့လျားလာရာကနေး၊ ယနေ့ 52x ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ 52x ကို 150 KB ပြောက်တော့ တစ်စက်နဲ့မှာ 7,800 Kilobyte နှင့်နဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ငက်နဲ့မှားမှားနဲ့ဖတ်နိုင်တာ အလုပ်လုပ်ရင် ဝိမ်းဆန်လာတယ်။ ဝိမ်းမြေး အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။ မြန်မြန်ဖတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။

ပုံး ၁၂.၃	1x	150 KBps	2x	300 KBps	3x	450 KBps
	4x	600 KBps	6x	900 KBps	8x	1,200 KBps
	10x	1,500 KBps	12x	1,800 KBps	16x	2,400 KBps
	24x	3,600 KBps	32x	4,800 KBps	36x	5,400 KBps
	40x	6,000 KBps	48x	7,200 KBps	52x	7,800 KBps

၁၂.၄ CD-R

1990 ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်မှာတော့ ကျွန်ုတ်တို့တွေဟာ ပိုမိုရဲ့ကွန်ပူဗ္ဗာပဲ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အကြောင်းအရာတွေ ကို CD ပေါ် Copy နိုင်မယ့် Recordable CD (CD-R) ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာခဲ့

ပါတယ်။ CD-R နဲ့ အတူ CD-R အတွင်းသို့အချက် အလက်တွေထိမ်းဆည်းပေးမယ့် CD-R Drive တွေ လည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ CD-R Drive တွေကို CD Burner သို့မဟုတ် CD-Writer လိုလည်း ခေါ်ပြုပါတယ်။ ငါး CD-R Drive တွေတာ CD-R ထဲမှာအချက်အလက်တွေ သိမ်းဆည်းပေးနိုင်သလို ပုံမှန် CD-Rom တွေကိုလည်း Read လုပ်နိုင်ပါတယ်။

CD-R Disc တွေက ပုံမှန် CD-Rom တွေထိပါပဲ။ ဒါပေမယ ပုံမှန် CD-Rom တွေထက် Recording Side တာရိမြို့ပြောင်းလေက်ဖော်ပါတယ်။ ဘာလိုလဲဆိုတော့ သူကအတွေးပြုလုပ်ထားတယ့် Organic ဆိုးဆေးထည့်သွင်းထားလို့ပါ။ CD-R ကို Burn လုပ်မယ့် CD Writer တွေမှာ Read လုပ်မယ့် Laser အပြင် Burn လုပ်မယ့် Laser ရှိပါသေးတယ်။ ငါး Laser က Read Laser ထက် ဆယ်ဆိုပြင်းပါတယ်။ ဒါ Burn လုပ်မယ့် Laser က CD-R ပေါ်ရှုနကဆိုးဆေးကိုအပူပေးလိုက်ပြီး ပုံမှန် CD-Rom သတဲ့သို့ဖြစ် အောင် အလင်းပြန်မှတ်နာပြင်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။

ပုံ ၁၂၂



CD-R Drive တွေတာ CD-R Drive စပေါကာလတုန်းကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူး။ CD-R စပေါ်စဉ်တုန်းကဆို Session တစ်ခုပုံရှိရတယ်။ ဒါကို Single Session လိုပေါ်ပါတယ်။ Single Session ဆိုတာ CD တစ်ခုပုံရှိတစ်ခုပုံရှိတယ်လို့ဖြောတာ။ ဒါတော့ ဒီနေရာမှာ CD-R ရဲ့အချက်အလက်သိမ်းနိုင်စွမ်းက 74 မီနဲ့တာ 650 MB ပဲ့။ နောက်ပိုင်းတော့ မီနဲ့ 80 က 700 MB ရဲ့အချက်အလက်သိမ်းနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ ကိုယ်က အချိမ်းမယ့် အချက်အလက်တွေ 200 MB ပဲရှိတယ်ဆိုပါမြဲ။ ဒါကို Single Session နဲ့ Burn လိုက်တော့ ကျော်တဲ့ လွှတ်နေတဲ့ 450 MB ကဆုံးရှုံးသွားတာပဲ့။ ဒါလိုရှိပြီးသား CD-R ကိုပြုပို့မှုများစွာ ပြန်ဖတ်လို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် Burn တုန်းကတစ်ခုတည်းအပြီး

Burn ရတယ်။ နောက်တစ်ခါထပ် Burn လိုမရဘူး။ ယနေ့ခေတ် CD-R Drive တွေက အရင်တိုးကလို မဟုတ်တော့ဘူး Multisession လိုပြောထားရင် အခါ 200 MB ပဲ Burn ထားပေမယ့် ကျွန်တဲ့ Space 450 MB ကမဆံ့ရှိသွားဘူး။ ကိုယ်သိမ်းချင်တဲ့ အချိန်ကျ ငါး CD-R မှာ ကုန်တယ့် 450 MB မှာထပ်ပြီး သိမ်းလို့ Burn လိုရပါတယ်။

CDR Drive (CD Writer) တွေက Record Speed နဲ့ Read Speed ဆိုပြီး Speed နှစ်ပျီးနှေ့ ပါတယ်။ သူတို့ကလည်း အထက်ကပြောသလို 1x လို 150 KB Per Sec နဲ့ ဖြောက်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ CD Writer မှ 8x/24x လိုဖော်ပြထားရင် 8x ဟာ Write Speed တစ်နည်းအားဖြင့် Burn Speed ဖြစ်ပြီး 24x ကတော့ Read Speed ဖြစ်ပါတယ်။

အခုလို CD-R ထဲမှာ CD တွေသိမ်းဆည်းခြင်း (Burn လုပ်ခြင်း) ကိုလုပ်ဆောင်ဖို့ရာ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပူးတာ၏ Windows O/S မှာ Burning Software ကို Install လုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ Soft-ware ကို အသုံးပြုပြီး CD-R တွေကို Burn ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Ahead Software ကထုတ်တယ့် Nero Express CD Burning Software ကတော့ CD Burning Software တွေကြေားမှာ ရေပန်အစားဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။


၁၂.၅ CD-RW

ယနေ့ခေတ်မှာတော့ အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ CD-R Drive တွေအစား CD-RW (CD Rewritable) တွေဟာအစားထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ CD-RW Drive တွေက CD-R Drive တွေထက်ပိုလာ တာက သူက Rewrite ပြန်ရေးလိုရတယ်။ ဒါပေမယ အသုံးပြုရမယ့် Disc က CD-RW Disc ဖြစ်ဖို့တော့လို ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ CD-RW ဟာ Rewrite ပြန်ရေးနိုင်ပါစေ Burn စွဲ CD-RW Drive ထဲကိုထည့်ထားတဲ့ Disc က CD-R ကြီးဖြစ်နေဖို့ရင် ယခုတစ်ခါ ငါး CD-R Disc ကိုပြည့်အောင် Data သိမ်းနိုင်ပေမယ့် ငါးပြည့်နေတယ့် CD-R Disc ကိုပြုပြီး Rewrite ပြန်ရေးနိုင်မှာမတုတ်ပါဘူး။

ဆိုလိုချင်တာက ယနေ့ CD Writer တွေက CD-RW Burner တွေပါ။ အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ CD-R Drive တွေကိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာတာပါ။ ဒါ CD-RW Drive တွေမှာပုံမှန် CD-Rom Disc လည်းဖတ်လိုရမယ်။ CD-R Disc နဲ့လည်း Burn လိုရမယ်။ CD-RW Disc တွေကိုလည်း Burn လိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနေရမှာသတိထားရမှာက CD-R Disc နဲ့ CD-RW Disc ပါ။ CD-R Disc မှာ ကျွန်တော်ဟာ အချက်အလက်တွေပြည့်အောင် ပြည့်မရင်း Multisession နဲ့သိမ်းလိုက်တယ်။ Burn လုပ်လိုက်တယ်ဆိုပါ တော့။ ပြီးသွားပြီး ဒါကို ဒါ Disc ကိုကြိမ်ဖန်မှားစွာပြန်ဖတ်ရတယ်။ ဒါ Disc ထဲကအချက်အလက်တွေဟာ

တစ်နေ့မလိုတွေ့လို လိုတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဒီ Disc မှာသိမ်းမယ်ဆိုမရဘူး။ အားစ်တစ်ချပ်ဖြစ်တဲ့ CD-R Disc အလွတ်ထဲမှာပဲရမယ်။

ပုံ ၁၂၃



CD-RW Disc ကအဲသလိုမဟုတ်ဘူး။ ပြည့်နေလိုလည်း ငါး CD-RW ထဲကအချက်အလက်ကို မလိုချင်တွေ့ဘူး။ အချက်အလက်အသစ်နဲ့အားထိုးချင်တယ်ဆိုရင် ငါး CD-RW ထဲမှာပဲ Rewrite ပြန်ရေးပေးသွားမယ်။ ပထမအချက်အလက်တွေ့မရှိတော့ဘဲ ဒုတိယအချက်အလက်တွေ့ရောက်လာမယ်။ ဒါတော့ ရုံးတစ်ရုံးမှာ အချက်အလက်တွေ့ကို Backup လုပ်တယ်ဆိုပါတော့။ အချက်အလက်ဆိုတာ တစ်နေ့ တစ်နေ့တိုးလာတယ်။ ဥပမာ ဒီ CD-RW အလွတ်ထဲကို အချက်အလက် 1 ကနေ 100 ထိထည့်လိုက်တယ်။ Backup အပိုပွားထားလိုက်တယ်ပေါ့။ နောက်နောက် ဒါ 1 ကနေ 100 ဆိုတယ့်အချက်အလက်မှာ ပြင်စရာတွေပြောင်းလဲသွားတာတွေ့ရှိမယ်။ ဒါ update ပြစ်နေတယ့်အချက်အလက် 1 ကနေ 100 ကိုမနေ့က CD-RW မှာပဲ Rewrite ပြန်ရေးနိုင်မယ်။ ဒါတော့ CD-RW ကအကြမ်းကြမ်းသုံးနိုင်တယ်။ နားရှင်းအောင်ပြောရင် အဟောင်းပေါ်အသစ်ပြန်ပြန်ရေးတာရှိမှာ။ ဒါနောက် CD-RW အား CD-R ကိုအသုံးပြုကြည့်ပါလား။ အချက်ပေါင်းမြောက်များစွာကုန်မယ်။ တစ်နေ့တစ်ချပ်အပြည့် Backup လုပ်လိုက်ပြီး နောက်နောက်တော့ မနေ့က Backup လုပ်လိုက်တယ့်အချက်အလက်တွေက Update ပြစ်သွားပြီ။ ဒါတော့ မနေ့က Backup လုပ်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကမလိုတွေ့ဘူး။ ဒါနောက်အချက်အလက်ကသာ နောက်ဆုံးအချက်အလက် ဖြစ်တယ်။ ဒါကို Backup လုပ်တော့ မနေ့က CD-R Disc ကပြည့်နေပြီ သုံးမရတော့ဘူး။ ဒါတော့နောက် CD-R အသစ်တစ်ချပ်ထပ်လိုပြောပေါ်။ ဒါကိုပြောထားပါ။

CD-RW Drive Speed တွေကတော့ CD-R Speed တွေလိုန်းမဟုတ်တော့ဘဲ သုံးမျိုးဖြစ်သွား ပါတယ်။ ဥပမာ CD-R Drive တွေတန်း 8x/24x ဆို 8x က Write Speed, 24x က Read Speed အခါး

CD-RW Drive တွက 8x/4x/24x စသဖြင့် သုံးမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။ 8x က Write Speed, 4x က Rewrite Speed, 24x က Read Speed ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် CD-RW Drive (CD-Writer) တွေဟာ 52x/32x/52x နဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး 52x က Write Speed, 32x က Rewrite Speed နဲ့နောက်ဆုံး 52x က Read Speed တို့ဖြစ်ပါတယ်။ CD-RW Drive ထဲကို CD-RW Disc ပဲဖြစ်ဖြစ် CD-R Disc ပဲဖြစ်ဖြစ် အသစ်တစ်ခုပဲထည့်လိုက်ပြီး ပထမဗျားဆုံး Burn တယ့်အချင်မှာ ငါး Disc တွေဟာ အလွတ်တွေဖြစ်နေတာကြောင့် Maximum 52x Write Speed နဲ့ Burn နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ငါး Disc (CD-R Disc ကမရတော့ ရှိပြီးသားပြန် Rewrite မလုပ်နိုင်) ထဲမှာရှိပြီးသား အချက်အလက်တွေအပေါ် နောက်ထပ်အချက်အလက်အသစ်တွေ Rewrite ပြန်လုပ်တယ့်အဘီ 32x Maximum နဲ့ပြန် Burn လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။

၁၂.၆ DVD

၁၉၉၅ ခုနှစ်အတွင်းမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ့် DVD ဆိတ်ယူ၏ Digital Video Disc ဟာဖော်ဖြေရေး ကဏ္ဍတွေမှာသာမက အချက်အလက်သိမ်းဆည်းတယ့်နေရာတွေမှာပါ သုံးစွဲလာခဲ့တာကြောင့် Digital Versatile Disc ဆိုပြီးပြောင်းလဲပေါ်ပေါ်လာကြပါတယ်။ DVD Disc တွေတာရှုတ်တဲ့ကိုကြည့်ဖယ် ဆိုရင်တော့ CD Disc တွေတိုင်းပါပဲ။ ဒီပေါ်သူမှာကွားချက်တွေက အများကြီးရှိပါတယ်။ ပထမဗျားဆုံး DVD ရဲ့ CD Disc ပေါ်ကွားချက်ကို အကောင်းဆုံးဖော်ပြရောင်တော့ အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းပေးနိုင်သည့်စွမ်းအား (Data Storage Capacity) ပဲဖြစ်ပါတယ်။

ကဲယျားကြည့်ရအောင်။ CD Disc တွေဟာ အလွန်ဆုံးသိမ်းနိုင် မိနစ် 80 က 750 MB လောက်ပဲ သိမ်းနိုင်ပါတယ်။ DVD ရဲ့ အနည်းဆုံး Data သိမ်းနိုင်တဲ့ အားကတော့ နှစ်နာရီတံ့ခိုးကို တစ်နည်းအားဖြင့် 4.37 GB စာအချက်အလက်တွေ သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ သိပ်ပြီးတော့ Capacity မြှင့်တယ့် DVD တွေဆိုရင် 16 GB အထိသိမ်းနိုင်ပါတယ်။ DVD တာဒီလိုအချက်အလက်တွေအများကြီးကို ဘာကြောင့် သိမ်းဆည်းနိုင်သလဲဆိုတာကို ဆက်လေ့လာကြည့်ရအောင်။ [DVD ဟာ CD Disc တွေလိုပဲ အချက်အလက် တွေကို သိမ်းဆည်းတယ့်နေရာမှာ ပို့စိသေးငယ်တယ့် Pits (Spots လိုပဲသောထောက်း) ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ အပြင် ငါးတိုကိုရို့စိသိမ်းဆည်းစွာ နေရာတကျနေရာချုသိမ်းဆည်းထားလိုပါပဲ။ နောက်တစ်ချက်က DVD ဟာ Single Sided (SS) နဲ့ Dual Sided (DS) ဆိုပြီး Format နှစ်မျိုးနဲ့လာပါတယ်။ DS ဆိတ်ယုံအတိုင်း ပျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်ဟိုဖက်ဖို့စိတ်လွည်ပြီး Data တို့နိုင်တာကြောင့် DS ဟာ SS ထက် Data နှစ်ဆိုမ်းနိုင် ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က DVD တွေဟာမျက်နှာပြင် နှစ်ဖက်အထိလာနိုင်ရုံးတ်မကသေးပါ။ မျက်နှာပြင်

တစ်ဖက် Layer တစ်ခု (Single Layer-SL) နဲ့ မျက်နှာပြင်တစ်ဖက်မှာတင် Layer နှစ်ထပ် (Dual Layer-DL) Format ဆိုပြီးရှိပြန်ပါသေးတယ်။ ဒါတော့ ပိုမိုအသေးစိတ်သိသွားအောင် အောက်ပါယေးလေး ကိုကြည့်ပါ။

DVD Version	Capacity
DVD-5 (12cm, SS/SL)	4.37 GB, နှစ်နာရီလျှို့ဝှက်
DVD-9 (12cm, SS/DL)	7.95 GB, လေးနာရီလျှို့ဝှက်
DVD-10 (12cm, DS/SL)	8.74 GB, လေးနာရီလျှို့ဝှက်
DVD-18 (12cm, DS/DL)	15.90 GB, ရှစ်နာရီလျှို့ဝှက်

Recordable DVD အနေနဲ့ကတော့ အားလုံးပေါင်း ပြောက်မျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒါကတွေကတော့ DVD-R for general use, DVD-R for authoring, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW and DVD-RAM တို့ပြုပါတယ်။ ငြင်းတို့အထဲကမှ DVD-R နဲ့ DVD+R ဟာရောကပြောခဲ့တယ့် CD-R နဲ့အလားသူတွေနဲ့တူပါတယ်။ ကျွန်ုတယ့် DVD-RW, DVD+RW နဲ့ DVD-RAM တွေကတော့ CD-RW နဲ့အလားတူပါတယ်။

၁၂.၇ **Installing CD-ROM**

1990 နှစ်ဦးပိုင်း CD-Rom တွေဝပ်လာစတုန်းက ကွန်ပျူတာဟာ ဒါ CD-Rom တွေတို့ရှိပါတယ်။ ဒို့ဆိုတယ့် စံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ့်ရှိပါတယ်ဆက်မှုမျိုးမရှိသေးဘူးဗျာ။ ဒါတော့ CD-Rom ထုတ်လုပ်သူတွေ ဟာ သူတို့၏ CD-Rom ကိုရောင်းချွေရမှာ CD-Rom တပ်ဆင်စီ Controller Card ပါပိုးပေးရတယ်ပေါ့ဗျာ။ အချေနောက်ပိုင်းမှာတော့ စံသတ်မှတ်ထားတယ့် Connection တွေရှိလာခဲ့ဖို့။ အဲဒါကတော့ ATAPI နှင့် SCSI တို့ပြုပါတယ်။

ATAPI ဆိုတာ ATA (AT Attachment) Packet Interface ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာမှာရှိ တဲ့ Hard Drive များတပ်ဆင်တယ့် EIDE (Enhanced Integrated Drive Electronics) မှာပ်တပ်ဆင်လို့ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ATAPI CD-Rom တွေဟာ EIDE Hard Drive တွေလို့ 40 Pin Connector နဲ့ပြုပါတယ်။ နောက်ပြီး Master/Slave Jumper နဲ့ပြုပါတယ်။ SCSI ဆိုတာကတော့ Small Computer System Interface ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ATAPI လို့ pin 40 နဲ့မဟုတ်တော့ပဲဘူး။ SCSI အခန်းမှာ အကျယ်တစ်ဦးဖော်ပြပါယ်။

CD-Rom တို့လို Physicality တပ်ဆင်ပြီးရင်တော့ CD-Rom တွေ Operatng System မှာ

အလုပ်လုပ်စေမှု Device Driver တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ CD-Rom Device Driver နဲ့
ပတ်သက်ပြီး အနည်းငယ်ပြောစရိတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ CD-Rom ကို ကွန်ပူးတာမှာတက်လိုက်တာနဲ့
Windows က CD-Rom ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးသားပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Windows Operating
System မှ CD-Rom အတွက် လိုအပ်တဲ့ Device Driver တွေပါရှိပြီးသားဖြစ်နေလိုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အကယ်၍
ကွန်ပူးတာဟာ အသိဖြစ်နေလို့ Windows Operating System မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ CD-Rom
ကိုသိဖို့ Driver တင်ပေးရပြန်ပါတယ်။ ကဲာယ်လိုတင်မှာလဲ။ Drive A: ထဲကို System File ပါတယ့်
System Disk ကိုထည့်လိုက်ပါ။ ငါး System Disk ထဲမှာ System File များအပြင် CD-Rom Drive
အတွက် Driver File နဲ့ Microsoft ကထုတ်တယ့် Microsoft CD-Rom Extension ဆိုတဲ့
(MSCDEX.EXE) File နှစ် File ပါရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါမှာသိရမှာက CD-Rom Driver က ဝယ်လာတဲ့
CD-Rom ဒေါ်မှတ်ညီပြီး Device Driver စိုင်ရှိပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ Btccdrom.sys အဲ ဒါမှာသိရမှာက
Extension sys နဲ့ဆုံးတာက CD-Rom Driver ငါး File မျိုးပါဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာပါ။ ငါး File ကို
Config.sys ဆိုတယ့် File ထဲမှာရေးပေးရပါတယ်။ Mscdex.exe ကတော့ Autoexec.bat မှာရေးပေး
ရပါတယ်။ Mscdex.exe ကတော့ဘယ် CD-Rom Driver File ကိုပဲဆုံးသုံး Mscdex.exe ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး Config.sys ထဲမှာရေးတယ့် CD-Rom Driver File က ဘယ် CD ဆိုဘယ် Driver File
ဖူးဖြစ်မယ်လို့မရှိဘူး။ ဘယ် Driver File ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ် CD-Rom နဲ့ဆုံးတာတွေတွေတယ်။ ထပ်ပြီးပြောပါအံး
ပယ်။ Autoexec ထဲမှာရေးမယ့် Mscdex.exe ကတော့ဘယ် CD-Rom Driver ပဲဖြစ်ဖြစ် Mscdex.exe
ပါ။ Driver တင်ပဲတင်နည်းကတော့ ပထမဗီးဆုံး Config.sys ကိုတည်ဆောက်ရအောင်။

A:>copy con config.sys (Enter)

device=a:\btccdrom.sys /d:mscd001 (F6 နှင့်)

Autoexec.bat ကိုတည်ဆောက်ရအောင်။

A:>copy con autoexec.bat (Enter)


mscdex /d:mscd001 (F6 ကိုနှင့်)

ဒါတော့ ဒီ System Disk ထဲမှာ System File အပြင် Config.sys ထဲမှာအသုံးပြုတားတဲ့
Btccdrom.sys ဆိုတယ့် File ရော့ Autoexec.bat ထဲမှာအသုံးပြုထားတယ့် Mscdex.exe File ပါရှိနေရ
ပါမယ်။ အခုတည်ဆောက်ထားတယ့် File နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Config.sys နဲ့ Autoexec.bat လည်းရှိနေပါပြီ။
PC ကို Boot ပြန်လုပ်လိုက်မယ်။ CTRL+ALT+DEL ပဲ့။ ဒီနေရာမှာ PC ရဲ့ Floppy Drive ထဲက
ငါး System Disk စိုးဖတ်မယ်။ Boot လုပ်မယ်။ Config.sys ထဲက CD-Rom Driver နဲ့ Autoexec.bat
& System Administration

Computer in Details (A+ Guide)

ထဲက Mscdex ကိုတင်ပြီး CD-Rom ကို Drive Letter Assign လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ CMOS ထဲမှာ Boot Sequence ကို A: တော့ထားရမှာပေါ့။ ဒီနေရာတွေမှာ CD ဆိုင်တွေမှာရောင်းနေတယ့် Operating System CD တွေမှာ ကွန်ပျူးတာအသစ်တွေ၊ Format ချထားတဲ့ Hard Drive တွေအတွက် Boot လုပ်ပေးမယ့် Boot File တွေပါဝင်ပါတယ်။ ဒီတော့ အခုလို ခဲရာခဲဆစ်လုပ်မနေဘဲ CD ဆိုင်မှာပဲ ဖော်ဝယ်လိုက်ရင်ရပါတယ်။ တစ်ခုသတိထားရမှာက CD-Rom နဲ့ Boot မှာမို့ CMOS ထဲမှာ CD-Rom နဲ့ Boot လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Windows တက်သွားပြီဆိုရင်တွေ Windows မှာ CD-Rom အတွက် Driver တွေပါပြီးသားမို့ CD-Rom အတွက် Windows မှာ Driver တင်ပေးစရာဟလိပါ။ My Computer ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ CD-Rom ကိုတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ပုံ ၁၂၆




၁၂.၈ Burning CD-ROM

CD-Rom Burn လုပ်တန္ထားပတ်သက်ပြီးတော့ Software တွေအများကြီးရှိတဲ့အထူး Ahead Nero Burning Software ကိုပဲ နူးနာအဖြစ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူးတာထဲမှာ Nero Software တော့ရှိနေရမှာပေါ့။

သူ့ထဲကိုဝင်လိုက်လိုရှိရင် ပုံ ၁၂.၉ အတိုင်းမြင်တွေ့ရမှာပါ။ အဲသလိုမှာမပေါ်ဘဲ တစ်ခြားတစ်ချို့ဖြစ် နောက်ထို့ရင် အဲဒုံးမှာ Close Wizard ဆိုတာရှိပါလိမ့်မယ်။ ငြင်းကိုနိုင်လိုက်ပါ။ ဒါဆို ပုံ ၁၂.၉ တို့တွေ့မြင်ရ YOUTH Computer Co., Ltd

Computer Hardware Maintenance


ဗုဒ္ဓဘာ




ဗုပ္ပါ။ အခု Burn လုပ်မယ့် CD-R ကို Session တစ်ခုအနေဖြင့်ပဲရှိက်မယ်ဆို No Multisession၊ သူက CD-R တစ်ချပ်ကိုတစ်ချပ်ရှိက်လို့ရမယ်။ CD-R တစ်ချပ်ကို မပြည့်မချင်း ထပ်ခဲထပ်ခဲရှိက်မယ်ဆိုရင် Start Multisession ကိုရွေးရမယ်။ အကယ်၍ ကိုယ်အခုရှိက်မယ့် CD-R က ရိုက်ထားပြီးသားတွေရှိနေတယ် CD-R ကထပ်ရှိက်ဖို့နေရာရှိလို့ရှိက်မယ်ဆို Continue Multisession ကိုရွေးရမယ်။

ဘယ်ဘက်အခြောင်းက ကိုယ်ရှိရှိမယ်အကြောင်းအရာက Audio CD လား၊ Data CD လားရွေးပေးစိုးပါ။

ဗုဒ္ဓဘာ



ပုံ ၁၂၆



ပုံ ၁၂၇ မှာ CD Label ကိုပေးနိုင်ပါတယ်။

ဒီဇာတ်ရာမှာ Write ကိုရွေးထားရယ်။ Simulation ဆိုတာအစမ်းသာဘေးမျိုး၊ သရပ်ပြုသဘေးမျိုး၊ သူ့ကို ပုံမှန်ဆိုရွေးထားစရာမလိုဘူး။ Write Speed က CD-R ကိုဘယ် Speed နဲ့ရှိရှိပဲလဲဖော့။ ၁x မှာဘယ်ဘောက် Speed နှုန်းလဲဆိုတာရှေ့မှာဖော်ပြုထားတယ်လေ။ ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန် 16x နဲ့ရှိရှိတယ်။ အမြန်ဆုံးမှုန်နဲ့ရှိရှိလိုလဲရပါတယ်။

ဒ္ဓါယိုစိုင်တွေဆိုရင် Speed သိပ်အမြန်ကိုနဲ့ရှိရှိလိုပိုင်မကောင်းတာတော့ ကိုယ်တွေကြံးပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အသုံးပြုတဲ့ CD-R ပေါ်လည်းမူတည်ပြီးတော့ Speed ကိုရွေးချယ်ပြီးရှိရှိပေးချင်ပါတယ်။

ပုံ ၁၂၈



DVD Rom ကိုလည်းပတ်စွင် CD-RW ကိုလည်း Write လုပ်ပေးနိုင်သော Combo Drive ကိုတွေ့ရွှေ့

Unit 13

Video & Monitor



အခန်း ၁၃ ဟာ ကွန်ပူတာရဲ့ မောနတာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ မြှုဒ်ယိုက္ခာအကြောင်းတွေကို
လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မောနတာပြီးကုံးဖွံ့ဖြိုးပြင်တဲ့အထိလောက်တော့
မပြောထားပါဘူး။

အခန်း ၁၃
မြင်ရမှု

၁၃.၁ Monitor & Display Adapter

Monitor ဆိတ် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ Primary Output Device ပြဋ္ဌာန်ပါတယ်။ ဒါ Monitor မှာ ကွန်တော်တို့ဟာ ကွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်မယ့် Program တွေ Operating System တွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

Video Card သို့ Display Adapter ကတော့ CPU နဲ့ Monitor အကြောင်းအားလုံးသောဆက်သွယ်မှုတွေကိုတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ အဲဒီအပြင် Operating System ဆိုသူကြီးကလည်း CPU နဲ့ Video Card အကြောင်းဆက်သွယ်မှုကိုတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးပြန်ပါတယ်။

၁၃.၂ CRT Monitor


Cathode Ray Tube လိုအပိုတဲ့ CRT Monitor တွေဟာယနေ့စောင် ကွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာ နဲ့တွေအသုံးပြုနေတဲ့ TV လို Monitor ကြီးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ Monitor တွေကို CRT Monitor လိုအပ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ ဒါ Monitor ထဲမှာကြီးမားလှတဲ့ Cathode Ray Tube လိုအပ်ခဲ့တဲ့ Vacuum Tube ကြီးပါရှိနေလိုပါပဲ။ ဒါ Tube ကြီးရဲ့တစ်ဖက်စွန်းက ကွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ Monitor Screen ဆိတ်ကြီးပေါ့။ ဒါ Tube က Cylinder ပုံစံ ကွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ Screen ဘက်ကနေတစ်ခြားအစွဲး တစ်ဖက်ကိုအဖျားရှုံးသွားတာ။ အဲဒီအဖျားမှာ Electron Gun (ရ)ချုပ်တယ်။ ပြန်ပြောပြပါအံ့မယ်။ Tube ရဲ့တစ်ဖက်စွန်းက Screen တစ်ဖက်ကအဖျားသိမ်သွားတဲ့ဘက်မှာ Electron Gun (ရ) ချုပ်တယ်လိုပြောတာ။ ဟုတ်ပြီ အဲဒီ Screen ရဲ့ ကွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ဘက်မဟုတ်ဘဲအတွင်းဘက်မှာ phosphor တွေသုတ်ထားတယ်။ ဒါကတစ်ပိုင်း

နောက်တစ်ပိုင်းက Electron Gun အပိုင်း Electron Gun (ရ)ချုထဲကတစ်ခုချုဟာ Power ရှုံးတဲ့အချိန်မှာ Electron Gun ကနေ Electron တန်းများဟာ Phosphor သုတ်ထားတဲ့ဘက်ကိုထွက်လာပါတော့တယ်။ သို့သော်လည်းထွက်လာရာလမ်းချလတ်မှာပင် ဒါ Electron တန်းဟာဘယ်နေရာကို သွားမှန်ရမယ်၊ ဘယ်နေရာကိုရောက်သွားရမယ်ဆိတ်ကို Magnetic Field များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Yoke လိုအပ်သော Electromagnetic ကွင်းများကနေထိန်းချုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါတော့ Electron အလင်းတန်းဟာ Yoke ရဲ့ထိန်းချုပ်ပေးမှုနဲ့ သူသွားပြီးထိတွေ့ရမယ့် Point မှာ Phosphor တွေကိုထိတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်က Screen မှာ ကွန်တော်တို့မြင်လိုအောင်အလင်းဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ အဲသလိုနဲ့ ကွန်တော်တို့ဟာ Monitor Screen မှာအကြောင်းအရာတွေကိုမြင်ရတာပါ။

နောက်တစ်ခုက ကွန်တော်တို့ Monitor မှာပုံမှန်မှတ်နာပြု (မျက်နှာဖြင့်အချို့) နဲ့ ခုနောက်ပိုင် YOUTH Computer Co., Ltd Computer Hardware Maintenance

တော်စားလာတဲ့ Flat Screen (မျက်နှာပြင်အပြေား) ဆိုပြီးနောက်ခုရိပ်တယ်။ ဒါတော့ CRT နှစ်မျိုးရှိတယ်ပဲ့များ။ Flat က ကြည့်လိုလည်းကောင်းတယ်။ ရွေးလည်းကြီးမယ်။ ဒါပေါ်တော်ခုသောအာနည်းချက်က Flat က အနက်ရောင်အစ်ပြန်ဘူးများ။ ဒါကြောင့်ပုံရိပ်တွေဟာအနည်းယောက်တော်နေလိမ့်မယ်။ နည်းနည်းဖွေးနေတာပေါ့။

ပုံ ၁၃.၁



၁၃.၃ Refresh Rate


ကျွန်တော်တို့ Monitor ပေါ်မှာ ပုံရိပ်တွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးမြင်နေရပေါ်မယ့် တကယ်တော့သူက ဒီပုံရိပ်တွေကိုဖျက်ကနဲ့ ဖျက်ကနဲ့တစ်ပြန်တယ်မထင်ပါနဲ့။ Monitor ထဲက Electron Gun ဟာသူဖော် ပြရမယ့် အချက်အလက်တွေကို Screen ရဲ့ဘယ်ဘက်ထောင့်ကနေတန်းဆိုပြီး ရိုက်ပြုသွားတာပါ။ ဘယ်အထိ လည်းဆိုတော့ဘယ်ကနေညာထောင့် ပြီးညာကနေဘယ် လွန်းပျံသွားပြီး ဟိုးအောက်ညာဖက် ထောင့်ထိရိုက်ပြုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲပုံရိပ်တွေကဖျက်ကနဲ့ တပြိုင်နက်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆို တာသိသွားပြီ။ ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးနဲ့ ဒီးနောက်ကအဲဒေါ်လောက်ထိမြန်မြန်လိုက်ပဲကြည့်နိုင်ဘူးများ။ ဒါကြောင့်သူတို့လုပ်နေတာအသေးစိတ်မဖြစ်ရဘဲ တစ်ခုပြီးတစ်ခုမြန်းကနဲ့မြင်ရတယ်လို့ထင်နေတာ။

အခုလုပုံရိပ်တွေကို Screen တစ်ခုစာတစ်ပြင်နက်တင်ပြတာမဟုတ်ဘဲလိုင်းတစ်လိုင်းချင်းပါပြ သွားတယ်။ အဲဒီလိုင်းတွေကို Raster Lines လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီလို့ Raster Lines တွေရိုက်ပြတဲ့အခါမှာ Screen ရဲ့ဘယ်အစွန်းမှညာအစွန်း၊ နောက်ပြီးညာမှာယ် နောက်တစ်လိုင်းကိုရိုက်ဖို့ ဘယ်မှပြန် အသုင့်ဖြစ်နေတဲ့အချင့်အထိကို (HRR) Horizontal Refresh Rate လို့ခေါ်ပါတယ်။

ဒီလို့နဲ့ Screen တစ်ခုလုံးပြည့်အောင်ရိုက်သွားမယ်။ ပြီးနောက် Screen တစ်ခုကိုပြန်ရိုက်လို့

အပေါ်ဘယ်ထောင့်ကြုပြန်ရောက်တဲ့အချိန် Screen တစ်ခုစာရှိကြုပြီးချိန်ပေါ်များ၊ အဲဒီကို Vertical Refresh Rate (VRR) လိုပေါ်ပါတယ်။

HRR ဆိုတဲ့ Horizontal Refresh Rate ဟာ KHz နဲ့တိုင်းတာပြီး VRR ဆိုတဲ့ Vertical Refresh Rate ကိုတော့ Hz နဲ့တိုင်းတာပါတယ်။ ဒါ Monitor တွေရဲ့ HRR နဲ့ VRR ကို Monitor လိုယ်တိုင်သတ်မှတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ Display Adapter (Video Card) ကသတ်မှတ်တာပါ။ Video Card ကသတ်မှတ်တဲ့ VRR တာနည်းနေရင် Screen တဲ့ Flickes (ဖြတ်ကန္တဖြတ်ကန္တ) ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပုံစိတ်အကူးအခြားမှာပေါ့။ VRR ဟာ Monitor နိုင်တာထက်ပိုပြီးပေးစိရင်္ကာလာရင် Monitor ပျက်တတ်ပါတယ်။ Monitor ပျက်စေတဲ့အကြောင်းအရာများထဲမှတစ်ခုကတော့ VRR Setting များချိန်မြှင့်ပါပဲပါ။ HRR နဲ့ VRR မှတစ်ခုချင်စီကိုသိုးခြားမပြောရင် VRR ကိုပဲဆိုလိုတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ Refresh Rate လိုပြောရင်၏ VRR ကိုပဲဆိုလိုချင်တာပါ။



၁၃.၄ Phosphor & Shadow Mask

Phosphor ဆိုတာအပေါ်မှာတို့ကလည်းပြောထားခဲ့ပြီးပါပြီ။ Screen ရဲ့အတွင်းဘက်အခြမ်းမှာသုတေသနတဲ့ (High Sensitive Compound) အလင်းထိတွေတဲ့အခါအရောင်တောက်စေတဲ့မီးစုန်းပါပဲ။ Electron Guns မှာ Red, Green, Blue ဆိုပြီး Gun(ခု)ခုရှိနေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအလင်းတန်းဟာင်းမီးစုန်းပေါ်ကိုကျရောက်လာတာနဲ့သက်ဆိုင်ရာအရောင်ထတောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနေရာမှာ သိရှိမှာက Monitor ဟာ Color ရောင်စုံဖော်ပြန်လို့ Electron Gun ဟာ Color စုံပါတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ခုနက ပြောတဲ့ R,G,B လိုပေါ်တဲ့ (Red, Green, Blue) 3 ရောင်ထဲပါတာပါ။ ဒီသုံးရောင်ပါဝင်မှုကို အနည်းအများ Intensity ခိုင်ခြင်းဖြင့်အရောင်ရှိုးစုံဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါ Phosphor တွေရဲ့နောက်မှာတော့ Shadow Mask ဆိုတာရှိပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာကသက်ဆိုင်ရာ Electron Gun တဲ့ Phosphor ပေါ်ကျရောက်သွားခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလင်းဟာသူရဲ့ဘေးနားက Phosphor ဆီအရောင်ပြန်သွားမှာစိုးလိုပါ။


ဒီလိုဖြစ်ရင် Color မှုန်တာတွေဖြစ်လနိုင်တာကြောင့် ကျရောက်တဲ့နေရာကနေအလင်းရောင်ဟာဘေးနားက Phosphor သီမကျရောက်စေခဲ့ Shadow Mask ကတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။

၁၃.၅ Pixel


ဒီနေရာမှာပထမုဒ္ဓားဆုံးသီရမှာက Electron Guns တဲ့ Phosphor တွေမှာဟိုနေရာထိုးလိုက် ဒီနေရာထိုးလိုက်ဖွဲ့လိုက်ပုတ်လိုက်နဲ့အလွန်လျှပ်မြန်စွာ အလုပ်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Gun ကိုဖွဲ့လိုက်ပိတ်လိုက်လုပ်လိုက်တစ်လိုင်းပြီးတစ်လိုင်းလိုက်နဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဖော်ပေးနေပါတယ်။ ပုံရိပ်ဆိတာ Screen အပြည့်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ အပြည့်စားပုံရိပ်ကိုသံကောကွက်လေးစိတ်စိတ်တွေပိုင်းလိုက်တဲ့ အူဒိုတဲ့ကသံကောကွက်ကွက်အဲဒီလိုတစ်ကွက်ချင်းစီကိုပြောတာ။ကဲ Screen အပြည့်စားပုံကို Picture လို့ သတ်မှတ်ရင် ဒီသံကောကွက်စိတ်စိတ်လေးထဲကအကွက်ဟာအူဒီ Picture ရဲ့ Element ဒဲမှုမဟုတ် အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခု Pieces ပဲပေါ့။ အူဒီပုံရိပ်ရွှေသံကောကွက်အသေးသေးလေး Pieces ကို Pixels လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီ Pixels ထဲမှာ အနီအစိမ်းအပြာ သုံးခုပေါင်းတစ်ခုကို Traid လို့ခေါ်ပါတယ်။

Sony Trinitron ဆိတဲ့ Monitor ကိုလူကြိုက်မှားတဲ့ကြောင်းအရင်းကပုံရိပ်တွေဟာ ကြည်လင်ပြီး ပြတ်သားနေလိုပါ။ ဒီလို ကြည်လင်ပြီးပြတ်သားနေတဲ့ကြောင်းကတော့ Trinitron တဲ့ Phosphors နှင့် Shadow Mask ကိုအစက်အပြောက် (Dots) ကိုအသုံးမပြုဘဲ Bar လိုင်းတွေကိုအသုံးပြုထားလိုပါ။

ပုံ ၁၃.၅



One Triad & Dot Pitch



Pixel

၁၃.၆ Resolution

ကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေတဲ့ Resolution ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိတာ အပေါက်ပြောခဲ့တဲ့ Pixels ပေါ်မှတည်ပါတယ်။ဒီ Pixels တွေဟာပြောပြုလိုအလိုက် Monitor ရဲ့ Screen မှာဘယ်လောက် ဝင်ဆန်းသလဲ ဒေါ်လိုက်ဘယ်လောက်ဝင်ဆန်းသလဲဆိတာကို Resolution လို့ခေါ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆုံးရင်တော့ Resolution တဲ့ 640*480 ပါ။ရေပြုလိုအလိုက် Pixels 640 ရှိပြီးတော့ဒေါ်လိုက်ကို Pixels 480 ရှိပါတယ်။

ဒီ 640 နဲ့ 480 ကိုမြောက်လိုက်ရင် Screen တစ်ခုမှာ Pixels ပေါင်း 307,200 ရှိတယ်ဆိုတာ
တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။

ဒီ Resolution တွေဟာ Monitor ဝယ်တဲ့အခါး Monitor ရဲရှိနိုင်တဲ့ Resolution ပေါ်မှုတည်ပြီး
ရွေးကွာသွားပါတယ်။ ဂရိုပုံတွေနဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့ Graphics Workstation တွေဟာ Resolution ကောင်းတဲ့
Monitor တွေလိုအပ်ပါတယ်။ တွေ့ရှိနိုင်တဲ့ Resolution တွေ ကတော့ 640*480, 800*600, 1024*768
နဲ့ 1280*1024, 1600*1200 တို့ပြုပါတယ်။ ဒါအခါးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင် Monitor 4/3 ဟနဲ့အလုပ်လုပ်
တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီ Resolution တွေဟာ Monitor ရဲ့ Size ပေါ်လည်းမှုတည်ပါသေးတယ်။
ဥပမာ 15" Monitor တစ်လုံးဟာ Maximum 1024*768 အထိပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။

၁၃.၅ Dot Pitch

Dot Pitch ဆိုတာဒေါ်လိုက်အရောင်တူ Phosphor အစက်နှစ်စက်ရဲ့အကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။
သူကို mm (Millimeters) နဲ့ဝါးတဲ့ တော်လိုက်ပါတယ်။ ဥပမာ - 39 mm, 33 mm နဲ့ 28mm စသည်ဖြစ်ပါ။
ဒီနေရာမှာပိုပြီးသေးတဲ့ Dot Pitch ကို Sharp ပြုတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ Monitor ရဲ့ရွေးဟာ
Dot Pitch ပေါ်လည်းမှုတည်ပါတယ်။ ပုံ ၁၃.၆ ဘယ်ကိုကြည့်ပါ။

၁၃.၆ Bandwidth

ကျွန်တော်အပေါ်ကပြောခဲ့သလိုပါပဲ Electron Gun ဟာဖွံ့ဖြိုးလိုက်ပိတ်လိုက်နဲ့ပြုပေးနေတာပါဆိုပြီး
တော့လေး။ ဒီလိုဖွံ့ဖြိုးလိုက်ပိတ်လိုက် နေရာရွှေ့လိုက်နဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဖော်ပေးနေတာပေါ့။ ဟုတ်ပါပြီ။ အခုလို
Electron Gun ဟာတစ်စက္ကနဲ့အတွင်းမှာဖွံ့ဖြိုးလိုက်ပိတ်လိုက်ပြုတဲ့နှင့် ဒါကို Bandwidth လိုအပ်ပါတယ်။
Bandwidth က (MHz) နဲ့ဝါးတဲ့ တော်လိုက်ပိတ်လိုက်ပြုတဲ့မှာများလေး၊ Monitor ပေါ်မှုပုံရိပ်တွေမှာများလေး
လေးဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် 17" ထက်ပိုကောင်းတဲ့ Monitor အနဲ့ဟာ Bandwidth 150 MHz ထို့ကြောင်ပါတယ်။
ဆိုလိုချင်တာကတ်တစ်ကိုနဲ့ Electron Gun ဟာဖွံ့ဖြိုးလိုက်ပိတ်လိုက်နဲ့အကြိမ်ပေါင်း 150 သန်းလုပ်တယ်
လိုပြောချင်တာပါ။

ဒီ Bandwidth နဲ့ Resolution ကိုကြည့်ပြီး Monitor တွေရဲ့ VRR ကိုလည်းသတ်မှတ်နိုင်ပါ
တယ်။ ပုံသေနည်းကတော့

$$\text{Maximum VRR ကိုလိုချင်ရင်} = \text{Bandwidth} \div \text{Pixels Per Screen}$$

$$\text{Bandwidth } 100 \text{ MHz } \div 1024 \times 768 \text{ Monitor မှာဆို}$$

= $100,000,000 \div (1024 \times 768)$

=127 Hz ရပါတယ်။

၁၃.၉ LCD Monitor

LCD Monitor ဆိုတာ Liquid Crystal Display ပါ။ အရင်ကတော့ Lap Top ကွန်ပျူတာ တွေမှာသုံးခဲ့ပြီးအခုန်ရင် Desktop Monitor တွေအဖြစ်နဲ့ပါအသုံးပြုလာနေကြပြီ။ ဈေးကတော့မသေးဘူး ဖူ။ LCD Monitor တွေက CRT Monitor တွေထက်အားသာချက်က


(၁) ပါးပါးချင်ချပ်နဲ့အလေးချိန်ကလည်းပေါ့ပါးတယ်။

(၂) Power သုံးခဲ့မှုနည်းတယ်။

(၃) နောက်ပြတ်ကနဲပြတ်တတဲ့ Flicker မဖြစ်ဘူး။

(၄) မျက်စိကိုထိခိုက်စေတဲ့ Radiation လည်းမထုတ်လွှတ်ဘူး။ ဈေးကတော့မသေးပောင်းပိုက်ဆံတတ် နိုင်တဲ့ကူဗျာစီး Style ကျလိုသူများကတော့ LCD Monitor ကိုတော်နှစ်မှာအများပြီးပေးပါတို့မယ်။

ပုံ ၁၃.၅




၁၃.၁၀ The Video Card

Video Card လိုပဲခေါ်ပေါ် Display Adapter လိုပဲခေါ်ပေါ် ဘာတဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာတစ်ချို့က Graphic Card တဲ့ရပါတယ်များ။ ခေါ်ချင်သလိုခေါ်လိုရပါတယ်။ ဒါ Card ကကွန်ပျူတာထဲမှာ CPU နဲ့ Monitor ကြားအကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးတယ်ပေါ့များ။ ဒါကအပေါ်ယံ့ပြော တပါ။ အဒီ Card မှာအမိန့်အလိုင်နှစ်ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီကတော့ Video RAM ဆိုတဲ့ အစိတ် အပိုင်းရယ် Video Processor နဲ့ဆိုင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းရယ်ပါ။ Video RAM ကတော့ Monitor ပေါ်မှာ

ပြဿနာမသိတော်ကိုသိမ်းထားပေးပါတယ်။ Video Card ပေါ်မှာပါတဲ့ Video RAM ဆိတာ ကွန်ပူးတာ Motherboard တွေပေါ်မှာပါရှိတဲ့ Video RAM တွေဟာင်း DRAM တွေထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါတယ်။

Video Processor ဟာ Video RAM ထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Monitor ပေါ်မှာပြဿနာရတဲ့တာဝန်ကိုလုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ ဒါ Processor တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ဟာကျွန်တော်တို့ ကွန်ပူးတာထက် CPU ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ Video RAM ရဲ့လုပ်နိုင်အားကြားထဲမှာရှိပါတယ်။ ဒါပေသိ ယနေ့စောင် Video Card တွေရဲ့ Video Processor ဟာ Pentium II CPU ထက်ပင်စိုး၍လုပ်ဆောင်နိုင် ခွမ်းပိုပါတယ်။ ဒါလို့စွမ်းအားတွေမြင့်လာတာကြောင့်ငါး Video Processor ဟာအပူချိန်တိုးလာတာကြောင့် အပူထိန်း (Heat Sink) များ၊ ထိုအပြင်ပန်ကာများပင်တပ်ဆင်လာရပါတယ်။

ပုံ ၁၃.၅



၁၃.၁၁ ပြဿနိုင်ဆောင်ရောင်းများ

Monitor ပေါ်မှာပြဿနိုင်ဆောင်ရောင်ဟာ Monitor ရဲ့အမျိုးအစား Mode နဲ့သာက်ဆိုင်ပေမယ့် တကယ်တမ်းထိန်းချုပ်တာကြတော့ Video Card က Control လုပ်တာပါ။ Monitor ဟာ အရောင်တစ်ရောင်ပြန်တာကို Monochrome Monitor လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါလို့တစ်ဖြည့်းဖြည့်း Monitor တွေဟာ အရောင်တွေမျိုးစုံပြုလာနိုင်ရာကနေ ဒီကနေအရောင်ပေါင်း သန်းနဲ့ချို့ပြုသုတေသနပိုပါတယ်။ ဒါသို့ခေါ်စာ အပြီးမှာ Video Mode တွေပြောပြတဲ့အခါ ဒီအရောင်တွေအကြောင်းမသိမှာစုံလို့ အခုက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် ဒီအကြောင်းကို Color Depth မှာဆက်လက်လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဒါ Monitor ပေါ်မှာပြဿနိုင်တဲ့အရောင်တွေဟာ 2 Color, 4 Color, 16 Color သာညီဖြင့် Color ဆိုပြီးလူတွေနဲ့စုံစုံပေးအပ်ပေမယ့် ကွန်ပူးတာကတကယ်တော့အရောင်တွေကို 2 Color, 4 Color,

16 Bit နဲ့တွက်တာပါ။ ဥပမာ 2 bits ဆိုရင်အရောင်လေးရောင်ပါတယ်။ ကဲတွက်ထားတာလေးတွေကြည့်ရအောင်။

00 = Black

01 = Cyan (မိုးပြာရောင်)

10 = Magenta (မရမ်းစွဲရောင်)

11 = White

ဒီတော့ Pixel တစ်စင်မှာရှိမယ့် Color depth တို့ကိုပါမှတ်သားလိုက်ရအောင်။

2 Colors = 1 bit (mono)

4 Colors = 2 bits

16 Colors = 4 bits

256 Colors = 8 bits

64 Colors = 16 bits

16.7 millen = 24 bits

၁၃.၁၂ Monitor မှုပြုသို့မျှ Mode များ

ကျွန်တော်တို့ကိုပျူတာနှင့် စက်ထိတွေစွဲတို့နဲ့က ကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့ရတဲ့ Monitor တွေဟာ Monochrome Monitor တွေပါ။ အရောင်တစ်ရောင်ပြနိုင်တယ်။ ကြာတော့ကြာပြုပြုပဲပြုပဲ။ ဆယ်နှစ်ကျိုး ခဲ့ပြုပဲ။ အမယ်လေးလွမ်းလိုက်တာ။ ဒီတို့နဲ့က Monitor တွေက Monochrome အပြင် ဘာတဲ့ hercules တဲ့နောက် CGA (Color Graphic Adapter) ဒီအခဲတော့ Color နဲ့မြင်ပြုပဲပဲ။ ဒါပေမယ ဒီနောက်လိုတော့မဟုတ်သေးဘူးပဲ။ CGA အပြင် MCGA (Multi Color Graphic Array) ဆိုပြီးရှိသေးတယ်။ ခုတော့ VGA Mode နဲ့ SVGA Mode နှစ်ခုကိုပဲ အခုဖော်ပြုလိုက်ပါတော့မယ်။

၁၃.၁၃ VGA

IBM ကနေစတင်ပြီးမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ ဒီ Video Graphic Array ဆိုတဲ့ VGA တဲ့ Standard အားဖြင့် ခွဲခြားပြုသနိုင်သောအရောင် 16 ရောင်နဲ့ Resolution 640 * 480 ရပါတယ်။ အောက်မှာ VGA Mode ရဲ့ရနိုင်တဲ့ Mode တွေကိုဖော်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။

Mode	Type	Colors	Resolution / Characters
00h,01h	Text	16	40*25
02h,03h	Text	16	80*25
04h,05h	Graphics	4	320*200
06h	Graphics	2	640*200
07h	Text	Mono	80*25
0Dh	Graphics	16	320*200
0Eh	Graphics	16	640*200

0Fh	Graphics	4	640*350
10h	Graphics	16	640*350
11h	Graphics	2	640*480
12h	Graphics	16	640*480
13h	Graphics	256	320*200

၁၃.၁၄ SVGA

Super VGA တဲ့ VGA ရဲ့ 16 Color (Video Electronics Standard Association) နဲ့ 640*450 Resolution ထက်ကောင်းတဲ့ Resolution ဖြောင်ပါတယ်။ SVGA ရဲ့ VESA ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ Mode တွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။

Mode	Type	Colors	Resolution / Characters
101h	Graphics	256	640*480
102h	Graphics	16	800*600
103h	Graphics	256	800*600
104h	Graphics	16	1024*768
105h	Graphics	256	1024*768
106h	Graphics	16	1280*1024
107h	Graphics	256	1280*1024
110h	Graphics	32K	640*480
111h	Graphics	64	640*480
112h	Graphics	16.7M	640*480
113h	Graphics	32K	800*600
114h	Graphics	64K	800*600
115h	Graphics	16.7M	800*600
116h	Graphics	32K	1024*768
117h	Graphics	64K	1024*768
118h	Graphics	16.7M	1024*768
119h	Graphics	32K	1280*1024

11Ah	Graphics	64K	1280*1024
11Bh	Graphics	16.7M	1280*1024

SVGA နောက်ပိုင်း IBM က XGA (Extended Graphic Array) ဆိုပြီး 16 bits Color နဲ့ Resolution ကို 1024 * 768 အထိပြုသနိုင်တဲ့ Mode ကိုထွက်ပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်း SVGA နဲ့လျှပ်မြန်စွာတိုးတက်လာတဲ့အခါ XGA ဘာ ဖျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။

၁၃.၁၅ Resolution Color Depth ပေါ်မှုတည်၍ Memory လိုအပ်ချက်

Graphic Card ပေါ်မှုပါတဲ့ Video RAM ပေါ်မှုတည်၍တော့ Resolution နဲ့ Color Depth ကိုသင့်တင့်မှုပါတယ်အောင်ထားပါ။ မနိုင်ဝန်ထမ်းဆိုင်းသလိုဖြစ်ပါက သင့်ရဲ့ Graphic Card ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါတော့ဘယ်လိုတွက်ကြော်လဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။

ဥပမာ 800 * 600 Resolution နဲ့ 24 bits Color Depth ကို Memory ဘယ်လောက်ယူသလဲဖော်။

ရေပြင်ညီ 800 နဲ့ ထောင်လိုက် 600 ပြောက်တော့ ရော်ယူမယ်။

$800 \times 600 = 480,000$ Pixels Per screen

နှင့် 480,000 ကို 24 bits ကို byte ဖွဲ့ 24/8 = ရတဲ့ 3 bytes နဲ့ပြောက်ဘာလိုလဲဆိုတော့ Pixel အစက်တိုင်းအတွက် 24 bits Color နဲ့ပြောက်။

$480,000 \times 3 = 1,440,000$ bytes

ဒါ တစ်ခုအတွက် Memory 1,440,000 bytes လိုအပ်တယ်။ ဒါကို MB ဖွဲ့မယ်။

$1,440,000 / 1,048,576 = 1.373$ MB လိုအပ်မယ်။

Resolution Number of Colors

	16	256	64K	16.7M	4G
640*480	0.15MB	0.29MB	0.59MB	0.88MB	1.17MB
800*600	0.23MB	0.46MB	0.92MB	1.37MB	1.83MB
1024*768	0.38MB	0.75MB	1.50MB	2.25MB	3.00MB
1200*1024	0.63MB	1.25MB	2.50MB	3.75MB	4.69MB
1600*1200	0.92MB	1.83MB	3.66MB	5.49MB	7.32MB

၁၃.၁၆ Accelerated Graphics Port

အပေါ်ကပြောတဲ့ Resolution တွေလည်းကောင်းလာမယ်။ Color Depth တွေလည်းကောင်းလာ & System Administration

Computer in Details (A+ Guide)


မယ။ ဒဲပေသိ အဲဒီလို Resolution နဲ့ Color Depth ကိုအကောင်းကြီးတင်လိုက်ရင် ဒါ Video Function တွေကနေးကျသွားတယ်မျှ။ နောက်ပြီး ပုံမှန် PCI Slot ကလည်း Bus Width က 32 bits နဲ့ Bus Speed က 33 MHz ပဲရှိတာမဟုတ်လဲ။ ဒီတော့ Resolution လည်းကောင်းကောင်းလိုချင်တယ်။ Color Depth လည်းများများလိုချင်တယ်။ Refresh Rates လည်းမြန်ချင်တယ်ဆို ဒဲတွေအားလုံးကိုတတ်နိုင်တဲ့ AGP (Accelerated Graphic Port) ဆိုတဲ့ PCI ထက် Video Bandwidth ဒိုကောင်းတဲ့သူ ရောက်လာပြန်လေရော့။ AGP ဆိုတာ PCI လိုပုံစံမျိုးပါပဲ။ နောက်ပြီး AGP က Video အတွက်ပဲအထူး သိုးသန်ပြုလုပ်ထားတာ။ PCI လိုအခုံတပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ နောက်ပြီး Motherboard တစ်ခုမှာ PCI Slot တွေအများကြီးပါနိုင်ပေမယ့် AGP Slot ကတော့တစ်ခုတည်းပါပဲ။ AGP ဘာ PCI 2.1 Specification ပြစ်တဲ့ Bus Width 32 bits နဲ့ Bus Speed 66 MHz ကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပေမယ့် အခုံအခါား AGP ဘာ Clock Cycle တိုင်းကို နှစ်ဆဲ လေးဆဲ ရှုစ်ဆ တိုးပြီးလုပ်တဲ့ Strobing ဆိုတဲ့ Function ကိုအသုံးပြုလာပါတယ်။ ဒဲကြောင့် AGP မှာ 1*တို့ 2*တို့ 4*တို့ 8*တိုးဆိုပြီးရှိနေတာပါ။ ကွန်ပျူးတွေ ဝယ်တဲ့အခါားရင် ဒီစက်မှာပါတဲ့ AGP ကဘယ်လောက် x လဲစသည်ဖြစ်ဖော်။

ကန့်စပ်လောက်တဲ့ AGP တွေဟာ Northbridge တစ်ခုတည်းကိုပဲ ကိုယ်ပိုင်သီးမြား Bus တစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ အခုနောက်ပို့မှာ AGP တွေကတော့ Frontside Bus ကလျှပြီးအားလုံးသော Bus တွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ AGP ဟာ PCI ထက်သာတဲ့အချက်တွေကတော့ Bus ပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာ၊ သူဘာသာအလုပ်လုပ်တဲ့ အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာကိုချတွေမှာနဲ့ နောက်ပြီး 3D Handle လုပ်နည်တဲ့ပြုပါတယ်။ အော်အပြင် AGP ဟာ CPU လုပ် Pipelining ပုံစံအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Pipelining ကို CPU တုန်းကျင်းပြပြီးပေါ်ပါပြီ။ နောက်တစ်ခုက AGP ဟာအမိန့်တွေကိုလက်ခံရမှုနေရာနှင့်တစ်တည်းမှာ ပဲတစ်ခြားလက်ခံရမှုများဖြစ်တဲ့အမိန့်တွေကို Northbridge ခဲ့ကိုပေးပို့မှု နောက်ထပ် Bus တစ်ခုရှုပါသေးတယ်။ ဒါကို Sidebanding လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ AGP Card တွေဟာ Video RAM အမားကြိုးပဲလေ့ပါဝရှုပါတယ်။ ဥပမာ 32 MB နဲ့ 64 MB နဲ့ 128 MB သေညှိဖြစ်ပေါ့။ ဒါပေမယ AGP က Game တွေမှာ 3D Page တွေကိုလျှပ်စီးပါနိစိုး ဒါမားပြားလှတဲ့ Video RAM တွေမှာ 3D Window တွေလိုသိမ်းထားတာ ကြောင့် တစ်ခါတစ်ရုပ်မှန် Video နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကို ကွန်ပျူတာရဲ့ Main Memory မှ Memory တစ်ခုမှာမီးပြီးသိမ်းထားလိုက်ပါသေးတယ်။ ဒါကို System Memory Access လိုအပ်ပါတယ်။

ယနေ့ခေတ်မှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ AGP ကတော့ 64 Bits အကျယ် 8x Card ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အောက်မှာ AGP အခိုးအစားတွေကိုလေ့လာကြည့်ပါအေး။

Bus Speed	Strobe	Width	Through Put	Memory
AGP 1x	66MHz	1x	32-bit	No
AGP 2x	66MHz	2x	32-bit	528 MBps Yes
AGP 4x	66MHz	4x	32-bit*	1056 MBps Yes
AGP 4x	66MHz	4x	64-bit	2112 MBps Yes
AGP 8x	66MHz	8x	64-bit	4224 MBps Yes

ပုံ ၁၃.၆



နှစ်ချက်။ Graphic Processor ရဲတာဝန်စဉ်ထိတိပိုကျကျဖြောရမယ်ဆိုရင်တော့ CPI ဒဲကအနေ ကျက္ခု ယူလာပြီးဘယ်နေရာ (ဘယ် Coordinates) ဖာဘယ်အရောင်နဲ့ ဘာကိုပြုရမယ်ဆိုဘာ Monitor သိအောင် ဘာသာပြန်ပေးရတာပါ။

၁၃.၁၇ **Monitor Card Driver တို့မြို့၏**

Monitor Card (Video Card) ဒီပေါ်တို့ အခြော့ခဲ့တဲ့ AGP တွေကိုသေခာစွာကွန်ပူးတာ Motherboard မှာ တပ်ဆင်ပြီးတာနဲ့ ပုံးကိုဝယ်တုန်းကအတူပါလေတဲ့ Driver CD ထဲမှ Driver ကို Install လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။


ဒီလို့ Driver တင်ပေးတယ်ဆိုတာကလည်းသိတ်ခက်လျချည့်ရဲလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ CD ROM

ထဲ CD ထည့်ဖိုးရင် Card ပေါ်မှတည်ပြီးအချက်အလက် အချို့ကျွေးပေးကောင်းလျှေးပေးပြီး Screen ပုံပြထားတဲ့ Installation အတိုင်းလုပ်သွားရုံပါပဲ။ Install လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါ Device Manager မှာဖြစ်ဖြစ် Control Panel ထဲက Display Icon မှာ Double Click နိုင်ပြီး Display Properties မှာဖြစ်ဖြစ် Click လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခန်း က မှာတုန်းကလည်း ပစ္စည်းတွေကို Driver တစ်ခြင်းကိုဖြောမြှုပူးဆုံးပါတယ်။

၁၃.၁၀ **Display Properties** အကြောင်း

Control Panel အောက်က Display Icon ကို Double Click နိုင်ရင် Display Properties ဆိုပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ရင်းမှာ Themes ရယ်၊ Desktop ရယ်၊ Screen Saver ရယ်၊ Appearance ရယ်၊ Settings ရယ်ဆိုပြီး Tab (5) ခုရှိပါတယ်။ ဒီဇာတ်ရာမှာ Setting က Monitor နဲ့ Video Card တွေရွှေ့စွဲမှုများနဲ့လုပ်ဆောင်တာတွေကို ချိန်ထိုပေးတဲ့နေရာ။ ဒီဇာတ်ကမသိတဲ့သူတွေလျှောက်ကလိုရင် ကမောက်ကမဖြစ်နိုင်ရုံသာမက (Monitor သို့ Video Card) ပါပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။ Setting တွေမှားဆိုနိုင်ပေါ့။ အောက်မှ Color Depth ကို Bit နဲ့ပြုကြယားတဲ့လည်းလေ့လာကြည့်ပါ။ ဒီ Setting Tab မှာ Monitor Resolution ချိန်လို့ရောက်၍ အကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ Monitor ဘယ်လောက်ထိနိုင်မလဲကြည့် ဥပမာ 15 လက်မ အချို့ Monitor ဆို 1024*768 ထိနိုင်တယ်။ ဒီပေါ် ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ 15 လက်မ Monitor သုံးတိုင်း 800*600 နဲ့ပဲသုံးတယ်။ ဒီ Setting Tab မှာ

ပုံ ၁၃.၅



Color Depth ချိန်လိုဂုဏ်ယူတောက် ကိုအတွေ့အတူမရှိပေးမယ့် Graphic သမား တွေကျတော့ 32 Bits ကိုထားထားမှ Inbalance Color ဆိုတဲ့အရောင်မပျော်တွေကိုတွေ့နိုင်မယ်။ 16 Bit ဆိုဒီလိုအရောင်မပျော်မှတွေ့မတွေ့နိုင်ဘူး။ အရောင်မပျော်မှတ် ဥပမာ ပုံမှန်များနေတာတွေ၊ အစိမ်းများတာတို့ သူပုံမှန်ကိုက လယ်ကွင်းပြုတဲ့ဆို စိမ်းနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ပုံကြည့်လိုက်တာ နဲ့ အစိမ်းများနေတယ်။ အနီးများနေတယ်ဆိုတာ Graphic သမားဆိုတာသိတယ်။ သာမာန်လျှော့ မျက်လုံးနဲ့ မတူဘူး။ Graphic သမားကမျက်လုံးအလေ့အကျင့်ရပြီးသားလို့ပြောလိုဂုဏ်ယူတယ်။ ကျွန်တော် Graphic စလုပ်ခါဝတုန်းကဆို ဒါကိုမသိလို 16 Bits နဲ့လုပ်လုပ်တာ Print ထုတ်လိုက်တော့မှ ဒီအရောင်မပျော် တွေကိုတွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် Graphic Works တွေဟာ 32 Bits ထားဖို့လိုတယ်။ ကျွန်တော် ဒီစာအုပ်တွေ မရေးစွင်က Calendar တွေလည်းလက်ခံပြီးလုပ်ဖူးတယ်။ YOUTH မှ Graphic သင်တန်း လာတက်နေ့ နော်။

Bit Depth	Number of Colors
4 bit	16
8 bit	256
16 bit	65,536
24 bit	16.7 Million
32 bit	Unlimited

၁၃.၁၉ ၃D Graphic ဆုံး Game အကြောင်း

3D ဆိုတာ 3 Dimensional သုံးပက်မြင်ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ 3D နည်းပညာတာ 3D Game တွေကြောင့် လူထုတွေကြားမှ မစိမ်းတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒါကိုအသုံးပြုပြီးတော့ 3D နည်းပညာ ကိုထုံးပြုးတော့ Computer Aided Design (CAD) ဆိုတဲ့လုပ်နှင့်တွေ့ကွာကျတော့ သက်ဆိုင်ရာအင်ရှင်နှင့်ယာ နဲ့ လုပ်ငန်းသက်ဆိုင်သူအချို့လောက်သာ အသုံးပြုတာတွေရပါသေးတယ်။ အရင်တုန်းက 2D Game တွေဟာရှေ့ဂျိုးအတူတူသွားလိုဂုဏ်ယူတော့ ရန်သူနောက်ကလာတာတို့မှာပါဘူး။ 3D Game ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဘက်ပေါ်နဲ့ခုံကိုသွားလို့ရမယ်။ ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်အရင် တုန်းက 3D Wolf (Wolf 3D) Game တော့ဖူးပါတယ်။ တစ်ခန်းဝင်တစ်ခန်းထွက်ပေါ့။ ပြီးလည်း ပြီးရောခေါင်းတွေမူးပြီး မိုက်ကြီးအီလိုဖြစ်တော့တာပဲ။ အာရုံကြာအားနည်းရင် ဒီလို 3D Game မဆော့သင့်ဘူးထင်ပါတယ်။

CAD မှာဆိုရင် 3D နဲ့ဆွဲထားတဲ့ Solid တွေဟာရပ်လုံးပို့ကြပြီး ဘက်ပေါင်းစုံကမြင်ရတာကြောင့် တစ်ပုံဆွဲပြီးရှိနဲ့ Scene ပေါင်းများစွာရရှိနိုင်ပါတယ်။ ကွန်တော် AutoCAD ကိုစသုံးစဉ်က 3D Solid တွေကိုဆွဲရတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ့်ကို တွင်ခုံအလုပ်ရုတ်ရောက်နေသလိုတောင်ခံစားဖို့ပါတယ်။ သူကလို့ထုတ်ရတာတို့ ဖြစ်ဖြစ်ရတာတို့ပါတာကိုး။ YOUTH မှာ AutoCAD လာတက်နော်။ ဥစာ ထဲက YOUTH မှာ Auto CAD သင်တယ်။ လာတက်တဲ့ယူတွေက်လည်း သင်ဘာတအားကောင်းတယ်တဲ့။ လိုအပ်ရင်လာတက် ဖြစ်အောင်လာတက်နော်။

၁၃.၂၀ Direct-X နှင့်ပတ်သက်သမျှ

အရင်တစ်ခေတ်တို့က သက်ဆိုင်ရာ Application တွေဟာကွန်ပျုံတာမှာရှိတဲ့ Hardware တွေနဲ့တိုက်ရှိက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရပါတယ်။ ဒီလိုတိုက်ရှိက်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ အဆင်မပြုမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို Microsoft က ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းလိုက်သလဲဆိုတော့ အားလုံးသော Hardware တွေကို Windows လက်အောက်ခံလုပ်ပေါ်ပေါ်တယ်။ ဒါကြောင့် Application တွေဟာ Hardware Device တွေကိုတိုက်ရှိက်ထိတွေ့စွာမလိုဘဲ Windows မှတစ်ဆင့် Control လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Windows ဟာအလုပ်တွေ့ပို့လာပြီးနေးကျေးလာပါတယ်။

ဒါအခါကျွဲ့ Microsoft သက်ဆိုင်ရာ Hardware တွေကိုအဓိတ်အပိုင်းအလိုက် Control လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Communication ကိုထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ Direct X ကိုဖော်ထုတ်လိုက်ပါတွေ့တယ်။ လူတွေတော်တော်များများဟာ Direct X ကို Graphic Video နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ထစ်ကြတယ်။ တကယ့်တော့ Direct X ဟာ Video တစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲ Sound ရော့၊ Network ရော့၊ တွေးဗျား PC ရဲ့ အဓိတ်အပိုင်းအချို့အတွက်ရောဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ Direct X အခွဲတွေကို ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ရအောင်။

Direct Draw - 2D Graphic အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။

Direct 3D - 3D Graphic အတွက်ဖြစ်ပြီး Direct X ရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအဓိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။

Direct Input - Joystick အစုရိတ် Game Controllers များအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။

Direct Sound - Wave (အသုံး) အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။

Direct Music - MIDI ပစ္စည်းတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။

Direct Play အပ်စုံစွဲကတော်များရတဲ့ Multiplayer Game အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။

Direct Show - Video နဲ့ Presentation ပစ္စည်းတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။

Unit 14

Printer



အခန်း ၁၄ ဟာ ကွန်ပျူတာ နဲ့ တွဲဖက်ပြီး အသုံးပြုတဲ့ စာရိုက်စက် Printer အကြောင်းကို
အသေးစိတ်ပြောပြုဆွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

အခန်း ၁၄
စာရိုက်စက်

၁၄.၁ Printers မိမိဆင်

ကွန်ပျူတာလောကမှာ Printer မရှိရင် အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လို Output ပြန်လည်ကြမလဲ။ လိုချင်တဲ့ Result တွေဟာ Monitor ပေါ်မှာကြည့်နေရံမဟုတ်ဘဲ စာရွက်တစ်ချက်ပေါ်မှာ Hard Copy ဖြစ်လေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Printer ရှိဖြစ်မှာပါ။ ဒါကလည်းဒါနေ့စောင့်မှုတော့ Printer အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်မြို့ သိပ်မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်။


Printer တွေမှာအပ်ရအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ Impact Printer, Inkjet Printer, Dye - Sublimation Printer, Thermal Printer နဲ့ Laser Printer တို့ပါမြစ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ Printer မှာ ဘယ်လောက်ပဲအမျိုးအစားတွေများပါဝေး။ အမိကအားဖြင့်အပ်ရတဲ့ နှစ်စုသာရှိတာများ။ ဒါက Impact Printer နဲ့ Non-Impact Printer တို့ပြုဖြစ်ပါတယ်။ စာရွက်ပေါ်မှာ အကြောင်းအရာတွေကိုထင်ပေါ်လေဖို့ တစ်ခုခုနဲ့ထုန်ကိုပြီးမှုဖြစ်လာတာဆိုရင် ဒါကို Impact Printer လို့ခေါ်ပြီး ဒီလိုကြပ်းကြပ်းတမ်းတမ်းမဟုတ်ဘဲ ချော့ချော့မွေ့မွေ့နဲ့စာရွက်ပေါ်မှာစာလုံးတွေပေါ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒါကို Non-Impact Printer လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကြားပူးနောက် Dot-Matrix Printer ဘာ Impact Printer ဖြစ်ပြီး Ink Jet Printer တို့ Laser Printer တို့ကတော့ Non-Impact Printer အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်။ အချို့စာအပ်မှာ Impact Printer ဖြစ်တဲ့ Dot Matrix Printer နဲ့ Non-Impact Printer တွေဖြစ်ကြတဲ့ Ink Jet Printer, Laser Printer အကြောင်းတွေကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

၁၄.၂ Dot Matrix Printers အကြောင်း

Dot-Matrix Printers ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကိုးစွာဖြေပြုရမယ်။ သူမှာ Print Head ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒို့ Print Head ထဲမှာအလွန်သေးယော်တဲ့ ဒေါ်လိုက်တန်းစိတားတဲ့ Pin လေးတွေရှိပါတယ်။ ငါး Pin တွေကို Print Wires လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ ဒီ Print Head ဟာဝင်ရှိးတလျောက်ဟိုဘာကိုဒီဘက်လွန်းပြန် ပြေးပြေး စာတွေကိုရှိက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Print Head ရဲ့ရှေ့မှုများကိုလိုက်လုပ်ပြီး Ribbon ရှိပါတယ်။ Ribbon ရဲ့ရှေ့မှုတရာ့ပါ။ စာရွက်ရဲ့ရှေ့မှုတော့ စာရွက်ကိုလိမ့်တင်ပေးယုံ Roller ဒေါ်မှုတဲ့ရှိပါတယ်။ ဒေါ်မှုတဲ့က စာရွက်ကိုလိပ်ပြီးတင်သွားပေးနေချိန်မှာ ရှိက်စရာရှိတာတွေကို Printer Head ကဟိုဖက်ပြေးလိုက် ဒီပေါက်ပြေးလိုက်နဲ့ရှိက်ပါတော့တယ်။ ဒီတစ်ခါ Print Head ထဲက Pin လေးတွေက Ribbon ကြိုးကိုဆက်ခနဲတိုးလိုက်ခြင်းဖြင့်စာရွက်ပေါ်မှာအက်အပြောက်တွေဖြစ်လာပါကကျွန်တော်တို့မြှင့်ရတဲ့ စာတွေပုံတွေဖြစ်ပေါ်ပေါ်တယ်။ ဒီနေရာမှာ ငါး Pin လေးတွေကအရေအတွက်အားဖြင့် 9 Pin လည်းရှိပါတယ်။ 24 Pin လည်းရှိပါတယ်။ 9 Pin နဲ့ 24 Pin မှာအရေအတွက်များတဲ့ 24 Pin

ကရှုပ်ထွက်ပိုကောင်းပါတယ်။ 9 Pin ကတေသူအကြမ်း Draft Quality ပဲရပါတယ်။ 24 Pin ကတေသူ (NLQ) Near Letter Quality ဆိုပြီးအရည်အသွေးပိုကောင်းပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲအရည်အသွေးကောင်းပါစေ။ သူ၏ Result ဟာ Ink Jet, Laser Jet စို့လောက်မကောင်းပါဘူး။

ပုံ ၁၄၁



၁၄.၃ အယ်မှာသုံးမေး

ဒီတေသူ ဒီလိုမကောင်းတဲ့ Printer ကိုသုံးတဲ့သူရှိလားဆိုတေသူ ရှိပါဗျာ။ သူလည်းသူလောက်ပါပဲ။ ဒီနေရာမှာသူ၏အားသာချက်က Continuous Paper တွေထုတ်လိုက်တာပဲ။ ဥပမာ—အချက်အလက်အများကြိုးကိုထုတ်မယ်။ စာမျက်စာဖော်းများစွာပေါ့။ လူကတေးကနေတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ထိုင်ထုတ်မပေးနိုင်ဘူး။ တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့ Continuous Paper သူကတောက်တေးနေားမှာ အပေါက်ကလေးတွေပါတယ်။ အဲဒါကို Dot Matrix Printer Roller ရဲအစွမ်း တစ်ပက်စီမှာ ဒီအပေါက်ထဲကိုအံဝါဒကျဖြစ်စေမဲ့အတံ့လေးတွေပါတယ်။ ဒီယာသုံးပြီးခါ်ထားလိုက်ရုံပဲ။ ဒီတေသူ Print ထုတ်တဲ့အခါ စာကြောင်းတွေရှိက်လိုက်တိုင်း Roller က စာရွက်ကိုတဗြာမြော်းမြော်းဆွဲသွားတယ်။ စာရွက်ကတရုပ်စပ်ရို့ တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ထည့်စရာ စလိုတေသူဘူး။ ဒါဟာသူ၏အားသာချက်ပဲ။ နောက်ပြီးသူက Bank Statement တွေထုတ်လိုက်တဲ့ A4 မဟုတ်တဲ့ စာရွက်တွေနဲ့လည်းထုတ်လို့ရတယ်။

နောက်တစ်ခုကပျေးနှင့်၊ Printer တစ်လုံးကိုဝယ်ဆိုရင် ဈေးမှာနှစ်ပိုင်းရှိမယ်။ တစ်ပိုင်းက ကန်ပြီးစဝ်ယောက်တဲ့ Printer ဈေး၊ ဒါက Initial Price နောက်တစ်ခုက Printer တစ်လုံးလာဝယ်ပြီးသွားရုံး မပြီးဘူးဗျာ။ နောက်ကလိုက်ရသေးတယ်။ Ribbon ကုန်မယ်ဗျာ။ Ribbon ဝယ်ရမယ်။ ဒါ Ribbon က Printer သက်တမ်းတော်လုံး မခံနိုင်ဘူး။ ဒါကိုကျတေသူ Consumable Item လို့ခေါ်တယ်။ ဒီနေရာမှာ Dot Matrix Printer ဟာ Quality မကောင်းပေမယ့် Initial Price ကဈေးသက်သာမယ်မထင်လိုက်နဲ့။

ဘဏ္ဍာလဲဆိုတော့ Consumable Item ဖြစ်တဲ့ Ribbon ကတစ်ခြား Ink Jet တဲ့ Laser Jet တို့ထက်အဆ များစွာရေးသက်သာနေတယ်။ ငိုးစားကြည့်ရအောင်။ Data အများကြီးထုတ်တဲ့နေရာမှာမျင်ကအများ ကြီးကုန်ပယ်။ ဒီတော့မျင်ကုန်တိုင်းသာမှင်ကိုရေးကြီးပေးဝယ်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ နောက်ပြီး ရေးဝယ်တဲ့အခါ Point of Sales (POS) လုပ်နှင့်တွေမှာ။ ဟုတ်လား။ ဘောက်ချာတစ်ခုကို Quality အကောင်းချဉ်းထုတ်ပေးစရာမလိုဘူး။ နောက်ဘောက်ချာတွေကအများကြီးထုတ်ရမှာဟုတ်တယ်။ ဒီလို လုပ်ငန်းများတွေမှာ Dot Matrix Printer ကိုအားကိုးပျိုးတယ်။ ဒါပေသိ Dot Matrix Printer ဘာအိမ်အသုံး ပြုနိုင်တွေမသင့်တော်ပါဘူး။ Dot Matrix Printer ရဲ့ Speed တို့ Character Per Second (Cps) နဲ့တို့တော်ပါတယ်။ မြန်လှတယ်ကြီးရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။

၁၄.၄ Inkjet Printers အကြောင်း

Inkjet Printers ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံက -


တစ်နည်းအားဖြင့်စာရွက်ဆွဲယူပုံ၊ Print Head ပြီးပုံတို့ဟာ စောနကပြောခဲ့တဲ့ Dot Matrix Printer လိုပါပဲ။ ဒါကြောင့်အမိက အကြောင်းအရာအချိုက်ပဲပြောပြုပါတွေ့မယ်။ Ink Jet ဟာ Dot Matrix Printer လိုမှင်ခံကြီးကိုအသုံးပြုဘဲမျင်အရည်ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ငါးမျင်အရည်ရှိတဲ့ဗုံးကိုတော့ Ink Cartridge လိုပေါ်ပါတယ်။ Ink Cartridge မှာ Black Ink Cartridge တစ်ခု၊ နောက်ပြီးစာရွက်ပေါ်မှာစပ်စိုး၊ အခြားအရောင်းရုံးရော်ဖြစ်တဲ့ Cyan မြို့ပြာ၊ အပြားလို့ချောက်တယ်။ Magenta မရမ်းစွဲရောင် အနိုင်ရောင်လို့ ချောက်၊ Yellow အပါ။ သူတို့ကတ်ဗုံးလို့တော့အားလုံး Four Cartridge ပါ။ CMYK (ပြာနိဝင်က်) တစ်ဗုံးလိပ်း၊ တစ်ခု၏ Printer တွေကျေတော့ Two Cartridge ပါ။ Black တစ်ဗုံး၊ Color တစ်ဗုံး ငါး Color ဗုံးထဲမှာ မျင်သုံးရောင်ကိုအကန်နဲ့ဆွဲထည့်ထားတာပါ။

ဒီနေရာမှာ Ink Jet ဟာ Dot Matrix နဲ့ကွာသွားတာက Inkjet ကမျင်အရည်တို့သာကြောင့် Ink Cartridge ရဲ့ အောက်ကစာရွက်ကဖြတ်သွားတာမို့စာရွက်ထည့်ပုံနှင့် စာရွက်ထွက်လာပုံတို့ကအနေ အထားမတူပါဘူး။

Ink Cartridge ထဲက Ink တွေဟာအပူနည်းအားဖြင့် အဲ တစ်နည်းအားဖြင့်သေးယယ်တဲ့ Resister ချို့တွက် Electroconductive Plate ပြားတွေနဲ့အပူပေးပြီးမျင်ကိုထွက်လာပေါ်ပါတယ်။ ပြီးမှာစာရွက်ပေါ်ကိုမျင်အရည်တွေကို ရှိတ်ရမဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြန်းချေတာပါ။ Color ဆိုရင်တော့ရှိတဲ့ (CMYK) ကနေ တစ်ရောင်ချင်းလို့ Percentage အနည်းအများနဲ့ လိုရာအရောင်ကိုစာရွက်ပေါ်မှာပြန်စပ်တာပါ။ Color ပုံတွေ ကိုရှိက်ရှင်တစ်နေရာတည်းမှာ နှစ်ခါသုံးသို့ပြန်ရှိက်ရတာပါ။ ပထမတစ်ရောင် နောက်အဲဒီပေါ်မှာတစ်ရောင်

စသည်ဖြင့်အရောင်ကိစပ်ပြီး Color ရုံမြစ်အောင်ရှုက်ရတာပါ။

ပုံ ၁၇၂



Inkjet Printers တွေရဲပုံစိန်ကြည်လည်ပြတ်သားမှု Resolution ကို Dpi (Dot Per Inch) နဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။ ဥပမာ 300 dpi, 720 dpi, 1440 dpi နဲ့စသည်ဖြင့်ပျော်များ။ ဒါ Print Resolution ပေါ်မှတည်ပြီး Inkjet Printers ကရေးနှင့်အနည်းဆုံးမှားကွာတယ်မျှ။ တစ်ချို့ရေးသက်သာတယ်။ တစ်ချို့က ရေးတိုးတယ်ပျော်များ။ ဒါ Initial Price ပျော်။ Consumable Item ကတော့ရေးနည်းနည်းကိုးတယ်။ ဒါပေသိသူက မှင်ကို Refill လုပ်လို့ရတာတွေရှိတယ်။ လုပ်နေးသုံးမဟုတ်ဘဲ အိမ်ကကွန်ပုံတာတွေမှာ Printers တစ်လုံးထားချင်သပဆိုရင် Inkjet Printers ကအကောင်းဆုံးအသင့်တော်ဆုံးပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လက်ရှိ Printers ရေးကွက်မှာသူကရေးအသက်သာဆုံး နောက်ပြီး Color လဲရမယ်။ မှင်ကတော့ကိုယ်ထုတ်ရှင်ထုတ်သလောက်ပျော်။ ဒါပေသိတစ်ခုသတိထားရမှာက Inkjet Paper ကရိုးဝါးတရှုက်နဲ့ထုတ်ရင် Printers ကထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ Print Quality အပြည့်မရဘူးမျှ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မှင်အရည်ကိုစာရွက်တစ်ချက်ပေါ်မှာထိန်းမပေးထားနိုင်လို့။ ဒါတော့ Inkjet Printers ကိုဝယ်ပြီးထုတ်မှ Print Quality အပြည့်ရသူမျှ။ Low Coated Paper လိုလည်းသော်မျှ။ သူကတစ်ဖက်ပဲထုတ်လို့ရတယ်။ အဲဒုံးဖက်ကမှုပ်မပြန်အောင်အထူးပြုလုပ်ထားတာပျော်များ။ ဒါတစ်ခုက်သတိထားပါ။ အိမ်သုံးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ ရိုးရိုး Paper နဲ့ပဲထုတ်ပျော်။ နောက်စာရွက်အပြောင် Glossy Paper တို့ဘာတို့ရှိသေးတယ်။ နောက်တစ်ခု Inkjet က T-Shirt Transfer တွေဘာတွေရသူမျှ။ T-Shirt Transfer Paper ပေါ်မှာပုံကိုထုတ်လိုက် ပြီး T-Shirt ပေါ်မှာကပ်ပြီး ပါးပူတိုက်လိုက်တာ။ အကိုက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒိုင်းဆွဲထားတဲ့ Sticker နဲ့အကိုပြစ်သွားရော်။ စိတ်ဝင်စားရင်အဲဒုံးကို YOUTH ပဲ Graphic သင်တန်းမှာသင်တယ်။ လာတက်နော်။

Inkjet Printers ပဲ Print Speed ကိုတော့ PPM (Pages Per Minute) နဲ့တိုင်းပါတယ်။ တစ်ချို့တစ်မိန့်မှာ (၄) မှုက်နာရမယ်။ (၂) မှုက်နာရမယ်။ ဒါကကိုယ်ထုတ်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ်လည်းမှတည် & System Administration



Computer in Details (A+ Guide)

တယ်။ ပုံက Color လည်းဖြစ်ပြန် ကြီးလည်းကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ကြာမှာဖွံ့ဖြိုး။ Inkjet Printers ကို A4 ဘူးကိုသာမကနီထက်ကြီးတဲ့ ဘူးကို Size နဲ့လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ခါတ်ပုံလုပ်ငန်းနှင့် မေပုံကြီးများဆွဲရာတွင် လည်းအသုံးပြုကြပါတယ်။

၁၄.၅ Laser Printers အကြောင်း

တကယ့်ရုံးသုံး၊ လုပ်ငန်းသုံး၊ စာမိဘရှိက်လုပ်ငန်းတွေ Quality Proofing လုပ်ငန်းတွေမှာ ဒါ Laser Printers ကိုသုံးမှဖြစ်မှာပါ။ Laser Printers ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုဖြောပြဖို့ရာ ဦးစွာ Laser Printers မှာပါဝင်တဲ့အဓိကအပိုင်းတွေကို အရင်ပြောရအုံမှဖြစ်ပါတယ်။

ပုံ ၁၄.၃



Toner Cartridge

၁၄.၅.၁ Toner Cartridge ဆိုတာ

Laser Printers ဟာ မှင်အမှုန်ကိုအသုံးပြုပြီး စာတွေပုံတွေကိုဖော်တာဖြစ်ပါတယ်။ ငြိုးမှုင်အမှုန်ကို Toner ဟူခေါ်ပြီး ငြိုးမှုတဲ့ဗူးကို Toner Cartridge လို့ခေါ်ပါတယ်။ စောစောစီးစီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ မှင်ကုန်လို့ Refill လုပ်မယ်ဆိုရသလို Refill မလုပ်ဘဲ Original Toner Cartridge ကတော့ရေးကြီးတယ်ပူး။ Laser Printers ဟာ Quality ကောင်းသလောက် Initial Price ကျေ Consumable Item ပါရေးကြီး ပါတယ်။

၁၄.၅.၂ Photosensitive Drum ဆိုတာ

Drum ဆိုလို့ တိုးတဲ့ Drum မှတ်နေအုံမယ်။ Roller လို့အလိမ့်တံ့ပါပဲ။ ဒါပေသိသူကပြောင်လက်

နေတာပဲ။ ဘာအစင်းအရာဘာအဖူအထိအခြင်တွေမှယုံတူးဗျား။ ဖြစ်နေလိုပဲမရဘူး။ ဒါ Drum ကြီးကို တကယ်တော့ Aluminium နဲ့ လုပ်ထားတဲ့အလိမ့်တဲ့ပါပဲ။ သူ့ကိုအပ်က Photosensitive Compound နဲ့ Coat လုပ်ထားပါတယ်။ Drum နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရအေးမယ်။ ရုံးတွေမှာခေါ်ကာမြတ်တယ်။ စာအုပ်ချုပ်တဲ့ Pin Clip လေးညွှန်ပါသွားလို့ဆိုပြီး။ သွားပြီး ဒါဆို Drum မှာအစင်းထင်သွားပြီး။ ဒါဆို Perfect မဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါတော့ Drum လဲမှုရမယ်။ နောက်တစ်ခုက Drum ကိုပြုင်းတဲ့အရည်နဲ့သွားမသုတ်ပါနဲ့။ မှင်တွေခဲ့ပြီး Drum မှာကပ်နေလို့အရက်ပျုံပျော့နဲ့ ပွတ်နိုင်းလိုက်တာ တင်ခဲ့သွားပွတ်လိုက်လို့ ဒါ Photosensitive Compound တွေကွာကျားလို့ Drum ပျက်စီးသွားတတ်တယ်။ ဒါ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေ။

၁၄.၅.၃ Erase Lamp ဆိုင်

Drum မှာရှိတဲ့ Photosensitive Coating ကို လျှပ်ကူးနိုင်အောင် Erase Lamp ကနေမှ Drum ၏မျက်နှာပြင်သို့ အလင်းထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။

၁၄.၅.၄ Primary Corona ဆိုင်

Primary Corona ဆိုတာ Drum ရဲ့အနီးအနားမှာရှိနေတဲ့ Wire ကြီးလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ငါးဟာ Drum ကိုသွားထိနေခြင်းတော့မရှိပါဘူး။ ငါးကိုအလွန်မြင့်ဟာတဲ့ High Voltage ပေးလိုက်ခိုန်ာ တော့ Electric Field တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီး Drum သို့ Voltage ကူးစေကာ Drum ရဲ့မျက်နှာပြင်ရှိ Photo-sensitive Partical တွေကို Charge ဖြစ်စေပါတယ်။ Drum ကိုပေးလိုက်တဲ့ Charge ဟာ Negative Charge ဖြစ်ပါတယ်။

၁၄.၅.၅ Laser ဆုတေသနီး

Laser အလင်းတန်းဟာကျွန်တော်တို့ Printer ကိုရိုက်စေချင်တဲ့စာတွေရှုပုံတွေကို Drum ဆိုသို့သယ်ဆောင်လာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနေရာမှာ နောက်သင်ခန်းစာတွေကျရင်ရှုပ်မသွားအောင်လို့ ပြောချင်တာက Laser ဟာ Drum ဆိုကိုသယ်လာတဲ့ပုံပိုပိုတွေဟာ Positive Image တွေပါ။

၁၄.၅.၆ Toner မှုပ်ဆုံးမှုနှင့်

Toner Cartridge ထဲမှာရှိတဲ့ လွန်စာမျက်နှာနဲ့နေတဲ့ Powder ကဲသို့အမှန်များဖြစ်ပါတယ်။ Plastic & System Administration Computer in Details (A+ Guide)

အမှန်နဲ့ သံအမှန်ကလေးများ ရောန္တပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Drum ပေါ် (Drum ကလည်း Toner Cartridge ထဲမှာရှိတာပဲ။) Photosensitive ဖြစ်တဲ့နေရာဟာ Negative Charge ဖြစ်နေပြီး Toner တွေဟာလည်း Toner Cartridge မှ Negative Charge လုပ်ထားခြင်းဆုံးနေရပါတယ်။ Drum ပေါ်ရောက်လာတဲ့ပုံရိပ်ကျတော့ Positive Charge ပါ။ ဒီတော့အဖို့အာမဆွဲငင်သွားကြပါတယ်။ (သို့ သူလည်းလေ လောကိသားပေါ့)

၁၄.၅.၇ Transfer Corona ဆိတ်

Transfer Corona ဆိတ် Wire ကြီးသေးသေးလေးပါ။ ငါးကာဘတာဝန်ယူရသလဲဆိုတော့ Drum ပေါ်မှာရှိတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုစာရွက်ပေါ်ပြောင်းပေးစေတဲ့တာဝန်ကိုယူရပါတယ်။ ဘယ်လိုပြောင်းသလဲဆိုတော့စာရွက်ကိုင်းက Positive Charge ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ Paper က Positive Charge၊ Toner က Negative Charge မို့ စာရွက်ပေါ်မှာ Toner တွေကျရောက်သွားတာဖဲ့။ ငါး Toner တွေက ဘယ်လိုပုံဖော်ရမလဲဆိုတာ Laser က Drum ပေါ်က Positive ပုံရိပ်တွေတင်ပြီးသားလေ။ စာရွက်က လည်း Positive, Drum က Negative မို့ စာရွက်နဲ့ Drum ဆွဲငင်အားတွေကောင်းပြီး ခွဲမရဖြစ်မှုမို့ Static Charge Eliminator ဆိုသူက လူကြော်းဝင်လုပ်ပြီး စာရွက်က Charge ကိုပြန်ဖယ်ထဲပေးရ ပြန်ပါတယ်။ ဒီလိုရှင်းပြုရတာ တစ်ခြားမဟုတ်ပါဘူး။ ပြောင်ချော်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ စာမေးပွဲဖြေသူများ တစ်ခါတည်းမှတ်ပါသွားစေခဲင်လိုပါ။ ကျွန်တော်သင့်တန်းမှာစာသင်လည်း သင်တန်းသားကိုပျိုးရှိပြီးငွေ ဖွယ်ဖြစ်အောင် ဘယ်တော့မှာမသင်ဘူး။

၁၄.၅.၈ Fuser Assembly ဆိတ်

Fuser ကတော့အပူပေးတဲ့သူပါ။ သူက Toner Cartridge အောက်မှာရှိပါတယ်။ သူက Toner ကိုအပူပေးရတာပါ။ နောက်ပြီးသူကနောက်ဆုံးအဆင့်ပါ။ စာရွက်ပေါ်က Toner တွေဟာ စာရွက်ပေါ်မှာ ဘယ်လိုပုံဖော်ရမလဲဆိုပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ခုနကပြောတဲ့ Positive Negative နည်းနှင့်တင်ပေးလိုက်တာ။ တင်ထားရုံတင်ထားတာ။ ကပ်မနေသူး။ ဒီတော့စာရွက်မှာမှင်ဟာလုံးဝကပ်သွားအောင် Fuser က အပူပေးရတယ်။ အကယ်၍များ Print ထဲပေးစေပုံမှာစာရွက်ညွှန်သွားလို့ရင် ဒီစာရွက်ကို အဖုံးဖွံ့ဖြိုး ထုတ်လိုက်တဲ့အခါ ဒီစာရွက်ဟာလမ်းချုလတ်ကထွက်လာတာကြောင့် Fuser နဲ့ မထိတွေ့ရသေးပါဘူး။ ဒီအခါ စာရွက်ပေါ်ကစာလုံးတွေကိုလက်နဲ့ ပွတ်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်သားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး Laser Printer ကထွက်လာတဲ့စာရွက်တွေဟာ ပူဇ္ဈားနေတာကိုသင်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ Fuser မှာ Roller

နှစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါ Roller နှစ်ခုကြားကတရွက်ထွက်လာမှာပါ။

၁၄.၅.၉ Power Supplies အကြောင်း

Laser Printer တိုင်းလိုလိုမှာသီးခြား Power Supply နှစ်ခုအနည်းဆုံးပါရှိတတ်ပါတယ်။ ငါးကို Primary Power Supply လိုပေါ်ပြီးသူကတရွက်ကိုဆွဲတဲ့ Motor တွေတစ်ခြား Electronics အမိတ်အပိုင်း တွေ၊ နောက် Laser ရယ် Transfer Corona ရယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ Power ကိုပေးရပါတယ်။ နောက် High Power Supply ကတော့ High Voltage Power Supply ပါ။ သူက Primary Corona ကို High Voltage လေ့ဖြူပါ။ High Voltage က Negative 600 V ကနေ 1000 V အထိချိတ်တာကြောင့် Toner Cartridge လတော် ထုတ်သွင်းလုပ်တာတို့မှာ Printer ကို Power Off ထားသင့်ပါတယ်။ ဒါလို High Voltage ကြောင့် Printer ကိုမီးစက်နိုးပြီးထုတ်ရင် ပီးစက်ခဲ့များ ထိုသံပါအောင်အောင်တာဖြစ်ပါတယ်။

၁၄.၅.၁၀ Turning Gears ရွှေ့သွားခြင်းများ

Gears ကတော့ရိယာပေါ့။ ခွေးသွားစိတ်လေး၏ Laser Printer ရဲ့ Mechanical ပိုင်း ဖြစ်သွားပြီ။ ဟုတ်တယ် စဉ်းစားကြည့်လေး၏ ဘုရားဆွဲပြီးပြန်ထုတ်ပေါ် Roller ကိုလှည့်စွဲ စသည်ပြေားအထဲမှာ လုပ်ရှားဖော်ဆိုတာ ဒါခွေးသွားလိပ်တိုးကလေးတွေပါပြီးမျှော်မှုပြုတွေးတဲ့ Gear လုပ်ရှားဖော်ဆိုတာ ဒါအနေဖြင့်အတွက်အမျိုးမျိုးရှိရှိတော်များ ပြောပြန်ပါတယ်မျှ။ ဒါကြောင့် Printer မှာတရွက်ရှုပ်တဲ့အခါတရွက်က အပေါ်တေးဆုံး ဆွဲထုတ်ရင် ပြတ်ပြတ်ပြီး ကျွန်းခဲ့တာ၊ ဒါဆို ဒုက္ခများပြီ။ ဒါအကြောင်းအကျွန်းလေးတွေရှိနေသမျှ၍ Print ထပ်ထုပ်လိုရှာမဟုတ်ဘူး။ မိတ်ရှည်စွာနဲ့ Printer ကိုတစ်ခါးဖြတ်မယ်လိုပြောလိုပါဘူး။ ဆိုင်သာပို့လိုက်ပါလိုပြောလိုပါ။ တစ်ခါး ဖြတ်ထားတဲ့ Printer ဟာဒုဇူးရှုပ်တွေးတဲ့ Gears ကြောင့်ပြန်မတတ်တတ်မှုရယ် အံမကျမှာရယ် ကျိုးသွား တတ်တရယ်ကြောင့် တစ်ခါးဖြတ်ထုတ်တာကို မကျမ်းကျင်ရင် တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ခေါ်ချင်ပါတယ်။

၁၄.၅.၁၁ System Board

Circuit Board ပဲ့ဗျာ။ ဒီပဲ့ဗျာ Processor ပါမယ်။ ROM ပါမယ်။ ပုံရိပ်ကို Store လုပ်ထား ပေးမယ့် RAM ပါမယ်။ ဒါက ထိပ်ပြောစရာမရှိပါဘူး။ Electronic ပစ္စည်းတစ်ခါးမှာ ဒါ Circuit Board မပါဘဲ ဘယ်လိုလုပ်အလုပ်လုပ်မလဲ။ တစ်ခါး၏ Printer တွေက ဒီလို Board တွေ တစ်ခုမှာပါတယ်။

၁၄.၅.၁၂ Ozone Filter ကိုရှိုးကြီးဖော်လွှာတို့ခြင်း

Laser Printer ထဲမှာပါတဲ့ Coronas ဟာ Ozone (03) တွေကိုထုတ်လွှတ်ပါတယ်။ ထုတ်လွှတ်တဲ့ ပဟနာကနည်းပါးတာကြောင့်လူတွေကိုအုပ္ပါယ်မြေပေါ်ပေါ်မယ့် Printer ထဲက အစိတ်အပိုင်းတွေကိုတော့ ဒုက္ခဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Laser Printer အများစုံပာ ဒါ Ozone ကိုစစ်ထုတ်တဲ့ Ozone Filter ပါရှိ ပါတယ်။

၁၄.၅.၁၃ Sensors နှင့် Switches အကြောင်း

Laser Printer တိုင်းမှာ စာရွက်များညွှန်နေသလား၊ စာရွက်မထည့်တားဘူးလား၊ မှင်ကုန်ခါနီး ပြုလား၊ Door Open လုပ်ထားသလားစတာတွေကို သိပေးပို့ Printer ကြီးတော်ခုလုံးမှာ Sensors တွေ Switches တွေအများကြီးရှိပါတယ်။

၁၄.၆ Laser Printer အလုပ်လုပ်မံ့ပုံး

အများစုံပာအလုပ်လုပ်တဲ့အဆင့်ပြောက်ဆင့်ရှိပါတယ်။ ဒါကလည်းယေဘုယျအားဖြင့်ပြောတာ ပျော်များ။ အဲဒါတွေကတော့

- | | | | |
|----|---|----|--|
| ၁။ | သန္တရှင်းခြင်း (Clean) | ၂။ | ခါတ်အားပေးခြင်း (Charge) |
| ၃။ | ပုံစိတ်တင်ခြင်း (Write) | ၄။ | ပုံစိတ်ရှုက်ခြင်း (Develop) |
| ၅။ | မှင်တွေစာရွက်ပေါ်ရောက်ရှိခြင်း (Transfer) | ၆။ | အပူပေးခြင်း (Fuse) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
စာမေးပွဲဖြေပေါ်သူများအဆင့်ကော်ပွဲဖြေပို့လိုပါတယ်။ |

၁၄.၆.၁ Clean the Drum ဆန္ဒရှင်းခြင်း

Print ထုတ်တော့မယ်ဆိုတိုင်းမှာမထုတ်ခင် Printer တာရင်းရဲ့ Drum မျက်နှာပြင်ရှိ Photo-sensitive Area ကို Physically ရော Electrically အရပါနှစ်ခါ Clean လုပ်ပေးပါတယ်။ ပထမစာရွက်ကတွက်သွားတဲ့အခါ Drum မျက်နှာပြင်ကကျွန်းခဲ့တဲ့ Toner တွေကို Blade ဆိုတော့ Clean လုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Blade မကောင်းရင်တွက်လာတဲ့စာရွက်ဟာမဲနေတတ်ပါတယ်။ ဒါပုံမဟုတ် နောက်ထုတ်တဲ့စာရွက်ဟာ တိုက်စီတင်စ အမောက်တွေရှိနေတတ်ပါတယ်။

နောက်တစ်ခါမျှမဟုတ်တဲ့ပုံစိတ်တွေ Drum ပေါ်မှာရှိနေရင်နောက်ပုံစိတ်နှင့်ရောသွားမှုစိုးလို့ Erase

Lamp က Drum တိအလင်းတန်းနဲ့ Display လုပ်ပြီး Drum ပေါ်ကပုံရိုင်ကိုဖျောက်ပစ်လိုက်တာပါ။

၁၄.၆.၂ Charge the Drum ရုပ်သားပေးခြင်း

ဒါတိယအဆင့် Drum ပေါ်ထို့ Image အသစ်ရောက်လာစေဖို့ Drum ကို Charge လုပ်ရပါတယ်။ စောနကပြောဆုံးပါပြီ။ Primary Corona ကနဲ High Voltage ပေးပြီး Drum မဲ့ မျက်နှာပြုင်ကို Negative Charge လုပ်လိုက်တာပါ။

၁၄.၆.၃ Write, Develop ရုပ်မှုကိုရှိနိုင်ပြီး ပြုစာမျက်နှာပြုင်း

တတိယနှစ်စတုတွေအဆင့်ပါ။ Laser ဟာ Printer Image ကို Drum ပေါ်ထို့တင်လိုက်ပါတယ်။ ဒါအချင်းမှာ Drum က Negative Charge ပြစ်နေမှာလေး။ ဒါတတိယအဆင့်နောက်ပြီး စတုတွေအဆင့်က အမြှေအမည်းပြစ်ရမယ့်ပေါ်မှတည်ပြီးသက်ဆိုင်သလို Charge ပြစ်နေတဲ့ Toner တို့စွဲငင်ပြီးရှိက်ရမယ့် ရုပ်ပုံတို့ပြစ်ပေါ်ပေါ်တယ်။

၁၄.၆.၄ Transfer the Image ရုပ်မှုကိုရှိနိုင်ပြီး

ဘုရာ်ကို Transfer Corona မှ Positive Charge လုပ်ပြီး Drum က Negative Charge ပြစ်နေတာကြောင့် ဘုရာ်ပေါ်ကိုပုံစိပ်တွေရောက်လာပြီး Drum ပေါ်က Toner တွေဘုရာ်ပေါ်တင်ပေးလိုက် တာကတော့ ပွဲမအဆင့်ပါ။

၁၄.၆.၅ Fuse အပူပေးခြင်း

ဘုရာ်ပေါ်က Toner တွေဘုရာ်မှာတစ်ခါတည်းဆွဲကပ်သွားဖို့အပူပေးတဲ့ကဏ္ဍတော့ ဆင့် အဆင့်ပဲ နောက်ဆုံးအဆင့်ပဲပြစ်ပါတယ်။ ဒါလို့အပူပေးရင်တော့ဘုရာ်ပေါ်က Toner တွေဟာတင်ရှုတင် တင်ထားတာဖို့မဖို့မဖို့မပါဘူး။ Toner တွေဟာခုနကပြောသလို Fuse တွေမဲ့ အပူပေးတဲ့အခါမှာပေါ်ပြီး ဘုရာ်မှာသွားကပ်စေတာပြစ်ပါတယ်။ Fuse ဟာ အပူပေးထားတဲ့ Roller နှစ်ခုကြားကထွက်လာတဲ့ ဘုရာ်ကိုနောက်ဆုံးမှာ Static Charge Eliminator ကဘုရာ်ကို Positive Charge မပြစ်အောင် Discharge လုပ်ပေးပါတယ်။ ပြီးရင်ဘုရာ်ထွက်လာပြီး ဒီခြောက်ဆင့်ကိုအကောင်ပြန်လပါပယ်။ ကဲ Laser Printer မဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကိုတော့သိသွားပြီ။ သူ့ခဲ့အားသာချက်တွေကိုဆက်လက်လေ့လာကြည့်ရအောင်။

၁၄.၇ Laser Printer အားသာချက်များ

Laser Printer တဲ့ Resolution 600 DPI (Dots Per Inches) တစ်လက်မပတ်လည်မှာ အစက်ပေါင်း 600 နဲ့ချယ်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ နောက် 1200 dpi အထိရတဲ့ Printer တွေလည်းရှိတယ်။ အီးအိုင် Laser Printer မှာ RET (Resolution Enhancement Technology) ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။ RET Laser Printer တဲ့ RET (Resolution Enhancement Technology) ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။ ထို့ကြောင့် တွေ့ရှိအနားသတ်ကိုကောင်းတွေ့မထအောင်ထို့မို့သေးတယ်တဲ့အစက် (Dots) ဟာရုပ်ပုံတွေ့စာလုံးတွေ့ရှိအနားသတ်ကိုကောင်းတွေ့မထအောင်ထို့မို့သေးတယ်။ ဒီတော့ရုပ်ပုံတွေ့ရှိအနားဟာကောင်း (Jagged) မထပ်မြေဖူတို့၍ကောင်းလေးများဖြစ်ချယ်မှန်းပေးတယ်။ ဒီတော့ရုပ်ပုံတွေ့ရှိအနားဟာကောင်း (Jagged) မထပ်မြေဖူတို့၍ကောင်းလေးများဖြစ်ချယ်မှန်းပေးတယ်။ Print ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Laser Printer တွေက Printer ထဲမှာကို Memory ပါသေးတယ်၌။ Print Buffer လို့လည်းခေါ်တယ်။ Print Page တွေကိုရှိကိုထုတ်နေလုပ်မှုပင်နောက်ထပ် Page တွေကို Buffer ထဲကိုဆွဲသွေးထားနိုင်တယ်။ ဒီတော့ဝိမြို့မြန်လာတာဖော်။ Print Speed တက်လာတာဖော်။ Print Speed က ထဲကိုဆွဲသွေးထားနိုင်တယ်။ 16 PPM (Pages Per Minute) နဲ့ဝိုင်းတာတယ်။ 16 PPM လောက်ပျမ်းမှုခြင်းရှိပါတယ်။ Memory က 1 MB, 2 MB သေညှိပြင်ပါတယ်။ ထပ်တိုးလို့လည်းရှာယ်။

၁၄.၈ Printer ချိတ်ဆက်မှု

Printer ကိုကွန်ပူ။တာနှင့်ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာ DB 25 Parallel နဲ့ချိတ်ဆက်လိုကုပ္ပါယ် ဒီနေ့စောင်းလိုက်လိုပါတယ်။ USB Port နဲ့လည်းချိတ်ဆက်လိုပါတယ်။

၁၄.၉ Parallel ချိတ်ဆက်မှု

IBM မှ Engineers ငွေ့တာတစ်ကြောင်းမှ 1 Bit ပဲသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်တဲ့ Serial Communication တာသိမ်နေးကျော်တွေ့ကြောင့်အဲဒီခေါတ်တိုန်းကလျှပ်မြှန်လှတဲ့ Dot Matrix လို့ Printer မျိုးအတွက် Parallel Communication လိုပြုခေါ်တယ်။ Parallel Port တဲ့ Serial Port ထက်မြန်တယ်ဆိုပေမယ့် လည်း Standard Parallel Port က 1.50 Kilobyte Per Second သာ Transfer လုပ်ပါတယ်။ အီးအပြင် Parallel Port တဲ့ Bi-Directional လားရာနှစ်ဖက်ဆက်သွယ် နိုင်ခြင်းလိုက်ကြောင့်နောင့်နေးကြံ့ကြားမှ ဆိုတာကြီးကရှိနေပါသေးတယ်။ လားရာတစ်ဖက်တည်းနိုင်ခြင်းလိုက်ကြောင့်နောင့်နေးကြံ့ကြားမှ ဆိုတာကြီးကရှိနေပါသေးတယ်။ အဆင်ပြေပေမယ့်နောက်ပိုင်းများအပြားသော External Device တွေဟာခုနက ပြောတဲ့ လားရာနှစ်ဖက် (Bi-Direction) ဆက်သွယ်မှုကိုလိုအပ်ပါတယ်။

ဒီလိန့်၊ 1991 ခုနှစ်အတွင်းမှာ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ကော်မတီအဖွဲ့ဟာ PC တွေရဲ့ Parallel Port ကိုလားရာနှစ်ပက်ဆက်သွယ်လိုဂရနှင့် ပိုမိုပြန်ဆောင်လာရန်
ပြုလုပ်ပါတော့တယ်။ IEEE ရဲအလုပ်အဖွဲ့ 1284 ကနေထုတ်တာမို့ IEEE 1284 Standard ဆိုပြီးပြည်လာ
ပါတယ်။ အဲဒေါ်ဟာပါတဲ့အချက်အလက်တွေကတော့

- ၁။ Compatibility, Nibble Mode, Byte Mode, EPP & ECP ဆိုတဲ့ Mode ရှိပိုးရန်
 ၂။ PC ဘက်ကရောတစ်ခြားဘက်ကဆက်သွယ်သူကရောရှိတဲ့ Mode ထဲကာယ် Mode ကိုထုတဲ့မလဲ
 ၃။ ညျှမိုင်းဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ စနစ်ရှိရန်
 ၄။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ထားတဲ့ Cables တို့ Connectors တို့ရှိရန်
 ၅။ လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ထားသောစနစ်ရှိရန် (ဥပမာ- Impedances တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။)

၁၄.၉.၁ Compatibility ခြုံတိသက်မှု

ငိုင်းကို Compatiblity Mode လိုလည်းခေါ်ပါတယ်။ ဘာလိုလည်းဆိုတွေ့တစ်ဖက်ကကွန်ပူးတာမှ 25 pin DB Female Connector ဖြစ်ပြီး Printer ဖက်မှာ 36 Pin Centronics နဲ့မို့။ အဲဒီမှာ 8 Wire က Ground ပဲ့။ နောက်ထပ် 8 Wire က Data သံတေဝါ။ ကျွန်တဲ့ 9 Wire မှာ 4 Wire က Signal Control လုပ်တာဖြစ်ပြီး နောက် 5 Wire က Signal တွေရဲ့ အခြေအနေကိုပြပေးစို့။ သူက PC ကနေတစ်ဖက်ကချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပွဲည်းသို့ တစ်ဖက်သံက်လာရာတစ်ဖက်ပဲသွားနိုင်ပါတယ်။ သူက 150 KBps သယ်ပဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါ Standard ပါ။ ဒီထက်ဝိုင်းအောင်လုပ်ထားတဲ့ Fast Centronics Mode ကတော့ 500 KBps ထိရနိုင်ပါတယ်။

၁၄-၉-၂ Nibble ပြုလိုအက်မျှ

Nibble Mode တာမည်သည့် PC ရဲ့ Parallel Port မှာမဆိုအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် 50 KBps ပဲ Transfer လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူက Bi-Direction ကိုအကောင်းသေတ်နဲ့ရှုပါတယ်။ Nibble ဆိုတာ 1 Byte ရဲ့တစ်ဝက်ကိုဆိုလိုချင်တာပဲ။ 1 Byte မှာ 8 Bits ရှုပါတယ်။ Nibble ဆိုတာ 4 Bits ပဲ။ တစ်ခါ့မှာ 4 Bits ပဲ Transfer လုပ်နိုင်လိုပါ။

၁၄.၉.၃ Byte ခြုံတိုက်မှု

ခုဏကပြောတဲ့ Nibble Mode သဲ Bi-Direction ဆိုပေမယ့် Speed ကတော့ကျော်အားရဖွယ်

ရှိပါဘူး။ ဒီ Byte Mode ကတော့ခုနက Bidirect ကို Enhance လုပ်ထားတယ်။ PC မှ တစ်ဖက် ပွဲပြီး၊ တစ်ဖက်ပွဲပြီးမှ PC ကို ကြိုး ပေါ်နဲ့တစ်ခါပိုင် 8 Bits (1 Byte) ပို့နည်ပါတယ်။ သူကတော့ ပါလားရာနှစ်ဖက်ကို 150 KBps နှိမ့်နည်ပါတယ်။

၁၄.၉.၄ Enhanced Parallel Port (EPP) ချိတ်ဆက်မှု

သူကတော့ ဒီ Two-Way Communication လည်းရတဲ့အပြင် ဒီ EPP ဆက်သွယ်မှုကိုထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ Software (Protocol) ကြောင့် High Speed လည်းရပါတယ်။ သူက 500 KBps ကနေ 2 MBps အထိရနိုင်ပါတယ်။

၁၄.၉.၅ Extended Capability Port (ECP) ချိတ်ဆက်မှု

Parallel Standard ထဲမှာတော့ ECP ကအမြန်ဆုံးပါပဲ။ ECP ဟာ RLE (Run Length Encoding) ဆိုတဲ့နည်းနဲ့ Data တွေကို Compress လုပ်ပစ်ပါတယ်။ 64 ချိုး 1 ချိုးထိ Compress လုပ်နည်ပါတယ်။ ဒီလို့ Compress လုပ်နည်မှုလည်း တော်ရာကျမယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ခုနောက်ပိုင်းက Printer တို့ Scanner တို့မှာပုံတွေကဖမူးအုံထုတ်အုံမှာမဟုတ်လား။ နောက်ပြီး ECP ဟာ DMA ဆိုတဲ့ Memory ကိုတိုက်ရိုက် Access လုပ်နည်တဲ့စနစ် Direct Memory Access လည်းရပါတယ်။

၁၄.၉.၆ USB Printer ချိတ်ဆက်မှု

ဒီကနွေ့ Printer တော်တော်များများဟာ Parallel Port ကိုအသုံးဘဲ USB Port ကိုသုံးတဲ့ Printer တွေဖြစ်လာကြပြန်ပါပဲ။

၁၄.၁၀ Printer Language အဓိကဗျာများ

ကိုယ်ရှိက်ချင်တာကို Printer ကထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ စာသားပဲဖြစ်ဖြစ် ရုပ်ပုံပြုဖြစ်ဖော်ပေါ့။ ဒီလိုက်ပေးနိုင်ဖို့ Printer တွေဟာ Printer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဘာသာဝကားလိုပြာလိုက်ရင် လက်ခံနားလည် နိုင်အောင် နိုင်ကတည်းကလုပ်ပေးထားရတယ်။ ကျွန်ုတော်တို့က Printer Driver ကိုတစ်ပေးလိုက်တယ်ဆို တာ ဒီဆက်သွယ်စွဲ Language ကိုပါ PC ထဲမှာထည့်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အောက်မှာဆက်လက်လေ့လာကြည့်ရအောင်။

၁၄.၁ ASCII မျိုး

American Standard Code for Information Interchange လိုဆိုတဲ့ ASCII မှ 0 ကနေ 255 ထဲ Code တွေပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒဲ့ Code တွေနဲ့သို့ပါ၍ Standard Character အသေးနဲ့အကြီးတွေ လည်းပါဝင်ပါတယ်။ ဒါတော်မဟုတ်သေးပါဘူး။ Printer ကို Control လုပ်တဲ့ Code တစ်ချို့လည်းပါပဲ သေးတယ်။ ဗုပ္ပ၊ ASCII Code 10 ဟာ (Line Feed) Printer မှာတစ်လိုင်းဆွဲတင်တာပါ။ နောက် ASCII Code 12 ဟာ (Form Feed) Printer မှ စာရွက်တစ်ရွက်လုံးဆွဲထုတ်တာပါ။

၁၄.၂ PostScript မျိုး

Adobe ကနေတီထွင်တဲ့ဒဲ့ PostScript တာရုပ်ထွက်ပိုကောင်းမြှို့ Resolution အများကြီး သုံးထားတဲ့ရုပ်ပုံတွေနဲ့ Fonts တွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။

၁၄.၃ PCL မျိုး

Hewlett Packard ကထုတ်တဲ့ PCL (Printer Control Language) တာစာသားကို အခြေခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ရပ်ပုံတွေအတွက်အဆင့်မြင့်တဲ့ Function တွေမပါရှုပါဘူး။ သူက ဘာသာ စကားလို့သာပြောတယ်။ စလုံးတစ်လုံးကို စာရွက်ပေါ်မှုရှိကိုမြှို့အမိန့်တွေကိုစိတ်နောက်ပဲပြောတယ်။ ဒု နောက်ပိုင်း PCL နဲ့ PCL 6 ကတော့ချိန်ပိုင်းတဲ့ Fonts တွေ၊ Lines တွေဆွဲနိုင်ပို့အတွက် အမိန့်တွေ ထပ်ပါရှုပါတယ်။ ဒဲ့ PCL ကလည်း Printer Model သီးသန့်စီအတွက်ပါ။

၁၄.၄ Windows GDI မျိုး

အေးလုံးသော Windows Version တိုင်းဟာ GDI (Graphical Device Interface) ကိုသုံးပြီး Printer တွေကို Operating System ကချုပ်ကိုင်ပေါ်တယ်။ ဒဲ့လိုမှုမဟုတ်ဘဲ သင်ဟာ Printer နဲ့အတူ ပါလာတဲ့ PostScript Driver ဖြစ်ဖြစ် PCL Driver ပဲဖြစ်ဖြစ် Install လုပ်ပြီးချုပ်ကိုင်လိုက်ချုပ်ကိုင် နိုင်ပါတယ်။ GDI ဟာ Print Job တွေစာရွက်ပေါ်မှာ Print ထုတ်တာလို့စာသည်ဖြင့် Print နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စအေးလုံးကို ဆောင်ရွက်ရာမှာ Printer ထက် CPU ကိုပို့အသုံးများပါတယ်။

၁၄.၅ Printer ကို Install လုပ်ခြင်း

Printer ကို ဝယ်စဉ်ကအတူပါတာတဲ့ Driver CD ကိုအသုံးပြုပြီး Install လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဒါကိုနောက်မှာပုံတွေနဲ့လောကြည့်ပါ။

၁၄.၁၆ Printer Spooler နဲ့ Print Buffer

Print Spooler ဆိတ် Hard Drive မှာရှိတာပါ။ Print ထုတ်လိုက်တဲ့အခါ ဒီထုတ်လိုက်တဲ့ Application Print Job တွေကို Hard Disk ထဲက Spooler မှာ Spooled လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒ္ဓါမှ တစ်ဆင့် ကွန်ပျူးတာထဲမှာ Install လုပ်ထားတဲ့ Printer Driver က Printer ဆီသယ်သွားတာပါ။ Print Spooler ဆိတ် Hard Drive ထဲကခဏသိမ်းတဲ့နေရာလေးပါ။ Free Space မရှိသလောက်ဖြစ်နေတဲ့ Hard Drive မှာစာမျက်နှာ ၅၀ လောက်ကိုတစ်ခါတည်း Print လိုပြောရင် Spooled လုပ်ဖို့နေရာမရှိတော့ တာကြောင့် Print လုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ Print Buffer ကတော့ Printer ထဲက Memory ပါပဲ။ သူက Print ထုတ်တာမြန်ဆန်စေစွို့၍ Job တွေကိုတရစ်ဖြစ်သွားအောင် Printer ထဲက Memory မှ မလိုခင်ဆွဲသိမ်းထားတာပါ။ Printer Spooler ဘာ Hard Disk ရှိတာကြောင့် Print Driver တင်ထားတဲ့ PC ထိုင်းမှာ Spooled လုပ်နိုင်ပေါ်ယှဉ်ပေးမယ့် Print Buffer ကတော့ Laser Printer လောက်မှာပပါတွေတာများ ပါတယ်။

၁၄.၁၇ Laser Printer ဒဲ ပြယ်ရာများ

Laser Printer နဲ့ Print ထုတ်လိုက်တဲ့အခါထွက်ရှိလာတဲ့စာရွက်ဟာဘာမှာပါဘဲ Blank Space ကြီးပြန်ထွက်လာတယ်ဆိုရင် ပထမဗျားဆုံး Toner ကုန်နေသလားဆိုတာကိုစိတ်ပါ။ Toner ကုန်နေရင်လာချက် ပေါ်ဘာမှာပေါ်နိုင်ပါဘူး။ Toner ရှိသေးတယ်ဆိုရင် Print Test Page ထုတ်ကြည့်ပါ။ Print Test Page ဆိတ် Printer က စလုတ်ကိုပဲနိုင်ရမှာ။ Manual စာအုပ်ကိုကြည့်။ ဒဲလည်းမထွက်သေးဘူး။ Blank ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် Transfer Corona ဒဲမှာမတုတ် High Voltage ဝေးတဲ့ Power Supply ပျက်နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

၁၅ ပြပိတ်ဆောက်အပြောက်

ထွက်လာတဲ့စာရွက်မှာ Print Result ဟာမသပ်မရပ်ည်ပတ်နေတယ်ဆိုရင်အပူပေးတဲ့ Fuse ပိုင်းဆိုင်ရာများကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ အဲဒ္ဓါလိုမဟုတ်ဘဲ Print Result မှ အစက်အပြောက်ပါတာဆိုရင်တော့ Printer ကိုသန့်ရှင်ရေး Servicing လုပ်သင့်ပါတယ်။

၁။ ရှုပို့က်ဆင်းမျက်

ထွက်ရှိလာတဲ့ရှုပ်ပုံတွေဟာရှုပ်ဆင်းပျက်အကြီးတွေရောသေးတွေရော ဘာတွေမှန်းမသိအောင် ထွက်လာတယ်ဆိုရင် ဒါဟာခုနက Paper Jam ဖြစ်သွားလို့ Printer ရဲမှတ်ဗျာက်ထဲက Image အကျိုး တွေဟာလက်ရှိ နဲ့ Image ပေါင်းထွက်လာတာဖြစ်နိုင်သလို တစ်ချိန်ထဲတို့ပြီးတိုင်း Imaging Drum ဖျော်ရပ်ပုံတွေကို Discharge လုပ်ခြီးပြန်ဖျက်ရမှာ Fully Discharge မဖြစ်တာကြောင့်ငြင်းပေါ်မှာ ရှုပ်ပုံတွေကဗျာနဲ့ဖြေပြီးအသစ်ထွက်လာတဲ့ရှုပ်ပုံတွေနဲ့ရောကာထွက်ရှိလာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Cleaning Blade က Drum က Toner တွေကိုမဖယ်ရှားပေးလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

၃။ အဖြူရောင်လို့များ

Toner တွေဟာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ခဲ့နေလို့ပြုပြစ်ပေါ့။ ပိတ်ဆို့နေမယ်ဆို Drum တစ်လျောက် Toner တွေပြန့်မနေတဲ့ဖြစ်ကာ တစ်ခုခုနေရာတွေမှုပ် Toner မရောက်ဘဲအဖြူရောင်လို့င်း တွေဖော်လာတာပါ။ Toner Cartridge ကိုထဲတို့ပြီးလှုပ်လိုက်ပါ။ မှင်တွေပိတ်နေတာတွေ၊ မှင်တွေဆို့နေတာတွေ ခဲ့နေတာတွေပြန့်သွားအောင်ရေပြင်ညီလျှပ်ပါ။ Toner Cartridge ကိုမထောင်ရပါဘူး။ ပြီးရင်ပြန် ထုတ်ကြည့်ပါ။ မရရင် Cartridge လဲကောင်းလဲရနိုင်ပါတယ်။

၄။ အုပိုးအကွက်များ

ယူကလည်းအပေါ်ကပြသယနာပါပဲ။ ထိနည်းတဲ့ Toner Cartridge လူပ်ကြည့်ပါ။ Toner နည်းနေလို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Drum မှာ အစင်းကြောင်းတွေကပ်နေတာတို့၊ Drum ထိနိုက်သွားတာတို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

၅။ ဓာတ်တဲ့အက်များ

Print Result မှာအက်တွေဟာတူညီတဲ့အကွာအဝေးပဲဖြစ်ပေါ့။ ဒါမှာဟုတ် ထုတ်လိုက်တဲ့ဓာတ် တိုင်းမှာ ဒီနေရာမှာပဲအက်တွေဟာတူညီမြဲနေရင်ဖြစ်ပေါ့။ ဒါက Drum ထိနိုက်ပွန်းရှုထားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ Printer ထဲ Paper Clip ဝင်သွားတာမျိုးပေါ့။ ဒါမျိုးမဖြစ်ဘူးမထင်နဲ့။ ခေါ်ခဏအဲဒီ ပြသယနာနဲ့လာ ပြင်ကြတယ်။ ဒါမျိုးကတော့ Drum လဲမှုရမယ်။ အပူပေးတဲ့ Fuses Roller တွေမှာ တစ်ခုခု ဥပမာ မှင်တွေခဲ့ပြီးကပ်နေလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။

၆။ အရှင်ပို့တွေပါလာရင်

ဒဲဟာလည်းခနကပြောသလို Roller တွေမှာ Drum တွေမှာ တစ်ခုခုကပ်နေရာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Drum ထိခိုက်ပွဲနဲ့ရှုထားတာဆိုရင်တော့ Drum လဲမှုရရှိမယ်။ အကယ်၍ Drum မှာများတွေခဲ့နေရင် အရက်ပျံ့ဖျော့ဖျော့ကိုအဝတ်အပျော့နဲ့ တိုက်ပေးခြင်းဖြင့် Clean လုပ်ကြည့်ပါ။ Printer ထဲက Contrast Control အရမ်းတင်ထားရင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမျိုးကတော့ ဆိုင်မှာလုပ်မှုရပါတယ်။

၇။ ဓာတုးပေါ်တွေမြို့ပို့တွေပါလာရင်

ဥပမာ A တလုံးဟာ A လို့တောင်မပေါ်နိုင်ဘူးဆိုရင် (Laser printer နဲ့ထုတ်ထို့ရတဲ့ Transparencies) ပေါ်မှာ တစ်ခါတစ်ရုံ Projector နဲ့ စာသင်တဲ့အခါတွေဖူးမှာပါ။ ဒဲဟာ Print Density နည်းနေလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

၈။ ခေါက်ရှိးကျိုးပြီးစွဲကိုလာရင်

Laser Printer တွေမှာ Roller လေးခုရှိပါတယ်။ အပူပေးတဲ့အစိတ်အပိုင်းမှာအပူပေးတဲ့ Roller ကတစ်ခု၊ မိတဲ့ Roller ကတစ်ခု ကျိုးတဲ့နှစ်ခုကတော့ စာရွက်ကိုဝိုင်ပြီးပြန်ထွက်သွားအောင်ပဲ့။ စာရွက်က စိုင်ကတည်းက ဝင်တဲ့အစွမ်းဟာညီဖော်ထို့လိုပါတယ်။ နည်းနည်းလေးကောက်နေရင် ငှုံးတို့ကြောင့်စာရွက် ဟာခေါက်သွားနိုင်ပါတယ်။ စာရွက်ည်းရင်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အကောင်းကြီးမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်စာရွက် ပါးလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Printer ကြောင့်တော့ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမရှိတတ်ပါဘူး။

၉။ ဓာတ္ထကိုယ်ရှိးရင်

စာရွက်ည်းတော့ Printer တွေမှာသိပ်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ Paper Tray မှာစာရွက်တွေ အမားကြီးထည့်ထားတဲ့အခါမှာ စာရွက်ပူးနေလို့ ဖွံ့ဖြိုးလို့ကြတဲ့အခါနှစ်ရွက်ပါဘူး၏ ည်သွားနိုင် ပါတယ်။ တစ်ရွက်ချင်းပဲထည့်တဲ့အခါမှာလည်းစာရွက်ထွက်ပြီးမှုမှာရွက်ထည့်ပါ။ စာရွက်ကအလည်မှာပဲ ရှိသေးတယ်။ ‘ကလပ်’ ဆိုပြီးစဆုံးတဲ့အခါနှစ်မှာထည့်လိုက်တဲ့အခါအဆင်မသင့်ရင် စာရွက်ည်းနိုင်ပါတယ်။ ည်းတဲ့အခါ Manual စာအုပ်မှာပါတဲ့အတိုင်းသေချာစွာ Jain ဖြစ်နေတဲ့ စာရွက်ကိုထုတ်ပါ။ အပိုင်းအဝလေး တွေကျွန်နေခဲ့ရင် ထပ်ထုတ်လို့မရတော့ပါ။ ဘာမှုလည်းမလုပ်ရဘဲနဲ့ Jain ဖြစ်နေတယ်ချည်းပဲကြောနေ ပါလိမ့်ပါတယ်။

၁၀၈ စာရွက်တွေ တမြိုင်တညီးဆွဲသူးရှင်

ဒါဟန်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စာရွက်တွေဟာစိတ်ငါးမှုကြောင့်ပူးနေလို တစ်ခါဆွဲရင်အများကြီးပါ သွားတာပါ။ ဒါကြောင့်စာရွက်တွေထားတဲ့နေရာမှာ မီးလုံးလေးတွေထွန်းထားပေးရတာပါ။ နောက်တစ်ခုက စာရွက်ကို တစ်ချက်ချင်းလှုပဲတဲ့ Rubber လေးအလုပ်မလုပ်တော့လိုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

၁၀၉ မြို့ဖျော့ဖျော့ပြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် စာမည်းလွန်ခြင်း

ဒီလိုစာရွက်မှာမြို့ဖျော့ဖျော့ပြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အမည်းလွန်ခြင်းတို့ကို Light Ghosting Dark Ghosting လို့ခေါ်ပါတယ်။ စာရွက်မှာသိပ်ကိုမှတ်တွေထုတ်သုံးရတဲ့ မဲနက်ပြီးရပ်တွေးနေတဲ့ပုံးတွေကိုထုတ်တဲ့ အခါ Toner တွေအများကြီးထုတ်လိုက်တော့နောက်တစ်ချက်ကိုထုတ်တဲ့အခါလုံးလောက်တဲ့ Charge မလုပ်နိုင် လိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။

၁၄.၁၈ Dot Matrix Printer ၏ ပြဿနာများ

၁၁ စာလုံးမှားကြည့်မကောင်းအောင်ရှိနိုက်ထွေးပေးခြင်း

Printhead ပျက်စီသွားလို့ သို့မဟုတ် သန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပို့လိုအပ်နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Printhead ကိုအရက်ပျုံဖျော့ဖျော့နဲ့ဆေးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပေးလို့မှုမကောင်းရင် Printhead လဲရ ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဖြစ်ခဲပါတယ်။ အကယ်၍ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းရန်ကုန်မှာ Printhead ကိုလဲမယ့်စရိတ်က Printer တစ်လုံးစာနှီးပါးရှိနေတော်တာကြောင့် Printer အသစ်ဝယ်ရမလိုပါဘဲ။ အဲ ဒီတော့သတိထားရမှာက (မှင်ခံကြိုး) ဟာအရောင်မရှိတော့လိုအသစ်လဲရတော့မယ်ဆို တစ်ချို့ကဗျာလဲဘူး။ မှင်ရည်စိမ်ပြီးအကြောက်ခံပြီး ပြန်သုံးကြတယ်။ ဒါနေရာမှာမှင်ခံကြိုးဟာအတ်စိမ့်မှင်ရည်စိမ်တော့နဲ့နေတယ်။ ဒါကို ပြန်သုံးတော့ Print Head Pin လေးတွေဟာမှင်ခံကြိုးကိုထိုးတော့ အမတွေက Pin ကြားထဲဝင်ပြီး Head Pin တွေကိုကြိုးသွား စေတယ်။ တစ်ချောင်းပဲကြိုးတယ်ထားအုံး စာလုံးတွေဟာသွားကြီးသလိုဖြစ်နေပြီး၊ မပို့သနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Ribbon ကိုအသစ်သာလဲသုံးပါ။ ဒါလုပ်ပြောတော့မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့စက်ပြုစာမားဘာဝတုန်းကခဏာခဏ ကြံးဖူးတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာပြီးဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်ကိုးလေးဒီလိုသုံးတယ်မဟုတ်လားဆိုတော့ အေးဟုတ်တယ်တဲ့။

၁၁ မြို့နှီးနေရာ

Dot Matrix Printer ဟာတစ်ခါရောက်ရင် Copy ရှုံး ဖြစ်လိုချင်တယ်ဆိုရင် စာရွက်ရွက်ထပ်ပြီး & System Administration Computer in Details (A+ Guide)

ကြားမှာပြင်ခံစာရွက် Carbon Paper ထည့်ပြီးတစ်ခါတည်း Printer ထဲထည့်ရှိကြပါပဲ။ ဒီကလည်း Dot Matrix ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုပဲ။ ဒီလိုထဲတိနိုင်အောင် Ribbon နဲ့ Print Head ကြားမှာစာရွက်အများကြီး ဝင်နိုင်အောင် Printer Head ရဲ့အကျာအဝေးကိုချိန်လိုက်ပေါ်ပေါ်။ Printer Head ကမှုပ်ခံခြား (Ribbon) နဲ့ ဝေးနေရှင်ပို့နေမှာပေါ့။ ဒီပေါ်မှတ်ထားရာမှာ ကိုယ်ကောဇ်လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင် Ribbon ဝယ်ခဲ့အသာတွေ့မှ Printer Head ကို Ribbon နဲ့ဝေးအောင်ထား။ ဒါပဲ မှင်ကုန်သက်သာမှာ Ribbon ပါးပြီးကုန်ခဲ့နိုင်းကျမှ Printer Head ကို Ribbon နားကပ်ပေးလိုက်။

၁၄.၁၉ Inkjet Printer ကို ထိန်းသီးရာဝယ်

Inkjet Printer မှာ Print Catridge ရဲ့မြှုပ်ထွက်ပေါ်ကလေးတွေကို Nozzle လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလို Nozzle တွေကို Inkjet Printer ကသူ့ဘာဘယူ။ Printer ထုတ်ပိုင်း Clean လုပ်လေ့ရှုတာကြောင့် Inkjet မှာအတွေ့အထူးပြသုနာမရှိပါဘူး။

ဒီပေါ်ဒီ Catridge ထဲကမှုပ်အရည်တွေကအသုံးတာကြားရှင်ခဲ့သွားတတ်တယ်ဗျာ။ ဒီသဘောတရားလေးတွေသိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် Inkjet Printer အသုံးပြုသူများဟာအကြားကြီး မသုံးဘဲမထားသွားပါဘူး။ ကျွန်ုတ်စက်ပြင်သာမားလုပ်တုန်းက ဒါမိုးခဏေခဏ္ဍားဖဲ့ဖြူးပါတယ်။ သူတို့ကြောပါတယ်။ ငါယ်ကတည်းကသာမှတောင်မသုံးရသေးဘူး။ အခုထုတ်လိုက်တော့ရှိက်နေတယ်။ ဘာမှထွက်မလာဘူး။ ဒီလိုလာတာ ကျွန်ုတ်ဘာလုပ်တယ်ထင်သလဲ။ အဲဒီ Catridge ကိုဖြတ်။ အပေါက်သေးသေးလေးပါတယ်။ ပါးစပ်နဲ့တွေ့ပြီးတူးဖူးနဲ့မှတ်တာ ပြန်ထွက်လာရော့။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်နည်းကတူချင်မှတူမှာပါ။

၁၅ ယော့ယူယူပြသုနာများ

Printer ထုတ်တဲ့အခါဘယ် Application Software ကပဲထုတ်ထုတ်။ အောက်ပါအချက် (၄) ချက်ကိုသိတားရှုပါတယ်။

- (၁) ကိုယ်ထုတ်မယ့် Printer ကိုမှန်အောင်ရွေးပဲ။ မှန်အောင်မရွေးခြင်းဖြင့်ဘာမှန်းမသိတဲ့ပုံးရို့များထွက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
- (၂) ဘယ်ကနေဘယ်အတိထုတ်မယ်ဆိုတာကိုအတိအကျော်ပြာပါ။
- (၃) ကိုယ်ထုတ်မဲ့စာရွက် Size မှန်အောင်ရွေးပဲ။ ဥပမာ A4 လား။ Letter လား။ Legal လားပေါ့။ အဲဒီမှန်အောင်မရွေးရင်စာတွေက နေရာတကျ ပေါ်လာချင်မှပေါ်လာလိမ့်မယ်။ များသောအားဖြင့်ရုံးမှာသုံး

နေကျားမျက်တွေက A4 တွေ။ Legal ကတစ်ခါတစ်ရုံးတယ်။ ဘူးက A4 ထက်ပိုဂုဏ်တယ်။


(၄) ထုတ်မယ့်တရ္ေတာက်အနေအထား Orientation မှန်အောင်ပြောရမယ်။ Orientation ဆိတာ Portrait လား(ဒေါင်လိုက်) ဒဲမှုမဟုတ် Landscape (အလျားလိုက်) လားပြောရမယ်။




ပြောတာမှားရင်လည်းကောင်လိုချင်တဲ့ပုံစံမထွက်ဘဲနေလိမ့်မယ်။ ဘယ်လောက်ပဲကွန်ပူးတာသုံးတတ်တတ် တစ်ခါတစ်ရုံး ဒါ (၄)ချက်ကိုမစ်မိလို့ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ထုတ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။

၁၄.၂၀ Printer ဓပီးသွေးခြင်း

Control Panel ထဲမှ Printer and Faxes အောက်က Add Printer လိုပြောပါ။ ပုံ ၁၄.၄ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအတိုင်း တစ်ဆင့်ချင်းလုပ်သွားရမှာပါ။ ဒဲကတစ်နည်းက Printer ဝယ်လိုက်တဲ့အခါ Printer နဲ့အတူပါလာတဲ့ Driver CD ကိုထည့်ပြီး Install လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။


ပုံ ၁၄.၄





Unit 15

Sound Card



အခန်း ၁၅ ဟာ ကွန်ပူးတာလောကရဲ့ မာလ်တိမီဒါယာလုပ်ငန်းတွေမှာ
တွင်ကျယ်လာတဲ့ Sound Card များအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ Sound Card အကောင်းဘား
တွေဟာ ကွန်ပူးတာတစ်လုံးနီးပါးတာတန်ဖိုးရှုပါတယ်။

အခန်း ၁၅
အသံထွက်ဖွံ့ဌာ

၁၅.၁ Sound Card ဆိတ်

ကွန်ပူးတာဟာ ယနေ့ခေတ်မှာ Multimedia ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်လည်းကောင်း Entertainment ဖျော်ပြေရေးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လည်းကောင်း တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေတာ မည်ယူ၍ ပြီးမဂ္ဂတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။ ကဲ ဒဲ မီ Multimedia နဲ့ Entertainment ကဏ္ဍတွေမှာ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကတော့ Sound Card ပါဖြစ်ပါတယ်။ Sound Card မှာ ပုံမှန်အားဖြင့် Jack ပေါက်လေး(ဂ)ခါပါရှိပါတယ်။ အဲဒဲတွေကတော့။


Speaker - သူကတော့ ကွန်ပူးတာထဲက အသံတွေကို Speaker မှတစ်ဆင့် ထုတ်ပေးမြှုပြစ်ပါတယ်။ Speaker ကို ဒဲ မီ Speaker အပေါက်မှာလာပြီးတပ်ရော့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကိုယ်ကကွန်ပူးတာ Speaker ကိုသုံးချင်ဘူး သီးခြား Speaker အကြီးကိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကြားမှာ Amplifier ခံရပါတယ်။ ပြီးမှာ Speaker ကိုသွားရပါတယ်။ ဆိုလိုတဲ့ Speaker ကြီးကို Amp မှာတ် Amplifier ခံရပါတယ်။ Amp က Audio ကြီးက ကွန်ပူးတာက Speaker Jack မှာတ်။ ဒဲ ကွန်ပူးတာထဲကအသံတွေကို Speaker Jack မှတစ်ဆင့် Audio ကြီးကိုဖြတ်ကာ Amplifier ကိုရောက်လိမ့်မယ်။ ငါးကမှတစ်ဆင့် Speaker အကြီးကိုရောက်လိမ့်မယ်။ တစ်ခုသိရမှာက ကြားမှာ Amplifier မခံဘဲ Speaker အကြီးသွားတပ်လိုက်ရင် သင့်ရဲ့ Sound Card ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက တစ်ချို့ Speaker အကြီးတွေမှာ Amplifier ပါပြီးသေး။ ဒဲဆိုခုနှစ်လို့ ကြားမှာ Amplifier ထပ်ခံရာမလိုဘူး။ ကျွန်တော်ဆိုရင် ကွန်ပူးတာ Speaker ကိုမသုံးဘူး။ ဒဲ Speaker အကြီးများတယ်။ နောက်တစ်ခုက Speaker ရေးကွက်မှာ တရုတ် Speaker အကြီးတွေက ရေးခိုလောက်ပါကြီးဘူးပူး။ ဒါတော့ ကွန်ပူးတာ Speaker အသေးတွေမသုံးချင်သူများအဲဒဲ ရေးသက်သာတဲ့ တရုတ် Speaker ကြီးတွေဝယ်တပ်မယ်ဆိုရင် မဆိုဘူးပျော်များ။ အဲအဲ ကျွန်တော် ရေးကွက်ဖျက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ အသံအလုပ်လုပ်ရသူအဖို့က Professional အသံသမားမဟုတ် တောင် လေ့ကျင့်နေခဲ့အသံသမားမျိုးဆိုရင် ကွန်ပူးတာကမှတစ်ဆင့် Speaker မှထွက်လာတဲ့အသံဟာ Frequency Full Range ဖြစ်နေဖို့။ Speaker အကြီးဆိုရင် အကျယ်ကြိုးစွမ်းလို့ရမယ်။ ကွန်ပူးတာ Speaker သေးသေးလေးဆိုရင် အကျယ်ကြီးနားထောင်လိုမရဘူး။ ပါတို့ကအကျယ်ကြီးနားထောင်မှာမှမဟုတ်ဘဲလို ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ Speaker ပေါ်မှာတည်ပြီးထွက်လာတဲ့ Frequency Range ကိုပြောနေတာ။ အကြီးအသေးရွှေးစိုင်းနေတာ တိုးတာကျယ်တာကိုဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။

Line Out - ကွန်ပူးတာထဲက ဖန်တီးထားတဲ့ အသံတွေကိုတစ်ချိုးကွန်ပူးတာ ချို့မဟုတ် တစ်ခြား Recorder ကတ်ဆက်တွေဆိုပြီး ငါးတို့ကနေပြန် Record လုပ်ထားချင်တဲ့အခါးမှာ Line Out ကိုအသုံးပြုရပါတယ်။ ဥပမာ ကွန်ပူးတာထဲက အသံတွေကို ကတ်ဆက်တိတ်ခွေထဲ သွင်းချင်တယ် ဆိုရင် Audio ကြိုးရဲ့ တစ်ဖက်အခွန်ကို ငါး Line Out Jack မှာတပ်။ နောက်အစွမ်းတစ်ဖက်ကို Computer Hardware Maintenance

ကတ်ဆက်ရဲ့ Mic အပေါက်မှာတပ်။ ဒါမှုမဟုတ် ကတ်ဆက်မှာ Line In ပါရင် Line In မှာတပ် Mic မှာ မတပ်ရ။ Line In မပါမှ Mic မှာတပ်ရမယ်။ ပြီးတော့ ကတ်ဆက်မှာခွော့လွှတ်ထည့်ပြီး Record ကိုနှစ်။ ကွန်ပူးတာက Play လုပ်။ ကွန်ပူးတာ Speaker ကိုမသုံးဘဲ ကွန်ပူးတာကထွက်တဲ့ အသံနားထောင်ချင်ရင် Head Set နဲ့နားထောင်။ ဒီနည်းနဲ့ ကွန်ပူးတာထဲကအသံတွေ ကတ်ဆက်ထဲပိုလိုရတယ်။

တုံး Sound Card တွေမှာ Speaker Jack ပေါက်လေးပေါ့ရင် ဒါ Line Out မှာပဲ Speaker ကိုတပ်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ပုံ ၁၅.၁



၃။ Line In - Line in ကတော့ Line Out နဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့များ။ တစ်ခြား Re-corder ထဲကအသံတွေကို ကွန်ပူးတာထဲထည့်ချင်ရင် Line In ကနေထည့်ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဒီလောက်ပဲပြောပါရင်။ ဆက်ရှင်းပြနေရင် စေတနာကတလွှဲဖြစ်ပြီး လူထိတွေသီချင်းတွေကို CD ပျောက်တင်နေကြမှုဘိုးလို့။ နောက်တစ်ခုက Mic နဲ့ဖမ်းတဲ့ Instrument မဟုတ်ဘဲ Line နဲ့တိုးတဲ့ Instrument များဟာ တူရိယာဆိုက Jack ကြိုးကို Line In မှာတပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Line နဲ့တိုးတဲ့ Instrument များကို Mic Jack မှာမတပ်ရပါ။

၄။ Microphone - Mic တွေလာတပ်ဖြို့ဖြစ်ပါတယ်။ Acoustic Instrument တွေ Mic နဲ့ဖမ်းတဲ့အခါးမှာလာတပ်ပါ။

၅။ Joystick - Game ဆော့တဲ့ Joystick လာတပ်ဖို့ပါ။ နောက်ပြီး MIDI (Musical Instrument Digital Interface) ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ Midi Instrument တွေ၊ Sequencer တွေလာတပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောပြချင်တာက ပုံမှန်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်နေတဲ့ Sound Card တွေမှာ အောက်ပါ Jack နှစ်ခုထက်ရှုံးနိုင်ပါတယ်။

Rear Out - Surround Speakers တွေတပ်ဖြည့်ဖြစ်ပါတယ်။

Analog/Digital Out - Surround Sound ဒါမာတုတ် တစ်ခြား Digital Recorder ပစ္စည်းတွေဆိုကိုအသံပို့ချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါ။ တကယ်တွေ ဒီလို Sound Card ကိုဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဘယ် Jack ဟာဘာသုံးမြို့ဆိုတာ အထူ့မှာ Manual ပါမှာဖြစ်ပါတယ်။


၁၅.၂ Recording ဆိုတာ

Recording ဆိုတာ Capture and Store ပါ။ အသံတွေကို Capture ဖမ်းမယ်။ ပြီးရင် Store ထိမ်းဆည်းထားမယ်။ ဒါ Recording ပါပဲ။

၁၅.၃ Sampling Rate ဆိုတာ

အသံဆိုတဲ့ Sound Wave တွေကိုဖမ်းပြီး Electronic Format နဲ့ပြောင်းပြီးသိမ်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို Sampling လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် အသံကို Recording လုပ်တဲ့အခါ ငါးအသံရဲ့ Quality ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စင်းနှင့်မျှတဲ့ ထောင်ဂဏ်းမျှသောစက်ရိုင်းအရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အသံဖမ်းတဲ့စနစ်တွေမှာ Sampling Rate ကို 11 KHZ (11,000 Hz) (လွန်စွာညံဖျက်းသောအသံအရည်အသွေး၊ ဥပမာ Telephone ထဲကအသံလိုမြို့း) ကနေ 128 KHz (128,000 Hz) (လွန်စွာကောင်းမွန်သောအသံအရည်အသွေး၊ ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းသလဲဆို လူတွေရဲ့နားထက်တောင် ပိုလိုကောင်း) အထူ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ပုံ ၁၅.၂ မှာ 44,100 Hz နဲ့အသံဖိုင်ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။

ပုံ ၁၅.၂



၁၅.၄ မေတ္တာနီသောက်သံများ

အသံတွေတစ်သံနဲ့တစ်သံမတူညီရခြင်း အခြေခံအားဖြင့် အချက်(r) ချက်ရှိပါတယ်။ အခဲတွေကတော့ Amplitude, Frequency နဲ့ Timbre တို့ပြုပြစ်ပါတယ်။


၁၅.၄.၁ *Amplitude* ဆိတာ

Amplitude ဆိတာ အလွယ်ပြောရရင် Loudness ကျယ်လောင်မူဝါပါ၊ တစ်နှည်းအားဖြင့်ပြောရရင် Amplitude ဆိတာ Analog Signal တွေရဲ့ အကျယ်အဝန်း (အရွယ်အစား) ကိုတိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။

၁၅.၄.၂ *Frequency* ဆိတာ

Frequency ကိုအသံစကားနဲ့ အလွယ်ပြောရရင် Tone ပြုပြစ်ပါတယ်။ Frequency ရဲယူနစ်က Hertz (Hz) ပြုပါတယ်။ Frequency ကိုတစ်နှည်းအားဖြင့်ပြောရရင် Cycles Per Second တစ်စက်နာဖြစ် ပေါ်နေတဲ့ စက်ဝိုင်းအရေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေရဲနားဟာ Frequency 20 Hz ကနေ 20 KHz အထိပဲတေားနိုင်ပါတယ်။ တိရှိခွဲနှင့်တရာ့ကတော့ ဒီထက်ပို Wide ဖြစ်တဲ့ Frequency Range နဲ့ လူတွေ ထက်အကြားအာရုံပိုကောင်းပါတယ်။ Frequency ကို ယေဘုယျအားဖြင့် (r)ပိုင်း ပိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။ အဲခဲ့ကတော့ Frequency Hertz ကိုနဲ့ဂဏန်းနည်းတဲ့ဘက်နားကို Low Frequency (Bass) အလယ်နားကို Mid Frequency (Mid) နဲ့ ညာဖက်အဖျားကိုတော့ High Frequency (Treble) ရယ်ဆိုပြီးတော့ပါ။ ဒီလို Frequency တွေကဲပြားသွားခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသံတွေ ကြားရတဲ့အသံတွေလည်း မတူတော့ ဘူးဖော့။ ပုံ ၁၅.၃ မှာ Frequency ကိုပြုတဲ့ Meter ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။

ပုံ ၁၅.၃



၁၅.၄.၃ Timber ဆိတ်

သံနေသံထူးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် တိုးလိုက်တဲ့ Notes အသုံးပြုတဲ့ Instrument ပေါ်တည်ပြီး အသံတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်မဟုတ်ပါလား။

၁၅.၅ Bit Depth အကြောင်း

ကျွန်တော်တို့အသံတွေ Sound Wave တွေကို Electronic Format အဖြစ်ပြောင်းသိမ်းလိုက်တဲ့ process ဖြစ်တဲ့ Sampling ကိုတိုင်းတာတာကတော့ Bit Depth ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bit Depth မှာ 8 bit, 16 bit, 24 bit, 32 bit ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ 8 bit ဆိုတာကတော့ $2^8 = 256$ ဖြစ်ပြီး 256 ဆိုတာ 16 bit, 24 bit, 32 bit ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ 8 bit ခုထိပါနိုင်တယ်လို့ဆိုတိတာပါ။ တကယ်တော့ 256 ဆိုတဲ့မတူညီတဲ့ အဲဒါအသံမှာမတူညီတဲ့အသံရှိုး 256 ခုထိပါနိုင်တယ်လို့ဆိုတိတာပါ။ တကယ်တော့ 256 ဆိုတဲ့မတူညီတဲ့ Character ရှိကြတဲ့ အသံဟာများလှုတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ဒီလောက Quality နဲ့ဆိုကောင်းမွန်တဲ့ အသံအရာသာပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒီနေ့ခေတ် Standard Recording Rate ကတော့ 44100 Hz (44.1 KHz) နဲ့ Bit Depth က 16 bit ဖြစ်ပါတယ်။ 16 bit ဆိုတော့ $2^{16} = 65536$ မတူညီတဲ့ Character ရှိတဲ့ နဲ့ 16 bit stereo က CD Quality ဖြစ်ပါတယ်။ အသံတွေပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ Sampling Rate 44.1 KHz နဲ့ 16 bit stereo က CD Quality ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့လည်း Recording လုပ်စဉ်မှာ 48 KHz နဲ့ဖမ်းကြပါတယ်။

၁၅.၆ Sound Format (Wav & MP3) အကြောင်း

ယနေ့ခေတ်မှာတွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနေတဲ့ Sound Format ကတော့ Wav ဖြစ်ပါတယ်။ Format ဟာအသံတွေကို လွန်စွာမှတ်ကျေစွာသိမ်းဆည်းပေးနိုင်တဲ့ Format ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပေါ်သူက Hard Drive တို့ CD-Rom တို့မှာနေရာအတော်ယူတယ်ပဲဗျာ။ File Size ကြီးတယ်ပေါ်ပဲဗျာ။ 44.1 KHz Sampling rate, 16 bit Depth နဲ့လေးမိန်စာ Stereo သီခုချင်းတစ်ပွဲတာ 40 MB အထက်လောက File Size ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ရာမှာသိရှိပဲဗျာက Wav ဆိုတဲ့ Format ကိုဖြစ်မလာခဲ့တဲ့က အဲဒါ Wav ကို အရင်က PCM လိုအပ်ပါတယ်။ 1960 နှစ်များတိုန်းကပါပေါက်လာခဲ့တဲ့ PCM ဆိုတာ Pulse Code Modulation ဆိုတဲ့အခေါ်ရှိပါတယ်။

ဒီနေ့ရာမှာ Wav ဆိုတာ အသံတွေကိုတိကျွဲ့ သိမ်းပေးထားနိုင်တယ်ဆိုပေါ်ယူ၍ File Size ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် အများကြီးမသိမ်းဆည်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေမယ်။ ဒီများဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ အဲဒါအသံစိုင်ကို ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် အများကြီးမသိမ်းဆည်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေမယ်။ ဒီများဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ မလိုအပ်တဲ့ လူတွေမကြားနိုင်မသိနိုင်မယ့် Quality တစ်ချို့ကိုလျှော့ချပ်လိုက်ပြီး File ကို Compress လုပ်ပစ်လိုက်တဲ့ Algorithms တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ အသံစိုင်ဟာ နားထောင်လိုက်တဲ့အခါ အသံလုပ်ပစ်လိုက်တဲ့

အရည်အသွေးလည်းပုဂ္ဂနိုင်စီးစေဘူး၊ File Size လည်းသေးသွားမယ်။ မလိုတဲ့အသံ Quality တွေကို ဖျော့ချုပ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဒါ Algorithm ဟာတကယ်တော့ အမိန့်တစ်ချို့ပါဝင်တဲ့ Codecs (Compressor/Decompressor) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလို Codec တွေအားကြိုးရှုံးရှုံးအထဲက ယနေ့စောင် ရေပန်းဘား Codec ကတော့ MPEG-1 Layer 3 လိုဆိုတဲ့ MP3 ပဲဖြစ်ပါတယ်။

၁၅.၇ စာများ Format အောက်ပါး

- တစ်စား Sound Format တွေအားကြိုးရှုံးသေးတယ်ဗျာ။

ဒီလဲကတစ်ချို့ကိုဖော်ပြပိုက်ပါတယ်။ တကယ်တစ်း အမိန့်ကတော့ အသုံးများတာကတော့ WAV, MP3 နဲ့ MID (MIDI) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။

ASX - Microsoft ကထုတ်တဲ့ Advance Streaming Redivector ဖြစ်ပါတယ်။ Internet က သီချင်းတွေတို့ တိုက်ရှုံး Download လုပ်ပြီး Windows Media Player နဲ့နားဆင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
Mid - MIDI File ဖြစ်ပါတယ်။

WMA - Windows Media Audio ဖြစ်ပြီး Compress Sound Format ပဲပါတယ်။ Internet မှတ်ပါတယ်ရတွေနှင့်ပါတယ်။

Aiff - Audio Interchange File Fomat ဖြစ်ပြီး Apple Macintosh ကွန်ပူးတာတွေမှာသုံးတဲ့ ရေပန်းဘားသော Format ဖြစ်ပါတယ်။

၁၅.၈ MIDI အောက်ပါး

MIDI ဆိုတာ Musical Instrument Digital Interface ဖြစ်ပါတယ်။ သူက စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ အသံတွေနဲ့ သီချင်း Notes တွေကိုသာက်ဆိုင်ရာ Software မှာကိုယ်တိုင်ရေးပြီး တေးသီချင်းများကို တိုးပိုင်းတစ်ပိုင်းတာဖန်တီးဆိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ရှုံး Wav နဲ့ကွားတာက Wav ကတကယ်တီးရမယ်၊ ဆိုရမယ် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသံတွေကို ကွန်ပူးတာထဲမှာအဲဒါအတိုင်း Sound Wav အဖြစ်သိမ်းဆည်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ MIDI ကျတော့ ဒဲမျိုးမဟုတ်ဘူး။ သူက အသံတွေကိုသိမ်းထားတာမဟုတ်ဘူး။ Instruction တွေကိုသိမ်းထားတာ။ ဥပမာ C Chord ကို Acoustic Grand Piano နဲ့တီးပါ ဒဲမဟုတ် C Chord ကို Acoustic Steel Guitar နဲ့တီးပါ။ ဒဲမျိုးကိုထွန်ကြားချက်ရေးပြီးသိမ်းထားတာ။ ဒီတော့ ဒဲမျိုးကိုထွန်ကြားချက်ကိုဘာသာပြန်ပြီး အသံအဖြစ်ပြန်ထုတ်ပေးမယ့် Processor တစ်ခု Sound Card ပေါ်မှာပါလာရပါတယ်။ MIDI မှာအေးသာ ချက်လည်းရှုံးတယ်။ အားနည်းချက်လည်းရှုံးတယ်။ အားသာချက်ကတော့ File Size ကလွန်စွာသေးတယ်။

Floppy Disk တစ်ချင်ထဲမှာသိချို့ပေါင်းပြောက်ပြားလွှာသိနိုင်တယ်။ File Size ကသေးမျှပဲ။ သူကအသံတွေကိုသိမီးထားတာမှမဟုတ်ဘာ။ ဘယ် Notes ကိုတိုးပေးပါ။ ဘယ်လောက်ကျယ်ကျယ်တိုးပါ။ အသံကိုဘယ်လောက်အတိုကျရည်ရှိပါတယ်။ ဘယ် Instrument ကိုသုံးပါစေလည်ဖြင့် File ထဲမှာအပဲပါတာ။ ဒါတော့တူရှိယာသံဆိုတာ Sound Card မှာပါလာတာ။ Midi File ထဲမှာဘာအသံမှုမပါဘဲ တစ်နည်းအားဖြင့် Music Sheet ပုံစံမျိုးလို့မှတ်လိုက်ပါ။ Midi မှာအသံးပြုတဲ့ အသံတွေကို GM (General Midi) လိုအပြီး Music Sheet ပုံစံမျိုးလို့မှတ်လိုက်ပါ။ Midi File တွေဟာဘယ်လောက်တောင်သေးယောလဲဆိုရင် 78 MB အသံအားဖြင့် 128 သုံးရှိပါတယ်။ Midi File တွေဟာဘယ်လောက်တောင်သေးယောလဲဆိုရင် 60 KB လောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့ Tune တစ်ပုံးတာ တကယ်မတီးထားဘဲ MIDI နဲ့ရေးထားမယ်ဆိုရင် 60 KB လောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့ Tune တွေကယ်မတီးထားဘဲတယ်။ ဒါပေမယ့်အားနည်းချက်က တကယ်တော့ တကယ့်တူရှိယာမသုံးဘဲတီးထားမှုမဟုတ်ဘာကြောင့် အသံ Power မကောင်းပါဘူး။ ဒါကြောင့် MIDI ကိုအသံ power အမိကထားမသုံးတဲ့ Tune တွေ၊ Tune အသံ Power မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အားနည်းချက်က တကယ့်တူရှိယာမသုံးဘဲတီးထားမှုမဟုတ်ဘာကြောင့် ဒိုင်းတကာဂါတပညာရှင်တွေထဲမှာ တစ်စိုင်းလုံးဘဲ MIDI ပစ္စည်းတွေချည်းတပ်ဆင်ထားတာ ကိုလည်းတွေဖူးပါတယ်။


MIDI ဘဲ Sound Card ပေါ်လည်းမှတ်ပါတယ်။ Sound Card ပေါ်မှတ်ပြီး အသံတွေ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Midi က Midi Sound Module မရှိရင် အသံတွေကိုကိုယ်စိတ်ကြောက် ပြောင်းလဲခြင်း၊ Effect များထဲညွှန်းပြုလုပ်လို့မရပါဘူး။ Sound Card တွေမှာ Midi File တွေကို Play လုပ်စေစွဲ နည်းပညာနှစ်ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ FM Synthesis နဲ့ Wave Table Synthesis ပြုစွဲပါတယ်။

FM Synthesis - Sound Card တွေမှာ အရင်တုန်းက အသံးပြုတဲ့ processor တွေက FM Synthesis ကိုသုံးပါတယ်။ သူကတော့ ဒီကန္တာသုံးတဲ့နည်းပညာဖြစ်တဲ့ Wave Table Synthesis လောက်အသံတွေကိုမကောင်းပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့မကောင်းရတာလဲဆိုတော့ သူကအသံအဓိကအသံးပြုတာ မဟုတ်ဘဲ လျှပ်စစ်နည်းပညာဖြင့်အသံတွေဖြစ်ပေါ်လေအောင် ဖန်တီးထားလိုပါ။ ဥပမာ တယောသံဆိုတာကယ် တယောသံအဓိကမဟုတ်ဘဲ လျှပ်စစ်နည်းပညာနဲ့ အသံကိုရအောင်ထုတ်ယူထားလိုပါ။

Wave Table Synthesis - သူကတော့ FM Synthesis လိုမဟုတ်ဘဲ တကယ့်တူရှိယာအသံ တစ်သံချင်းကို အသံပေါင်းယူထားပြီးတော့ Processor ထဲထည့်ထားတာ။ ဥပမာ C Note ကိုတယောနဲ့တီးပါဆို Processor ကတယောသံထဲတို့ပြီးတီးပေးလိုက်တာပါ။ ဒါတော့ အသံကပိုပြီးတော့ နားထောင်ရအဆင် ပါဆို Processor ကတယောသံထဲတို့အသံနဲ့တူတယ်ပေါ်များ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူကတကယ့်အသံနဲ့ထုတ်ပြုပါတယ်။ တကယ်တီးတဲ့အသံနဲ့တူတယ်ပေါ်များ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူကတကယ့်အသံနဲ့ထုတ်ပြုပါတယ်။ တကယ်တီးတဲ့အသံမှာ မတူဘူးပေါ်များ။ အသံ Power မကောင်းဘူးပေါ်များ။ ခုန်ကပြောသံ လို့ power ကိုအမိကထားမသုံးတဲ့ Orchestra ပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့ရပါလိမ့်မယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် Classic

Tune တွေကိုပိတ်ဝင်စားသူအဖို့ကတော့ MIDI Wave Table Synthesis တဲ့ ကွန်ပူးတြဲဖြွေဆုံးစုံစီးပွဲများ၊ Orchestra တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားရသလိုပါပဲ။ ပုံ ၁၅.၄ မှာ MIDI Notes တွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။


ပုံ ၁၅.၄



၁၅.၅ Sound Card Processor အကြောင်း

Sound Card ဟာရေးကြီးတဲ့ ရေးနည်းတာတဲ့ Sound Card မှာပါတဲ့ Processor ပေါ်လည်း မူတည်ပါသေးတယ်။ Low End Processor တွေဟာ အသံတွေကိုဘာသာပြန်ရာမှာ အစွမ်းကုန်တာဝန် မယူနိုင်ခြင်းကြောင့် CPU အတွက်အလုပ်တာဝန်တွေ ပို့သွားပေါ်တယ်။ ဒါအခါ့မှာ CPU ဟာတစ်ခြားတာဝန် တွေပါရေးပို့သွားပြီး အလုပ်လုပ်နေစဉ်မှာ Dropout ဖြစ်ပေါ်တယ်။ High End Processor ကိုသုံးတဲ့ Sound Card ကိုအသံပြုမယ်ဆိုရင်တော့ CPU တဲ့ ဝန်ကြီးမပို့စေဘဲ တစ်ခြားတာဝန်တွေကိုပါတွဲပြီးထမ်းဆောင်နိုင်မှာပါ။ ဒါတော့ အသံလုပ်နှင့်တွေဟာ အလုပ်လုပ်ရာဟုပို့ပြန်ဆန်စေချင်နဲ့ အသံထွက်ကောင်းမွမ်းခြင်း ဆိုတဲ့အကျိုးတွေကိုရှုပှုဖြစ်ပါတယ်။

ပုံ ၁၅.၅



၁၅.၁၀ Speaker အကြောင်း

Speaker ဆိုတော့ဘာမှထူတဲ့ခြားတော့သိပ်ပြောစရာမရှိဘူးဆိုပေမယ့် သိထားရမှာကပုံမှန် Left & Right Channel ပဲထုပ်ပေးတဲ့ Stereo Speaker ရယ်၊ အဲဒီ Speaker မှာမ Sub Woofer ပါတယ့် Speaker ရယ်၊ ယနေ့စောင်ရေးတာတဲ့ Surround Speaker ရယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Sub Woofer ဆိုတာ Bass ကိုထုတ်ပေးဖို့။ Frequency နဲ့ပြောရင် အရမ်းနိုင်တဲ့အသံပေါ့။ Very Low Frequency ပါ။ တော့အဲနဲ့နားထောင်ချင်သူများတဲ့ Sub Woofer ပါတဲ့ Speaker ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Speaker ဆိုတာအသံတွေကိုကြားရလိုပါ။ Low(Bass), Mid, High(Treble) ရယ်ကိုမျှတဲ့ ကြားနေရင် ဒါဟာပြီးပါပြီ။ ဒါမှာဟုတ် Club Song တွေလို Drum Kick ကိုအားပြပြီးသုံးတဲ့ Low Frequency ကိုပြီးအထူးတလည်ကြားချင်ရင်တော့ ဒီလို Sub Woofer ပါတဲ့ Speaker ကိုဝယ်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လိုလဲဆိုတော့ ကွန်တော်တို့ဆိုမှာကတစ်မျိုးပျော်။ ကြံလိုပြောရအုံမယ်။ ကွန်ပူးတာဝယ်ရင် ပုံမှန် Speaker ထက် ဒီလို Sub Woofer ပါတဲ့ Speaker ကိုမှုလူတွေကအထူးကြတယ်ပျော်။ တကယ် အသံးလိုတယ်ဆိုရင်ကိုစွာမရှိပါဘူး။ ဒိမ်ရှေမှာထားလို လူတစ်တယ်ပြုးရောဆိုပြီး ဝယ်လိုက်ရင် အလကား ငွေကျိုးတာပေါ်များ။ ဒီထက်ဝမ်းနည်းစိုက်ငါးတာက ဘယ်လိုအသံးချုပ်မယ်ဆိုတာမသိခြင်းပါဘဲ။ ဒီတွေကို ဆိုတော်မူရတာပါ။ အရာရာတိုင်းမှာ သူ့ပစ္စည်းနဲ့သူ့အသံးချေနေရာဆိုပြီးရှိပါတယ်။ ဒီတွေကို သိသွားခေ ချင်ပါတယ်။

ဂို့မိုကောင်းမွန်တဲ့ Sound Card တွေဟာ Surround Sound System တွေကိုပါ Support လုပ်ပေးပါတယ်။ ဥပမ Dolby Digital, DTS ဆိုတဲ့ Digital Theatre System နဲ့ 5.1 System တို့ပါ။ ဒီနေရာမှ 5 ဆိုတာ Front Speaker က Left တစ်လုံး Right တစ်လုံးဆိုတော့ နှစ်လုံး၊ အသံကိုပိုမိုရဲ့ ရှေ့ကြားရသလို အနောက်ကလဲကြားရတဲ့ ရသမျိုးပေးအောင် Rear အနောက်မှာ Left တစ်လုံး Right တစ်လုံး ရှေ့တည့်တည့်က Centre တစ်လုံးဆိုတော့ အေးလုံး 5 လုံးပါ။ Point 1 (.1) ဆိုတာက Sub Woofer ပါ။ Low Frequency ထုတ်ဖို့ Sub Woofer ပါ။ ရှုပ်ရှုစွေးကြည့်တဲ့အခါ မှန်တိုင်းကျတဲ့ အသံတွေ လေတွေမိုးတွေ ဒို့နို့ဆောကြီးပြီးလာတဲ့အသံတွေ ဒီလိုရာမျိုးပေးဖို့ Sub Woofer ကထုတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမ ငါးမန်းကားထဲမှာ ပင်လယ်ထဲက ဘော်ယာထဲမှာချည်ထားတဲ့ သံချောင်းလေက ငါးမန်းဆွဲလိုကောင် ဘော်မြှည်နေမယ်။ ဒီအသံကိုရှေ့နေရာကပြီးနိုင်ရင် အသံကရှေ့ကလဲနေသလိုလို နေရာကြားနေရသလို ပိုပြီးရင်ဖို့ဖုံးတာပေါ့။ ကြံလိုပြောရအုံမယ်။ Speaker တွေကိုပူးမထားပါနဲ့ ဒါ့ပို့း Stereo Speaker ဆိုရင်လည်း Left ကိုတစ်ထောင့် Right ကိုတစ်ထောင့်ခဲ့ထားပါ။ နေရာကပြီး သိပ်ကောင်းတဲ့ Sound Card တွေမှာ 5.1 Speaker ကိုတိုက်ရှိကတ်နိုင်တဲ့ SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) Con-

nector ပါဝင်တတ်ပါတယ်။


ပုံ ၁၅.၆



၁၅.၇ Audio Cable

CD-Rom Drive ထဲကို Audio CD ထည့်လိုက်တဲ့အခါ ငါး CD ထဲက အသံတွေကို Sound Card ဆီပိုပေးမယ့် Audio Cable လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ Audio Cable ဟာ CD-Rom Drive ကိုဝယ်ရှင်ပါလာ ပါလိမ့်မယ်။ ငါး Cable ကို MPC2 လိုပေါ်ပါတယ်။ MPC2 Cables ဟာတစ်ဖက်အစွန်းနဲ့တစ်စွန်းမတူပါဘူး။ တစ်စွန်းက CD-Rom မှာတပ် တစ်စွန်းက Sound Card မှာတပ်ရမှာပါ။ အခုခေတ်မှာတော့ MPC2 Cables ဟာအစွန်းနှစ်ဖက်လုံးပုံစံတူဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒါကြောင့် MPC2/MPC2 Audio Cable လိုပေါ်ပါတယ်။ အဲဒီအပြင် ဘယ် Audio Card (Sound Card) တွေမှာမဆိုတပ်ဆင်အသုံးပြန်တဲ့ Universal Audio Cable ဆိုတာလည်းရှုပါသေးတယ်။


ပုံ ၁၅.၇



Sound Card တစိုက်ပုံး

Sound Card ကိုသက်ဆိုင်ရာ Slot မှာစိုက်လိုက်ပါ။ CD-Rom နဲ့ Sound Card တို့ MPC2 ဆိုတဲ့ Audio Cable နဲ့ချိတ်လိုက်ပါအေး။ ပြီးလိုက်နဲ့တာဖွင့်လိုက်ရင် သင်ဟာအသံတွေကိုဒီ Sound Card မှတ်ဆုံးကြားပြုလိုပထဝ်လိုက်ပါနဲ့အေး။ Sound Card အတွက် Driver တင်ပေးရအေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတော့ Sound Card ဝယ်တုန်းကအတူပါလာတဲ့ Sound Card Driver CD တို့ CD-Rom မှာထည့်ပြီး Follow the Screen Instruction အတိုင်းလုပ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ Motherboard တွေမှာ On Board Sound Chip နဲ့ Connector ပါပြီးသားဆိုရင် Sound Card အတွက် Driver ဘဲ Motherboard Driver CD မှာပါရှိပါတို့မယ်။ ဒါလို့ Install လုပ်ပြီးတဲ့အခါ့မှာ Sound Card တက်သွားပြီဆိုရင် Windows ရဲ့ Taskbar ညာဖက်ထောင့်မှာ Speaker Icon လေးပေါ်လာတက်ပါတယ်။ ကိုနဲ့သေအောင် Device Manager နဲ့ Control Panel ထဲက Sound မှာအသံတွက်မထွက်ဝင်စမ်းလိုက်ပါတယ်။ သိချင်းတွေ ဖို့စို့ကတော့ Windows နဲ့အတူတူပါလာတဲ့ Windows Media Player ကိုအသံပြုလိုရှုပါတယ်။ CH-8 တုန်းကပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ပုံ ၁၅.၈ မှာ Sound Card တက်နေပုံတို့ Device Manager မှာတွေ့ဖြင့်နိုင်ပါတယ်။


ပုဂ္ဂန်



၁၅။^၃ Sound Card တပ်ပြီးသက္ကလ

Sound Card တိုင်ပြီးမြှုပ်နည်းတဲ့အတိုင်း Volume ရား Mute ဖြစ်နေတတ်သေး တော်ကြောင် ရွေ့လိုက်ရောက် စဉ်ဆေးပေးသွေ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး Playback လုပ်မည့် Device ကာာလဲ Recording လုပ်မည့် Device ကာာလဲ။ Recording လုပ်တဲ့ အခါ Line နဲ့ဖွင့်မှာလား Mic နဲ့ဖွင့်မှာလား

၁၃၆



Volume ဘယ်လောက်ထားမလဲချိန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုတ်ကွန်ပူတာမှာ On Board Sound လဲ တင်ထားတယ်။ Creative Sound Card လဲတင်ထားတယ်။ Speaker လဲနှစ်ခုရှိတယ်။ Recording လုပ်တဲ့အခါ On Board Sound နဲ့ Recording Monitor (Speaker) ကိုအသုံးပြုတယ်။ သိချင်းတွေ Mixing လုပ်တဲ့အခါ Creative Sound Card ကို Mixing Flat Speaker သုံးတယ်။ ဒီလိုအခါမျိုးမှာဆိုရင်

တော့ Sound Card Driver နှစ်ခုစလုံးတင်ထားရပြီး ဘယ် Sound Card ကိုအခါန်မှာသံဃာတိတကို (ပုံ ၁၅၉ ညာ) ဒီနေရာမှာလာပြောရပါတယ်။ Mixing ဆွဲမယ်ဆို Creative Sound Card နဲ့ Play လုပ်ပေးဖို့ Sound Card ကို Creative ထားဖို့မှာလာပြောပေးရပါတယ်။

၁၅.၁၄ ဖိန့်မော် ကွန်ပျူတာပါတီတော့မယ်။

ကျွန်တော့ ဆရာတစ်ယောက်အိမ်ကွန်ပျူတာက ကွန်ပျူတာ Windows ကို Shut Down လုပ်လိုက်ရင် Speaker ကနေ ‘မိန်မရေးကွန်ပျူတာပိတ်တော့မယ်’ ဆိုပြီးအသံထွက်လာပါတယ်။ ဒီလို ကွန်ပျူတာ Windows တက်လာတိုင်း Shut Down လုပ်တိုင်း ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အသံထွက်ခေါ်တယ် ဆိုရင် အရင်ဆုံး -



(က) Microphone ကို ကွန်ပျူတာ Sound Card ရဲ့ Mic အပေါက်မှာတပ်၊ ပြီးတော့ ပုံ ၁၅.၂၀ အတိုင်းဝင်လိုက် (Start-Programs-Accessories-Entertainment-Sound Record) Record လုပ်ထား။

(ဂ) ပြီးရင် ကိုယ်ကြိုက်တာပြောသာချလိုက်၊ ပြီးရင်ဖို့သိမ်းထား။

(ဃ) ပြီးရင် ပုံ ၁၅.၂၀ ညာကို Control Panel ကနေလာ၊ အဲဒ့်မှာ Program Events ဆိုတာရှိမယ်။ အဲဒ့်မှာ Exit Windows ဆိုတာတွေလား။


အဲဒ့်ကိုရွေ့၊ အောက်က Sounds မှာ အသံကို
ရွေ့ဖို့ရာ Browse ကိုရွေ့၊ ခုနက်သိမ်းထားတဲ့
အသံဖို့ကိုပြန်ချေး။ OK ဖော်၊ ဒါဆိုပြီးပြီ။

ပုံ ၁၅.၂၀



Unit 16

SCSI



အခန်း ၁၆ ဟာ ကွန်ပူတာလောကမှာ မြန်မာန်းမြင်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့ SCSI
အကြောင်းကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။

အခန်း ၁၆
မြန်မာန်းမြင်ချိတ်ဆက်ခြင်း


၁၆.၁ SCSI ဆီး

ပြောရင်ယုံမလားမသိဘူး၊ တစ်ချို့ Computer System တွေ Hard Drive တို့ CD-ROM တို့ စတဲ့ Mass Storage တွေကိုတပ်ဆင်တဲ့နေရာမှာ PATA လည်းမဟုတ်ဘူး၊ SATA လည်းမဟုတ်ဘူး၊ ဒါဆိုဘာဖြစ်မလဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ PATA တို့ SATA တို့အပြင်တကယ့်ကို High End PC တွေမှာဒီမှုမဟုတ် Networking Server တွေမှာ၊ ဒီမှုမဟုတ် Graphics Workstation တွေမှာ PATA တို့ SATA တို့မဟုတ်တဲ့ SCSI အသံထွက် (Scuzzy) (Small Computer System Interface) နည်းပညာတွေကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒါကြောင့် IT သားတွေကွန်ပူးတာဝက်ပြုသားတွေဟာ SCSI အကြောင်းကို သိနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီမှုလည်း SCSI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ကွန်ပူးတာတွေနဲ့တွေတဲ့အခါးမှာ မသေ မချာမပြုလုပ်ပါတယ်။ SCSI နည်းပညာဟာ 1979 ခုနှစ်မှာစတင်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ SCSI ဟာကွန်ပူးတာထဲမှာအဓိကအဓိုင်းတွေကိုအများကိုဆိုတဲ့အခါးပြုရနိုင်တာကြောင့်ကွန်ပူးတာထဲ ကကွန်ယက်အသေးစားလေးလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ ဟုတ်ပါပြီ။ SCSI နည်းပညာနဲ့ဘာတွေများ ရှိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မှာလဲ။ အောက်ပါပုံညွှန်းတွေဟာ SCSI နည်းပညာဖြင့်လာနိုင်တဲ့ပုံညွှန်းအခါးပြု ပါတယ်။

- ၁။ Hard Drive
- ၂။ Tape Backup Unit
- ၃။ Removable Hard Drive
- ၄။ Scanners
- ၅။ CD-ROM Drive
- ၆။ Printer တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။

SCSI စတင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အရှင်ကစြိုး နည်းပညာတွေပြောင်းလဲလာရာကနေ ထပ်မြို့ပေါ်ပေါက် လာတာကတော့ SCSI-1, SCSI-2 နဲ့အလွန်တစ်ရာမြို့နှင့်လျှော့လျှော့တဲ့ SCSI - 3 တို့ပြုနိုင်ပါတယ်။

ပုံ ၁၆.၁



Internal SCSI
Connector တို့ကွဲပြေား
ပေါ်ပေါက်လာတဲ့


၁၆.၂ SCSI နှင့် IDE လွှာမြေားများ

တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုမှာ SCSI ထက်စာရင် IDE (EIDE) ကိုပိုအသုံးများပါတယ်။ SCSI ဆိုတာကတော့ခုနကပြောသလို Branded Server ကြီးတွေမှာမေတ္တာနိုင်တာကလား။ ဒါကြောင့် SCSI အကြောင်းကိုအသေးစိတ်မပြောခင် SCSI နဲ့ IDE ၏ကွဲပြားချက်ကိုအရင်ပြောဖြောဖြစ်ပါတယ်။

အရင်တုန်းက Hard Drive Size အကြီးကြီးတွေဆိုရင် SCSI နဲ့ပဲနိုင်ပါတယ်။ IDE မှာမရှိပါ။ IDE ကတော့ပုံမှန် Size Hard Drive ပဲရနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တုန်းက IDE နဲ့ Hard Drive က 4.3 GB လောက်ထိရောက်ဖော်ပြီး 3.2 GB တွေအများဆုံးအသုံးပြုနေခိုန်းက SCSI နဲ့ဆို 9.2 GB ထိရနိုင်တယ်။ ဈေးကလည်းကောင်းတယ်။ အဲဒဲ့ SCSI 9.2 GB Hard Drive ရယ်သူကိုတပ်ဖို့ SCSI Card ရယ်ပေါင်းက ကျွန်ပူးတာတစ်လုံးပေါ်တယ်။ နောက်တစ်ခုက SCSI က Hard Drive တွေကို Size အကြီးကြီးရနိုင်ရှုံးဖော်လောက် Speed လည်းမြှင့်တယ်။ ဒါလို့ Speed မြှင့်လည်း Server တွေသာမက Graphic Workstation တွေကပါ SCSI ကိုအသုံးပြုကြတာပေါ့။ အဲဒဲ့အပိုင် နောက်တစ်ချက်က SCSI က Controller တစ် Card ထဲ၌ပစ္စည်း(ဂျေ)ခုလောက်ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်နိုင်တယ်။ သိတယ်မဟုတ်လား။ Server တွေက Data တွေအများကြီး Store လုပ်မှာဆိုတော့ Hard Drive တွေအများကြီးတပ်ရာမှာ ပုံမှန် EIDE က Hard Drive (ဂျေ)ခုအထိပဲတက်နိုင်တယ်လေ ကျွန်တဲ့ CD-ROM တို့ Tape Unit တို့တပ်ဖို့ကလည်းရှုံးသေးတယ်မဟုတ်လား။ Graphic Workstation တွေဆိုရင် လည်း File Size အကြီးကြီးတွေထိမျေးရှုံးလိုက်တော့ Hard Drive အများကြီးတပ်ဆင်ရာမှာလေ။ ဒါတော့ SCSI က IDE နဲ့ကွာတဲ့အချက်ကိုအချက်က Size ကြီးကြီး Drive တွေလည်းရမယ်။ ပစ္စည်းများများလည်း ချိတ်လိုရမယ်။ Speed လည်းမြှင့်မယ်။ ဒါပေါ်ဈေးတွေကြီးမယ်။ ခုနောက်လိုင်းကျတော့မဖို့သေးသလို ပစ္စည်းတွေအများကြီးချိတ်နိုင်မှာလည်းမဖို့သေးပြန်ဘူး။ SATA Drive တွေဟာအမြန်ဆုံး 133MBps ရှိပြီးတော့ SATA Drive တွေက 150 MBps အမြန်နှင့်နဲ့ Data Transfer လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ ဒါပေါ်အချုပ် နောက်ဆုံး SCSI-3 ကတော့ 360 MBps နဲ့ Data Transfer လုပ်နိုင်တယ်ဖူး။ ဒါလို့ မြှင့်ဆန်လာတယ်ဆိုတာကဒီ Drive ပေါ်မှာပါတဲ့ Chipset ကြောင့်ဖူး။ Bus ပေါ်မဖို့ဘဲ Hard Drive တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ပေါ်မှာတည်တာပါ။ နောက်ဆုံးပြောချင်တော့ SCSI ကဈေးကြီးပေါ်ယူ သူမှာအေးသာချက်တွေကိုသေးတယ်ဖူး။ ချိတ်ဆက်နိုင်မှုအားလေး။ ဟုတ်တယ်အခုတကယ့်ကိုအဆင့်မြှင့်တဲ့ Parallel SCSI ဆိုရင် Controller Card တစ်ခုထဲမှာတင် ပစ္စည်း(ဂျေ)ခုထိချိတ်ဆက်၍ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ကရှိရှိသာမဏ်အိမ်ဆုံး PC တွေမှာဆိုရင် SCSI လည်းမလို့ဘူးပေါ်များ။ PATA Drive နဲ့တော်လုံးလောက်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုပြောချင် & System Administration Computer in Details (A+ Guide)

က PATA မှာ SATA ရှိသလို SCSI ကလည်း Parallel SCSI ကနေ Serial Attached SCSI (SAS) ဆိုပြီးထပ်ထွက်လာပြန်ပါတယ်။ SAS ဘာတကယ်တော့ SCSI Serial Version ၁။ သူက Serial ဖြစ်တာကြောင့်ပစ္စည်းတွေကို Point to Point ချိတ်ဆယ်။ Bus သေးသွားတာကြောင့်လေလွှာကို ကောင်းမယ်။ နောက်ပြီး Data Transfer Rate က 1.5 GBps အထိရတယ်လေ။

ပုံ ၁၆.၂




၁၆.၃ SCSI ဓမ္မားမီး

Motherboard တစ်ခုမှာ SCSI ဘာ Built-in မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငွေးမှာ SCSI ပစ္စည်းတွေလာတပ်ဖို့ SCSI Host Adapter တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ ငါး SCSI Host Adapter မှာ Internal Connector တစ်ခုနဲ့ External Connector တစ်ခုပါလေးပါထိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရုံ External မပါဘဲ Internal တစ်ခုထပ်ပါ တဲ့ Card တွေလည်းရှိပါတယ်။ အဲဒီ Internal Connector မှာ SCSI ပစ္စည်းတွေကိုချိတ်ဆက် မယ်။ Bus ကိုတပ်ပြီးတော့ SCSI ပစ္စည်းတွေကိုအဲဒီကြိုးတစ်ကြိုးနဲ့ပဲ တစ်ခုပြီးတစ်ခုခါတန်းပြီးကွင်းဆက် ချိတ်သွားပါမယ်။ ဒါကို SCSI Chain လိုပေါ်ပါတယ်။ ပြောဖို့တစ်ခုကျေနှင့်ခဲ့တယ်။ ဒါ SCSI Host Adapter ကိုတော့ Motherboard ရဲ့သာက်ဆိုင်ရာ Slot မှာစိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့သာက်ဆိုင်ရာ Slot လိုပြောလဲဆိုတော့ ငါး SCSI Host Adapter ဘာ PCI နဲ့လာနိုင်သလို 16 bit ISA နဲ့လာနိုင်လိုပါ။

SCSI Card မှာ Internal Connector နဲ့ External Connector ပါနိုင်သလို SCSI ပစ္စည်းတွေမှာ Internal (ကွန်ပူးတာရဲ့ System Unit အတွင်းမှာတပ်ဆင်သည့်ပစ္စည်း) နဲ့ External (System Unit ရဲ့ အပြင်မှာတပ်ဆင်သည့်ပစ္စည်း) ဟုပြုပါတယ်။ Internal SCSI ပစ္စည်းတွေကို Host Adapter နဲ့ချိတ်ဆက်

ပုံ ၁၆.၃




SCSI Host Adapter

တဲ့ Ribbon Cable တဲ့ 68 pin ရှိပါတယ်။ ငါး Ribbon Cabel တဲ့ EIDE PATA Hard Drive တွေ မှာတစ်ဆင်တဲ့ 90 pin နဲ့ 80 pin Ribbon Cable တွေလိုပါပဲ။ External SCSI Hard Drive တွေအတွက် ကတော့ Host Adapter ဒဲ 50 pin High Density Connector နဲ့ချိတ်ဆက်သုံးခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

Internal SCSI ပစ္စည်းတွေကိုချိတ်ဆက်တာဟာ IDE ပစ္စည်းတွေကိုချိတ်ဆက်သုံးစွဲသလိုပါပဲ။ အားလုံးအတူတူပဲ။ Ribbon Cable မှာ ဘေးနားကအနီရောင် Stripe က Pin 1 ဆိတာကအဓာတူတူပဲ။ ဒါပေမဲ့ IDE မှာကရှစ်တစ်ရက်ကိုယ်ကဉိုးကိုမှားတပ်ရင်ငါး Driver ကသုံးလို့မရဘဲဖြစ်မယ်။ ပျက်သွား နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် SCSI ကိုတပ်တဲ့နေရာမှာသတိထားရမယ်။

ပုံ ၁၆.၄




Modern SCSI Connector

နောက်တစ်ခုသိရှိမှာက IDE က Internal ပဲချိတ်တဲ့ SCSI ကျတော့ Internal ချုပ်းပဲလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ External ကြီးလည်းဖြစ်နိုင်သလို Internal နဲ့ External နှစ်ခုစုစုလုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
Computer in Details (A+ Guide) & System Administration

External ဖုန်းနှောက External ပစ္စည်းတွေက Port နှစ်ခုပါတယ်။ တစ်ခုက Host Adapter ကလာတာကိုလက်ခံစိုး နောက်တစ်ခုကနောက်ထပ် External ပစ္စည်းတ်ခုသို့သို့လိုအင်ကဲဆင့်က ချိတ်သွားတာကို Daisy Chain လိုအပ်တယ်။ ပုံပုန် Wide-SCSI-2 Host Adapter ဘာ Internal SCSI ပစ္စည်းတွေသာမချိတ်ထားရင် External ပစ္စည်းတွေကို Daisy Chain နဲ့ချိတ်မယ်ဆို (15) ခုထိချိတ်လို ရတယ်။

တစ်ချို့ Server တွေမှာကျတော့ ဒီ Host Adapter မလိုဘူး။ SCSI Built - in ပါလာတတ်ပါတယ်။

ပုံ ၁၆.၅



SCSI Hard Disk ကို Internal SCSI
Controller နှင့်ချိတ်ဆက်ထားပုံ

၁၆.၄ SCSI များကိုစီးပွားရန်မှတ်ခြင်း


SCSI ပစ္စည်းတွေကို Host Adapter တစ်ခုမှာကွင်းဆက် (Chain) တစ်ခုအတွင်းမှာတပ်ဆင်ထား သမျှကိုမတူညီတဲ့ ID NO. သတ်မှတ်ပေးထားရပါတယ်။ ငါး SCSI ID NO. ဘာ ၀ မှ 15 အထိရှိပါတယ်။ ဒီ SCSI ID ကဘယ်မှာသတ်မှတ်ပေးရမလဲဆိုတော့ SCSI ပစ္စည်းမှာသတ်မှတ်ရမှာ။ ဥပမာဏွင်းဆက်တစ်ခု မှာရှိတဲ့ SCSI ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ ID နံပါတ်ကိုအဲဒီပစ္စည်းမှာ Setting ချိန်ရတာ။ ပြီးတော့နောက်တစ်ခု ပြီးတော့နောက်တစ်ခု စသည်ဖြစ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့ ID ချိန်ပေးရတယ်။ အော်လိုသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ နံပါတ်တွေဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူရပါဘူး။ သို့သော်အဓိပ္ပာဇ္ဈာတမဖြစ်ဘဲ ကျော်ပေးရင်လည်းရတယ်။ နောက် တစ်ခုက အော်လိုသတ်မှတ်ပေးတရယ် SCSI ID နံပါတ်မတူရဘူးဆိုတာက Chain တစ်ခုထဲမှာကိုပြောတာပါ။ သို့မြှေး Chain တစ်ခုချင်းမှာဆိုပစ္စည်းနှစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ID နံပါတ်တူလဲကိစ္စမရှိတူး။

ကဲဟုတ်ပဲပြီ။ ဒီ SCSI ID တွေကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်သလဲဆိုတော့မှာ။ ဒီသက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းမှာ

Jumper ဆီမာတုတ် Dip Switch ဆီမာတုတ်လျဉ်လိုက်ရတဲ့ Rotary Switch လိုအစိုင်းအသေးလေးစဉ်၏ ဖြင့်ရှိပါတယ်။ ဆိုပါစို့ Jumper ဆိုရင်လေးချပါတယ်။ က SCSI ID က 0 ကနေ 15 ထိရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ 16 ခုတော်ပိုဒ်ရမှာလား။ မဟုတ်ဘူး။ လေးချပိုမယ်။ သူကဲ Binary နဲ့ချိန်ပေးရတာ။ အောက်ပါယေးကို ကြည့်လိုက်ရင်သဘောပေါက်သွားမှာပါ။

	AO Drive ID (Pins 7-8)	A1 (Pins 5-6)	A2 (Pins 3-4)	A3 (Pins 1-2)		AO Drive ID (Pins 7-8)	A1 (Pins 5-6)	A2 (Pins 3-4)	A3 (Pins 1-2)
ID 0	OFF	OFF	OFF	OFF	ID8	OFF	OFF	OFF	ON
ID1	ON	OFF	OFF	OFF	ID9	ON	OFF	OFF	ON
ID2	OFF	ON	OFF	OFF	ID10	OFF	ON	OFF	ON
ID3	ON	ON	OFF	OFF	ID11	ON	ON	OFF	ON
ID4	OFF	OFF	ON	OFF	ID12	OFF	OFF	ON	ON
ID5	ON	OFF	ON	OFF	ID13	ON	OFF	ON	ON
ID6	OFF	ON	ON	OFF	ID14	OFF	ON	ON	ON
ID7	ON	ON	ON	OFF	ID15	ON	ON	ON	ON

ပုံ ၁၆.၆



ဒါပေသီ သိရှာဗေဒီ SCSI ပစ္စည်းကိုထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီပေါ်မှတည်သေးတာ။ တစ်ဦးပစ္စည်းဆို ဒီလိုပုံစံ ဟုတ်ချင်မှုဟုတ်မယ်။ ခုလိုသဘောပေါက်ထားရင် နောက်ပုံစံတစ်မျိုးဆိုလည်းလုပ်တတ်မှာပါ။

SCSI ID ပတ်သက်ပြီးသိစေရနှုန်းသေးတာက Boot လုပ်မယ့်ပစ္စည်း ဥပမာ Drive C: အဲမျိုးဆိုရင် (Bootable SCSI ID) Boot လုပ်ပေးနိုင်သော SCSI ID ကိုထားရတယ်။ များသောအားဖြင့် Host Adapter တွေက Boot လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ SCSI ID ကို Default အဖြစ် 0 ထားပါတယ်။ နောက်ပြီး CMOS ထဲမှာ Boot လုပ်မဲ့ Hard Drive က IDE မဟုတ်ဘဲ SCSI ဖြစ်ကြောင်းကို CMOS ထဲက Advance System Setup အောက်က Boot Sequence မှာသွားပြောပေးရပါသေးတယ်။ ဟိုးအရင်တွေ့်းက (Pentium I နှင့်


သူရှေ့) ဆိုရင်တော့ CMOS မှာဒီ Feature ပါမှာမဟုတ်ပါဘူး။

နောက်တစ်ခုက External SCSI ကလည်း Internal လိုပဲ SCSI ID Setting လုပ်ပေးရပါသေးတယ်။ နောက်တစ်ခု အဲလေဆောက်တစ်ခုတွေများနေပြီ နောက်ဆုံးပြောချင်တာက တစ်ချို့ပစ္စည်းတွေကျပြန်တော့လည်း SCSI ID နံပါတ်ကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ရှိကြပ်နေား။ သူမှာ 5 နဲ့ 6 ပဲပါရင် အဲဒီ 5 ဆိုမဟုတ် 6 တစ်ခုခုပဲပေးလိုက်လို့ရတယ်။ တစ်ခြားပစ္စည်းကိုအကုန်ပေးလိုရရင် သူကိုရှောင်ပြီးပေးပြေားဖော်။

၁၆.၅ SCSI ကြိုးဆုံးပေါ်မှတ်ပေးခြင်း

Wire ကြိုးတစ်ခုမှာ Signal တွေပို့လွတ်လိုက်တဲ့အသေး အဲဒီ Signal တွေထဲကအချို့သော Signal တွေဟာနောက်ကို Reflect ဖြစ်ပြီးပြန်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကို Echo လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ SCSI ကွင်းဆက်မှုအဲလိုပြုစေအောင် Termination အဆုံးသတ်ပေးရတယ်။ Termination ဆိုတာဟာပုံမှန်အားဖြင့် အဆုံးမှာ Resistor တပ်ပေးလိုက်တာပါပဲ။ ဒီနေရာမှာတော့ SCSI ပစ္စည်းမှာပါတဲ့ Jumper ကိုအသုံးပြုပြီး Terminate လို Setting ထားပေးလိုက်ရမှာပါ။ Terminate လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကွင်းဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးပစ္စည်းကို Terminate လုပ်ရမှာပါ။ နောက်ဆုံးမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းကို Terminate သွားမလုပ်ပါနဲ့။ တစ်ချို့ကျွမ်းကိုတွေကထုတ်တဲ့ SCSI ပစ္စည်းတွေဟာ သူတာသာသူသိပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သူတာနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင် သူတာသာသူ Terminate လုပ်လိုက်တာပါ။ တစ်ချို့ကျွမ်းတွေ့လှက Terminate လုပ်ပေးမှုရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတစ်ချို့ SCSI တွေက Terminate လုပ်ဖို့ရာ Jumper Setting နဲ့လာတတ်သလို တစ်ချို့ကျွမ်းတွေတော်လုပ်ပေးစေရမယ်။ အကယ်၍ဒီပစ္စည်းကို ကွင်းဆက် (Chain) ရဲ့နောက်ဆုံးမှာ တပ်မယ်ဆိုရင် ဘာမှုလုပ်ပေးစရာမလိုပေးယို ကွင်းဆက် (Chain) ရဲ့တစ်ခြားတစ်နေရာမှာဆိုရင် ငါးTerminating Resistor ကိုဖြေပါတယ်။ ပုံ ၁၆.၅ မှာ SCSI Cable ရဲ့ Terminator ကိုတွေ့ရှိပါတယ်။

ပုံ ၁၆.၅



၁၆.၆ SCSI ဆီးအေားများ

နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကော်မျှဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ဒီ SCSI တာ နည်းပညာတိုးတက်မှုပေါင်းများစွာ နွဲနောက်ထပ်နည်းပညာအသုတေသနများကိုအစားထိုးခဲ့ပါ။ အချင်းပြုတာကတော့ ဖြစ်ပေါ်လာခိုန်မှုသည် ပြောင်းလဲလာခဲ့သော SCSI နည်းပညာများဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေတော့ SCSI လိုပေါ်တဲ့ SCSI-I ရယ် SCSI-2 နဲ့ SCSI-3 တို့ပြောင်းပါတယ်။

၁၆.၇ SCSI - ၁

1979 ခုနှစ်မှစတင်ခဲ့တဲ့ဒီ SCSI တာ Shugart Associates Company မှတိထွင်ခဲ့သော်လည်း သေသေချာချာစနစ်တစ်ကျံးထားရတဲ့ SCSI ရယ်လို့မဖြစ်ပေါ်သေးပါဘူး။ ဒီလိုဖြစ်နေမှုကပဲသောချာ ခံသတ်မှတ်ထားတဲ့ Standard SCSI ဖြစ်တဲ့ SCSI - I ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းတရားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

SCSI-I တာ 8 bit Wide ဖြစ်ပြီးတော့ 5MHz ပဲရှိပါသေးတယ်။ ချိတ်ဆက်မှု ကတော့ SCSI ပစ္စည်း(၈)ခုတို့ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ (၈)ခုချိတ်ဆက်နိုင်တယ်ဆိုတာ Host Adapter အပါအဝင်ပဲ။ ပစ္စည်းအရချိတ်ဆက်မှုဆိုရင်တော့ ကွင်းဆက်မှာ (၅)ခုအထိပဲချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ ငါး SCSI - I တာ Data ကို Transfer လုပ်ရော့ 8 bit ကို Parallel ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဒါအခါနတုန်းက 8 bit ပို့နိုင်တယ်ဆိုတာ နေးတယ်ဆိုတာနေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးပဲ။

၁၆.၈ SCSI - ၂

SCSI- 2 ကတော်ခါအခွဲတွေထပ်ထွက်လာပြန်ပါတယ်။ သူတို့ကတော့ 8 bit ပဲပေးပို့နိုင်တဲ့ SCSI (Narrow) လိုပေါ်ပါတယ်။ နောက် 16 bit နဲ့ 32 bit ပို့နိုင်တဲ့ SCSI (Wide) လိုပေါ်ပါတယ်။ ပေါင်း(၃)မျိုးပါ။ အဲဒီကိုမှုဘူးက Speed မှတ်ဆုံးပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်က 5 MHz အမြန်နှင့်ရှိပြီး 10 MHz အမြန်နှင့်ရှိတဲ့ SCSI ကို Fast SCSI လိုပေါ်ပါတယ်။ ဒါတော့ပေါင်း(၆)မျိုးပါ။ အောက်ပါယေားကိုကြည့်လိုက်ရင် ပုံပြီးရှင်းသွားမှာပါ။

SCSI Type/Bit Width	5 MHz (Standard)	10 MHz (Fast)
SCSI-1:8-bit	5 MBps	N/A
SCSI-2:8-bit	5 MBps	10 MBps
SCSI-2:16-bit (wide)	10 MBps	20MBps
SCSI-2:32-bit (wide)	20MBps	40MBps

၁၆.၃ SCSI - 3

ထုတ်လုပ်သူတွေဟာ SCSI - 2 ကိုပိုမျိုးတောင်းမှန်လာအောင်တိုးတက်မှုတွေ ပြုလုပ်လာကြပ်ပါတယ်။ အထူးသံဖြင့် Speed ကိုပိုမျိုးတောင်းရယ်၊ နောက်ပြီး Configuration လုပ်ရတာလည်း ပိုမိုလွှာယ်ကူးလာအောင်ဆိုပြီးတော့ပါ။ အဲဒေါက် T-10 လိုပေါ်တဲ့ SCSI ကော်မတီကင်းတိုးတက်မှုအချက် အလက်တွေကိုစုစုပေါ်ပြီး နောက်ထပ်စုအပြောသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ အော်မျိုးတော့ ဒါဟာ SCSI - 3 ဖြစ်လာပြန် ပါတယ်။ SCSI - 3 မှာမျနည်းပညာပေါ်မှတ်လည်ပြီးနာမည့်ခွဲတွေထွက်လာပြန်ပါတယ်။ 20 MHz Speed ရှိတာက Ultra, 40 MHz က Ultra 2 နဲ့ 80 MHz က Ultra 3 ပါ။ ခန့်လိပ် အောက်ပါယေးကိုတွေ့လိုက်ရင် ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။

SCSI Type	Bus Speed	8-Bit (Narrow)	16-Bit (Wide)
Ultra SCSI (Fast-20)	20 MHz	20 MBps	40 MBps
Ultra SCSI (Fast-40)	40 MHz	40 MBps	80 MBps
Ultra SCSI (Fast-80)	80 MHz	80 MBps	160 MBps

၁၆.၁၀ SCSI Cable & Connectors (Internal)

- ၁။ SCSI နှင့် SCSI - 2 များတော့ 8 bit Data Transfer ဖြစ်တဲ့ 50 Wire ကိုသုံးပါတယ်။
- ၂။ ငြင်တို့ 8 bit Fast SCSI အထိသုံးပါတယ်။ ငြင်း Wire ကို A Cable လိုပေါ်ပါတယ်။
- ၃။ 16 bit Data Transfer ဖြစ်တဲ့နောက် SCSI-2 Cable ကိုတော့ B Cable လိုပေါ်ပါတယ်။
- ၄။ B Cable ဟာမြောက်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့ 68 Wire ပြုဖြစ်တဲ့ P Cable ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။
- ၅။ SCSI-3 အတွက် 80 Wire ကိုသုံးထားတဲ့ SCA 80 လိုဆိုတဲ့ D Cable ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။

ပုံ ၁၆.၈




PART IV

- Unit - 17 Operating System**
- Unit - 18 Installing & Upgrading Windows**
- Unit - 19 Maintenance & Troubleshooting**

The System

Unit 17

Operating System




အခန်း ၁၇ ဟာ ကွန်ပူးတာရဲ့ စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Operating System အကြောင်းတွေကို
လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီးသင်ခန်းစာလည်းဖြစ်ပါတယ်။

အခန်း ၁၇
နှီးထောက်ပိုင်းစနစ်များ

၁၇.၁ DOS (Disk Operating System) အကြောင်း

ယနေ့ခေတ်မှာသုံးနေတာက Windows XP ကိုသုံးနေတာ။ Windows 3.1 ကို သုံးနေတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီ Dos ဆိုတာ Windows 3.1 မတိုင်ခင်ကသုံးခဲ့တာ နောက်ပြီး Windows 95 မတိုင်ခင် Windows 3.1 တို့မှာသုံးခဲ့တာ။ အခုံ Windows XP ကိုသုံးနေတာဆိုတော့ ဘာဖြစ်လို့ Dos ကိုပြန်သင်မှာလဲပေါ့။ ဘယ်လိုပြုခြင်း IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါ ဒီဂွန်ပျူးတာပြန်တဲ့အကြောင်းကို ပြောတဲ့အခါမှာ Dos ကိုချုပ်ထားခဲ့လို့ မရပါဘူး။ Dos တဲ့ GUI (Graphic User Interface) မဟုတ်ပါဘူး။ အမိန့်တွေကို Text Mode နဲ့ရှိက်ထည့်ရတဲ့ Command Line ပုံစံမျိုးပါ။ ဒီတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဂွန်ပျူးတာကိုဖွံ့ဖြိုးလိုက်တာနဲ့ ယခင်ကလို Dos ကိုရောက်ပြီးမှ Windows ဝင်ရတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲ Windows XP ထဲကိုတိုက်ရှိက်ရောက်သွားတာကြောင့် Dos ကိုသုံးဖို့ရာ Start Menu အောက် Run ကိုရွေးပါ။ ပြီးရင် Box တစ်ခုပေါ်လာမယ်။ အဲဒီမှာ CMD ကိုရှိက်ထည့် (Windows NT 4, Windows 2000, Windows XP တွေအတွက်) ပြီး Enter ကိုနှစ် ဒီဆို Dos (Command Line) ထဲရောက်သွားပြီ။ Windows XP ဆိုရင်တော့ CMD နေရာမှာ Command လိုရှိက်ထည့်ရပါတယ်။

ပုံ ၁၇.၁




ဒီလို Dos ထဲကိုရောက်သွားပြီး Dos ကနေ Windows ထဲ ပြန်လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Dos ကနေ Exit လိုရှိက်ပြီး Enter ရှိက်ရင် Windows ထဲပြန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို Command တွေကို ရှိက်တဲ့နေရာမှာ Command တွေကို အမြန်အတွက် Spelling ကိုရှုတစိုက်မှန်ကန်အောင်ရှိက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကလုံးအကြီးအသေး ဘာနဲ့ပဲရှိရှိရှိရပါတယ်။

ဒီနေရာမှာ Windows ထဲကိုဂွန်ပျူးတာဖွံ့ဖြိုးလိုက်တာနဲ့ရောက်မသွားမခဲ့ခဲ့ဘူး။ Dos ထဲမှာ ကွန်ပျူးတာကို Troubleshoot လုပ်စရေရှိလို့ စသည်ဖြင့် Dos ထဲကိုအကြောင်းကိုခွဲတစ်ခုခဲ့သွားခဲ့ခြင်တယ်။ Windows ထဲကိုရောက်မသွားမခဲ့ရင် ကွန်ပျူးတာကိုဖွံ့ဖြိုးလို့ Post လုပ်ရမယ်။ Boot လုပ်တဲ့အခါ "Starting Windows 98" လိုပြောတဲ့အခါနဲ့မှာ Keyboard က F8 ဒီထားလိုက်ရင် ဒီမှုမဟုတ်နိုင်လိုက်ရင်

Menu တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ (Command Prompt Only) ဆိုတာကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင် Windows ထဲမရောက်ဘဲ Dos ထဲကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေသိ ဒါက Windows 95, 98 နဲ့ 98 SE တွေမှာပဲရတာ။ ဒီနောက်ပိုင်းအဲမျိုးမရတူး။ နောက်တစ်ခုက အဲဒီလို Dos ကနေ Windows ထဲပြန်သွားချင်ရင် Exit နဲ့ပြန်သွားလိုမာရတူး။ ကွန်ပျော်တာကို Reset နှင့်မှ စက်ကအကနေပြန်စပ်း။ Windows ထဲပြန်ဝင်ရပယ်။ ဒါမျှမဟုတ်ပိတ်ပစ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်။ Dos မှာက Shut Down တွေဘာတွေလုပ်နေစရာမလိုဘူး။ နောက်တစ်ခုသိရမှာက (အရင်ကတည်းကြော့ခဲ့တဲ့ Drive Letter တွေမှတ်ပိုလား Floppy Drive ဆို A: , B: , Hard Drive ဆို C: , D: etc ဆိုတာလေး) ဒီတော့ Dos မှာက Drive နဲ့ Folder (အခန်း Directory နဲ့အတူ) ကိုအမြတ်စံး Tocused လုပ်ထားတဲ့ ဥပမာ C:\> ဒါဆို Root Directory ပဲ့။ ပင်ရင်းပေါ်များ။ နောက်တော့သိရမှာက Hard Drive ထဲမှာအခန်းခဲ့တွေအများကြီး၊ အများကြီးရှိသေးတာ။ ဒီတော့အဲဒီအခန်းထဲက Typing ဆိုတဲ့အခန်းထဲကိုရောက်နေတယ်ဆို။ C:\typing> ဆိုပြီးဖြစ်နေမယ်။ ဒါကို Prompt လိုပေါ်တယ်။ ပုံ ၁၇.၂ တွင် Dos Command Prompt ကိုတွေ့ရပုံ။

ပုံ ၁၇.၂



၁၇.၂ Filenames, File Formats အကြောင်း

Filename မှုမရှိရင်း File တွေကိုဘယ်လိုသွားကြည့်မလဲ။ ဘယ်လိုပြန်ခေါ်ကြမလဲ။ ဘယ်လို သိမ်းကြမလဲ။ နာမည်ရှိမှုပြစ်ပေါ်။ Filename နှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ အဲဒီနှစ်ပိုင်းကိုအလယ်က Dot (အစက်) ကလေးကြားထားတယ်။ ဒီအစက်ကလေးရှေ့က Basename (Filename ပေါ်) Dot ရဲ့နောက်က Extension Name ဒီနေရာမှာ Special Character တွေဖြစ်တဲ့ (\/:+?"<>\) သူတို့တွေကိုတော့ Filename ထဲပေးလိုမရဘူး။ ဒါကဘယ် Filename မဆို။

Dos နဲ့ Windows 9x (x ဆိုတာ 5, 8 etc Windows Version တို့ပြောတာ) က ကွားမှုလေးရှိ

တယ်။ Dos က Basename ကို Character 8 လုံးထက်ပိုပေးလို့ရဘူး။ Extension က 3 လုံးထက်ပိုပေးလို့ရဘူး။ ဒါကို 8.3 (Eight -Dot- Three) System လိုပေါ်တယ်။ Windows 98 ကကျတော့ Basename ကို 8.3 မဟုတ်တော့ဘဲ 255 လုံးအထိပေးလို့ရတယ်။ ဒါတော့ Filename နှစ်မျိုးရှိတယ်။ 8.3 စနစ်ရယ်။ Long Filename (LFN) ဆိုတာရယ်ပဲ။ နောက်ပြီး 8.3 က File နာမည်တွေကို Space ခြားပြီးပေးလို့ရဘူး။ LFN ကျတော့ရတယ်။ ဒါနောက်မှာကွန်ပူးတာသုံးရတဲ့ Next Generation တွေသိပ်ကံကောင်းတာပါ။ ဒါ Next Generation တွေနဲ့ယျဉ်ရင်ကွန်တော်တို့ကအတွေ့အကြံများခဲ့ပြီးဆိုပေမယ့် သူတို့နဲ့ယျဉ်ရင်အမိုးကြီးဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒါကြောင့်တိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာကို ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြံပဲပြန်ရင်းပြန်ပဲရှိတော့မယ်။ ကဲထားပါ။ Filename ရဲ့ Extension အပိုင်းကိုဆက်လေ့လာရအောင်။


ပုံ ၁၇၃

Electrical.doc Basename.Extension name

Extension ကိုလူတွေကာဝိပ်သတိမထားဖို့ကြတူး။ ဘာလိုလည်းဆိုတော့ Filename ကိုပေးလိုက်ရင် ဥပမာ Zaw, Min, Naing ဆိုရွှေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာကိုး။ ဒါတော့သိထားရောကကိုယ်က Microsoft Word ကိုသုံးနေရင် File သိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါ Zaw လိုက်ထည့်ရင်ယူက Zaw.doc ဆိုပြီးသိမ်းသွားတယ်။ ကိုယ်ကရွေက Basename ပဲပေးတာ။ နောက်က doc က Microsoft Word ကပေးလိုက်တာ။ ဒါတော့ Program တိုင်းဟာသူ Extension နဲ့သူရှိမယ်။ ဥပမာ Microsoft Word - doc, Microsoft Excel က xls, Adobe Pagamaker 7 ဆိုရင် PMD, Corel DRAW ဆိုရင် cdr , Microsoft Paint ဆိုရင် Windows Bitmap မို့ Bmp, Auto CAD ဆိုရင် dwg, Power Point ဆိုရင် ppt, tmp ဆိုတာ Temporary File, Photoshop ဆိုရင် psd, အသံးဖိုင် Wave ဖိုင်ဆိုရင် 'Wav , Midi File ဆိုရင် mid စသည်ဖြစ်ရှိတယ်။ နည်းပညာအရသိထားသုံးတော်က Extension exe က (Executable) အလုပ်လုပ်တဲ့ File တစ်နည်းအားဖြင့် Program File Run လိုက်တယ်။ Zaw.doc ဆိုတာက Microsoft Word ထဲကနောပြန်ဖွံ့ဖြိုးကြတာ။ Run လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ သဘောပေါ်ကိုလားမသိဘူး။ ဥပမာ Windows ထဲမှာဖဲ့ရိုက်တာလေ Solitaire လေ။ သူဆို sol.exe တွေ့လား။ သူက exe မို့သူ့ကို Run လိုက်တာ။ ဒါကိုပြောတာ နောက်တစ်ခု Com (Command File) သူလည်း Run နိုင်တယ်။ သူကများသောအားဖြင့် ကွန်ပူးတာစနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ Program File တွေဖြစ်ရှိတယ်။ နောက်တစ်ခုက Bat (Batch) File သူကလည်း Run လိုက်တယ်။ Batch File က exe တို့လို Com တို့လို Program ရေးပြီး Compile YOUTH Computer Co., Ltd Computer Hardware Maintenance

လုပ်မှုထက်တာရီးမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် Text Editor ထဲမှာ Batch File Command တွေဝင်ရေးပြီး Extension Bat ပေးပြီး သိမ်းလိုက်တာနဲ့ Batch File တစ်ခုရတယ်။ ငါး Batch File ကို Run လိုက်တဲ့အခါ ခုနကရေးထားတဲ့ Batch File Command တွေကအလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ယ်ယ်တုန်းက Batch File ကိုအတော်လေးရေးဖြစ်တယ်။ ပျော်စရာလည်းကောင်းတာကိုး၊ မသိတဲ့သူကတေးနားကကြည့် 'အယ် ကိုယ်က Zaw.bat လို့ရေးထားပြီးသူရှေ့မှာ Zaw လိုက်ထည်လိုက်ရင် ဒီထဲက ကိုယ်ခိုင်းထားတဲ့ Batch Command တွေကအလုပ်လုပ်တော့ ဟို Program တက်လာဒီ Program တက်လာနဲ့ အလဲ' မသိတဲ့သူကတော့တယ်ဟုတ်ပါလားပေါ့ ခုကျတော့ Windows ကြီးစိုးလာတော့ ဒီ Batch File က အရေးပါတဲ့ကန္တာတစ်ခုရယ်လို့မရှိတော့ပါဘူး။ ပုံ ၁၇.၄ တွင် File Extension မျိုးစုံအလိုက် ကို DOS တွင်မည်သိပြုပုံ၊ Windows တွင်မည်သိပြုပုံကိုတော်ရှိရပုံ။

५८८



File Format တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာကျိုးသေးတာက File တွေဟာ Hard Drive ထဲမှာ Binary (0,1) Format နဲ့သိမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတော့ဒီ File တွေထဲမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာကိုသက်ဆိုင်ရာ Program နဲ့မပွဲတဲ့ အထဲမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ File Format မှာ Text File ဆိုတာရှိသေးတယ်ဗျာ။ File ကို Hard Drive မှာ Binary Format နဲ့မသိမ်းဘဲ DOS ထဲက Exit.exe & System Administration

Computer in Details (A+ Guide)

ဆိတဲ့ Text Editor Program ကိုသုံးပြီးရှုက်ထားတဲ့ စာသားတွေကိုအဲဒီ Program မှာသိမ်းလိုက်ရင်ယူက Hard Drive မှာ Text Format နဲ့သိမ်းလိုက်တာပါ။ ဒါ File ကို Text File သိမဟုတ် ASCII (American Standard Code for Information Interchange) လိုလည်းချေးပါတယ်။ အောက်မှ ASCII Character တွေကိုရှုက်ထုတ်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီ ASCII မှာ Standard Character 256 လုံးရှိရှိပါတယ်။ ဒါမှာပါတဲ့ နံပါတ်ကို Keyboard မှာ ALT ကိုဖြော်နံပါတ်ကို Keyboard ငဲ့ Numeric Keypad ကရှိက်လိုက်ရင် သက်ဆိုင်တဲ့ Character ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါ ASCII ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသက်ဆိုင်ရာ Program တွေမှာ Database တွေကို (Sorting) တန်းစီခြင်း၊ (Searching) ရှာဖွေခြင်းတို့လည်းလိုရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပူးတာ Programmer လုပ်မယ့် Next Generation များတာလည်း ဒါ ASCII Key အချို့ကို အလွတ်ရထားသင့်ပါတယ်။

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Volume Serial Number is 2131-07E8

Directory of C:\YOUTH

01/01/2002  01:50 AM    <DIR>                .
01/01/2002  04:54 AM    <DIR>                <DIR>
01/01/2002  02:17 PM    246,784 Internet.pmd
01/01/2002  12:43 PM    8,818,176 Acid 4.ped
01/02/2002  12:00 AM    3,280 Acid Exercise.acd
01/02/2002  08:56 PM    39,770,624 CakeWalk 9.txt
01/01/2003  12:58 AM    57,276 Exercise 1.flp
01/02/2002  08:34 PM    225,280 TSR.exe
01/01/2002  01:30 AM    59,784 Wa Tote.wav
01/12/2002  09:59 AM    8,169,472 Mg.wrk
01/08/2004  02:44 PM    17,446,016 Zaw.hwp
01/03/2002  08:52 AM    4,449,054 Hnin Ei.dwg
01/07/2002  06:27 PM    17,228,800 Naing.xls
01/07/2002  06:38 PM    7,595,832 Ear.com
01/02/2002  05:37 PM    236,816 Lin.bat
01/01/2002  05:00 AM    5,336 AA.PDS
01/05/2001  06:20 PM    13,356,032 kk.cdr
15 File(s)   117,249,772 bytes
2 Dir(s)    3,702,943,898 bytes free
C:\YOUTH>

```

၁၉.၃ Dos Command အခါး


Dos Command တရာ့ကိုအသေးစိတ်မဟုတ်တောင် သိနေရုံတွေဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။

၁။ Dir Command

Dos Command (လက်ရှုရောက်နေတဲ့အခန်းမှာရှိတဲ့ File, Folder တွေကိုပြတယ်) Dos ထဲမှာ

Command Prompt ပေါ်နေတဲ့နေရာမှာ DIR ဆိုရှိကြပြီး Enter နှင့်ရွှေ့ဖြစ်ပါတယ်။ Dos မှာကအမိန့်တစ်ခုပေးပြီးတိုင်း Enter (နှင့်) ရှိကြပေးရပါတယ်။ မဟုတ်ရင် သူကဘာအလုပ်မှစလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကဲအချ C:\> ဆိုတဲ့ Root Directory ထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုကြပါစို့။ DIR ရှိက်လိုက်မယ် ပြီးရင် Enter နှင့်လိုကမယ်။ ဒါဆို C:\> ထဲမှာရှိတဲ့ File ထွေ့ Folder တွေကိုဖြတ်ပေး။ ပုံ ၁၇၆ မှာ Directory Tree ကိုပြထားပုံ

ပုံ ၁၇၆




DOS ထဲတွင် Dir Command ကိုအသုံးပြုခင် မိမိအလုပ်လုပ်လိုသော Directory/Folder ထဲသို့အရင်ရောက်နေရပါမယ်။ Dir Command ကိုသုံးလောက်၍ပြုသလာသော File နှင့် Directory များဟာလည်း လက်ရှိရောက်နေတဲ့ အခန်းထဲက File နှင့် Directory တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ File တာ ဒီအခန်းထဲမှာမရှိလည်းနောက်အခန်းတွေမှာ ရှုပိုက်သေးတယ်။

Switch

Dos Command တွေမှာသုံးရတဲ့ Switch ဆိုတဲ့ရှိတယ်။ ဒီ Switch တွေဟာ Command တိုင်းမှာရှိကြတယ်။ ဒီ Switch တွေကိုအသေးစိတ်သိချင်ရင် ကိုယ်သိချင်တဲ့ Command နောက်မှာ /? ဆိုပြီးရှိက်ရတယ်။ ဥပမာ DIR နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်ရင် DIR /? ဆိုပြီးရှိက်ပြီးရင် Enter နှင့်ဒုက္ခာ DIR နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Switch တွေထဲတို့ပြုပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ DIR/ad ဆိုရင် လက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ အခန်းတွေချည်ပဲပြတာ။ DIR/S ဆိုကိုယ်ရှာခိုင်းတဲ့ File ကို ဒီရောက်နေတဲ့အခန်းတွေသာမက သူ့အောက်ကဆင့်ပွားအခန်းတွေမှာပါလိုက်ရှုပါ။ DIR ကိုသုံးရောက်ယူရှုချင်တဲ့ File ကိုအောက်ပါ အတိုင်းရှိက်ထည့်ပြီးရှာလိုက်ပါသေးတယ်။ C:\> DIR Zaw.doc နဲ့ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ File ကြားမှာ Space ခြားရမယ်။ ပြီးတော့ Enter နှင့်ရင် ဒီ File တာဒီအခန်းမှာရှိခဲ့ရင်နဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြုမယ်။ မရှိခဲ့ရင်တော့ File Not Found လိုပါမယ်။ ဒါပေမယ အဲဒီ File ဒီ Hard Drive ရဲအားအခန်းတွေမှာ ရှိရှုပိုမျိုးနောက်။ သူကလက်ရှိအခန်းထဲမှာပဲရှာပေးတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့အုံး။

၁၇၈



Wildcard

ပုံ ၁၇၉ မှာ File တစ်ခုကိုတစ်ခိန်းဝင်တစ်ခိန်းထွက်ရှာနည်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ File တာဘယ်အဆင့်းအောက်မှာရှိမှုန်းမသိရင် Root Directory တနောက် "dir mem.exe /s/a/p" ဆိုငြိုးရာ၊ အူဒီဇိုင်းကြား "File Not Found" လိုပြောရင် File မရှိလိုဘာ။

Drive Letter උපක්‍රම:

- (c) Drive Letter තෝග (:) පිටයි || ජීගිවත්තියාභයි || ලක්දුග - C:> උරුම් අනුමත කිරීමේදී

C:\> A: (Enter) ဒီလို အောက်မှာ A:\> ဖြစ်သွားမယ်။
A:\> ဒီကနေ Drive D: ကိုသွားချင်ရင် D: (Enter) ရှိက်
A:\> D: (Enter)
D:\> ရောက်သွားမယ်။

ပုံ ၁၇၈

C:\>dir
Volume in drive C is YOUTH
Volume Serial Number is 2131-07E8

Directory of C:\
01/01/2002 12:27 AM <DIR> WINDOWS
07/31/2005 01:29 PM <DIR> ZAU
01/01/2002 12:33 AM <DIR> Documents and Settings
07/31/2005 01:19 PM <DIR> Program Files
01/01/2002 12:49 AM <DIR> C:\CONFIG.SYS
01/01/2002 12:49 AM <DIR> QUIT.EXEC.FAT
01/01/2002 12:49 AM <DIR> PSDMIN
07/31/2005 12:01 PM <DIR> T16
07/31/2005 01:28 PM <DIR> Cover
01/01/2002 12:44 AM <DIR> GAKDENZ
01/01/2002 01:11 AM <DIR> audio
07/30/2005 01:15 PM <DIR> Text 2005
07/31/2005 01:31 PM <DIR> My Documents I
08/15/2005 03:18 AM <DIR> photo
07/30/2005 01:32 PM <DIR> My Documents II
07/30/2005 01:47 PM <DIR> Zau Lin
07/31/2002 12:00 PM 456,704 FruityLoops USfi.dll

ပုံ ၁၇၉

C:\>dir zau.doc /s/a/p
Volume in drive C is YOUTH
Volume Serial Number is 2131-07E8
File Not Found

C:\>dir mem.exe /s/a/p
Volume in drive C is YOUTH
Volume Serial Number is 2131-07E8

Directory of C:\WINDOWS\system32
08/23/2001 08:08 PM 39,274 mem.exe
1 File(s) 39,274 bytes

Directory of C:\WINDOWS\system32\!llcache
08/23/2001 08:08 PM 39,274 mem.exe
1 File(s) 39,274 bytes

Total Files Listed:
2 File(s) 78,548 bytes
0 Dir(s) 3,705,585,664 bytes free

C:\>

၃၁ CD (Change Directory)


Dos မှာအခန်းတွေကို Windows လိုအပ်သော Folder လိုပေါ်ပါတယ်။ CD ဆိတ်အခန်းပြောင်းတာပါ။ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့အခန်းကနေတစ်ချောင်းတယ်ဆိုရင် CD Command ကိုသုံးရပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးလက်ရှိကိုယ်ရောက်နေတဲ့အခန်းမှာ ဘာအခန်းတွေရှိရလဲဆိတ်ကို DIR နဲ့အရင်ကြည့် ဥပမာ C:\> ဆိုတဲ့ Root ကနေကြည့်လိုက်ရင် <DIR> ဆိုပြီးပြနေတာကအခန်းတွေ ဒါပေသိကိုယ်က C:\Typing > ဆိုတဲ့အခန်းထဲကိုရောက်နေပယ်ဆို DIR ရှာလိုက်တဲ့အခါန်မှာတွေရမယ့် အခန်းတွေက Typing ဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာမှ ဆင့်ပွားအခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။

ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလည်းဒီလိုပဲလေ့။ အိမ်မှာအခန်းတွေအများကြီးရှုပယ်။ ဥပမာ ဘုရားခန်း၊ ထမင်းဘေးခန်း၊ အူးခန်းဟုတ်လား ဒါပေသိ မီးပို့ခန်းထဲမှာ ရေအိမ်၊ ရေချိုးခန်းရှိနေတယ်။ ဒီလိုပဲ။ တစ်ချို့ Master Bed Room တွေဆိုအတဲ့မှာ ရေအိမ်၊ ရေချိုးခန်းရှိနေပယ်။ ဒါကိုဆင့်ပွားအခန်းလိုပေါ်ပါတယ်။ ဒီတော့ CD ကိုသုံးပြီးအခန်းတွေထဲမေဝင်မှာ ပိမိဝင်လိုတဲ့အခန်းကိုအလွတ်မရရင် ဘယ်အောက်မှာရှိနေလဲဆိတ် DIR နဲ့အရင်ရှာပြီးမှုဝင်ရတယ်။

CD Command တဲ့ \(Backslash) နဲ့တွေသုံးတယ်။ အောက်မှာ CD Command အချို့ကို ဥပမာနဲ့ရှင်းပြုလိုက်ပါတယ်။

- (၁) C:\> cd \ Windows (Enter နိုင်) Windows အခန်းထဲကိုဝင်မယ်လိုပြောတာ ဒီတော့ နံပါတ် ပုံစံဖြစ်သွားမယ်။
- (၂) C:\Windows> က ဥပမာ ဒီ Windows အခန်းအောက်မှာ Temp ဆိုတဲ့ဆင့်ပွားအခန်းလေးတွေ ရှုတယ်ဆိုပါမဲ့။ ဒီထဲကိုဝင်မယ်ဆို C:\Windows> CD Temp (နိုင်) သူကဆင့်ပွားအခန်းထဲကိုဝင်မယ်ဆို (Backslash) နဲ့ဝင်လိုပေါ်ဘူး။ ဆင့်ပွားအခန်းထို (Space) ကိုသုံးရပါတယ်။ ဒီတော့ နံပါတ်(၃)လိုပြုခြင်းလိမ့်မယ်။
- (၃) C:\Windows \ temp > ဒီနေရာမှာ cd.. လိုရှိက်ရင်နာက်ကိုအခန်းပြန်ဆုတ်တာပါ။ ဒါဆို C:\ Windows> ပြန်ပြုခြင်းလိမ့်မယ်။
- (၄) အကယ်၍ C:\Windows \Temp > မှာ cd\ ဆိုပြီးရှိက်လိုက်ရင် Root ကိုပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ Hard Driver ရဲ့ဘယ်အခန်းထဲမှာရောက်နေပါဘေး။ cd\ လိုရှိပြီး Enter နိုင်ရင် Root ကိုပြန်ရောက်ပါတယ်။

ပုံ ၁၇၁၁



```
C:\> C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\>Documents and Settings>POUTH>cd\

C:\>cd\windows

C:\WINDOWS>cd temp

C:\WINDOWS\Temp>cd..

C:\WINDOWS>cd temp

C:\WINDOWS\Temp>cd\


C:\>
```

၄။ Making & Removing Directory (MD/RD)

MD ဆိတ် Making Directory အခန်းဖွဲ့တာလွယ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဖွဲ့ချင်တဲ့အခန်းကိုကိုယ်ဖွဲ့ဖော်ရာအရင်ရောက်အောင်သွား ဥပမာ C:\> အောက်မှာအခန်းဖွဲ့ချင်ရင် C:\> ဖြစ်ဖော်မယ်။ C:\ Windows အောက်မှာအခန်းဖွဲ့ချင်ရင် C:\ Windows ဖြစ်ဖော်မယ်။ ကဲ

- (c) C:\> MD Zaw (Enter) ဒါဆို C:\> အောက်မှာ Zaw ဆိုတဲ့အခန်းလေးဖြစ်သွားပြီ ဒါကို DIR နဲ့သေချာအောင်ပြန်ကြည့်

ပုံ ၁၇၁၃



```
C:\> C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\>md zawlin
C:\>cd zawlin
C:\zawlin>cd..
C:\>rd zawlin
C:\>cd zawlin
The system cannot find the path specified.
C:\>
```

ဖွဲ့ထားပြီးသားအခန်းတွေကိုပြန်ဖျက်ချင်ရင် (RD) ကိုသုံးရတယ်။ ခုနကဖွဲ့ထားတဲ့ Zaw ဆိုတဲ့ အခန်းလေးကိုပြန်ဖျက်မယ်ဆို C:\> ပူရှိဖော်မယ်။ ပြီးမှ C:\> RD Zaw (Enter) ဒါဆို Zaw ဆိုတဲ့ & System Administration

Computer in Details (A+ Guide)

အခန်းလေးမရှိတော့ဘူး။ သေခာအောင် DIR နဲ့ဖြန်စားပေါ်ပေါ် ဒီနေရာမှာသိရမှာက အဲဒါ Zaw ဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာစိတ်တွေရှိနေရင် ဒီအခန်းကိုဖျက်လိုပဲပါ။ အခန်းထဲကစိတ်တွေကိုအရင်ဖျက်ပြီးမှ အခန်းကိုဖျက်ရမယ်။

၅။ Delete (File ဖျက်မယ့်)

ပြောပြရမှာတောင်ခုလန့်လန့်ပဲ။ တော်ကြာ File တွေမှာဖျက်မှာစိုးလို့ ကိုယ်ဖျက်မယ့် File ရှိမယ့်အခန်းမှာရှိနေရမယ်။ ဥပမာကိုယ်ဖျက်မယ့် File က C:\>အောက်မှာဆို C:\>ကိုရောက်နေရမယ်။ ဖျက်မှု File က Zaw.doc ဆို C:\>Del Zaw.doc လိုပဲပြော Enter နဲ့ပျက်မပျက်ကို DIR နဲ့ဖြန်စားပေါ်ပေါ် ဒီပေါ် ကိုယ်ဖျက်မယ့် File ကရှိနေရမယ်။

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\>dir
Volume in drive C is YOUTH
Volume Serial Number is 2131-07E8
Directory of C:\YOUTH
11/05/2001  06:20 PM    1 File(s)   13,356,032 zaw.cdr
               0 Dir(s)   3,784,841,536 bytes free

C:\>del zaw.cdr
C:\>dir
Volume in drive C is YOUTH
Volume Serial Number is 2131-07E8
Directory of C:\YOUTH
File Not Found
C:\>
    
```

၆။ Renaming File

File တွေကိုနာမည်ပြောင်းချင်ရင် Ren ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ File ရှိတဲ့နေရာမှာရှိနေပါဘေး။ C:\> ren Zaw.doc aung . doc ဒါဆို Zaw.doc ဘာ aung.doc ဖြစ်သွားမယ်။ အကယ်၍ပြောင်းမယ့် File နာမည်ကတွေ Space ခြားထားရင် ငြင်းနာမည်ကို " " ပံ့ပြီးရှိက်ရမယ်။ C:\> ren Zaw.doc "aung aung.doc" ပုံ ၁၄.၁၃ တိုကြည့်။

၇။ Copy File (Copy)

File တွေ Copy ကူးမယ်ပဲ့။ Copy ဆိုပြီးကူးမယ်။ File ကူးပြီးဖြစ်လာမယ့် File ဆိုပြီး Source Computer Hardware Maintenance
YOUTH Computer Co., Ltd

& Deslimation ဆိုပြီးအသုံးပြုရပါယ်။ ဒါတော့ File ရှိတယ့်နေရာမှာရှိနေပါဘေး။ ဥပမာ C:\> ထဲက zaw.doc ကို aung.doc အဖြစ်ကူးမယ်။ ဒါဆို

C:\> Copy zaw.doc aung.doc ဒါဆို ဒါ C:\> အောက်မှာ zaw.doc လည်းရှိမယ်။ aung.doc လည်းရှိမယ်။ အကယ်၍ကူးပြီးသား File ကို Windows ထဲမှာထည့်မယ်။

C:\> copy zaw.doc \windows\itung.doc ဒါမှုမဟုတ် ဒီနာမည်အတိုင်းပဲဆို

C:\> copy zaw.doc \windows ဆိုရမြို့။

Drive C: ထဲက File တွေကို Drive A: ထဲထည့်ချင်ရင် C:\> copy zaw.doc a:\ ဒါဆို C:\> ထဲက zaw.doc က A: Drive ထဲရောက်သွားပြီ။

```

C:\> C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\> ren kk.cdr zaw.cdr
C:\> dir kk.cdr
Volume in drive C is YOUTH
Volume Serial Number is 2131-A7E8
Directory of C:\YOUTH
File Not Found

C:\> dir zaw.cdr
Volume in drive C is YOUTH
Volume Serial Number is 2131-A7E8
Directory of C:\YOUTH

11/05/2001  06:20 PM      13,356,032 zaw.cdr
               1 File(s)     13,356,032 bytes
                 0 Dir(s)   3,702,112,256 bytes free
C:\>

```

၁၁ Edit (Text File) မြှုပ်မြင်း

Dos ထဲမှာ Text File တွေရေးချင်ရင် Text Editor Program ကိုသုံးပြီးရေးလိုက်ပါတယ်။ Edit ဆိုတာက Dos ရဲ့ External Command ပါ။ Dos မှာတော့ Internal Command ရယ် External Command ရယ်ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ အပေါက်ပြောခဲ့တဲ့ Command တွေက Internal Command တွေပါ။ ဒါ Exit က External Command ပါ။ Internal Command က Command တစ်ခုတိုင်းအတွက်သို့မြှေး

ပုံ ၁၇၁၅

```
C:\Documents and Settings>dir
 Volume in drive C is YOUTH
 Volume Serial Number is 2131-07E8

 Directory of C:\Documents and Settings

 01/01/2002  12:33 AM    <DIR>
 01/01/2002  12:33 AM    <DIR>
 01/01/2002  12:33 AM    <DIR>          all Users
 01/01/2002  01:01 AM    <DIR>          YOUTH
 08/24/2005  11:39 AM           5 a.sys
                           1 File(s)   5 bytes
                           4 Dir(s)  3,713,646,572 bytes free

C:\Documents and Settings>copy a.sys \windows\nav.sys
 1 file(s) copied.
```

File အနေနှင့်တာမဟုတ်ဘူး။ External Command ကျတော်သို့ပြီးဖိုင်တစ်ဖိုင်အနေနှင့်ကြပါတယ်။ ဥပမာ Edit.comi ဒါ Edit ထဲဝင်ပြီးရိုက်ချေရှုတာရှိက်ပြီးရင်သိမ်း။ ဒါဆို Extention က Text ။ ဒါမှာဟုတ် File နာမည်ရဲနောက်မှ bat ထည့်ပေးရင် Batch File ဖြစ်သွားပါတယ်။


ပုံ ၁၇၁၆

```
Echo off
cd\typing
tt
```

ဒါနေရာမှာ Dos Command တွေကိုဖော်ပြထားတာလွန်စာနည်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အသုံးပြုမှုအရမ်းနည်းသွားလို့။ ဒါပေါ် သိတော်သိထားရမှာဖြစ်တာကြောင့် ဒီလောက်လေးပဲဖော်ပြလိုက်တာပါ။

Unit 18

Installing & Upgrading Windows



အခန်း ၁၈ ဟာ ကွန်ပျူတာ၏ စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Operating System တွေကို
ထည့်သွင်းခြင်းများအကြောင်းကိုလဲလာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခက်အခဲသိပ်ရှိမယ်တော့မထင်ပါဘူး။

အခန်း ၁၈
စနစ်များထည့်သွင်းခြင်း

Install and Upgrading Windows အခန်းတာ Windows တင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ တစ်ဆင့်ချင်းမီ ပြောသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အုပ်စုလိုက်ပဲရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

၁၁.၁ **Installing & Upgrading Windows**

ကျွန်တော်တို့ Windows Install လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ သိသို့ထိုက်တာလေးတွေကို လေ့လာ ကြည့်ရအောင်။ ဤမှ Windows Operating System ကိုဆက်လက်လေ့လာကြတယ်။ ခုလောလောဆယ် တော့ Windows ကို Install or Upgrade မလုပ်ခင် လုပ်ရမဲ့အချက်တွေကို အရင်လေ့လာပါမယ်။

- (၁) ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ့် Windows တာ ဘယ်လိုက်ပူးတာ (CPU, RAM, HDD) အနည်းဆုံးရှိခိုလိုအပ်သလဲ။ ဒါကို Hardware Requirement လို့ချော်ပါတယ်။
- (၂) ကိုယ်သုံးမဲ့ Windows နဲ့သုံးထားတဲ့ Hardware တာအပ်စတင်ရဲ့လား၊ သိလျှော်ရဲ့လား ဒါကို Hardware & Software Compatibility လို့ချော်ပါတယ်။
- (၃) အစအဆုံး Install ပြန်လုပ်မှာလား။ (Clean Install) ဒါမှာမဟုတ် ရှိခြားသားကို Upgrade လုပ်မှာ လား။
- (၄) Data ကို Backup လုပ်ဖို့လိုအပ်ရင် ဘယ်လို့ Backup လုပ်လို့ဘယ်လိုပြန်ချော်မလဲ။ ဒါလည်း စဉ်းစားခိုက်ရမယ်။
- (၅) Install လုပ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုဘယ်ပုံလုပ်ရမယ်ဆိုတာရွေးချယ်ရမယ့်အဆင့်
- (၆) Hard Disk ကိုတစ်ပိုင်းတည်းပဲထားမှာလား။ C: တွေ D: တွေခံအံ့ဌာနလား။ File System ကဘာ သုံးမှာလဲ။
- (၇) Windows တင်တာတော့ဟုတ်ပါ၍။ ဒါကွန်ပူးတာက Network ချိတ်အုံမှာလား။
- (၈) ကွန်ပူးတာမှ Windows ကို English လား German လား Language ရွေးပေးပါ။ ဒါရွေးပေးတဲ့ ပေါ်မှတည်ပြီး Currency တို့ Keyboard Layout တို့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
- (၉) Install လုပ်ပြီးသွားရင်လုပ်ရမယ့်အချက်များစုစောင်းပါ။ သာည်ဖြင့် အချက်ကိုးချကနဲ့ လုပ်သွားမှာ ပြစ်ပါတယ်။ ခုထထမဆုံး ဒီလေးချက်ရဲ့အလျှို့ယ်ကိုအရင်ရှိုးပြု့မယ်။ ဤမှ Windows တွေဘယ်လို့ Install လုပ်တယ်ဆိုတာကို ပြောပြု့မယ်။

(1) Hardware လိုအပ်ချက်

ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပူးတာမှာသုံးထားတဲ့ CPU တွေရဲ့ Speed, RAM ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ Hard Disk

ဘယ်လောက် Free Space ရှိလဲ။ Video Card ကဘာသုံးထားတာလဲ။ စတာတွေကိုကြည့်ပြီး သင့်တော်တဲ့ Operating System တင်ခြင်းဟာအသင့်တော်ဆုံးပါ။ ကိုယ်သုံးချင်တာက XP စက်ကမန်ရင်စက်က လေးနေဂါးလောင်းနေရတာနဲ့တော်ဆုံးမျှနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါတော့ ဘယ် O/S ဟာဘယ်လောက်လိုအပ် သလဲဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာအဆင့်ကြရင် ယော်နဲ့ဖော်ပြပေးပါမယ်။

(2) **Hardware Software Compalibility**

ကိုယ်သုံးမယ့် Windows ဘာကိုယ်သုံးထားတဲ့ Hardware နဲ့ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Software ငါး Windows မှာ Run မ Run ကို Hardware & Software လိုပေါ်ပေါ်တယ်။ ကိုယ်သုံးမယ့်ပစ္စည်းကို Windows က Support လုပ်ပါမလား။ တစ်ချို့ Utility တွေတာ Windows Version တစ်ချို့မှာ Support မလုပ်ပါဘူး။ ဒါတွေကြိုကြည့်ပါလို့ဆိုချင်တာပါ။

(3) **Clean Install ဗား Upgrade ဗား**

Hard Drive အသစ်မှုမတုတ် Format ချထားလို့ ဘာမှုမရှိတဲ့ Hard Drive မ Windows Install လုပ်တာကို Clean Install လုပ်တယ်လိုပေါ်ပြီး ရှိပြီးသား Windows ကမှုမြင့်တဲ့ Version ကိုပြောင်းတာကို Upgrade လုပ်တယ်လိုပေါ်ပေါ်တယ်။

ဒီနေရာမှာ Clean Install လုပ်တာကိုကျွန်ုတ်တော်တို့ကပိုကြိုက်ပါတယ်။ ရှိပြီးသား Windows ကနေ Upgrade မလုပ်ဘဲရုပ်တယ်ဆိုပြီး Format ချပြီးမှပြန်တင်ပါတယ်။ ဒါတော့အရင် O/S ကပြုသာနာ တစ်ချို့တွေပါလာနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက ကျွန်ုတ်တော့စက်ဆို Windows 98 နဲ့ Windows XP နှစ်ခုတင်ထားပါတယ်။ ဒါလို့ Multi တင်ထားချင်သူများက 98 တင်ပြီးမှ XP ကိုတင်ပါ။ 98 ကို Windows ဆိုတဲ့အခန်းနဲ့ Install လုပ်ရင် XP ကို WinXP လို့ (Windows အခန်းနှင့်မတူအင်) ခွဲပေးပြီးတင်ပါ။ Upgrade လုပ်သူများကတော့ Upgrade မလုပ်စင် Application တွေ Antivirus Program တွေပိတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။

(4) **ရှိနေတဲ့ Data ဗေး Backup လုပ်မှုလား**

ပုံမှန်ဆိုရင်ကိုယ့်ဟူရှိပြီးသား Windows ကနေဒီထက်မြှင့်တဲ့ Windows ကို Upgrade လုပ်တဲ့အခါ ကွန်ပူးတာထဲမှာရှိတဲ့ Data တွေကို Backup လုပ်စရာတော့မလိုပါဘူး။ ဒါပေါ် တစ်ခုတော့ရှိတယ်နော်။ တစ်ချို့က File တွေကို ကိုယ်ပိုင်အခန်းဖွံ့ဖြိုးသိမ်းတာ။ တစ်ချို့ကျတော့ My Document ဆိုတဲ့အခန်းထဲ မှာသိမ်းတာ။ My Document မှာသိမ်းတဲ့အခါ Windows Upgrade လုပ်ရင် Upgrade လုပ်တာအဆင်

မပြုရင် File တွေပျက်ကောင်းမျက်နှာပါတယ်။ Data တွေကို ကိုယ့်စက်ထဲမှာမသိမ်းဘဲ Network ခါတ်ထားလို့ Network Server မှာ Data သိမ်းသူများကတော့ ဒီလို Backup လုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့။ ကောင်းတာက Data ကို CD R ကို Writer နဲ့ရှိကြပြီး Windows Upgarde လုပ်ပြီးမှပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့။ ဒါဆိုစိတ်ချရတာပေါ့။ တစ်ခြား Hard Drive အပိုဂျိုလဲချိတ်ပြီးအပိုကူးထားလိုက်ပေါ့။

(5) ဘယ်လို့ **Install** လွှဲပြုမလဲ

Upgrade သမားတွေကတော့ ဒီနေရာမှာပြသုနာမရှိပါဘူး။ ကိုယ့်မှာက Windows Version တစ်ခုရှိပြီးသားလေး။ ကိုယ် Upgrade လုပ်မယ့် D ကို CD ROM Driver ထဲထည့်လိုက်။ ပြီးရင် Auto တက်လာတာ သို့မဟုတ် My Computer ထဲက CD Drive ထဲက Setup.exe ကိုရွေးလိုက်ရပဲ။ Clean Install သမားတွေကျတော့ကွန်ပူးတာ Hard Drive ထဲမှာဘာမှုမရှိတော့ Boot လုပ်ပေးမယ့် Floppy Disk (Boot Disk or startup Disk) ရှိမှုရမယ်။ တစ်ချို့ Windows Install တွေက Setup File တွေပါပြီး သားမြိုက်နှုန်းတာဖွင့် CD-ROM ထဲ Install CD ကိုထည့် သူ့ဘာသာသူ့ CD ကနေ Boot လုပ်ပြီး Install လုပ်မယ့် Setup File ကိုတစ်ခါတည်း Run လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ Boot လုပ်တဲ့အကြောင်းက BIOS အခန်းမှာပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်။

(6) **Partition ဘယ်လို့ချေကေားမလဲ။ ဘယ် **File System** သုံးမလဲ။**

တစ်ချို့က Hard Disk ကို Partition တစ်ပိုင်းပဲထားကြတယ်။ ဒါဘေး C: တစ်ခဲ့ရှိတာပေါ့။ တစ်ချို့က Hard Drive သိပ်ကျယ်နေလို့။ C: ရယ် D: ရယ်နှစ်ခုရအောင် Partition နှစ်ပိုင်းပိုင်းတယ်။ တစ်ချို့က Windows 98 ကို C: မှာထားပြီး တစ်ချို့က XP ကို D: မှာထားမယ်ဒါလိုပေါ့။ ကျန်တော်ကတော့ ကျန်တော်စက်မှာ 98 ရေး XP ရေးအခန်းခွဲပြီး Partition တစ်ပိုင်းထဲမှာပဲထားတယ်။ Hard Drive ကို အပိုင်းမပိုင်းတော့ဘူး။ ဒါပေါ် File System နှစ်မျိုးသုံးချင်ရင်တော့ Partition ပိုင်းပေါ့။ ဥပမာ 98 နဲ့ XP သုံးမယ် XP မှာ NTFS ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင် 98 နဲ့ XP က Partition တစ်ပိုင်းထဲမှာမရတော့ဘူး။ ဘာလိုလဲဆိုတော့ XP ရဲ့ NTFS မှာ Win 98 ကမတက်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဒါမျိုးဆို Partition ပိုင်းရမယ်။ ရှိတဲ့ File System တွေက FAT 16, FAT 32 နဲ့ NTFS ဆိုပေါ်မယ် ဒါမှာကတော့လက်ရှိ FAT 32 ကအ သုံးများမယ်ထင်ပါတယ်။ FAT 32 နဲ့ NTFS ကို ပဲအမိကအာရုံစိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

(7) **Network ဘုံးမလဲ။**

Windows ကို Install လုပ်နေရင်းနဲ့ ဒါ Install လုပ်နေတဲ့ Program ကမောလာမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဒါတေသန ကွန်ပူးတာကိုတစ်လုံးတည်းသုံးမယ်ဆို Stand Alone ဒီလိုမှုမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဒီကွန်ပူးတာဟာ Workgroup Network ထဲက ကွန်ပူးတာတစ်လုံးဖြစ်နိုင်သလို Domain တစ်ခုရဲ့ Member ကွန်ပူးတာ တစ်လုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ အကယ်၍ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရုံးတွင်း Network သေးတစ်ခုကို Server ပေါ်သဲ Workgroup (Peer) ချိတ်ချင်ရင် အဲဒီလိုမေးတဲ့အဲချိန်မှာ Workgroup Name တို့ Computer Name တို့ရှိရတယ်ပေးရမယ်။ ဒါပေါ့ အဲဒီမှာမလုပ်ဘဲ Windows တက်လာပြီးမှ Network ပြန်ချိတ်လည်းရပါတယ်။

(8) Computer Language & Local Setting

ဒီနေရာ Language ကို ဘယ် Language ထားမလဲ။ ခုန်ကြောသလို English လား German လားဒါတွေကိုယ့်အောင်ရွှေ့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာဘယ်မှာသာယ်ရောက်နေသလဲဆိုတော့ Date & Time Setting (ဥပမာ—တစ်ခုရှိနိုင်ငံတွေဟာ လအရှင်နှစ်၊ တစ်ခုရှိ ရက်လအရှင်) ဒါတွေကွာတယ်။ နောက်ပြီး Currency (ဥပမာ \$ လား ¥ လား) စသည်ဖြင့်နောက်ပြီး ကိန်းဂဏန်းတွေမှာ (,) ခံမလား။ ဥပမာ 10,000 ဆိုက္ခားမှာ (,) ပါတယ်တွေ့လား။ ဒါတွေပေါ်သက်ရောက်မယ်။

(9) Installing လုပ်ပြီးရင်လွှာပိရမည့်အချက်များ။


- Install လုပ်ပြီးယူဘေးတွေလုပ်စရာလိုသေးလို့လဲ။ ဒါမျိုးမေးစရာရှိတယ်။ အဲဒါတွေကတော့
- (၁) Install လုပ်နေစဉ်ဟိုဟာအဓိုက်မပြော ဒီဟာအဓိုက်မပြောပြီးဆဲသေးလား။ CD ကမဖတ်လို ဟို File ဒါ File ကျန်ခဲ့သေးလား။ ဒါတွေပြုနဲ့ Fix လုပ်လို့ရကောင်းရပါလိမ့်မယ်။
- (၂) Service Pack တွေတင်ပေးရမယ်။ မဟုတ်ရင် Driver တွေမတက်နိုင်တော့တို့ တစ်ခြားပြဿနာတို့ လိုအပ်ချက်တို့ရှိနေတတ်တယ်။ ဒါ Service Pack ကို Upgrade လိုလည်းခေါ်တယ်။ ငါးတို့ရဲ့ နောက်ဆုံး Version ကို Web ကနေမှ Download လုပ်လို့ရပါတယ်။
- (၃) ကွန်ပူးတာမှာတပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက် Driver တွေတင်ပေးရမယ်။
- (၄) Backup လုပ်ခဲ့ရင် Data တွေကိုပြန်ထည့်ပေးရမယ်။

၁၀.၂ Windows 98/Me Install လုပ်ခြင်း လုပ်အခါးချက်

Component	Minimum for a Windows 9x/Me	Recommended for a Windows 9x/Me
CPU	Pentium	Intel Pentium II CPU
Memory	32 MB of RAM	64 to 128 MB (128 to 256 MB for Windows Me)
Hard Disk	455 to 635 MB	4 GB of available hard disk space
Display	Video capable of 640 x 480 @ 16 colors	SVGA or higher-resolution video adapter
Other	A mouse, CD-ROM, and sound card	A mouse, CD-ROM, and sound card

၁၁၃ Setup Disk

Clean Install လုပ်တဲ့အခါ Boot Disk ဒီပြမတ္တစ Startup File များထိုင်တဲ့ CD-Install ကို CD-ROM ထဲထည့်ပြီးကွန်ပျူးတာကိုဖွံ့ဖိုက်တဲ့အခါအောက်ပါပုံသဏ္ဌာန်ကဲ့သို့ Menu လေးပေါ်တာ ပါလိမ့်မယ်။




အနေဖြင့် 2. Start Computer With CD-ROM Support ကိုရွေ့ပါ။ ဒါသို့ DOS (Command Prompt) ကိုရောက်သွားပါလိမ့်ယမ်။ CD-ROM Support ထို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တပ်ထားတဲ့ CD ROM ကိုလည်း Access လုပ်ထို့ရန်ပါပြီ။ ဒါတော့ CD Driver Letter (ဥပမာ D:) ထဲဝင်ပြီး Windows ကိုတစ်ချို့ Setup.exe ကိုရှာပါ။ ထွေပြုဆို Setup လိုပိုက်ထည့်လိုက်ပါ။

ဒီလိမလုပ်ခင်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ချက်မှာ CD-ROM တပ်ထားဖို့လိုအပ်သလိုကိုယ့်၏ Hard Disk ကိုလည်း Format ချထားဖို့လိုပါတယ်။ Format ချထားတဲ့နေရာမှာ Windows 95 ဆိုရင် FAT 16 နဲ့ Format ချခဲ့ရမှာဖြစ်ပြီး Windows 98 OSR2 / 98SE / ME တိုဆိုရင် FAT 32 နဲ့ Format ချခဲ့တာပိုပြီးသင့်တော် ပါတယ်။ Hard Drive တွေကို FAT 16 နဲ့ Format ချခဲ့လိုပြီးမှ FAT 32 ကိုပြန်သုံးချင်ရင် Hard Drive ထဲမှာ Data တွေရှိနေသည့်တိုင် Data တွေကိုမပျက်စေဘဲ Hard Drive ကိုလည်း Format ချစရာမထို့က Driver Connect Tools နဲ့ FAT 16 မှ FAT 32 ပြောင်းလို့ရပါတယ်။

00.9 ***Text Mode***

Setup ကို Run လိုက်ပြီဆိတာနဲ့ Install Process ဘာပမ်း။ Windows Install ဟာပထမျိုးဆုံးကျွန်တော်တို့ Windows ကိုယ်နေ့တွေမြင်ရသလိမ့်။ Graphic Mode နဲ့စလာမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။ Text Mode နဲ့စမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကရွေ့ဆက်သွားပါမယ်။ ဆိုပြီး Enter Key ကိုနှစ်လိုက်မှသာလျှင် Graphic Mode ကိုဖြောင်းပြီး Install လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။


ပုံ ၁၈၁



၁၀.၅ *Installing Wizard*

ဒီအခါ Setup Wizard (သို့မဟုတ်) Installation Wizard တက်လာပြီး Install Process တစ်လျောက်ကိုသူကအဓာတ်အသာဆုံးအသာဆုံးဆောင်လုပ်ပေးသွားမှုဖြစ်ပါတယ်။ သူတဲ့ Installလုပ်စိုလိုအပ်တဲ့ Free Space Hard Drive မှာရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်များ သင့်ဆီကရယူခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ရွက်ပြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘာဒီ Process ကိုတစ်ဆင့်ခြင်းဖော်ပြုမှုမဟုတ်ဘူး၊ အုပ်စုလိုက် ကာဏ် လိုက်ခွဲခြားဖော်ပြသွားမှုဖြစ်ပါတယ်။

ပုံ ၁၈၂




၁၀.၆ *Prompt For Component Options*

ဒီအဆင့်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Windows ရုံအစိတ်အပိုင်းအချို့ကိုထည့်သွင်းမလား၊ မထည့်သွင်းဘူးလား ဆိုတာရွေးချယ်ရမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာရွေးချယ်ရတယ်ဆိုတာက အစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့ကိုပါ & System Administration

Computer in Details (A+ Guide)

ကိုယ်မလိုချင်တာလေးတွေ Hard Drive မှာကျပ်နေဖူးလို့ထားခဲ့မယ်။ ဒါမှာဟုတ် လိုချင်တာထည့်သွင်းမယ်ပြောလို့ရပါတယ်။ သိထားရောက Windows ရဲ့အစိက Core System File တွေကိုတော့ထည့်ကိုထည့်သွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြော်းနေရာများရွေးချယ်ပေးတာတွေကို Windows ရဲ့အစိက File တွေမဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုတာကိုပါပဲ။ ဒီမှာ Typical ကပိုမျန်အတိုင်း လုပ်စီးလုပ်စဉ်ရှိရှိထိုက်တဲ့ အတိုင်းဒါ Wizard ကရွေးချယ်ထားတဲ့အတိုင်းလို့ပြောတာ။ အခုမှုဒါကြော်းကိုစတင်လေ့လာသူများကတော့ Typical နဲ့တင်သွားတာ စိတ်အချက်ဆုံးပါပဲ။ ကျမ်းကျင်အဆင့်များကတော့ Custom နဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီး တင်နိုင်ပါတယ်။ Compact ဆိုတာကတော့ Hard Drive Space နည်းနေသူများအဖို့ လိုတာလေးတွေပဲ ရွေးချယ်တင်ပေးပါလို့ဆိုလိုတာပါ။ သူကတော့သုံးခဲ့ပါတယ်။ Portable ကတော့ Laptop PC တွေအတွက်ပါ။ ဒီနေရာမှာ အသုံးပြုတာကတော့ Typical နဲ့ Custom ပါ။ ဒီပေါ်မယ့် ဒီနေရာများရွေးချယ်လိုက်တာ တင်ခုကျိုနဲ့လို့စိုက်လည်း ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ဒါ Component တွေကို Windows တက်သွားပြီးမှာ Control Panel ထက် Add/Remove Program နဲ့ထင်ထည့်ခြင်း၊ ဖြတ်ချဖြင်းများ ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။


ပုံ ၁၈.၃



၁၈.၄ **Prompt For Product Key**

Windows ရဲ့ Product Key သာ Windows Installer CD-ROM ကို License နဲ့ ဝယ်ကတည်းက CD-ROM ပေါ်မှာပါလာပြီးသားပါ။ ငါးကိုကြည့်ပြီးမှန်ကန်အောင်ရှိက်ထည့်ပေးမှ ရွှေ့ကိုဆက်ပြီး Install လုပ်လို့ရပါမယ်။


ပုံ ၁၈.၅



၁၀.၁ Prompt For Installation Directory

Clean Install လုပ်တာဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာမေးပါပြီ။ ဒီ Windows System File တွေကို ဘယ်အနေးမှာသိမ်းမလဲပေါ့။ ပုံမှန်တော့ C:\Windows ပါ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အခန်းကို ဒီမှာရှိက်ထည့်ပေးလည်းရပါတယ်။ Upgrade သားတွေကတော့ ယခင် Windows Install လုပ်ထားတဲ့အခန်းမှာပဲ သူ့ဘာ သာသူ Install။ လုပ်သွားမှာပါ။

ပုံ ၁၈.၆




၁၀.၃ Prompt For Startup Disk

Windows Startup Disk လုပ်မလားလို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Startup Disk ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ Boot လုပ်နေတဲ့ Boot Disk မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ Boot Disk ရှိနေသည့်စိုင်

Windows Startup Disk က လိုကောင်းလိုနေအုံများပြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ လုပ်ချင်လျပ်၊ မလုပ်ချင်လည်း Windows တက်သွားပြီးမှုလုပ်လည်းရပါတယ်။ ဒီမှာတော့ လုပ်လေ့လုပ်ထမ္မာဘေးကြောင့် Cancel လိုပြောပါမယ်။

ပုံ ၁၈.၆




၁၈.၁၀ Network Options

ရှေ့မှာတုန်းကလည်းပြောဆိုပါပြီး။ Windows Install လုပ်နေရင်းနဲ့ကြန်ပူးတာဟာ Network ချက်မလားဆိုတာကိုပါ။ ချက်သည်ဖြစ်စေ မရှိတ်သည်ဖြစ်စေအောင်ရေးနေရာမှာ Next လိုပြောပြီးရှေ့ဆက်သွားပါမယ်။ ချက်မယ်ဆိုရင်တောင် Windows တက်သွားပြီးမှုလုပ်ပါမယ်။

၁၈.၁၁ Save System Files

အကယ်၍ Clean Install မဟုတ်ဘဲ Upgrade ဆိုရင်သူကို Windows ဖွံ့ဖြိုးပေးပြောသွားခဲ့သော Windows အဟောင်းကဲ့ System File တွေကိုသိမ်းမလားလို့မေးနေတာပါ။ ပြန်လိုက်ရအောင်လိုပါ။ ဒါပေသိကျွန်ုတ်တို့ကတော့သိမ်းလေ့သိမ်းထတော့ မရှိတော့ပါဘူး။

ပုံ ၁၈.၇



သိမ်းထားရင် Hard Drive မှာလည်းနေရာပ်ပါတယ်။ ကိုယ်က Upgrade လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပဲဘာ။

၁၈.၁၂ **Hardware Detection**

ကွန်ပျူတာမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ Driver တွေကိုတင်သွားမယ့် ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Windows 95 နဲ့ Windows Me တို့ကြပြားတဲ့အချက်က 98/Me ကတော့ ဒီအန်းကဏ္ဍကို Auto လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ 95 ကတော့သင့်မှာ Sound Card တော့ Network Card တွေရှိလားလို့ မေးမြန်းနေအံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို Expansion Bus အခန်းမှာတုန်းကပြောခဲ့ ပြီးပါ၏။ Windows ဟာ Legacy Device တွေကိုအရင်ရှာမယ်။ ပြီးမှ PnP Drive တွေကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိပစ္စည်းတွေကိုလိုအပ်တဲ့ Driver တင်တဲ့အခါ အချို့ဟာထုတ်လုပ်သူက Support လုပ်တဲ့ Driver တင်ပေးရမယ့်ဆိတာလေးတွေရှိပါတယ်။ ဒါကိုတော့ကိုယ်က Driver CD ထည့်ပေးရမှာပါ။ မားသောအား ဖြင့်အဲဒါက Windows တက်သွားပြီးမှ Driver တွေတင်ပဲမယ်။ ရှေ့နာကတည်းက Windows တက်ပြီးရင် လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေဆိုတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်။

၁၈.၁၃ **Installing and Upgrading Windows 2000 Professional**

Windows 2000 ဟာ Professional နဲ့ Advance Server ဆိုပြီး Version နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ဂျွန်တော်တို့ကတော့ Stand Alone User နဲ့ Professional ကိုသိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Windows 2000 ဟာ NT အုပ်စိဝင်လည်းဖြစ်တာကြောင့် Windows 2000 ကိုမတင်ဆင်မှာကိုယ်သုံးမယ့် Hardware နှင့် Software တွေဆက်လက်အသုံးပြုလိုပေါက်ရမရကို Install မလုပ်ခင်ဗျာဝှက်ဆေးသင့်ပါတယ်။

၁၈.၁၄ **Hardware Requirement**

Component	Minimum for a Windows 2000	Recommended for a Windows NT Workstation
CPU	Intel Pentium 133 MHz	Intel Pentium II 350 MHz
Memory	64 MB	128 MB
Hard Disk	2 GB with 650 MB of free space	6.4 GB hard disk with 2 GB of free space
Network	None	Modern PCI network card
Display	Video adapter and monitor with VGA resolution	Video adapter and monitor with SVGA resolution, capable of high color (16-bit)
CD-Rom		12x (not required if installing over a network)
Floppy disk drive		High Density

၁၀.၁၅ Windows 2000 ကို Upgrade လုပ်ကြရေး

Windows 9x နဲ့ Windows NT 3.5 1/4 ကင် Windows 2000 ကိုတန်းပြီး Upgrade လုပ်လို့
တယ်ဆိုပေမယ့် NT 3.1 နဲ့ 3.5 ကနေတန်းပြီး Upgrade လုပ်လို့မရပါဘူး။

Windows 9x/Me မှာသုံးထားတဲ့ Application တွေ 2000 ကို Upgrade လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှ
ပြန်သုံးလိုက်ရန်အောင်လို Upgrade Packs ဆိုတာကိုတင်ပေးရအုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူက DLL File တွေကို
ပြန်စုစည်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြစ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ Windows 9x/Me နဲ့ 2000 တို့၏ Reg-
istry ကွဲပြားတဲ့အချက်တွေကြောင့်ပြစ်ပါတယ်။

Windows 2000 ဘာ Virtual Device Driver တွေဖြစ်တဲ့ (VxDs) တွေသုံးထားတဲ့ Appli-
cation တွေကို Support မလုပ်ပါဘူး။

အဲဒီအပြင် Third Party Power Management Application တွေဟာလည်း Windows 2000
တင်နေစဉ်မှာပြဿနာပေးနိုင်ပါတယ်။

Data တွေကို Backup လုပ်ထားပါတယ်။ ကျွန်ုတ်တို့ဆိုမှ Data တွေကို Backup လုပ်တဲ့
အကျင့်ထိပ်မရှိကြတူး။ ဒီတော့ဒါလေးကို သတိထားပါ၊ ဖြစ်သွားမှုဆို ပြန်ရှုက်ရတော့မယ်။

CMOS ထဲမှ Virus Checking ဆိုတာရှိတယ်။ အဲဒီမှာ Disable လုပ်ထားပါ။

၁၀.၁၆ Disk Partition & File System

Partition ပိုင်းထားရင်ဘယ် Partition မှာ Install လုပ်မယ်ဆိုတာကိုပေးနေပါအံးမယ်။
နောက်တစ်ခု Windows 2000 ဘာ Clean Install ဆိုရင် C:\WINNT ဆိုတဲ့အခန်းမှာ Windows
System File တွေကိုသိမ်းပါတယ်။ Windows 9x/Me ကင် Upgrade လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့
C:\Windows ဆိုတဲ့အခန်းဟောင်းမှာပဲ System File တွေကို Install လုပ်ပါတယ်။ File System
နှုပ်တိသက်လိုက်တော့ Windows 2000 ဘာ FAT 16 နဲ့ 32 အပြင် NTFS ကိုပါ Support လုပ်လာတယ်။
ဒါ A+ ဘအုပ်မှာ NTFS ကိုကျွန်ုတ်အသေးစိတ်မဖော်ပြတော့တာက ကျွန်ုတ်ရေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့
သားမှုပါ။

၁၀.၁၇ FAT

Hard Drive ၂ 2GB ထက်ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ FAT နဲ့ Format ချွဲမယ်။ 2 GB ထက်ပြီးနေ
YOUTH Computer Co., Ltd

Computer Hardware Maintenance

မယ်ဆိုရင်တော့ FAT 32 ဖူး။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ FAT (FAT 16) ကမယ့်သလောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒါကြောင့် FAT 32 ကိုပဲအများဆုံးတွေ့ရှုမှာပါ။ Partition နှစ်ပိုင်းပိုင်းထားပြီး တစ်ပိုင်းကို FAT 32 ထားမယ် နောက်တစ်ပိုင်းကို NTFS ထားမယ်ဆိုရင်တော့ FAT 32 ကနေ NTFS ကိုတွေ့ရှုမဟုတ်ပါ။ သုံးလို့ရှုမဟုတ်ပါ။

၁၈.၁၈ NTFS

Windows 2000 ရဲ့ NTFS က (NTFS 5) ပါ။ Windows 4.0 ရဲ့ (NTFS 4) ထက်ကောင်းမွန်တဲ့ အချက် သိမဟုတ် NTFS 4 ကမလုပ်နိုင်သောအချက်အနည်းငယ်ရှုပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ အသုံးပြုသူ တွေကို Hard Disk Space ကို သူကိုသုံးသလောက်ပဲခဲ့ဝေပေးလို့ရပါတယ်။ Hard Drive ထဲမှာ File & Folder တွေကို Security အတွက် Encrypt လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Windows 2000 ရဲ့ Dynamic Disk Configuration ကို Support လုပ်ပါတယ်။ အမွန်အတိုင်းပြောရရင် သင့်ရဲ့ကွန်ပူးတာမှာ 2000 Operating System တစ်မျိုးတည်းသာသုံးမယ်ဆုံး NTFS ကိုသုံးတာအမိုက်ဆုံးပဲ။ Local File Security လည်းရ မယ်လေ။

၁၈.၁၉ *Installing and Upgrading Windows XP Professional*

ကျွန်ုတ်တော့ Windows XP ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ။ လူဆိုတာ တစ်ယောက်အကြိုက်နဲ့တစ်ယောက်တော့မတူးနိုင်ပါဘူး။ ဘာလိုကြိုက်မှန်းတောင်မသိဘူး။ ကြိုက်ကိုတိုက်တာ။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း 2000 ကို XP ထက်ပိုကြိုက်ကြတယ်။ ကြိုက်ပဲ့များရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်တွေ လူမှာကိုယ်စီရှိကြတယ်ပဲ။

၁၈.၂၀ Hardware Requirement

Component	Minimum for a Windows Xp	Recommended for a Windows XP
CPU	Any Intel or AMD 233 MHz or higher	Any Intel or AMD 300 MHz or higher
Memory	64 MB of RAM	256 MB of RAM or higher
Hard Disk	1.5 GB of available hard drive space	4 GB of available hard drive space
Display	Video card that supports DirectX 8 with at least 800 x 600 resolution	Video card that supports DirectX 8 with at least 800 x 600 resolution
CD-Rom	Any CD-ROM or DVD-ROM drive	Any CD-ROM or DVD-ROM drive
Keyboard and Mouse	Keyboard and Microsoft Mouse or compatible pointing device	Keyboard and Microsoft Mouse or compatible pointing device

၁၀.၂၁ Windows XP Installation Process

Windows XP ဟာ Text Mode နဲ့အက်လိုအပ်တဲ့ File တွေကိုသင့်ရဲ့ Hard Drive ထဲအရင်ကူးထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Windows 2000 လိုပါပဲ။ ပြီးရင် Boot လုပ်ပါလို့မယ်။ နောက်တစ်ခါ Text Mode နဲ့ပဲတစ်ခါ Agreement (F8) နှင့်ရမယ့်နေရာ Partition ရွှေ့မယ့်နေရာ၊ စတာတွေကိုလည်း Text Mode နဲ့ပြောတယန်းပဲအံ့ဌံ့မယ်။ ပြီးမှ Graphic Mode ကိုရောက်မှာပါ။ ပုံးခေါင်းကတော့ Windows ကတင်တာပါ။

ပုံ ၁၈.၈



၁၀.၂၂ Graphic Mode


ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းသူဘာသာသူ Install လုပ်နေပါ။ Text Mode တုန်းကလိုက်ယ်ကတော့ ကျဉ်းဖြေပေးနေရတဲ့ ကဏ္ဍအတိုင်းပို့ဆောင်တာမျိုး သူကိုပစ်ထားပြီး တစ်ခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်လိုရပါ။ အချင်အတော်ကြာအောင်အေးအေးဆောင်အေးနေလိုရပါသေးတယ်။ (ဒါပေမဲ့ ချေတော်ကွန်ပူးတာတွေက သိပ်မြန်တာကလား၊ ချွဲတ်ခနဲ့ချွဲတ်ခနဲ့မြန်မြန်) နောက်ဆုံးပြီးသိန်းကျော်သင့်ကိုပေးခွန်းအနည်းယယ်မေးပြီး Install လုပ်ပြီးသွားပါလို့မယ်။ ဒါခို့ရင် ပုံ ၁၈.၁၀ အတိုင်းတွေ့ရပါလို့မယ်။

၁၀.၂၃ Install လုပ်နေခြင်းမြှင့်တတ်ဆော်သူများ


- No Boot Device Present

ကွန်ပူးတာကိုဖွင့်လိုက်လို့ Boot လုပ်တဲ့အခါ Boot Disk ကိုမထည့်ထားလိုပဲဖြစ်ခေါ် Boot Sequence လွှာနေရင်ဖြစ်ခေါ် ထည့်ပေးထားတဲ့ Boot Disk Or CD မကောင်း၊ မဖတ်လိုပဲဖြစ်ခေါ်

ပုံ ၁၈၉



ပုံ ၁၉၀



Windows Setup Require xxxx Amount of Available Drive Space

ထိတာက သင့်ရဲ့ Hard Drive ကို Format မချဲလိုအပ်မယ် Space မလောက်လို့

Windows Has Detected That Drive C: Not Contain a Valid FAT Partition

ဆိုရင်တော့ သင့် Hard Disk ကို Partition/Format မချွဲလို့ဟုတ်ရင်လည်းသင်တင့်စွာလိုက်တဲ့ Partition ကိုသူမသိလို့အသိအမှတ်မပြုနိုင်လို့။

Stop Error (Blue Screen)

Install လုပ်နေစဉ်အတွင်း အပြောဂျောင် Screen တိုးပေါ်လျှပ်ဆိုရင်တော့ ‘သေခြားဆရာ’ ပြုသာ အစ်ပဲ။ ဒီလိုဖြစ်တာ ဘာကြောင့်ဆိုတာတွေအများတိုးပြစ်နိုင်တယ်။ ဥပမာ 2000 မှာဒါရိုးပြစ်ရင် ကိုယ်သုံးမယ့် Hard Drive နဲ့မကိုက်ညီလို့။

ကျွန်တော်ဒါရိုးခကာအကြံဖူးတယ်။ ခုဏလိုပေါ်သေခြားဆရာဆိုပြီး။ ဘာလိုလဲဆိုတော့စိတ်ညံစုပြု မျှ။ ကျွန်တော်အများဆုံးကြံဖူးတာ RAM (Memory) ကြောင့်ပဲ။ ဒါကျွန်တော်ကြံဖူးတာကိုပြောတာ သိဒို့ရှိ အရပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ RAM ဝါက်တစ်ပဲ့မျှ။ နောက်တစ်ခုက ကွန်ပူးတာအဟောင်းဆိုရင် Power Supply Rating မပုန်လိုပစ္စည်းတွေ Voltage အမှန်မရလို့လည်းပါတယ်။ Power Supply အခန်းတုန်းက ရှင်းပြေားတယ်။ နောက်တစ်ခုကြံဖူးတာက CPU ကြောင့် နောက်တစ်ခုက Motherboard ကြောင့် ဒီလိုသာ မျှန်ရင် အဲဒို့ပစ္စည်းမလဲမပေးခြင်း ဒါအပြောရောပ်ပြုးကနေမတကိုနိုင်ဘူး။ လောာပစ္စည်းမရှုရင် မိုးလင်း ပြုသာမယ်။

Hardware Detection Error

ဒါကတော့ခုနကပြောခဲ့သလိုမကိုက်ညီတဲ့ Hardware တွေကြောင့်ပေးတဲ့ Error ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Install မလုပ်ခင်မှာ Hardware Compatible ဖြစ်မဖြစ်ကိုအရင် Check လုပ်ခေါ်တော်မြဲပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းအနေနဲ့ကတော့ကြံရှုပဲပါတယ်။

Can't Read CAB File

CAB ဆိုတာ Cabinet File ပြောတာ။ သူတို့ကသုံးထားတဲ့ Install File တွေ Install လုပ်နေစဉ် မှာ Installation Windows ကန်း (.CAB) File တွေကိုဖြန့်ပြီး Hard Drive ထဲ Install လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Install CD ကိုမဖတ်နိုင်တဲ့အခါား ဒါ CAB File တွေမကိုဖတ်မဖြစ်နေပြီး ရွှေ့မတိုးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။

Lockups During Install

Install လုပ်နေစဉ်မှ အခန်းမသင့်ရင် ကွန်ပူးတာဟာ Install ဆက်မလျှပ်တဲ့ Lock (Hang) ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါလိုပြစ်ရတာဟာ Installer CD ကြောင့်ပြစ်ဖြစ် CD-ROM ကြောင့်ပြစ်ဖြစ် Hard Drive ကမကောင်းလိုပ်ဖြစ်ဖြစ် Lock ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိတာတွေကိုတော့ Windows က Log File ဆိုပြီး (Text File Format)နဲ့ Hard Drive မှာသိမ်းထားပါတယ်။ ဒါ Log File တွေဖွံ့ဖြိုးတွေမြင်းဖြင့်လည်း သလွန်စအချိုရရှိနိုင်ပါတယ်။

- (c) Setuplog.txt - Installation လုပ်သွားတဲ့ကာလတစ်လျှောက် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တော့ Logging Success or Failure ဖြစ်တော့ Registry Update လုပ်တော့တွေစသည်ဖြင့် မှတ်ထားပေးပါတယ်။
- (j) Detlog.txt - Hardware Detection နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Process တွေ၊ Devices တွေကို Install လုပ်တော့နဲ့ပတ်သက်ပြီး မှတ်ထားပေးပါတယ်။
- (r) Bootlog.txt - Boot လုပ်သူ့ Program တွေ Run သမျှကိုမှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကဲထားပါတော့ ဒါလို Install လုပ်နေစဉ်မှ ကွန်ပူးတာက Lock (Hang) ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင် CTRL+ALT+DEL နှင့်ပြုပြီး Reboot ပြန်လည်ပါ။ ကွန်ပူးတာပြန်တက်လာရင် Install ကိုအကနေပြန်လုပ်ပြီး Install ပြန်စတဲ့အခါ အစိုင်းလမ်းချလတ်မှာ Safe Recovery နဲ့ဆက်သွားမလား၊ Install ကိုအစာဆုံးပြန်လုပ်မှာလားလို့မေးရင် Saft Recovery နဲ့ပြန်လုပ်မယ်လို့ပြောပြီး Install ဆက်လုပ်ပါ။ ဒါနေရာမှာသားရမှာက Hang ဖြစ်သွားတဲ့အခါ CTRL+ALT+DEL ကိုပဲနိုင်ပါ။ ကွန်ပူးတာက Reset Button နှင့်တာတို့ ဒီးသလုပ်ဝိပ်ပစ်တာရှိုး၊ Plug ဆွဲဖြတ်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။

၁၈.၂၄ Understanding Windows (GUI)

ကဲ Windows တင်ပြီးသွားလို့တက်သွားပြီလို့သောထားလိုက်ပါ။ Windows အကြောင်းနဲ့ Windows ထဲက Component တွေအကြောင်းကို ဆက်လက်လေ့လာကြရအောင်။

Windows မပေါ်ခင်တုန်းကသုံးခဲ့ကြတဲ့ Disk Operating System (DOS) ဟာအမိန့်တွေကို အခြေခံတဲ့ Text Mode ပါ။ ဒါနေ့စောင်မှာ ကွန်ပူးတာပြင်တဲ့သူတွေကလွှဲလို့တော်တော်များများဟာ DOS ကိုအသုံးမပြုကတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ DOS ကိုလို့ခဲ့တာအကျင့်ပါနေလို့ တစ်ခါတရုံ Windows သုံးနေရင်းနဲ့ DOS ကိုသွားပြီးသုံးပါသေးတယ်။ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ File ရှာတဲ့ကိုစွာတောင် Windows ထဲမှာရှာရင်ဖြစ်ခဲ့သွားနဲ့ DOS ထဲကနေသွားရှာမှုပါတ်ကျေနှစ်တော်။ File ကရရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင် တော် ဒါ Windows ထဲကမိုလို DOS ကရာရင်တွေချင်တွေ့မှာဆုံးပဲ့စိတ်ကလေးတွေလည်းနှိုင်ပါတယ်။

ြောင်ယ်ကအချင်အနှစ်တစ်ရာမမေ့သာဆိုတာမျိုးထင်ပါ၍။


ဘယ်လိုပြုဖြစ်ဖြစ် Windows ဟာ DOS ထက်သာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေအများကြီးပါဝါ။ Windows ဟာ GUI ဆိုတဲ့ Graphical User Interface ကိုသုံးထားတာကြောင့် အမိန့်တွေကို Keybaord ကနေရှိက်ထည့်စရာမလိုဘဲ Mouse Pointer လေးနဲ့ Icon တွေကိုသွားနိုင်လိုက်ရှုပါဝါ။ ဒါကိုက ကနိုးကောင်းမွန်တဲ့အချက်ဖြစ်ဖော်ပြီ။ ဘာတဲ့ မှတ်ထားလိုက်ပါအေး။ GUI (ဂူအီတဲ့)။ ဒီဇန်ရာမှာ Windows Family နဲ့ပိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။

9x Family	NT Family
Windows 95, 95A, 95 OSR2	Windows NT 4.0
Windows 98, 98 SE (Second Edition)	Windows 2000
Windows Me (Millennium Edition)	Windows XP

၁၀.၂၅ Login ဓာတ်ပြုပါ

Windows ဘယ် Version မဆိုကွန်ပျော်တစ်လုံးထဲမှာ User အများကြီးကိုတစ်ယောက်ချင်း စိတ်ယူလိုက်တို့ကို Setting နဲ့ဝင်ရောက်လိုပါတယ်။ ဒီလိုပြုစေခို့အတွက် Windows တက်လာတဲ့နဲ့ Windows ထကိုဝင်ဖို့ရှုံးစွာ Login လုပ်ရပါတယ်။ ပုံမှန်ပြထားပါတယ်။ သို့သော်လည်းတစ်ချို့ကကိုယ့်ရဲ့ စက်ကိုကိုယ်ပဲသုံးမယ်။ Login Box လည်းမထားဘူး။ Password လည်းမထားဘူးဆိုရင်တော့ Login လုပ်စရာမလိုပဲ Desktop တန်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။

ပုံ ၁၈.၁၁



Desktop ဆိုတာ Windows တက်လာရင်ပထမဆုံးအသုံးပြုသူထိတွေရှုပါ။ Interface ပြုစ်ပါ

100



၁၈. ၂ Taskbar လက်ရှိထိုးအောင်နေသာတာဝန်ကြုံ


Windows ၏ Desktop အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Bar တန်းလေးကို Taskbar လိုပေါ်တယ်။ အဲဒီမှာ Start Button ဆိုတာရှိတယ်လေး ဒါ အဲ Start Button ကိုနိုင်ပြီး Program ထဲကိုဝင်ရမှာဖော်။ အဲဒီ Taskbar မှာထောက်ထဲမျှတော်းခြင်းလုပ်ရမည်။ အဲဒီကဘယ်ဘက်ကစာမြေရင်

- (1) Start Button
(2) Quick Launch Area
(3) လက်ရှိ Run နေတဲ့ Program တွေရဲ့ Area
(4) System Tray (Speaker Icon) တို့ နာရီတိပါးတဲ့နေရာလေးကိုဖြေတာ။

၁၀. ၂၅ My Computer ဂိုဏ္ဍတွေကိုပြုဖို

Windows မှာအေးလုံးသော Drive ကို Folder ကို File တွင် My Computer တနောက် Access လုပ်လိုချိတယ်။

ပုံ ၁၈.၁၉



၁၈.၂၀ Windows Explorer ပိုင်တွက်ထိန်းချုပ်မယ်

ကွန်ပူတာမှာရှိတဲ့ Drive တွေ File တွေကို Screen နှစ်ခြမ်းဖွံ့ဖြိုးအလွယ်တကူ Move လုပ်ခြင်း၊ Copy လုပ်ခြင်း၊ အခန်းများဖွံ့ဖြိုးခြင်း၊ File ဖျက်ခြင်း၊ File ဖွက်ခြင်းစတာတွေကိုအလွယ်တကူလုပ်လိုဂုဏ်တယ်။ My Computer ကနေလုပ်ရင်ရတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ခန်းဝင်တစ်ခန်းထွက်လုပ်ရမယ်။ သူကတော့အားလုံး မြင်နေရတယ်။ Explorer ကအခုဗုကွန်ပူတာစလုံးသူတွေအတွက်တော့ သုံးရင်အတော်လေးသတိထားသင့်တယ်။ File ဖျက်တာတွေ၊ File ဖွက်တာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်။


၁၈.၂၁ My Documents, Picture, Video အကြော်ဖြော်

Windows က Application တွေကနေသိမ်းလိုက်တဲ့ File ကိုကိုယ်ပိုင်အခန်းဖွံ့ဖြိုးမသိမ်းလိုသူများ အတွက်အများနှင့် Share လုပ်ခြုံသုံးနိုင်တဲ့နေရာ My Document ဆိုတဲ့အခန်းလေးရှိတယ်။ အကယ်၍ ကွန်ပူတာကိုကိုယ်တစ်ယောက်ထဲသုံးမယ်ဆိုကိုယ်ပိုင်အခန်း ဖွံ့ခြားလိုတော့ဘူး။ My Document ဆိုတာ လည်းကိုယ်ပိုင်အခန်းလေးပါ။ စာဆို My Document ထဲမှာသိမ်းပဲ။ ပုံဆို My Picture မှာသိမ်း။ Windows ကိုကာအမြဲတမ်းရောက် My ထည့်ပြောတတ်လိုပါ။

၁၈.၂၂ Recycle Bin အမြဲတိုး

Windows ထဲမှာ File တွေကိုဖျက်လိုက်တဲ့အခါအမှန်တကယ်ပျက်မသွားသေးဘဲ Recycle Bin ဆိုတဲ့အမြဲတိုးလေးထဲရောက်သွားပါတယ်။ ငါး File ကိုအပြီးလုံးဝမလိုချင်တော့တာကျိန်းသေရင်

ပုံ ၁၆၁၄




Recycle Bin ထဲကိုဝင်ပြီးထပ်ဖျက်ပေးမှု (သို့မဟုတ်) Recycle Bin ထဲကရှိသူမျှတွေအကုန်ဖျက်ချင်ရင် Empty Recycle Bin လို့ဖြော်ပေးမဟုတ်ရင်လည်းကောင်ကတကယ်ဖျက်မှာကျိန်းသေရင် စပြီး File ကိုဖျက်ကတည်းက(သူများကိုသွားမကောင်းကြံ့နေနိုင်။ တော်ကြော်စာရေးသူကအကုန်လိုက်ပြထားတယ်ဆုံးဖြောခံရမှုစိုးလို့) File ကိုရွေးပြီး Shift+Del.(Shift ကိုဖြိုးပြီး Del) ကိုနိုင်ပြီးရင်သေခာလားဆုံး Yes လို့ပြောရင်ပျက်ရော်။ ပြန်သော်လုပ်မှုမရတော့စွမ်းကတည်းကမကျိန်းသေရင် ရှိုးရှိုးပြီး Del ပဲနိုင် ဒါဆို Recycle Bin ထဲရောက်သွားပယ်။ မှားဖျက်လိုက်မိပြီဆိုရင် Recycle Bin ကနေပြန်သော်လုပ်ရမယ်။ ဒါကို Recycle Bin ထဲဝင်ပြီး File ကိုရွေးပြီး Restore လို့ပြောရတယ်။

Recycle Bin ရဲ့သဘောတရားကပုံမှန် Hard Drive ၏ 10% ကိုနေရာယူထားတယ်။ ဒါတော့ Hard Drive ထဲက File ကိုဖျက်တယ်ဆိုတာ ဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ရောက်သွားတဲ့ပဲတကယ်မပျက်သေးဘူး။ File ကိုဖျက်လိုက်လိုလည်း Free Space တွေပိုမလွှတ်လာဘူး။ Recycle Bin ထဲကနေတကယ်ဖျက်မှု Free Space ပိုများလာမှာ။ ဥပမာကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲကအမျိုက်တွေကိုအမျိုက်ပုံးထဲထည့်လိုက်တာ ဒါအမျိုက်တကယ်တော့အိမ်ထဲမှာပဲရှိသေးတာ။ အမျိုက်ကားလာလိုသွားပြစ်လိုက်တော့မှ အိမ်ထဲကအမျိုက်တကယ်ရှင်းသွားမှာ။ ဒါလိုသဘောပါပဲ။ Recycle Bin ရဲ့ယူတဲ့ Hard Drive Space ကို Recycle Bin မှာ Right Click နိုင်ပြီး Properties လို့ဖြောပြီး Box ပေါ်လာရင်ကြော်ဖြောပေးလို့ရပါတယ်။

မှတ်ချက်။ Windows မှာအကြောင်းအရာတစ်ခု၊ Properties လိုက်ချင်ငွေ့ကျော်ပြီ။
ALT+Enter နှင့်ထိရင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။

ပုံ ၁၈၁၅




၁၈.၃၁ My Network Places ကွန်ယက်ထွေး

Windows 98 တုန်းကတော့ရှင်းကို Network Neighbourhood လိုက်ပြီး Me/2000/XP မှာ တော့ ရှင်းကို My Network Places လိုက်ပါတယ်။ သူကတော့ကိုယ့်ခဲ့ကွန်ပူးတာနဲ့ဖိုတော်ဆက်ထားတဲ့တွေ ကိုပြောဖြစ်ပါတယ်။

Unit 19

Maintenance & Troubleshooting




အခန်း ၁၉ ဟာ ကွန်ပူတ္တရဲ့ Windows O/S Utilities တွေကို ရှင်းပြထားသော အကြောင်းအရာများပါဝင်သည်။ ဒီအခန်းမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ ထွက်ခဲ့သမျှ Windows Version များအပေါ်ချုပ်ရှင်းပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Version တစ်ခုချင်းမိ အလိုက်တွေ့ရှင်းပြထားပါဘူး။

အခန်း ၁၉
ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အဖြော်ရှာခြင်း

၁၉.၁ Scan Disk

Scan Disk တေတ္တာ Hard Disk အတွင်းမှုရှိတဲ့ Folders တွေ၊ Files တွေနဲ့ Free Space တွေ၊ FAT တွေ၊ Lost Cluster တွေစသည်များကို စစ်ဆေးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပူးတာကိုသုံးနေရင်း ဒီပျက်သွားတဲ့အခါး လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Program နဲ့ Files များမှာ Error ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပြန်လာတဲ့အခါ ကွန်ပူးတာကိုဖွံ့ဖြိုးပိုက်တာနဲ့ Windows မတက်ခင် Auto Scandisk (@ Check Disk) စစ်ပေးပါတယ်။ ဒါက Windows က Auto လုပ်ပေးတာပါ။ ဒါကိုလူတွေကမောင့်နိုင်တဲ့ Scan ကိုကျင်ပစ်လိုက်တဲ့အခါး အချိန်ကြာလာတာနဲ့အားဖြူ ဒီ Error တွေကိုဖြော်လိုပေါ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပူးတာကို ပုံမှန်တစ်လတစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ် Scandisk စစ်သုံးပါတယ်။ Scan (Scandisk) ကိုတစ်ချို့က Virus စစ်ဆေးတာနဲ့မှားတတ်ကျပါသေးတယ်။ စစ်မယ်ဆိုရင်တော့ Program, Accessories, System Tools အောက်ကမှ Scandisk ကိုဝင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Standard နဲ့ Thorough ဆိုပြီး Scan အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Standard ကတော့ ပထမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ Foldres, Files, Free Space တွေမှုရှိတဲ့ Error တွေကိုဖြော်လိုပေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် Standard ပဲ Run ရမှာပါ။ Automatically Fixed Error ကိုလည်း On ထားလိုပါတယ်။ ဒါမှာ Error တွေတဲ့အခါး သူ့ဘာသာသူ ဖြော်လိုပါ။ သူကို Run ရင်တော့ ၁၀ မိန့်၊ ၁၅ မိန်လောက်ပဲကြာမှာပါ။ Scan မကျင်ဘူး+

ပုံ ၁၉.၁




(Error တွေမဖြေရှင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့) 10 Times Reset လုပ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမရတော့ရင်တော့ Error Message ထုတ်ပေးပါတယ်။ Scan စစ်လိုက်လည်း နောက်ဆုံးမှာ Hard Disk နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်း အရာများကို ဖြေပြုပေးပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Hard Disk မှာ Bad Sector တွေရှိနေပြီဆိုရင်တော့ Thorough Run ဖို့လိုပါတယ်။ သူက Hard Disk ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုပါစစ်ပေးပါတယ်။ Thorough Run ရင်တော့ Bad Sector မှာရှိတဲ့ Data တွေကို ကောင်းတဲ့ A sector တွေမှာရှိပေးပြီး အုပဵးနေရာကို Data ထပ်ထိမြော်လိုပါ၍ အောင်မှတ်ထားပေးလိုက်ပါတယ်။ Thorough Run ရင်တော့ နာရီနဲ့ချိပြီးကြောပါတယ်။

၁၉.၂ Disk Defragmenter

Hard Disk အသစ်တစ်လုံးဆိုကြပါစ္စ။ Hard Disk ထဲမှာဘာမှုမရှိသေးဘူး။ ဦးတော့ Program တွေထည့် Data File တွေထိမ်း တစ်ဖြည့်ဖြည့်နဲ့ Hard Disk ထဲမှာ File တွေများလာမယ်။ ဒါ File တွေထဲကတစ်ချို့တွေကိုမျက်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုကြပါစ္စ။ အုပဵးနေရာလွှတ်သွားမယ်။ နောက်တစ်ခါ File တွေထဲ သိမ်းပြန်တယ်။ ဒါတော့ ခုနှက File ဖုက်လိုက်လိုလွှတ်သွားတဲ့ နေရာလွှတ်များသိမ်းလိုက်တယ်။ ဒါပေါ် အခုသိမ်းလိုက်တဲ့ File ကုန်ကနေရာလွှတ်မှုမဆန့်ဘူး။ ဒါတော့ သူကဆန်သလောက်သိမ်းလိုက်တယ်။ မဆန့်တော့တဲ့အပိုင်းကို တစ်ခြားလွှတ်တဲ့နေရာများသိမ်းလိုက်တယ်။ ဒါတော့ ဒါ File လေးဟာ Hard Disk

ပုံ ၁၉.၂



ထဲမှာ နေရာနှစ်နေရာကဲ့ဖြူးသိမ်းလိုက်ရတယ်။

သူကိုအသုံးလိုလို ပြန်ခေါ်တဲ့အချိန်ကျတော့ အလွယ်တကူခေါ်လို့မရတော့ဘူး။ နှစ်နေရာကဲ့နေတော့ အနီးနှစ်နေရာမှာရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ဖတ်ရှု စုစုပေါင်းတော့မှတ်လိုက်ရမယ်။ ဒါတော့ အကယ်၍သာ ဒါ File ဟာတ် File လုံးတဲ့နေရာတည်းမှာစုစုပေါင်းစည်းတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေပယ်ဆိုရင် Hard Drive ရဲ့ Head ကတ်ရလပ်တည်းဖတ်လို့ရတာကြောင့်အချိန်မကြာတော့ဘူး။ ပုံမှန် Hard Disk တွေမှာအခုပ် File တွေဟာတ်နေရာတည်းမှာတစ်ရလပ်ရှိနေပယ် အချိန်ကျလာတာနဲ့အမျှ ရေးလိုက်ဖျက်လိုက်လုပ်လာတာများတော့ ခုနက္ခင်းပြုသလို File တစ်ခုဟာ တည်နေရာတစ်ခုတည်းမှာ တစ်ရလပ်ရှိမနေတော့ဘူး။ File တစ် File တဲ့တစ်နေရာတည်းမှာ တစ်ရလပ်မရှိဘူး Hard Disk ထဲမှာသုံးလေးနေရာချွဲ့ဖြူးရှိနေတော့ ပြန်ဖတ်တဲ့အခါကျ လူဟာလောင်းနေရတာပေါ့။ ဒါလို File တစ် File တာအာလိုဖြစ်နေတာကို Frag/Fragment ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ငြင်းလို တစ်ရလပ်မဖြစ်တဲ့ File တွေကိုနေရာလွှာတွေကိုခာဏနဖွံ့ဖြူးပြီးတော့ File တွေကိုတစ် File ချင်းစီသုံးလေးနေရာကဲ့မနေခေါ် တစ်ရတစ်စည်းထဲ၊ တစ်ဆက်တည်းဖြစ်အောင် ပြန်ရွှေ့ ဒါလိုလုပ်ခြင်းကို Frag ရွှေ့နှစ်ကျင်ဘက် Defrag/Defragment လို့ခေါ်ပါတယ်။


ကျွန်တော်တို့ဟာ Defrag ကိုနှစ်လတစ်ခါ၊ သုံးလတစ်ခါတော့မှန်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါလို လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် Hard Drive က Data ဖတ်နှုန်းကျလာတာကိုပြန်လည်ဖွံ့ဖြူးတက်စေပါတယ်။ Defrag Run တာဟာနာရီအတော်ကြာအောင်စောင့်ရှုပါတယ်။ Defrag ကို Run လိုက်တဲ့အခါမှာ သူက 'မင်းရဲ့ Hard Disk က Defrag Run ဖို့မလိုသေးဘူး' လို့များ Report လုပ်လာခဲ့ရင် Run ပေးဖို့မလိုသေးပါဘူး။

၁၉.၃ Disk Cleanup

နောက်တစ်ခုက Hard Disk ထဲမှာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ Temporary File တွေပွဲလာပါတယ်။ Temporary File ဆိုတာကဒီလို့ပြု။ ကျွန်တော်တို့က Application တွေကိုထံးပြီးကွန်ပူးတာကိုစိုးတဲ့နေရာမှာ ငြင်း Application တွေက လူတွေခိုင်းတာကိုပြီးဖြောက်စေခဲ့ Temp File တွေ Hard Disk ထဲမှာသွားဖွဲ့ ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သံ့တွေကိုရင်အကြမ်းစာရွက်အသုံးပြုသလိုပေါ့များ။ နောက်ဆုံးအဖြောရင် အကြမ်းစာရွက်ကိုမယုံးဘဲ အဖြောရွက်ကိုပဲအသုံးပြုပယ်။ ဒါလိုပေါ့။ ဒါ Application တွေကလည်း Hard Disk မှာ Temp File တွေထုတ်ပြီးအလုပ်လုပ်၊ ဒါပေါ်အကိုလှကမယ်မတွေ့ရဘူး။ လူကတွေ့နေတာ ကိုယ်လက်၍ အသုံးပြုနေတဲ့ Application ထဲက File ကိုပဲ။ ဒါ Temp File တွေက လူတွေဒါ Application ထဲကထွက်သွားပြီးဆိုတဲ့ Application ကင်း Temp File တွေကိုသွားသာသူပြန်ဖျက်လိုက်တယ်။ ဒါပေါ်အဲဒါလို Application ထဲကမထွက်ခင်မီးပျက်တာတို့ Reset ဖြစ်တာတို့ဆို ဒါ Temp File တွေကမပျက်တော့ဘဲ

Hard Disk ထဲမှာကျနဲ့ပါလေရော်။ တွေ့လာတော့ ဒီ Temp File တွေက Hard Disk ထဲမှာများလာပြီး Hard Disk ထဲမှာအရှင်ထုပ်ဖြစ်လာတဲ့ပေါ့။ Graphic အသို့ပြုသူတွေရဲ့ခက်မှာဆုံး ၄၈၈ Temp File တွေရဲ့နေရာယူလေမှာ Hard Disk ရဲ့ Free Space ကိုတောင်းစိမ်းခြောက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဘာလိုလဲဆိုတော့ ၄၈၈ Graphic Temp File တွေရဲ့ File Size ကတိုးမားလိုပါ။

ဆဲဒ့စာပြင် စာစိုက်အား Internet Down load File တွေ၊ Internet Temp File တွေ၊ Hard Disk ကနေ Check Disk လုပ်ထားတဲ့ File တွေ စာတွေတို့လူတလိုက်ရှုပြုတစ်ခန်းဝင်တစ်ခန်း ထွက်နဲ့လိုက်ဖျက်စရာမလိုဘဲ Disk Cleanup ကနေတစ်ခုတစ်ခည်းထဲဖျက်ချလိုရတဲ့အတွက် များစွာအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။



ဗို ၁၉၃၃

၁၉.၄ System Information


ပါမ်းရဲ့ ဂွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ Hardware ပစ္စည်းတွေကာဘာတွေလဲ၊ သူတို့၏ Setting တွေကာဘာတွေလဲ နောက်ပြီး တစ်ခြား Setting တွေ၊ System Information နဲ့ Setting တွေကိုတစ်ခုတစ်ခည်းထဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ System Information ကိုအသုံးပြုပါ။

မှတ်ချက်။ အခုပောခဲ့ပြီးသော Windows Utilities များသည် Start Menu, Programs, Accessories, System Tools အောက်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။

၁၉.၅ System Restore


System Restore တာအင်မတန်ကိုကောင်းမွန်လှုတဲ့ Utilities တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပါမ်းရဲ့ Windows အပါအဝင်တစ်ခြား System နဲ့ Software ပိုင်းဆိုင်ရာဟာကောင်းမွန်စွာ Running လုပ်နေတဲ့အခါန်မှာ System Restore ဆိုကိုသွားပြီး နေ့စွဲနှင့်တာကွဲ System Point ဆိုပြီးပေးထားလိုဂျပါတယ်။ ဆိုလိုတာက & System Administration

ပုံ ၁၉၅




ဒီနေ့တိအရှင်နှင့်တက္က ဒီ Setting တွေကိုပုတ်ထားခိုင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့လွန်မြောက်သွားပြီး တဲ့အခါ အကယ်၍များမိမိရဲ့ Windows ပုံ၊ Setting တွေပျက်သွားမယ်၊ တစ်ခြား Software နဲ့ System Setting တွေပျက်ကုန်မယ်၊ အလွှဲလွှဲအချော်ချော်ဖြစ်နေမယ်။ ဒါဆို System Restore ထဲငင်ပြီးဒါလိုမဖြစ်ခင် ပေးထားခဲ့တဲ့ System Point ကိုရွေးလိုက်ရင်အဲဒီနေ့တာ Setting တွေအတိုင်းအကုန်ပြန်ရပေါ်တယ်။ ကျွန်ုတ်အချင်းပြုသွားတာ Data Backup/Restore/Recover နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်။

ပုံ ၁၉၆



ပုံ ၃၉.၅



၃၉.၆ Control Panel

Control Panel ဟာ Control Panel ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ Windows နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာ Setting တွေအားလုံးကို Control လုပ်ပေးမယ့် Tools တွေကိုခွဲည်းပေးထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Control Panel ထဲက Tools တွေကသာဆောင်ပြုပါတယ်။


ပုံ ၃၉.၇



၁၉.၈ Device Manager

Device Manager ဟာရှိပိုင်းသင်ဆန်းစာတွေတို့ကလည်းပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ မိမိရဲ့ ကွန်ပူးတာမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာ ဥပမာ- Driver တင်မယ်၊ Driver ဖြတ်မယ် Setting တွေချိန်မယ်၊ အဓရှိသဖြင့် Device တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကို Device Manager မှာလုပ်လိုပါတယ်။ ပုံမှန်အသုံးပြုဘူတွေ နည်းပညာနဲ့အကျမ်းတဝ်မျိုးတွေကတော့ ဒီဇာတ်မှာ သတိထားပြီးလုပ်ဆောင်ပါ။ သူဆီကိုသွားချင်ရင် My Computer မှာ Right Click နိပ်ပြီး Properties လိုပြောပါ။

ပုံ ၁၉.၈




၁၉.၉ Add or Remove Programs

Software တွေကွန်ပူးတာထည်သွင်းခြင်းကတော့ Software တိုင်းဟာသူဘာသာသူ၏ Install လုပ်ပေးမယ့် Program ပါလာပြီးသာမို့အကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့် တစ်ချို့ Program တွေကတော့ ငါး YOUTH Computer Co., Ltd

Computer Hardware Maintenance

Program ကိုကွန်ပူးတာထဲကပြန်ဖြတ်၍ Uninstall Program တွေမပါလာတတ်တဲ့ဘူး။ ဒါပို့ Uninstall Program မရှိတဲ့ Program/Software တွေကိုပြန်ဖြတ်ချင်ရင် Control Panel ထဲက Add or Removes Program ကိုအသုံးပြုစိတယ်။

ပုံ ၁၉.၈



၁၉.၉ Computer Management


Computer Management ကတော့တစ်ခု၍ Windows Version တွေမှာပါမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူက Computer Management ဆိုတဲ့အတိုင်းကွန်ပူးတာတစ်လုံးကို ဒီတစ်နေရာထဲကနေ Management လုပ်လို ရပါတယ်။ Computer Management ထဲကအကြောင်းအရာတွေကိုတစ်ခုချင်းလိုက်မရှင်းပြတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်ထင်တယ် ဒီလာအပ်နဲ့သိပ်မသက်ဆိုင်လိုပါ။ ကျွန်တော်ရေးဘားခဲ့ပြီးတဲ့ Computer Network Study Guide with Microsoft Windows NT 4.0 မှာရင်းအကြောင်းအရာတွေအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးခဲ့ပြီး ပါပြီ။

၁၉.၁၀ User Accounts

User Accounts ကတော့တစ်ခု၍ Windows Version တွေမှာပါမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူက Windows ထဲကိုတစ်ခုးချင်းစိတ်ယုံစိတ်တဲ့ကို Setting တွေအတိုင်းအသုံးပြုလိုရအောင် User Login Name & System Administration

Computer in Details (A+ Guide)

ပုံ ၁၉၉




တွေထည့်ပေးရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအပြင် ငါး User Login Name တွေရဲ့ အသုံးပြုခိုင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခိုင်သောကန်သတ္တုံးခြင်းများ စတာတွေကိုလည်းပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းတောာ သင်ခန်းစာ ၁၈.၂၅ နှုန်းလည်းဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဒီလို Stand Alone အသုံးပြုတဲ့ကွန်ပူးတာတွေထက် Network တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ကွန်ပူးတာတွေမှာ ဒီသင်ခန်းတောာပို့လိုအပ်တာပါ။ ပုံ ၁၉.၁၀ ကိုကြည့်။

၁၉.၁၁ The Registry

ကွန်ပူးတာမှာရှိတဲ့ နေရာမှန်သမျှကို သိမ်းဆည်းပေးထားတာ Registry ပါ။ ဒီ Registry မှာအရ အားလုံးပါဝင်တယ်ဆိုတော့ ဘာတွေများလဲ။ ကွန်ပူးတာမှာရှိတဲ့ Hardware တိုင်းရဲ့ Information တွေ Netwrok Information တွေ User တွေကတ်ပိုးချင်းစီ Wall Paper ထားယယ်။ Screen Saver ထားယယ်စတဲ့ User Preference တွေ File Type တွေ စသဖြင့်အစေအရာရာ Registry ထဲမှာသိမ်းထား ပါတယ်။ Registry တွေကိုသိမ်းထားတာက Windows 98/Me မှာဆိုရင် System.dat နဲ့ User.dat ဆိုတဲ့ Binary File နှစ် File ဖြစ်ပြီး Windows NT/2000/XP မှာဆိုရင်တော့များပြားလှတဲ့ Registry တွေကို Hives လိုပေါ်ကာ \Winnt\System 32\Config Folder မှာသိမ်းထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Winnt ဆိုတာ System Root ကိုပြောတာပါ။ ဆိုလိုတာကတစ်ချို့က Windows လိုပေးရင် Winnt မဟုတ်ဘ

ပုံ ၁၉၁၀



Windows ပဲ။ ဒါ Registry တွက်မြင်ချင်တယ်။ ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် Start နာနိုင်၊ Run ကိုလာဖြိုးရင် Regedit လှိုဂ် OK ပြော။ ဒါထိ Registry Editor ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ Registry က သူ Editor နဲ့ သူပြင်လိုရတယ်။ Win.ini တဲ့ System.ini တို့စု Note Pad တဲ့ Text Editor (Edit) တို့ပြင်လိုမရဘူး။ တကယ်တော့ Regedit ဟာကွန်ပူးတာရဲ့အကြောင်းအရာတွေ Setting တွက် Regedit.exe သုံးဖြိုး Windows Registry ကိုတိုက်ရိုက်ဝင် Setting လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အသုံးပြုယူအနောက် ဒါလိုပါတယ်။ Registry မှာအမိကအုပ်စု (၆) ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီတွေကတော့-

- ၁။ HKEY-CLASSES-ROOT
- ၂။ HKEY-CURRENT-USER
- ၃။ HKEY-LOCAL-MACHINE
- ၄။ HKEY-USERS
- ၅။ HKEY-CURRENT-CONFIG
- ၆။ HKEY-DYN-DATA တို့ဖြစ်ပါတယ်။

HKEY-CLASSES-ROOT

သူကတော့ Windows 9x ကအသုံးပြုတဲ့ Standard Class Objects တွေကိုသတ်မှတ်ပေးတာပါ။ Class Object ဆိတ် မျိုးတဲ့ Function အပ်စုတွေရဲ့နာမည်ပါပဲ။

HKEY-USERS နှင့် HKEY-CURRENT-USER

ခန့်တုန်းကလည်းပြောခဲ့တယ်။ ကွန်ပျူးတာတစ်လုံးထဲမှာအသုံးပြုသူတွေဟာကိုယ်ကြိုက်တဲ့ User Preferences နဲ့ (Wallpaper, Screen Saver, etc.) တစ်ယောက်ချင်း ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ဒါလို့ User တစ်ယောက်ချင်းမီကသတ်မှတ်ထားတဲ့ Preferences တွေကို HKEY-USER ထဲမှာသိမ်းထားပြီး လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့အသုံးပြုသူ (User) ရဲ့ Personalized Setting တွေကိုတော့ HKEY-CURRENT-USER ထဲမှာသိမ်းပါတယ်။

HKEY-LOCAL-MACHINE

သူကကျတော့ခန်က User Setting တွေနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့ System ဂိုင်းဆိုင်ရာအချက် အလက်တွေကိုသိမ်းထားတာ။ သူမှာ ကွန်ပျူးတာမှာရှိရဲ့ဆည်းတိုင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကို တပ်လိုက်သူမျှ ဖြတ်လိုက်သူမျှကိုသိမ်းထားတယ်။

HKEY-CURRENT-CONFIG


အကယ်၍များအကြောင်းအရာနှစ်ခု Setting ဖြစ်နေတယ်ဆိုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့အကြောင်းအရာ ကိုသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ မိမိကွန်ပျူးတာမှာ မတူညီတဲ့ Monitor နှစ်လုံးတပ်ထားတယ်မျှ။ သို့သော် အခုလက်ရှိထုတ်နေတာက နှစ်လုံးထဲကတစ်လုံး HKEY-CURRENT-CONFIG ကလက်ရှိအခု သုံးနေတဲ့ Monitor နဲ့ပုံပတ်သက်တဲ့ Values တွေကိုသိမ်းထားမယ်။

HKEY-DYN-DATA

သူကတော့ကွန်ပျူးတာအလုပ်မြန်မြန်လုပ်နိုင်ခြို့ System Configuration တွေကို RAM ပေါ်တင်ပြီးအလုပ်လုပ်ပါတော့တယ်။ သူဟာ Boot လုပ်တိုင်း System Configuration တွေပြောင်းလဲတိုင်း Update လုပ်ပါတယ်။

ဤ နချက်။ ။Regedit ရယ် Regedit 32 ရယ်ဆိုပြီး Windows 2000 နဲ့ XP နှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Re-edition သံဃနေကျလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းရှာဖွေပေးတဲ့နေရာမှာလည်း Regedit 32.exe ထက်မြန်ဆန်တာကြောင့် Regedit ကိုပဲအသုံးများ တာပါ။ Windows 2000 နာ HKEY-DYN-DATA ကိုတွေ့ရော့မလုပ်ပါပဲ။ Idea ကတော့တဲ့တူပါပဲ။

ပုံ ၁၉.၁၁



၁၉.၁၂ Swap File

Windows ဟာ Program တွက်အများကြီးသောင်ထားတဲ့အခါက္နပူတဲ့ System RAM မလောက်တဲ့အခါ Hard Drive ရဲနေရာအချိုကိုလှမ်းယူသုံးပါတော့တယ်။ ဒါကို RAM Cache လို့သော်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် Virtual Memory လိုလည်းသော်ပါတယ်။ Memory မှာ Program တွေသုံးနေရင်နဲ့ နောက်ထပ် Program အသစ်တွေကို Program မပိတ်ဘဲထပ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအကယ်၍များ Memory မှာနေရာမလောက်ခဲ့ရင်အခွဲဖွင့်လိုက်တဲ့ Program အတွက်ယခင်ဖွင့်ထားပြီးမသုံးသေးတဲ့ Program ကို Hard Drive မှာခာဏသွားသိမ်းလိုတဲ့ပါတယ်။ ဒါလိုသွားသိမ်းတာကို Swap File လို့သော်ပါတယ်။ ပုံမှာဖြစ်တာ တာကိုပဲကြည့်ပါ။ နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။


ငါး Swap File ဟာ Windows 9x/me မှာတုန်းက Win386.swp ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တော့ NT/2000/XP မှာ Swap File ကို Paging File လို့သော်ပြီး ငါး File နာမည်တွေရပါဝါမို့မယ်။ ဒါမှာမဟုတ် ရှိနေသေးသော်လည်း Hidden ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ဒါလို Swap File အတွက် Hard Drive မှာ ဘယ်လောက်နေရာယူမယ်ဆိုတာကိုတော့ My Computer မှာ Right Click နဲ့ Properties ကိုလာ။ အော်မှာ Box တစ်ခုပေါ်လာပြီး Performance ကိုရွေးပါ။ ပြီးရင် Virtual Memory ကိုရွေးပါ။ အော်မှာ Set ဆိုပြီး RAM ကမလောက်ရင် Hard Drive မှာသွားရေးမယ့်။ Swap File ရဲ့ Space (Size) ကိုကြော်ဖော်ဆိုမှုများလိုပါတယ်။ တစ်ခါဝါစ်ရုံ "Insufficient Memory" Memory မလောက်ဘူးလို့ပြောတာဒါ Virtual Memory မှုပေးထားတဲ့ Swap File အတွက် Hard Drive ရဲ့ Space မလောက်တာကိုပြောတာပါ။ အော်မှာ လာတိုးပေးလိုက်လို့ရပါတယ်။ ပုံ ၁၉.၁၃၊ ၁၉.၁၄၊ ၁၉.၁၅ အတွက်လိုက်ကိုကြည့်။

အကယ်၍သင်ဟာလုပ်ငန်းကြီး (Graphic, Audio) လုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာ Swap File အတွက် Hard Drive နောက်တစ်လုံးများရို့မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတာဖော်။ ဆိုလိုတာကသက်သက်ကြီးမဟုတ် & System Administration

Computer in Details (A+ Guide)

တောင် Data သိမ်းဖို့ Hard Drive တစ်ခုသက်သက်ခဲ့ထားတာအပိုရှိနေတယ်ဆိုရင်ပြောတာပါ။

ပုံ ၁၉.၁၂




Program တွေကို အများကြီးတစ်ပြိုင်တည်းသုံးနေတဲ့အခါ်မှာနောက်ထပ် Photoshop Loading လုပ်ဖို့ RAM မှာနေရာမရှိလို့ Print Shop က Hard Disk သို့ဆင်းပေးပုံ

၁၉.၁၃ Boot & Configuration File


ကွန်ပူးတာကိုဖွင့်လိုက်လိုက်ရင် Windows 9x/me/ တို့မှ Windows ဆိုတာကြီးတက်မလေခင် Boot File တွေအရင်တက်သဲ့။ ပြီးမှ Windows ကြီးကလိုက်တက်လာတာ။ ဒါ Boot File တွေဟာ ရထားခေါင်းတွဲကြီးပေါ့။ ပြီးမှ Windows 9x/me တို့ကရထားတွဲကြီးလိုက်လာတာ။ ဒါကြောင့်ကွန်ပူးတာက Boot လုပ်တဲ့အခါ GUI ကနေစလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် Win 9x မှာ Starting Windows လိုပြောရင် Keybaord က F8 ဖမ်းပြီး Dos ထဲကိုဖြတ်ထွက်လိုက်တာ။ 2000/XP မှာကျတော့ဖြတ်ထွက်လိုက်တော့ဘူး။ တစ်ခါတည်း GUI ကိုဆွဲတင်လာတာ။ ဒါတော့ဒါ Boot လုပ်တဲ့အမိက File လေးတွေအကြောင်းအနည်းငယ် လေ့လာရအောင်။ ဒါအကြောင်းက BIOS အန်းမှာလည်း Boot Process ဆိုပြီးပြောဆုံးပါသေးတယ်။

ဒါ Core File ကသုံးချက်တယ်။ အဲဒါတွေက IO.SYS, MSDOS.SYS နဲ့ Command.Com တို့ ပြန်ကြပါတယ်။ IO.SYS နဲ့ MSDOS.SYS တိုက Hidden လုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့သုံးမိုင်ကို

ဗုဒ္ဓန



ဗုဒ္ဓန




Hard Drive ရဲ့ Root မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဒီနေရာမှာ Configuration တွေအကြောင်းမပြောခင် Boot Menu ဆိုတာလေးကိုကြားဖြတ်ပြောချင်ပါတယ်။ Boot Menu ဆိုတာကခုနကပြောခဲ့တဲ့ Starting Windows လိုအပြောတဲ့အချင့်မှာ Keyboard က F8 Key နှင့်လိုက်လိုပေါ်လောတဲ့ Menu လေးပါပဲ။ Windows မောက်ဆင်ပေါ့။ ဗုဒ္ဓန ကိုကြည့်ပါ။ အောက်မှာတစ်ခုချင်းပြန်ရှင်းပြထားပါတယ်။

- Normal - Windows ကို Normal အတိုင်းတက်သွားမယ်။
- Logged (\BOOTLOG . TXT) - သူကတော့ Boot Process မှာဖြစ်ပျက်သမျှကိုင်း File ထဲမှာ Log ဝင်ရေးလိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ပုံ ၁၉.၁၅



ပုံ ၁၉.၁၆

Microsoft Windows 98 Startup Menu

1. Normal
2. Logged (\BOOTLOG.TXT)
3. Safe mode
4. Step-by-step confirmation
5. Command prompt only
6. Safe mode command prompt only

Enter a choice : 1

Windows 98 မတက်ခဲ့ Starting Windows လိုပေါ်သည့်အချင်းတွင် Keyboard နှင့် Mouse F8 နှင့်လိုက်ပါကပေါ်လာမည့် Startup Menuကိုတွေ့ဖြင့်ရပုံ

Safe Mode - Windows ကို Safe Mode နဲ့တက်စေချင်တဲ့ဆောင်။ Safe Mode နဲ့တက်လိုက် မယ်ဆိုရင် Windows တာ Mouse နဲ့ Keyboard အောက်ပြီးပုံမှန် VGA Driver ကိုပဲတင်လာမှာဖြစ်ပါ

တယ်။ ဒါကြောင့်ဘာမှသုံးလိုအဆင်မပြုပါ။ ဘာလိုလည်းဆိုတော့သူက Registry ကိုတင်မလာလိုပါပဲ။ ဘယ်အချိန်မှာလည်းဆိုတော့ Windows Loading လုပ်နေရင်းတန်းလန်းတစ်နည်းနည်းနဲ့ Computer Power Off ဖြစ်သွားရင်နောက်တစ်ခါ Windows ပြန်တက်တဲ့အချိန်ငါး Safe Mode နဲ့တင်လေးဖို့သူဘာသာသူပြောပါလိမ့်မယ်။

- Safe Mode With Network Option - သူကတော့အပေါ်က Safe Mode ထက်တစ်ခုပဲပို့လာပါတယ်။ Safe Mode ပေမယ့် Netwrok Card Driver ကိုတင်ထားတာကြောင့် Network တော့ချိတ်ပါနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေသိဒါက Network ချိတ်ထားတဲ့စက်မှာပဲ ဒီ Menu ကပေါ်မှာပါ။
- Step by Setp Confirmation - Dos ထဲကိုသွားမလား Windows ထဲကိုပဲသွားမလားလို့တစ်ဆင့်ခြေားမေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါတင်မလားဟိုဟာတ်မလား။ (Yes/No)မေးလိုချိတယ်။ ဒါပေသိတင်ကိုတင်မှုရ မယ်ဆိုတာတွေကိုတော့မေးလည်းမေးမှာမဟုတ်သလိုပြင်လဲပြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
- Safemode Command Prompt Only - Dos ထဲကိုတန်းဝင်သွားမယ်။ အပေါ်ကအတိုင်းပဲ။ ဒါပေသိသူကဘယ် Startup File ကိုမှတင်မလာဘူး။ ဥပမာ Config.sys, Autoexec.bat
- Previous Version of MS DOS - ကျွန်တော်တို့က Dos ထဲကိုသွားနေတယ်လိုပြောတာတကယ်တော့ဒီ Dos ကအရင်တုန်းကပေခြဲတဲ့ True Dos 6.22 မတုတ်ဘူး။ Windwos ခဲ့လက်အောက်ခဲ့ Dos (အလွယ်ပြောလိုက်တာနော်)အကယ်၍များကွန်ပူးတာထဲမှာ Windows အပြင်ဒီ True Dos ကိုပါ Install လုပ်ထားပါက သူကိုရွေးပြီးယခင်လောကထဲပြန်သွားလိုချိတယ်။ ဒီအဖြစ်မရှိသာလောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။ နောက်တစ်ခု Configuration File တွေအကြောင်းရှင်းပြပါအုံမယ်။

Configuration File တွေမှာရှင်းပြုမယ့် File တွေကတော့ Dos Configuration File နှစ် File ဖြစ်တဲ့ Config.sys နဲ့ Autoexec.bat ဖြစ်ပြီး Windows Configuration နဲ့ပတ်သက်ပြီး (.ini) INI Extension File တွေအကြောင်းရှင်းပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။

Config.sys ဟာ Windows 9x မတိုင်ခေါင်တုန်းကထိ မရှိမဖြစ်ကိုသုံးပါဘေးတယ်။ ဘာလိုလဲဆိုတော့ Memory Management လုပ်တဲ့ HIMEM.SYS နဲ့ EMM386.EXE ဆိုတဲ့ File နှစ်ခုကို Config.sys ထဲမှာတော်ဖြေပေးလိုပါတယ်။ အဲဒီလိုမကြော်ပေးလို့ဒီ File နှစ်ခုမတာက်ဘူးဆိုရင် Memory ကို Extended Memory မသိဘဲ Windows Loading မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ Win 9x/me တို့ဟာဒီ File နှစ်ကို Auto Loading ဖြစ်တာကြောင့်ငါးကို Config.sys မှာကြော်ဖြေစရာမလိုပါ။ ယနေ့ခေါ်မှာတော့ EMM386.EXE ကိုသုံးတော့ပါဘူး။ Config.sys ဟာလည်း CD ROM Driver တင်တဲ့နေရာမှာပဲ သုံးနေရာကောင့် Win 9x မှာ CD-ROM က Auto PnP နဲ့ Config.sys ထဲမှာ CD-ROM Driver

ကြောင်းပါးဟာလည်း ဘာ OS မှုပိုတဲ့ Hard Drive တစ်လုံးကို CD - ROM နှစ်ပြီး OS Install လုပ်တဲ့အခါမှုသာသုံးပါတော့တယ်။ အခုန့်ရင် Windows Installer CD တွေဟာတစ်ခါတည်း Boot File တွေပါလာပြီး Empty ဖြစ်နေတဲ့ Hard Driver တို့ Windows O/S Install လုပ်ဖို့ Boot လုပ်ပေးတာဖို့ ဒါ Config.sys က Technician တွေကလွှာပြီးသာမန်အသုံးပြုသူတွေကြားမှာမသိသလောက် ဖြစ်သွားပါတယ်။

Autoexec.bat ကတော့ Computer Boot လုပ်စဉ်မှာ Auto Run ခေါ်ပဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေ Program တွေကို သွားရေးထားရမှုဖြစ်ပါတယ်။ သူကလည်းခုခို Hard Drive အလွတ်တစ်လုံးမှာ CD-ROM နှစ်ပြီး O/S (Operating System) Install လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ CD-ROM Driver တင်ရမှာ (MSD EX.EXE) ပဲသုံးပါတော့တယ်။ သူတို့ရဲ့အရေးပါမှာ တစ်ဖြည့်ဖြည့်နည်းလာတယ်လို့ဖြောချင်တာပါ။

INI File

Windows တက်လာတဲ့အချိန်မှာ Windows ဘာ Application တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို (စီးအခြေအနေ)သတ်မှတ်ပါတော့တယ်။ ဒီအကြောင်းအရာဝိုး Setting တွေပါတဲ့ File တွေကို Initialize File (INI File) (.ini) File လိုပေါ်ပါတယ်။ ဒိုက်လည်း Windows 3.x မှာသုံးခဲ့တယ်။ အခုခိုန်မှာဒါ File တွေဟာရှိတော့ရှိနေတိန်းပါပဲ။ အခုခေတ်ပေါ် Windows တွေမှာအရင်တုန်းက Application တွေကိုသုံးရင်ရအောင်လိုတဲ့ထားရှိပဲဘဲဖြစ်ပါတယ်။

INI File များဟာ Text Editor (Editor Note Pad) နဲ့ရေးရတာဖြစ်ပြီးငြင်းတို့နဲ့ပဲဖန်ဖွံ့ဖြိုးပြုလိုပါတယ်။ ခုချိန်မှာဒါ INI File ဟာဒီလောက်အရေးမကြိုးတော့ဘူးဆိုပေမယ့် SYSTEM.INI နဲ့ WIN.INI အကြောင်းကိုဖော်ပြုလိုက်ပါတယ်။


SYSTEM.INI

SYSTEM.INI ဘာ Windows 3.x အတွက်တော့ Config.sys လိုပါပဲ။ အားလုံးသောအရင်းအမြစ်တွေကို Setting လုပ်ထားတဲ့ File ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ File ပျက်သွားရင်တော့ Windows တက်မှာမ ဘုတ်တော့ပေါ်ဘူး။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ 98/me/2000/XP တွေမှာတောင်ဒါ SYSTEM.INI ကရှိနေဆဲပါ။ ဘာလိုလဲ ဆိုတော့ငြင်း OS ပေါ်မှာရေးတုန်းက Application တွေလာသုံးရင်မရမှာစိုးလိုပါ။ ငြင်းကို Backword Compatibility လိုပေါ်ပါတယ်။ ဒီတော့ဒါ File တွေဟာကနဲ့ XP လို OS မျိုးမှာတော့လိုနေဆဲပါ။ အရေးမ ကြိုးတော့ဘူးဆိုပြီးဒါ File ကိုသွားမဖျက်နဲ့။ အရေးမကြိုးသော်လည်းရှိရမယ်။ ပျက်သွားရင် Windows တော်တော့ဘူး။

WIN.INI

WIN.INI ကတေသ့ Windows 3.x အတွက် Autoexec.bat လိုပါပဲ။ Windows နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Personalization တွေ့ပေး (Fonts, Screensaver, Dispaly, Color) အဲခီတွေကိုမှတ်ထားပေးတယ်။ ဒီနှစ် File ဟာ Windows တင်လိုက်တာနဲ့သူဘာသာသူဖန်တီးပေးထားတာ။ ဘာမှမဖြစ်ရင်ဒါနေ့ခေတ် Windows တွေ့မှုသူကိုဘာမှုသွားမလုပ်ပါနဲ့။ တစ်ခါတစ်ရုံအဲနဲ့ File ထဲကတော် File ကိုပြောစွဲလိုလာမြှုပ်နည်းရင် တော့ Start Menu အောက်က Run အောက်က SYSEDIT လိုပြောပြီးပြင်လိုရပါတယ်။ ပြီးရင်သိမ်းလိုက် Windows ကို Restart လုပ်ပေးလိုက်မှ ကိုယ်ပြင်လိုက်တာသက်ရောက်မယ်။ ပုံ ၁၉.၁၇ ကိုကြည့်။

ပုံ ၁၉.၁၇

**၁၉.၁၈ Features of NT/2000/XP**

သူတို့ဟာ 98/me တို့နဲ့ကျော်များလာတဲ့အချက်တွေအများကိုးကတည်းကအချို့ကိုပြောပြီးမယ်။ တစ်ချို့ကတော့ကျွန်တော်ရေးခြားပြီးတဲ့ (Computer Network Study Guide with Microsoft Windows NT 4.0) မှာပါပြီးသားမို့ပါ။ အဲဒီဟာအုပ်ကလည်း Windows NT 4.0 နဲ့သာမကအချုပ်ပေါ်နေတဲ့ Network ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရော 2000/XP ဒဲ Admin အပိုင်းရောအတွက်အတော်လေးအမြေားရသွားအောင်ဖော်ပြုပေးထားပါတယ်။

NTFS

New Thchnology လိုပေါ်တဲ့ Windows NT ကနေ NTFS (NT File System) ဟာဖြစ်ပေါ်လာ နဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် Windows NT ရဲ့ NTFS က NTFS 4 ပါ။ 2000/XP ကတော့ NTFS 5 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ NTFS ရဲ့ FAT အပေါ်မှာအားသာလာတဲ့အချက်တွေကတော့-

Long Filename ရတယ်။ Maximum Volume Size ကို 2 TB အထိရတယ်။ File Level Security ရတယ်။ File Level Security ဆိုတာက NTFS သုံးထားတဲ့ကွန်ပူးတာတွေဟာတစ်လုံးတည်းဖြစ်နေပါစေ Network မချိတ်ထားသော်လည်းမိမိစက်မှုရှိတဲ့ File တွေကိုသူများတွေဖွင့်ကြည့်လို့မရအောင်လုပ်ထားလို့ရတယ်။

နောက်တစ်ခုက NTFS မှာက FAT ကရိုးရှိုးမဟုတ်ဘဲ Advance FAT ဖူး။ Master File Table (MFT) လိုပေါ်ပါတယ်။ ဒါကို (FAT) အနေနဲ့ Hard Drive မှာပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ NTFS ကဒီ (MFT) ထဲကအရေးကြီးတဲ့အဓိတ်အပိုင်းတွေကို Driver ရဲ့အလယ်မှာတစ်ခါ Backup လုပ်ပြီးသိမ်းထားတာ ဖူး။ ဒါကြောင့်ရှုတ်တရက် MFT တစ်ခုချဖြစ်ရင် Copy MFT ကနေ Data Lost ဖြစ်မှုကုက္ခဏ်နိုင်မယ်။

NTFS ကတော်းက FAT ဖြစ်စေ Dos/Windows 9x/me ကဖြစ်ပေါ်စေ File တွေ Copy ကူးပြီးလာထုတွေရင်လည်းလက်နီးနှံပါတယ်။

နောက်တစ်ခုကရှုတ်တရက် System Shutdown ဖြစ်တာတို့ Hang တို့ဖြစ်ရင်ကိုယ်လုပ်လက်စ File ကတစ်ဝါတစ်မျက်နှာမသိမ်းလိုက်ရလည်း NTFS က Recover ပြန်လည်ပေးနိုင်ပါတယ်။

NT/2000/XP Boot Process

Windows 9x တုန်းကလို IO.SYS တို့ဘာတို့နဲ့မဟုတ်တော့ဘူး။ သူရဲ့ Boot Files တွေက NTLDR (NT Loader), BOOT.INI, NTDETECT.COM နဲ့ NTBOOTDD.SYS တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM ဇောက်မှုရှိတဲ့ NTOSKRNL.EXE ကတော့ Device Driver တွေကိုတင်ပေးတဲ့ Windows NT Kernel ဖြစ်ပါတယ်။


ဒါထဲမှာ Computer Boot လုပ်တာနဲ့ NTLDR ကစတင်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုစာလ ဆိုတော့ Hard Drive ထဲက MBR (Master Boot Record) ဒါမှာမဟုတ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ MFT တို့က NTLDR ကိုစ Run ပါတယ်။ NTLDR တာ Hard Drive ထဲမှာ NT/2000/XP OS ဘာတွေများရှိနေ မလဲတစ်ခုထက်ပိုရှိနေမလားဆိုတာကို BOOT.INI ထဲမှာကြည့်ပါတယ်။ ပြီးမှာလိုအပ်တဲ့ File တွေထပ် Loading လုပ်ပါတယ်။ BOOT.INI ကတော့ Text File ပါ။ NTLDR တာ OS ဘယ်နှစ်ခုရှိတယ်

ဆိတာရယ် OS ကိုဘယ်မှာသွားခေါ်ရယ်ဆိတာကိုရေးထားတာပါ။

အကယ်၍သင်ဟာ NT2000/XP မဟုတ်တဲ့ဥပမာ Win 98 ဆိုပါခို့ ငြင်းကို Loading လုပ်တယ်လို NTLDR တာသိတဲ့အနိုင်မှာင်း OS ကိုတင်ဖို့ IO.SYS ဘယ်နေရာမှာရှုပဲဆိတာသိဖို့ BOOTSECT.DOS ကိုသွားဖတ်ဝါတယ်။

NTLDR ဘာကွန်ပူးတာမှာရှိတဲ့ Hardware တွေဘာတွေရှိလဲသိရှိ NTDETECT.COM ကိုရှာဖွေခိုးပါတယ်။ အကယ်၍များ Boot Partition ဘာ ROM (BYOB မပါတဲ့) SCSI Card မှာချိတ်ထားတဲ့ Hard Drive မှာဖြစ်ခဲ့ရင် SCSI Boot Partition ကို Access လုပ်ဖို့ NTLDR ဘာ NTBOOT DD.SYS ကိုအသုံးပြုပါတယ်။

ပုံ ၁၉.၁



၁၉.၁၅ Service Pack

ဒီလို NT/2000/XP ဆိုတဲ့ OS တွေမှာ Bugs (ရုပိုးဒီဇိုင်လမ်းကပြောရရှင်အရှည်ကြီးပဲ) ဆိုလိုချင်တာကလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိလာခဲ့တယ်ပေါ့များ။ OS ကြိုးတွက်ပြီးမှပေါ့။ ဒီတော့ Microsoft ကဒီတွေကို Fixed (Bugs Fix) လုပ်ဖို့ Service Pack ကိုထပ်ထုတ်ပါတယ်။ Update လိုလှုံးခေါ်ပါတယ်။ ဒါကို Install Windows တုန်းကပြောခဲ့ပြီးပါ၏။ O/S ကိုတပ်ပြီးရင် Service Pack ကိုတင်ပေးရမှာပါ။ တာတော့ကြပြီ့မျှ ကျွန်ုတ်အဲဒီတုန်းက Service Pack ဆိတာမသိသေးဘူး။ ကျမှဏီတစ်ခုမှာ စက်တွေ ရောင်းပြီးကွန်ယက်ချိတ်ဖို့လုပ်နေတာ၊ စက်တွေက Windows NT 4.0 သုံးမယ်။ NT ကိုတပ်ပြီး Monitor Driver တင်တာဘယ်လို့မဲ မတက်ဘူး။ နောက်တွေမှ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောလို့ Service Pack တင်ရမယ်တဲ့။ ဒီတော့မှ အားလုံးအဆင်ပြုသွားတယ်။

က ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီး တစ်ချို့ဟာတွေနားမလည်ရင်တောင် အကြောင်းအရာတွေကိုတော်ဖူးထားဖူးထားရုံးလည်းတစ်ချို့ကိုစွဲတွေပြီးမြောက်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုတ်တောင် ယခင်က Service Pack ဆိတာမကြားမူးလိုအက်အခဲတွေ့ဗျူးသေးတယ်မဟုတ်လား။

နိဂုံး

- ၁။ ကျွန်တော် ဒီစာအုပ်မှာ စာဖတ်သူတွေကို ပြောပြုချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ အတွေ့အကြံတွေရှိပါ သေးတယ်။ စာမျက်နှာ (၃၀၀) သာကျော်သွားတယ် ဒီစာအုပ်မှာရေးစရာတွေကျွန်နေသေးတယ်။ ဒါကြောင့် သိချင်တာရှိရင် ယခင်တာအုပ်တွေလိုပဲ ဖုန်းဆက်ပြီးမေးနိုင်ပါတယ်။ သိသမျှ ကြံ့ဖြေခဲ့သမျှပြောပြုပေးပဲပယ်။
- ၂။ ဒီစာအုပ်မှာ Appendix & Glossaries မထည့်နိုင်တော့တာစာမျက်နှာကြောင့်ပါ။ ဒီအတွက် အခေါ်အဝေါ်တွေကိုဖြင့်ဆိုမပြုလိုက်ရလို ရင်ထဲမှာတစ်ချိုးကြိုးခဲ့တော်နေရပါတယ်။ မပြည့်စုံသွားမှာရှိုးလိုပါ။
- ၃။ ဒီစာအုပ်ကို Part I, Part II လိုအပ်ထုတ်လိုက်ရင် စာအုပ်ရေးကယ်ခုရေးလောက်မရှိတော့ပေမယ့် ကျွန်တော့အတွက်ပို့တွက်ခြေကိုက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ယခုလို တစ်အုပ်ထဲအပြတ်ထုတ်ပြီး ဒီရေးနဲ့ ရောင်းတာရေးမှားတယ်လို့မဆိုစေချင်ပါ။ ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်မှာကြိုးကြောင်းထားတဲ့ Pages တွေက Waste Pages (Blank ဖြစ်ပေါ်နေရာ) တွေမှာပါ။
- ၄။ အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးပြုစွဲထို့ကြော်လွယ်တော့မလွယ်သေးပါ။ ကျွန်တော် တို့မှာတစ်ချို့အက်အခဲရှိနေသေးတာမျိုး လိုအပ်တာရှိရင်နားလည်ပေးပါ။
- ၅။ အပူတွေကြားထဲက အစာအရာရာနားလည်ပေးခဲ့တဲ့ တယ်တယ်+ဟမား နဲ့ ချိန်နှီး အိအိမြို့ ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
- ၆။ ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာမှန်သမျှကို လိုက်ဖြော်ဆည်းပေးတတ်တဲ့ သူယ်ချင်း ကိုသူ+မရ ကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းမပြောတော့ပါဘူး။ နောက်ပြီး နိုဝင်း (ဝယ်ရက်ပင်း)၊ ဆရာတဲ့ စိတ်ည်းရတဲ့လေဒီကော နှင့်တစ်ခြားလေဒီများတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
- ၇။ လိုအပ်တဲ့ ပါတ်ပုံတွေအတွက်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ အစ်မကြိုး ဒေါ်ခင်သီတာကို နှင့် အေားအေးချို့တို ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
- ၈။ ကျွန်တော် စာအုပ်တွေကို အနယ်နယ်အရှင်ရှင်ကနေဝါယီး တစ်ကုပ်ကုပ်လုပ်နေကြတာကိုကြား ရလိုပေးရကြိုး၊ ထုတ်ဝေရကြိုးနေပဲပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ ဒါပေသိ ကျွန်တော် ။ သီး အရမ်းနာတယ်ဗျာ။ YOUTH မှာလည်းသင်တန်းလာတက်ကြအားနော်။ ပျော်တတ်လို့နောက်တာပါ။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်

ကော်လင်း

စာရေးသူ (၂၆ ဧပြီ ၂၀၀၅)

YOUTH Computer Co., Ltd

Computer Hardware Maintenance

၁။ မြန်မာရှိစိန်ကျေမှုစာနည်းပညာရုံးမြို့၊ ဖိုးတက်စွဲနှင့်
ကျွန်းပျောမှုအခြေခံရှိပြုသူတို့၏ကျေမှုစာနည်းပညာရုံး
၂။ ဤအချုပ်စွဲ၏သိပ္ပါယ်သားလိပ်စီးကြောင်း သင့်သိသော
အကြောင်းအရာရှုဟူပါဝင်သည်။

၃။ အကြောင်းအရာစာမျက်နှာပို့ပြုမှုနှင့်အိမ်ပို့၊ ဆောင်
ချုပ်ချုပ်ပြုရနုမျှမြှင့်စိုးအချုပ်ရှိစုံသိပ္ပါယ်မြှင့်ပို့၊ ဆောင်
ချုပ်ချုပ်ပြုရနုမျှမြှင့်စိုးအချုပ်ရှိစုံသိပ္ပါယ်မြှင့်ပို့၊

၄။ သင့်သိသော ကျွန်းပျောမှုစာနည်းပညာရုံးမြို့၊ သင့်သိသော ဒါ
အချုပ်ရှိစုံသိပ္ပါယ်မြှင့်စိုးအချုပ်ရှိစုံသိပ္ပါယ်မြှင့်ပို့၊

၅။ ဒါအချုပ်ရှိစုံသိပ္ပါယ်မြှင့်စိုးအချုပ်ရှိစုံသိပ္ပါယ်မြှင့်ပို့၊ ဒါ

Computer in Details

Level:
Basic,
Intermediate

ZAW LIN (YOUTH)

မြန်မာရိုင်းစွဲမာ
ရောင်းချက်
Sell in
Myanmar Only