# CH-4 智能硬件与嵌入式

## 1. 嵌入式技术基本概念

#### 1.1 嵌入式系统发展的过程

- 第一阶段:以可编程序控制器系统为核心的 研究阶段
- 第二阶段:以嵌入式中央处理器CPU为基础、简单操作系统为核心的阶段
- 第三阶段:以嵌入式操作系统为标志的阶段
- 第四阶段:基于网络操作的嵌入式系统发展阶段

#### 1.2 嵌入式系统的特点

- 面向特定应用的专用计算机系统
- 根据应用的具体需求,剪裁计算机的硬件与软件
- 适应对计算机功能、可靠性、成本、体积、功耗的要求

### 2. 小结

- 物联网向我们描述了一个物理世界被广泛嵌入了各种感知与智能控制设备的场景,它全面地感知 环境信息,智慧地为人类提供各种服务,而嵌入式技术是开发物联网智能设备的重要技术手段
- 嵌入式系统"以应用为中心" "裁剪计算机硬软件"的特点,是一种对功能、体积、功耗、可靠性与成本有严格要求的"专用计算机系统"
- 物联网智能硬件的研究将促进了嵌入式芯片、操作系统、软件编程与智能技术发展,智能硬件的研究涉及机器智能、机器学习、人机交互、虚拟现实与增强现实的研究,以及大数据、云计算等领域
- 物联网智能设备的研究与应用,推动了智能硬件产业的发展;智能 硬件产业的发展又将为物联网应用的快速拓展奠定了坚实的基础
- 智能硬件正在向更高智能化、更加人性化、更便捷交互的方向发展, 适应"云-端"融合架构的智能 硬件操作系统将成为研究的热点