TLZC-ESP32-1
Rev 1.10
J102
GND
3V3
IO2A
IO1A
IO2B
IO1B
IO2C
IO1C
Non-TCP J101
TLZC-ESP32-1
Rev 1.10
J103
GND
IO6
IO7
IO8
IO9
IO10
IO11
R104
R103
R102