



1 取下下模

把封口下模（圓形鋁模）向上取出，露出發熱盤。

注意：清潔前請先關機、拔掉電源插頭並待機台冷卻；以溫水濕潤、軟毛巾輕擦，禁止使用鋼絲刷、鋼刷球或尖銳器具。



2 清潔下模與發熱盤

待冷卻後以溫水濕潤、軟毛巾輕輕擦除糖漿與封口膜焦化物。

注意：清潔前請先關機、拔掉電源插頭並待機台冷卻；以溫水濕潤、軟毛巾輕擦，禁止使用鋼絲刷、鋼刷球或尖銳器具。



3 裝回下模

將下模對位放回原處並確認平貼到底；接電開機前再確認無異物。

注意：清潔前請先關機、拔掉電源插頭並待機台冷卻；以溫水濕潤、軟毛巾輕擦，禁止使用鋼絲刷、鋼刷球或尖銳器具。