
清潔前先按「緊急停止」並關閉電源。
禁用鋼刷、金屬球或尖銳物。

1 將杯座向上取出




清潔前先關機並待機台冷卻。
將封口機杯座向上拉起，
取出杯座。

2 擦拭杯座內側溝槽



拿設備清潔抹布或菜瓜布（海綿端），擦拭杯座內側溝槽，清除糖漿與封口膜殘留。



3 擦拭週邊



使用設備清潔抹布，
將週邊擦拭乾淨。

4 對準位置，放回杯座



把杯座對準位置放回去，確認已經放好；開機前確認沒有卡住。