Universidade Federal de Santa Maria Departamento de Engenharia Química DEQ 1032 - Engenharia das Reações Químicas Avançadas

# Projeto de reatores não-isotérmicos: Reatores escoamento contínuo

Profa. Dra. Gabriela Carvalho Collazzo (gabrielacollazzo@gmail.com)

# Introdução

- ✓ Até o momento estudamos o projeto de reatores isotérmicos.
- ✓ A grande maioria das reações e de processos são não isotérmicos, já que as reações são endotérmicas ou exotérmicas.
- ✓ Dependendo do grau de exotermicidade ou endotermicidade os efeitos térmicos sobre a conversão, seletividade ou rendimento são bastante acentuados.



## Introdução

✓ Os reatores podem operar de três maneiras diferentes:

<u>Isotermicamente</u>: a temperatura é constante e uniforme no reator. Se a reação é endotérmica deve-se fornecer calor para mantê-lo isotermicamente. Se a reação for exotérmica deve-se retirar calor visando manter a temperatura constante.


<u>Não-isotérmico</u>: neste caso a temperatura varia ao longo do reator e a conversão também, o grau de variação depende se a reação é exotérmica ou endotérmica.

Reator adiabático: mantém-se o reator isolado termicamente, não há transferência de calor e tanto a temperatura como a conversão variam ao longo do reator. Quando a reação é exotérmica é necessário um controle rigoroso.



# Introdução

- ✓ Como a maioria das reações não são conduzidas isotermicamente precisamos avaliar os efeitos térmicos sobre os reatores químicos.
- ✓ Precisamos levar em conta o balanço de energia no dimensionamento do reator!
- ✓ Os próximos passos para dimensionamento dos reatores compreendem a definição das equações de projeto que vem do B. E. para cada tipo de reator, tanto os que operam em regime estacionário como transiente.



## Projeto de reatores

✓ Balanço molar: 
$$F_{A0} - F_A + \int^V r_A dV = \frac{dN_A}{dt}$$

✓ Equação de projeto:

**Batelada** 

$$N_{A0}\frac{dX}{dt} = -r_A V$$

**PFR** 

$$F_{A0}\frac{dX}{dV} = -r_A$$

**CSTR** 

$$V = \frac{F_{A0}X}{-r_A}$$

- ✓ Lei de velocidade:  $-r_A = f(X)$
- ✓ Avaliar a equação de projeto

   analiticamente ou numericamente
   objetivo de determinar o volume ou tempo de processamento




## Que informação adicional é necessária?

Considerando como exemplo a reação de primeira ordem em fase líquida:  $A \longrightarrow B$ 

Conduzida em um PFR

A reação é exotérmica e o reator opera adiabaticamente

A temperatura aumentará com a conversão ao longo do comprimento do reator



Calcule o volume de reator necessário para alcançar 70% de conversão.



1. Balanço molar 
$$\frac{dX}{dV} = \frac{-r_A}{F_{AO}}$$

2. Lei de velocidade de reação 
$$r_A = -k_i exp \left| \frac{E}{R} \left( \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T} \right) \right| C_A$$

3. Estequiometria 
$$C_A = C_{A0}(1 - X)$$

4. Combinando 
$$\frac{dX}{dV} = \frac{-k_i exp\left[\frac{E}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T}\right)\right]}{F_{A0}}C_{A0}(1 - X)$$

5. Balanço de energia

$$T = T_0 + \frac{(-\Delta H r x)X}{Cp_A}$$

Precisamos desta expressão que vem lá do balanço de energia para o PFR!




## Reatores Não-isotérmicos – Efeito térmicos

✓ Balanço de energia


#### Sistema fechado:

$$d\hat{\mathbf{E}} = \delta Q - \delta W$$

#### Sistema aberto:



$$\frac{d\hat{\mathbf{E}}_{sist}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + F_e E_e - F_s E_s$$



## Balanço de energia

✓ Ponto de partida

Sistema aberto: Reatores escoamento contínuo

$$\frac{d\hat{\mathbf{E}}_{sist}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum_{i=1}^{n} E_i F_{ientrada} - \sum_{i=1}^{n} E_i F_{saida}$$

CALOR
TRABALHO
ENTALPIA
CALOR ESPECÍFICO



#### Trabalho

$$\dot{W} = -\sum_{i=1}^{n} F_i P V_{ientrada} + \sum_{i=1}^{n} F_i P V_{isaida} + \dot{W}_{S}$$

Taxa de transf. de trabalho de escoamento

Trabalho de eixo

Podemos combinar o trabalho de escoamento com outros termos no balanço de energia que representam a variação de energia como escoamento de massa através do sistema....



$$\frac{d\hat{\mathbf{E}}_{sist}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W}s + \sum_{i=1}^{n} F_i(E_i + PV_i)_{entrada} - \sum_{i=1}^{n} F_i(E_i + PV_i)_{saida}$$

#### Em termos de energia

$$E_i = U_i + \frac{ui^2}{2} + gz_i + outros$$

$$E_i = U_i$$

Ficaríamos com..

$$U_i + PV_i$$
 Definição de entalpia  $H_i = U_i + PV_i$ 

O balanço se torna...

$$\frac{d\hat{\mathbf{E}}_{sist}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W}s + \sum_{i=1}^{n} F_{i0}H_{i0}{}_{entrada} - \sum_{i=1}^{n} F_{i}H_{isaida}$$



No regime estacionário: CSTR e PFR

$$\dot{Q} - \dot{W}s + \sum_{i=1}^{n} F_{i0}H_{i0}{}_{entrada} - \sum_{i=1}^{n} F_{i}H_{isaida} = 0$$



# Dissecando as vazões molares em regime estacionário para obter a entalpia de reação

Supondo a reação 
$$A + \frac{b}{a}B \rightarrow \frac{c}{a}C + \frac{d}{a}D$$

Expandindo os termos de entrada e saída

Entrada 
$$\sum H_{i0}F_{i0} = H_{A0}F_{A0} + H_{B0}F_{B0} + H_{C0}F_{C0} + H_{D0}F_{D0} + H_{i0}F_{i0}$$

Saída 
$$\sum H_i F_i = H_A F_A + H_B F_B + H_C F_C + H_D F_D + H_i F_i$$

Vazão molar em termos de conversão

$$F_i = F_{A0}(\theta_i + v_i X)$$



Coeficiente estequiométrico



#### Substituindo em

$$\sum H_{i0}F_{i0} - \sum H_{i}F_{i} =$$

$$F_{A0}[(H_{A0} - H_A) + (H_{B0} - H_B)\theta_B] + [(H_{C0} - H_C)\theta_C + (H_{D0} - H_D)\theta_D + (H_{i0} - H_i)\theta_i] - \left(\frac{d}{a}H_D + \frac{c}{a}H_c - \frac{b}{a}H_b - H_A\right)F_{A0}X$$

$$\Delta H_{RX}$$

Temos entalpia de reação agora dentro da expressão

Definido como

$$\Delta H_{RX}(T) = \left(\frac{d}{a}H_D(T) + \frac{c}{a}H_c(T) - \frac{b}{a}H_b(T) - H_A(T)\right)$$


Rearranjando

$$\sum_{i=1}^{n} F_{i0}H_{i0} - \sum_{i=1}^{n} F_{i}H_{i} = F_{A0}\sum_{i=1}^{n} \theta_{i}(H_{i0} - H_{i}) - \Delta H_{RX}(T)F_{A0}X$$



Balanço de energia (estado estacionário) em uma forma mais facilmente utilizável

$$\dot{Q} - \dot{Ws} + F_{A0} \sum_{i=1}^{n} \theta_i (H_{i0} - H_i) - \Delta H_{RX}(T) F_{A0} X = 0$$



#### Dissecando as entalpias

$$H_i = H^{\circ}_{i}(T_R) + \Delta H_{qi}$$

$$\Delta H_{qi} = \int_{T1}^{T2} Cp_i dT$$

$$H_i = H^{\circ}_i(T_R) + \int_{T_1}^{T_2} Cp_i dT$$

FASE ÚNICA

Se ocorrer mudança de fase é mais complexo!



Calor específico a temperatura T é frequentemente expresso como uma função quadrática da temperatura:

$$Cp_i = \alpha_i + \beta_i + \gamma_i T^2$$

Variação de entalpia sem mudança de fase

$$H_i - H_{i0} = \int_{Ti0}^T Cp_i dT$$

Balanço mais simples com mais variáveis:

$$\dot{Q} - \dot{Ws} - F_{A0} \sum_{i=1}^{n} \int_{Ti0}^{T} \theta_i C p_i dT - \Delta H_{RX}(T) F_{A0} X = 0$$



Entalpia de reação a temperatura T:

$$\Delta H_{RX}(T) = \Delta H^{\circ}_{RX}(T_R) + \int_{TR}^{T} \Delta C p \ dT$$

Calor específico médios ou constantes:

$$\Delta H_{RX}(T) = \Delta H^{\circ}_{RX}(T_R) + \Delta \widehat{C} p(T - T_R)$$

$$\Delta \widehat{\mathbf{C}} \mathbf{p} = \frac{\int_{TR}^{T} \Delta C p \ dT}{T - T_R}$$

De forma semelhante:

$$\sum \theta_i \int_{T_{i0}}^T C p_i dT = \sum \theta_i \, \tilde{C} p_i (T - T_{i0})$$

Calor específico médio da espécie i entre T<sub>i0</sub> e T:

$$\tilde{C}p_i = \frac{\int_{TR}^T Cp_i \, dT}{T - T_{i0}}$$



### Reatores de escoamento contínuo não isotérmicos

Balanço de energia então...

$$\dot{Q} - \dot{WS} - F_{A0} \sum \theta_i \tilde{C} p_i (T - T_{i0}) - F_{A0} X \left[ \Delta H^{\circ}_{rx} (T_R) + \Delta \hat{C} p (T - T_R) \right] = 0$$

