## Provincie Zuid-Holland

Richtlijnen ten behoeve van het vervaardigen van OV tekeningen

## Inleiding

Deze richtlijnen zijn bedoeld voor een ieder die in opdracht van provincie Zuid-Holland tekenwerkzaamheden gaat uitvoeren. Er wordt beschreven welke werkwijze hierbij gehanteerd moet worden.

#### Welke gegevens dienen minimaal op tekening te komen

- Het gevolgde tracé met maatvoering
- Geulinhoud: kabeltype en groepsnummer per kabel vermelden
- Kasten met kastnummer
- Masten met mastnummer
- Abri's met nummer
- Moffen met maatvoering en groepsnummer van de kabel waarin de mof zit
- Mantelbuizen / persingen met maatvoering, materiaal en diameter
- Boringen met maatvoering, materiaal, diameter en verwijzing naar eventuele tekening van het boorprofiel
- Eventueel voorkomende afwijkende diepteligging
- Blokschema van de kast en kabels

#### Eisen waaraan de tekening moet voldoen

- Voor het maken van de tekeningen wordt gebruik gemaakt van AutoCAD
- Er wordt getekend in het Nederlands RD coördinatenstelsel
- De topografie mag geen onderdeel van het tekeningbestand zijn, maar dient als referentie aan de tekening te worden gekoppeld
- De tekeneenheid is een meter
- Alle objecten moeten maatnauwkeurig en op coördinaat worden getekend
- In modelspace is het niet toegestaan de tekening te verschalen, te verplaatsen of te roteren
- De geulen worden met een enkele lijn getekend d.m.v. polylines. Hiervoor moet per groep een aparte laag worden aangemaakt. Indien er in 1 sleuf meerdere kabels liggen worden er dus meerdere lijnen over elkaar heen getekend.
- Met uitzondering van het blokschema dient alles "ByLayer" te worden getekend
- Het vermelden van de geulinhouden dient dusdanig te geschieden dat de kabelloop en overgangen van kabeltypes direct vanaf de tekening kunnen worden bepaald
- Mantelbuizen, persingen en boringen worden getekend d.m.v. een gesloten polyline, waarbij de breedte in modelspace 0,5 meter is.
- Voor maatvoeringen wordt gebruik gemaakt van de bematingsstijl "PZH"
- Voor bijschriften, geulinhoud en teksten wordt gebruik gemaakt van de tekststijl "PZH". De teksthoogte is 1 mm
- De onderdelen: kader, tekeninghoofd, wijzigingsblok en legenda mogen alleen in de Layout(s) worden geplaatst
- De schaal van de viewports in de Layout(s) moet altijd 1:500 zijn
- Alle objecten dienen op de juiste laag te worden getekend, zie de hieronder weergegeven lagenstructuur
- De default lineweight moet 0,25 mm zijn
- Voor alle revisies van de tekening is een groep lagen beginnend met Rev gereserveerd

## **Template**

Voor het maken van een nieuwe tekening is een template, genaamd OV-pzh.dwt, beschikbaar. Hierin zijn de lagen, blocks, bematingsstijl en tekststijl al aanwezig.

## In template aanwezige blocks:

Lichtmast (met nummer) Kast (met nummer)

Abri (met nummer) Mof
Kader A0 Kader A1
Kader A2 Kader A3
Kader A4 Tekeninghoofd
Wijzigingen Legenda
Noordpijl Verkeersteller

## Lagenstructuur bestaande situatie

Laagnaam	Kleur	Lijntype	Dikte	Omschrijving
0	7 (wit)	Continuous	Default	Hierop worden geen entiteiten geplaatst
Blokschema	7 (wit)	Continuous	Default	Blokschema van de kast en kabels
Defpoints	7 (wit)	Continuous	Default	Deze laag wordt door AutoCAD gegenereerd
Handhole	1 (rood)	Continuous	Default	Ligginggegevens handholes
Informatie	7 (wit)	Continuous	Default	Bijv. teksten die voor grondroerder niet van belang zijn
Kader	7 (wit)	Continuous	Default	Plaatsen kader, tekeninghoofd, legenda etc.
Lichtpunt	7 (wit)	Continuous	Default	Lokaties masten, inclusief nummer
Noordpijl	7 (wit)	Continuous	Default	Plaatsen Noordpijl(en)
OV-Gestuurde boring	7 (wit)	Continuous	Default	Ligginggegevens gestuurde boring
OV-Gestuurde boring tekst	7 (wit)	Continuous	Default	Bijschrift materiaal, diameter en verwijzing boorprofiel
OV-Geulinhoud	7 (wit)	Continuous	Default	Bijschrift kabelgegevens
OV-Kabel-groep	150,0,0	Continuous	0.35	Ligginggegevens kabels (geul) per groep apart
OV-Kabel tekst	7 (wit)	Continuous	Default	Afwijkende informatie bijv. als er geen ligginggegevens bekend zijn of afwijkende diepteligging e.d.
OV-Kast	7 (wit)	Continuous	Default	Lokaties kasten inclusief nummer
OV-Koppeling- groep	5 (blauw)	Continuous	Default	Ligginggegevens moffen per groep apart, inclusief bijschrift moffen
OV-Maatvoering	1(rood)	Continuous	Default	Maatvoering voor geul, mantelbuizen en moffen
OV-Mantelbuis	150,0,0	Continuous	Default	Ligginggegevens mantelbuizen
OV-Mantelbuis tekst	7 (wit)	Continuous	Default	Bijschrift materiaal en diameter
OV-Persing	6 (magenta)	Continuous	Default	Ligginggegevens persingen, staal
OV-Persing tekst	6 (magenta)	Continuous	Default	Bijschrift materiaal en diameter
Tekeningopmaak	7 (wit)	Continuous	Default	Plaatsen van blad verwijzingen en overgangen
Viewport	7 (wit)	Continuous	Default	Voor het tekenen van viewports

# Lagenstructuur ten behoeve van verwerking revisies

Laagnaam	Kleur	Lijntype	Dikte	Omschrijving
Rev_Handhole	1 (rood)	Continuous	Default	Ligginggegevens handholes
Rev_Informatie	7 (wit)	Continuous	Default	Bijv. teksten die voor grondroerder niet van belang zijn
Rev_Lichtpunt	7 (wit)	Continuous	Default	Lokaties masten, inclusief nummer
Rev_OV-Gestuurde boring	7 (wit)	Continuous	Default	Ligginggegevens gestuurde boring
Rev_OV-Gestuurde boring tekst	7 (wit)	Continuous	Default	Bijschrift materiaal, diameter en verwijzing boorprofiel
Rev_OV- Geulinhoud	7 (wit)	Continuous	Default	Bijschrift kabelgegevens
Rev_OV-Kabel- groep	150,0,0	Continuous	0.35	Ligginggegevens kabels (geul) per groep apart
Rev_OV-Kabel tekst	7 (wit)	Continuous	Default	Afwijkende informatie bijv. als er geen ligginggegevens bekend zijn of afwijkende diepteligging e.d.
Rev_OV-Kast	7 (wit)	Continuous	Default	Lokaties kasten inclusief nummer
Rev_OV-Koppeling- groep	5 (blauw)	Continuous	Default	Ligginggegevens moffen per groep apart, inclusief bijschrift moffen
Rev_OV- Maatvoering	1(rood)	Continuous	Default	Maatvoering voor geul, mantelbuizen en moffen
Rev_OV-Mantelbuis	150,0,0	Continuous	Default	Ligginggegevens mantelbuizen
Rev_OV-Mantelbuis tekst	7 (wit)	Continuous	Default	Bijschrift materiaal en diameter
Rev_OV-Persing	6 (magenta)	Continuous	Default	Ligginggegevens persingen, staal
Rev_OV-Persing tekst	6 (magenta)	Continuous	Default	Bijschrift materiaal en diameter
Rev_OV-Vervallen	4 (cyaan)	Continuous	Default	Alle objecten die vervallen zijn