

Manual de uso — Sistema hidráulico y tratamiento de aguas

Este manual documenta el funcionamiento, operación y mantenimiento del sistema hidráulico de la finca, incluyendo la planta de potabilización de agua.

Objetivo

Servir como guía de referencia para la operación diaria, el mantenimiento preventivo y la resolución de emergencias del sistema de agua de la finca.

Alcance del sistema

1. Caja de registro
2. Represa
3. Planta de potabilización
4. Planta de Hidroflow
5. Planta de gas
6. Calentadores
7. Planta eléctrica
8. Piscina y jacuzzi
9. Mantenimiento
10. Emergencias

Caja de registro

Mapa

![Mapa de la caja de registro](/img/caja-registro/mapa_caja_registro.png)

Elementos

- ****Válvula naranja**** — agua del comité.
- ****Válvula azul**** — equipo de presión 1, casa mayordomo.
- ****Válvula roja**** — equipo de presión 2, casa principal.
- ****Válvula roja metálica izquierda**** — inyecta agua del comité hacia la casa principal.

- ****Válvula roja metálica centro**** — inyecta agua del comité hacia la casa mayordomo.
- ****Válvula roja metálica derecha**** — inyecta agua del comité hacia los tanques.

Manuales de proceso

Inyectar agua del comité hacia la casa principal

1. Abrir válvula naranja.
2. Abrir válvula roja metálica izquierda.
3. Abrir válvula roja.

Inyectar agua del comité hacia la casa mayordomo

1. Abrir válvula naranja.
2. Abrir válvula roja metálica centro.

Llenar tanques con agua del comité

1. Abrir válvula naranja.
2. Abrir válvula roja metálica centro.
3. Abrir válvula roja metálica derecha.