

Test af racerbilsprint.


Når I har loddet jeres print til racerbilen op, så kan I teste om det virker ved at følge nedenståede guide.

Opsætning af baud-raten på Bluetooth modulet til 9600 baud.

Bluetooth modulet er default sat til en baud-rate på 115200 baud. For at kunne benytte Bluetooth modulet i forbindelse med jeres projekt skal baud-raten ændres til 9600 baud.

- Sæt 15V på print vha. P3 stikket på printet.
- Tilføj Bluetooth modulet (RN42-XXXX) på din computer, pardannelseskoden til Bluetooth modulet er "1234"
- Start et terminal program. F.eks. MTTTY.exe (kan hentes fra Blackboard). Bemærk! MTTTY.exe kan kun bruges under Windows.
 - Vælg Port til den COM-port som Bluetooth modulet er indstillet til.
 - o Vælg Baud til: 115200
 - o Vælg Parity til: None
 - o Vælg Databits til: 8
 - Vælg Stopbits til: 1
 - Power cycle forsyningen til racerbilsprintet.
 - Vælg derefter Connect i file menuen
- Indtast \$\$\$ i terminalvinduet
- Indtast SU,96 (ingen mellemrum) og tryk "Enter"
- Indtast **D** og tryk "Enter"

Nedenstående skærmdump viser kommunikationsindstillingerne i MTTTY programmet og outputtet i terminalvinduet.



Som det ses i outputtet fra D kommandoen, er baud-raten nu sat til 9600 baud.



Programmering af testkode vha. AVRstudio

- Start AVRstudio
- Tilslut ATMega programmeringsinterfacet til racerbilsprintet.
- Sæt 15V på print vha. P3 stikket på printet.
- Åben programmeringsmenuen i AVRstudio.
- Test-programmet er sat op til at køre med et eksternt 16 MHz. krystal.
 Derfor skal I ændre SUT_CKSEL indstillingen under fanebladet Fuses til:
 Ext Crystal/resonater High Freq: Start-up time: 16K CK + 64 ms
 Husk også at fjerne fluebenet i "JTAGEN" boksen.
 Tryk derefter på program knappen.
- Download bil 2sem.hex filen til printet under Program fanebladet.

Test af printet.

- Start et terminalprogram, f.eks. MTTTY.exe
 - o Vælg Port til den COM-port som Bluetooth modulet er indstillet til.
 - Vælg Baud til: 9600Vælg Parity til: NoneVælg Databits til: 8
 - o Vælg Stopbits til: 1
- Derefter er det nu muligt via terminalprogrammet at sende følgende kommandoer til racerbilsprintet.
 - ASCII værdien "0" sætter bilens hastighed til 0 %
 - o ASCII værdien "5" sætter bilens hastighed til 50 %
 - ASCII værdien "9" sætter bilens hastighed til 90 %

God fornøjelse